



area counter 1.0 — краткая инструкция

Плагин SketchUp 2024 / 2025 / 2026: площади этажей, корпусов и комплексов по верхней грани или по сечению, таблица в буфер, грани сечений в модели

1 Установка

SketchUp → **Window** → **Extension Manager** → **Install Extension** → выбрать area-counter-1.0-rus.rbz → перезапустить SketchUp. Появится кнопка «Посчитать площадь» на панели «area counter» и меню **Extensions** → **area counter**. Прежнюю тестовую версию перед установкой лучше удалить.

2 Посчитать

1. Выделите корпус, комплекс или сами этажи — группы или компоненты.
2. Кнопка на панели или **Extensions** → **area counter** → **Посчитать площадь** — откроется окно с таблицей.
3. Справа, **Что выделено**: *Этажи* — выделены сами этажи, *Корпус* — этажи на уровень ниже, *Комплекс* — на два. Этаж считается целиком, со всем, что в него вложено.
4. **Способ**: *Верхняя грань* — быстро, по горизонтальным граням верхней отметки; *Сечение* — горизонтальный разрез на высоте от низа этажа (по умолчанию 1000 мм), площадь по **внешнему контуру** с пластикой и окнами.

Параметры сечения: **зазоры** до 20 мм между кусками фасада закрываются, **сварка точек** 1 мм, скрытое пропускается, внутренние дворы по умолчанию **не вычитаются** (галочка «вычитать дворы»). Если рез попал на плиту — сдвигается на 2 мм; если кольцо фасада разорвано проёмом — плагин сам подбирает другую высоту и пишет её в статусе.

3 Таблица и статусы

Дерево комплекс → корпус → этаж с площадями в м². Клик по строке — камера на объект.

посчитано — можно верить; **оговорка** — посчитано, но сдвинута высота или найдены отдельные куски; **проблема** — верить нельзя, причина в таблетке. **только проблемные** оставляет красные, **Подсветить** обводит посчитанное во вьюпорте (**Esc** — выключить).

4 Скопировать в таблицу

Справа, **Копировать**: *Этажи* (для проверки), *Корпуса* или *Комплексы*. Кнопка **Скопировать** кладёт таблицу в буфер — в Google Таблицах / Excel нажмите **Ctrl+V**: колонки лягут сами, числа с запятой, площади старших уровней — в тех же строках.

5 Вывод сечений

После счёта способом «Сечение» кнопка **Вывод сечений** кладёт в модель группу «**area counter: сечения**» на теге **AC_Сечения** с той же иерархией. В группе этажа — одна плоская грань по внешнему контуру на высоте реза: кликните по ней — площадь покажет **Entity Info**. Повторный вывод заменяет прежнее сечение этажа. Исходные этажи не меняются; отмена — **Ctrl+Z**.

6 Один этаж

Выделите одну группу-этаж → **Extensions** → **area counter** → **Сечение этажа...** → задайте высоту реза, зазоры и дворы → ОК. Плагин построит грань и покажет площадь в окне.

Важно. Отдельные куски сечения (больше 0,1 м²) в площадь этажа не входят — о них сказано в статусе. Настройки окна запоминаются; **Сбросить** возвращает умолчания. Версия и авторы — **Extensions** → **area counter** → **О плагине...**