Instrucciones

Timbre inalámbrico de enchufe WA878-AC

Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9
72770 Reutlingen

1. **Control del volumen**
   Al pulsar el control del volumen se puede alternar entre el modo silencio y 4 niveles de volumen.
2. **Selección de melodía**
   Elija entre 58 melodías variadas.

Figura: vista detallada del lateral del timbre inalámbrico con las teclas de control del volumen y de selección de melodía

- Control del volumen
- Selección de melodía

Vincular el emisor inalámbrico al timbre inalámbrico

Figura: tres pasos ilustrados: pulsar la tecla de selección de melodía; mantener pulsado el control del volumen durante 5 s; pulsar el pulsador de timbre

- Seleccionar melodía
- 5 s
- Mantenga pulsado el control del volumen durante 5 segundos, hasta que se reproduzca un «Ding-Dong» y el anillo LED comience a parpadear.
- Timbre
- Pulse el pulsador de timbre en un plazo de 5 segundos para vincular el timbre inalámbrico.

Conectar varios emisores (timbres) a un timbre inalámbrico

En el timbre inalámbrico / receptor se pueden vincular varios timbres (emisores inalámbricos) con diferentes melodías. Para ello, repita varias veces seguidas el apartado «Vincular el emisor inalámbrico al timbre inalámbrico».

Restablecer al estado de fábrica

Mantenga pulsada la tecla de selección de melodía durante 5 segundos para restablecer el timbre inalámbrico. Tras el restablecimiento suena un «Ding-Dong».

Indicaciones de seguridad
No asumimos ninguna responsabilidad por daños materiales o personales causados por una manipulación inadecuada o por el incumplimiento de estas instrucciones de uso. ¡En tales casos se extingue cualquier derecho de garantía!

Limitación de responsabilidad
El fabricante no se hace responsable de la pérdida o los daños de ningún tipo, incluidos los daños incidentales o consecuentes, que resulten directa o indirectamente del fallo de este producto.

03.03.2023 / V1.3 / PW

INFORMACIÓN PARA HOGARES PRIVADOS

1. Recogida selectiva de aparatos usados:

Los aparatos eléctricos y electrónicos que se han convertido en residuo se denominan aparatos usados. Los poseedores de aparatos usados deben entregarlos para una recogida separada de los residuos urbanos no clasificados. En particular, los aparatos usados no deben depositarse en la basura doméstica, sino en sistemas especiales de recogida y devolución.

2. Pilas y baterías recargables, así como lámparas:

Los poseedores de aparatos usados deben, por regla general, separar del aparato usado, antes de entregarlo en un punto de recogida, las pilas y los acumuladores usados que no estén integrados en el aparato usado y que puedan extraerse del mismo sin destruirlo. Esto no se aplica cuando los aparatos usados se entregan para su preparación para la reutilización con la participación de un gestor de residuos de derecho público.

3. Posibilidades de devolución de aparatos usados:

Los poseedores de aparatos usados procedentes de hogares privados pueden entregarlos gratuitamente en los puntos de recogida de los gestores de residuos de derecho público o en los puntos de recogida establecidos por fabricantes o distribuidores en el sentido de la ElektroG. Están obligados a la recogida los comercios con una superficie de venta de al menos 400 m² para aparatos eléctricos y electrónicos, así como aquellos comercios de alimentación con una superficie de venta total de al menos 800 m² que ofrecen y comercializan aparatos eléctricos y electrónicos varias veces al año o de forma permanente. Esto también se aplica a la distribución mediante técnicas de comunicación a distancia, cuando las superficies de almacenamiento y envío para aparatos eléctricos y electrónicos sean de al menos 400 m² o las superficies totales de almacenamiento y envío sean de al menos 800 m². Los distribuidores deben garantizar, en principio, la recogida mediante posibilidades de devolución adecuadas a una distancia razonable del respectivo usuario final. La posibilidad de devolución gratuita de un aparato usado existe en el caso de los distribuidores obligados a la recogida, entre otros casos, cuando se entrega a un usuario final un aparato nuevo del mismo tipo que cumple básicamente las mismas funciones.

4. Aviso sobre protección de datos:

Los aparatos usados contienen con frecuencia datos personales sensibles. Esto se aplica en particular a los aparatos de tecnología de la información y de las telecomunicaciones, como ordenadores y smartphones. Tenga en cuenta, en su propio interés, que cada usuario final es responsable de borrar los datos de los aparatos usados que se vayan a desechar.

5. Significado del símbolo «contenedor de basura tachado»:

El símbolo de un contenedor de basura tachado, que figura habitualmente en los aparatos eléctricos y electrónicos, indica que el aparato correspondiente debe recogerse al final de su vida útil de forma separada de los residuos urbanos no clasificados.

Ilustración: símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado con una cruz y símbolo de reciclaje con tres flechas

Conformidad

Por la presente, Metzler GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico arriba mencionado cumple la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad puede consultarse en línea en https://metzlergmbh.de/konformitaet/wa878-ac.pdf.

Ilustración: marcado CE

Importador

Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9
72770 Reutlingen
Alemania
Registro WEEE: WEEE DE 63539391

03.03.2023 / V1.3 / PW