Istruzioni

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Montaggio

Tasselli a innesto

1. Avvitare i tasselli a innesto nei filetti presenti.
2. Affondare i tasselli nel muro con una punta da Ø 6mm per almeno 4,5cm di profondità.
3. Portare in posizione la targhetta del campanello o il numero civico esercitando una leggera pressione.

Illustrazione: montaggio con tasselli a innesto – targhetta del campanello con tasselli e fori nel muro

Adesivo siliconico

1. Applicare l'adesivo siliconico sul lato posteriore della targhetta del campanello.
2. Premere la targhetta del campanello con una leggera pressione contro la parete della casa fino a raggiungere la posizione desiderata.
3. Fissare la targhetta del campanello con un po' di nastro adesivo. Lasciare quindi asciugare l'adesivo siliconico per almeno 2 ore.

Illustrazione: applicazione dell'adesivo siliconico sul lato posteriore della targhetta del campanello

1. Comprimere leggermente la molla di fissaggio e inserirla a incastro nella scatola da incasso.
2. Portare la targhetta del campanello nella posizione desiderata ruotandola leggermente.

Illustrazione: molla di fissaggio e rotazione della targhetta del campanello nella posizione desiderata

Pulsante

A seconda del modello si riceve un pulsante con 4 collegamenti a vite oppure con collegamenti a 5/6/10 PIN. Nel caso di un pulsante a 5/6/10 PIN, utilizzare i capicorda in dotazione.

Potenza di commutazione	**max. 5 A - 250 V**
LED max.	**24V / 1A**
Tensione di rete	**8 - 24 V AC/DC**
Classe di protezione	**IP67**

Modelli SM

Se avete acquistato un modello con illuminazione (serie SM) e nel luogo di montaggio non è disponibile una linea separata sotto tensione da 8-24V, collegare i cavi dell'illuminazione LED ai contatti (1 e 2) del pulsante LED.

Illustrazione: pulsante SM visto dall'alto con i contatti 1 e 2 contrassegnati

- 1 - Contatto 1
- 2 - Contatto 2

4PIN

Illustrazione: schema di collegamento 4PIN con simboli del contatto normalmente aperto e del LED, e pulsante visto dall'alto con i contatti 1–4

- Contatto normalmente aperto
- 4 = C
- 3 = NO
- LED
- 2 = +
- 1 = -

5PIN

Illustrazione: schema di collegamento 5PIN con simboli del contatto normalmente aperto e del LED, e pulsante con i contatti 1–4

- Contatto normalmente aperto
- 4 = C
- 3 = NO
- LED
- 2 = +
- 1 = -

6PIN

Illustrazione: schema di collegamento 6PIN con simboli del contatto normalmente aperto e del LED, e pulsante con i contatti 1–4

- Contatto normalmente aperto
- 4 = C
- 3 = NO
- LED
- 2 = +
- 1 = -

10PIN

Illustrazione: schema di collegamento 10PIN con simboli del contatto normalmente aperto e del LED, e pulsante con i contatti 1–4

- Contatto normalmente aperto
- 4 = C
- 3 = NO
- LED
- 2 = +
- 1 = -

Collegamento

Al pulsante del campanello è possibile collegare quasi tutti i campanelli e gong disponibili in commercio. Verificare il collegamento del pulsante nel manuale del proprio gong o cicalino, poiché in alcuni modelli possono presentarsi differenze. Per l'illuminazione e il pulsante del campanello è necessaria un'alimentazione da 8-24V (trasformatore per

campanello). Nella maggior parte dei casi questo è già presente e può essere utilizzato senza problemi. Se per il collegamento sono disponibili più cavi di cui non si conosce la funzione, misurare i conduttori con un multimetro per individuare quale conduttore porta al gong/cicalino. I conduttori del gong vengono collegati ai contatti 3 e 4 del pulsante. Collegare l'illuminazione LED a una linea separata (contatti 1 e 2 del pulsante): in questo modo il LED resta illuminato in modo permanente e non si spegne quando si preme il pulsante. Se non si dispone di una linea separata per l'illuminazione, fare riferimento agli schizzi A-D.

Indicazioni di sicurezza

In caso di danni a cose o persone causati da un uso improprio o dall'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso, non ci assumiamo alcuna responsabilità. In tali casi decade qualsiasi diritto di garanzia!

> **Attenzione PERICOLO DI MORTE!**
> **Non collegare mai direttamente la tensione di rete 230V AC al pulsante del campanello!**

Limitazione di responsabilità

Il produttore non è responsabile per perdite o danni di qualsiasi tipo, inclusi i danni incidentali o consequenziali, derivanti direttamente o indirettamente dal malfunzionamento di questo prodotto.

> **Non smontare il prodotto! Sussiste il pericolo di una scossa elettrica potenzialmente mortale!**

Collegare i cavi di collegamento a seconda delle necessità, vedere gli schizzi A-D

A

Collegamento a un campanello elettronico

Illustrazione: schizzo di collegamento A – trasformatore 230V AC / 8V, pulsante e gong

- AC (corrente alternata)
- Trasformatore
- Pulsante
- Gong
- Contatti del pulsante 1, 2, 3, 4

B

Collegamento a un campanello a batteria

Illustrazione: schizzo di collegamento B – trasformatore 230V AC / 8V e pulsante

- AC (corrente alternata)
- Contatti del pulsante 1, 2, 3, 4

C

Collegamento a un campanello elettromeccanico

Illustrazione: schizzo di collegamento C – trasformatore 230V AC / 8V, pulsante e campanello

- AC (corrente alternata)
- Contatti del pulsante 1, 2, 3, 4

D

Collegamento a un campanello elettronico con più canali

Illustrazione: schizzo di collegamento D – alimentatore 230V / 8V DC, pulsante e campanello a più canali

- DC (corrente continua)
- + C - : morsetti del campanello a più canali
- Contatti del pulsante 1, 2, 3, 4