Istruzioni

Gong wireless a presa WA878-AC

Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9
72770 Reutlingen

1. **Regolazione del volume**
   Premendo il tasto di regolazione del volume è possibile passare dalla modalità silenziosa a 4 livelli di volume.
2. **Selezione della melodia**
   Scegliete tra 58 melodie varie.

Figura: vista ravvicinata del lato del gong con i due tasti

- Regolazione del volume
- Selezione della melodia

Abbinare il trasmettitore radio al gong wireless

Figura: una mano preme il tasto di selezione della melodia sul lato del gong

- Selezionare la melodia

Figura: una mano preme per 5 secondi il tasto di regolazione del volume

- 5 s
- Tenere premuto per 5 secondi il tasto di regolazione del volume, finché viene riprodotto un «Ding-Dong» e l'anello LED inizia a lampeggiare.

Figura: una mano preme il pulsante di chiamata contrassegnato «Klingel»

- Campanello
- Premere il pulsante del campanello entro 5 secondi per abbinare il gong wireless.

Collegare più trasmettitori (campanelli) a un gong wireless

Al gong wireless / ricevitore è possibile abbinare più campanelli (trasmettitori radio) con melodie diverse. A tal fine, ripetere più volte di seguito la sezione «Abbinare il trasmettitore radio al gong wireless».

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Premere il tasto di selezione della melodia per 5 secondi per ripristinare il gong wireless. Dopo il ripristino viene emesso un «Ding-Dong».

Avvertenze di sicurezza
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a cose o persone causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso. In tali casi qualsiasi diritto di garanzia decade!

Limitazione di responsabilità
Il produttore non è responsabile della perdita o del danneggiamento di qualsiasi tipo, compresi i danni accidentali o consequenziali, derivanti direttamente o indirettamente dal malfunzionamento di questo prodotto.

03.03.2023 / V1.3 / PW

INFORMAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature:

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche divenute rifiuto sono definite "rifiuti di apparecchiature" (RAEE). I detentori di rifiuti di apparecchiature sono tenuti a conferirli a una raccolta separata dai rifiuti urbani indifferenziati. I rifiuti di apparecchiature non devono in particolare essere smaltiti con i rifiuti domestici, bensì tramite appositi sistemi di raccolta e restituzione.

2. Batterie, accumulatori e lampade:

I detentori di rifiuti di apparecchiature devono, di norma, separare dall'apparecchiatura, prima della consegna a un punto di raccolta, le batterie usate e gli accumulatori usati che non sono racchiusi nell'apparecchiatura e che possono essere rimossi da essa senza distruggerli. Ciò non vale se i rifiuti di apparecchiature vengono avviati a una preparazione per il riutilizzo con la partecipazione di un ente di smaltimento di diritto pubblico.

3. Possibilità di restituzione dei rifiuti di apparecchiature:

I detentori di rifiuti di apparecchiature provenienti da utenze domestiche possono consegnarli gratuitamente presso i punti di raccolta degli enti di smaltimento di diritto pubblico o presso i punti di ritiro istituiti da produttori o distributori ai sensi della legge ElektroG. Sono soggetti all'obbligo di ritiro i negozi con una superficie di vendita di almeno 400 m^2 per apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché i negozi di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m^2 che offrono e mettono a disposizione sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche più volte l'anno o in modo permanente. Ciò vale anche per la vendita tramite mezzi di comunicazione a distanza, se le superfici di stoccaggio e di spedizione per apparecchiature elettriche ed elettroniche sono di almeno 400 m^2 oppure se le superfici complessive di stoccaggio e di spedizione sono di almeno 800 m^2. I distributori devono garantire il ritiro, in linea di principio, mediante idonee possibilità di restituzione a una distanza ragionevole dal rispettivo utilizzatore finale. La possibilità di restituzione gratuita di un rifiuto di apparecchiatura presso i distributori soggetti all'obbligo di ritiro sussiste, tra l'altro, quando viene consegnata a un utilizzatore finale una nuova apparecchiatura dello stesso tipo, che svolge essenzialmente le stesse funzioni.

4. Avvertenza sulla protezione dei dati:

I rifiuti di apparecchiature contengono spesso dati personali sensibili. Ciò vale in particolare per le apparecchiature dell'informatica e delle telecomunicazioni, come computer e smartphone. Si tenga presente, nel proprio interesse, che ogni utilizzatore finale è personalmente responsabile della cancellazione dei dati presenti sulle apparecchiature da smaltire.

5. Significato del simbolo "bidone della spazzatura barrato":

Il simbolo del bidone della spazzatura barrato, riportato regolarmente sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, indica che l'apparecchiatura in questione, al termine della sua vita utile, deve essere raccolta separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati.

Figura: simbolo del bidone della spazzatura barrato e simbolo del riciclaggio (frecce circolari)

Conformità

Con la presente Metzler GmbH dichiara che il tipo di impianto radio sopra indicato è conforme alla direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità è consultabile online all'indirizzo https://metzlergmbh.de/konformitaet/wa878-ac.pdf.

Figura: marcatura CE

Importatore

Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9
72770 Reutlingen
Germania
Registrazione WEEE: WEEE DE 63539391

03.03.2023 / V1.3 / PW