Instrucciones MT 1.0 / MT 2.0

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Material necesario

Para sustituir la pila de la unidad emisora de su timbre inalámbrico, necesita un destornillador pequeño y, según el modelo, una pila del tipo:

CR-2032	MT 1.0
A23	MT 2.0

Ilustración: pila de botón CR2032 y pila cilíndrica A23

- CR2032 3V - pila de botón CR2032, 3 V
- A23 - pila A23

Sustitución de la pila

1. Deje al descubierto el emisor de radio de su timbre inalámbrico. En la parte trasera del timbre de la puerta se encuentra el emisor de radio (carcasa de plástico pequeña de color blanco). Dos cables van del emisor al pulsador. Puede desconectar los cables del pulsador si el lugar de montaje no ofrece espacio suficiente. Anote los contactos del pulsador a los que estaba conectado el emisor.
2. Abra ahora la carcasa de plástico del emisor. Para ello, utilice un destornillador plano pequeño, colóquelo en la pequeña hendidura de la carcasa y haga palanca con una ligera presión (véase la imagen).
3. Ahora verá la placa de circuito del emisor, en la que hay una pila colocada. Anote la orientación y sustituya la pila. Después puede volver a cerrar la carcasa (preste atención a los cables que salen) y volver a conectar el receptor al pulsador.
4. Si el emisor ha perdido su configuración, vuelva a vincular el emisor con su receptor (véanse las instrucciones).

Ilustración: un destornillador plano se coloca en la hendidura de la carcasa del emisor para abrirla haciendo palanca; una flecha curvada indica el movimiento de apertura

Traducción del documento original: Funkklingel-Vera-Batteriewechsel.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de