Notice

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Montage

Chevilles à enficher

1. Vissez les chevilles à enficher dans les filetages existants.
2. Enfoncez les chevilles dans le mur avec une mèche de Ø 6 mm sur une profondeur minimale de 4,5 cm.
3. Mettez la plaque de sonnette ou le numéro de maison en position en exerçant une légère pression.

Illustration : montage de la plaque de sonnette avec chevilles à enficher sur le mur

Colle silicone

1. Appliquez la colle silicone sur la face arrière de la plaque de sonnette.
2. Appuyez la plaque de sonnette contre le mur de la maison en exerçant une légère pression jusqu'à ce qu'elle soit dans la position souhaitée.
3. Fixez la plaque de sonnette avec un peu de ruban adhésif. Laissez ensuite sécher la colle silicone pendant au moins 2 h.

Illustration : application de la colle silicone sur la face arrière de la plaque de sonnette

1. Comprimez légèrement le ressort de serrage et coincez-le dans le boîtier d'encastrement.
2. Mettez la plaque de sonnette dans la position souhaitée en la tournant légèrement.

Illustration : plaque de sonnette tournée dans la position souhaitée

Bouton-poussoir

Selon le modèle, vous recevez un bouton-poussoir avec 4 bornes à vis ou avec des connexions à 5/6/10 PIN. Dans le cas d'un bouton-poussoir à 5/6/10 PIN, veuillez utiliser les cosses fournies.

Pouvoir de coupure	**max. 5 A - 250 V**
LED max.	**24V / 1A**
Tension d'alimentation	**8 - 24 V AC/DC**
Classe de protection	**IP67**

Modèles SM

Si vous avez acquis un modèle avec éclairage (série SM) et que vous ne disposez pas, sur le lieu de montage, d'une ligne séparée sous tension de 8-24V, raccordez les câbles de l'éclairage LED aux contacts (1 et 2) du bouton-poussoir LED.

Illustration : bouton-poussoir LED de la série SM avec les contacts 1 et 2

- 1 - Contact 1
- 2 - Contact 2

4PIN

Contact à fermeture	LED
4 = C 3 = NO	2 = + 1 = -

Illustration : symboles du contact à fermeture et de la LED, ainsi que vue du bouton-poussoir 4PIN avec les contacts 1 à 4

- 1 à 4 - Contacts 1 à 4

5PIN

Contact à fermeture	LED
4 = C 3 = NO	2 = + 1 = -

Illustration : symboles du contact à fermeture et de la LED, ainsi que vue du bouton-poussoir 5PIN avec les contacts 1 à 4

- 1 à 4 - Contacts 1 à 4

6PIN

Contact à fermeture	LED
4 = C 3 = NO	2 = + 1 = -

Illustration : symboles du contact à fermeture et de la LED, ainsi que vue du bouton-poussoir 6PIN avec les contacts 1 à 4

- 1 à 4 - Contacts 1 à 4

10PIN

Contact à fermeture	LED
4 = C 3 = NO	2 = + 1 = -

Illustration : symboles du contact à fermeture et de la LED, ainsi que vue du bouton-poussoir 10PIN avec les contacts 1 à 4

- 1 à 4 - Contacts 1 à 4

Raccordement

Presque toutes les sonnettes et tous les gongs courants du commerce peuvent être raccordés au bouton de sonnette. Vérifiez le raccordement du bouton de sonnette dans le manuel de votre gong ou de votre vibreur, car des différences peuvent exister selon les modèles. Pour l'éclairage et le bouton de sonnette, une alimentation de 8-24V (transformateur de sonnette) est nécessaire. Dans la plupart des cas, celle-ci est déjà présente et peut être utilisée sans problème. Si plusieurs câbles dont la fonction est inconnue sont disponibles pour le raccordement,

mesurez les lignes avec un multimètre afin de déterminer lesquelles mènent au gong/vibreur. Les lignes du gong sont raccordées aux contacts 3 et 4 du bouton-poussoir. Raccordez l'éclairage LED à une ligne séparée (contacts 1 et 2 du bouton-poussoir) ; ainsi, la LED est éclairée en permanence et ne s'éteint pas lors de l'actionnement du bouton-poussoir. Si vous ne disposez pas d'une ligne séparée pour l'éclairage, référez-vous aux schémas A-D.

Raccorder les câbles de raccordement selon les besoins, voir schémas A-D

Consignes de sécurité

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou par le non-respect de ce mode d'emploi. Dans de tels cas, tout droit à la garantie est annulé !

> **Attention DANGER DE MORT !**
> **Ne raccordez jamais directement la tension secteur 230V AC au bouton de sonnette !**

Limitation de responsabilité

Le fabricant n'est pas responsable de la perte ou des dommages de quelque nature que ce soit, y compris les dommages accessoires ou indirects, résultant directement ou indirectement du dysfonctionnement de ce produit.

> **Ne démontez pas le produit ! Il existe un risque de choc électrique mortel !**

Schémas de raccordement A-D

A - Raccordement à une sonnette électronique

Schéma : raccordement à une sonnette électronique via transformateur, bouton-poussoir et gong

- 230V AC / 8V - Transformateur
- N - Neutre
- Bouton-poussoir
- Gong
- 1 à 4 - Contacts du bouton-poussoir

B - Raccordement à une sonnette fonctionnant sur piles

Schéma : raccordement à une sonnette fonctionnant sur piles avec transformateur 230V AC / 8V

- 230V AC / 8V - Transformateur
- N - Neutre
- 1 à 4 - Contacts du bouton-poussoir

C - Raccordement à une sonnette électromécanique

Schéma : raccordement à une sonnette électromécanique avec transformateur 230V AC / 8V

- 230V AC / 8V - Transformateur
- N - Neutre
- 1 à 4 - Contacts du bouton-poussoir

D - Raccordement à une sonnette électronique à plusieurs canaux

Schéma : raccordement à une sonnette électronique à plusieurs canaux avec alimentation 230V / 8V DC

- 230V DC / 8V - Alimentation
- N - Neutre
- + C - : bornes de la sonnette
- 1 à 4 - Contacts du bouton-poussoir