Istruzioni

MT 1.0 / MT 2.0

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Materiale necessario

Per sostituire la batteria dell'unità trasmittente del Suo campanello senza fili Le occorrono un piccolo cacciavite e, a seconda del modello, una batteria del tipo:

CR-2032	MT 1.0
A23	MT 2.0

Figura: batteria a bottone CR2032 e batteria cilindrica A23

- CR2032 3V - batteria a bottone CR2032 3V (polo positivo "+" sul lato superiore)
- CR2032 - batteria CR2032
- A23 - batteria A23

Sostituzione della batteria

1. Metta allo scoperto il trasmettitore radio del Suo campanello senza fili. Sul retro del pulsante del campanello si trova il trasmettitore radio (piccolo involucro in plastica bianco). Dal trasmettitore partono due cavi che vanno al pulsante. Può scollegare i cavi dal pulsante se il luogo di montaggio non offre spazio sufficiente. Annoti i contatti a cui il trasmettitore era collegato al pulsante.
2. Apra ora l'involucro in plastica del trasmettitore. A tale scopo utilizzi un piccolo cacciavite a taglio, lo appoggi nel piccolo incavo sull'involucro e faccia leva con una leggera pressione (vedere figura).
3. Ora vede la scheda del trasmettitore sulla quale è inserita una batteria. Annoti l'orientamento e sostituisca la batteria. Ora può richiudere l'involucro (faccia attenzione ai cavi in uscita) e ricollegare il ricevitore al pulsante.
4. Se il trasmettitore ha perso la Sua configurazione, associ nuovamente il trasmettitore al Suo ricevitore (vedere istruzioni).

Figura: un cacciavite a taglio viene posizionato sull'involucro del trasmettitore; una freccia curva indica il movimento di apertura a leva

Traduzione del documento originale: Funkklingel-Vera-Batteriewechsel.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de