

Metzler XDM10-MAXIOR

Quick-Start-Guide – Interphone vidéo

Video Quick-Start-Guide Metzler – Interphones vidéo de porte Metzler

[Abbildung: Logo Metzler et photo de la platine de rue XDM10-MAXIOR avec plaques de nom]

- METZLER
- Sterba/Kart
- Vosemann
- Zimmermann
- Metzler XDM10-MAXIOR – Quick-Start-Guide – Video-Sprechanlage

[Abbildung: Code QR « Quick Start Guide – Scan Code »]

Ce guide rapide vous présente les étapes essentielles à la mise en service et à l'utilisation de base de votre interphone vidéo de porte Metzler XDM10-MAXIOR. Pour des informations plus détaillées et les fonctions avancées, veuillez consulter la notice complète.

- **Communication :**

Les appareils peuvent être raccordés en 2 fils (câblage 2 fils spécifique pour les données et l'alimentation).

[Abbildung: Schéma d'installation dans une maison avec platines de rue et postes intérieurs]

- Wohnbereich (Zone d'habitation)
- Büro/Einliegerwohnung (Bureau / logement annexe)

- **Tension réseau (230 V) :**

Les travaux sur le réseau 230 V ne doivent être exécutés que par du personnel qualifié ! Avant le montage et le démontage, la tension réseau doit être mise hors circuit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie et d'autres dangers.

Remarque

Les valeurs de commutateurs rotatifs indiquées dans la section suivante se réfèrent à une platine de rue à un seul bouton d'appel. Pour les platines de rue à plusieurs boutons, veuillez adapter les numéros de chambre des autres postes intérieurs en fonction de l'affectation des boutons d'appel. Les commutateurs rotatifs du poste intérieur se trouvent à l'arrière de celui-ci.

● Informations générales – Platine de rue

Réglez à l'aide des commutateurs rotatifs le numéro de bâtiment (Building Number) et la durée d'ouverture de la porte. Toute modification ultérieure nécessite un redémarrage du système afin que les réglages prennent effet. (Exemple)

Symbole	Désignation	Dizaines (X10)	Unités (X1)
	Numéro de bâtiment	0	1
	Numéro de platine de rue	0	0
	Réservé	0	
	Temps d'ouverture de porte		2

Numéro de bâtiment (Building Number)

Celui-ci doit p. ex. être réglé sur 1.

Numéro de platine de rue

- Si la platine de rue est la platine de rue principale, le n° de platine de rue doit être réglé sur « 0 ».
- S'il s'agit d'une platine de rue secondaire, réglez le n° de platine de rue sur « 1 ».

Temps d'ouverture de porte

Réglez le commutateur rotatif inférieur droit pour le temps d'ouverture de porte, valable pour les deux sorties relais, selon le tableau ci-dessous.

Position du commutateur rotatif	Ouverture de porte en secondes
0	2
1	1
2	3
3	4
4	5
5	8
6	10
7/8/9	Réservé

[Abbildung: Face arrière de la platine de rue avec emplacement des commutateurs rotatifs]

Tenez compte de l'affectation particulière des boutons d'appel sur la XDM10-MAXIOR :

[Abbildung: Vues frontales des variantes XDM10-MAXIOR-1T, XDM10-MAXIOR-2T et XDM10-MAXIOR-3T avec affectation des numéros de chambre]

- XDM10-MAXIOR-1T : Zimmer-Nr. 3 (n° de chambre 3)
- XDM10-MAXIOR-2T : Zimmer-Nr. 2 (n° de chambre 2), Zimmer-Nr. 4 (n° de chambre 4)
- XDM10-MAXIOR-3T : Zimmer-Nr. 2 (n° de chambre 2), Zimmer-Nr. 4 (n° de chambre 4), Zimmer-Nr. 6 (n° de chambre 6)

● Informations générales – Poste intérieur

Réglez à l'aide des commutateurs rotatifs le numéro de bâtiment (Building Number) et le numéro de chambre (Room Number) du poste intérieur. Toute modification ultérieure nécessite un redémarrage du système afin que les réglages prennent effet.

[Abbildung: Face arrière du poste intérieur avec emplacement des commutateurs rotatifs]

Dizaines (X10)	Unités (X1)	Désignation
	0	Extension intérieure (Indoor Extension)
0	1	Numéro de bâtiment (Building Number)
0	3	Numéro de chambre (Room Number)
Centaines (X100)	Réservé	
0	0	Numéro de chambre (Room Number)

Extension intérieure (Indoor Extension)

Le réglage de l'extension intérieure s'effectue au moyen des valeurs « 1 » à « 3 ». Si la valeur « 0 » est sélectionnée, la fonction de poste secondaire est désactivée. Dans ce cas, le poste intérieur fonctionne comme poste intérieur principal.

Numéro de bâtiment (Building Number)

Pour le numéro de bâtiment (Building Number), des valeurs de « 1 » à « 99 » peuvent être réglées.

Numéro de chambre (Room Number)

Réglez le numéro de chambre (Room Number) selon l'affectation des boutons d'appel de la XDM10.

Remarque

Pour qu'une communication entre le poste intérieur et la platine de rue soit possible, les deux appareils doivent être réglés sur le même numéro de bâtiment (Building Number).

● Commutateurs rotatifs de la platine de rue

[Abbildung: Face arrière de la platine de rue, repérage des commutateurs rotatifs sous le capot et des bornes de raccordement]

Sous le capot situé à l'arrière de la platine de rue se trouvent des commutateurs rotatifs qui permettent de définir aussi bien l'adresse de la platine de rue que le réglage de la gâche. En usine, la platine de rue est réglée sur le bâtiment (Building Number) « 1 » et la gâche s'ouvre pendant 3 secondes.

● Raccordement de la platine de rue

À l'arrière de la platine de rue se trouvent les bornes « 2-Wire » pour le raccordement au répartiteur vidéo/audio. Pour chaque borne, utilisez un conducteur de votre câble et raccordez-le au Channel « 1, 2, 3 ou 4 » du répartiteur. La polarité est indifférente. Fixez ensuite la platine de rue de manière conforme dans le boîtier de montage prévu à cet effet.

Conseil :

Posez vos plaques de nom avant de commencer. Vous verrez ainsi immédiatement quel bouton déclenche le signal d'appel sur quel poste intérieur.

● Commutateurs rotatifs du poste intérieur

Les commutateurs rotatifs servant à l'adressage du poste intérieur sont situés à l'arrière de celui-ci. En usine, ils sont préréglés sur le bâtiment (Building Number) « 1 » avec le numéro de chambre (Room Number) « 3 ».

[Abbildung: Face arrière du poste intérieur, commutateurs rotatifs entourés en rouge]

Remarque

Pour une communication sans problème entre le poste intérieur et la platine de rue, il est nécessaire que tous les appareils soient configurés sur le même numéro de bâtiment (Building Number).

● Raccordement du poste intérieur

À l'arrière du poste intérieur se trouvent les bornes « 2-Wire IN » pour le raccordement au répartiteur vidéo/audio. Raccordez un conducteur par borne et sélectionnez un canal (1–4) sur le répartiteur. Montez ensuite le poste intérieur de manière conforme sur le support mural.

[Abbildung: Face arrière du poste intérieur, bornes « 2-Wire IN » entourées en rouge]

● Raccordement du répartiteur vidéo/audio

Une fois la platine de rue et le poste intérieur raccordés chacun à l'un des canaux du répartiteur vidéo/audio, l'alimentation électrique peut être raccordée au répartiteur vidéo/audio.

[Abbildung: Répartiteur vidéo/audio avec bornes de raccordement entourées en rouge]

- POWER
- RESET

Conseil :

Afin de garantir un raccordement correct des connexions, vérifiez la bonne tenue de chaque raccordement en tirant avec précaution sur le conducteur concerné.

● Raccordement de l'extension intérieure en option :

À l'arrière du premier poste intérieur se trouvent les bornes « 2-Wire OUT », prévues pour la liaison avec un autre poste intérieur au raccordement « 2-Wire IN ». Raccordez chaque conducteur à la borne correspondante de chaque poste intérieur. Installez ensuite le ou les postes intérieurs de manière conforme sur le support mural.

[Abbildung: Face arrière du poste intérieur, bornes « 2-Wire OUT » et « 2-Wire IN » entourées en rouge]

● Commutateur rotatif de l'extension intérieure en option :

Si un poste intérieur supplémentaire est présent, veuillez régler le commutateur rotatif « Extension intérieure (Indoor Extension) » du poste intérieur concerné sur la position « 1 ». Le numéro de bâtiment (Building Number) et le numéro de chambre (Room Number) doivent être réglés à l'identique de ceux du poste intérieur avec lequel l'extension intérieure doit sonner conjointement.

[Abbildung: Face arrière du poste intérieur, commutateur rotatif « Indoor Extension » entouré en rouge]

● Appel palier en option :

Chaque poste intérieur peut être relié à un bouton d'appel externe supplémentaire afin de déclencher le carillon interne. Pour cela, raccordez un conducteur du bouton à « GND » et l'autre à « Call Floor » sur le bornier du poste intérieur.

[Abbildung: Face arrière du poste intérieur, bornes « GND » et « Call Floor » entourées en rouge]

11 Procédure d'appariement

Appariez la platine de rue avec le poste intérieur afin de garantir un fonctionnement sans problème. Après un démarrage réussi, la platine de rue émet une alarme anti-sabotage pour indiquer qu'elle est prête à fonctionner. Pour l'appariement, maintenez enfoncé n'importe quel bouton d'appel de la platine de rue pendant environ 10 secondes et relâchez-le après le premier signal sonore. La platine de rue confirme la procédure d'appariement par l'annonce vocale : « Appariement en cours » (« Kopplung wird durchgeführt »).

Remarque

Les postes intérieurs peuvent être reliés entre eux selon le procédé « Daisy-Chain ». Au moins un

poste intérieur doit être raccordé au répartiteur vidéo/audio. Jusqu'à quatre postes intérieurs peuvent ainsi être reliés entre eux.

Pour de plus amples informations sur la XDM10, nous vous recommandons de consulter la notice d'utilisation correspondante dans le centre d'information et d'aide (Info- & Hilfecenter).

[Abbildung: Code QR « Info- & Hilfecenter »]

Metzler™ GmbH

Täleswiesenstraße 9

D-72770 Reutlingen

Téléphone +49 (0) 7121 3177-333

E-mail service@metzlergmbh.de

www.metzlergmbh.de

www.edelstahl-tuerklingel.de

www.metzler-electronics.com