Netwerkcamera

Gebruikershandleiding
Versie 1.0 – 20.12.2024

[Afbeelding: Omslagpagina met HiLook-logo, grafisch ruitpatroon en wereldbol-pictogram]

- HiLook
- Netwerkcamera
- Gebruikershandleiding
- Versie 1.0 – 20.12.2024

Juridische informatie

Over dit document

- Dit document bevat instructies voor het gebruik en het beheer van het product. Afbeeldingen, diagrammen, schema's en alle overige informatie hierna dienen uitsluitend ter beschrijving en toelichting.
- De in dit document opgenomen informatie kan vanwege firmware-updates of om andere redenen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De nieuwste versie van het document vindt u op de Hikvision-website (***https://www.hikvision.com***). Tenzij anders overeengekomen, geeft Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. of zijn dochterondernemingen (hierna aangeduid als "Hikvision") geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties.
- Gebruik dit document onder begeleiding en met ondersteuning van vakmensen die zijn opgeleid in het onderhoud van het product.

Over dit product

- Dit product kan uitsluitend in het land of de regio waar het is gekocht door de klantenservice worden ondersteund.
- Als het door u gekozen product een videoproduct is, scan dan de volgende QR-code om de "Instructies voor het gebruik van videoproducten" te verkrijgen en lees deze zorgvuldig door.

[Afbeelding: QR-code voor de "Instructies voor het gebruik van videoproducten"]

Erkenning van de intellectuele-eigendomsrechten

- Hikvision is eigenaar van de auteursrechten en/of octrooien die betrekking hebben op de technologie die is belichaamd in de in dit document beschreven producten, wat ook van derden verkregen licenties kan omvatten.
- Elk deel van dit document, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, grafieken enz., is eigendom van Hikvision. Geen enkel deel van dit document mag zonder schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, vertaald of gewijzigd.

- *[Afbeelding: HiLook-logo]*

  en andere Hikvision-merken en -logo's zijn in verschillende rechtsgebieden het eigendom van Hikvision.
- Andere genoemde merken en logo's zijn eigendom van hun respectieve houders.

AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING

- DIT DOCUMENT EN HET BESCHREVEN PRODUCT MET ZIJN HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE WORDEN VOOR ZOVER WETTELIJK MAXIMAAL TOEGESTAAN "ZOALS HET IS" EN "MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN" GELEVERD. HIKVISION GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, IN HET BIJZONDER NIET INZAKE VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. UW GEBRUIK VAN DE MATERIALEN GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL IS HIKVISION AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, MET INBEGRIP VAN ONDER ANDERE SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF GEGEVENSVERLIES, CORRUPTIE VAN SYSTEMEN OF VERLIES VAN DOCUMENTATIE, ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZELFS INDIEN HIKVISION OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN IS GEÏNFORMEERD.
- U ERKENT DAT DE AARD VAN HET INTERNET INHERENTE VEILIGHEIDSRISICO'S MET ZICH MEEBRENGT, EN HIKVISION AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, INBREUKEN OP DE GEGEVENSBESCHERMING OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINFECTIES OF ANDERE INTERNETVEILIGHEIDSRISICO'S; HIKVISION ZAL ECHTER INDIEN NODIG TIJDIG TECHNISCHE ONDERSTEUNING VERLENEN.
- U VERKLAART ZICH ERMEE AKKOORD DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET ALLE TOEPASSELIJKE WETTEN, EN U BENT ER ALLEEN VERANTWOORDELIJK VOOR OM TE WAARBORGEN DAT UW GEBRUIK IN OVEREENSTEMMING MET HET TOEPASSELIJKE RECHT GESCHIEDT. IN HET BIJZONDER BENT U ERVOOR VERANTWOORDELIJK DIT PRODUCT ZODANIG TE GEBRUIKEN DAT DE RECHTEN VAN DERDEN NIET WORDEN GESCHONDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET RECHT OP PUBLICITEIT, INTELLECTUELE EIGENDOM OF GEGEVENSBESCHERMING EN ANDERE PRIVACYRECHTEN. U MAG DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN VOOR VERBODEN EINDTOEPASSINGEN, MET INBEGRIP VAN DE ONTWIKKELING OF PRODUCTIE VAN MASSAVERNIETIGINGSWAPENS, DE ONTWIKKELING OF PRODUCTIE VAN CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE WAPENS, ENIGE ACTIVITEITEN IN VERBAND MET NUCLEAIRE EXPLOSIEVEN OF ONVEILIGE NUCLEAIRE BRANDSTOFKRINGLOPEN, OF TER ONDERSTEUNING VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN.
- IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DIT DOCUMENT EN HET TOEPASSELIJKE RECHT PREVALEERT HET LAATSTE.

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Symboolconventies

De symbolen die in dit document voorkomen, zijn als volgt gedefinieerd.

Symbool	Beschrijving
Gevaar	Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of tot ernstig letsel.
Voorzichtig	Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot schade aan apparatuur, gegevensverlies, prestatieverlies of onverwachte resultaten.
Opmerking	Biedt aanvullende informatie om belangrijke punten van de hoofdtekst te benadrukken of aan te vullen.

Veiligheidsinstructies

Deze instructies zijn bedoeld om te waarborgen dat de gebruiker het product correct kan gebruiken, om gevaren of verlies van eigendom te voorkomen.

Wetten en verordeningen

- Het apparaat dient te worden gebruikt in overeenstemming met de plaatselijke wetten, elektrische veiligheidsvoorschriften en brandveiligheidsvoorschriften.

Elektriciteit

- Bij het gebruik van het product dient u de elektrische veiligheidsvoorschriften van het betreffende land en de regio strikt na te leven.
- Het apparaat mag niet druppelen of spatten en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals bijvoorbeeld vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Voorzie een overspanningsbeveiliging op de voedingsspanning van het apparaat wanneer er bijzondere omstandigheden heersen, bijv. op een bergtop, een metalen toren of in het bos.
- VOORZICHTIG: Om brandgevaar te verminderen, vervang zekeringen uitsluitend door exemplaren van hetzelfde type en dezelfde waarde.
- Het apparaat moet op een geaard stopcontact worden aangesloten.
- Een geschikte, goed toegankelijke scheidingsvoorziening moet buiten het apparaat zijn aangebracht.
- Een geschikte overstroombeveiliging moet buiten het apparaat zijn aangebracht en mag de specificatie van het gebouw niet overschrijden.
- In de elektrische installatie van het gebouw dient een alpolige netschakelaar te worden ingebouwd.
- Zorg voor een correcte bedrading van de klemmen voor de aansluiting op een wisselstroomnet.
- Het apparaat is ontworpen voor aansluiting op een IT-stroomverdelingssysteem en is indien nodig aangepast.

Batterij

- Slik de batterij niet in. Gevaar voor chemische brandwonden!
- Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan deze binnen slechts 2 uur ernstige inwendige brandwonden veroorzaken die tot de dood kunnen leiden.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Als het batterijvak niet veilig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer en houd het buiten het bereik van kinderen.

- Als u vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel terecht zijn gekomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- VOORZICHTIG: Explosiegevaar wanneer de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.
- LET OP! ER BESTAAT EXPLOSIEGEVAAR WANNEER DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN BATTERIJ VAN HET VERKEERDE TYPE.
- Een onjuiste vervanging van de batterij door een verkeerd type kan een beveiligingsvoorziening omzeilen (bijv. bij sommige lithium-batterijtypen).
- Gooi de batterij niet in een vuur of hete oven en plet of snijd de batterij niet mechanisch, aangezien dit tot een explosie kan leiden.
- Bewaar de batterij niet bij een extreem hoge omgevingstemperatuur, aangezien dit tot een explosie of het ontsnappen van ontvlambare vloeistoffen of gassen kan leiden.
- Stel de batterij niet bloot aan extreem lage luchtdruk, aangezien dit tot een explosie of het ontsnappen van ontvlambare vloeistoffen of gassen kan leiden.
- Een + symbool duidt de pluspool(en) aan van apparaten die met gelijkstroom worden gevoed of gelijkstroom genereren. Een – symbool duidt de minpool(en) aan van apparaten die met gelijkstroom worden gevoed of gelijkstroom genereren.

Brandpreventie

- Er mogen geen open vlammen, zoals bijvoorbeeld brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
- De seriële interface van het apparaat wordt alleen voor foutopsporing gebruikt.

Preventie van hete oppervlakken

- *[Afbeelding: Gele waarschuwingssticker "WARNING HOT SURFACE DO NOT TOUCH"]*

  VOORZICHTIG! Hete onderdelen! Verbrande vingers bij het hanteren van de onderdelen. Wacht na het uitschakelen een half uur voordat u onderdelen aanraakt. Deze sticker geeft aan dat het gemarkeerde voorwerp heet kan zijn en niet onvoorzichtig mag worden aangeraakt. Bij apparaten met deze sticker is het apparaat bestemd voor installatie op een plaats met beperkte toegang, waartoe alleen servicepersoneel of gebruikers toegang hebben die zijn geïnformeerd over de redenen voor de beperkingen op deze plaats en over de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Installatie

- Installeer het apparaat volgens de instructies in deze handleiding.
- Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat volgens de installatie-instructies veilig aan de vloer/aan de wand/aan het plafond worden bevestigd.
- Monteer of plaats het apparaat nooit op een instabiele plaats. Het apparaat kan vallen en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Voedingsspanning

- De ingangsspanning dient te voldoen aan de norm IEC60950-1: SELV (Safety Extra Low Voltage), evenals de voedingsadapter. Uitgebreide informatie vindt u in de desbetreffende documentatie.

- De stroombron dient te voldoen aan de eisen voor een begrensde stroombron of PS2 volgens de norm IEC 60950-1 of IEC 62368-1.
- Sluit NIET meerdere apparaten aan op één netadapter, om overhitting of brandgevaar door overbelasting te voorkomen.
- Controleer of de stekker goed met het stopcontact is verbonden.

Witlicht-illuminator (indien ondersteund)

- Mogelijk gevaarlijke optische straling die van dit product uitgaat.
- Kijk NIET in de werkende lichtbron. Kan schadelijk zijn voor de ogen.
- Draag geschikte oogbescherming of schakel het witte licht NIET in wanneer u de camera monteert, installeert of onderhoudt.

Transport

- Bewaar het apparaat tijdens het transport in de originele verpakking of een vergelijkbare verpakking.

Systeembeveiliging

- De installateur en de gebruiker zijn verantwoordelijk voor de wachtwoord- en beveiligingsconfiguratie.

Onderhoud

- Als het apparaat niet naar behoren functioneert, neem dan contact op met uw dealer of het naastgelegen servicecentrum.
- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor problemen die worden veroorzaakt door niet-geautoriseerde reparatie of onderhoud.

Reiniging

- Gebruik een zachte en droge doek om de binnen- en buitenoppervlakken van de productbehuizing te reinigen. Gebruik geen alkalische reinigingsmiddelen.

Gebruiksomgeving

- Let er bij het gebruik van laserapparatuur op dat de lens van het apparaat niet aan de laserstraal wordt blootgesteld, omdat deze anders kan doorbranden.
- Stel het apparaat NIET bloot aan sterke elektromagnetische straling of stoffige omgevingen.
- Als u het apparaat alleen binnen gebruikt, plaats het dan in een droge en goed geventileerde omgeving.
- Richt het objectief NIET op de zon of ander helder licht.
- Zorg ervoor dat de bedrijfsomgeving aan de eisen van het apparaat voldoet. De bedrijfstemperatuur moet -30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F) bedragen en de bedrijfsvochtigheid maximaal 95 % (geen condensatie).
- Plaats de camera NIET op extreem warme, koude, stoffige of vochtige plaatsen en stel hem niet bloot aan sterke elektromagnetische straling.

Noodgeval

- Als er rook, een geur of geluiden uit het apparaat komen, schakel het dan onmiddellijk uit, trek de voedingskabel eruit en neem contact op met de klantenservice.

Tijdsynchronisatie

- Stel de apparaattijd bij de eerste toegang handmatig in, wanneer de lokale tijd niet met die van het netwerk is gesynchroniseerd. Krijg toegang tot het apparaat via de webbrowser/clientsoftware en open de configuratie voor de tijdinstellingen.

Reflectie

- Let erop dat zich geen reflecterend oppervlak te dicht bij de lens van het apparaat bevindt. Het IR-licht van het apparaat kan in het objectief worden teruggekaatst en daar een reflectie veroorzaken.

Inhoud

- Hoofdstuk 1 Systeemvereisten 11
- Hoofdstuk 2 Apparaatactivering en -toegang 12
  - 2.1 Het apparaat activeren via SADP 12
  - 2.2 Het apparaat activeren via de browser 13
  - 2.3 Aanmelden 13
    - 2.3.1 Plug-in-installatie 13
    - 2.3.2 Herstel van het beheerderswachtwoord 14
    - 2.3.3 Blokkering bij onbevoegde aanmelding 15
- Hoofdstuk 3 Live-weergave 16
  - 3.1 Parameters van de live-weergave 16
    - 3.1.1 Live-weergave starten en stoppen 16
    - 3.1.2 Beeldverhouding aanpassen 16
    - 3.1.3 Streamtype live-weergave 16
    - 3.1.4 Keuze van de plug-in van derden 16
    - 3.1.5 Licht 17
    - 3.1.6 Pixels tellen 17
    - 3.1.7 Digitale zoom starten 17
    - 3.1.8 Hulpfocus 17
    - 3.1.9 Initialisatie van het objectief 17
    - 3.1.10 Snelinstelling live-weergave 18
    - 3.1.11 Instellen van de objectiefparameters 18
    - 3.1.12 3D-positionering uitvoeren 19
  - 3.2 Transmissieparameters instellen 19
  - 3.3 Vloeiend streamen instellen 20
- Hoofdstuk 4 Video-opname en beeldvastlegging 23
  - 4.1 Vastlegconfiguratie 23
    - 4.1.1 Automatisch vastleggen 23
    - 4.1.2 Handmatig vastleggen 23
    - 4.1.3 Wektijd instellen 24

        - 4.1.4 Beelden weergeven en downloaden 24
- Hoofdstuk 5 Netwerkinstellingen 25
    - 5.1 TCP/IP 25
        - 5.1.1 Multicast 26
        - 5.1.2 Multicast-detectie 27
    - 5.2 Toegang tot de camera via HiLookVision 27
        - 5.2.1 De HiLookVision-dienst op de camera activeren 28
        - 5.2..2 HiLookVision instellen 29
        - 5.2..3 Camera aan HiLookVision toevoegen 30
- Hoofdstuk 6 Systeem en beveiliging 31
    - 6.1 Apparaatinformatie weergeven 31
    - 6.2 Zoeken en beheren van het logboek 31
    - 6.3 Gelijktijdige aanmelding 31
    - 6.4 Configuratiebestand importeren en exporteren 31
    - 6.5 Diagnose-informatie exporteren 32
    - 6.6 Opnieuw starten 32
    - 6.7 Herstellen en standaard 32
    - 6.8 Upgrade 33
    - 6.9 Open-source-softwarelicentie weergeven 33
    - 6.10 Tijd en datum 33
        - 6.10.1 Tijd handmatig synchroniseren 33
        - 6.10.2 NTP-server instellen 34
        - 6.10.3 Tijd per satelliet synchroniseren 34
        - 6.10.4 Zomertijd instellen (DST = Day Saving Time) 34
    - 6.11 Extern apparaat 35
        - 6.11.1 Instellingen extra licht 35
    - 6.12 Beveiliging 36
        - 6.12.1 Authenticatie 36
        - 6.12.2 IP-adresfilter instellen 37
        - 6.12.3 HTTPS instellen 37
        - 6.12.4 QoS instellen 38
        - 6.12.5 IEEE 802.1X instellen 38
        - 6.12.6 Time-out-instellingen voor de besturing 39
    - 6.13 Gebruiker en account 39
        - 6.13.1 Gebruikersaccount en rechten vastleggen 39
        - 6.13.3 Online gebruikers 40

Hoofdstuk 1 Systeemvereisten

Uw computer dient te voldoen aan de vereisten voor een correct gebruik en correcte werking van het product.

Besturingssysteem	Microsoft Windows XP SP1 en hogere versies
CPU	2,0 GHz of hoger
RAM	1G of hoger
Display	Resolutie 1024×768 of hoger
Webbrowser	Details vindt u onder ***2.3.1 Plug-in-installatie***

Hoofdstuk 2 Apparaatactivering en -toegang

Om de veiligheid en de privacy van het gebruikersaccount en van de gegevens te beschermen, dient u een aanmeldwachtwoord in te stellen om het apparaat te activeren wanneer u via het netwerk toegang tot het apparaat verkrijgt.

> **Opmerking**
> Uitgebreide informatie over het activeren van de clientsoftware vindt u in de gebruikershandleiding van de softwareclient.

2.1 Het apparaat activeren via SADP

Zoek en activeer de online apparaten via de SADP-software.

Voordat u begint
Ga naar www.hikvision.com om de SADP-software te installeren.

Stappen

1. Verbind het apparaat via de netwerkkabel met het netwerk. Als uw switch geen PoE-ondersteuning heeft, hebt u bovendien een passende camera-voedingsadapter nodig.
2. Start de SADP-software om de apparaten die zich in het netwerk bevinden te zoeken.
3. Controleer **Device Status** (apparaatstatus) in de apparatenlijst en selecteer het **Inactieve** apparaat.
4. Maak een nieuw wachtwoord aan, voer het in het wachtwoordveld in en bevestig het wachtwoord.

> **Voorzichtig**
> Wij raden u dringend aan een sterk wachtwoord naar eigen keuze aan te maken (met minimaal 8 tekens, waaronder hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens), om de veiligheid van uw product te verhogen. Verder raden wij u aan uw wachtwoord regelmatig opnieuw in te stellen, in het bijzonder in hoogbeveiligde systemen. Het maandelijks of wekelijks opnieuw instellen van het wachtwoord kan uw product beter beschermen.

5. Klik op **OK**.
   De apparaatstatus wijzigt naar **Active**.
6. Optioneel: Wijzig de netwerkparameters van het apparaat onder **Modify Network Parameters**.

2.2 Het apparaat activeren via de browser

U kunt het apparaat via de browser openen en activeren.

Stappen

1. Verbind het apparaat via een netwerkkabel met de pc of het netwerk. Als uw switch geen PoE-ondersteuning heeft, hebt u bovendien een passende camera-voedingsadapter nodig.
2. Wijzig het IP-adres van de pc en van het apparaat naar hetzelfde segment.

> **Opmerking**
> Het standaard IP-adres van het apparaat is 192.168.1.64. U kunt het IP-adres van de pc instellen van 192.168.1.2 tot 192.168.1.253 (behalve 192.168.1.64). U kunt bijvoorbeeld het IP-adres van de pc instellen op 192.168.1.100.

3. Voer ***192.168.1.64*** in de browser in.
4. Wachtwoord voor de apparaatactivering vastleggen.

> **Voorzichtig**
> Wij raden u dringend aan een sterk wachtwoord naar eigen keuze aan te maken (met minimaal 8 tekens, waaronder minimaal drie van de volgende categorieën: hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens), om de veiligheid van uw product te verhogen. Verder raden wij u aan uw wachtwoord regelmatig opnieuw in te stellen, in het bijzonder in hoogbeveiligde systemen. Het maandelijks of wekelijks opnieuw instellen van het wachtwoord kan uw product beter beschermen.

5. Klik op **OK**.
6. Voer het activeringswachtwoord in om zich bij het apparaat aan te melden.
7. Optioneel: Ga naar **Configuratie** → **Netwerk** → **Basisinstellingen** → **TCP/IP** om het IP-adres van het apparaat te wijzigen naar hetzelfde segment van uw netwerk.

2.3 Aanmelden

Meld u via een webbrowser aan bij het apparaat.

2.3.1 Plug-in-installatie

Bepaalde besturingssystemen en webbrowsers kunnen de weergave en bediening van de camerafunctie beperken. U dient een plug-in te installeren of bepaalde instellingen uit te voeren om een normale weergave en bediening te waarborgen. Gedetailleerde informatie over de beperkte functies vindt u bij het betreffende apparaat.

Besturingssysteem	Webbrowser	Bediening
Windows	• Internet Explorer 8+ • Google Chrome 57 en eerdere versies • Mozilla Firefox 52 en eerdere versies	Volg de pop-up-instructies om de installatie van de plug-in af te ronden.
	• Google Chrome 57+ • Mozilla Firefox 52+	Klik op *[Afbeelding: knop "Download Plug-in"]* om de plug-in te downloaden en te installeren.
Mac OS	• Google Chrome 57+ • Mozilla Firefox 52+ • Mac Safari 16+	Een plug-in-installatie is niet vereist. Ga naar **Configuratie** → **Netwerk** → **Geavanceerde instellingen** → **Netwerkdienst** om WebSocket of Websockets voor de normale weergave te activeren. De weergave en bediening van bepaalde functies is beperkt. Zo zijn bijvoorbeeld de functies Weergave en Beeld niet beschikbaar. Gedetailleerde informatie over de beperkte functies vindt u bij het betreffende apparaat.

Opmerking
De camera ondersteunt alleen Windows- en Mac OS-systemen en geen Linux-systemen.

2.3.2 Herstel van het beheerderswachtwoord

Als u het admin-wachtwoord bent vergeten, kunt u het wachtwoord opnieuw instellen door op de aanmeldpagina, na het afronden van de beveiligingsinstellingen van het account, op **Wachtwoord vergeten** te klikken.

U kunt het wachtwoord opnieuw instellen door de veiligheidsvraag of het e-mailadres in te voeren.

Opmerking
Wanneer u het wachtwoord opnieuw moet instellen, zorg er dan voor dat het apparaat en de pc zich in hetzelfde netwerksegment bevinden.

Veiligheidsvraag

U kunt de accountbeveiliging tijdens de activering vastleggen. Of u gaat naar **Configuratie** → **Systeem** → **Gebruikersbeheer**, klikt op **Accountbeveiligingsinstellingen**, selecteert de veiligheidsvraag en voert uw antwoord in.

U kunt op **Wachtwoord vergeten** klikken en de veiligheidsvraag beantwoorden om het admin-wachtwoord opnieuw in te stellen wanneer u via de browser toegang tot het apparaat verkrijgt.

E-mail

U kunt de accountbeveiliging tijdens de activering vastleggen. Of u gaat naar **Configuratie** → **Systeem** → **Gebruikersbeheer**, klikt op **Accountbeveiligingsinstellingen** en voert uw e-mailadres in om de verificatiecode tijdens het herstelproces te ontvangen.

2.3.3 Blokkering bij onbevoegde aanmelding

Deze helpt de veiligheid bij de toegang tot het apparaat via internet te verbeteren.

Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Beveiliging** → **Beveiligingsdienst** en activeer **Blokkering bij illegale aanmelding activeren**. **Illegale aanmeldpoging** en **Blokkeerduur** zijn configureerbaar.

Onbevoegde aanmeldpoging

Wanneer uw aanmeldpogingen met het verkeerde wachtwoord het ingestelde aantal bereiken, wordt het apparaat geblokkeerd.

Duur van de blokkering

Het apparaat heft de blokkering na de ingestelde duur weer op.

Hoofdstuk 3 Live-weergave

Hier worden de parameters van de live-weergave, de functiepictogrammen en de instellingen van de transmissieparameters toegelicht.

3.1 Parameters van de live-weergave

De ondersteunde functies variëren per model.

3.1.1 Live-weergave starten en stoppen

Met deze functie kunt u de live-weergave van het kanaal snel activeren of deactiveren.

- Klik op [pictogram ▶] om de live-weergave te starten.
- Klik op [pictogram ■] om de live-weergave te beëindigen.

3.1.2 Beeldverhouding aanpassen

Stappen

1. Klik op **Live View**.
2. Klik op [pictogram] om de beeldverhouding te selecteren.
    - [pictogram 4:3] verwijst naar de venstergrootte 4:3.

- [pictogram 16:9] verwijst naar de venstergrootte 16:9.
- [pictogram] verwijst naar de oorspronkelijke venstergrootte.
- [pictogram] verwijst naar de zelfaanpassende venstergrootte.
- [pictogram] verwijst naar de oorspronkelijke venstergrootte van de verhouding.

3.1.3 Streamtype live-weergave

Selecteer het type live-view-stream overeenkomstig uw eisen. Uitgebreide informatie over de keuze van het streamtype vindt u onder ***Stream Type***.

3.1.4 Keuze van de plug-in van derden

Wanneer de live-weergave in bepaalde browsers niet kan worden weergegeven, kunt u de plug-in voor de live-weergave afhankelijk van de browser wijzigen.

Stappen

1. Klik op **Live View**.
2. Klik op [pictogram] om de plug-in te selecteren.

Wanneer u via Internet Explorer toegang tot het apparaat verkrijgt, kunt u Webcomponents of QuickTime selecteren. Wanneer u via de andere browsers toegang tot het apparaat verkrijgt, kunt u Webcomponents, QuickTime, VLC of MJPEG selecteren.

3.1.5 Licht

Klik op [pictogram] om de schijnwerper in of uit te schakelen.

3.1.6 Pixels tellen

Met deze functie kunt u de hoogte en breedte van het geselecteerde gebied in de live-weergave bepalen.

Stappen

1. Klik op [pictogram] om de functie te activeren.
2. Sleep de muis over het beeld om het gewenste rechthoekige gebied te selecteren.
   De pixels voor breedte en hoogte worden onderaan het livebeeld weergegeven.

3.1.7 Digitale zoom starten

Deze helpt gedetailleerde informatie over een willekeurig gebied van het beeld te verkrijgen.

Stappen

1. Klik op [pictogram] om de digitale zoom te activeren.
2. Sleep de muis in de live-weergave om het gewenste gebied te selecteren.
3. Klik in de live-weergave op het beeld om naar het originele beeld terug te keren.

3.1.8 Hulpfocus

Deze wordt gebruikt voor gemotoriseerde apparaten. Hij kan het beeld verbeteren wanneer het apparaat niet scherp kan focusseren.

Bij apparaten die ABF ondersteunen, stelt u de objectiefhoek in, focusseert u vervolgens en klikt u op de ABF-toets op het apparaat. Het apparaat kan scherp focusseren.

Klik op [pictogram] om automatisch te focusseren.

> **Opmerking**
>
> - Wanneer het apparaat met de hulpfocus niet kan focusseren, kunt u ***Lens Initialization*** gebruiken en daarna de hulpfocus opnieuw gebruiken om het beeld scherp te stellen.
> - Wanneer de hulpfocussering niet toereikend is om het apparaat scherp te laten focusseren, kunt u de handmatige focus gebruiken.

3.1.9 Initialisatie van het objectief

De objectiefinitialisatie wordt gebruikt bij een apparaat met gemotoriseerd objectief. Met deze functie kan het objectief worden gereset wanneer langdurig zoomen of focusseren tot een onscherp beeld leidt. Deze functie verschilt per model.

Handmatige objectiefinitialisatie

Klik op [pictogram] om het objectief te initialiseren.

Automatische objectiefinitialisatie

Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Onderhoud** → **Objectiefcorrectie** om deze functie te activeren. U kunt een tijdschema voor de inschakeling vastleggen; het apparaat corrigeert de lens automatisch tijdens de geconfigureerde periodes.

3.1.10 Snelinstelling live-weergave

Deze biedt een snelle instelling van PTZ, weergave-instellingen, OSD, video/audio en VCA-resource-instellingen op de live-weergavepagina.

Stappen

1. Klik op [pictogram] om de pagina voor de snelinstelling weer te geven.
2. Stel de PTZ-, weergave-, OSD-, video-/audio- en VCA-resourceparameters in.
   - Voor PTZ-instellingen zie ***Lens Parameters Adjustment***.
   - Voor weergave-instellingen zie ***Display Settings***.
   - Informatie over de OSD-instellingen vindt u onder ***OSD***.
   - Informatie over de audio- en video-instellingen vindt u onder ***Video and Audio***.

> **Opmerking**
> Deze functie wordt alleen door bepaalde modellen ondersteund.

3.1.11 Instellen van de objectiefparameters

Deze dient voor het instellen van focus, zoom en diafragma van het objectief.

Zoom

- Klik op [pictogram] en het objectief zoomt in.
- Klik op [pictogram] en het objectief zoomt in.

Focus

- Klik op [pictogram], dan focusseert het objectief ver en wordt het verre object scherp.
- Klik op [pictogram], dan focusseert het objectief dichtbij en wordt het nabije object scherp.

PTZ-snelheid

Schuif [schuifregelaar] om de snelheid van de pan-/tiltbeweging in te stellen.

Iris

- Wanneer het beeld te donker is, klikt u op [pictogram] om het diafragma te vergroten.
- Wanneer het beeld te licht is, klikt u op [pictogram] om het diafragma te verkleinen.

PTZ-vergrendeling

PTZ-vergrendeling betekent dat de zoom-, focus- en PTZ-draaifuncties van het betreffende kanaal worden uitgeschakeld, om het missen van het doel als gevolg van de PTZ-instelling te verminderen.

Ga naar **Configuratie** → **PTZ**, activeer **PTZ-vergrendeling activeren** en klik op **Opslaan**.

3.1.12 3D-positionering uitvoeren

De 3D-positionering dient om het geselecteerde gebied naar het midden van het beeld te verplaatsen.

Stappen

1. Klik op [pictogram] om de functie te activeren.
2. Selecteer een doelgebied in het livebeeld.
    - Klik met de linkermuisknop op een punt in het livebeeld: het punt wordt naar het midden van het livebeeld verplaatst. Zonder in- of uitzoomeffect.
    - Houd de muis ingedrukt en sleep deze naar de positie rechtsonder om een gebied op het livebeeld te omkaderen: het omkaderde gebied wordt vergroot en naar het midden van het livebeeld verplaatst.
    - Houd de muis ingedrukt en sleep deze naar de positie linksboven om een gebied in het livebeeld te omkaderen: het omkaderde gebied wordt verkleind en naar het midden van het livebeeld verplaatst.
3. Klik opnieuw op de knop om de functie te deactiveren.

3.2 Transmissieparameters instellen

De live-weergave kan afhankelijk van de netwerkomstandigheden abnormaal worden weergegeven. In verschillende netwerkomgevingen kunt u de transmissieparameters aanpassen om het probleem op te lossen.

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Lokaal**.
2. Stel de transmissieparameters naar behoefte in.

Protocol

TCP

TCP zorgt voor een volledige overdracht van de streaminggegevens en een betere videokwaliteit, maar beïnvloedt de realtime-overdracht. Het is geschikt voor een stabiele netwerkomgeving.

UDP

UDP is geschikt voor instabiele netwerkomgevingen die geen hoge eisen stellen aan de videofrequentie.

MULTICAST

MULTICAST is geschikt voor het geval dat er meerdere clients zijn. U dient het multicast-adres voor hen vóór de selectie vast te leggen.

> **Opmerking**
> Uitgebreide informatie over multicast vindt u onder ***Multicast***.

HTTP

HTTP is geschikt voor het geval dat een derde partij de stream van het apparaat moet opvragen.

Weergaveprestaties

Kortste vertraging

Voor het apparaat heeft het realtime-videobeeld voorrang op de videoweergave.

Gebalanceerd

Het apparaat waarborgt zowel het realtime-videobeeld als de spraakverstaanbaarheid.

Vloeiend

Het apparaat geeft de videofrequentie voorrang boven de vertragingstijd. In een slechte netwerkomgeving kan het apparaat geen vloeiende videotransmissie waarborgen, ook niet wanneer de vloeiende overdracht is geactiveerd.

Door gebruiker gedefinieerd

U kunt de beeldsnelheid handmatig instellen. Bij slechte netwerkomstandigheden kunt u de beeldsnelheid verlagen om een vloeiende live-weergave te verkrijgen. De regelinformatie kan dan echter niet worden weergegeven.

3. Klik op **OK**.

3.3 Vloeiend streamen instellen

Met deze functie worden latentietijden en netwerkoverbelastingen die door instabiele netwerkomstandigheden worden veroorzaakt verholpen, om de live-view-stream in de webbrowser of in de clientsoftware zo vloeiend mogelijk te houden.

Voordat u begint
Voeg het apparaat toe aan uw clientsoftware en selecteer het NPQ-protocol in de clientsoftware voordat u de Smooth Streaming-functie configureert.

Zorg ervoor dat voor **Bitrate Type** de optie **Constant** en voor **SVC** de optie **OFF** is geselecteerd voordat u de functie activeert. Ga naar **Configuratie** → **Video/Audio** → **Video** om de parameters in te stellen.

Stappen

1. Open de pagina met de instellingen: **Configuratie** → **Netwerk** → **Geavanceerde instellingen** → **Smooth Streaming**.
2. Vink **Smooth Streaming activeren** aan.
3. Selecteer de modus voor vloeiend streamen.

Auto	De resolutie en de bitrate worden automatisch aangepast, waarbij de resolutie voorrang heeft. De bovengrenzen van deze twee parameters overschrijden niet de waarden die u op de pagina **Video** hebt ingesteld. Ga naar **Configuratie** → **Video/Audio** → **Video**, stel de **Resolutie** en **Max. bitrate** in voordat u de Smooth Streaming-functie activeert. In deze modus wordt de beeldsnelheid automatisch op de maximale waarde ingesteld.
Prioriteit van de resolutie	De resolutie blijft gelijk aan de op de pagina **Video** ingestelde waarde en de bitrate wordt automatisch aangepast. Ga naar **Configuratie** → **Video/Audio** → **Video**, stel de **Max. bitrate** in voordat u de Smooth Streaming-functie activeert. In deze modus wordt de framerate automatisch op de maximale waarde ingesteld.
Foutcorrectie	De resolutie en de bitrate blijven dezelfde als de op de pagina **Video** ingestelde waarden. Deze modus wordt gebruikt voor het corrigeren van gegevensfouten tijdens de overdracht, om de beeldkwaliteit te waarborgen. U kunt de **Foutcorrectie Proportion** instellen binnen het bereik van 0-100. Wanneer het aandeel 0 is, wordt de gegevensfout gecorrigeerd door een nieuwe gegevensoverdracht. Wanneer het aandeel groter is dan 0, worden de foutieve gegevens gecorrigeerd door redundante gegevens die aan de gegevensstroom worden toegevoegd, en door een nieuwe gegevensoverdracht. Hoe hoger de waarde, hoe meer redundante gegevens worden gegenereerd en hoe meer gegevensfouten worden gecorrigeerd, maar hoe meer bandbreedte nodig is. Wanneer het aandeel 100 bedraagt, zijn de redundante gegevens net zo groot als de originele gegevens en is de bandbreedte twee keer zo groot. **Opmerking** Zorg ervoor dat de bandbreedte in de foutcorrectiemodus toereikend is.

4. Sla de instellingen op.

Hoofdstuk 4 Video-opname en beeldvastlegging

In dit deel worden de handelingen voor het opnemen van videoclips en snapshots, het weergeven en het downloaden van opgenomen bestanden uitgelegd.

4.1 Vastlegconfiguratie

Het apparaat kan beelden handmatig of automatisch vastleggen en in een geconfigureerd opslagpad opslaan. U kunt de snapshots bekijken en downloaden.

4.1.1 Automatisch vastleggen

Met deze functie kunt u tijdens de ingestelde periodes automatisch beelden opnemen.

Voordat u begint
Wanneer een gebeurtenisgestuurde vastlegging vereist is, dient u de betreffende koppelingsmethoden in de gebeurtenisinstellingen te configureren. Informatie over de gebeurtenisinstellingen vindt u onder ***Event and Alarm***.

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Opslag** → **Tijdschema-instellingen** → **Vastlegging** → **Vastlegparameters**.
2. Leg het opnametype vast.

Timing

Leg een beeld vast met het geconfigureerde tijdinterval.

Gebeurtenisgestuurd

Neem een beeld op wanneer een gebeurtenis wordt geactiveerd.

3. Leg het **Formaat**, de **Resolutie**, **Kwaliteit**, **Interval** en het **Opnamenummer** vast.
4. Zie ***Set Arming Schedule*** voor de configuratie van de tijdschema's.
5. Klik op **Opslaan**.

4.1.2 Handmatig vastleggen

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Lokaal**.
2. Leg het **Beeldformaat** en het opslagpad voor snapshots vast.

JPEG

De beeldgrootte van dit formaat is relatief klein, wat beter is voor de overdracht in het netwerk.

BMP

Het beeld is gecomprimeerd en van goede kwaliteit.

3. Klik op **Opslaan**.

4. Klik op [pictogram] in de buurt van de live-weergave of het weergavevenster om handmatig een beeld op te nemen.

4.1.3 Wektijd instellen

Wanneer het apparaat zich in de slaaptoestand bevindt, wordt het na het ingestelde tijdinterval gewekt, neemt beelden op en uploadt deze.

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Systeeminstellingen** → **Energieverbruiksmodus**, klik onder **Slaaptijdschema** op het tijdschema om het **Interval van de slaapvastlegging** in te stellen.
2. Open **Configuratie** → **Gebeurtenis** → **Basisgebeurtenis** → **Timing Wake**.
3. Klik op **Activeren**.
4. Selecteer **Vastlegtypes**.
5. Voor de instellingen van de koppelingsmethode zie ***Linkage Method Settings***.
6. Klik op **Opslaan**.

Resultaat

Het apparaat wordt na het ingestelde interval voor de slaapvastlegging gewekt, neemt beelden op en uploadt deze.

4.1.4 Beelden weergeven en downloaden

U kunt de in het lokale geheugen of in het netwerkgeheugen opgeslagen beelden zoeken, weergeven en downloaden.

Stappen

1. Klik op **Beeld**.
2. Leg de zoekvoorwaarden vast en klik op **Search**.
   De overeenkomende beelden worden in de bestandenlijst weergegeven.
3. Selecteer de beelden en klik op **Download** om ze te downloaden.

> **Opmerking**
> Ga naar **Configuratie** → **Lokaal** en klik op **Snapshots bij de weergave opslaan** om het opslagpad van de beelden te wijzigen.

Hoofdstuk 5 Netwerkinstellingen

5.1 TCP/IP

De TCP/IP-instellingen moeten correct zijn geconfigureerd voordat u het apparaat via het netwerk gebruikt. IPv4 en IPv6 worden beide ondersteund. Beide versies kunnen gelijktijdig worden geconfigureerd zonder elkaar te hinderen.

Ga naar **Configuratie** → **Netwerk** → **Basisinstellingen** → **TCP/IP** voor de parameterinstellingen.

NIC-type

Selecteer een NIC-type (Network Interface Card) dat overeenkomt met uw netwerkomstandigheden.

IPv4

Er zijn twee IPv4-modi beschikbaar.

DHCP

Het apparaat verkrijgt de IPv4-parameters automatisch uit het netwerk wanneer u **DHCP** activeert. Het IP-adres van het apparaat wordt na activering van de functie gewijzigd. U kunt SADP gebruiken om het IP-adres van het apparaat te verkrijgen.

> **Opmerking**
> Het netwerk waarop het apparaat is aangesloten dient DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) te ondersteunen.

Handmatig

U kunt de IPv4-parameters van het apparaat handmatig instellen. Voer **IPv4-adres**, **IPv4-subnetmasker** en **IPv4-standaardgateway** in en klik op **Test** om te zien of het IP-adres beschikbaar is.

IPv6

Er zijn drie IPv6-modi beschikbaar.

Route-aankondiging

Het IPv6-adres wordt gegenereerd door combinatie van de route-aankondiging en het MAC-adres van het apparaat.

> **Opmerking**
> De modus "Route Advertisement" vereist ondersteuning door de router waarmee het apparaat is verbonden.

DHCP

Het IPv6-adres wordt door de server, router of gateway toegewezen.

Handmatig

Invoer **IPv6-adres**, **IPv6-subnet**, **IPv6-standaardgateway**. Neem contact op met de netwerkbeheerder om de vereiste informatie te verkrijgen.

MTU

Dit staat voor Maximum Transmission Unit (maximale transmissie-eenheid). Het is de grootte van de grootste protocolgegevenseenheid die in één enkele transactie op het netwerkniveau kan worden overgedragen.

Het geldige waardebereik voor MTU is 1280 tot 1500.

DNS

Dit staat voor Domain Name Server. Dit is vereist wanneer u met de domeinnaam toegang tot het apparaat moet verkrijgen. Daarnaast is het vereist voor sommige toepassingen (bijv. voor het verzenden van e-mails). Stel **Voorkeurs-DNS-server** en **Alternatieve DNS-server** correct in indien nodig.

Dynamische domeinnaam

Activeer **Enable Dynamic Domain Name** en voer **Register Domain Name** in. Het apparaat wordt voor eenvoudiger beheer binnen het lokale netwerk onder de registratiedomeinnaam geregistreerd.

> **Opmerking**
> **DHCP** moet geactiveerd zijn om de dynamische domeinnaam werkzaam te maken.

5.1.1 Multicast

Multicast is een groepscommunicatie waarbij de gegevensoverdracht gelijktijdig op een groep doelapparaten is gericht. Nadat u multicast hebt ingesteld, kunt u de brongegevens efficiënt gelijktijdig en parallel naar meerdere ontvangers verzenden.

Onder **Configuratie** → **Netwerk** → **Basisinstellingen** → **Multicast** vindt u de multicast-instellingen.

IP-adres

Dit staat voor het adres van de multicast-host.

Streamtype

Het streamtype van de multicast-bron.

Videopoort

De videopoort van de geselecteerde stream.

Audiopoort

De audiopoort van de geselecteerde stream.

FEC-poort

De FEC-poort van de geselecteerde stream.

FEC-verhouding

De verhouding van de voorwaartse foutcorrectie.

5.1.2 Multicast-detectie

Activeer **Multicast-detectie activeren**; dan kan de online netwerkcamera automatisch door de clientsoftware via het private multicast-protocol in het LAN worden gedetecteerd.

5.2 Toegang tot de camera via HiLookVision

HiLookVision is een applicatie voor mobiele apparaten. Met de app kunt u livebeelden bekijken, alarmmeldingen ontvangen enzovoort.

Voordat u begint
Sluit de camera met netwerkkabels op het netwerk aan.

Stappen

1. Verkrijg en installeer de HiLookVision-applicatie op de volgende manieren.
   - Bezoek ***https://appstore.hikvision.com*** om de applicatie voor uw mobiele telefoonsysteem te downloaden.
   - Bezoek de officiële website van ons bedrijf. Ga vervolgens naar **Support → Tools → Hikvision App Store**.
   - Scan de onderstaande QR-code om de applicatie te downloaden.

[Afbeelding: QR-code voor het downloaden van de HiLookVision-applicatie]

> **Opmerking**
> Wanneer tijdens de installatie fouten zoals "Onbekende applicatie" optreden, kunt u het probleem op twee manieren oplossen.
>
> 1. Bezoek ***https://appstore.hikvision.com/static/help/index.html*** om u over de foutopsporing te informeren.
> 2. Ga naar ***https://appstore.hikvision.com/*** en klik op **Installatiehulp** in de rechterbovenhoek van de gebruikersinterface om u over de foutoplossing te informeren.

2. Start de applicatie en registreer een HiLookVision-gebruikersaccount.
3. Meld u na de registratie aan.
4. Tik in de app op "+" in de rechterbovenhoek en scan vervolgens de QR-code van de camera om de camera toe te voegen. U vindt de QR-code op de camera of op de omslag van de snelstartgids van de camera in de verpakking.
5. Volg de instructies om de netwerkverbinding tot stand te brengen en de camera aan uw HiLookVision-account toe te voegen.
6. Gedetailleerde informatie vindt u in de gebruikershandleiding van de HiLookVision-app.

5.2.1 De HiLookVision-dienst op de camera activeren

De HiLookVision-dienst moet op uw camera geactiveerd zijn voordat u de dienst kunt gebruiken. U kunt de dienst via de SADP-software of de webbrowser activeren.

Activeer de HiLookVision-dienst via de webbrowser

Volg de volgende stappen om de HiLookVision-dienst via de webbrowser te activeren.

Voordat u begint
U moet de camera activeren voordat u de dienst activeert.

Stappen

1. Verkrijg via een webbrowser toegang tot de camera.
2. Open de configuratie-interface voor de platformtoegang. **Configuratie** → **Netwerk** → **Geavanceerde instellingen** → **Platformtoegang**
3. Selecteer HiLookVision als **Platform Access Mode**.
4. Klik op **Activeren**.
5. Klik op en lees de "Gebruiksvoorwaarden" en het "Privacybeleid" in het pop-upvenster.
6. Maak een verificatiecode aan of wijzig de oude verificatiecode voor de camera.

> **Opmerking**
> De verificatiecode is nodig wanneer u de camera aan de HiLookVision-dienst toevoegt. Ook bij de eerste aanmelding in de app op een ander apparaat is deze nodig.

7. Sla de instellingen op.

Activeer de HiLookVision-dienst via de SADP-software

Dit deel laat zien hoe u de HiLookVision-dienst via de SADP-software op een geactiveerde camera activeert.

Stappen

1. Start de SADP-software.
2. Selecteer een camera en open de pagina **Modify Network Parameters**.
3. Vink **HiLookVision activeren** aan.
4. Maak een verificatiecode aan of wijzig de oude verificatiecode.

> **Opmerking**
> De verificatiecode is nodig wanneer u de camera aan de HiLookVision-dienst toevoegt. Ook bij de eerste aanmelding in de app op een ander apparaat is deze nodig.

5. Klik op en lees de "Gebruiksvoorwaarden" en het "Privacybeleid".
6. Bevestig de instellingen.

5.2..2 HiLookVision instellen

Stappen

1. Verkrijg en installeer de HiLookVision-applicatie op de volgende manieren.

- Bezoek ***https://appstore.hikvision.com*** om de applicatie voor uw mobiele telefoonsysteem te downloaden.
- Bezoek de officiële website van ons bedrijf. Ga vervolgens naar **Support** → **Tools** → **Hikvision App Store**.
- Scan de onderstaande QR-code om de applicatie te downloaden.

[Afbeelding: QR-code voor het downloaden van de HiLookVision-applicatie]

> **Opmerking**
> Wanneer tijdens de installatie fouten zoals "Onbekende applicatie" optreden, kunt u het probleem op twee manieren oplossen.
>
> 1. Bezoek ***https://appstore.hikvision.com/static/help/index.html*** om u over de foutopsporing te informeren.
> 2. Ga naar ***https://appstore.hikvision.com/*** en klik op **Installatiehulp** in de rechterbovenhoek van de gebruikersinterface om u over de foutoplossing te informeren.

2. Start de applicatie en registreer een HiLookVision-gebruikersaccount.
3. Meld u na de registratie aan.

5.2..3 Camera aan HiLookVision toevoegen

Stappen

1. Verbind uw mobiele apparaat met een wifi-netwerk.
2. Meld u aan bij de HiLookVision-app.
3. Tik op de startpagina in de rechterbovenhoek op "+" om een camera toe te voegen.
4. Scan de QR-code op de camerabehuizing of op de voorzijde van de *Quick Start Guide*.

> **Opmerking**
> Wanneer de QR-code ontbreekt of te onscherp is om te worden herkend, kunt u de camera ook toevoegen door het serienummer van de camera in te voeren.

5. Voer de verificatiecode van uw camera in.

> **Opmerking**
>
> - De vereiste verificatiecode is de code die u aanmaakt of wijzigt wanneer u de HiLookVision-dienst op de camera activeert.
> - Wanneer u de verificatiecode bent vergeten, kunt u de actuele verificatiecode op de configuratiepagina **Platform Access** via een webbrowser controleren.

6. Tik op de knop **Met een netwerk verbinden** in de pop-up-interface.

7. Selecteer **Bedrade verbinding** of **Draadloze verbinding** overeenkomstig de functie van uw camera.

Draadloze verbinding	Voer het wifi-wachtwoord in waarmee uw mobiele telefoon is verbonden en tik op **Next** om het wifi-verbindingsproces te starten. (Plaats de camera bij het instellen van de wifi niet verder dan 3 meter van de router.)
Bedrade verbinding	Sluit de camera met een netwerkkabel op de router aan en tik in het resultaatscherm op **Connected**.

> **Opmerking**
> De router dient dezelfde te zijn als die waarmee ook uw mobiele telefoon is verbonden.

8. Tik in het volgende scherm op **Toevoegen** om het toevoegen af te ronden.
9. Gedetailleerde informatie vindt u in de gebruikershandleiding van de HiLookVision-app.

Hoofdstuk 6 Systeem en beveiliging

Dit hoofdstuk gaat in op het systeemonderhoud, de systeeminstellingen en het beveiligingsbeheer en legt uit hoe de betreffende parameters moeten worden geconfigureerd.

6.1 Apparaatinformatie weergeven

U kunt apparaatinformatie zoals apparaatnr., model, serienr. en firmwareversie weergeven.

Open **Configuratie** → **Systeem** → **Systeeminstellingen** → **Basisinformatie** om de apparaatinformatie weer te geven.

6.2 Zoeken en beheren van het logboek

Het logboek helpt bij het lokaliseren en oplossen van problemen.

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Onderhoud** → **Logboek**.
2. Leg de zoekvoorwaarden vast: **Hoofdtype**, **Subtype**, **Starttijd** en **Eindtijd**.
3. Klik op **Zoeken**.
   De overeenkomende logbestanden worden in de logboeklijst weergegeven.
4. Optioneel: Klik op **Exporteren** om de logbestanden op uw computer op te slaan.

6.3 Gelijktijdige aanmelding

De beheerder kan het maximale aantal gebruikers vastleggen dat zich gelijktijdig via de webbrowser bij het systeem aanmeldt.

Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Gebruikersbeheer**, klik op **Algemeen** en stel **Gelijktijdige aanmelding** in.

6.4 Configuratiebestand importeren en exporteren

Dit helpt de batchconfiguratie op andere apparaten met dezelfde parameters te versnellen.

Open **Configuratie** → **Systeem** → **Onderhoud** → **Upgrade & Onderhoud**. Selecteer de apparaatparameters die moeten worden geïmporteerd of geëxporteerd en volg de instructies op de gebruikersinterface om het configuratiebestand te importeren of te exporteren.

6.5 Diagnose-informatie exporteren

Tot de diagnose-informatie behoren het uitvoerlogboek en systeem- en hardware-informatie.

Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Onderhoud** → **Upgrade & Onderhoud**. Markeer de gewenste diagnose-informatie en klik op **Diagnose-informatie** om de betreffende diagnose-informatie van het apparaat te exporteren.

6.6 Opnieuw starten

U kunt het apparaat via de browser opnieuw starten.

Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Onderhoud** → **Upgrade & Onderhoud** en klik op **Opnieuw starten**.

6.7 Herstellen en standaard

Herstellen en standaard helpt de apparaatparameters naar de standaardinstellingen terug te zetten.

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Onderhoud** → **Upgrade & Onderhoud**.
2. Klik op **Herstellen** of **Standaard**, afhankelijk van uw behoeften.

Herstellen	Zet de apparaatparameters, met uitzondering van gebruikersinformatie, IP-parameters en videoformaat, terug naar de standaardinstellingen.
Standaard	Zet alle parameters terug naar de fabrieksinstellingen. **Opmerking** Wees voorzichtig bij het gebruik van deze functie. Na het terugzetten naar de fabrieksinstellingen worden alle parameters naar de standaardinstellingen teruggezet. Na het opnieuw starten is het apparaat weer inactief.

6.8 Upgrade

Voordat u begint
U moet het juiste upgradepakket aanschaffen.

Voorzichtig
Onderbreek tijdens het proces NIET de stroomtoevoer. Het apparaat wordt na de update automatisch

> opnieuw gestart.

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Onderhoud** → **Upgrade & Onderhoud**.
2. Selecteer een methode voor de upgrade.

Firmware	Zoek het exacte pad van het upgradebestand.
Firmware-directory	Zoek de directory waartoe het upgradebestand behoort.

3. Klik op **Doorzoeken** om het upgradebestand te selecteren.
4. Klik op **Upgrade**.

6.9 Open-source-softwarelicentie weergeven

Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Systeeminstellingen** → **Over het apparaat** en klik op **Licenties weergeven**.

6.10 Tijd en datum

U kunt tijd en datum van het apparaat configureren door de tijdzone, de tijdsynchronisatie en de zomertijd (DST) in te stellen.

6.10.1 Tijd handmatig synchroniseren

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Systeeminstellingen** → **Tijdinstellingen**.
2. Selecteer **Tijdzone**.
3. Klik op **Handmatige tijdsynchronisatie.**.
4. Selecteer een tijdsynchronisatiemethode.
    - Selecteer **Tijd instellen** en voer datum en tijd handmatig in of selecteer ze uit de pop-upkalender.

Activeer **Sync. met computertijd** om de tijd van het apparaat met die van de lokale pc te synchroniseren.

5. Klik op **Opslaan**.

6.10.2 NTP-server instellen

U kunt NTP-servers gebruiken wanneer een nauwkeurige en betrouwbare tijdbron vereist is.

Voordat u begint
Zet een NTP-server op of verkrijg NTP-serverinformatie.

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Systeeminstellingen** → **Tijdinstellingen**.
2. Selecteer **Tijdzone**.
3. Klik op **NTP**.
4. Stel **Serveradres**, **NTP-poort** en **Interval** in.

> **Opmerking**
> Serveradres is het IP-adres of het domein van de NTP-server, bijv. de.pool.ntp.org

5. Klik op **Test** om de serververbinding te testen.
6. Klik op **Opslaan**.

6.10.3 Tijd per satelliet synchroniseren

> **Opmerking**
> Deze functie is afhankelijk van het apparaatmodel en vereist een GPS-ontvanger.

Stappen

1. Open **Configuratie** → **Systeem** → **Systeeminstellingen** → **Tijdinstellingen**.
2. Selecteer **Satellite Time Sync.**.
3. **Interval instellen**.
4. Klik op **Opslaan**.

6.10.4 Zomertijd instellen (DST = Day Saving Time)

Wanneer in de regio waar het apparaat zich bevindt de zomertijd wordt gebruikt, kunt u deze functie instellen.

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Systeeminstellingen** → **Zomertijd**.
2. Activeer de optie **DST activeren**.
3. Selecteer **Starttijd**, **Eindtijd** en **DST-tijdverschuiving**.
4. Klik op **Opslaan**.

6.11 Extern apparaat

Voor het apparaat dat externe apparaten ondersteunt, waaronder het extra licht, de wisser op de behuizing en het ledlicht, kunt u deze via de webbrowser besturen wanneer het met de behuizing wordt gebruikt. Externe apparaten variëren per model.

Helderheid

Stel **Helderheid van het dimlicht** en **Helderheid van het grootlicht** in overeenkomstig de werkelijke scène.

Timing

Het ledlicht wordt volgens het door u ingestelde tijdschema ingeschakeld. U dient **Starttijd** en **Eindtijd** in te stellen.

Automatisch

Het ledlicht wordt ingeschakeld overeenkomstig de omgevingsverlichting.

6.11.1 Instellingen extra licht

U kunt de extra verlichting instellen en de betreffende parameters op het apparaat zelf nalezen.

Intelligent extra licht

Het intelligente extra licht voorkomt overbelichting wanneer het extra licht is ingeschakeld.

Modus extra licht

Wanneer het apparaat extra licht ondersteunt, kunt u de modus van het extra licht selecteren.

IR-modus

IR-licht is geactiveerd.

Witlicht-modus

Wit licht is geactiveerd.

Mix-modus (Smart-modus)

Zowel IR-licht als wit licht zijn geactiveerd.

Uit

Het extra licht is gedeactiveerd.

Helderheidsinstelmodus

Automatisch

De helderheid past zich automatisch aan de betreffende omgeving aan.

Handmatig

U kunt de schuifregelaar slepen of een waarde instellen om de helderheid aan te passen.

6.12 Beveiliging

U kunt de systeembeveiliging verbeteren door beveiligingsparameters vast te leggen.

6.12.1 Authenticatie

U kunt de beveiliging van de netwerktoegang verbeteren door de RTSP- en WEB-authenticatie in te stellen.

Ga naar **Configuratie** →**Systeem** → **Beveiliging** → **Authenticatie** om het authenticatieprotocol en de methode overeenkomstig uw eisen te selecteren.

RTSP-authenticatie

Digest en Digest/Basic worden ondersteund, d.w.z. er is authenticatie-informatie nodig wanneer een RTSP-verzoek naar het apparaat wordt verzonden. Wanneer u **digest/basic** selecteert, betekent dit dat het apparaat de Digest- of Basic-authenticatie ondersteunt. Wanneer u **digest** selecteert, ondersteunt het apparaat alleen de Digest-authenticatie.

RTSP-versleutelingsalgoritme

MD5, SHA256 en MD5/SHA256 versleuteld algoritme bij de RTSP-authenticatie. Wanneer u het Digest-algoritme met uitzondering van MD5 activeert, kan het platform van derden zich om compatibiliteitsredenen mogelijk niet bij het apparaat aanmelden of de live-weergave activeren. Er wordt een versleuteld algoritme met hoge sterkte aanbevolen.

WEB-authenticatie

Digest en Digest/Basic worden ondersteund, d.w.z. er is authenticatie-informatie nodig wanneer een WEB-verzoek naar het apparaat wordt verzonden. Wanneer u **digest/basic** selecteert, betekent dit dat het apparaat de Digest- of Basic-authenticatie ondersteunt. Wanneer u **digest** selecteert, ondersteunt het apparaat alleen de Digest-authenticatie.

WEB-Digest-algoritme

MD5, SHA256 en MD5/SHA256 versleutelde algoritmen bij de WEB-authenticatie. Wanneer u het Digest-algoritme met uitzondering van MD5 activeert, kan het platform van derden zich om compatibiliteitsredenen mogelijk niet bij het apparaat aanmelden of de live-weergave activeren. Er wordt een versleuteld algoritme met hoge sterkte aanbevolen.

> **Opmerking**
> De authenticatievereisten vindt u in de specifieke inhoud van het protocol.

6.12.2 IP-adresfilter instellen

Het IP-adresfilter is een hulpmiddel voor toegangscontrole. U kunt het IP-adresfilter activeren om de toegang van bepaalde IP-adressen toe te staan of te verbieden.

Het IP-adres verwijst naar IPv4.

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Beveiliging** → **IP-adresfilter**.
2. Vink **Het IP-adresfilter activeren** aan.
3. Selecteer het type IP-adresfilter.

Verboden	IP-adressen in de lijst kunnen geen toegang tot het apparaat verkrijgen.
Toegestaan	Alleen de in de lijst vermelde IP-adressen kunnen toegang tot het apparaat verkrijgen.

4. Bewerk de IP-adresfilterlijst.

toevoegen	Voeg een nieuw IP-adres of een IP-adresbereik aan de lijst toe.
Wijzigen	Wijzig het geselecteerde IP-adres of het IP-adresbereik in de lijst.
Verwijderen	Verwijder het geselecteerde IP-adres of het IP-adresbereik uit de lijst.

5. Klik op **Opslaan**.

6.12.3 HTTPS instellen

HTTPS is een netwerkprotocol dat een versleutelde overdracht en identiteitsauthenticatie mogelijk maakt, wat de veiligheid van de toegang op afstand verbetert.

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Netwerk** → **Geavanceerde instellingen** → **HTTPS**.
2. Markeer **Activeren** voor de toegang tot de camera via het HTTP- of HTTPS-protocol.
3. Markeer **HTTPS-browsen activeren** om alleen via het HTTPS-protocol toegang tot de camera te verkrijgen.
4. Selecteer het **Servercertificaat**.
5. Klik op **Opslaan**.

> **Opmerking**
> Wanneer de functie „abnormaal" weergeeft, controleer dan of het geselecteerde certificaat onder **Certificate Management**.

6.12.4 QoS instellen

QoS (Quality of Service) kan helpen de netwerkvertraging en de netwerkbelasting te verbeteren, doordat de prioriteit van de datapakketten wordt vastgelegd.

> **Opmerking**
> QoS moet door de andere netwerkapparaten zoals routers en switches worden ondersteund.

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Netwerk** → **Geavanceerde configuratie** → **QoS**.
2. Stel **Video/Audio DSCP**, **Alarm DSCP** en **Management DSCP** in.

> **Opmerking**
> Het netwerk kan de prioriteit van de gegevensoverdracht bepalen. Hoe groter de DSCP-waarde, hoe hoger de prioriteit. U moet bij de configuratie van de router of de switches dezelfde waarde instellen.

3. Klik op **Opslaan**.

6.12.5 IEEE 802.1X instellen

IEEE 802.1x is een poortgebaseerde netwerktoegangscontrole. Deze verhoogt het beveiligingsniveau van het netwerk / WLAN. Wanneer apparaten een verbinding met het netwerk volgens de IEEE 802.1x-standaard tot stand brengen, is authenticatie vereist.

Ga naar **Configuratie** → **Netwerk** → **Geavanceerde instellingen** → **802.1X** en activeer de functie.

Stel **Protocol** en **EAPOL Version** in overeenkomstig de routervereisten.

Protocol

EAP-LEAP, EAP-TLS en EAP-MD5 zijn selecteerbaar

EAP-LEAP en EAP-MD5

Wanneer u EAP-LEAP of EAP-MD5 gebruikt, moet de authenticatieserver worden geconfigureerd. Registreer vooraf een gebruikersnaam en een wachtwoord voor 802.1X op de server. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de authenticatie in.

EAP-TLS

Wanneer u EAP-TLS gebruikt, voer dan Identify en Private Key Password in en upload CA-certificaat, gebruikerscertificaat en Private Key.

EAPOL-versie

De EAPOL-versie moet identiek zijn aan die van de router of de switch.

6.12.6 Time-out-instellingen voor de besturing

Wanneer deze functie geactiveerd is, wordt u afgemeld wanneer u binnen de ingestelde tijdspanne via de webbrowser geen handelingen op het apparaat uitvoert (met inbegrip van het weergeven van livebeelden).

Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Beveiliging** → **Geavanceerde beveiliging** om de instellingen af te ronden.

6.13 Gebruiker en account

6.13.1 Gebruikersaccount en rechten vastleggen

De beheerder kan andere accounts toevoegen, wijzigen of verwijderen en aan de verschillende gebruikersniveaus verschillende rechten toekennen.

> **Voorzichtig**
> Om de veiligheid bij het gebruik van het apparaat in het netwerk te verhogen, wijzig dan regelmatig het wachtwoord van uw account. Het wordt aanbevolen het wachtwoord elke 3 maanden te wijzigen. Wordt het apparaat in een risicovolle omgeving gebruikt, dan wordt aanbevolen het wachtwoord elke

maand of elke week te wijzigen. Kies altijd een sterk wachtwoord met cijfers, letters en speciale tekens.

Stappen

1. Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Gebruikersbeheer** → **Gebruikersbeheer**.
2. Klik op **Toevoegen**. Voer **Gebruikersnaam** in, selecteer **Niveau** en voer **Wachtwoord** in. Ken de gebruikers naar behoefte rechten voor toegang op afstand toe.

Beheerder

De beheerder heeft rechten voor alle handelingen en kan gebruikers en operators toevoegen en rechten toewijzen.

Gebruiker

Gebruikers kunnen het recht krijgen om livevideo's te bekijken, PTZ-parameters in te stellen en hun eigen wachtwoorden te wijzigen, maar geen rechten voor andere handelingen.

Operator

Aan operators kunnen alle rechten worden toegewezen, met uitzondering van handelingen op de beheerder en het aanmaken van accounts.

Wijzigen	Selecteer een gebruiker en klik op **Wijzigen** om het wachtwoord en de rechten te wijzigen.
Verwijderen	Selecteer een gebruiker en klik op **Verwijderen**.

Opmerking
De beheerder kan tot 31 gebruikersaccounts toevoegen. De beheerder kan niet worden verwijderd of hernoemd

3. Klik op **OK**.

6.13.2 Gelijktijdige aanmelding

De beheerder kan het maximale aantal gebruikers vastleggen dat zich gelijktijdig via de webbrowser bij het systeem aanmeldt.

Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Gebruikersbeheer**, klik op **Algemeen** en stel **Gelijktijdige aanmelding** in.

6.13.3 Online gebruikers

De informatie van de gebruikers die zich bij het apparaat aanmelden, wordt weergegeven.

Ga naar **Configuratie** → **Systeem** → **Gebruikersbeheer** → **Online gebruikers** om de lijst van online gebruikers weer te geven.

C.Schmidt, Hikvision Deutschland GmbH

REV 1.0 20141220

UD22027B-E

[Afbeelding: Abstract grafisch element in blauw en lichtgrijs op de laatste pagina]

Vertaling van het originele document: GL_UD22027B-E_HiLook_Network_Camera_User_Manual_5.5.111_20241220_DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de