# Caméra Bullet 4G AOV

Guide de démarrage rapide

*[Illustration : logo HiLook et vue de la caméra Bullet avec support mural]*

- HiLook
- Caméra Bullet 4G AOV
- Guide de démarrage rapide

## Présentation du produit

*[Illustration : vue de la caméra avec repères numérotés ① à ⑩ ; agrandissement du compartiment avec les emplacements de cartes et le connecteur]*

- FR
- SD
- SIM
- OFF ON
- RST

- ① Microphone
- ② Objectif
- ③ Éclairage d'appoint
- ④ Voyant LED
- ⑤ Boîtier de la caméra
- ⑥ Bouton de réinitialisation
- ⑦ Connecteur USB Type-C
- ⑧ Interrupteur marche/arrêt
- ⑨ Emplacement pour carte Micro SD
- ⑩ Emplacement pour carte SIM

Mettez la caméra sous tension avant son utilisation. Pour l'enregistrement, insérez une carte Micro SD dans l'emplacement pour carte.

Cette caméra nécessite une carte SIM 4G. Avant l'insertion, désactivez le cas échéant le code PIN de la carte SIM afin de permettre la connexion Internet. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur de téléphonie mobile.

*[Illustration : insertion de la carte Micro SD et de la carte SIM dans les emplacements ; commutation de l'interrupteur de OFF à ON ; vue de la caméra par le dessous]*

- SD
- SIM
- OFF ON
- RST
- OFF → ON

## Contenu de la livraison

*[Illustration : éléments fournis – caméra, guide, gabarit de perçage, vis et chevilles ; panneau solaire, support, gabarit de perçage, vis et chevilles]*

- Caméra
- Guide de démarrage rapide
- Gabarit de perçage (Drill Template)
- Vis
- Panneau solaire
- Support
- Gabarit de perçage (Drill Template)
- Vis

> Vous aurez éventuellement besoin d'un tournevis, d'une perceuse et d'une échelle.

## Télécharger l'application

**Étape 1** Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application HiLook.




**Étape 2** Scannez le code QR avec l'application et suivez les instructions pour ajouter l'appareil.



## Voyant LED

| État | Signification |
| --- | --- |
| Bleu fixe | Caméra sous tension |
| Bleu clignotant rapide | Établissement de la connexion 4G |
| Bleu clignotant lent | Connexion 4G établie |
| Rouge et bleu clignotant lent | Le signal 4G est faible |
| Rouge clignotant lent | La connexion 4G a échoué |
| Rouge clignotant rapide | Réinitialisation de la caméra |
| Rouge fixe | La caméra démarre |

## Installation

- Hauteur d'installation recommandée

*[Illustration : caméra montée en hauteur sur un mur avec champ de vision et personne qui marche]*

- 2.5 m/8 ft
- 0.7 m/2 ft


> Ne placez pas l'objectif de la caméra à proximité de murs ou d'objets. Les grandes surfaces murales provoquent des réflexions IR qui dégradent la vision nocturne.

**Étape 1** Fixez le support du panneau solaire au mur.

*[Illustration : perçage des trous à l'aide du gabarit de perçage, insertion des chevilles, puis vissage du support au mur]*

- Gabarit de perçage (Drill Template)
- Ø 5.5mm
- 5.0

**Étape 2** Desserrez les vis du support.




**Étape 3** Faites glisser le module solaire dans le support et réglez l'angle d'inclinaison du module solaire sur la position souhaitée.




**Étape 4** Serrez fermement les vis du support afin de fixer le module solaire.



> Pour un rendement maximal, orientez le panneau solaire selon les valeurs recommandées pour votre emplacement et l'angle d'inclinaison.

| **Votre emplacement** | **Orientation** | |
|---|---|---|
| | **Fortement recommandé** | **Recommandé** |
| USA, UK, EU | Sud | Sud-ouest ou sud-est |
| Australie | Nord | Nord-ouest ou nord-est |

*[Illustration : panneau solaire orienté vers le soleil, monté sur un avant-toit, avec la caméra fixée en dessous]*

**Étape 5** Fixez le support au mur.

*[Illustration : perçage des trous à l'aide du gabarit de perçage, insertion des chevilles, puis fixation de la caméra au mur]*


- Gabarit de perçage (Drill Template)
- Ø 5.5mm
- 5.0

**Étape 6** Réglez l'angle de vue de la caméra en desserrant les éléments de fixation aux emplacements suivants ①, ② et ③.




- ①
- ②
- ③

**Étape 7** Raccordez le câble d'alimentation du module solaire à la caméra.




- Réglages (SETTING)

*[Illustration : éléments graphiques décoratifs et logo HEVC Advance]*

- HEVC Advance™

---

Traduction du document original: 14640_Anleitung_UD45077C-A_DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de