[Figure : Logo HiLook et image de titre graphique avec un globe terrestre stylisé]

- HiLook

Caméra réseau

Manuel d'utilisation

Version 1.0 – 20.12.2024

Informations légales

À propos de ce document

- Ce document contient des instructions relatives à l'utilisation et à la gestion du produit. Les images, diagrammes, schémas et toutes les autres informations ci-après servent uniquement à la description et à l'explication.
- Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres motifs. Vous trouverez la version la plus récente du document sur le site Internet de Hikvision (***https://www.hikvision.com***). Sauf accord contraire, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. ou ses filiales (ci-après dénommées « Hikvision ») n'accordent aucune garantie expresse ou implicite.
- Veuillez utiliser ce document sous la direction et avec l'assistance de professionnels formés à la maintenance du produit.

À propos de ce produit

- Ce produit ne peut bénéficier du service après-vente que dans le pays ou la région où il a été acheté.
- Si le produit que vous avez choisi est un produit vidéo, veuillez scanner le code QR suivant afin d'obtenir les « Instructions relatives à l'utilisation des produits vidéo » et lisez-les attentivement.

[Figure : Code QR pour les manuels d'utilisation des produits vidéo]

Reconnaissance des droits de propriété intellectuelle

- Hikvision est titulaire des droits d'auteur et/ou des brevets relatifs à la technologie incorporée dans les produits décrits dans ce document, ce qui peut également inclure des licences acquises auprès de tiers.
- Chaque partie du document, y compris les textes, les images, les graphiques, etc., est la propriété de Hikvision. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, traduite ou modifiée, en tout ou en partie, sans autorisation écrite.
- *[Figure: HiLook Logo]*

  et les autres marques et logos Hikvision sont, dans différentes juridictions, la propriété de Hikvision.

- Les autres marques et logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

- CE DOCUMENT ET LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, SES LOGICIELS ET SON MICROLOGICIEL, SONT FOURNIS, DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, « EN L'ÉTAT » ET « AVEC TOUS LES DÉFAUTS ET ERREURS ». HIKVISION N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. VOUS UTILISEZ LES MATÉRIELS À VOS PROPRES RISQUES. EN AUCUN CAS HIKVISION NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU PERTE DE DONNÉES, CORRUPTION DE SYSTÈMES OU PERTE DE DOCUMENTATION, QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS OU AUTRE, EN LIEN AVEC L'UTILISATION DU PRODUIT, MÊME SI HIKVISION A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU PERTES.
- VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D'INTERNET COMPORTE DES RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET HIKVISION N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR UN FONCTIONNEMENT ANORMAL, DES VIOLATIONS DE LA PROTECTION DES DONNÉES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE CYBERATTAQUES, D'ATTAQUES DE PIRATES, D'INFECTIONS PAR DES VIRUS OU D'AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ LIÉS À INTERNET ; HIKVISION FOURNIRA TOUTEFOIS, EN CAS DE BESOIN, UNE ASSISTANCE TECHNIQUE EN TEMPS UTILE.
- VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À TOUTES LES LOIS APPLICABLES, ET VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DE VOUS ASSURER QUE VOTRE UTILISATION EST CONFORME AU DROIT APPLICABLE. EN PARTICULIER, VOUS ÊTES RESPONSABLE D'UTILISER CE PRODUIT DE MANIÈRE À NE PAS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE DROIT À L'IMAGE PUBLICITAIRE, LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE OU LA PROTECTION DES DONNÉES ET D'AUTRES DROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR DES UTILISATIONS FINALES INTERDITES, Y COMPRIS LE DÉVELOPPEMENT OU LA FABRICATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LE DÉVELOPPEMENT OU LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, TOUTE ACTIVITÉ EN LIEN AVEC DES EXPLOSIFS NUCLÉAIRES OU DES CYCLES DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE NON SÛRS, OU POUR SOUTENIR DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.
- EN CAS DE CONTRADICTION ENTRE CE DOCUMENT ET LE DROIT APPLICABLE, CE DERNIER PRÉVAUT.

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co, Ltd. Tous droits réservés.

Conventions relatives aux symboles

Les symboles que vous trouverez dans ce document sont définis comme suit.

Symbole	Description
Danger	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
Attention	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels, une perte de données, des baisses de performances ou des résultats inattendus.
Remarque	Fournit des informations supplémentaires afin de souligner ou de compléter des points importants du texte principal.

Consignes de sécurité

Ces consignes visent à garantir que l'utilisateur puisse utiliser correctement le produit afin d'éviter tout danger ou toute perte de biens.

Lois et règlements

- L'appareil doit être utilisé conformément aux lois locales, aux prescriptions de sécurité électrique et aux réglementations en matière de protection contre l'incendie.

Électricité

- Lors de l'utilisation du produit, vous devez respecter strictement les prescriptions de sécurité électrique du pays et de la région concernés.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des projections d'eau et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
- Prévoyez une protection contre les surtensions sur l'alimentation électrique de l'appareil lorsque des conditions particulières existent, par exemple sur un sommet de montagne, sur une tour métallique ou en forêt.
- ATTENTION : afin de réduire le risque d'incendie, ne remplacez les fusibles que par des fusibles de même type et de même valeur.
- L'appareil doit être raccordé à une prise de courant mise à la terre.
- Un dispositif de sectionnement approprié et facilement accessible doit être installé à l'extérieur de l'appareil.
- Un dispositif approprié de protection contre les surintensités doit être installé à l'extérieur de l'appareil et ne doit pas dépasser les spécifications du bâtiment.
- Un interrupteur secteur omnipolaire doit être intégré à l'installation électrique du bâtiment.
- Veillez à un câblage correct des bornes pour le raccordement à un réseau de courant alternatif.
- L'appareil est conçu pour être raccordé à un système de distribution électrique IT et a été modifié en conséquence si nécessaire.

Batterie

- N'avalez pas la batterie. Risque de brûlure chimique !
- Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer en seulement 2 heures de graves brûlures internes pouvant entraîner la mort.
- Tenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

- Si le compartiment à pile ne se ferme pas de manière sûre, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou introduites dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- ATTENTION : risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées conformément aux instructions.
- ATTENTION ! IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.
- Un remplacement inadéquat de la batterie par un type incorrect peut contourner un dispositif de protection (par exemple pour certains types de batteries au lithium).
- N'éliminez pas la batterie dans un feu ou un four chaud et ne broyez ni ne coupez mécaniquement la batterie, ce qui pourrait entraîner une explosion.
- Ne stockez pas la batterie dans un environnement à température extrêmement élevée, ce qui pourrait provoquer une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
- N'exposez pas la batterie à une pression d'air extrêmement basse, ce qui pourrait provoquer une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.
- Un symbole + identifie le ou les pôles positifs des appareils alimentés en courant continu ou produisant du courant continu. Un symbole – identifie le ou les pôles négatifs des appareils alimentés en courant continu ou produisant du courant continu.

Prévention des incendies

- Aucune flamme nue, par exemple des bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.
- L'interface série de l'appareil est utilisée uniquement pour le dépannage.

Prévention des surfaces chaudes

- *[Figure: Warnaufkleber „WARNING HOT SURFACE DO NOT TOUCH"]*

  ATTENTION ! Pièces chaudes ! Risque de brûlure des doigts lors de la manipulation des pièces. Après la mise hors tension, attendez une demi-heure avant de toucher les pièces. Cet autocollant indique que l'objet signalé peut être chaud et ne doit pas être touché sans précaution. Pour les appareils portant cet autocollant, l'appareil est prévu pour une installation dans un lieu à accès restreint, auquel seul le personnel de maintenance ou des utilisateurs ayant été informés des raisons des restrictions applicables à ce lieu et des mesures de précaution à prendre ont accès.

Installation

- Installez l'appareil conformément aux instructions de ce manuel.
- Afin d'éviter des blessures, cet appareil doit être fixé de manière sûre au sol / au mur / au plafond conformément aux instructions d'installation.
- Ne montez ni ne posez jamais l'appareil dans un endroit instable. L'appareil pourrait tomber et provoquer des blessures graves ou mortelles.

Alimentation électrique

- La tension d'entrée doit être conforme à la norme IEC60950-1 : SELV (Safety Extra Low Voltage), de même que le bloc d'alimentation. Pour des informations détaillées, reportez-vous à la documentation correspondante.
- La source de courant doit satisfaire aux exigences applicables à une source de courant limitée ou à PS2 selon la norme IEC 60950-1 ou IEC 62368-1.
- NE raccordez PAS plusieurs appareils à un seul adaptateur secteur, afin d'éviter une surchauffe ou un risque d'incendie dû à une surcharge.
- Assurez-vous que la fiche est correctement raccordée à la prise de courant.

Illuminateur à lumière blanche (si pris en charge)

- Rayonnement optique potentiellement dangereux émis par ce produit.
- NE regardez PAS la source lumineuse en fonctionnement. Cela peut être nocif pour les yeux.
- Portez une protection oculaire appropriée ou N'allumez PAS la lumière blanche lorsque vous montez, installez ou entretenez la caméra.

Transport

- Conservez l'appareil pendant le transport dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire.

Sécurité du système

- L'installateur et l'utilisateur sont responsables de la configuration des mots de passe et de la sécurité.

Maintenance

- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au centre de service le plus proche.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour les problèmes causés par une réparation ou une maintenance non autorisée.

Nettoyage

- Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer les surfaces intérieures et extérieures du capot du produit. N'utilisez pas de produits de nettoyage alcalins.

Environnement d'utilisation

- Lors de l'utilisation d'appareils laser, veillez à ce que la lentille de l'appareil ne soit pas exposée au faisceau laser, car elle pourrait sinon être brûlée.
- N'exposez PAS l'appareil à un rayonnement électromagnétique puissant ou à des environnements poussiéreux.
- Si vous utilisez l'appareil uniquement en intérieur, placez-le dans un environnement sec et bien ventilé.
- NE dirigez PAS l'objectif vers le soleil ou vers une autre lumière vive.

- Assurez-vous que l'environnement d'exploitation satisfait aux exigences de l'appareil. La température de fonctionnement doit être comprise entre -30 °C et 60 °C (-22 °F à 140 °F) et l'humidité en fonctionnement ne doit pas dépasser 95 % (sans condensation).
- NE placez PAS la caméra dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides et ne l'exposez pas à un rayonnement électromagnétique puissant.

Urgence

- Si de la fumée, des odeurs ou des bruits se dégagent de l'appareil, mettez-le immédiatement hors tension, débranchez le câble d'alimentation et adressez-vous au service après-vente.

Synchronisation de l'heure

- Réglez manuellement l'heure de l'appareil lors du premier accès si l'heure locale n'est pas synchronisée avec celle du réseau. Accédez à l'appareil via le navigateur Web / le logiciel client et ouvrez la configuration des réglages de l'heure.

Réflexion

- Veillez à ce qu'aucune surface réfléchissante ne se trouve trop près de la lentille de l'appareil. La lumière IR de l'appareil peut être renvoyée dans l'objectif et y provoquer une réflexion.

Sommaire

Chapitre 1 Configuration requise	11
Chapitre 2 Activation de l'appareil et accès	12
2.1 Activation de l'appareil via SADP	12
2.2 Activation de l'appareil via le navigateur	13
2.3 Connexion	13
2.3.1 Installation du plug-in	13
2.3.2 Récupération du mot de passe administrateur	14
2.3.3 Verrouillage en cas de connexion non autorisée	15
Chapitre 3 Vue en direct	16
3.1 Paramètres de la vue en direct	16
3.1.1 Démarrer et arrêter la vue en direct	16
3.1.2 Adapter le rapport d'aspect	16
3.1.3 Type de flux de la vue en direct	16
3.1.4 Sélection du plug-in tiers	16
3.1.5 Lumière	17
3.1.6 Compter les pixels	17
3.1.7 Démarrer le zoom numérique	17
3.1.8 Mise au point assistée	17
3.1.9 Initialisation de l'objectif	17
3.1.10 Réglage rapide de la vue en direct	18
3.1.11 Réglage des paramètres de l'objectif	18
3.1.12 Effectuer un positionnement 3D	19
3.2 Régler les paramètres de transmission	19
3.3 Régler le streaming fluide	20
Chapitre 4 Enregistrement vidéo et capture d'images	23
4.1 Configuration de la capture	23
4.1.1 Capture automatique	23
4.1.2 Capture manuelle	23
4.1.3 Régler l'heure de réveil	24
4.1.4 Afficher et télécharger des images	24

Chapitre 5 Réglages réseau	25
5.1 TCP/IP	25
5.1.1 Multicast	26
5.1.2 Découverte multicast	27
5.2 Accès à la caméra via HiLookVision	27
5.2.1 Activation du service HiLookVision sur la caméra	28
5.2..2 Configurer HiLookVision	29
5.2..3 Ajouter la caméra à HiLookVision	30
Chapitre 6 Système et sécurité	31
6.1 Afficher les informations sur l'appareil	31
6.2 Rechercher et gérer le journal	31
6.3 Connexion simultanée	31
6.4 Importer et exporter le fichier de configuration	31
6.5 Exporter les informations de diagnostic	32
6.6 Redémarrage	32
6.7 Restaurer et Par défaut	32
6.8 Mise à niveau	33
6.9 Afficher la licence des logiciels open source	33
6.10 Heure et date	33
6.10.1 Synchroniser l'heure manuellement	33
6.10.2 Régler le serveur NTP	34
6.10.3 Synchroniser l'heure par satellite	34
6.10.4 Régler l'heure d'été (DST = Day Saving Time)	34
6.11 Appareil externe	35
6.11.1 Réglages de l'éclairage d'appoint	35
6.12 Sécurité	36
6.12.1 Authentification	36
6.12.2 Régler le filtre d'adresses IP	37
6.12.3 Régler HTTPS	37
6.12.4 Régler la QoS	38
6.12.5 Régler IEEE 802.1X	38

6.12.6 Réglages du délai d'expiration pour la commande	39
6.13 Utilisateur et compte	39
6.13.1 Définir le compte utilisateur et les autorisations	39
6.13.3 Utilisateurs en ligne	40

Chapitre 1 Configuration requise

Votre ordinateur doit satisfaire aux conditions requises pour une utilisation et un fonctionnement corrects du produit.

Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP1 et versions supérieures
CPU	2,0 GHz ou plus
RAM	1G ou plus
Écran	Résolution 1024×768 ou supérieure
Navigateur Web	Pour les détails, voir ***2.3.1 Installation du plug-in***

Chapitre 2 Activation de l'appareil et accès

Afin de protéger la sécurité et la confidentialité du compte utilisateur et des données, vous devez définir un mot de passe de connexion pour activer l'appareil lorsque vous accédez à l'appareil via le réseau.

> **Remarque**
> Pour des informations détaillées sur l'activation du logiciel client, reportez-vous au manuel d'utilisation du client logiciel.

2.1 Activation de l'appareil via SADP

Recherchez et activez les appareils en ligne à l'aide du logiciel SADP.

Avant de commencer

Rendez-vous sur www.hikvision.com pour installer le logiciel SADP.

Étapes

1. Raccordez l'appareil au réseau à l'aide du câble réseau. Si votre commutateur ne prend pas en charge PoE, vous aurez également besoin d'un bloc d'alimentation adapté à la caméra.
2. Exécutez le logiciel SADP afin de rechercher les appareils présents sur le réseau.
3. Vérifiez l'**état de l'appareil** dans la liste des appareils et sélectionnez l'appareil **Inactif**.
4. Créez un nouveau mot de passe, saisissez-le dans le champ du mot de passe et confirmez-le.

Attention
Nous vous recommandons vivement de créer un mot de passe fort de votre choix (comportant au moins 8 caractères, dont des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux) afin d'accroître la sécurité de votre produit. Et nous vous recommandons de réinitialiser régulièrement votre mot de passe, en particulier dans les systèmes à haute sécurité. Réinitialiser le mot de passe tous les mois ou toutes les semaines permet de mieux protéger votre produit.

5. Cliquez sur **OK**.
   L'état de l'appareil passe à **Active**.
6. Facultatif : modifiez les paramètres réseau de l'appareil sous **Modify Network Parameters**.

2.2 Activation de l'appareil via le navigateur

Vous pouvez accéder à l'appareil et l'activer via le navigateur.

Étapes

1. Raccordez l'appareil au PC ou au réseau à l'aide d'un câble réseau. Si votre commutateur ne prend pas en charge PoE, vous aurez également besoin d'un bloc d'alimentation adapté à la caméra.
2. Modifiez l'adresse IP du PC et celle de l'appareil pour les placer dans le même segment.

Remarque
L'adresse IP par défaut de l'appareil est 192.168.1.64. Vous pouvez régler l'adresse IP du PC entre 192.168.1.2 et 192.168.1.253 (sauf 192.168.1.64). Vous pouvez par exemple régler l'adresse IP du PC sur 192.168.1.100.

3. Saisissez ***192.168.1.64*** dans le navigateur.
4. Définissez le mot de passe pour l'activation de l'appareil.

Attention
Nous vous recommandons vivement de créer un mot de passe fort de votre choix (comportant au moins 8 caractères, dont au moins trois des catégories suivantes : majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux) afin d'accroître la sécurité de votre produit. Et nous vous recommandons de réinitialiser régulièrement votre mot de passe, en particulier dans les systèmes à haute sécurité. Réinitialiser le mot de passe tous les mois ou toutes les semaines permet de mieux protéger votre produit.

5. Cliquez sur **OK**.
6. Saisissez le mot de passe d'activation pour vous connecter à l'appareil.
7. Facultatif : allez dans **Configuration** → **Réseau** → **Réglages de base** → **TCP/IP** pour modifier l'adresse IP de l'appareil afin qu'elle se trouve dans le même segment que votre réseau.

2.3 Connexion

Connectez-vous à l'appareil via un navigateur Web.

2.3.1 Installation du plug-in

Certains systèmes d'exploitation et navigateurs Web peuvent limiter l'affichage et l'utilisation des fonctions de la caméra. Vous devez installer un plug-in ou effectuer certains réglages afin de garantir un affichage et une utilisation normaux. Pour des informations détaillées sur les fonctions limitées, reportez-vous à l'appareil concerné.

Système d'exploitation	Navigateur Web	Opération
Windows	● Internet Explorer 8+ ● Google Chrome 57 et versions antérieures ● Mozilla Firefox 52 et versions antérieures	Suivez les instructions des fenêtres contextuelles pour terminer l'installation du plug-in.
	● Google Chrome 57+ ● Mozilla Firefox 52+	Cliquez sur **Download Plug-in** pour télécharger et installer le plug-in.
Mac OS	● Google Chrome 57+ ● Mozilla Firefox 52+ ● Mac Safari 16+	L'installation d'un plug-in n'est pas nécessaire. Allez dans **Configuration** → **Réseau** → **Réglages avancés** → **Service réseau** pour activer WebSocket ou Websockets afin d'obtenir un affichage normal. L'affichage et l'utilisation de certaines fonctions sont limités. Par exemple, les fonctions Lecture et Image ne sont pas disponibles. Pour des informations détaillées sur les fonctions limitées, reportez-vous à l'appareil concerné.

> **Remarque**
> La caméra prend en charge uniquement les systèmes Windows et Mac OS, et non les systèmes Linux.

2.3.2 Récupération du mot de passe administrateur

Si vous avez oublié le mot de passe admin, vous pouvez réinitialiser le mot de passe en cliquant sur **Mot de passe oublié** sur la page de connexion, après avoir effectué les réglages de sécurité du compte.

Vous pouvez réinitialiser le mot de passe en répondant à la question de sécurité ou en saisissant l'adresse e-mail.

> **Remarque**
> Si vous devez réinitialiser le mot de passe, assurez-vous que l'appareil et le PC se trouvent dans le même segment de réseau.

Question de sécurité

Vous pouvez définir la sécurité du compte lors de l'activation. Ou bien allez dans **Configuration** → **Système** → **Gestion des utilisateurs**, cliquez sur **Réglages de sécurité du compte**, sélectionnez la question de sécurité et saisissez votre réponse.

Vous pouvez cliquer sur **Mot de passe oublié** et répondre à la question de sécurité afin de réinitialiser le mot de passe admin lorsque vous accédez à l'appareil via le navigateur.

E-mail

Vous pouvez définir la sécurité du compte lors de l'activation. Ou bien allez dans **Configuration** → **Système** → **Gestion des utilisateurs**, cliquez sur **Réglages de sécurité du compte**, saisissez votre adresse e-mail afin de recevoir le code de vérification pendant la procédure de récupération.

2.3.3 Verrouillage en cas de connexion non autorisée

Il contribue à améliorer la sécurité lors de l'accès à l'appareil via Internet.

Allez dans **Configuration** → **Système** → **Sécurité** → **Service de sécurité**, et activez **Activer le verrouillage en cas de connexion illégale**. **Tentative de connexion illégale** et **Durée de verrouillage** sont configurables.

Tentative de connexion non autorisée

Lorsque vos tentatives de connexion avec un mot de passe erroné atteignent le nombre défini, l'appareil est verrouillé.

Durée du verrouillage

L'appareil libère le verrouillage après la durée définie.

Chapitre 3 Vue en direct

Cette section présente les paramètres de la vue en direct, les icônes de fonction et les réglages des paramètres de transmission.

3.1 Paramètres de la vue en direct

Les fonctions prises en charge varient selon le modèle.

3.1.1 Démarrer et arrêter la vue en direct

Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver rapidement la vue en direct du canal.

- Cliquez sur ▶ pour démarrer la vue en direct.
- Cliquez sur ■ pour arrêter la vue en direct.

3.1.2 Adapter le rapport d'aspect

Étapes

1. Cliquez sur **Live View**.
2. Cliquez sur l'icône correspondante pour sélectionner le rapport d'aspect.
   - désigne la taille de fenêtre 4:3.
   - désigne la taille de fenêtre 16:9.
   - désigne la taille de fenêtre d'origine.
   - désigne la taille de fenêtre auto-adaptative.
   - désigne la taille de fenêtre d'origine du rapport.

3.1.3 Type de flux de la vue en direct

Sélectionnez le type de flux de la vue en direct en fonction de vos besoins. Pour des informations détaillées sur la sélection du type de flux, voir ***Stream Type***.

3.1.4 Sélection du plug-in tiers

Si la vue en direct ne peut pas être affichée dans certains navigateurs, vous pouvez modifier le plug-in de la vue en direct selon le navigateur.

Étapes

1. Cliquez sur **Live View**.
2. Cliquez sur l'icône correspondante pour sélectionner le plug-in.

Si vous accédez à l'appareil via Internet Explorer, vous pouvez sélectionner Webcomponents ou QuickTime. Si vous accédez à l'appareil via les autres navigateurs, vous pouvez sélectionner Webcomponents, QuickTime, VLC ou MJPEG.

3.1.5 Lumière

Cliquez sur l'icône correspondante pour allumer ou éteindre le projecteur.

3.1.6 Compter les pixels

Cette fonction vous permet de déterminer la hauteur et la largeur de la zone sélectionnée dans la vue en direct.

Étapes

1. Cliquez sur l'icône correspondante pour activer la fonction.
2. Faites glisser la souris sur l'image pour sélectionner la zone rectangulaire souhaitée.
   Les pixels de largeur et de hauteur sont affichés au bas de l'image en direct.

3.1.7 Démarrer le zoom numérique

Il permet d'obtenir des informations détaillées sur n'importe quelle zone de l'image.

Étapes

1. Cliquez sur l'icône correspondante pour activer le zoom numérique.
2. Faites glisser la souris dans la vue en direct pour sélectionner la zone souhaitée.
3. Cliquez sur l'image dans la vue en direct pour revenir à l'image d'origine.

3.1.8 Mise au point assistée

Elle est utilisée pour les appareils motorisés. Elle peut améliorer l'image lorsque l'appareil ne parvient pas à faire une mise au point nette.

Pour les appareils prenant en charge ABF, réglez l'angle de l'objectif, effectuez ensuite la mise au point et appuyez sur la touche ABF de l'appareil. L'appareil peut alors faire une mise au point nette.

Cliquez sur l'icône correspondante pour effectuer une mise au point automatique.

> **Remarque**
>
> - Si l'appareil ne parvient pas à faire la mise au point avec la mise au point assistée, vous pouvez utiliser ***Lens Initialization*** puis utiliser à nouveau la mise au point assistée afin d'obtenir une image nette.
> - Si la mise au point assistée ne suffit pas pour que l'appareil fasse une mise au point nette, vous pouvez utiliser la mise au point manuelle.

3.1.9 Initialisation de l'objectif

L'initialisation de l'objectif est utilisée pour un appareil équipé d'un objectif motorisé. Cette fonction permet de réinitialiser l'objectif lorsqu'un zoom ou une mise au point prolongés conduisent à une image floue. Cette fonction varie selon le modèle.

Initialisation manuelle de l'objectif

Cliquez sur l'icône correspondante pour initialiser l'objectif.

Initialisation automatique de l'objectif

Allez dans **Configuration** → **Système** → **Maintenance** → **Correction de l'objectif** pour activer cette fonction. Vous pouvez définir un programme d'armement et l'appareil corrige automatiquement l'objectif pendant les périodes configurées.

3.1.10 Réglage rapide de la vue en direct

Elle offre une configuration rapide des réglages PTZ, d'affichage, OSD, vidéo/audio et des ressources VCA sur la page de la vue en direct.

Étapes

1. Cliquez sur l'icône correspondante pour afficher la page de configuration rapide.
2. Réglez les paramètres PTZ, d'affichage, OSD, vidéo/audio et des ressources VCA.
    - – Pour les réglages PTZ, voir ***Lens Parameters Adjustment***.

- – Pour les réglages d'affichage, voir ***Display Settings***.
- – Pour des informations sur les réglages OSD, voir ***OSD***.
- – Pour des informations sur les réglages audio et vidéo, voir ***Video and Audio***.

> **Remarque**
> Cette fonction n'est prise en charge que par certains modèles.

3.1.11 Réglage des paramètres de l'objectif

Elle sert à régler la mise au point, le zoom et le diaphragme de l'objectif.

Zoom

- Cliquez sur l'icône correspondante, et l'objectif effectue un zoom.
- Cliquez sur l'icône correspondante, et l'objectif effectue un zoom.

Mise au point

- Cliquez sur l'icône correspondante, l'objectif effectue alors la mise au point à distance et l'objet éloigné devient net.
- Cliquez sur l'icône correspondante, l'objectif effectue alors la mise au point à proximité et l'objet proche devient net.

Vitesse PTZ

Déplacez le curseur pour régler la vitesse du mouvement de panoramique/inclinaison.

Iris

- Si l'image est trop sombre, cliquez sur l'icône correspondante pour ouvrir davantage le diaphragme.
- Si l'image est trop claire, cliquez sur l'icône correspondante pour réduire le diaphragme.

Verrouillage PTZ

Le verrouillage PTZ signifie que les fonctions de zoom, de mise au point et de rotation PTZ du canal correspondant sont désactivées afin de réduire la perte de cible provoquée par le réglage PTZ.

Allez dans **Configuration** → **PTZ**, activez **Activer le verrouillage PTZ**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

3.1.12 Effectuer un positionnement 3D

Le positionnement 3D sert à déplacer la zone sélectionnée au centre de l'image.

Étapes

1. Cliquez sur l'icône correspondante pour activer la fonction.
2. Sélectionnez une zone cible dans l'image en direct.
   - – Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un point de l'image en direct : le point est déplacé au centre de l'image en direct. Sans effet d'agrandissement ou de réduction.

- – Maintenez la souris enfoncée et faites-la glisser vers la position inférieure droite afin d'encadrer une zone sur l'image en direct : la zone encadrée est agrandie et déplacée au centre de l'image en direct.
- – Maintenez la souris enfoncée et faites-la glisser vers la position supérieure gauche afin d'encadrer une zone sur l'image en direct : la zone encadrée est réduite et déplacée au centre de l'image en direct.

3. Cliquez à nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction.

3.2 Régler les paramètres de transmission

La vue en direct peut s'afficher de manière anormale selon les conditions du réseau. Dans différents environnements réseau, vous pouvez adapter les paramètres de transmission afin de résoudre le problème.

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Local**.
2. Réglez les paramètres de transmission selon vos besoins.

Protocole

TCP

TCP assure une transmission complète des données de streaming et une meilleure qualité vidéo, mais nuit à la transmission en temps réel. Il convient à un environnement réseau stable.

UDP

UDP convient aux environnements réseau instables qui n'imposent pas d'exigences élevées en matière de fréquence vidéo.

MULTICAST

MULTICAST convient au cas où il existe plusieurs clients. Vous devez définir l'adresse multicast pour eux avant la sélection.

> **Remarque**
> Pour des informations détaillées sur le multicast, voir ***Multicast***.

HTTP

HTTP convient au cas où un tiers doit récupérer le flux depuis l'appareil.

Performance de lecture

Latence la plus courte

Pour l'appareil, l'image vidéo en temps réel a la priorité sur la restitution vidéo.

Équilibré

L'appareil garantit à la fois l'image vidéo en temps réel et l'intelligibilité de la parole.

Fluide

L'appareil donne la priorité à la fréquence vidéo par rapport au temps de latence. Dans un environnement réseau de mauvaise qualité, l'appareil ne peut pas garantir une transmission vidéo fluide, même si la transmission fluide est activée.

Personnalisé

Vous pouvez régler manuellement la fréquence d'images. En cas de mauvaises conditions réseau, vous pouvez réduire la fréquence d'images afin d'obtenir une vue en direct fluide. Les informations de règle ne peuvent toutefois pas être affichées.

3. Cliquez sur **OK**.

3.3 Régler le streaming fluide

Cette fonction permet de corriger les temps de latence et les congestions réseau provoqués par des conditions réseau instables, afin de maintenir le flux de la vue en direct aussi fluide que possible dans le navigateur Web ou dans le logiciel client.

Avant de commencer

Ajoutez l'appareil à votre logiciel client et sélectionnez le protocole NPQ dans le logiciel client avant de configurer la fonction Smooth Streaming.

Assurez-vous que l'option **Constant** est sélectionnée pour **Bitrate Type** et l'option **OFF** pour **SVC** avant d'activer la fonction. Allez dans **Configuration** → **Vidéo/Audio** → **Vidéo** pour régler les paramètres.

Étapes

1. Accédez à la page des réglages : **Configuration** → **Réseau** → **Réglages avancés** → **Smooth Streaming**.
2. Cochez **Activer Smooth Streaming**.
3. Sélectionnez le mode de streaming fluide.

Auto	La résolution et le débit binaire sont adaptés automatiquement, la résolution étant prioritaire. Les limites supérieures de ces deux paramètres ne dépassent pas les valeurs que vous avez réglées sur la page **Vidéo**. Allez dans **Configuration** → **Vidéo/Audio** → **Vidéo**, réglez la **Résolution** et le **Débit binaire max.** avant d'activer la fonction Smooth Streaming. Dans ce mode, la fréquence d'images est réglée automatiquement sur la valeur maximale.
Priorité de la résolution	La résolution reste identique à la valeur réglée sur la page **Vidéo** et le débit binaire est adapté automatiquement. Allez dans **Configuration** → **Vidéo/Audio** → **Vidéo**, réglez le **Débit binaire max.** avant d'activer la fonction Smooth Streaming. Dans ce mode, la fréquence d'images est réglée automatiquement sur la valeur maximale.
Correction d'erreurs	La résolution et le débit binaire restent identiques aux valeurs réglées sur la page **Vidéo**. Ce mode est utilisé pour corriger les erreurs de données pendant la transmission, afin de garantir la qualité d'image. Vous pouvez régler la **proportion de correction d'erreurs** dans la plage de 0 à 100. Lorsque la proportion est de 0, l'erreur de données est corrigée par une retransmission des données. Lorsque la proportion est supérieure à 0, les données erronées sont corrigées par des données redondantes ajoutées au flux de données ainsi que par une retransmission des données. Plus la valeur est élevée, plus de données redondantes sont générées, plus d'erreurs de données sont corrigées, mais plus de bande passante est nécessaire. Lorsque la proportion est de 100, les données redondantes sont aussi volumineuses que les données d'origine et la bande passante est doublée. **Remarque** Assurez-vous que la bande passante est suffisante en mode de correction d'erreurs.

4. Enregistrez les réglages.

Chapitre 4 Enregistrement vidéo et capture d'images

Cette partie explique les opérations relatives à l'enregistrement de clips vidéo et d'instantanés, à la lecture et au téléchargement des fichiers enregistrés.

4.1 Configuration de la capture

L'appareil peut capturer des images manuellement ou automatiquement et les enregistrer dans un chemin d'enregistrement configuré. Vous pouvez consulter et télécharger les instantanés.

4.1.1 Capture automatique

Cette fonction vous permet de capturer automatiquement des images pendant les périodes définies.

Avant de commencer

Si une capture déclenchée par un événement est nécessaire, vous devez configurer les méthodes de liaison correspondantes dans les réglages d'événements. Pour des informations sur les réglages d'événements, voir ***Event and Alarm***.

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Stockage** → **Réglages de programmation** → **Capture** → **Paramètres de capture**.
2. Définissez le type de capture.

Timing

Capture d'une image à l'intervalle de temps configuré.

Déclenché par un événement

Capture d'une image lorsqu'un événement est déclenché.

3. Définissez le **Format**, la **Résolution**, la **Qualité**, l'**Intervalle** et le **Numéro d'enregistrement**.
4. Voir ***Set Arming Schedule*** pour la configuration des programmes horaires.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

4.1.2 Capture manuelle

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Local**.
2. Définissez le **Format d'image** et le chemin d'enregistrement des instantanés.

JPEG

La taille d'image de ce format est comparativement petite, ce qui est préférable pour la transmission sur le réseau.

BMP

L'image est compressée et de bonne qualité.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Cliquez sur l'icône correspondante près de la vue en direct ou de la fenêtre de lecture pour capturer manuellement une image.

4.1.3 Régler l'heure de réveil

Lorsque l'appareil se trouve en veille, il se réveille après l'intervalle de temps défini, capture des images et les télécharge.

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Système** → **Réglages système** → **Mode de consommation**, sous **Programme de veille**, cliquez sur le programme afin de régler l'**Intervalle de capture en veille**.
2. Accédez à **Configuration** → **Événement** → **Événement de base** → **Timing Wake**.
3. Cliquez sur **Activer**.
4. Sélectionnez les **types de capture**.
5. Pour les réglages de la méthode de liaison, voir ***Linkage Method Settings***.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Résultat

L'appareil se réveille après l'intervalle défini pour la capture en veille, capture des images et les télécharge.

4.1.4 Afficher et télécharger des images

Vous pouvez rechercher, afficher et télécharger les images enregistrées dans la mémoire locale ou dans la mémoire réseau.

Étapes

1. Cliquez sur **Image**.
2. Définissez les conditions de recherche et cliquez sur **Search**.
   Les images correspondantes sont affichées dans la liste de fichiers.
3. Sélectionnez les images et cliquez sur **Download** pour les télécharger.

> **Remarque**
> Allez dans **Configuration** → **Local**, cliquez sur **Enregistrer les instantanés lors de la lecture** pour modifier le chemin d'enregistrement des images.

Chapitre 5 Réglages réseau

5.1 TCP/IP

Les réglages TCP/IP doivent être correctement configurés avant que vous puissiez utiliser l'appareil via le réseau. IPv4 et IPv6 sont tous deux pris en charge. Les deux versions peuvent être configurées simultanément sans se gêner mutuellement.

Allez dans **Configuration** → **Réseau** → **Réglages de base** → **TCP/IP** pour les réglages des paramètres.

Type de NIC

Sélectionnez un type de NIC (Network Interface Card) correspondant à vos conditions réseau.

IPv4

Deux modes IPv4 sont disponibles.

DHCP

L'appareil obtient automatiquement les paramètres IPv4 depuis le réseau lorsque vous activez **DHCP**. L'adresse IP de l'appareil est modifiée après l'activation de la fonction. Vous pouvez utiliser SADP pour obtenir l'adresse IP de l'appareil.

> **Remarque**
> Le réseau auquel l'appareil est raccordé doit prendre en charge DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Manuel

Vous pouvez régler manuellement les paramètres IPv4 de l'appareil. Saisissez l'**adresse IPv4**, le **masque de sous-réseau IPv4** et la **passerelle par défaut IPv4**, puis cliquez sur **Test** pour voir si l'adresse IP est disponible.

IPv6

Trois modes IPv6 sont disponibles.

Annonce de route

L'adresse IPv6 est générée en combinant l'annonce de route et l'adresse MAC de l'appareil.

> **Remarque**
> Le mode « Route Advertisement » nécessite la prise en charge par le routeur auquel l'appareil est connecté.

DHCP

L'adresse IPv6 est attribuée par le serveur, le routeur ou la passerelle.

Manuel

Saisie de l'**adresse IPv6**, du **sous-réseau IPv6**, de la **passerelle par défaut IPv6**. Adressez-vous à l'administrateur réseau pour obtenir les informations nécessaires.

MTU

Signifie unité de transmission maximale. Il s'agit de la taille de la plus grande unité de données de protocole pouvant être transmise en une seule transaction au niveau de la couche réseau.

La plage de valeurs valides pour la MTU est de 1280 à 1500.

DNS

Signifie Domain Name Server. Il est nécessaire si vous devez accéder à l'appareil par le nom de domaine. Il est en outre nécessaire pour certaines applications (p. ex. pour l'envoi d'e-mails). Réglez correctement le **serveur DNS préféré** et le **serveur DNS alternatif**, si nécessaire.

Nom de domaine dynamique

Activez **Enable Dynamic Domain Name** et saisissez **Register Domain Name**. L'appareil est enregistré sous le nom de domaine d'enregistrement afin de faciliter la gestion au sein du réseau local.

> **Remarque**
> **DHCP** doit être activé pour que le nom de domaine dynamique prenne effet.

5.1.1 Multicast

Le multicast est une communication de groupe dans laquelle la transmission de données est adressée simultanément à un groupe d'appareils cibles. Après avoir configuré le multicast, vous pouvez envoyer efficacement les données source en parallèle à plusieurs destinataires en même temps.

Les réglages multicast se trouvent sous **Configuration → Réseau → Réglages de base → Multicast**.

Adresse IP

Elle désigne l'adresse de l'hôte multicast.

Type de flux

Le type de flux de la source multicast.

Port vidéo

Le port vidéo du flux sélectionné.

Port audio

Le port audio du flux sélectionné.

Port FEC

Le port FEC du flux sélectionné.

Rapport FEC

Le rapport de la correction d'erreurs directe.

5.1.2 Découverte multicast

Activez **Activer la découverte multicast**, la caméra réseau en ligne peut alors être détectée automatiquement par le logiciel client via le protocole multicast privé sur le LAN.

5.2 Accès à la caméra via HiLookVision

HiLookVision est une application pour appareils mobiles. Avec l'appli, vous pouvez visualiser des images en direct, recevoir des notifications d'alarme, etc.

Avant de commencer

Raccordez la caméra au réseau à l'aide de câbles réseau.

Étapes

1. Obtenez et installez l'application HiLookVision de l'une des manières suivantes.
    - Rendez-vous sur ***https://appstore.hikvision.com*** pour télécharger l'application correspondant au système de votre téléphone mobile.
    - Rendez-vous sur le site Internet officiel de notre société. Allez ensuite dans **Support → Tools → Hikvision App Store**.
    - Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.

[Figure : Code QR pour télécharger l'application HiLookVision]

> **Remarque**
> Si des erreurs telles que « Application inconnue » se produisent pendant l'installation, vous pouvez résoudre le problème de deux manières.
>
> 1. Rendez-vous sur ***https://appstore.hikvision.com/static/help/index.html*** pour vous informer sur le dépannage.
> 2. Accédez à ***https://appstore.hikvision.com/*** et cliquez sur **Aide à l'installation** dans le coin supérieur droit de l'interface utilisateur pour vous informer sur le dépannage.

2. Lancez l'application et enregistrez-vous pour créer un compte utilisateur HiLookVision.
3. Connectez-vous après l'enregistrement.
4. Dans l'appli, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit, puis scannez le code QR de la caméra pour ajouter la caméra. Vous trouverez le code QR sur la caméra ou sur la couverture du guide de démarrage rapide de la caméra dans l'emballage.
5. Suivez les instructions pour établir la connexion réseau et ajouter la caméra à votre compte HiLookVision.
6. Pour des informations détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appli HiLookVision.

5.2.1 Activation du service HiLookVision sur la caméra

Le service HiLookVision doit être activé sur votre caméra avant que vous puissiez utiliser le service. Vous pouvez activer le service via le logiciel SADP ou via le navigateur Web.

Activer le service HiLookVision via le navigateur Web

Suivez les étapes ci-dessous pour activer le service HiLookVision via le navigateur Web.

Avant de commencer

Vous devez activer la caméra avant d'activer le service.

Étapes

1. Accédez à la caméra via un navigateur Web.
2. Accédez à l'interface de configuration de l'accès à la plateforme. **Configuration** → **Réseau** → **Réglages avancés** → **Accès à la plateforme**
3. Sélectionnez HiLookVision comme **Platform Access Mode**.
4. Cliquez sur **Activer**.
5. Cliquez et lisez les « Conditions d'utilisation » et la « Politique de confidentialité » dans la fenêtre contextuelle.
6. Créez un code de vérification ou modifiez l'ancien code de vérification de la caméra.

> **Remarque**
> Le code de vérification est nécessaire lorsque vous ajoutez la caméra au service HiLookVision. Il est

également nécessaire lors de la première connexion à l'appli sur un autre appareil.

7. Enregistrez les réglages.

Activer le service HiLookVision via le logiciel SADP

Cette partie explique comment activer le service HiLookVision via le logiciel SADP pour une caméra activée.

Étapes

1. Exécutez le logiciel SADP.
2. Sélectionnez une caméra et accédez à la page **Modify Network Parameters**.
3. Cochez **Activer HiLookVision.**
4. Créez un code de vérification ou modifiez l'ancien code de vérification.

Remarque
Le code de vérification est nécessaire lorsque vous ajoutez la caméra au service HiLookVision. Il est également nécessaire lors de la première connexion à l'appli sur un autre appareil.

5. Cliquez et lisez les « Conditions d'utilisation » et la « Politique de confidentialité ».
6. Confirmez les réglages.

5.2..2 Configurer HiLookVision

Étapes

1. Obtenez et installez l'application HiLookVision de l'une des manières suivantes.
   - Rendez-vous sur ***https://appstore.hikvision.com*** pour télécharger l'application correspondant au système de votre téléphone mobile.
   - Rendez-vous sur le site Internet officiel de notre société. Allez ensuite dans **Support** → **Tools** → **Hikvision App Store**.
   - Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.

[Figure : Code QR pour télécharger l'application HiLookVision]

Remarque
Si des erreurs telles que « Application inconnue » se produisent pendant l'installation, vous pouvez résoudre le problème de deux manières.

1. Rendez-vous sur ***https://appstore.hikvision.com/static/help/index.html*** pour vous informer sur le dépannage.
2. Accédez à ***https://appstore.hikvision.com/*** et cliquez sur **Aide à l'installation** dans le coin supérieur droit de l'interface utilisateur pour vous informer sur le dépannage.

2. Lancez l'application et enregistrez-vous pour créer un compte utilisateur HiLookVision.
3. Connectez-vous après l'enregistrement.

5.2..3 Ajouter la caméra à HiLookVision

Étapes

1. Connectez votre appareil mobile à un réseau Wi-Fi.
2. Connectez-vous à l'appli HiLookVision.
3. Sur la page d'accueil, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit pour ajouter une caméra.
4. Scannez le code QR sur le boîtier de la caméra ou sur la page de couverture du *Quick Start Guide*.

> **Remarque**
> Si le code QR est absent ou trop flou pour être reconnu, vous pouvez également ajouter la caméra en saisissant le numéro de série de la caméra.

5. Saisissez le code de vérification de votre caméra.

> **Remarque**
>
> - Le code de vérification requis est le code que vous créez ou modifiez lorsque vous activez le service HiLookVision sur la caméra.
> - Si vous avez oublié le code de vérification, vous pouvez vérifier le code de vérification actuel sur la page de configuration **Platform Access** via un navigateur Web.

6. Appuyez sur le bouton **Se connecter à un réseau** dans l'interface contextuelle.
7. Sélectionnez **Connexion filaire** ou **Connexion sans fil** selon la fonction de votre caméra.

Connexion sans fil	Saisissez le mot de passe Wi-Fi auquel votre téléphone mobile s'est connecté et appuyez sur **Next** pour démarrer la procédure de connexion Wi-Fi. (Lors de la configuration du Wi-Fi, ne placez pas la caméra à plus de 3 mètres du routeur.)
Connexion filaire	Raccordez la caméra au routeur à l'aide d'un câble réseau et appuyez sur **Connected** dans l'affichage des résultats.

> **Remarque**
> Le routeur doit être le même que celui auquel votre téléphone mobile est connecté.

8. Dans l'écran suivant, appuyez sur **Ajouter** pour terminer l'ajout.
9. Pour des informations détaillées, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appli HiLookVision.

Chapitre 6 Système et sécurité

Ce chapitre présente la maintenance du système, les réglages système et la gestion de la sécurité et explique comment configurer les paramètres correspondants.

6.1 Afficher les informations sur l'appareil

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil telles que le n° d'appareil, le modèle, le n° de série et la version du micrologiciel.

Accédez à **Configuration** → **Système** → **Réglages système** → **Informations de base** pour afficher les informations sur l'appareil.

6.2 Rechercher et gérer le journal

Le journal aide à localiser et à résoudre les problèmes.

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Système** → **Maintenance** → **Journal**.
2. Définissez les conditions de recherche **Type principal**, **Type secondaire**, **Heure de début** et **Heure de fin**.
3. Cliquez sur **Rechercher**.
   Les fichiers journaux correspondants sont affichés dans la liste des journaux.
4. Facultatif : cliquez sur **Exporter** pour enregistrer les fichiers journaux sur votre ordinateur.

6.3 Connexion simultanée

L'administrateur peut définir le nombre maximal d'utilisateurs pouvant se connecter simultanément au système via le navigateur Web.

Allez dans **Configuration** → **Système** → **Gestion des utilisateurs**, cliquez sur **Général** et réglez **Connexion simultanée**.

6.4 Importer et exporter le fichier de configuration

Cela permet d'accélérer la configuration par lots sur d'autres appareils avec les mêmes paramètres.

Accédez à **Configuration** → **Système** → **Maintenance** → **Mise à niveau et maintenance**. Sélectionnez les paramètres de l'appareil à importer ou à exporter et suivez les instructions de l'interface utilisateur pour importer ou exporter le fichier de configuration.

6.5 Exporter les informations de diagnostic

Les informations de diagnostic comprennent le journal d'exécution, les informations système et matérielles.

Allez dans **Configuration** → **Système** → **Maintenance** → **Mise à niveau et maintenance**. Cochez les informations de diagnostic souhaitées et cliquez sur **Informations de diagnostic** pour exporter les informations de diagnostic correspondantes de l'appareil.

6.6 Redémarrage

Vous pouvez redémarrer l'appareil via le navigateur.

Allez dans **Configuration** → **Système** → **Maintenance** → **Mise à niveau et maintenance** et cliquez sur **Redémarrer**.

6.7 Restaurer et Par défaut

Restaurer et Par défaut permettent de réinitialiser les paramètres de l'appareil aux réglages par défaut.

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Système** → **Maintenance** → **Mise à niveau et maintenance**.
2. Cliquez sur **Restaurer** ou **Par défaut** selon vos besoins.

Restaurer	Réinitialise les paramètres de l'appareil aux réglages par défaut, à l'exception des informations utilisateur, des paramètres IP et du format vidéo.
Par défaut	Réinitialise tous les paramètres aux réglages d'usine. **Remarque** Soyez prudent lors de l'utilisation de cette fonction. Après la réinitialisation aux réglages d'usine, tous les paramètres sont réinitialisés aux réglages par défaut. Après le redémarrage, l'appareil est de nouveau inactif.

6.8 Mise à niveau

Avant de commencer

Vous devez vous procurer le bon paquet de mise à niveau.

Attention
N'interrompez PAS l'alimentation électrique pendant l'opération. L'appareil redémarre automatiquement après la mise à jour.

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Système** → **Maintenance** → **Mise à niveau et maintenance**.
2. Sélectionnez une méthode pour la mise à niveau.

Firmware	Recherchez le chemin exact du fichier de mise à niveau.
Répertoire du firmware	Recherchez le répertoire auquel appartient le fichier de mise à niveau.

3. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le fichier de mise à niveau.
4. Cliquez sur **Mise à niveau**.

6.9 Afficher la licence des logiciels open source

Allez dans **Configuration** → **Système** → **Réglages système** → **À propos de l'appareil**, puis cliquez sur **Afficher les licences**.

6.10 Heure et date

Vous pouvez configurer l'heure et la date de l'appareil en réglant le fuseau horaire, la synchronisation de l'heure et l'heure d'été (DST).

6.10.1 Synchroniser l'heure manuellement

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Système** → **Réglages système** → **Réglages de l'heure**.
2. Sélectionnez le **Fuseau horaire**.
3. Cliquez sur **Synchronisation manuelle de l'heure**.
4. Sélectionnez une méthode de synchronisation de l'heure.
    - – Sélectionnez **Régler l'heure** et saisissez manuellement la date et l'heure ou sélectionnez-les dans le calendrier contextuel.

Activez **Sync. avec l'heure de l'ordinateur** afin de synchroniser l'heure de l'appareil avec celle du PC local.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

6.10.2 Régler le serveur NTP

Vous pouvez utiliser des serveurs NTP lorsqu'une source de temps précise et fiable est nécessaire.

Avant de commencer

Mettez en place un serveur NTP ou obtenez les informations relatives au serveur NTP.

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Système** → **Réglages système** → **Réglages de l'heure**.
2. Sélectionnez le **Fuseau horaire**.
3. Cliquez sur **NTP**.
4. Réglez l'**Adresse du serveur**, le **Port NTP** et l'**Intervalle**.

> **Remarque**
> L'adresse du serveur est l'adresse IP ou le domaine du serveur NTP, p. ex. de.pool.ntp.org

5. Cliquez sur **Test** pour tester la connexion au serveur.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

6.10.3 Synchroniser l'heure par satellite

> **Remarque**
> Cette fonction dépend du modèle d'appareil et nécessite un récepteur GPS.

Étapes

1. Accédez à **Configuration** → **Système** → **Réglages système** → **Réglages de l'heure**.
2. Sélectionnez **Satellite Time Sync.**.
3. **Réglez l'intervalle**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

6.10.4 Régler l'heure d'été (DST = Day Saving Time)

Si la région dans laquelle se trouve l'appareil applique l'heure d'été, vous pouvez régler cette fonction.

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Système** → **Réglages système** → **Heure d'été**.
2. Activez l'option **Activer DST**.
3. Sélectionnez l'**Heure de début**, l'**Heure de fin** et le **Décalage horaire DST**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

6.11 Appareil externe

Pour l'appareil qui prend en charge des appareils externes, y compris l'éclairage d'appoint, l'essuie-glace du caisson et l'éclairage LED, vous pouvez les commander via le navigateur Web lorsqu'il est utilisé avec le caisson. Les appareils externes varient selon le modèle.

Luminosité

Réglez la **Luminosité des feux de croisement** et la **Luminosité des feux de route** en fonction de la scène réelle.

Timing

L'éclairage LED s'allume selon le programme horaire que vous avez défini. Vous devez régler l'**Heure de début** et l'**Heure de fin**.

Automatique

L'éclairage LED s'allume en fonction de l'éclairage ambiant.

6.11.1 Réglages de l'éclairage d'appoint

Vous pouvez régler l'éclairage d'appoint et consulter les paramètres correspondants sur l'appareil lui-même.

Éclairage d'appoint intelligent

L'éclairage d'appoint intelligent empêche une surexposition lorsque l'éclairage d'appoint est allumé.

Mode d'éclairage d'appoint

Si l'appareil prend en charge l'éclairage d'appoint, vous pouvez sélectionner le mode d'éclairage d'appoint.

Mode IR

La lumière IR est activée.

Mode lumière blanche

La lumière blanche est activée.

Mode mixte (mode Smart)

La lumière IR et la lumière blanche sont toutes deux activées.

Arrêt

L'éclairage d'appoint est désactivé.

Mode de réglage de la luminosité

Automatique

La luminosité s'adapte automatiquement à l'environnement concerné.

Manuel

Vous pouvez déplacer le curseur ou régler une valeur afin d'adapter la luminosité.

6.12 Sécurité

Vous pouvez améliorer la sécurité du système en définissant des paramètres de sécurité.

6.12.1 Authentification

Vous pouvez améliorer la sécurité de l'accès réseau en réglant l'authentification RTSP et WEB.

Allez dans **Configuration** → **Système** → **Sécurité** → **Authentification** afin de sélectionner le protocole et la méthode d'authentification en fonction de vos besoins.

Authentification RTSP

Digest et Digest/Basic sont pris en charge, c'est-à-dire que des informations d'authentification sont nécessaires lorsqu'une requête RTSP est envoyée à l'appareil. Si vous choisissez **digest/basic**, cela signifie que l'appareil prend en charge l'authentification Digest ou Basic. Si vous choisissez **digest**, l'appareil ne prend en charge que l'authentification Digest.

Algorithme de chiffrement RTSP

Algorithme chiffré MD5, SHA256 et MD5/SHA256 lors de l'authentification RTSP. Si vous activez l'algorithme Digest autre que MD5, la plateforme tierce peut, pour des raisons de compatibilité, ne pas

parvenir à se connecter à l'appareil ou à activer la vue en direct. Il est recommandé d'utiliser un algorithme chiffré de haute robustesse.

Authentification WEB

Digest et Digest/Basic sont pris en charge, c'est-à-dire que des informations d'authentification sont nécessaires lorsqu'une requête WEB est envoyée à l'appareil. Si vous choisissez **digest/basic**, cela signifie que l'appareil prend en charge l'authentification Digest ou Basic. Si vous choisissez **digest**, l'appareil ne prend en charge que l'authentification Digest.

Algorithme Digest WEB

Algorithmes chiffrés MD5, SHA256 et MD5/SHA256 lors de l'authentification WEB. Si vous activez l'algorithme Digest autre que MD5, la plateforme tierce peut, pour des raisons de compatibilité, ne pas parvenir à se connecter à l'appareil ou à activer la vue en direct. Il est recommandé d'utiliser un algorithme chiffré de haute robustesse.

> **Remarque**
> Les exigences d'authentification figurent dans le contenu spécifique du protocole.

6.12.2 Régler le filtre d'adresses IP

Le filtre d'adresses IP est un outil de contrôle d'accès. Vous pouvez activer le filtre d'adresses IP afin d'autoriser ou d'interdire les accès provenant de certaines adresses IP.

L'adresse IP se rapporte à IPv4.

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Système** → **Sécurité** → **Filtre d'adresses IP**.
2. Cochez **Activer le filtre d'adresses IP**.
3. Sélectionnez le type de filtre d'adresses IP.

Interdit	Les adresses IP figurant dans la liste ne peuvent pas accéder à l'appareil.
Autorisé	Seules les adresses IP figurant dans la liste peuvent accéder à l'appareil.

4. Modifiez la liste du filtre d'adresses IP.

Ajouter	Ajoutez une nouvelle adresse IP ou une nouvelle plage d'adresses IP à la liste.
Modifier	Modifiez l'adresse IP ou la plage d'adresses IP sélectionnée dans la liste.
Supprimer	Supprimez l'adresse IP ou la plage d'adresses IP sélectionnée de la liste.

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

6.12.3 Régler HTTPS

HTTPS est un protocole réseau qui permet une transmission chiffrée et une authentification de l'identité, ce qui améliore la sécurité de l'accès à distance.

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Réseau** → **Réglages avancés** → **HTTPS**.
2. Cochez **Activer** pour accéder à la caméra via le protocole HTTP ou HTTPS.
3. Cochez **Activer la navigation HTTPS** afin d'accéder à la caméra uniquement via le protocole HTTPS.
4. Sélectionnez le **certificat serveur**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.

> **Remarque**
> Si la fonction affiche « anormal », vérifiez si le certificat sélectionné se trouve sous **Certificate Management**.

6.12.4 Régler la QoS

La QoS (Quality of Service) peut aider à améliorer la latence du réseau et la congestion du réseau en définissant la priorité des paquets de données.

> **Remarque**
> La QoS doit être prise en charge par les autres appareils réseau tels que les routeurs et les commutateurs.

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Réseau** → **Configuration avancée** → **QoS**.
2. Réglez **Video/Audio DSCP**, **Alarm DSCP** et **Management DSCP**.

> **Remarque**
> Le réseau peut déterminer la priorité de la transmission des données. Plus la valeur DSCP est élevée, plus la priorité est élevée. Vous devez régler la même valeur lors de la configuration du routeur ou des commutateurs.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

6.12.5 Régler IEEE 802.1X

IEEE 802.1x est un contrôle d'accès réseau basé sur les ports. Il augmente le niveau de sécurité du réseau / WLAN. Lorsque des appareils établissent une connexion au réseau avec la norme IEEE 802.1x, une authentification est nécessaire.

Allez dans **Configuration** → **Réseau** → **Réglages avancés** → **802.1X** et activez la fonction.

Réglez le **Protocole** et la **Version EAPOL** conformément aux prescriptions du routeur.

Protocole

EAP-LEAP, EAP-TLS et EAP-MD5 peuvent être sélectionnés

EAP-LEAP et EAP-MD5

Si vous utilisez EAP-LEAP ou EAP-MD5, le serveur d'authentification doit être configuré. Enregistrez au préalable un nom d'utilisateur et un mot de passe pour 802.1X sur le serveur. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour l'authentification.

EAP-TLS

Si vous utilisez EAP-TLS, saisissez Identify et Private Key Password et téléversez le certificat CA, le certificat utilisateur et la clé privée.

Version EAPOL

La version EAPOL doit être identique à celle du routeur ou du commutateur.

6.12.6 Réglages du délai d'expiration pour la commande

Lorsque cette fonction est activée, vous êtes déconnecté si vous n'effectuez aucune intervention sur l'appareil via le navigateur Web pendant la durée définie (y compris l'affichage des images en direct).

Allez dans **Configuration** → **Système** → **Sécurité** → **Sécurité avancée** pour effectuer les réglages.

6.13 Utilisateur et compte

6.13.1 Définir le compte utilisateur et les autorisations

L'administrateur peut ajouter, modifier ou supprimer d'autres comptes et accorder des autorisations différentes aux différents niveaux d'utilisateurs.

> **Attention**
> Afin d'accroître la sécurité lors de l'utilisation de l'appareil sur le réseau, veuillez modifier régulièrement le mot de passe de votre compte. Il est recommandé de modifier le mot de passe tous les 3 mois. Si l'appareil est utilisé dans un environnement à haut risque, il est recommandé de modifier le mot de passe chaque mois ou chaque semaine. Choisissez toujours un mot de passe fort composé de chiffres, de lettres et de caractères spéciaux.

Étapes

1. Allez dans **Configuration** → **Système** → **Gestion des utilisateurs** → **Gestion des utilisateurs**.
2. Cliquez sur **Ajouter**. Saisissez le **Nom d'utilisateur**, sélectionnez le **Niveau** et saisissez le **Mot de passe**. Attribuez aux utilisateurs des droits d'accès à distance selon les besoins.

Administrateur

L'administrateur dispose de l'autorisation pour toutes les opérations et peut ajouter des utilisateurs et des opérateurs et attribuer des autorisations.

Utilisateur

Les utilisateurs peuvent recevoir l'autorisation de visualiser des vidéos en direct, de régler les paramètres PTZ et de modifier leurs propres mots de passe, mais aucune autorisation pour d'autres opérations.

Opérateur

Tous les droits peuvent être attribués aux opérateurs, à l'exception des opérations sur l'administrateur et de la création de comptes.

Modifier	Sélectionnez un utilisateur et cliquez sur **Modifier** afin de modifier le mot de passe et l'autorisation.
Supprimer	Sélectionnez un utilisateur et cliquez sur **Supprimer**.

> **Remarque**
> L'administrateur peut ajouter jusqu'à 31 comptes utilisateurs. L'administrateur ne peut pas être supprimé ni renommé

3. Cliquez sur **OK**.

6.13.2 Connexion simultanée

L'administrateur peut définir le nombre maximal d'utilisateurs pouvant se connecter simultanément au système via le navigateur Web.

Allez dans **Configuration** → **Système** → **Gestion des utilisateurs**, cliquez sur **Général** et réglez **Connexion simultanée**.

6.13.3 Utilisateurs en ligne

Les informations des utilisateurs qui se connectent à l'appareil sont affichées.

Allez dans **Configuration** → **Système** → **Gestion des utilisateurs** → **Utilisateurs en ligne** pour afficher la liste des utilisateurs en ligne.

C.Schmidt, Hikvision Deutschland GmbH

REV 1.0 20141220

UD22027B-E

[Figure : Petit élément graphique géométrique en bleu et gris]

Traduction du document original: GL_UD22027B-E_HiLook_Network_Camera_User_Manual_5.5.111_20241220_DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de