Cámara de red

Manual de usuario

Versión 1.0 – 20.12.2024

[Figura: Portada con el logotipo HiLook y un gráfico de rombos con el icono de un globo terráqueo]

- HiLook
- Cámara de red
- Manual de usuario
- Versión 1.0 – 20.12.2024

Información legal

Acerca de este documento

- Este documento contiene instrucciones para el uso y la administración del producto. Las imágenes, los diagramas, los esquemas y toda la demás información que figura a continuación solo sirven a efectos de descripción y explicación.
- La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso debido a actualizaciones de firmware o por otros motivos. La versión más reciente del documento la encontrará en el sitio web de Hikvision (***https://www.hikvision.com***). Salvo acuerdo en contrario, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. o sus empresas filiales (denominadas en lo sucesivo «Hikvision») no asumen ninguna garantía expresa o implícita.
- Utilice el documento bajo la dirección y con el apoyo de profesionales formados en la asistencia técnica del producto.

Acerca de este producto

- Este producto solo puede recibir asistencia del servicio de atención al cliente en el país o la región en que fue adquirido.
- Si el producto que ha elegido es un producto de vídeo, escanee el siguiente código QR para obtener las «Instrucciones para el uso de productos de vídeo» y léalas detenidamente.

[Figura: Código QR para obtener las instrucciones de uso de productos de vídeo]

Reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual

- Hikvision es propietaria de los derechos de autor y/o las patentes relativos a la tecnología incorporada en los productos descritos en este documento, lo que también puede incluir licencias adquiridas de terceros.
- Cada parte del documento, incluidos el texto, las imágenes, los gráficos, etc., es propiedad de Hikvision. Ninguna parte de este documento podrá copiarse, traducirse ni modificarse, total o parcialmente, sin autorización por escrito.

- *[Figura: Logotipo HiLook]*

  y otras marcas y logotipos de Hikvision son propiedad de Hikvision en diferentes jurisdicciones.
- Las demás marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos titulares.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

- ESTE DOCUMENTO Y EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE SUMINISTRAN, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, «TAL CUAL» Y «CON TODOS SUS FALLOS Y ERRORES». HIKVISION NO ASUME NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN PARTICULAR DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EL USO QUE HAGA DE LOS MATERIALES SE REALIZA BAJO SU PROPIO RIESGO. EN NINGÚN CASO HIKVISION SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, FORTUITOS O INDIRECTOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS, CORRUPCIÓN DE SISTEMAS O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN, YA SE BASEN EN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTO ILÍCITO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS O DE OTRO MODO, EN RELACIÓN CON EL USO DEL PRODUCTO, INCLUSO SI HIKVISION HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS O PÉRDIDAS.
- USTED RECONOCE QUE LA NATURALEZA DE INTERNET CONLLEVA RIESGOS DE SEGURIDAD INHERENTES, E HIKVISION NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANÓMALO, LAS VULNERACIONES DE LA PROTECCIÓN DE DATOS U OTROS DAÑOS DERIVADOS DE CIBERATAQUES, ATAQUES DE HACKERS, INFECCIONES POR VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; NO OBSTANTE, HIKVISION PRESTARÁ ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN CASO NECESARIO.
- USTED ACEPTA UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE CONFORMIDAD CON TODAS LAS LEYES APLICABLES Y ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE SU USO SE AJUSTE AL DERECHO VIGENTE. EN PARTICULAR, USTED ES RESPONSABLE DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO DE MODO QUE NO SE VULNEREN LOS DERECHOS DE TERCEROS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, EL DERECHO A LA PUBLICIDAD, LA PROPIEDAD INTELECTUAL O LA PROTECCIÓN DE DATOS Y OTROS DERECHOS A LA INTIMIDAD. NO DEBE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA USOS FINALES PROHIBIDOS, INCLUIDOS EL DESARROLLO O LA FABRICACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, EL DESARROLLO O LA FABRICACIÓN DE ARMAS QUÍMICAS O BIOLÓGICAS, CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EXPLOSIVOS NUCLEARES O CICLOS DE COMBUSTIBLE NUCLEAR NO SEGUROS, O EL APOYO A VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
- EN CASO DE CONTRADICCIÓN ENTRE ESTE DOCUMENTO Y EL DERECHO VIGENTE, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO.

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co, Ltd. Todos los derechos reservados.

Convenciones de símbolos

Los símbolos que se encuentran en este documento se definen como sigue.

Símbolo	Descripción
Peligro	Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
Precaución	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños en el equipo, pérdida de datos, mermas de rendimiento o resultados inesperados.
Nota	Ofrece información adicional para destacar o complementar puntos importantes del texto principal.

Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones tienen por objeto garantizar que el usuario pueda utilizar correctamente el producto para evitar peligros o pérdidas materiales.

Leyes y reglamentos

- El dispositivo debe utilizarse de conformidad con las leyes locales, las normas de seguridad eléctrica y las disposiciones de protección contra incendios.

Electricidad

- Al utilizar el producto, debe cumplir estrictamente las normas de seguridad eléctrica del país y la región correspondientes.
- El dispositivo no debe estar expuesto a goteos ni salpicaduras y no deben colocarse sobre él objetos llenos de líquidos, como, por ejemplo, jarrones.
- Prevea una protección contra sobretensiones en la alimentación eléctrica del dispositivo cuando existan condiciones especiales, p. ej. en la cima de una montaña, en una torre metálica o en el bosque.
- PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio, sustituya los fusibles únicamente por otros del mismo tipo y del mismo valor.
- El dispositivo debe conectarse a una toma de corriente con puesta a tierra.
- Debe instalarse un dispositivo de desconexión adecuado y fácilmente accesible fuera del dispositivo.
- Debe instalarse un dispositivo de protección contra sobrecorriente adecuado fuera del dispositivo, que no debe exceder la especificación del edificio.
- En la instalación eléctrica del edificio debe incorporarse un interruptor de red omnipolar.
- Preste atención a un cableado correcto de los bornes para la conexión a una red de corriente alterna.
- El dispositivo está concebido para la conexión a un sistema de distribución de corriente IT y ha sido modificado en caso necesario.

Batería

- No ingiera la batería. ¡Peligro de quemaduras químicas!
- Este producto contiene una batería de botón. Si se ingiere la batería de botón, puede causar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas, que pueden provocar la muerte.
- Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la batería no se puede cerrar de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- Si cree que las baterías podrían haber sido ingeridas o haber penetrado en alguna parte del cuerpo, acuda inmediatamente a un médico.

- PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas conforme a las instrucciones.
- ¡ATENCIÓN! EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR UNA BATERÍA DE TIPO INCORRECTO.
- Una sustitución inadecuada de la batería por un tipo incorrecto puede anular un dispositivo de protección (p. ej., en algunos tipos de baterías de litio).
- No deseche la batería en el fuego ni en un horno caliente, ni la trocee o corte mecánicamente, ya que esto puede provocar una explosión.
- No almacene la batería en un entorno con temperatura extremadamente alta, lo que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- No exponga la batería a una presión de aire extremadamente baja, lo que puede provocar una explosión o la fuga de líquidos o gases inflamables.
- Un símbolo + identifica el polo o los polos positivos de los dispositivos que funcionan con corriente continua o que generan corriente continua. Un símbolo – identifica el polo o los polos negativos de los dispositivos que funcionan con corriente continua o que generan corriente continua.

Prevención de incendios

- No deben colocarse sobre el dispositivo llamas abiertas, como, por ejemplo, velas encendidas.
- La interfaz serie del dispositivo se utiliza únicamente para la localización de fallos.

Prevención de superficies calientes

- *[Figura: Etiqueta de advertencia amarilla «WARNING HOT SURFACE DO NOT TOUCH»]*

  ¡PRECAUCIÓN! ¡Piezas calientes! Quemaduras en los dedos al manipular las piezas. Después de apagar el equipo, espere media hora antes de tocar las piezas. Esta pegatina indica que el objeto señalado puede estar caliente y no debe tocarse de forma imprudente. En los dispositivos con esta pegatina, el dispositivo está previsto para la instalación en un lugar de acceso restringido, al que solo tienen acceso personal de servicio o usuarios que hayan sido informados sobre los motivos de las restricciones en ese lugar y sobre las medidas de precaución que deben adoptarse.

Instalación

- Instale el dispositivo conforme a las instrucciones de este manual.
- Para evitar lesiones, este dispositivo debe fijarse de forma segura al suelo, a la pared o al techo conforme a las instrucciones de instalación.
- No monte ni coloque nunca el dispositivo en un lugar inestable. El dispositivo puede caerse y provocar lesiones graves o mortales.

Alimentación eléctrica

- La tensión de entrada debe cumplir la norma IEC60950-1: SELV (Safety Extra Low Voltage), al igual que la fuente de alimentación. Encontrará información detallada en la documentación correspondiente.
- La fuente de corriente debe cumplir los requisitos de una fuente de corriente limitada o PS2 conforme a la norma IEC 60950-1 o IEC 62368-1.

- NO conecte varios dispositivos a un mismo adaptador de red, para evitar el sobrecalentamiento o el riesgo de incendio por sobrecarga.
- Asegúrese de que el enchufe esté correctamente conectado a la toma de corriente.

Iluminador de luz blanca (si se admite)

- Radiación óptica posiblemente peligrosa emitida por este producto.
- NO mire hacia la fuente de luz en funcionamiento. Puede ser perjudicial para los ojos.
- Utilice una protección ocular adecuada o NO encienda la luz blanca cuando monte, instale o realice el mantenimiento de la cámara.

Transporte

- Conserve el dispositivo durante el transporte en su embalaje original o en un embalaje similar.

Seguridad del sistema

- El instalador y el usuario son responsables de la configuración de contraseñas y de seguridad.

Mantenimiento

- Si el dispositivo no funciona correctamente, diríjase a su distribuidor o al centro de servicio más cercano.
- No asumimos ninguna responsabilidad por problemas causados por una reparación o un mantenimiento no autorizados.

Limpieza

- Utilice un paño suave y seco para limpiar las superficies interiores y exteriores de la cubierta del producto. No utilice productos de limpieza alcalinos.

Uso del entorno

- Al utilizar equipos láser, asegúrese de que la lente del dispositivo no quede expuesta al rayo láser, ya que de lo contrario puede quemarse.
- NO exponga el dispositivo a radiación electromagnética intensa ni a entornos polvorientos.
- Si utiliza el dispositivo únicamente en interiores, colóquelo en un entorno seco y bien ventilado.
- NO dirija el objetivo hacia el sol ni hacia otra luz intensa.
- Asegúrese de que el entorno de funcionamiento cumpla los requisitos del dispositivo. La temperatura de funcionamiento debe ser de -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) y la humedad de funcionamiento, como máximo del 95 % (sin condensación).
- NO coloque la cámara en lugares extremadamente calurosos, fríos, polvorientos o húmedos, y no la exponga a radiación electromagnética intensa.

Emergencia

- Si el dispositivo emite humo, olor o ruidos, apáguelo de inmediato, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Sincronización horaria

- Ajuste manualmente la hora del dispositivo en el primer acceso si la hora local no está sincronizada con la de la red. Acceda al dispositivo a través del navegador web o del software cliente y abra la configuración de los ajustes de hora.

Reflexión

- Preste atención a que no haya ninguna superficie reflectante demasiado cerca de la lente del dispositivo. La luz IR del dispositivo puede reflejarse hacia el objetivo y provocar allí un reflejo.

Contenido

- **Capítulo 1 Requisitos del sistema** ... 11
- **Capítulo 2 Activación del dispositivo y acceso** ... 12
  - **2.1 Activar el dispositivo mediante SADP** ... 12
  - **2.2 Activar el dispositivo mediante el navegador** ... 13
  - **2.3 Inicio de sesión** ... 13
    - **2.3.1 Instalación del plug-in** ... 13
    - **2.3.2 Recuperación de la contraseña de administrador** ... 14
    - **2.3.3 Bloqueo por inicio de sesión no autorizado** ... 15
- **Capítulo 3 Vista en directo** ... 16
  - **3.1 Parámetros de la vista en directo** ... 16
    - **3.1.1 Iniciar y detener la vista en directo** ... 16
    - **3.1.2 Ajustar la relación de aspecto** ... 16
    - **3.1.3 Tipo de stream de la vista en directo** ... 16
    - **3.1.4 Selección del plug-in de terceros** ... 16
    - **3.1.5 Luz** ... 17
    - **3.1.6 Contar píxeles** ... 17
    - **3.1.7 Iniciar el zoom digital** ... 17
    - **3.1.8 Enfoque auxiliar** ... 17
    - **3.1.9 Inicialización del objetivo** ... 17
    - **3.1.10 Configuración rápida de la vista en directo** ... 18
    - **3.1.11 Ajuste de los parámetros del objetivo** ... 18
    - **3.1.12 Realizar el posicionamiento 3D** ... 19
  - **3.2 Ajustar los parámetros de transmisión** ... 19
  - **3.3 Ajustar el streaming fluido** ... 20
- **Capítulo 4 Grabación de vídeo y captura de imágenes** ... 23
  - **4.1 Configuración de la captura** ... 23
    - **4.1.1 Captura automática** ... 23
    - **4.1.2 Captura manual** ... 23
    - **4.1.3 Ajustar la hora de activación** ... 24
    - **4.1.4 Ver y descargar imágenes** ... 24
- **Capítulo 5 Ajustes de red** ... 25
  - **5.1 TCP/IP** ... 25
    - **5.1.1 Multicast** ... 26
    - **5.1.2 Detección multicast** ... 27

    - **5.2 Acceso a la cámara mediante HiLookVision** ... 27
        - **5.2.1 Activar el servicio HiLookVision en la cámara** ... 28
        - **5.2..2 Configurar HiLookVision** ... 29
        - **5.2..3 Añadir la cámara a HiLookVision** ... 30
- **Capítulo 6 Sistema y seguridad** ... 31
    - **6.1 Mostrar la información del dispositivo** ... 31
    - **6.2 Buscar y administrar el registro** ... 31
    - **6.3 Inicio de sesión simultáneo** ... 31
    - **6.4 Importar y exportar el archivo de configuración** ... 31
    - **6.5 Exportar información de diagnóstico** ... 32
    - **6.6 Reinicio** ... 32
    - **6.7 Restaurar y valores predeterminados** ... 32
    - **6.8 Actualización** ... 33
    - **6.9 Mostrar la licencia de software de código abierto** ... 33
    - **6.10 Hora y fecha** ... 33
        - **6.10.1 Sincronizar la hora manualmente** ... 33
        - **6.10.2 Configurar el servidor NTP** ... 34
        - **6.10.3 Sincronizar la hora por satélite** ... 34
        - **6.10.4 Configurar el horario de verano (DST = Day Saving Time)** ... 34
    - **6.11 Dispositivo externo** ... 35
        - **6.11.1 Ajustes de la luz auxiliar** ... 35
    - **6.12 Seguridad** ... 36
        - **6.12.1 Autenticación** ... 36
        - **6.12.2 Configurar el filtro de direcciones IP** ... 37
        - **6.12.3 Configurar HTTPS** ... 37
        - **6.12.4 Configurar QoS** ... 38
        - **6.12.5 Configurar IEEE 802.1X** ... 38
        - **6.12.6 Ajustes de tiempo de espera para el control** ... 39
    - **6.13 Usuarios y cuentas** ... 39
        - **6.13.1 Definir la cuenta de usuario y los permisos** ... 39
        - **6.13.3 Usuarios en línea** ... 40

Capítulo 1 Requisitos del sistema

Su ordenador debe cumplir los requisitos necesarios para un uso y funcionamiento correctos del producto.

Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP1 y versiones superiores
CPU	2,0 GHz o superior
RAM	1 G o superior
Pantalla	Resolución 1024×768 o superior
Navegador web	Para más detalles, consulte ***2.3.1 Instalación del plug-in***

Capítulo 2 Activación del dispositivo y acceso

Para proteger la seguridad y la privacidad de la cuenta de usuario y de los datos, debe establecer una contraseña de inicio de sesión para activar el dispositivo cuando acceda a él a través de la red.

> **Nota**
>
> Encontrará información detallada sobre la activación del software cliente en el manual de usuario del cliente de software.

2.1 Activar el dispositivo mediante SADP

Busque y active los dispositivos en línea mediante el software SADP.

Antes de comenzar

Acceda a www.hikvision.com para instalar el software SADP.

Pasos

1. Conecte el dispositivo a la red mediante el cable de red. Si su switch no dispone de soporte PoE, necesitará además una fuente de alimentación adecuada para la cámara.
2. Ejecute el software SADP para buscar los dispositivos presentes en la red.
3. Compruebe el **estado del dispositivo** en la lista de dispositivos y seleccione el dispositivo **inactivo**.
4. Cree una nueva contraseña, introdúzcala en el campo de contraseña y confírmela.

> **Precaución**
>
> Le recomendamos encarecidamente crear una contraseña segura de su elección (con al menos 8 caracteres, incluidas letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales) para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos restablecer su contraseña periódicamente, en especial en sistemas de alta seguridad. Restablecer la contraseña mensual o semanalmente puede proteger mejor su producto.

5. Haga clic en **OK**.
   El **estado del dispositivo** cambia a **Active**.
6. Opcional: modifique los parámetros de red del dispositivo en **Modify Network Parameters**.

2.2 Activar el dispositivo mediante el navegador

Puede acceder al dispositivo y activarlo a través del navegador.

Pasos

1. Conecte el dispositivo al PC o a la red mediante un cable de red. Si su switch no dispone de soporte PoE, necesitará además una fuente de alimentación adecuada para la cámara.

2. Cambie la dirección IP del PC y del dispositivo al mismo segmento.

> **Nota**
>
> La dirección IP predeterminada del dispositivo es 192.168.1.64. Puede establecer la dirección IP del PC entre 192.168.1.2 y 192.168.1.253 (excepto 192.168.1.64). Por ejemplo, puede establecer la dirección IP del PC en 192.168.1.100.

3. Introduzca ***192.168.1.64*** en el navegador.
4. Establezca la contraseña para la activación del dispositivo.

> **Precaución**
>
> Le recomendamos encarecidamente crear una contraseña segura de su elección (con al menos 8 caracteres, de los cuales al menos tres de las siguientes categorías: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales) para aumentar la seguridad de su producto. Y le recomendamos restablecer su contraseña periódicamente, en especial en sistemas de alta seguridad. Restablecer la contraseña mensual o semanalmente puede proteger mejor su producto.

5. Haga clic en **OK**.
6. Introduzca la contraseña de activación para iniciar sesión en el dispositivo.
7. Opcional: vaya a **Configuración** → **Red** → **Ajustes básicos** → **TCP/IP** para cambiar la dirección IP del dispositivo al mismo segmento de su red.

2.3 Inicio de sesión

Inicie sesión en el dispositivo mediante un navegador web.

2.3.1 Instalación del plug-in

Determinados sistemas operativos y navegadores web pueden limitar la visualización y el manejo de la función de la cámara. Debe instalar un plug-in o realizar determinados ajustes para garantizar una visualización y un manejo normales. Encontrará información detallada sobre las funciones limitadas en el dispositivo correspondiente.

Sistema operativo	Navegador web	Manejo
Windows	• Internet Explorer 8+ • Google Chrome 57 y versiones anteriores • Mozilla Firefox 52 y versiones anteriores	Siga las instrucciones emergentes para completar la instalación del plug-in.
	• Google Chrome 57+ • Mozilla Firefox 52+	Haga clic en *[Figura: Botón «Download Plug-in»]* para descargar e instalar el plug-in.
Mac OS	• Google Chrome 57+ • Mozilla Firefox 52+ • Mac Safari 16+	No es necesaria la instalación de un plug-in. Vaya a **Configuración** → **Red** → **Ajustes avanzados** → **Servicio de red** para activar WebSocket o Websockets para la visualización normal. La visualización y el manejo de determinadas funciones están limitados. Por ejemplo, las funciones Reproducción e Imagen no están disponibles. Encontrará información detallada sobre las funciones limitadas en el dispositivo correspondiente.

Nota

La cámara solo admite sistemas Windows y Mac OS, y no sistemas Linux.

2.3.2 Recuperación de la contraseña de administrador

Si ha olvidado la contraseña de administrador, puede restablecerla haciendo clic en **Contraseña olvidada** en la página de inicio de sesión, una vez finalizados los ajustes de seguridad de la cuenta.

Puede restablecer la contraseña introduciendo la pregunta de seguridad o el correo electrónico.

Nota

Si necesita restablecer la contraseña, asegúrese de que el dispositivo y el PC se encuentren en el mismo segmento de red.

Pregunta de seguridad

Puede establecer la seguridad de la cuenta durante la activación. O bien vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Gestión de usuarios**, haga clic en **Ajustes de seguridad de la cuenta**, seleccione la pregunta de seguridad e introduzca su respuesta.

Puede hacer clic en **Contraseña olvidada** y responder a la pregunta de seguridad para restablecer la contraseña de administrador cuando acceda al dispositivo a través del navegador.

Correo electrónico

Puede establecer la seguridad de la cuenta durante la activación. O bien vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Gestión de usuarios**, haga clic en **Ajustes de seguridad de la cuenta** e introduzca su dirección de correo electrónico para recibir el código de verificación durante el proceso de recuperación.

2.3.3 Bloqueo por inicio de sesión no autorizado

Ayuda a mejorar la seguridad al acceder al dispositivo a través de Internet.

Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Seguridad** → **Servicio de seguridad** y active **Activar bloqueo por inicio de sesión ilegal**. **Intento de inicio de sesión ilegal** y **Duración del bloqueo** son configurables.

Intento de inicio de sesión no autorizado

Cuando sus intentos de inicio de sesión con la contraseña incorrecta alcanzan el número de veces establecido, el dispositivo se bloquea.

Duración del bloqueo

El dispositivo libera el bloqueo transcurrida la duración establecida.

Capítulo 3 Vista en directo

Aquí se presentan los parámetros de la vista en directo, los iconos de función y los ajustes de los parámetros de transmisión.

3.1 Parámetros de la vista en directo

Las funciones admitidas varían según el modelo.

3.1.1 Iniciar y detener la vista en directo

Con esta función puede activar o desactivar rápidamente la vista en directo del canal.

- Haga clic en

  [Figura: Icono de reproducción]

  para iniciar la vista en directo.
- Haga clic en

  [Figura: Icono de parada]

para finalizar la vista en directo.

3.1.2 Ajustar la relación de aspecto

Pasos

1. Haga clic en **Live View**.
2. Haga clic en

   [Figura: Icono de relación de aspecto]

   para seleccionar la relación de aspecto.

   - *[Figura: Icono 4:3]*

     se refiere al tamaño de ventana 4:3.

   - *[Figura: Icono 16:9]*

     se refiere al tamaño de ventana 16:9.

   - *[Figura: Icono de tamaño original]*

     se refiere al tamaño de ventana original.

   - *[Figura: Icono de autoajuste]*

     se refiere al tamaño de ventana autoajustable.

   - *[Figura: Icono de proporción original]*

     se refiere al tamaño de ventana original de la proporción.

3.1.3 Tipo de stream de la vista en directo

Seleccione el tipo de stream de la vista en directo conforme a sus necesidades. Encontrará información detallada sobre la selección del tipo de stream en ***Stream Type***.

3.1.4 Selección del plug-in de terceros

Si la vista en directo no se puede mostrar en determinados navegadores, puede cambiar el plug-in para la vista en directo según el navegador.

Pasos

1. Haga clic en **Live View**.
2. Haga clic en

[Figura: Icono de selección de plug-in]

para seleccionar el plug-in.

Si accede al dispositivo a través de Internet Explorer, puede seleccionar Webcomponents o QuickTime. Si accede al dispositivo a través de los demás navegadores, puede seleccionar Webcomponents, QuickTime, VLC o MJPEG.

3.1.5 Luz

Haga clic en

[Figura: Icono de luz]

para encender o apagar el foco.

3.1.6 Contar píxeles

Con esta función puede determinar la altura y la anchura de la zona seleccionada en la vista en directo.

Pasos

1. Haga clic en

   [Figura: Icono de contar píxeles]

   para activar la función.
2. Arrastre el ratón sobre la imagen para seleccionar la zona rectangular deseada.
   Los píxeles de anchura y altura se muestran en el borde inferior de la imagen en directo.

3.1.7 Iniciar el zoom digital

Ayuda a obtener información detallada sobre cualquier zona de la imagen.

Pasos

1. Haga clic en

   [Figura: Icono de lupa]

   para activar el zoom digital.
2. Arrastre el ratón en la vista en directo para seleccionar la zona deseada.
3. Haga clic en la imagen en la vista en directo para volver a la imagen original.

3.1.8 Enfoque auxiliar

Se utiliza en dispositivos motorizados. Puede mejorar la imagen cuando el dispositivo no puede enfocar con nitidez.

En los dispositivos que admiten ABF, ajuste el ángulo del objetivo, enfoque a continuación y haga clic en el botón ABF del dispositivo. El dispositivo puede enfocar con nitidez.

Haga clic en

[Figura: Icono de enfoque automático]

para enfocar automáticamente.

> **Nota**
>
> - Si el dispositivo no puede enfocar con el enfoque auxiliar, puede utilizar ***Lens Initialization*** y después volver a utilizar el enfoque auxiliar para enfocar la imagen con nitidez.
> - Si el enfoque auxiliar no es suficiente para que el dispositivo enfoque con nitidez, puede utilizar el enfoque manual.

3.1.9 Inicialización del objetivo

La inicialización del objetivo se utiliza en dispositivos con objetivo motorizado. Con esta función se puede restablecer el objetivo cuando un zoom o enfoque prolongado provoca una imagen desenfocada. Esta función varía según el modelo.

Inicialización manual del objetivo

Haga clic en

[Figura: Icono de inicialización del objetivo]

para inicializar el objetivo.

Inicialización automática del objetivo

Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Mantenimiento** → **Corrección del objetivo** para activar esta función. Puede establecer un programa horario de armado y el dispositivo corregirá el objetivo automáticamente durante los periodos configurados.

3.1.10 Configuración rápida de la vista en directo

Ofrece una configuración rápida de PTZ, ajustes de visualización, OSD, vídeo/audio y ajustes de recursos VCA en la página de la vista en directo.

Pasos

1. Haga clic en

   [Figura: Icono de configuración rápida]

   para mostrar la página de configuración rápida.

2. Ajuste los parámetros de PTZ, ajustes de visualización, OSD, vídeo/audio y recursos VCA.
    - Para los ajustes de PTZ, consulte ***Lens Parameters Adjustment***.
    - Para los ajustes de visualización, consulte ***Display Settings***.
    - Encontrará información sobre los ajustes de OSD en ***OSD***.
    - Encontrará información sobre los ajustes de audio y vídeo en ***Video and Audio***.

> **Nota**
>
> Esta función solo es compatible con determinados modelos.

3.1.11 Ajuste de los parámetros del objetivo

Sirve para ajustar el enfoque, el zoom y el diafragma del objetivo.

Zoom

- Haga clic en

  [Figura: Icono de zoom +]

  y el objetivo amplía la imagen.
- Haga clic en

  [Figura: Icono de zoom −]

  y el objetivo amplía la imagen.

Enfoque

- Haga clic en

  [Figura: Icono de enfoque lejano]

  , y el objetivo enfoca de lejos y el objeto distante se ve nítido.
- Haga clic en

  [Figura: Icono de enfoque cercano]

  , y el objetivo enfoca de cerca y el objeto cercano se ve nítido.

Velocidad PTZ

Desplace

[Figura: Control deslizante de velocidad PTZ]

para ajustar la velocidad del movimiento de giro/inclinación.

Iris

- Si la imagen es demasiado oscura, haga clic en

  [Figura: Icono de iris +]

  para abrir más el diafragma.
- Si la imagen es demasiado clara, haga clic en

  [Figura: Icono de iris −]

  para cerrar el diafragma.

Bloqueo PTZ

El bloqueo PTZ significa que las funciones de zoom, enfoque y rotación PTZ del canal correspondiente se desactivan para reducir la pérdida del objetivo provocada por el ajuste PTZ.

Vaya a **Configuración** → **PTZ**, active **Activar bloqueo PTZ** y haga clic en **Guardar**.

3.1.12 Realizar el posicionamiento 3D

El posicionamiento 3D sirve para desplazar la zona seleccionada al centro de la imagen.

Pasos

1. Haga clic en

   [Figura: Icono de posicionamiento 3D]

   para activar la función.
2. Seleccione una zona objetivo en la imagen en directo.
   - Haga clic con el botón izquierdo del ratón en un punto de la imagen en directo: el punto se desplaza al centro de la imagen en directo. Sin efecto de ampliación ni de reducción.
   - Mantenga pulsado el ratón y arrástrelo hacia la posición inferior derecha para enmarcar una zona en la imagen en directo: la zona enmarcada se amplía y se desplaza al centro de la imagen en directo.
   - Mantenga pulsado el ratón y arrástrelo hacia la posición superior izquierda para enmarcar una zona en la imagen en directo: la zona enmarcada se reduce y se desplaza al centro de la imagen en directo.
3. Haga clic de nuevo en el botón para desactivar la función.

3.2 Ajustar los parámetros de transmisión

La vista en directo puede mostrarse de forma anómala según las condiciones de la red. En distintos entornos de red puede adaptar los parámetros de transmisión para resolver el problema.

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Local**.

2. Ajuste los parámetros de transmisión según sea necesario.

   Protocolo

   TCP

   TCP garantiza una transmisión completa de los datos de streaming y una mejor calidad de vídeo, pero perjudica la transmisión en tiempo real. Es adecuado para un entorno de red estable.

   UDP

   UDP es adecuado para entornos de red inestables que no plantean elevadas exigencias a la frecuencia de vídeo.

   MULTICAST

   MULTICAST es adecuado para el caso de que haya varios clientes. Debe establecer la dirección multicast para ellos antes de la selección.

   > **Nota**
   >
   > Encontrará información detallada sobre multicast en ***Multicast***.

   HTTP

   HTTP es adecuado para el caso de que un tercero deba obtener el stream del dispositivo.

   Rendimiento de reproducción

   Retardo mínimo

   Para el dispositivo, la imagen de vídeo en tiempo real tiene prioridad sobre la reproducción de vídeo.

   Equilibrado

   El dispositivo garantiza tanto la imagen de vídeo en tiempo real como la inteligibilidad del habla.

   Fluido

   El dispositivo da prioridad a la frecuencia de vídeo sobre el tiempo de retardo. En un entorno de red deficiente, el dispositivo no puede garantizar una transmisión de vídeo fluida, aunque la transmisión fluida esté activada.

   Personalizado

   Puede ajustar manualmente la velocidad de fotogramas. En condiciones de red deficientes puede reducir la velocidad de fotogramas para obtener una vista en directo fluida. No obstante, no se podrá mostrar la información de las reglas.

3. Haga clic en **OK**.

3.3 Ajustar el streaming fluido

Con esta función se corrigen los tiempos de latencia y las congestiones de red provocados por condiciones de red inestables, con el fin de mantener el stream de la vista en directo lo más fluido posible en el navegador web o en el software cliente.

Antes de comenzar

Añada el dispositivo a su software cliente y seleccione el protocolo NPQ en el software cliente antes de configurar la función Smooth Streaming.

Asegúrese de que en **Bitrate Type** esté seleccionada la opción **Constant** y en **SVC** la opción **OFF** antes de activar la función. Vaya a **Configuración** → **Vídeo/Audio** → **Vídeo** para ajustar los parámetros.

Pasos

1. Acceda a la página con los ajustes: **Configuración** → **Red** → **Ajustes avanzados** → **Smooth Streaming**.
2. Marque **Activar Smooth Streaming**.
3. Seleccione el modo de streaming fluido.

Auto	La resolución y la tasa de bits se adaptan automáticamente, con prioridad para la resolución. Los límites superiores de estos dos parámetros no superan los valores que haya establecido en la página **Vídeo**. Vaya a **Configuración** → **Vídeo/Audio** → **Vídeo** y ajuste la **Resolución** y la **Tasa de bits máx.** antes de activar la función Smooth Streaming. En este modo, la velocidad de fotogramas se ajusta automáticamente al valor máximo.
Prioridad de la resolución	La resolución se mantiene igual al valor establecido en la página **Vídeo** y la tasa de bits se adapta automáticamente. Vaya a **Configuración** → **Vídeo/Audio** → **Vídeo** y ajuste la **Tasa de bits máx.** antes de activar la función Smooth Streaming. En este modo, la velocidad de fotogramas se ajusta automáticamente al valor máximo.
Corrección de errores	La resolución y la tasa de bits se mantienen iguales a los valores establecidos en la página **Vídeo**. Este modo se utiliza para corregir errores de datos durante la transmisión, con el fin de garantizar la calidad de imagen. Puede ajustar la **proporción de corrección de errores** en el rango de 0-100. Si la proporción es 0, el error de datos se corrige mediante una retransmisión de datos. Si la proporción es mayor que 0, los datos erróneos se corrigen mediante datos redundantes añadidos al flujo de datos y mediante una retransmisión de datos. Cuanto mayor es el valor, más datos redundantes se generan, más errores de datos se corrigen, pero más ancho de banda se necesita. Si la proporción es 100, los datos redundantes son tan grandes como los datos originales y el ancho de banda es el doble. **Nota** Asegúrese de que el ancho de banda sea suficiente en el modo de corrección de errores.

4. Guarde los ajustes.

Capítulo 4 Grabación de vídeo y captura de imágenes

En esta parte se explican los procedimientos para la grabación de videoclips e instantáneas, así como la reproducción y la descarga de los archivos grabados.

4.1 Configuración de la captura

El dispositivo puede capturar imágenes de forma manual o automática y guardarlas en una ruta de almacenamiento configurada. Puede ver y descargar las instantáneas.

4.1.1 Captura automática

Con esta función puede capturar imágenes automáticamente durante los periodos establecidos.

Antes de comenzar

Si se requiere una captura activada por eventos, debe configurar los métodos de enlace correspondientes en los ajustes de eventos. Encontrará información sobre los ajustes de eventos en ***Event and Alarm***.

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Almacenamiento** → **Ajustes de programación** → **Captura** → **Parámetros de captura**.
2. Establezca el tipo de captura.

   Timing

   Capture una imagen en el intervalo de tiempo configurado.

   Activada por eventos

   Capture una imagen cuando se active un evento.

3. Establezca el **Formato**, la **Resolución**, la **Calidad**, el **Intervalo** y el **Número de capturas**.
4. Consulte ***Set Arming Schedule*** para la configuración de los programas horarios.
5. Haga clic en **Guardar**.

4.1.2 Captura manual

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Local**.
2. Establezca el **formato de imagen** y la ruta de almacenamiento para las instantáneas.

   JPEG

   El tamaño de imagen de este formato es comparativamente pequeño, lo que resulta mejor para la transmisión en la red.

   BMP

   La imagen está comprimida y es de buena calidad.

3. Haga clic en **Guardar**.
4. Haga clic en

   [Figura: Icono de cámara fotográfica]

   junto a la vista en directo o a la ventana de reproducción para capturar una imagen manualmente.

4.1.3 Ajustar la hora de activación

Cuando el dispositivo se encuentra en estado de reposo, se activa transcurrido el intervalo de tiempo establecido, captura imágenes y las sube.

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Ajustes del sistema** → **Modo de consumo de energía**; en **Programación de reposo**, haga clic en el programa horario para ajustar el **Intervalo de captura en reposo**.
2. Acceda a **Configuración** → **Evento** → **Evento básico** → **Timing Wake**.
3. Haga clic en **Activar**.
4. Seleccione los **tipos de captura**.
5. Para los ajustes del método de enlace, consulte ***Linkage Method Settings***.
6. Haga clic en **Guardar**.

Resultado

El dispositivo se activa transcurrido el intervalo establecido para la captura en reposo, captura imágenes y las sube.

4.1.4 Ver y descargar imágenes

Puede buscar, ver y descargar las imágenes guardadas en el almacenamiento local o en el almacenamiento de red.

Pasos

1. Haga clic en **Imagen**.
2. Establezca las condiciones de búsqueda y haga clic en **Search**.
   Las imágenes coincidentes se muestran en la lista de archivos.
3. Seleccione las imágenes y haga clic en **Download** para descargarlas.

> **Nota**
>
> Vaya a **Configuración** → **Local** y haga clic en **Guardar instantáneas durante la reproducción** para cambiar la ruta de almacenamiento de las imágenes.

Capítulo 5 Ajustes de red

5.1 TCP/IP

Los ajustes TCP/IP deben estar configurados correctamente antes de que pueda utilizar el dispositivo a través de la red. Se admiten tanto IPv4 como IPv6. Ambas versiones se pueden configurar simultáneamente sin interferir entre sí.

Vaya a **Configuración** → **Red** → **Ajustes básicos** → **TCP/IP** para los ajustes de parámetros.

Tipo de NIC

Seleccione un tipo de NIC (Network Interface Card) que se corresponda con las condiciones de su red.

IPv4

Están disponibles dos modos IPv4.

DHCP

El dispositivo obtiene automáticamente los parámetros IPv4 de la red cuando activa **DHCP**. La dirección IP del dispositivo cambia tras activar la función. Puede utilizar SADP para obtener la dirección IP del dispositivo.

> **Nota**
>
> La red a la que está conectado el dispositivo debe admitir DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Manual

Puede ajustar manualmente los parámetros IPv4 del dispositivo. Introduzca la **dirección IPv4**, la **máscara de subred IPv4** y la **puerta de enlace predeterminada IPv4**, y haga clic en **Test** para comprobar si la dirección IP está disponible.

IPv6

Están disponibles tres modos IPv6.

Anuncio de ruta

La dirección IPv6 se genera combinando el anuncio de ruta y la dirección MAC del dispositivo.

> **Nota**
>
> El modo «Route Advertisement» requiere la compatibilidad del router al que está conectado el dispositivo.

DHCP

La dirección IPv6 es asignada por el servidor, el router o la puerta de enlace.

Manual

Introduzca la **dirección IPv6**, la **subred IPv6** y la **puerta de enlace predeterminada IPv6**. Diríjase al administrador de red para obtener la información necesaria.

MTU

Significa unidad máxima de transmisión. Es el tamaño de la mayor unidad de datos de protocolo que se puede transmitir en una sola transacción en el nivel de red.

El rango de valores válido para MTU es de 1280 a 1500.

DNS

Significa Domain Name Server. Es necesario si debe acceder al dispositivo mediante el nombre de dominio. Además, es necesario para algunas aplicaciones (p. ej., para el envío de correos electrónicos). Configure correctamente el **servidor DNS preferido** y el **servidor DNS alternativo** si es necesario.

Nombre de dominio dinámico

Active **Enable Dynamic Domain Name** e introduzca **Register Domain Name**. El dispositivo se registrará con el nombre de dominio de registro para facilitar la gestión dentro de la red local.

> **Nota**
>
> **DHCP** debe estar activado para que el nombre de dominio dinámico surta efecto.

5.1.1 Multicast

Multicast es una comunicación en grupo en la que la transmisión de datos se dirige simultáneamente a un grupo de dispositivos de destino. Después de configurar multicast, puede enviar los datos de origen de forma eficiente y en paralelo a varios receptores al mismo tiempo.

En **Configuración** → **Red** → **Ajustes básicos** → **Multicast** encontrará los ajustes multicast.

Dirección IP

Corresponde a la dirección del host multicast.

Tipo de stream

El tipo de stream de la fuente multicast.

Puerto de vídeo

El puerto de vídeo del stream seleccionado.

Puerto de audio

El puerto de audio del stream seleccionado.

Puerto FEC

El puerto FEC del stream seleccionado.

Proporción FEC

La proporción de la corrección de errores hacia delante.

5.1.2 Detección multicast

Active **Activar la detección multicast**; entonces el software cliente podrá detectar automáticamente la cámara de red en línea a través del protocolo multicast privado en la LAN.

5.2 Acceso a la cámara mediante HiLookVision

HiLookVision es una aplicación para dispositivos móviles. Con la app puede ver imágenes en directo, recibir notificaciones de alarma, etc.

Antes de comenzar

Conecte la cámara a la red con cables de red.

Pasos

1. Obtenga e instale la aplicación HiLookVision de las siguientes maneras.
   - Visite ***https://appstore.hikvision.com*** para descargar la aplicación correspondiente al sistema de su teléfono móvil.
   - Visite el sitio web oficial de nuestra empresa. Vaya a continuación a **Support** → **Tools** → **Hikvision App Store**.
   - Escanee el código QR de abajo para descargar la aplicación.

   [Figura: Código QR para descargar la aplicación]

   > **Nota**
   >
   > Si durante la instalación se producen errores como «Aplicación desconocida», puede resolver el problema de dos maneras.
   >
   > 1. Visite ***https://appstore.hikvision.com/static/help/index.html*** para informarse sobre la localización de fallos.
   > 2. Acceda a ***https://appstore.hikvision.com/*** y haga clic en **Ayuda de instalación** en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario para informarse sobre la resolución de problemas.

2. Inicie la aplicación y regístrese para obtener una cuenta de usuario de HiLookVision.
3. Inicie sesión después del registro.

4. Toque «+» en la esquina superior derecha de la app y escanee a continuación el código QR de la cámara para añadirla. Encontrará el código QR en la cámara o en la cubierta de la guía de inicio rápido de la cámara incluida en el embalaje.
5. Siga las instrucciones para establecer la conexión de red y añadir la cámara a su cuenta de HiLookVision.
6. Encontrará información detallada en el manual de usuario de la app HiLookVision.

5.2.1 Activar el servicio HiLookVision en la cámara

El servicio HiLookVision debe estar activado en su cámara antes de poder utilizarlo. Puede activar el servicio mediante el software SADP o el navegador web.

Activar el servicio HiLookVision mediante el navegador web

Siga los siguientes pasos para activar el servicio HiLookVision mediante el navegador web.

Antes de comenzar

Debe activar la cámara antes de activar el servicio.

Pasos

1. Acceda a la cámara mediante un navegador web.
2. Acceda a la interfaz de configuración para el acceso a la plataforma: **Configuración** → **Red** → **Ajustes avanzados** → **Acceso a la plataforma**
3. Seleccione HiLookVision como **Platform Access Mode**.
4. Haga clic en **Activar**.
5. Haga clic y lea las «Condiciones de uso» y la «Política de privacidad» en la ventana emergente.
6. Cree un código de verificación o modifique el código de verificación antiguo para la cámara.

> **Nota**
>
> El código de verificación se necesita cuando añade la cámara al servicio HiLookVision. También se necesita en el primer inicio de sesión en la app en otro dispositivo.

7. Guarde los ajustes.

Activar el servicio HiLookVision mediante el software SADP

Esta parte presenta cómo activar el servicio HiLookVision mediante el software SADP en una cámara ya activada.

Pasos

1. Ejecute el software SADP.
2. Seleccione una cámara y acceda a la página **Modify Network Parameters**.
3. Marque **Activar HiLookVision.**
4. Cree un código de verificación o modifique el código de verificación antiguo.

> **Nota**
>
> El código de verificación se necesita cuando añade la cámara al servicio HiLookVision. También se necesita en el primer inicio de sesión en la app en otro dispositivo.

5. Haga clic y lea las «Condiciones de uso» y la «Política de privacidad».
6. Confirme los ajustes.

5.2..2 Configurar HiLookVision

Pasos

1. Obtenga e instale la aplicación HiLookVision de las siguientes maneras.
   - Visite ***https://appstore.hikvision.com*** para descargar la aplicación correspondiente al sistema de su teléfono móvil.
   - Visite el sitio web oficial de nuestra empresa. Vaya a continuación a **Support** → **Tools** → **Hikvision App Store**.
   - Escanee el código QR de abajo para descargar la aplicación.

   [Figura: Código QR para descargar la aplicación]

   > **Nota**
   >
   > Si durante la instalación se producen errores como «Aplicación desconocida», puede resolver el problema de dos maneras.
   >
   > 1. Visite ***https://appstore.hikvision.com/static/help/index.html*** para informarse sobre la localización de fallos.
   > 2. Acceda a ***https://appstore.hikvision.com/*** y haga clic en **Ayuda de instalación** en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario para informarse sobre la resolución de problemas.

2. Inicie la aplicación y regístrese para obtener una cuenta de usuario de HiLookVision.
3. Inicie sesión después del registro.

5.2..3 Añadir la cámara a HiLookVision

Pasos

1. Conecte su dispositivo móvil a una red Wi-Fi.
2. Inicie sesión en la app HiLookVision.
3. En la página de inicio, toque «+» en la esquina superior derecha para añadir una cámara.
4. Escanee el código QR de la carcasa de la cámara o de la portada de la *Quick Start Guide*.

> **Nota**

> Si falta el código QR o está demasiado borroso para poder reconocerse, también puede añadir la cámara introduciendo el número de serie de la cámara.

5. Introduzca el código de verificación de su cámara.

> **Nota**
>
> - El código de verificación requerido es el código que crea o modifica al activar el servicio HiLookVision en la cámara.
> - Si ha olvidado el código de verificación, puede consultar el código de verificación actual en la página de configuración **Platform Access** mediante un navegador web.

6. Toque el botón **Conectar a una red** en la interfaz emergente.
7. Seleccione **Conexión por cable** o **Conexión inalámbrica** en función de la función de su cámara.

Conexión inalámbrica	Introduzca la contraseña Wi-Fi a la que se ha conectado su teléfono móvil y toque **Next** para iniciar el proceso de conexión Wi-Fi. (Al configurar el Wi-Fi, no coloque la cámara a más de 3 metros del router).
Conexión por cable	Conecte la cámara al router con un cable de red y toque **Connected** en la pantalla de resultados.

> **Nota**
>
> El router debe ser el mismo al que también está conectado su teléfono móvil.

8. Toque **Añadir** en la pantalla siguiente para finalizar la incorporación.
9. Encontrará información detallada en el manual de usuario de la app HiLookVision.

Capítulo 6 Sistema y seguridad

Introduce el mantenimiento del sistema, los ajustes del sistema y la gestión de la seguridad, y explica cómo configurar los parámetros correspondientes.

6.1 Mostrar la información del dispositivo

Puede mostrar información del dispositivo como el n.º de dispositivo, el modelo, el n.º de serie y la versión de firmware.

Acceda a **Configuración** → **Sistema** → **Ajustes del sistema** → **Información básica** para mostrar la información del dispositivo.

6.2 Buscar y administrar el registro

El registro ayuda a localizar y resolver problemas.

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Mantenimiento** → **Registro**.
2. Establezca las condiciones de búsqueda **Tipo principal**, **Tipo secundario**, **Hora de inicio** y **Hora de fin**.
3. Haga clic en **Buscar**.
   Los archivos de registro coincidentes se muestran en la lista de registros.
4. Opcional: haga clic en **Exportar** para guardar los archivos de registro en su ordenador.

6.3 Inicio de sesión simultáneo

El administrador puede establecer el número máximo de usuarios que pueden iniciar sesión simultáneamente en el sistema a través del navegador web.

Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Gestión de usuarios**, haga clic en **General** y configure **Inicio de sesión simultáneo**.

6.4 Importar y exportar el archivo de configuración

Ayuda a acelerar la configuración por lotes en otros dispositivos con los mismos parámetros.

Acceda a **Configuración** → **Sistema** → **Mantenimiento** → **Actualización y mantenimiento**. Seleccione los parámetros del dispositivo que desea importar o exportar y siga las instrucciones de la interfaz de usuario para importar o exportar el archivo de configuración.

6.5 Exportar información de diagnóstico

La información de diagnóstico incluye el registro de funcionamiento y la información del sistema y del hardware.

Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Mantenimiento** → **Actualización y mantenimiento**. Marque la información de diagnóstico deseada y haga clic en **Información de diagnóstico** para exportar la información de diagnóstico correspondiente del dispositivo.

6.6 Reinicio

Puede reiniciar el dispositivo a través del navegador.

Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Mantenimiento** → **Actualización y mantenimiento** y haga clic en **Reiniciar**.

6.7 Restaurar y valores predeterminados

Restaurar y valores predeterminados ayuda a restablecer los parámetros del dispositivo a los ajustes predeterminados.

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Mantenimiento** → **Actualización y mantenimiento**.
2. Haga clic en **Restaurar** o **Predeterminado** según sus necesidades.

Restaurar	Restablece los parámetros del dispositivo a los ajustes predeterminados, con excepción de la información de usuario, los parámetros IP y el formato de vídeo.
Predeterminado	Restablece todos los parámetros a los ajustes de fábrica. **Nota** Sea prudente al utilizar esta función. Tras el restablecimiento a los ajustes de fábrica, todos los parámetros se restablecen a los ajustes predeterminados. Después del reinicio, el dispositivo vuelve a estar inactivo.

6.8 Actualización

Antes de comenzar

Debe obtener el paquete de actualización correcto.

Precaución

NO interrumpa el suministro eléctrico durante el proceso. El dispositivo se reinicia automáticamente después de la actualización.

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Mantenimiento** → **Actualización y mantenimiento**.
2. Seleccione un método para la actualización.

Firmware	Busque la ruta exacta del archivo de actualización.
Directorio de firmware	Busque el directorio al que pertenece el archivo de actualización.

3. Haga clic en **Examinar** para seleccionar el archivo de actualización.
4. Haga clic en **Actualizar**.

6.9 Mostrar la licencia de software de código abierto

Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Ajustes del sistema** → **Acerca del dispositivo** y haga clic en **Mostrar licencias**.

6.10 Hora y fecha

Puede configurar la hora y la fecha del dispositivo ajustando la zona horaria, la sincronización horaria y el horario de verano (DST).

6.10.1 Sincronizar la hora manualmente

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Ajustes del sistema** → **Ajustes de hora**.
2. Seleccione **Zona horaria**.
3. Haga clic en **Sincronización horaria manual.**.
4. Seleccione un método de sincronización horaria.
   - Seleccione **Establecer hora** e introduzca la fecha y la hora manualmente o selecciónelas en el calendario emergente.

Active **Sinc. con la hora del ordenador** para sincronizar la hora del dispositivo con la del PC local.

5. Haga clic en **Guardar**.

6.10.2 Configurar el servidor NTP

Puede utilizar servidores NTP cuando se requiera una fuente de hora precisa y fiable.

Antes de comenzar

Configure un servidor NTP u obtenga la información del servidor NTP.

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Ajustes del sistema** → **Ajustes de hora**.
2. Seleccione **Zona horaria**.
3. Haga clic en **NTP**.
4. Configure **Dirección del servidor**, **Puerto NTP** e **Intervalo**.

> **Nota**
>
> La dirección del servidor es la dirección IP o el dominio del servidor NTP, p. ej., de.pool.ntp.org

5. Haga clic en **Test** para probar la conexión con el servidor.
6. Haga clic en **Guardar**.

6.10.3 Sincronizar la hora por satélite

> **Nota**
>
> Esta función depende del modelo de dispositivo y requiere un receptor GPS.

Pasos

1. Acceda a **Configuración** → **Sistema** → **Ajustes del sistema** → **Ajustes de hora**.
2. Seleccione **Satellite Time Sync.**.
3. **Ajuste el intervalo**.
4. Haga clic en **Guardar**.

6.10.4 Configurar el horario de verano (DST = Day Saving Time)

Si la región en la que se encuentra el dispositivo aplica el horario de verano, puede configurar esta función.

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Ajustes del sistema** → **Horario de verano**.
2. Active la opción **Activar DST**.
3. Seleccione **Hora de inicio**, **Hora de fin** y **Desplazamiento horario DST**.
4. Haga clic en **Guardar**.

6.11 Dispositivo externo

En los dispositivos que admiten dispositivos externos, incluida la luz auxiliar, el limpiaparabrisas de la carcasa y la luz LED, puede controlarlos a través del navegador web cuando se utiliza con la carcasa. Los dispositivos externos varían según el modelo.

Brillo

Ajuste el **brillo de la luz de cruce** y el **brillo de la luz de carretera** conforme a la escena real.

Timing

La luz LED se enciende según el programa horario que haya establecido. Debe ajustar la **hora de inicio** y la **hora de fin**.

Automático

La luz LED se enciende en función de la iluminación ambiental.

6.11.1 Ajustes de la luz auxiliar

Puede configurar la iluminación auxiliar y consultar los parámetros correspondientes en el propio dispositivo.

Luz auxiliar inteligente

La luz auxiliar inteligente evita la sobreexposición cuando la luz auxiliar está encendida.

Modo de luz auxiliar

Si el dispositivo admite luz auxiliar, puede seleccionar el modo de luz auxiliar.

Modo IR

La luz IR está activada.

Modo de luz blanca

La luz blanca está activada.

Modo mixto (modo Smart)

Están activadas tanto la luz IR como la luz blanca.

Apagado

La luz auxiliar está desactivada.

Modo de ajuste del brillo

Automático

El brillo se adapta automáticamente al entorno correspondiente.

Manual

Puede arrastrar el control deslizante o establecer un valor para ajustar el brillo.

6.12 Seguridad

Puede mejorar la seguridad del sistema estableciendo parámetros de seguridad.

6.12.1 Autenticación

Puede mejorar la seguridad del acceso a la red configurando la autenticación RTSP y WEB.

Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Seguridad** → **Autenticación** para seleccionar el protocolo y el método de autenticación conforme a sus necesidades.

Autenticación RTSP

Se admiten Digest y Digest/Basic, es decir, se requiere información de autenticación cuando se envía una solicitud RTSP al dispositivo. Si selecciona **digest/basic**, significa que el dispositivo admite la autenticación Digest o Basic. Si selecciona **digest**, el dispositivo solo admite la autenticación Digest.

Algoritmo de cifrado RTSP

Algoritmo cifrado MD5, SHA256 y MD5/SHA256 en la autenticación RTSP. Si activa el algoritmo Digest distinto de MD5, es posible que la plataforma de terceros no pueda iniciar sesión en el dispositivo o activar la vista en directo por motivos de compatibilidad. Se recomienda un algoritmo cifrado de alta robustez.

Autenticación WEB

Se admiten Digest y Digest/Basic, es decir, se requiere información de autenticación cuando se envía una solicitud WEB al dispositivo. Si selecciona **digest/basic**, significa que el dispositivo admite la autenticación Digest o Basic. Si selecciona **digest**, el dispositivo solo admite la autenticación Digest.

Algoritmo Digest WEB

Algoritmos cifrados MD5, SHA256 y MD5/SHA256 en la autenticación WEB. Si activa el algoritmo Digest distinto de MD5, es posible que la plataforma de terceros no pueda iniciar sesión en el dispositivo o activar la vista en directo por motivos de compatibilidad. Se recomienda un algoritmo cifrado dealta robustez.

> **Nota**
>
> Los requisitos de autenticación los encontrará en el contenido específico del protocolo.

6.12.2 Configurar el filtro de direcciones IP

El filtro de direcciones IP es una herramienta de control de acceso. Puede activar el filtro de direcciones IP para permitir o prohibir los accesos desde determinadas direcciones IP.

La dirección IP se refiere a IPv4.

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Seguridad** → **Filtro de direcciones IP**.
2. Marque **Activar el filtro de direcciones IP**.
3. Seleccione el tipo de filtro de direcciones IP.

Prohibidas	Las direcciones IP de la lista no pueden acceder al dispositivo.
Permitidas	Solo las direcciones IP incluidas en la lista pueden acceder al dispositivo.

4. Edite la lista del filtro de direcciones IP.

añadir	Añada a la lista una nueva dirección IP o un rango de direcciones IP.
Modificar	Modifique la dirección IP o el rango de direcciones IP seleccionado en la lista.
Eliminar	Elimine de la lista la dirección IP o el rango de direcciones IP seleccionado.

5. Haga clic en **Guardar**.

6.12.3 Configurar HTTPS

HTTPS es un protocolo de red que permite una transmisión cifrada y la autenticación de identidad, lo que mejora la seguridad del acceso remoto.

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Red** → **Ajustes avanzados** → **HTTPS**.
2. Marque **Activar** para acceder a la cámara mediante el protocolo HTTP o HTTPS.
3. Marque **Activar navegación HTTPS** para acceder a la cámara únicamente mediante el protocolo HTTPS.
4. Seleccione el **certificado de servidor**.
5. Haga clic en **Guardar**.

> **Nota**

> Si la función muestra «anormal», compruebe si el certificado seleccionado se encuentra en **Certificate Management**.

6.12.4 Configurar QoS

QoS (Quality of Service) puede ayudar a mejorar el retardo de red y la carga de la red mediante el establecimiento de la prioridad de los paquetes de datos.

> **Nota**
>
> QoS debe ser compatible con los demás dispositivos de red, como routers y switches.

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Red** → **Configuración avanzada** → **QoS**.
2. Configure **Video/Audio DSCP**, **Alarm DSCP** y **Management DSCP**.

> **Nota**
>
> La red puede determinar la prioridad de la transmisión de datos. Cuanto mayor es el valor DSCP, mayor es la prioridad. Debe establecer el mismo valor al configurar el router o los switches.

3. Haga clic en **Guardar**.

6.12.5 Configurar IEEE 802.1X

IEEE 802.1x es un control de acceso a la red basado en puertos. Aumenta el nivel de seguridad de la red / WLAN. Cuando los dispositivos establecen una conexión con la red mediante el estándar IEEE 802.1x, se requiere una autenticación.

Vaya a **Configuración** → **Red** → **Ajustes avanzados** → **802.1X** y active la función.

Configure **Protocolo** y **EAPOL Version** conforme a las especificaciones del router.

Protocolo

Se pueden seleccionar EAP-LEAP, EAP-TLS y EAP-MD5

EAP-LEAP y EAP-MD5

Si utiliza EAP-LEAP o EAP-MD5, debe configurarse el servidor de autenticación. Registre previamente un nombre de usuario y una contraseña para 802.1X en el servidor. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la autenticación.

EAP-TLS

Si utiliza EAP-TLS, introduzca Identify y Private Key Password y cargue el certificado CA, el certificado de usuario y la Private Key.

Versión EAPOL

La versión EAPOL debe ser idéntica a la del router o del switch.

6.12.6 Ajustes de tiempo de espera para el control

Si esta función está activada, se cerrará su sesión si dentro del periodo de tiempo establecido no realiza ninguna intervención en el dispositivo a través del navegador web (incluida la visualización de imágenes en directo).

Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Seguridad** → **Seguridad avanzada** para completar los ajustes.

6.13 Usuarios y cuentas

6.13.1 Definir la cuenta de usuario y los permisos

El administrador puede añadir, modificar o eliminar otras cuentas y conceder permisos distintos a los diferentes niveles de usuario.

> **Precaución**
>
> Para aumentar la seguridad al utilizar el dispositivo en la red, cambie periódicamente la contraseña de su cuenta. Se recomienda cambiar la contraseña cada 3 meses. Si el dispositivo se utiliza en un entorno de alto riesgo, se recomienda cambiar la contraseña cada mes o cada semana. Elija siempre una contraseña segura con números, letras y caracteres especiales.

Pasos

1. Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Gestión de usuarios** → **Gestión de usuarios**.
2. Haga clic en **Añadir**. Introduzca el **nombre de usuario**, seleccione el **nivel** e introduzca la **contraseña**. Asigne a los usuarios derechos de acceso remoto según sea necesario.

   Administrador

   El administrador tiene permiso para todas las operaciones y puede añadir usuarios y operadores y asignar permisos.

   Usuario

   Los usuarios pueden recibir permiso para ver vídeos en directo, ajustar parámetros PTZ y cambiar sus propias contraseñas, pero ningún permiso para otras operaciones.

   Operador

   A los operadores se les pueden asignar todos los derechos, con excepción de las operaciones sobre el administrador y la creación de cuentas.

Modificar	Seleccione un usuario y haga clic en **Modificar** para cambiar la contraseña y el permiso.
Eliminar	Seleccione un usuario y haga clic en **Eliminar**.

> **Nota**
>
> El administrador puede añadir hasta 31 cuentas de usuario. El administrador no se puede eliminar ni renombrar

3. Haga clic en **OK**.

6.13.2 Inicio de sesión simultáneo

El administrador puede establecer el número máximo de usuarios que pueden iniciar sesión simultáneamente en el sistema a través del navegador web.

Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Gestión de usuarios**, haga clic en **General** y configure **Inicio de sesión simultáneo**.

6.13.3 Usuarios en línea

Se muestra la información de los usuarios que inician sesión en el dispositivo.

Vaya a **Configuración** → **Sistema** → **Gestión de usuarios** → **Usuarios en línea** para mostrar la lista de usuarios en línea.

C.Schmidt, Hikvision Deutschland GmbH

REV 1.0 20141220

UD22027B-E

[Figura: Gráfico decorativo compuesto por dos rectángulos superpuestos en azul y gris claro]

Traducción del documento original: GL_UD22027B-E_HiLook_Network_Camera_User_Manual_5.5.111_20241220_DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de