

[Abbildung : platine de rue Metzler XDM10-MAXIOR en verre noir avec caméra, haut-parleur, LED d'état et trois boutons d'appel avec porte-étiquettes]

- METZLER
- Steinbach-Kehl
- Vossmann
- Zimmermann

Metzler

XDM10-MAXIOR

Notice platine de rue
Interphone vidéo

Informations juridiques

©2026 Metzler GmbH, tous droits réservés.

À propos de cette notice

Cette notice contient des informations relatives à l'installation, à la mise en service, à l'utilisation et à la gestion sûres du produit.

Les illustrations, schémas et autres représentations servent exclusivement à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel.

Les informations contenues dans cette notice peuvent être modifiées sans préavis en raison d'améliorations du produit, de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres motifs. Vous trouverez la version actuelle de cette notice sur le site Internet de Metzler à l'adresse :

<https://edelstahl-tuerklingel.de/faq/sprechanlagen>

L'installation, le raccordement au réseau électrique ainsi que les travaux sur l'appareil doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié et dans le respect des prescriptions légales et techniques en vigueur.

Marques

[Abbildung : logo METZLER]

Metzler® ainsi que tous les noms de produits, logos et marques associés sont des marques ou des marques déposées de Metzler GmbH.

Les autres marques ou noms de produits mentionnés dans cette notice sont la propriété de leurs détenteurs de droits respectifs.

Exclusion de responsabilité

Ce produit ainsi que le matériel, les logiciels et les micrologiciels associés sont fournis « en l'état » dans les limites autorisées par la loi.

Metzler GmbH n'accorde – dans la mesure où la loi le permet – aucune garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier.

Metzler GmbH n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une utilisation non conforme à la destination, d'une manipulation erronée ou de modifications, réparations ou travaux de maintenance non autorisés.

Cette exclusion de responsabilité ne s'applique pas en cas d'intention, de négligence grave, de dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi que dans les cas de responsabilité légale impérative, en particulier au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits.

L'utilisation de fonctions basées sur Internet se fait sous votre propre responsabilité. Metzler GmbH n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par des influences externes telles que des cyberattaques, des logiciels malveillants ou d'autres événements liés à la sécurité. Dans le cadre du support, une assistance technique est fournie en cas de besoin.

En cas de contradiction entre cette notice et le droit applicable impératif, le droit applicable prévaut.

Information relative à la protection des données

Lors de l'utilisation de l'appareil, des données à caractère personnel peuvent être collectées, enregistrées et traitées. Metzler GmbH tient compte, lors du développement de ses produits, des principes de la protection des données dès la conception et des paramètres par défaut respectueux de la vie privée.

Si l'appareil prend en charge des fonctions telles que la transmission audio ou vidéo ou des fonctions de reconnaissance faciale, les données biométriques sont enregistrées exclusivement en local sur l'appareil et au moyen de procédés de chiffrement appropriés.

L'exploitant de l'appareil est tenu, en tant que responsable du traitement au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD), de respecter les lois applicables en matière de protection des données. Cela comprend notamment :

- l'information des personnes concernées conformément aux art. 13 et 14 du RGPD (p. ex. au moyen de panneaux d'information appropriés),
- la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour la protection des données à caractère personnel,
- la protection contre l'accès non autorisé, la perte ou l'utilisation abusive des données.

Consignes de sécurité

Avertissement

- L'installation et l'exploitation de l'appareil doivent se faire dans le strict respect des prescriptions de sécurité électrique en vigueur, des dispositions relatives à la protection incendie et des autres prescriptions applicables.
- Avant toute installation, tout câblage, toute maintenance ou tout démontage, l'alimentation électrique doit être entièrement coupée.
- Les travaux sur l'appareil doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié.
- En cas de dysfonctionnement, adressez-vous à votre revendeur spécialisé ou au support technique. N'ouvrez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même.

Attention

- N'exposez pas l'appareil à des chocs, des vibrations ou de fortes radiations électromagnétiques.
- N'utilisez l'appareil que dans les conditions ambiantes indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Protégez l'appareil de l'humidité, de la pluie, de la poussière et du rayonnement solaire direct.
- Ne touchez aucun conducteur ni composant à nu pendant le fonctionnement.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

Attention – Pile / batterie

- Utilisez exclusivement le type de pile prévu par le fabricant.
- Il existe un risque d'explosion en cas d'utilisation d'un type de pile incorrect.
- Ne jetez pas les piles au feu, ne les écrasez pas et ne les coupez pas.
- N'exposez pas les piles à des températures extrêmes ni à une pression atmosphérique extrêmement basse.
- Éliminez les piles usagées conformément aux prescriptions légales en vigueur et aux instructions du fabricant des piles.

Danger

Les travaux sur le réseau 230 V doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié !

Avant le montage ou le démontage, la tension du réseau doit être coupée.

En cas de non-respect des consignes d'installation et de sécurité, il existe un risque d'incendie, d'électrocution et de danger de mort.

Conventions relatives aux symboles

Symbole	Description
 Danger	Signale une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves ou la mort.
 Attention	Signale d'éventuels dommages matériels, pertes de données ou dysfonctionnements.
 Remarque	Fournit des informations supplémentaires ou complémentaires.
 Conseil	Donne des indications pratiques ou des recommandations pour faciliter l'utilisation.

Comment nous joindre ?

Tout simplement !

Support technique en ligne

www.edelstahl-tuerklingel.de/Sprechanlagen-Online-Support-Termin

[Abbildung : code QR vers la prise de rendez-vous de support en ligne]

Tutoriels vidéo

Visitez notre chaîne YouTube

www.youtube.com/channel/UC8irkjtjZBDQh2l0VI8kURqg

[Abbildung : icône de lecture vidéo et code QR vers la chaîne YouTube]

1 Sommaire

1	Sommaire	i
2	Préface	1
3	Historique des modifications	1
4	Famille de produits de platines de rue XDM10-MAXIOR	2
	Fonctionnement du système XDM10	2
	Topologie XDM10	4
	Architecture logique du système XDM10	5
	Platines de rue principales et secondaires	5
	Exemples d'installation	6
	Adressage à l'aide des commutateurs rotatifs	7
5	Interfaces et raccordements	10
	Platine de rue XDM10	10
	Remarques générales	13
6	Installation de la platine de rue	14
	Adressage BUS de la platine de rue	14
	Hauteur d'installation recommandée	15
7	Configuration de la platine de rue	16
	Configuration via l'interface web mobile (navigateur du téléphone)	18
	Configuration	23
	Dépannage	28
	FAQ	28
	Support	28
	Déclaration UE de conformité	29

2 Préface

Cette notice a été rédigée avec le plus grand soin. Beaucoup des fonctions décrites se rapportent à des caractéristiques logicielles de produits particuliers qui peuvent toutefois évoluer au cours du cycle de vie du produit par le biais de mises à jour logicielles et micrologicielles et s'écarter ainsi de cette notice. Nous nous efforçons en permanence de maintenir cette notice à jour.

Cette notice se rapporte à l'étendue des fonctions des versions matérielles et logicielles suivantes :

Produit	Version micrologiciel/logiciel	Remarque
XDM10-MAXIOR	V1.0.3_build251128	
XDM10-IS	V2.2.52_build260106	(tous les postes intérieurs proposés de la série XDM10)
XDM10-VT4		
XDM10-PSU36		
Hik-Connect	V6.11.0.0119	

Vérifiez les notes de version lorsque vous travaillez avec cette notice.

Vous obtenez les mises à jour logicielles et micrologicielles en règle générale sur notre site Internet à l'adresse :

<https://edelstahl-tuerklingel.de/faq>

3 Historique des modifications

Version	Date	Modification
1.0	30.01.2026	Version initiale

4 Famille de produits de platines de rue XDM10-MAXIOR

[Abbildung : platine de rue XDM10-MAXIOR avec trois boutons d'appel nommés Steinbach-Kehl, Vossmann, Zimmermann]

La famille de produits d'interphone vidéo XDM10 de Metzler offre une gamme complète pour une vérification bidirectionnelle audio et vidéo efficace et confortable pour le contrôle d'accès, tant dans le domaine privé que professionnel.

Le présent manuel traite de l'installation et de la configuration de la platine de rue XDM10.

Les produits peuvent être commandés avec Windows ou avec l'application Hik-Connect pour iOS et Android. L'application permet, entre autres, de prendre des appels, de lire des vidéos ainsi que d'ouvrir la porte à distance.

Fonctionnement du système XDM10

Grâce à la possibilité de relier les appareils par un montage en série (daisy-chain), le système XDM10 convient particulièrement bien à la modernisation de bâtiments existants.

Les systèmes traditionnels utilisent souvent une transmission 2 fils et peuvent ainsi être remplacés par le système Metzler pratiquement sans nouveau câblage. Comme le système XDM10 transmet toutefois de grandes quantités de données via des lignes parfois très anciennes, le câblage existant doit satisfaire aux exigences suivantes pour garantir un fonctionnement correct.

i Remarque

Vous pouvez, avec un poste intérieur du système XDM10 et une platine de rue (y compris répartiteur + bloc d'alimentation), effectuer une mesure de la qualité du signal en montage volant et vérifier ainsi, avant l'installation, si la qualité de liaison entre le poste intérieur et le poste extérieur sera suffisante.

Le système XDM10 est conçu comme un système « Low-Voltage / Low-Power ». Cela signifie que l'ensemble du système est optimisé de telle sorte qu'un seul bloc d'alimentation suffit pour alimenter un bâtiment complet comportant jusqu'à 1x platine de rue et jusqu'à 4x postes intérieurs. Pour que cela soit possible, les postes intérieurs se trouvent en mode veille lorsqu'ils ne sont pas utilisés et seul l'écran **d'un poste intérieur peut être utilisé simultanément**. En cas d'utilisation de postes intérieurs secondaires, l'appareil sonne, mais le moniteur ne s'active qu'à la prise de l'appel.

i Remarque

Le comportement de l'affichage simultané peut être modifié via le réglage d'appareil « mode Confort » sur le poste intérieur. Cela nécessite toutefois une alimentation 12 V distincte du poste intérieur en « mode Confort ».

Le XDM10 est un système Plug & Play : pour coupler tous les postes intérieurs et extérieurs de l'ensemble du bâtiment, il suffit de régler l'ID correspondant sur le commutateur rotatif situé à l'arrière de l'appareil et d'activer une seule fois le processus de couplage. La configuration logicielle ultérieure est purement optionnelle. Vous obtenez en quelques secondes une image en direct entre la platine de rue et le moniteur.

Exigences relatives aux câbles pour l'utilisation de composants du système XDM10

1. Si plusieurs conducteurs sont présents dans une ligne parallèle, seule une paire de conducteurs fermés doit être utilisée pour la transmission du signal. Il n'est pas permis d'utiliser plusieurs paires de conducteurs dans un même câble pour la transmission du signal.
2. En cas d'utilisation de lignes parallèles, il est recommandé d'utiliser une **couche de blindage**. Si des lignes parallèles à deux conducteurs ou plus sont posées sans blindage, la stabilité de la transmission du signal peut être altérée. Vous devez effectuer un test avant l'installation.
3. L'impédance des lignes bifilaires torsadées dans les câbles réseau est supérieure à 42 Ω /100 m, ce qui a pour conséquence qu'une puissance insuffisante est transmise aux postes intérieurs. N'utilisez donc

pas de câbles réseau pour l'installation.

4. Les lignes du bâtiment sous tension alternative 240 V peuvent perturber la transmission du signal du XDM10. Celles-ci doivent être câblées séparément et la distance devrait être supérieure à 0,5 mètre. **Le répartiteur audio/vidéo doit être monté dans un coffret multimédia approprié.**

i Remarque

Le système XDM10 est un système fermé. L'intégration SIP ou la commande de caméras IP ne sont pas possibles au moment de la rédaction de cette notice.

Longueurs de câble maximales avec XDM10

Trajet de câble	UTP 5 0,2 mm ² (Cat.5) AWG24	0,28 mm ² (TP) AWG23	0,5 mm ² (parallèle) AWG20	1 mm ² (parallèle) AWG17	1 mm ² (TP) AWG17	1,5 mm ² (parallèle) AWG15
VT4 ⇄ poste intérieur	≤ 60 m	≤ 40 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 40 m	≤ 60 m
Poste intérieur ⇄ poste intérieur	≤ 100 m	≤ 80 m	≤ 100 m	≤ 100 m	≤ 80 m	≤ 100 m
VT4 ⇄ platine de rue	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m

Consignes d'installation pour les composants du système XDM10

1. L'environnement d'installation (température, humidité, etc.) doit correspondre aux exigences de la spécification, sinon les performances peuvent être altérées.
2. La platine de rue peut être raccordée aux canaux CH1 à CH4 du répartiteur vidéo/audio XDM10-VT4.
3. Les postes intérieurs peuvent être raccordés aux connexions CH1 à CH4 du répartiteur vidéo/audio XDM10-VT4.
4. Jusqu'à 16 répartiteurs d'étage XDM10-VTS peuvent être cascades par bâtiment.
5. Jusqu'à 4 postes intérieurs peuvent être raccordés les uns après les autres en liaison daisy-chain.
6. Le bloc d'alimentation utilisé doit être certifié par Metzler.
7. 1 répartiteur vidéo/audio peut être exploité par bloc d'alimentation.
8. Jusqu'à 4 postes intérieurs peuvent être exploités avec un seul bloc d'alimentation.

Topologie XDM10

Tous les composants du système utilisent une transmission de signal 2 fils, aussi bien pour la communication de données que pour l'alimentation électrique, qui est fournie de manière centralisée via un répartiteur vidéo/audio 2 fils. Pour intégrer d'autres appareils 2 fils dans l'ensemble du système, les répartiteurs 2 fils sont reliés entre eux via l'interface IN/OUT ; le répartiteur vidéo/audio 2 fils VT4 ne dispose pas d'interface IN/OUT.

i Remarque

Le câble à 2 conducteurs entre les appareils ne doit pas être interrompu, sinon l'alimentation électrique et la communication sont perturbées.

Le système XDM10 est un système fermé et ne peut pas être mélangé avec le VDM10 2 fils.

Le **répartiteur vidéo/audio XDM10-VT4** central possède 4 canaux pour le raccordement d'appareils XDM10. Les appareils suivants peuvent être raccordés par connexion/canal :

- Canaux 1 à 4 : 2x platine de rue
- Canaux 1 à 4 : jusqu'à 4x postes intérieurs

i Remarque

Une puissance maximale de 30 watts peut être prélevée sur les canaux 1 à 4.

[Abbildung : schéma de topologie – platine de rue (face arrière) reliée en 2 fils à des postes intérieurs montés en daisy-chain et à un répartiteur sur rail DIN]

- Jusqu'à 4x postes intérieurs peuvent être raccordés les uns après les autres en liaison daisy-chain
- ① ... ④

La platine de rue XDM10 peut être utilisée de manière flexible pour de petites comme de grandes installations : de la solution pour maison individuelle jusqu'aux grands immeubles de logements locatifs ou aux applications professionnelles.

Les concepts fondamentaux suivants doivent être pris en compte lors de l'utilisation de la platine de rue XDM10 :

- Choix de la technologie de câblage utilisée, nombre de points d'accès sur le site (**postes extérieurs**)
- Nombre de participants sur le site (**postes intérieurs**)
- Choix du nombre de boutons d'appel.
- Montage en saillie ou encastré (**boîtier universel**)
- Choix des postes intérieurs
- Utilisation d'accessoires (**module de sécurité, cartes Mifare, etc.**)

i Remarque

Un système de base XDM10 se compose toujours au minimum d'un module de portier vidéo et d'un poste intérieur ainsi que d'un répartiteur vidéo/audio (nécessaire).

Architecture logique du système XDM10

[Abbildung : schéma de l'architecture logique du système XDM10]

- Jusqu'à 1x par platine de rue principale – Platine de rue secondaire
- 1x par bâtiment – Platine de rue principale
- Jusqu'à 4x par bâtiment – Poste intérieur principal
- Jusqu'à 3x par poste intérieur principal – Poste intérieur secondaire
- Hik-Connect – Un compte individuel par poste intérieur principal

Indépendamment de la technologie de câblage utilisée, la platine de rue principale et le poste intérieur principal constituent le cœur de l'interphone vidéo.

Notez qu'au sein d'une architecture système typique, une seule platine de rue principale peut être utilisée.

i Remarque

En raison de l'architecture système du XDM10, un appel interne entre les postes intérieurs n'est pas possible.

Platines de rue principales et secondaires

La platine de rue vidéo XDM10 peut être réglée individuellement, au moyen de la configuration logicielle, pour un fonctionnement à différents points d'accès et pour différents cas d'application.

Utilisation comme platine de rue principale

La platine de rue principale est l'unité centrale, utilisée aussi bien pour la commande du point d'accès principal que pour la commande de tous les postes intérieurs raccordés.

i Remarque

Chaque installation doit disposer d'une platine de rue principale.

Utilisation comme platine de rue secondaire

Il existe d'autres points d'accès sur le site (entrées latérales, entrées de service, etc.) qui sont sécurisés par une platine de rue vidéo supplémentaire.

i Remarque

Une platine de rue secondaire peut être intégrée par installation (platine de rue principale).

Les platines de rue secondaires sont appariées à la platine de rue principale et obtiennent ainsi l'accès à tous les postes intérieurs appariés à la platine de rue principale.

Exemples d'installation

Maison individuelle

[Abbildung : coupe d'une maison individuelle avec câblage 2 fils des postes intérieurs et extérieurs]

- Zone d'habitation
- Bureau/logement annexe
- Combles
- Rez-de-chaussée
- Cave / local technique
- Poste intérieur XDM10
- 2 fils
- 230 V AC

Particularités

- Câblage de tous les postes intérieurs par montage en série (daisy-chain)
- Raccordement de la gâche via le module de sécurité
- Raccordement des postes intérieurs par Wi-Fi au routeur central pour Hik-Connect, possible
- Postes intérieurs 1 et 2 adressables individuellement comme poste intérieur principal
- Le poste intérieur secondaire 1 sonne simultanément avec le poste intérieur 2
- En cas d'absence, les appels sont transférés vers l'application mobile HIK-Connect

Composants utilisés

Référence article	Désignation
2x XDM10-Maxior	Platine de rue XDM10
1x XDM10-VT4	Répartiteur vidéo/audio 2 fils
1x XDM10-PSU36	Bloc d'alimentation 48 V pour XDM10-VT4
3x XDM10-IS-SC	Poste intérieur XDM10 7" avec module WiFi

Adressage à l'aide des commutateurs rotatifs

Le système XDM10 permet un réglage simple et rapide de la configuration des appareils à l'aide de commutateurs rotatifs situés à l'arrière du boîtier. Selon le type d'appareil, différents réglages peuvent être effectués, mais au minimum l'adresse de l'appareil dans le réseau XDM10 est réglée via les commutateurs rotatifs.

Lorsque le câblage des appareils XDM10 (platines de rue, postes intérieurs) est terminé, l'adressage des appareils doit être effectué avant la mise en service. Vérifiez à cet effet les commutateurs rotatifs à l'arrière de l'appareil.

i Remarque

Pour une mise en service rapide de l'interphone vidéo avec 2 participants (postes intérieurs), aucune autre configuration n'est nécessaire en dehors du réglage de l'adresse de l'appareil.

Des commutateurs rotatifs sont prévus pour chaque paramètre à l'arrière de l'appareil. La colonne « dizaines » (X10) se rapporte au chiffre par pas de dix, la colonne « unités » (X1) se rapporte au chiffre dans la plage d'un seul chiffre. Chaque commutateur rotatif peut être réglé sur les valeurs 0 à 9. Le nombre définitif résulte de la combinaison des réglages des deux commutateurs rotatifs.

- Utilisez un tournevis approprié pour régler le numéro. La flèche indique le numéro actuellement sélectionné.

[Abbildung : exemple de deux commutateurs rotatifs ① et ②]

- Exemple :
- Commutateur rotatif ① : valeur 5
- Commutateur rotatif ② : valeur 1
- = 51

Commutateurs rotatifs des platines de rue

Régalez à l'aide des commutateurs rotatifs le n° de bâtiment, le n° de platine de rue ou le n° de platine de rue secondaire ainsi que la durée d'ouverture de porte. Toute modification des réglages nécessite un redémarrage des postes intérieurs pour que les adaptations prennent effet.

Symbole	Désignation	Dizaines	Unités
[Abbildung : symbole bâtiment]	Numéro de bâtiment	[Abbildung : commutateur rotatif dizaines]	[Abbildung : commutateur rotatif unités]
[Abbildung : symbole platine de rue]	Numéro de platine de rue	[Abbildung : commutateur rotatif dizaines]	[Abbildung : commutateur rotatif unités]
[Abbildung : symbole moniteur]	Réservé	[Abbildung : commutateur rotatif]	
[Abbildung : symbole cadenas avec horloge]	Durée d'ouverture de porte		[Abbildung : commutateur rotatif]

Numéro de bâtiment

Celui-ci doit être réglé sur 1 s'il s'agit d'un système de bâtiment unique. S'il s'agit d'un grand ensemble résidentiel, la numérotation commence également à « 0(X10) ; 1(X1) » pour le bâtiment 1, puis « 0(X10) ; 2(X1) » pour le bâtiment 2, etc.

Numéro de platine de rue

- Si la platine de rue est la platine de rue principale, le n° de platine de rue doit être réglé sur 0.
- S'il s'agit d'une platine de rue secondaire, réglez le n° de platine de rue sur 1~16.

Durée d'ouverture de porte

Régalez de manière centralisée la durée d'ouverture de porte pour les deux sorties relais à l'aide du tableau suivant

Position du commutateur rotatif	Ouverture de porte en secondes
0	2
1	1
2	3
3	4
4	5
5	8
6	10
7/8/9	Réservé

Selon le modèle, la platine de rue peut être équipée d'un à trois boutons d'appel. Lors du réglage du numéro de chambre sur le poste intérieur, il faut veiller à ce qu'il corresponde aux boutons d'appel disponibles sur la platine de rue.

Exemple : pour une platine de rue destinée à une maison individuelle avec un seul bouton d'appel, il convient de sélectionner le numéro de chambre 3 sur le poste intérieur :








- Commutateur rotatif poste intérieur secondaire : 0
- Commutateur rotatif numéro de bâtiment : 0 & 1
- Commutateur rotatif numéro de chambre : 0 & 3

[Abbildung : trois variantes de platine de rue avec attribution des numéros de chambre]

- XDM10-MAXIOR-1T : N° de chambre 3
- XDM10-MAXIOR-2T : N° de chambre 2, N° de chambre 4
- XDM10-MAXIOR-3T : N° de chambre 2, N° de chambre 4, N° de chambre 6

Commutateurs rotatifs des postes intérieurs

Pour garantir le fonctionnement correct des postes intérieurs, les commutateurs rotatifs doivent être réglés en conséquence. Les valeurs pour le poste intérieur secondaire, le numéro de bâtiment et le numéro de chambre sont définies via les commutateurs rotatifs. Toute modification des réglages nécessite un redémarrage des postes intérieurs pour que les adaptations prennent effet.

Dizaines	Unités	Désignation
		Poste intérieur secondaire
		Numéro de bâtiment
		Numéro de chambre
Centaines	Réservé	
		Numéro de chambre

Poste intérieur secondaire (Indoor Extension)

Le réglage du poste intérieur secondaire se fait par les valeurs 1 à 3. Si la valeur 0 est sélectionnée, la fonction de poste secondaire est désactivée. Dans ce cas, le poste intérieur fonctionne comme poste intérieur principal.

Numéro de bâtiment (Building Number)

Pour le numéro de bâtiment, des valeurs de 1 à 99 peuvent être réglées.

Numéro de chambre (Room Number)

Pour le numéro de chambre également, des réglages de 1 à 99 sont possibles.

i Remarque

Pour qu'une communication entre le poste intérieur et la platine de rue soit possible, les deux appareils doivent être réglés sur le même numéro de bâtiment.

5 Interfaces et raccordements

i Remarque

Le câblage bus nécessaire pour les liaisons entre les modules est en règle générale déjà réalisé.

Platine de rue XDM10

Vue d'ensemble des modules XDM10-MAXIOR

[Abbildung : dessin technique de la platine de rue, vue de face (135 x 293 mm), vue de côté et vue arrière avec repères ① à ⑭]

- XDM10-VM
- NEO-K12

Numéro	Description
1	LED d'état
2	Microphone
3	Haut-parleur
4	Caméra
5	Éclairage IR
6	Contact anti-sabotage
7	Porte-étiquette/bouton d'appel
8	Vis de fixation
9	Commutateur rotatif
10	Bouton de réinitialisation
11	Bornier XDM10-VM
12	Plaque de maintien NEO-K12
13	Commutateur DIP
14	Bornier NEO-K12

LED d'état :

Symbole	Description
	Le poste intérieur sonne
	Conversation active
	La gâche s'active
	En cours d'utilisation

Interfaces du bornier XDM10-VM

[Abbildung : représentation du bornier XDM10-VM avec repères A1–A4, B1–B10 et C]

- 485-, 485+, 12V OUT, GND – Sortie RS-485
- NC, NO, COM, LOCK1* – Gâche 2
- 485-, 485+ – RS-485 (réservé)
- 12 VDC IN, GND
- AIN1, AIN2 – Entrée d'alarme
- 2-WIRE

N°	Interface	Description
A1	485-	Sortie modules
A2	485+	
A3	12V OUT	
A4	GND	
B1	NC	Sortie gâche 2 (NC)
B2	NO	Sortie gâche 2 (NO)
B3	COM	Interface commune
B4	LOCK1	Raccordement gâche 1, sous tension : 20 V 4 A, courant de maintien 300 mA
B5	485-	Réservé
B6	485+	
B7	12VDC	Entrée 12 V (stabilisation)
B8	GND	Masse
B9	AIN1	Entrée d'alarme 1 / bouton de sortie 1
B10	AIN2	Entrée d'alarme 1 / bouton de sortie 2
C	2-Wire	Raccordement 2 fils

Interfaces du bornier NEO-K12

[Abbildung : représentation du bornier NEO-K12 avec repères A1–A4 et B1–B4]

- 485-, 485+, 12V IN, GND – RS-485 IN
- 485-, 485+, 12V OUT, GND – RS-485 OUT

N°	Interface	Description
A1	RS-485 -	Entrée RS-485
A2	RS-485 +	
A3	12V IN	
A4	GND	
B1	RS-485 -	Sortie RS-485
B2	RS-485 +	
B3	12V OUT	
B4	GND	

Raccordement de gâches électriques

[Abbildung : schéma de raccordement du bornier XDM10-VM avec gâche électrique et alimentation DC]

- Bornier XDM10-VM
- 2-WIRE / 2-WIRE – Raccordement répartiteur vidéo/audio
- AIN2 / AIN1 – Entrée d'alarme
- GND
- 12 VDC IN
- 485+ / 485- – Réservé
- LOCK1*
- COM, NO, NC
- GND, 12V OUT, 485+, 485- – Sortie modules
- Remarque : LA GÂCHE 1 est une sortie impulsionnelle 20 V / 4 A avec un courant de maintien de 300 mA.
- DC POWER 30V / 1A
- 230V AC

i Remarque

Il est fortement recommandé de raccorder la gâche via le module de sécurité disponible en option !

À la livraison, la sortie NO/NC, également désignée Lock2 ou sortie gâche 2, est désactivée. Pour pouvoir utiliser cette sortie, elle doit d'abord être activée manuellement dans la configuration logicielle.

Le raccordement LOCK1 est déjà sous tension et convient au raccordement direct d'une gâche électrique, dans la mesure où les spécifications techniques sont compatibles (20 V DC 4 A).

L'entrée 12 V sert à fournir une tension supplémentaire. Cela est particulièrement utile lorsque des chutes de tension se produisent dans le réseau XDM10, pouvant entraîner un fonctionnement instable de la platine de rue. Le raccordement d'une source de tension 12 V externe permet d'accroître la stabilité de fonctionnement.

Pour l'ouverture manuelle de la porte depuis l'intérieur, des boutons de sortie (Exit-Buttons) peuvent être utilisés. Ceux-ci sont raccordés comme de simples boutons-poussoirs à l'entrée d'alarme et permettent une ouverture de porte supplémentaire et simple depuis l'intérieur.

Utilisation

[Abbildung : platine de rue XDM10-MAXIOR avec trois boutons d'appel nommés]

Une pression unique sur le bouton d'appel établit une liaison avec un poste intérieur.

La transmission vidéo démarre dès l'établissement de la liaison. La transmission audio commence après la prise de l'appel sur le poste intérieur.

Une nouvelle pression (après 6 s) sur le bouton d'appel pendant l'établissement de la liaison ou pendant une conversation met fin à la liaison.

En appuyant sur le symbole de gâche (lorsqu'une gâche est raccordée à la platine de rue) sur le poste intérieur, la porte est ouverte et la conversation est terminée.

Le clavier est rétroéclairé et est commandé via le réglage jour/nuit central du module principal.

Remarques générales

Relier les modules entre eux

[Abbildung : borniers RS-485 IN (A1–A4) et RS-485 OUT (B1–B4)]

- 485-, 485+, 12V IN, GND – RS-485 IN
- 485-, 485+, 12V OUT, GND – RS-485 OUT

Chaque module dispose d'une entrée et/ou d'une sortie RS-485, ce qui permet un montage en série de plusieurs modules. Commencez par relier la sortie du module principal à l'entrée du premier module. Reliez ensuite la sortie de chaque module à l'entrée du module suivant. Poursuivez cette opération jusqu'à ce que tous les modules soient correctement reliés entre eux.

i Remarque

Jusqu'à huit modules peuvent être raccordés. Veuillez vous assurer que la consommation de courant maximale de tous les modules n'est pas dépassée. Le XDM10 est en règle générale livré prémonté, les modules étant reliés entre eux en usine.

6 Installation de la platine de rue

Adressage BUS de la platine de rue

Avant le montage physique de la platine de rue, effectuez l'adressage BUS RS-485 de tous les modules raccordés.

i Remarque

Le module principal (XDM10-VM) ne nécessite pas d'adressage.

Configuration de l'adresse bus

[Abbildung : face arrière du module avec agrandissement des commutateurs DIP pour les adresses bus 1 à 8]

- Adresse bus 1-8
- ON / DIP
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

1. Assurez-vous que le module est débranché avant de commencer la configuration.
2. Chaque module possède un cache en caoutchouc à l'arrière du boîtier. Retirez-le afin de rendre accessibles les commutateurs DIP pour la configuration du bus.
3. Utilisez un outil pointu pour régler les commutateurs conformément à l'illustration.
4. Une fois la configuration terminée, remettez le joint en caoutchouc en place, puis mettez le module en service.

i Remarque

Les bits (commutateurs DIP) 1, 2, 3, 4 sont utilisés pour l'adressage des modules d'extension. Les bits 5, 6, 7, 8 sont réservés. Le positionnement du bit 8 active une résistance de 120 ohms pour les distances supérieures à 30 mètres.

La plage d'adresses valide pour les modules se situe entre 1 et 8. Chaque adresse doit être unique.

Aucun ID ne doit être attribué en double.

Hauteur d'installation recommandée

Hauteur d'installation recommandée (distance entre l'objectif de la caméra et le sol) : 1,4 m à 1,6 m

Le champ de vision (FOV) de la caméra est : horizontal : 133°, vertical : 82°. La hauteur visuelle maximale et la hauteur visuelle minimale de la caméra sont représentées sur l'illustration.

[Abbildung : quatre schémas de la hauteur d'installation et du champ de vision de la caméra]

- Hauteur maximale : 1,83 m – Vertical : 82° – Hauteur minimale : 0,96 m – 1,4 m – 0,5 m
- Hauteur maximale : 1,93 m – Vertical : 82° – Hauteur minimale : 1,06 m – 1,5 m – 0,5 m
- Hauteur maximale : 2,03 m – Vertical : 82° – Hauteur minimale : 1,16 m – 1,6 m – 0,5 m

- Horizontal : 133° – 0,5 m

7 Configuration de la platine de rue

La platine de rue peut être configurée via le serveur web intégré de l'appareil. Trois options différentes au total sont disponibles pour cette opération.

Interface web mobile

La platine de rue met à disposition une interface web conviviale optimisée pour les terminaux mobiles, qui peut être appelée directement dans le navigateur de smartphones ou de tablettes. L'interface se distingue par des polices de caractères bien lisibles et des menus clairs. Un accès est possible sans plug-ins supplémentaires ; certaines fonctions, comme par exemple l'image en direct, ne sont toutefois pas disponibles dans la version mobile.

Interface web pour ordinateur

L'interface web de la platine de rue peut être ouverte au moyen d'un navigateur sur des terminaux fixes tels que des ordinateurs portables ou des PC. Le serveur web intégré reconnaît le type d'accès et met à disposition une interface utilisateur optimisée pour les systèmes de bureau qui, grâce à des boutons réduits et à la commande par souris et clavier, permet une utilisation efficace. Via le plug-in web correspondant, le navigateur obtient un accès complet au matériel de la platine de rue, ce qui permet entre autres l'affichage des flux vidéo en direct de la caméra.

Activer le mode point d'accès (AP Mode)

[Abbildung : platine de rue avec flèche indiquant le bouton d'appel supérieur]

La configuration logicielle de la platine de rue est réalisée via l'interface WiFi intégrée (point d'accès). Le mode AP est activé automatiquement après le redémarrage de la platine de rue ou manuellement par un appui long sur un bouton d'appel.

Action	Signal	Fonction
Appuyer sur la touche pendant 15 s	2 x bip	Active le mode AP

Coupler la platine de rue dans le réseau XDM10

Le processus de couplage est nécessaire pour relier « logiquement » entre eux tous les appareils XDM10 du réseau 2 fils. Effectuez à cet effet un appui long sur le bouton d'appel.

Action	Fonction	Signal
Appuyer sur la touche pendant 10 s	Couplage avec le/les poste(s) intérieur(s)	1x bip
	Synchronisation de la liste de contacts et de l'heure	Une annonce sonore retentit

i Remarque

Le mot de passe par défaut (Access Code) se trouve sur la plaque signalétique du produit à l'arrière de l'appareil. Le mode AP est désactivé automatiquement au bout de 30 minutes. Si vous vous trouvez sur l'interface de configuration, un message s'affiche peu avant l'expiration du délai et celui-ci peut être prolongé manuellement.

[Abbildung : exemple d'étiquette produit avec flèche vers le champ Access Code]

- METZLER
- Main Unit
- Model: VDM9-VM-2W
- I/P: 12V=1.5A or 48V=0.6A
- Access Code: XXXXXXXX
- SN: AB1234566 Date: 10/2024
- Made in China
- Metzler GmbH, Täleswiesenstr. 9, 72770 Reutlingen, WEEE-Reg.-Nr.: WEEE DE 63539391
- (Exemple d'étiquette produit)

Réinitialiser la platine de rue (uniquement pour les appareils actifs)

[Abbildung : deux vues arrière de la platine de rue avec indication du bouton de réinitialisation]

- Appuyer 5 secondes sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser le mot de passe du mode AP.
- Appuyer 10 secondes sur le bouton de réinitialisation pour réinitialiser le mot de passe du mode AP y compris le mot de passe administrateur.

i Remarque

L'actionnement du bouton de réinitialisation remet le mot de passe au mot de passe par défaut, que vous trouverez sur l'autocollant produit à l'arrière.

[Abbildung : exemple d'étiquette produit avec flèche vers le champ Access Code]

- METZLER
- Main Unit
- Model: VDM9-VM-2W
- I/P: 12V=1.5A or 48V=0.6A
- Access Code: XXXXXXXX
- SN: AB1234566 Date: 10/2024
- Made in China
- Metzler GmbH, Täleswiesenstr. 9, 72770 Reutlingen, WEEE-Reg.-Nr.: WEEE DE 63539391
- (Exemple d'étiquette produit)

Configuration via l'interface web mobile (navigateur du téléphone)

Accès via le mode AP

1.) Activer le mode AP

[Abbildung : platine de rue avec flèche indiquant le bouton d'appel]

Appuyez sur le bouton d'appel pendant 15 secondes. Dès que deux signaux sonores consécutifs retentissent, vous pouvez relâcher la touche.

i Remarque

Le mode AP est désactivé automatiquement au bout de 30 minutes. Si vous vous trouvez sur l'interface de configuration, un message s'affiche peu avant l'expiration du délai et celui-ci peut être prolongé manuellement.

2.) Rechercher le SSID Wi-Fi et se connecter

[Abbildung : captures d'écran d'un smartphone – liste des réseaux Wi-Fi et saisie du mot de passe]

- Réglages – WLAN – Modifier
- WLAN
- FRITZ!Box Hik Office
- MES RÉSEAUX
- AP_AK9950837
- Saisir le mot de passe pour « AP_AK9950837 »
- Annuler – Mot de passe – Se connecter

Connectez-vous au réseau Wi-Fi de la platine de rue – le SSID est **AP_SNappareil**. Le mot de passe initial figure sur la plaque signalétique de l'appareil.

Lors de la première connexion à l'interface web, vous serez invité à modifier votre mot de passe.

3.) Ouvrir le navigateur web

Après une connexion réussie au point d'accès de l'appareil, la page d'accueil de la platine de rue s'ouvre automatiquement (comme pour les réseaux WiFi publics, via une URL de navigateur interne). Si cela ne devait pas fonctionner, ouvrez manuellement, en étant connecté, l'URL suivante : **http://www.acsvis.com** ou **192.168.8.1** dans le navigateur de votre smartphone.

[Abbildung : captures d'écran de la page de bienvenue et de connexion de l'interface web mobile]

- acsvis.com / AP_AK9950837 – Se connecter – Terminé
- Welcome – English
- Ouvrir dans « Safari » ? – Annuler – Ouvrir

- Welcome – English – User Name – Password – Forgot password? – Login
- When using the product, please respect the privacy and other rights of individuals

Ouvrez le site mobile dans le navigateur et appelez la page de connexion. La langue est par défaut l'**allemand**, mais elle peut être modifiée d'un clic sur **English**.

[Abbildung : captures d'écran de la sélection de la langue et de la page de connexion en allemand]

- Login – Select Language
- Čeština, Deutsch, Ελληνικά, Español
- Non sécurisé – acsvis.com
- Bienvenue – Deutsch
- Nom d'utilisateur – Mot de passe – Mot de passe oublié ? – Se connecter
- Veuillez à respecter la protection des données et les droits des personnes lors de l'utilisation du client.

Utilisez les identifiants suivants pour la connexion :

Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe : (voir Access Code sur l'autocollant produit)

Première connexion

Après vous être connecté au point d'accès Wi-Fi, vous pouvez vous authentifier. Lors de la première connexion, l'assistant de configuration démarre et vous guide pas à pas à travers les réglages les plus importants.

1. Étape : Questions de sécurité

[Abbildung : capture d'écran « Réinitialiser le mot de passe », assistant (1/4) avec questions de sécurité]

- Réinitialiser le mot de passe – Assistant(1/4)
- Passer à l'e-mail réservé
- Dans quelle ville êtes-vous né(e) ?
- Veuillez saisir.
- Quel est le nom de votre école primaire ?
- Quel était votre premier métier ?
- Suivant – Ignorer

Définissez trois questions de sécurité avec leurs réponses, qui seront utilisées pour récupérer votre mot de passe en cas de perte de celui-ci.

Facultatif : adresse e-mail

[Abbildung : capture d'écran « Réinitialiser le mot de passe » avec champ d'adresse e-mail]

- Réinitialiser le mot de passe – Assistant(1/4)
- Passer aux questions de sécurité
- Adresse e-mail

- Retour – Suivant

Vous pouvez également enregistrer votre adresse e-mail afin qu'elle soit utilisée pour la récupération en cas de perte du mot de passe.

2. Étape : Langue du système

[Abbildung : capture d'écran « Langue », assistant (2/4) avec liste des langues]

- Langue – Assistant(2/4)
- English, Français, Português, Español, ✓ Deutsch, Italiano, Polski, Čeština, Magyar, Nederlands, Română, Български, Українська, Hrvatski, Srpski, Ελληνικά, Slovenčina, Eesti, Slovenščina
- Retour – Suivant

Sélectionnez votre langue préférée – l'allemand est réglé par défaut.

3. Étape : Réglages de l'heure

[Abbildung : capture d'écran « Régler l'heure », assistant (3/4)]

- Régler l'heure – Assistant(3/4)
- Fuseau horaire (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Paris
- Mode sync. de l'heure : Manuel
- Régler l'heure : 2025-11-18 17:17:11
- Heure d'été
- Activer l'heure d'été
- Heure de début : mars dernier dimanche 02 h
- Heure de fin : oct. dernier dimanche 03 h
- Décalage heure d'été : 60 minute(s)
- Retour – Suivant – Ignorer

Réglez le fuseau horaire, la date et l'heure selon vos besoins. Activez l'option d'heure d'été pour un changement automatique. Indiquez l'heure de début et de fin ainsi que le décalage horaire de votre fuseau horaire.

4. Étape : Coupler les appareils

[Abbildung : capture d'écran « Association des appareils d'interphonie vidéo », assistant (4/4)]

- Association des appareils d'interphonie vidéo – Assistant(4/4)
- Maintenez la touche située sur le côté droit de l'appareil enfoncée pendant 10 s pour exécuter la fonction d'association d'appareils ; le voyant IN USE s'allume.
- Retour – Terminer

Pour coupler des appareils, maintenez le bouton d'appel de la platine de rue enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Relâchez ensuite et attendez l'annonce. Veillez auparavant à ce que tous les commutateurs rotatifs soient correctement réglés. Le couplage est possible à tout moment.

i Remarque

Le couplage n'est possible que sur la platine de rue n° 0.

5. Étape : Mot de passe

[Abbildung : captures d'écran de l'écran d'accueil avec message et de la page « Données utilisateur »]

- Bonjour et bienvenue.
- État de la porte – Door1 – Contrôlé
- Remarque : L'appareil actuel utilise le mot de passe par défaut pour la connexion. Souhaitez-vous modifier le mot de passe de connexion ? – Annuler – OK
- Données du bâtiment : N° de bâtiment de la platine de rue, N° de platine de rue, Durée de maintien en position ouverte
- Saisie rapide
- Données utilisateur – Enregistrer
- Utilisateur : admin
- Ancien mot de passe : Saisissez l'ancien mot de passe
- Nouveau mot de passe : Saisissez le nouveau mot de passe
- Confirmer le mot de passe : Saisissez à nouveau le mot de passe

Après la première connexion, l'application web vous invite à modifier le mot de passe par défaut.

Nous vous recommandons de choisir un nouveau mot de passe sûr.

Si vous réinitialisez l'appareil aux réglages d'usine, vous pourrez à nouveau vous connecter avec le mot de passe par défaut indiqué sur la plaque signalétique du produit.

i Remarque

La modification du mot de passe par défaut met également à jour le mot de passe du réseau Wi-Fi en mode AP.

Écran d'accueil

[Abbildung : capture d'écran de l'écran d'accueil de l'interface web mobile]

- Bonjour et bienvenue.
- État de la porte – Door1 – Contrôlé
- Déverrouiller – Laisser ouvert – Rétablir
- État du composant de l'appareil – Normal
- Données du bâtiment : N° de bâtiment de la platine de rue : 1 ; N° de platine de rue : 0 ; Durée de maintien en position ouverte : 3
- Saisie rapide : Gestion des appareils, Gestion des personnes, Réglages du mot de passe, Paramètres de porte

- Informations de base : Modèle VDM9-VM ; Numéro de série VDM9-VM0120250116RRFV7734280 ; Version du micrologiciel V1.0.3 build 251031

L'écran d'accueil vous permet d'obtenir rapidement un aperçu de l'état actuel de la porte. Vous pouvez en outre consulter l'état de connexion XDM10 et les informations système de base, ainsi qu'accéder rapidement aux réglages de gestion des appareils, de gestion des personnes, aux réglages de mot de passe et aux paramètres de porte.

État de la porte et actions

État	Signification
<i>[Abbildung : icône porte ouverte en permanence]</i>	La porte est ouverte en permanence
<i>[Abbildung : icône porte verrouillée]</i>	L'ouverture de la porte est commandée manuellement
<i>[Abbildung : icône cadenas ouvert]</i>	Ouvrir la porte manuellement
<i>[Abbildung : icône porte maintenue ouverte]</i>	Ouvrir la porte en permanence (à utiliser uniquement avec une gâche adaptée)
<i>[Abbildung : icône flèche de réinitialisation]</i>	Réinitialiser le réglage d'ouverture de porte

État du composant de l'appareil

Rapport sur l'état actuel.

Données du bâtiment

L'affichage indique les valeurs du commutateur rotatif pour l'adresse du bâtiment ainsi que la durée d'ouverture de porte de la platine de rue.

Saisie rapide

Menu de raccourcis : accédez aux réglages en une seule pression.

Gestion des appareils

Gestion des appareils connectés.

Gestion des personnes

Prévue pour une utilisation future.

Réglages du mot de passe

Prévus pour une utilisation future.

Paramètres de porte

Réglage du nom et affichage de la durée d'ouverture de gâche réglée.

Informations de base

Affichage de l'identifiant du modèle, du numéro de série et de la version de micrologiciel actuellement installée.

Gestion des appareils

i Remarque

La gestion des appareils n'est possible que pour la platine de rue portant le numéro 0.

[Abbildung : capture d'écran « Gestion des appareils » avec liste des postes intérieurs]

- Gestion des appareils – + – ...
- Tous – Platine de rue secondaire – Poste intérieur – Po...
- Poste intérieur, N° de chambre : 2 ✓
- Poste intérieur, N° de chambre : 3 ✓
- Poste intérieur, N° de chambre : 1 ✓

La gestion des appareils vous montre tous les appareils XDM10 qui sont connectés à cette platine de rue.

État	Signification
+	De nouveaux appareils peuvent être présélectionnés en vue d'une intégration future. Il reste toutefois nécessaire de régler correctement les commutateurs rotatifs sur ces appareils.
...	Effectuer l'autosynchronisation (couplage) avec l'application web.
≡	Sélection des différents appareils XDM10

Détails de l'appareil

[Abbildung : capture d'écran « Détails de l'appareil »]

- Détails de l'appareil – Enregistrer
- Informations de base
- Type d'appareil : Poste intérieur
- Modèle : XDM10-IS-W
- Numéro de série : AX1994988
- Version actuelle : V2.2.52 build 251030
- N°.
- N° de chambre : 1
- N° de chambre personnalisé

- État
- État du réseau : ✓ En ligne
- État de la mise à niveau : /
- Détecter le câble
- Supprimer

Pour obtenir des informations détaillées sur un appareil donné, veuillez sélectionner l'appareil souhaité dans la liste affichée. Après la sélection, des détails complets sur l'appareil s'affichent, vous permettant d'avoir une vue d'ensemble de l'appareil concerné.

Informations de base

Dans cette zone, vous obtenez des indications importantes sur l'appareil sélectionné. Cela comprend le type d'appareil, le modèle, le numéro de série ainsi que la version de micrologiciel actuellement installée. Ces indications vous offrent une base fiable pour l'identification et la gestion de l'appareil.

Numéro

Le numéro de chambre du poste intérieur connecté est affiché ici. Cette information facilite l'affectation du poste intérieur au sein du bâtiment ou du système.

État

L'état réseau actuel du poste intérieur sélectionné est représenté à cet endroit. Vous pouvez ainsi vérifier à tout moment si le poste intérieur est correctement connecté au réseau XDM10 ou si des problèmes existent éventuellement.

Détecter le câble

La fonction « Détecter le câble » mesure la vitesse réseau de la liaison filaire existante. Vous obtenez ainsi des informations fiables sur la vitesse de transmission réelle et pouvez identifier rapidement d'éventuels goulots d'étranglement ou problèmes de liaison.

[Abbildung : capture d'écran des détails de l'appareil avec message de mesure]

- Détails de l'appareil – Enregistrer
- Type d'appareil : Poste intérieur
- Modèle : XDM10-IS-W
- Numéro de série : AX1994988
- Version actuelle : V2.2.52 build 251030
- Signal réseau fort (9,666 Mbit/s) – OK
- État du réseau : En ligne
- État de la mise à niveau : /
- Détecter le câble – Supprimer

Supprimer

La fonction « Supprimer » supprime la liaison entre le poste actuel et le système. Cela permet une gestion et un nettoyage ciblés des appareils connectés au système.

Configuration

Depuis l'écran d'accueil, vous accédez à la configuration avec ☰.

[Abbildung : en-tête de l'écran d'accueil avec icône de menu et capture d'écran du menu « Configuration »]

- Bonjour et bienvenue. – État de la porte
- Configuration
- Système : Réglages système, Gestion des utilisateurs
- Réseau : Réglages de communication
- Image : Image
- Audio
- Contrôle d'accès
- Interphone
- Gestion des personnes
- Fonctions intelligentes
- Maintenance : Redémarrage, Paramètres par défaut, En ligne, Licences de logiciels open source
- Déconnexion

Réglages système

[Abbildung : capture d'écran « Réglages système »]

- Réglages système
- Informations de base
- Réglages de l'heure

Informations de base

[Abbildung : capture d'écran « Informations de base »]

- Informations de base... – Enregistrer
- Nom de l'appareil : OUTDOOR STATION
- Langue : Deutsch
- Modèle : VDM9-VM
- Numéro de série : VDM9-VM0120250116RRFV7734280
- Version du micrologiciel : V1.0.3 build 251031
- Version du matériel : 0x0
- Version de codage : V2.9 build 241023
- Version du serveur web : V5.4.1.19.51_R1 build 20241203
- Caméras disponibles : 1
- Numéro d'entrée E/S : 2
- Numéro de sortie E/S : 2
- Numéro RS-485 local : 2
- Nombre d'entrées d'alarme : 2
- Nombre de sorties d'alarme : 0
- Capacité de l'appareil

Dans le menu **Configuration** → **Réglages système** → **Informations de base**, vous obtenez un aperçu complet des informations de base de votre platine de rue. Cela comprend des détails tels que le modèle,

le numéro de série, la version de micrologiciel installée, la version du matériel, la version de codage ainsi que la version du serveur web. Sont en outre affichés les caméras disponibles, les numéros d'entrée et de sortie E/S, le numéro RS-485 local ainsi que le nombre d'entrées d'alarme et de sorties d'alarme.

Nom de l'appareil

Le nom du poste est affiché à cet endroit et peut être personnalisé si nécessaire afin de permettre une identification univoque au sein du système.

Langue

Vous pouvez ici consulter la langue actuellement sélectionnée pour le poste et l'adapter à votre convenance. Cela facilite l'utilisation et assure une exploitation conviviale de la platine de rue.

Capacité de l'appareil

[Abbildung : capture d'écran « Capacité de l'appareil »]

- Capacité de l'appareil
- Nombre – Capacité
- Personne : 0/2000
- Empreinte digitale : 0/1000
- Carte : 0/10000

Sous ce point est indiqué combien de personnes, d'empreintes digitales ou de cartes ont déjà été enregistrées sur le poste et combien d'emplacements de mémoire sont disponibles au total. Vous gardez ainsi en permanence une vue d'ensemble de la charge actuelle et des capacités disponibles de votre platine de rue.

Réglages de l'heure

Allez dans **Configuration** → **Réglages système** → **Réglages de l'heure**.

Dans cette zone des réglages système, vous obtenez un aperçu de l'heure actuelle de l'appareil ainsi que du fuseau horaire réglé. Vous avez la possibilité de vérifier ces valeurs et de les adapter si nécessaire. Vous vous assurez ainsi que la platine de rue fonctionne toujours avec l'heure correcte, ce qui est particulièrement important pour les fonctions temporisées et les journalisations.

De plus, vous pouvez configurer l'heure d'été dans les réglages de l'heure. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver l'heure d'été et de définir comment et quand le changement doit avoir lieu. Ces réglages permettent d'adapter automatiquement l'heure du poste aux changements d'heure saisonniers correspondants.

[Abbildung : capture d'écran « Réglages de l'heure »]

- Réglages de l'heure – Enregistrer
- Heure de l'appareil : 2025-11-18 08:47:15
- Fuseau horaire : (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Paris
- Mode sync. de l'heure : Manuel
- Régler l'heure : 2025-11-18 09:46:45
- Heure d'été

- Activer l'heure d'été
- Heure de début : mars dernier dimanche 02 h
- Heure de fin : oct. dernier dimanche 03 h
- Décalage heure d'été : 60 minute(s)

Gestion des utilisateurs

Prévue pour une utilisation future.

Réglages de communication

Point d'accès de l'appareil

Dans la zone des réglages de communication, vous avez la possibilité de gérer le point d'accès de l'appareil. Naviguez à cet effet vers **Configuration** → **Réglages de communication** → **Point d'accès de l'appareil**. Dans ce menu, vous pouvez désactiver le Wi-Fi du poste selon vos besoins. Ce réglage vous offre la flexibilité de contrôler la liaison sans fil du poste et d'adapter ainsi la connectivité à vos exigences individuelles.

Image

[Abbildung : capture d'écran « Image » avec interrupteurs WDR et Mouvement]

- Image – Enregistrer
- WDR
- Mouvement

Dans la zone des réglages d'image, vous pouvez effectuer des adaptations ciblées afin d'optimiser la qualité d'image du poste. Naviguez à cet effet vers **Configuration** → **Image**.

Wide Dynamic Range (WDR)

La fonction Wide Dynamic Range (WDR), lorsqu'elle est activée, permet de compenser les zones d'image présentant des conditions de luminosité différentes – par exemple en cas de contre-jour. La qualité d'image est ainsi nettement améliorée et tous les détails de l'image sont représentés de manière optimale.

Mouvement

La détection de mouvement est actuellement prévue pour une utilisation future.

Audio

[Abbildung : capture d'écran « Audio »]

- Audio
- Volume d'entrée : 10
- Volume de sortie : 10

Pour adapter la qualité audio et le volume du poste à vos exigences, passez à **Configuration** → **Audio**.

- **Sensibilité du microphone** : vous pouvez régler ici la sensibilité de réaction du microphone.
- **Volume de sortie** : dans cette zone, vous pouvez adapter le volume du haut-parleur selon vos souhaits.

Contrôle d'accès

[Abbildung : capture d'écran « Contrôle d'accès »]

- Contrôle d'accès
- Paramètres de porte
- Réglages du mot de passe
- Sécurité des cartes
- Réglages E/S

Le contrôle d'accès de votre poste peut être configuré de manière complète. Allez dans **Configuration** → **Contrôle d'accès** pour effectuer les différents réglages.

Paramètres de porte

[Abbildung : capture d'écran « Paramètres de porte »]

- Paramètres de porte – Enregistrer
- Nom : Door1
- Durée d'ouverture : 3

Sous **Configuration** → **Contrôle d'accès** → **Paramètres de porte**, vous pouvez à la fois consulter la durée d'ouverture de porte réglée et modifier individuellement le nom d'affichage de la porte.

Réglages du mot de passe et sécurité des cartes

Les zones Réglages du mot de passe et Sécurité des cartes sont prévues pour une utilisation future.

Réglages E/S

[Abbildung : capture d'écran « Réglages E/S »]

- Réglages E/S – Enregistrer
- Réglages d'entrée
- Entrée1 : Déverrouiller
- Entrée2 : Désactiver
- Réglages de sortie
- Sortie1 : Serrure électrique
- Sortie2 : Désactiver

Dans les réglages E/S (**Configuration** → **Contrôle d'accès** → **Réglages E/S**), vous pouvez configurer individuellement les entrées et sorties du poste.

- Réglages d'entrée : vous avez la possibilité de raccorder à l'entrée 1 ou 2 un bouton-poussoir (Exit-Button) par lequel la sortie du poste est déclenchée. L'entrée 2 peut ici être activée ou désactivée

selon les besoins.

- Réglages de sortie : pour la sortie 2, vous pouvez choisir si une serrure électrique ou un carillon mécanique doit être commandé. Par ailleurs, la sortie 2 peut également être entièrement désactivée.

Interphone

[Abbildung : capture d'écran « Interphone »]

- Interphone
- Réglages d'appel
- Appuyer sur la touche pour appeler
- Configuration des sous-modules

Configuration et réglages

La configuration de l'interphone de votre poste s'effectue via le point de menu **Configuration** → **Interphone**. Les différentes possibilités de configuration et étapes sont expliquées ci-après.

Réglages d'appel

[Abbildung : capture d'écran « Réglages d'appel »]

- Réglages d'appel
- Temps de communication max. : 30 S
- Enregistrer

Sous **Configuration** → **Interphone** → **Réglages d'appel**, vous pouvez définir le temps de communication maximal. Celui-ci détermine la durée pendant laquelle une conversation peut être menée avant que le poste (XDM10) ne mette automatiquement fin à la conversation.

Configurer les boutons d'appel

[Abbildung : capture d'écran « Appuyer sur la touche pour appeler » avec la liste des boutons 1 à 6]

- Appuyer sur la touche pour appeler – ...
- 1 – Appeler le poste intérieur indiqué – 1
- 2 – Appeler le poste intérieur indiqué – 2
- 3 – Appeler le poste intérieur indiqué – 3
- 4 – Appeler le poste intérieur indiqué – 4
- 5 – Appeler le poste intérieur indiqué – 5
- 6 – Appeler le poste intérieur indiqué – 6

Dans la zone **Configuration** → **Interphone** → **Appuyer sur la touche pour appeler**, les boutons d'appel de votre platine de rue peuvent être réglés individuellement. Le module de boutons prend en charge jusqu'à six boutons d'appel, le nombre de boutons d'appel réellement utilisables dépendant de la platine de rue employée. Selon le modèle, il est possible de configurer entre un et six boutons.

Cette zone offre en outre la possibilité de commander l'éclairage des boutons d'appel. Pour effectuer les réglages du rétroéclairage, cliquez sur les trois points en haut à droite et sélectionnez « Réglages du rétroéclairage ». Un sous-menu s'ouvre alors, comprenant les options « Mode contre-jour » et « Signalisation visuelle des appels ».

La signalisation visuelle des appels fait en sorte que l'éclairage des boutons fonctionne en mode cadencé pendant une sonnerie ainsi que lors du raccrochage, fournissant ainsi des indications visuelles sur l'état de la conversation.

[Abbildung : captures d'écran « Réglages du rétroéclairage » et sélection « Mode contre-jour »]

- Réglages du rétroéc... – Enregistrer
- Mode contre-jour : Auto
- Signalisation visuelle des appels
- Mode contre-jour ✕
- MARCHE
- Désactiver
- ✓ Auto
- Personnalisé

Dans le mode contre-jour, différentes possibilités d'adaptation de l'éclairage des boutons sont à votre disposition :

- MARCHE : l'éclairage des boutons reste activé en permanence.
- Désactiver : l'éclairage des boutons est toujours éteint.
- Auto : l'éclairage des boutons est commandé automatiquement en fonction de la commutation jour/nuite.
- Personnalisé : des heures de début et de fin individuelles peuvent être définies ici pour l'éclairage des boutons d'appel.

Ces possibilités de réglage permettent d'adapter de manière ciblée l'éclairage des boutons d'appel aux exigences et aux conditions ambiantes concernées. Confort et efficacité énergétique sont ainsi combinés de manière optimale.

Configuration des sous-modules

Sous **Configuration** → **Interphone** → **Configuration des sous-modules**, votre module de boutons est affiché, y compris la version de micrologiciel qui y est installée.

[Abbildung : capture d'écran « Configuration des sous-modules »]

- Configuration des sous-modules
- Module porte-étiquette... – V1.0.1 build241202 – ✓ En ligne

Gestion des personnes et fonctions intelligentes

Les zones Gestion des personnes ainsi que Fonctions intelligentes sont actuellement prévues pour une utilisation future.

Redémarrage de la platine de rue

Via **Configuration** → **Redémarrage**, vous pouvez redémarrer manuellement votre platine de rue.

Paramètres par défaut et réglages d'usine

- Restaurer les paramètres par défaut : lors de la restauration des paramètres par défaut, toutes les données sont supprimées, à l'exception des paramètres réseau et des comptes utilisateurs.
- Restaurer les réglages d'usine : cette fonction réinitialise l'ensemble des fonctions et paramètres de la platine de rue aux réglages d'usine.

Page d'aide en ligne

Sous **Configuration** → **En ligne**, vous pouvez appeler une page d'aide locale qui vous offre une assistance et des informations complémentaires sur la configuration de votre platine de rue.

Dépannage

FAQ

Si vous ne parvenez pas à progresser à une étape de la notice, vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes concernant les problèmes dans les FAQ de l'interphone concerné :

<https://edelstahl-tuerklingel.de/faq/sprechanlagen>

[Abbildung : code QR vers la page FAQ]

Support

En cas de questions ou de problèmes lors de la mise en service, écrivez-nous un e-mail via le formulaire de contact :

<https://edelstahl-tuerklingel.de/Kontakt>

[Abbildung : code QR vers le formulaire de contact]

et sélectionnez comme objet Intercom.

Ou appelez notre support technique au **07121-3177333**.

Pour convenir d'un rendez-vous de support :

Rendez-vous de support en ligne interphones

<https://edelstahl-tuerklingel.de/Sprechanlagen-Online-Support-Termin>

[Abbildung : code QR vers la prise de rendez-vous de support en ligne]

Déclaration UE de conformité

Ce produit – ainsi que les accessoires éventuels – portent le marquage « CE » et satisfont donc aux normes européennes harmonisées à respecter, qui sont énumérées dans la directive CEM 2014/30/UE, la directive 2014/53/UE et la directive RoHS 2011/65/UE.

[Abbildung : marquage CE]

2012/19/UE (directive DEEE) : les appareils portant ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Afin de garantir un recyclage conforme, rappez ce produit à votre revendeur lors de l'achat d'un appareil neuf équivalent, ou déposez-le dans un point de collecte identifié à cet effet.

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse : www.recyclethis.info

[Abbildung : symbole poubelle barrée (DEEE)]

Règlement (UE) 2023/1542 (règlement sur les batteries) :

Ce produit contient une pile et est conforme au règlement (UE) 2023/1542. La pile ne doit pas être éliminée avec les déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Vous trouverez des informations spécifiques sur la pile dans la documentation du produit. La pile est identifiée par ce symbole, qui peut également contenir des lettres indiquant la présence de cadmium (Cd) ou de plomb (Pb). Rappez la pile à votre fournisseur ou à un point de collecte prévu à cet effet en vue d'un recyclage conforme.

[Abbildung : symbole poubelle barrée (pile)]

Metzler™ GmbH

Täleswiesenstraße 9

D-72770 Reutlingen

Téléphone +49 (0) 7121 3177-333

E-mail service@metzlergmbh.de

www.metzlergmbh.de

www.edelstahl-tuerklingel.de

www.metzler-electronics.com

30.01.2026