Videocitofoni
Videoregistratore di rete (NVR)
Manuale GUI locale/Web

Versione 1.0 – 18.09.2024

[Figura: Copertina con logo HiLook e grafica a rombi con simbolo del globo]

- HiLook
- Videoregistratore di rete (NVR) – Manuale GUI locale/Web
- Versione 1.0 – 18.09.2024

Informazioni sul presente documento

- Il presente documento contiene istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Immagini, diagrammi, illustrazioni e tutte le altre informazioni hanno esclusivamente scopo descrittivo ed esplicativo.
- Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso a causa di aggiornamenti del firmware o per altri motivi. La versione più recente del documento è disponibile sul sito web Hikvision (https://www.hikvision.com). Salvo diverso accordo, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd. o le sue società affiliate (di seguito denominate "Hikvision") non rilasciano alcuna garanzia esplicita o implicita.
- Si prega di utilizzare il documento sotto la guida e con il supporto di professionisti che conoscono il prodotto e sono stati addestrati al suo utilizzo.

Informazioni su questo prodotto

- Questo prodotto può essere supportato dal servizio clienti solo nel paese o nella regione in cui è stato acquistato.
- Se il prodotto da voi scelto è un prodotto video, si prega di scansionare il seguente codice QR per ottenere le "Iniziative sull'uso dei prodotti video" e di leggerle attentamente.

[Figura: Codice QR per le "Iniziative sull'uso dei prodotti video"]

Riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale

- Hikvision è titolare dei diritti d'autore e/o dei brevetti relativi ai prodotti o alle tecnologie descritti nel presente documento, che possono eventualmente fare riferimento a licenze di terze parti.
- Ogni parte del documento, compresi testi, immagini, grafici, ecc., è di proprietà di Hikvision. Nessuna parte del presente documento può essere copiata, tradotta o modificata, né integralmente né parzialmente, senza autorizzazione scritta.
- HiLook e altri marchi e loghi di Hikvision sono di proprietà di Hikvision in diverse giurisdizioni.
- Altri marchi e loghi menzionati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

- HDMI I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, nonché il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Esclusione di responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, IL PRESENTE MANUALE E IL PRODOTTO DESCRITTO, CON IL SUO HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "CON TUTTI I DIFETTI E GLI ERRORI". HIKVISION NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE, QUELLE DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. L'UTILIZZO DEL PRODOTTO DA PARTE VOSTRA AVVIENE A VOSTRO RISCHIO. IN NESSUN CASO HIKVISION SARÀ RESPONSABILE NEI VOSTRI CONFRONTI PER DANNI SPECIALI, CONSEQUENZIALI, INCIDENTALI O INDIRETTI, COMPRESI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ O PERDITA DI DATI, DANNEGGIAMENTO DEL SISTEMA O PERDITA DI DOCUMENTAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO BASATI SU VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO O ALTRO IN RELAZIONE ALL'USO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA HIKVISION SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI O PERDITE.

VOI RICONOSCETE CHE LA NATURA DI INTERNET COMPORTA RISCHI INTRINSECHI PER LA SICUREZZA E HIKVISION NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONI DELLA PRIVACY O ALTRI DANNI DERIVANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, ATTACCHI HACKER, ISPEZIONI DA VIRUS O ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA DI INTERNET; TUTTAVIA, HIKVISION FORNIRÀ TEMPESTIVAMENTE SUPPORTO TECNICO IN CASO DI NECESSITÀ.

VOI ACCETTATE DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO IN CONFORMITÀ A TUTTE LE LEGGI VIGENTI E SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DEL FATTO CHE IL VOSTRO UTILIZZO SIA CONFORME ALLA LEGGE APPLICABILE. IN PARTICOLARE, SIETE RESPONSABILI DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO IN MODO CHE NON VIOLI I DIRITTI DI TERZI, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, I DIRITTI DI PUBBLICITÀ, I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O I DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI E ALTRI DIRITTI ALLA PRIVACY. NON POTETE UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO PER USI FINALI VIETATI, COMPRESI LO SVILUPPO O LA PRODUZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA, LO SVILUPPO O LA PRODUZIONE DI ARMI CHIMICHE O BIOLOGICHE, ATTIVITÀ CONNESSE A ESPLOSIVI NUCLEARI O CICLI DI COMBUSTIBILE NUCLEARE NON SICURI, OPPURE A SOSTEGNO DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI.

IN CASO DI CONTRASTO TRA IL PRESENTE MANUALE E LA LEGGE VIGENTE, PREVALE QUEST'ULTIMA.

Informazioni legali

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Informazioni sul presente manuale

Il manuale contiene istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Immagini, diagrammi, illustrazioni e tutte le altre informazioni hanno esclusivamente scopo descrittivo ed esplicativo. Le informazioni contenute nella guida rapida possono essere modificate senza preavviso a causa di aggiornamenti del firmware o per altri motivi. La versione più recente di questo manuale è disponibile sul sito web Hikvision (https://www.hikvision.de/).

Si prega di utilizzare questa guida rapida sotto la guida e con il supporto di professionisti formati all'assistenza del prodotto.

Marchi

HiLook e altri marchi e loghi di Hikvision sono di proprietà di Hikvision in diverse giurisdizioni. Altri marchi e loghi menzionati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

HDMI I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, nonché il logo HDMI sono marchi o marchi registrati

Esclusione di responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, IL PRESENTE MANUALE E IL PRODOTTO DESCRITTO, CON IL SUO HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "CON TUTTI I DIFETTI E GLI ERRORI". HIKVISION NON RILASCIA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE, QUELLE DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. L'UTILIZZO DEL PRODOTTO DA PARTE VOSTRA AVVIENE A VOSTRO RISCHIO. IN NESSUN CASO HIKVISION SARÀ RESPONSABILE NEI VOSTRI CONFRONTI PER DANNI SPECIALI, CONSEQUENZIALI, INCIDENTALI O INDIRETTI, COMPRESI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ O PERDITA DI DATI, DANNEGGIAMENTO DEL SISTEMA O PERDITA DI DOCUMENTAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO BASATI SU VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO O ALTRO IN RELAZIONE ALL'USO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA HIKVISION SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI O PERDITE.

VOI RICONOSCETE CHE LA NATURA DI INTERNET COMPORTA RISCHI INTRINSECHI PER LA SICUREZZA E HIKVISION NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONI DELLA PRIVACY O ALTRI DANNI DERIVANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, ATTACCHI HACKER, ISPEZIONI DA VIRUS O ALTRI RISCHI PER LA SICUREZZA DI INTERNET; TUTTAVIA, HIKVISION FORNIRÀ TEMPESTIVAMENTE SUPPORTO TECNICO IN CASO DI NECESSITÀ.

VOI ACCETTATE DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO IN CONFORMITÀ A TUTTE LE LEGGI VIGENTI E SIETE GLI UNICI RESPONSABILI DEL FATTO CHE IL VOSTRO UTILIZZO SIA CONFORME ALLA LEGGE APPLICABILE. IN PARTICOLARE, SIETE RESPONSABILI DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO IN MODO CHE NON VIOLI I DIRITTI DI TERZI, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, I DIRITTI DI PUBBLICITÀ, I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O I DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI E ALTRI DIRITTI ALLA PRIVACY. NON POTETE UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO PER USI FINALI VIETATI, COMPRESI LO SVILUPPO O LA PRODUZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA, LO SVILUPPO O LA PRODUZIONE DI ARMI CHIMICHE O BIOLOGICHE, ATTIVITÀ CONNESSE A ESPLOSIVI NUCLEARI O CICLI DI COMBUSTIBILE NUCLEARE NON SICURI, OPPURE A SOSTEGNO DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI.

IN CASO DI CONTRASTO TRA IL PRESENTE MANUALE E LA LEGGE VIGENTE, PREVALE QUEST'ULTIMA.

Regulatory Information

FCC Information

Si prega di notare che modifiche o alterazioni non espressamente approvate dall'ente responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione all'uso dell'apparecchio.

Conformità FCC: questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in installazioni in zone residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non si può garantire che in una determinata installazione non si verifichino interferenze. Qualora questo apparecchio causi interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere verificata accendendo e spegnendo l'apparecchio.

L'utente dovrebbe tentare di eliminare l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente non collegata al circuito del ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Condizioni FCC

Questo apparecchio soddisfa i requisiti della Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:

- Questo apparecchio non deve causare interferenze dannose.
- Questo apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato.

EU Conformity Statement

CE	Questo prodotto e - se applicabile - anche gli accessori forniti in dotazione sono contrassegnati con "CE" e sono pertanto conformi alle norme europee armonizzate applicabili ai sensi della Direttiva EMC 2014/30/UE, della Direttiva LVD 2014/35/UE, della Direttiva RoHS 2011/65/UE.
[Figura: Simbolo del bidone barrato WEEE]	2012/19/UE (Direttiva RAEE): i prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono essere smaltiti nell'Unione Europea come rifiuti urbani indifferenziati. Per un corretto riciclaggio, restituire questo prodotto al fornitore locale presso il quale è stato acquistato l'apparecchio oppure smaltirlo presso i punti di raccolta designati. Per ulteriori informazioni consultare: http://www.recyclethis.info.
[Figura: Simbolo del bidone barrato per batterie]	2006/66/CE (Direttiva sulle batterie): questo prodotto contiene una batteria che non può essere smaltita nell'Unione Europea come rifiuto urbano indifferenziato. Consultare la documentazione del prodotto per informazioni specifiche sulla batteria. La batteria è contrassegnata con questo simbolo, che può includere anche lettere per indicare cadmio (Cd), piombo (Pb) o mercurio (Hg). Per un corretto riciclaggio, restituire la batteria al proprio fornitore o a un punto di raccolta designato. Per ulteriori informazioni consultare: http://www.recyclethis.info.

Industry Canada ICES-003 Compliance

Questo apparecchio soddisfa i requisiti delle norme CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

Convenzioni sui simboli

I simboli che possono comparire nel presente documento sono definiti come segue.

Simbolo	Descrizione
Pericolo	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provoca o può provocare la morte o lesioni gravi.
Attenzione	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare danni all'apparecchio, perdita di dati, riduzione delle prestazioni o risultati imprevisti.
Nota	Fornisce informazioni aggiuntive per sottolineare o integrare punti importanti del testo principale.

Indice

1. Prefazione 2
2. Cronologia delle modifiche.....2
3. Panoramica videoregistratore di rete (NVR).....2
4. Topologia di sistema.....4
5. Accesso al dispositivo e utilizzo.....6
    - Interfaccia di comando locale.....6
    - Accesso al server web 6

- Software per PC.....6
- Accesso tramite app HiLook Vision 6

6. Interfacce e connessioni 8
   - NVR-104MH-C.....8
     - Connessioni.....8
     - Dimensioni dell'alloggiamento 8
     - Highlights 8
   - NVR-104MH-C/4P.....9
     - Connessioni.....9
     - Dimensioni dell'alloggiamento 9
     - Highlights 9
   - NVR-108MH-C.....10
     - Connessioni.....10
     - Dimensioni dell'alloggiamento 10
     - Highlights 10
   - NVR-108MH-C/8P.....11
     - Connessioni.....11
     - Dimensioni dell'alloggiamento 11
     - Highlights 11
   - NVR-216MH-C.....12
     - Panoramica.....12
     - Dimensioni dell'alloggiamento 12
     - Highlights 12
   - NVR-216-MH-C/16P.....12
     - Panoramica.....12
     - Dimensioni dell'alloggiamento 13
     - Highlights 13
   - Interfacce esterne.....13
     - Interfaccia PoE.....13
     - Interfaccia LAN..... 13
     - Audio IN/OUT..... 14
     - HDMI / VGA 14
     - Interfaccia USB 14
     - Alimentazione / interruttore di rete..... 14
   - Interfacce interne 15
     - Montaggio del disco rigido 15
   - Montaggio a parete 15

7. Installazione..... 16
   - Lista di controllo..... 16
     - Rete 16
     - Telecamera..... 16
     - Registratore 16

8. Prima messa in servizio..... 17
   - Prima configurazione tramite monitor HDMI 17
     - Avviare la prima configurazione 17
     - Impostare la lingua 17

- Attivare il dispositivo..... 17
- Completare l'attivazione manuale 18

9. Utilizzo del registratore 23
   - Sbloccare l'interfaccia utente 23
   - Immagine live 24
     - Disposizione delle telecamere e sequenziatore..... 27
   - Riproduzione 29
   - Ricerca 33
10. Configurazione del registratore 35
   - Sistema > Generale..... 36
     - Impostazioni generali..... 36
     - Impostazioni ora legale (DST) 37
     - Altre impostazioni 37
   - Sistema > Vista live..... 37
     - Generale 37
     - Visualizzazione 38
     - Canale zero..... 38
   - Sistema > Utente 39
   - Rete > Generale..... 40
     - TCP/IP.....40
     - DDNS.....40
     - NAT.....41
     - NTP.....41
     - Impostazioni server di log 42
     - Altre impostazioni 42
   - Accesso alla piattaforma.....43
     - HiLookVison.....43
     - ISUP.....44
     - OTAP 45
   - E-Mail 45
     - Configurazione NVR 45
     - Configurazione Google Mail.....46
   - Telecamera > Telecamera 46
     - Gestione telecamere 46
     - Aggiungere una telecamera tramite ricerca online.....47
     - Adattare i parametri della telecamera / aggiunta personalizzata.....48
     - Altre impostazioni della telecamera.....48
   - Telecamera > Visualizzazione.....49
     - Impostazione OSD 50
     - Impostazione immagine 50
     - Esposizione 50
     - Commutazione giorno/notte 51
     - Retroilluminazione.....52
     - Miglioramento dell'immagine 52
   - Telecamera > Zona privacy 52
   - Accesso al dispositivo > Switch.....52

- Aggiungere uno switch tramite ricerca online.....52
- Accesso al dispositivo > Altoparlante IP.....53
  - Controllo audio bidirezionale (immagine live).....53
  - Aggiungere un altoparlante IP tramite ricerca online.....53
  - Impostazione di connessione dell'altoparlante IP...54
  - Associazione altoparlante IP – telecamera.....54
  - Altri comandi per l'altoparlante IP 55
- Impostazioni PoE.....55
  - Alimentazione PoE.....55
  - Impostazioni di associazione PoE.....56
- Configurazione eventi..... 56
  - Eventi 56
  - Pianificazioni orarie 57
  - Associazione..... 57
- Evento > Evento normale..... 58
  - Rilevamento movimento 58
  - Monitoraggio antimanomissione 59
  - Perdita video 59
  - Uscita allarme luce lampeggiante 59
  - Uscita allarme audio 60
  - Eccezione 60
- Evento > Protezione perimetrale 60
  - Come funziona una VCA? 60
  - Attraversamento linea 61
  - Intrusione 62
  - Ingresso in area..... 62
  - Uscita dall'area 63
- Evento > Evento non video 64
- Configurazione di registrazione 64
  - Concetti fondamentali 64
  - Calcolare la durata di registrazione 65
  - Pianificazione 65
  - Impostazioni..... 66
  - Memoria 67
  - Modalità di memorizzazione 68
  - Impostazioni avanzate 68
- Finestra informativa 69
- Finestra informativa > Informazioni di sistema 69
  - Informazioni di log 69
  - Manutenzione del sistema 70
  - Interruttore cicalino 70
  - Manutenzione del dispositivo 70
- Finestra informativa > Informazioni di allarme..... 71
- Percorsi di streaming e snapshot 72
  - Percorso HTTP per acquisizione immagine fissa: 72
  - Percorso RTSP per acquisizione stream: 72

11. Utilizzo tramite browser web..... 73
    - Introduzione..... 73
        - Requisiti di sistema..... 73
        - Aprire la pagina iniziale.....73
        - Eseguire l'accesso.....73
    - Vista live.....74
    - Riproduzione ed esportazione 76
    - Configurazione 79
        - Configurazione web generale 79
        - Locale (plug-in del browser) 79
        - Manutenzione.....80

1 Prefazione

Questo manuale è stato redatto con la massima cura. Molte delle funzioni descritte si riferiscono a caratteristiche software di singoli prodotti che, tuttavia, possono cambiare nel corso del ciclo di vita del prodotto a seguito di aggiornamenti software e firmware e quindi differire dal presente manuale. Ci impegniamo costantemente a mantenere aggiornato questo manuale.

Questo manuale si riferisce alle funzionalità delle seguenti versioni software:

Prodotto	**Versione firmware/software**	**Nota**
NVR-104MH-C(D) NVR-104MH-C/4P(D) NVR-108MH-C(D) NVR-108MH-C/8P(D) NVR-216MH-C(D) NVR-216MH-C/16P(D)	V4.82.100_240606	
iVMS-4200	V3.11.1.7 Build 20240612	
SADP	V3.1.0.3 Build 20240711	
HiLookVision	V6.2.51.20240424	

Quando utilizzate questo manuale, verificate le note di versione dei nuovi aggiornamenti firmware per eventuali modifiche funzionali.

Gli aggiornamenti software e firmware sono generalmente disponibili sulla nostra homepage https://www.hikvision.com/de/ oppure nel portale di download UE all'indirizzo: https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal

2 Cronologia delle modifiche

Versione	**Data**	**Modifica**
1.0	18.09.2024	Versione iniziale

3 Panoramica videoregistratore di rete (NVR)

[Figura: Videoregistratore di rete HiLook in vista frontale all'interno di un cerchio blu]

Un NVR (**N**etwork **V**ideo **R**ecorder, videoregistratore di rete) è un dispositivo dedicato che registra e gestisce telecamere di videosorveglianza all'interno di una rete.

- Grazie all'architettura embedded del dispositivo, l'impegno per manutenzione e assistenza durante il funzionamento è minimo.
- A seconda del livello di espansione del registratore (in base al modello) viene supportato un numero diverso di canali telecamera (= telecamere IP).
- Poiché le telecamere IP vengono di norma alimentate tramite PoE (Power over Ethernet), tutti i modelli NVR sono disponibili anche in versione PoE e dispongono quindi di uno switch PoE integrato nel dispositivo, che consente di alimentare le telecamere IP con dati e corrente direttamente tramite un cavo di rete (senza dover impiegare uno switch aggiuntivo).
- Le funzioni intelligenti vengono analizzate "on-the-edge" sul lato telecamera e trasmesse successivamente come messaggio di evento al registratore, il quale si occupa a sua volta dell'ulteriore elaborazione sulla base di tali dati
- L'archiviazione regolare dei dati avviene nel dispositivo tramite le interfacce SATA interne su dischi rigidi (HDD). Consigliamo di utilizzare per la registrazione dischi rigidi CCTV idonei al funzionamento 24/7.
- Il comando primario del dispositivo avviene tramite il display locale collegato all'uscita HDMI del dispositivo. Utilizzate a tal fine un dispositivo di visualizzazione HDMI comunemente reperibile in commercio e un mouse USB (incluso nella fornitura).
- Per la visualizzazione di immagini live digitali sull'uscita HDMI, lo stream video delle telecamere IP deve essere decodificato, operazione limitata dalla potenza di sistema dell'NVR.
    - A seconda del livello di espansione del registratore (in base al modello) e delle funzioni di analisi attivate, è possibile visualizzare (decodificare) contemporaneamente solo un determinato numero di immagini telecamera
    - Esempio da NVR-104MH-C a NVR-216MH-C/16P
        - **Con rilevamento movimento 2.0 attivato**: è possibile visualizzare al massimo 4 stream a 1080p
        - **Con rilevamento movimento 2.0 disattivato**: è possibile visualizzare fino a 6 stream a 1080p

Il manuale seguente vi assiste nella prima installazione, configurazione e nel funzionamento di un videoregistratore di rete HiLook. Tra le caratteristiche principali dell'NVR rientrano i seguenti ambiti funzionali:

- **Vista live e riproduzione:** il nucleo dell'NVR è costituito dalla vista live e dalla riproduzione dei dati registrati.
- **Configurazione eventi:** in funzione dei modelli di telecamera collegati, sull'NVR sono disponibili diversi eventi di allarme come ad es.: rilevamento movimento.
- **Archiviazione ed esportazione dei dati:** impostazioni relative alla strategia di registrazione, nonché diverse possibilità di esportazione dei dati in caso di eventi
- **Gestione telecamere:** integrazione delle telecamere in Plug&Play, nonché programmazione manuale di telecamere IP fino a singole sorgenti RTSP

- **Manutenzione remota tramite interfaccia web:** utilizzo del registratore tramite il server web integrato
- **Comando remoto tramite iVMS e HiLookVision:** controllo opzionale tramite software VMS dedicato o app per smartphone

4 Topologia di sistema

[Figura: Schema di topologia con varianti ① NVR senza switch PoE e ② NVR con switch PoE, router, switch PoE, telecamere e alimentatore 12V]

- NVR ohne PoE-Switch (NVR senza switch PoE)
- NVR con switch PoE
- Router
- PoE-Switch
- Optional (Opzionale)
- Alternativ (In alternativa)
- 12V Power
- Switch PoE o router

La topologia di sistema è determinata in modo sostanziale dallo switch PoE, necessario per il collegamento delle telecamere di rete. I videoregistratori di rete con la sigla "/P" nella denominazione del modello dispongono di uno switch PoE **integrato** al quale le telecamere IP possono essere collegate anche direttamente.

Variante ① "NVR senza switch PoE (integrato)"

- È necessario uno switch di rete con funzionalità PoE (non incluso nella fornitura) al quale collegare le telecamere IP.
- Collegate anche il vostro NVR allo switch PoE. Attenzione: il registratore necessita sempre di un'alimentazione separata; solo le telecamere IP possono essere alimentate tramite cavo di rete in caso di PoE
- Collegate anche il vostro router allo switch PoE, qualora desideriate un accesso di rete tramite browser/app/PC
- **Opzionale:** collegate in cascata ulteriori switch PoE tra loro per connettere altre telecamere IP. Assicuratevi che ciò sia compatibile con il numero massimo di canali telecamera supportati dall'NVR.
- **In alternativa**: potete alimentare le telecamere di rete con un alimentatore 12V (non incluso nella fornitura), per farle funzionare tramite uno switch di rete senza funzione PoE

Variante ② "NVR con switch PoE (integrato)"

- Collegate tutte le telecamere di rete direttamente all'NVR tramite le apposite interfacce (a seconda del modello, ad es.: porte PoE 1-8) sul retro dell'NVR
- Collegate l'NVR al vostro router per l'accesso di rete tramite browser/app/PC
- **Opzionale:** se a causa dei percorsi cavi (ad es. per motivi strutturali) non è possibile collegare tutte le telecamere direttamente al registratore, potete realizzare il collegamento tramite uno switch PoE separato. Questo deve però essere collegato all'interfaccia LAN dell'NVR (non a una porta PoE del

dispositivo). Le interfacce PoE del registratore non sono adatte all'uplink di ulteriori switch PoE, bensì sono previste esclusivamente per il collegamento di telecamere di rete.
- **In alternativa**: potete alimentare le telecamere di rete con un alimentatore 12V (non incluso nella fornitura), per farle funzionare tramite uno switch di rete senza funzione PoE.

> **Nota**
> Per la prima configurazione utilizzate un dispositivo di visualizzazione HDMI e collegate un mouse USB, al fine di utilizzare l'assistente di configurazione localmente sul registratore.

5 Accesso al dispositivo e utilizzo

Interfaccia di comando locale

I registratori embedded HiLook dispongono di un'uscita HDMI/VGA integrata per collegare il dispositivo a un monitor/TV comunemente reperibile in commercio. L'interfaccia utente può essere utilizzata tramite un mouse USB collegato.

Accesso al server web

Il registratore dispone anche di un server web integrato. Ciò significa che, indicando l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del vostro browser, potete controllare e gestire il dispositivo da remoto.

[Figura: Schermata dell'interfaccia web HiLook con menu Local, System, System Settings, Maintenance, Security, Camera Management, Device Management, User Management, Network, Video/Audio, Image, Event, Storage, Vehicle Detection, VCA e campi Device Name, Device No., Device Model, Serial No., Firmware Version, Encoding Version, Hardware Version, Web Version, Plugin Version, Number of Channels, Number of HDDs, Number of Alarm Input, Number of Alarm Output]

> **Nota**
> Per un accesso web da remoto (Internet) è necessario un IP statico o un servizio DDNS. A tal fine consigliamo di utilizzare il servizio DDNS del vostro router e di configurare di conseguenza il port forwarding nel router. Questo metodo di gestione remota tramite Internet mediante DDNS è problematico, poiché le porte di rete devono restare permanentemente aperte sul vostro router; utilizzate pertanto HiLookVision per l'accesso remoto.

> **Nota**
> Per la visualizzazione e la riproduzione di contenuti multimediali (stream delle telecamere IP) è necessario installare un plug-in del browser, la cui installazione viene proposta automaticamente all'apertura dell'interfaccia web. A tal fine sono necessari i diritti di amministratore sul vostro PC.

Software per PC

In caso di impiego di più dispositivi HiLook (anche in sedi diverse), il software per PC iVMS-4200 consente di controllare e gestire comodamente tutti i dispositivi tramite un unico programma.

Il programma è gratuito e può essere scaricato nella versione più recente al seguente indirizzo:

https://www.hikvision.com/de/support/download/software/ivms4200-series/

[Figura: Schermata del software iVMS-4200 con sezioni Video Application, Access Control, General Application, Maintenance and Management, Operation Wizard]

> **Nota**
> Questo software supporta l'accesso remoto tramite il servizio P2P HiLookVision, che consente un accesso Internet senza configurazione del router, port forwarding e IP/DDNS fisso in una connessione domestica con router standard. Per motivi di sicurezza utilizzate preferibilmente questo tipo di connessione, poiché inoltre la trasmissione dei dati tramite il servizio P2P viene completamente crittografata.

Accesso tramite app HiLook Vision

Un accesso remoto semplice e rapido ai dispositivi HiLook tramite smartphone (iOS/Android) è possibile mediante l'app HiLook Vision. A tal fine deve essere creato un account utente lato cloud, alla cui identità vengono associati tutti i numeri di serie dei dispositivi per l'accesso remoto.

Con l'app avete accesso a immagini live, registrazioni, notifiche push e controllo audio bidirezionale. Inoltre, tramite l'app è possibile definire le impostazioni di base del dispositivo.

[Figura: Due schermate dell'app su smartphone con elenco dispositivi e immagini telecamera]

Scansionate il seguente codice QR direttamente dal dispositivo terminale sul quale desiderate scaricare HiLookVision

[Figura: Codice QR HiLookVision – "Scan QR Code to Download"]

- HiLookVision
- Scan QR Code to Download

> **Nota**
> Questo software supporta l'accesso remoto tramite il servizio P2P HiLookVision, che consente un accesso Internet senza configurazione del router, port forwarding e IP/DDNS fisso in una connessione domestica con router standard. Il servizio P2P utilizzato nell'app non memorizza dati nel cloud ed è necessario soltanto per la connessione dei due endpoint.

6 Interfacce e connessioni

Le connessioni e le interfacce dei videoregistratori di rete HiLook differiscono leggermente da modello a modello. Utilizzate esclusivamente gli accessori previsti per il rispettivo dispositivo e inclusi nella fornitura.

Se il registratore fa parte di un kit, il dispositivo è già dotato di un supporto dati ed è possibile procedere con la prima configurazione.

> **Nota**
> Se avete acquistato il registratore singolarmente, è necessario installare sull'NVR un disco rigido per la registrazione prima di poter iniziare la prima configurazione.

NVR-104MH-C

Connessioni

[Figura: Retro del dispositivo con connessioni numerate da 1 a 7]

Numero	Descrizione
1	Interfaccia LAN (rete)
2	Ingresso e uscita audio
3	Uscita HDMI
4	Uscita VGA (connettore DB9)
5	Interfacce USB (mouse/esportazione)
6	Alimentazione
7	Messa a terra

[Figura: Vista frontale del dispositivo, altezza 48 mm, con LED]

Numero	Descrizione
1	Indicatore LED di alimentazione
2	Attività di memoria (HDD)
3	Attività di rete

Dimensioni dell'alloggiamento

[Figura: Disegno quotato dell'alloggiamento – scale 1:1; Unit/mm; 265; 229; 225; 48; 43]

Highlights

Key-Features:

- Fino a 4 canali di ingresso per telecamere IP
- Formati video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacità di decodifica fino a 1 canale@8 MP/3 canali@4 MP/6 canali@1080p
- Fino a 40 Mbps di banda in ingresso

Professionale e affidabile
La compressione H.265+ riduce efficacemente lo spazio di memoria fino al 75%.

Uscita video HD

- Consente l'utilizzo simultaneo delle uscite HDMI e VGA
- Uscita video HDMI con risoluzione fino a 4K

Archiviazione e riproduzione

- 1x interfaccia SATA per collegamento disco rigido (fino a 8 TB di capacità per disco rigido)
- Ricerca intelligente/Smart Playback per migliorare l'efficienza della riproduzione

Funzione intelligente

- Rilevamento movimento 2.0 su 1 canale
- Supporto di più eventi VCA (Video Content Analytics)
- Funzioni intelligenti speciali della telecamera configurabili, come ad es. rilevamento VCA (movimento, attraversamento linea, intrusione, ecc.)

Rete e accesso Ethernet

- 1 x interfaccia Ethernet 10/100 Mbps
- HiLookVision per una gestione di rete semplice

NVR-104MH-C/4P

Connessioni

[Figura: Retro del dispositivo con connessioni numerate da 1 a 10]

Numero	Descrizione
1	Interfacce PoE (telecamere IP)
2	Interfaccia LAN (rete)
3	Uscita audio
4	Ingresso audio
5	Interfaccia HDMI
6	Uscita VGA (connettore DB9)
7	Interfaccia USB (mouse/esportazione)
8	Alimentazione
9	Interruttore di rete
10	Messa a terra

[Figura: Vista frontale del dispositivo, altezza 48 mm, con LED]

Numero	Descrizione
1	Indicatore LED di alimentazione
2	Attività di memoria (HDD)
3	Attività di rete

Dimensioni dell'alloggiamento

[Figura: Disegno quotato dell'alloggiamento – scale 1:1; Unit/mm; 265; 229; 225; 48]

Highlights

Key-Features:

- Fino a 4 canali di ingresso per telecamere IP
- Formati video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacità di decodifica fino a 1 canale@8 MP/3 canali@4 MP/6 canali@1080p
- Fino a 40 Mbps di banda in ingresso

Professionale e affidabile
La compressione H.265+ riduce efficacemente lo spazio di memoria fino al 75%.

Uscita video HD

- Consente l'utilizzo simultaneo delle uscite HDMI e VGA
- Uscita video HDMI con risoluzione fino a 4K

Archiviazione e riproduzione

- 1x interfaccia SATA per collegamento disco rigido (fino a 8 TB di capacità per disco rigido)
- Ricerca intelligente/Smart Playback per migliorare l'efficienza della riproduzione

Funzione intelligente

- Rilevamento movimento 2.0 su 1 canale
- Supporto di più eventi VCA (Video Content Analytics)
- Funzioni intelligenti speciali della telecamera configurabili, come ad es. rilevamento VCA (movimento, attraversamento linea, intrusione, ecc.)

Rete e accesso Ethernet

- 4x interfacce PoE indipendenti per telecamere IP
- 1 x interfaccia Ethernet 10/100 Mbps
- HiLookVision per una gestione di rete semplice

NVR-108MH-C

Connessioni

[Figura: Retro del dispositivo con connessioni numerate da 1 a 7]

Numero	Descrizione
1	Interfaccia LAN (rete)
2	Ingresso e uscita audio
3	Uscita HDMI
4	Uscita VGA (connettore DB9)
5	Interfacce USB (mouse/esportazione)
6	Alimentazione
7	Messa a terra

[Figura: Vista frontale del dispositivo, altezza 48 mm, con LED]

Numero	Descrizione
1	Indicatore LED di alimentazione
2	Attività di memoria (HDD)
3	Attività di rete

Dimensioni dell'alloggiamento

[Figura: Disegno quotato dell'alloggiamento – scale 1:1; Unit/mm; 265; 229; 225; 48]

Highlights

Key-Features:

- Fino a 8 canali di ingresso per telecamere IP
- Formati video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacità di decodifica fino a 1 canale@8 MP/3 canali@4 MP/6 canali@1080p
- Fino a 80 Mbps di banda in ingresso

Professionale e affidabile
La compressione H.265+ riduce efficacemente lo spazio di memoria fino al 75%.

Uscita video HD

- Consente l'utilizzo simultaneo delle uscite HDMI e VGA
- Uscita video HDMI con risoluzione fino a 4K

Archiviazione e riproduzione

- 1x interfaccia SATA per collegamento disco rigido (fino a 8 TB di capacità per disco rigido)
- Ricerca intelligente/Smart Playback per migliorare l'efficienza della riproduzione

Funzione intelligente

- Rilevamento movimento 2.0 su 1 canale
- Supporto di più eventi VCA (Video Content Analytics)
- Funzioni intelligenti speciali della telecamera configurabili, come ad es. rilevamento VCA (movimento, attraversamento linea, intrusione, ecc.)

Rete e accesso Ethernet

- 1 x interfaccia Ethernet 10/100 Mbps
- HiLookVision per una gestione di rete semplice

NVR-108MH-C/8P

Connessioni

[Figura: Retro del dispositivo con connessioni numerate da 1 a 9]

Numero	Descrizione
1	Interfacce PoE (telecamere IP)
2	Interfaccia LAN (rete)
3	Uscita audio
4	Ingresso audio
5	Interfaccia HDMI
6	Uscita VGA (connettore DB9)
7	Interfacce USB (mouse/esportazione)
8	Alimentazione
9	Messa a terra

[Figura: Vista frontale del dispositivo, altezza 48 mm, con LED]

Numero	Descrizione
1	Indicatore LED di alimentazione
2	Attività di memoria (HDD)
3	Attività di rete

Dimensioni dell'alloggiamento

[Figura: Disegno quotato dell'alloggiamento – scale 1:1; Unit/mm; 265; 229; 225; 48]

Highlights

Key-Features:

- Fino a 4 canali di ingresso per telecamere IP
- Formati video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacità di decodifica fino a 1 canale@8 MP/3 canali@4 MP/6 canali@1080p
- Fino a 80 Mbps di banda in ingresso

Professionale e affidabile
La compressione H.265+ riduce efficacemente lo spazio di memoria fino al 75%.

Uscita video HD

- Consente l'utilizzo simultaneo delle uscite HDMI e VGA
- Uscita video HDMI con risoluzione fino a 4K

Archiviazione e riproduzione

- 1x interfaccia SATA per collegamento disco rigido (fino a 8 TB di capacità per disco rigido)

- Ricerca intelligente/Smart Playback per migliorare l'efficienza della riproduzione

Funzione intelligente

- Rilevamento movimento 2.0 su 1 canale
- Supporto di più eventi VCA (Video Content Analytics)
- Funzioni intelligenti speciali della telecamera configurabili, come ad es. rilevamento VCA (movimento, attraversamento linea, intrusione, ecc.)

Rete e accesso Ethernet

- 8x interfacce PoE indipendenti per telecamere IP
- 1 x interfaccia Ethernet 10/100 Mbps
- HiLookVision per una gestione di rete semplice

NVR-216MH-C

Panoramica

[Figura: Retro del dispositivo con connessioni numerate da 1 a 9]

Numero	Descrizione
1	Interfaccia LAN (rete)
2	Uscita audio
3	Ingresso audio
4	Uscita HDMI
5	Uscita VGA (connettore DB9)
6	Interfaccia USB (mouse/esportazione)
7	Alimentazione
8	Messa a terra
9	Interruttore di rete

[Figura: Vista frontale del dispositivo, altezza 52 mm, con LED]

Numero	Descrizione
1	Indicatore LED di alimentazione
2	Attività di memoria (HDD)
3	Attività di rete

Dimensioni dell'alloggiamento

[Figura: Disegno quotato dell'alloggiamento – 385; 315; 310; 52; scale 1:1; Unit/mm; "Mounting ear: Optional accessory for rack-mounting"]

Highlights

Key-Features:

- Fino a 16 canali di ingresso per telecamere IP
- Formati video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacità di decodifica fino a 1 canale@8 MP/3 canali@4 MP/6 canali@1080p
- Fino a 160 Mbps di banda in ingresso

Professionale e affidabile
La compressione H.265+ riduce efficacemente lo spazio di memoria fino al 75%.

Uscita video HD

- Consente l'utilizzo simultaneo delle uscite HDMI e VGA
- Uscita video HDMI con risoluzione fino a 4K

Archiviazione e riproduzione

- 2x interfacce SATA per collegamento disco rigido (fino a 8 TB di capacità per disco rigido)
- Ricerca intelligente/Smart Playback per migliorare l'efficienza della riproduzione

Funzione intelligente

- Rilevamento movimento 2.0 su 4 canali
- Supporto di più eventi VCA (Video Content Analytics)
- Funzioni intelligenti speciali della telecamera configurabili, come ad es. rilevamento VCA (movimento, attraversamento linea, intrusione, ecc.)

Rete e accesso Ethernet

- 1 x interfaccia Ethernet 10/100/1000 Mbps
  HiLookVision per una gestione di rete semplice

NVR-216-MH-C/16P

Panoramica

[Figura: Retro del dispositivo con connessioni numerate da 1 a 10]

Numero	Descrizione
1	Interfacce PoE (telecamera IP)
2	Interfaccia LAN (rete)
3	Uscita audio
4	Ingresso audio
5	Uscita HDMI
6	Uscita VGA (connettore DB9)
7	Interfaccia USB (mouse/esportazione)
8	Messa a terra
9	Alimentazione
10	Interruttore di rete

[Figura: Vista frontale del dispositivo, altezza 52 mm, con LED e porta USB]

Numero	Descrizione
1	Indicatore LED di alimentazione
2	Attività di memoria (HDD)
3	Attività di rete
4	Interfaccia USB (mouse/esportazione)

Dimensioni dell'alloggiamento

[Figura: Disegno quotato dell'alloggiamento – 385; 315; 310; 52; scale 1:1; Unit/mm; "Mounting ear: Optional accessory for rack-mounting"]

Highlights

Key-Features:

- Fino a 4 canali di ingresso per telecamere IP
- Formati video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacità di decodifica fino a 1 canale@8 MP/3 canali@4 MP/6 canali@1080p
- Fino a 80 Mbps di banda in ingresso

Professionale e affidabile
La compressione H.265+ riduce efficacemente lo spazio di memoria fino al 75%.

Uscita video HD

- Consente l'utilizzo simultaneo delle uscite HDMI e VGA
- Uscita video HDMI con risoluzione fino a 4K

Archiviazione e riproduzione

- 1x interfaccia SATA per collegamento disco rigido (fino a 8 TB di capacità per disco rigido)
- Ricerca intelligente/Smart Playback per migliorare l'efficienza della riproduzione

Funzione intelligente

- Rilevamento movimento 2.0 su 1 canale
- Supporto di più eventi VCA (Video Content Analytics)
- Funzioni intelligenti speciali della telecamera configurabili, come ad es. rilevamento VCA (movimento, attraversamento linea, intrusione, ecc.)

Rete e accesso Ethernet

- 16x interfacce PoE indipendenti per telecamere IP
- HiLookVision per una gestione di rete semplice

Interfacce esterne

Interfaccia PoE

Le interfacce PoE sono previste per il collegamento di telecamere IP. Gli NVR PoE HiLook supportano PoE secondo lo standard IEEE 802.3af Mode B (Type1 / 15.4W). Nell'impostazione predefinita, le telecamere IP collegate vengono riconosciute e configurate automaticamente tramite una modalità Plug/Play.

> **Nota**
> Affinché la configurazione Plug&Play delle telecamere IP collegate funzioni senza problemi, assicuratevi che queste siano state preventivamente riportate alle impostazioni di fabbrica.

Per il collegamento tra telecamera e NVR utilizzate cavi di rete comunemente reperibili in commercio (consigliato almeno Cat5)

Interfaccia LAN

Collegate l'interfaccia LAN dell'NVR direttamente al vostro router o a un altro distributore di rete (switch) che consenta l'accesso alle telecamere IP e al router (server DHCP/gateway).

Per il collegamento tra distributore di rete/router e NVR utilizzate cavi di rete comunemente reperibili in commercio (consigliato almeno Cat5).

> **Nota**
> Se l'NVR inizia a emettere un segnale acustico subito dopo il collegamento del cavo LAN alla vostra rete, è presente un conflitto IP tra l'NVR e un altro dispositivo di rete.

Audio IN/OUT

L'NVR può stabilire, in funzionamento locale (direttamente sul dispositivo), una comunicazione vocale bidirezionale con una telecamera. Il microfono e l'altoparlante esterni necessari a tale scopo devono essere collegati alla relativa interfaccia Audio IN/OUT.

[Figura: Schema di collegamento con NVR, OUTPUT verso amplificatore e altoparlante, INPUT da microfono, telecamera con ext. Power]

- OUTPUT
- INPUT
- ext. Power

Nota
Il livello di segnale sull'uscita audio del registratore deve essere amplificato per ottenere un volume sufficiente. A tal fine collegate un amplificatore tra NVR e altoparlante.

Utilizzate un microfono a condensatore con alimentazione esterna per l'impiego sull'NVR, in modo da poter fornire anche in questo caso un livello di segnale sufficiente per il registratore.

HDMI / VGA

Collegate un dispositivo di visualizzazione HDMI e/o VGA alle rispettive interfacce. Sono supportate le seguenti risoluzioni:

Risoluzione	Frequenza immagini
4K (4096 x 2160)	30hz
4K (3840 x 2160)	30hz
2K (2560 x 1440)	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz

Nota
L'uscita HDMI e l'uscita VGA possono essere pilotate contemporaneamente. In questa modalità dual-monitor l'uscita immagine avviene separatamente per ciascun monitor, mentre il controllo del mouse e il menu di comando rimangono sempre sul monitor principale.

Interfaccia USB

A seconda del modello del vostro registratore, sul dispositivo sono presenti una o più interfacce USB (frontale o retro dell'alloggiamento). Tramite queste potete collegare un mouse USB per il comando locale

tramite HDMI/VGA oppure un supporto dati esterno per l'esportazione dei dati video registrati (dal disco rigido interno).

Alimentazione / interruttore di rete

Collegate al registratore l'alimentatore da tavolo incluso nella fornitura. A seconda del modello di registratore, sul retro del dispositivo è presente anche un interruttore di accensione/spegnimento, che deve essere portato nella posizione corrispondente per accendere e spegnere il dispositivo.

> **Nota**
> In linea di principio il registratore può essere scollegato in qualsiasi momento dalla rete elettrica, anche senza essere stato esplicitamente arrestato tramite l'interfaccia software. In tal caso può tuttavia verificarsi una perdita di dati delle registrazioni delle telecamere.
>
> Non appena la tensione di rete è presente sull'alimentatore collegato (e l'interruttore di rete sull'alloggiamento dell'NVR è su ON, se presente), l'NVR si avvia automaticamente.

Interfacce interne

Montaggio del disco rigido

Installazione	Descrizione
Allentare le viti dell'alloggiamento *[Figura: Registratore con indicazione delle viti dell'alloggiamento]*	Allentate le viti dell'alloggiamento sul registratore. Il numero delle viti varia a seconda del modello di registratore. Le viti si trovano sui pannelli laterali (in prossimità del frontale dell'alloggiamento) e sul retro dell'alloggiamento.
Collegare il disco rigido *[Figura: Interno del dispositivo con punti di collegamento numerati ①②③④]*	Collegate il cavo dati SATA al connettore sulla scheda madre dell'NVR ① e al connettore sull'HDD ②. Il connettore è codificato in modo da poter essere inserito nella presa SATA in una sola direzione. Collegate successivamente il cavo di alimentazione SATA al disco rigido in posizione ③ e alla scheda madre in posizione ④. Appoggiate con cautela il disco rigido con il lato inferiore nell'alloggiamento, in modo che i punti di avvitamento poggino sui rilievi leggermente sporgenti presenti sul fondo dell'alloggiamento.
Avvitare il disco rigido *[Figura: Lato inferiore dell'alloggiamento con punti di avvitamento]*	Avvitate saldamente il disco rigido dal lato inferiore dell'alloggiamento mediante le 4 viti incluse nella fornitura.
Applicare le viti dell'alloggiamento *[Figura: Chiusura dell'alloggiamento]*	Avvitate la parte inferiore dell'alloggiamento con il coperchio dell'alloggiamento per completare il montaggio.

Montaggio a parete

L'NVR può essere opzionalmente fissato a parete mediante due supporti a parete sul lato inferiore del dispositivo. La distanza tra i due fori è di 160 mm.

Utilizzate una vite a testa bombata M4 con una lunghezza minima di 15 mm per garantire una portata sufficiente per il registratore.

[Figura: Disegno di montaggio a parete con quote 160 mm, ≥15 mm, vite M4]

7 Installazione

Lista di controllo

[Figura: Schema di topologia con varianti ① e ②, router, switch PoE, telecamere, Optional, Alternativ, 12V Power]

Preparate la vostra installazione per la prima messa in servizio. A tal fine mettiamo a disposizione una breve lista di controllo:

Rete

- È disponibile in rete un server DHCP o un router con server DHCP integrato?
- Avete a disposizione tutti i parametri per una configurazione di rete manuale, qualora scegliate questo metodo?
- Avete collegato il cavo di rete tra router e NVR alle uscite corrette?

Telecamera

- Tutte le telecamere sono collegate allo switch PoE del registratore?
- Le telecamere aggiuntive sono anch'esse collegate a uno switch di rete PoE?
- Tutte le telecamere sono impostate sui valori di fabbrica?

Registratore

- Tutti i cavi sono collegati al registratore?
- È collegato uno schermo HDMI?
- È installato un disco rigido?
- È collegato un mouse?

> **Nota**
> Quando tutti i dispositivi e i cavi sono collegati, avviate l'NVR e seguite i passaggi di prima configurazione nell'assistente di configurazione.

8 Prima messa in servizio

Prima configurazione tramite monitor HDMI

Avviare la prima configurazione

[Figura: Schermata di avvio con logo HiLook su sfondo blu]

Avviate l'NVR e attendete che l'assistente di prima configurazione sia caricato.

Impostare la lingua

[Figura: Finestra di selezione della lingua con campo "Language: English" e pulsante "Apply"]

Selezionate la lingua desiderata nel campo di selezione.

Confermate l'immissione con il pulsante **Apply**.

Attivare il dispositivo

[Figura: Finestra di attivazione con campi Nome utente admin, Password, Conferma password, Suggerimento password, Sequenza di sblocco, pulsanti Attiva e Auto]

Ogni dispositivo HiLook deve essere **attivato** nell'ambito della prima configurazione. L'utilizzo del dispositivo è possibile solo con un dispositivo attivato. Nell'ambito dell'attivazione viene creata la password del dispositivo per l'account amministratore "admin".

> **Nota**
> Vi consigliamo di assegnare una password il più possibile sicura, composta da almeno 8 caratteri e che soddisfi i seguenti criteri aggiuntivi: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali. Inoltre consigliamo di cambiare la password regolarmente (settimanalmente/mensilmente), in particolare in caso di impiego in applicazioni critiche per la sicurezza.

Annotate un suggerimento nel campo **Suggerimento password**, per avere un promemoria in caso di dubbio quando vi viene richiesto di inserire la password admin.

> **Nota**
> Il ripristino della password (se non sono impostati metodi di reset) è laborioso in caso di perdita completa e non può essere eseguito da voi stessi. Prestate quindi attenzione all'accessibilità della vostra password per i casi di emergenza.

Attivate la **sequenza di sblocco** per ottenere un accesso più agevole alle impostazioni di sistema locali. Se l'opzione è attivata, potete aprire le impostazioni tracciando una sequenza con il mouse USB sul monitor.

[Figura: Schermata per il tracciamento della sequenza di sblocco con griglia 3x3 di cerchi e utente "admin"]

Dopo aver immesso due volte la sequenza di sblocco, la sequenza viene memorizzata nel registratore e viene nuovamente visualizzato l'assistente di attivazione.

> **Nota**
>
> - La sequenza deve essere composta da almeno 4 punti
> - Ogni punto può essere collegato una sola volta

[Figura: Finestra di attivazione con pulsanti "Attiva" e "Auto" evidenziati in rosso]

L'assegnazione della password è ora completata. Premendo il tasto **Attiva**, le restanti impostazioni di base vengono acquisite manualmente. Premendo il pulsante **Auto**, le restanti impostazioni di base vengono determinate e impostate automaticamente dal dispositivo.

Completare l'attivazione manuale

[Figura: Schermata impostazioni orario con Fuso orario, Formato data, Data, Ora, Sincronizzazione orario NTP]

Definite le impostazioni orarie del dispositivo.

Fuso orario: selezione del fuso orario attuale (per la Germania "Amsterdam, Berlino")

Formato data: definire il formato di visualizzazione per anno (AAAA), mese (MM) e giorno (GG)

Data: immissione della data attuale

Ora: immissione dell'ora attuale

Sincronizzazione orario NTP: attivate questa opzione per sincronizzare automaticamente l'ora con un server orario NTP. Alla consegna è già memorizzato un server. Potete modificare manualmente le impostazioni.

[Figura: Schermata impostazioni NTP con Intervallo (min.) 60, Server NTP time1.google.com, Porta server NTP 123]

> **Nota**
> Per i dispositivi di sicurezza come l'NVR, la corretta impostazione di data/ora/fuso orario è critica, poiché gli eventi di allarme possono essere elaborati e registrati correttamente solo se le impostazioni orarie sono corrette. Una sincronizzazione oraria automatica è possibile tramite NTP oppure tramite il servizio HiLookVision integrato. I due servizi si escludono reciprocamente per la sincronizzazione oraria.

Confermate l'immissione con il pulsante **Avanti**.

[Figura: Schermata impostazioni di rete con DHCP (IPv4), Indirizzo IP, Subnet mask, Gateway predefinito, Ottieni automaticamente indirizzo DNS, Server DNS preferito, Server DNS alternativo]

DHCP (IPv4): attivate l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP tramite un server DHCP (di norma tale funzione è fornita da un router nella rete).

> **Nota**
> Se l'opzione DHCP è attivata ma nella rete non è raggiungibile alcun server DHCP, il registratore

assegna un indirizzo IP locale nel formato 192.168.0.xxx

Disattivate l'opzione DHCP per assegnare manualmente le impostazioni dell'indirizzo IP:

Indirizzo IP: inserire l'indirizzo IP
Subnet mask: inserire la subnet mask
Gateway predefinito: inserire l'indirizzo del gateway (di norma il vostro router)
Ottieni automaticamente indirizzo DNS: se l'opzione è attivata, le impostazioni DNS vengono acquisite nell'ambito del DHCP. Disattivate l'opzione per impostare manualmente il server DNS primario e secondario.

Nota
Qualora si verifichino problemi con l'accesso Internet al dispositivo, vi consigliamo di utilizzare il server DNS di Google (8.8.8.8 oppure 8.8.4.4)

Confermate l'immissione con il pulsante **Avanti**.

[Figura: Schermata di inizializzazione dei dischi con colonne Denominazione, Stato, Tipo, Capacità, Spazio libero e pulsante Inizializza]

Il menu seguente mostra il numero di dischi rigidi collegati al registratore. Selezionate tutti i supporti dati tramite il **pulsante checkbox** nella voce di elenco e premete il tasto "**Inizializza**" per creare il file system sul supporto dati.

Nota
L'NVR utilizza un file system proprietario per proteggere l'accesso ai dati e garantire condizioni ottimali per la registrazione video. Per questo motivo non potete leggere il contenuto del disco rigido su un PC comunemente reperibile in commercio.

Confermate l'immissione con il pulsante **Avanti**.

[Figura: Schermata di aggiunta telecamere con sezioni "Aggiunto all'elenco dispositivi" e "Elenco dispositivi online", colonne N. telecamera, Indirizzo IP, Nome telecamera, Stato, Protocollo, Operazione, Sicurezza; indicazione "Banda libera: 68Mbps"]

In questo passaggio di configurazione aggiungete le telecamere IP al registratore.

Aggiunto all'elenco dispositivi: questa tabella mostra tutte le telecamere che sono già state aggiunte al registratore. In caso di impiego di un NVR con funzionalità PoE, tutte le connessioni PoE vengono elencate a partire da D1-Dxx in corrispondenza della presa RJ45 sul retro del registratore. Il registratore cerca automaticamente di attivare e aggiungere su D1-Dxx le telecamere di rete PoE collegate.

Stato	Nota
[Figura: Icona rossa con croce]	Nessuna telecamera collegata oppure la telecamera non è raggiungibile (nome utente e password errati oppure indirizzo IP statico anziché DHCP)
[Figura: Icona verde con segno di spunta]	Aggiunta della telecamera riuscita
[Figura: Icona triangolare gialla di avviso]	Telecamera già utilizzata da un altro dispositivo.
[Figura: Icona di riproduzione]	Pulsante per testare l'immagine live della telecamera
[Figura: Icona matita]	Modificate l'impostazione di connessione della telecamera

Nota
L'aggiunta automatica di una telecamera IP sulla porta PoE dell'NVR presuppone che la telecamera si trovi nello stato di fabbrica oppure che tale telecamera sia già stata precedentemente collegata esattamente a questo NVR, poiché il registratore tenta di attivare la telecamera IP con la propria password admin. L'indirizzo IP viene ottenuto dalla telecamera IP tramite un server DHCP integrato nel registratore (solo per le interfacce PoE).

Modificare la telecamera di rete

[Figura: Finestra "Modifica telecamera di rete" con campi N. canale D2, Metodo di aggiunta Plug-and-Play, Indirizzo canale 192.168.254.3, Protocollo HIKVISION, Porta di gestione 8000, Porta canale 1, Protocollo di trasmissione Auto, Nome utente admin, Password telecamera, checkbox Password di attivazione telecamera, pulsanti OK e Annulla]

N. canale: canale telecamera attualmente selezionato

Metodo di aggiunta: scegliete tra Plug-and-Play e Manuale. Nell'impostazione predefinita "Plug-and-Play" l'NVR tenta di attivare e integrare la telecamera mediante DHCP e la password di attivazione dell'NVR. Modificate l'impostazione su manuale se disponete dei parametri della telecamera. Il server DHCP interno non è modificabile ed è sempre impostato su 192.168.254.x.

Indirizzo canale: inserite l'indirizzo IP della telecamera.

Protocollo: selezionate il produttore della telecamera IP

> **Nota**
> Selezionate Hikvision per telecamere della marca HiLook.

Porta di gestione: le telecamere IP Hikvision vengono integrate tramite la porta server 8000.

Porta canale: selezionate il canale della telecamera. Di norma ogni telecamera dispone di almeno un canale. Le telecamere termiche bi-spettrali dispongono ad esempio di 2 canali (RGB+Thermal)

Protocollo di trasmissione: salvo diverse indicazioni, utilizzate l'impostazione Auto

Nome utente: nome utente amministratore della telecamera

Password: password dell'utente amministratore

Password di attivazione telecamera: attivate questa impostazione per utilizzare la password admin dell'NVR anziché una password telecamera separata.

[Figura: Schermata "Elenco dispositivi online" con colonne Nr., Indirizzo IP, Stato, Operazione, Protocollo, Porta di gestione, Modello dispositivo e pulsanti Aggiungi tutti, Attiva, Aggiorna, Ricerca avanzata]

Elenco dispositivi online: questa tabella mostra tutte le telecamere IP trovate nella rete tramite l'interfaccia LAN convenzionale dell'NVR. Selezionate tramite la checkbox le telecamere che desiderate aggiungere e premete successivamente il pulsante **Aggiungi**. Adattate preventivamente le impostazioni della telecamera tramite l'icona

[Figura: icona matita]

.

Aggiungi tutti: aggiunge all'NVR tutte le telecamere IP presenti nell'elenco dei risultati

Attiva: esegue un'attivazione della telecamera

Aggiorna: esegue nuovamente la ricerca delle telecamere nella rete per aggiornare l'elenco dei risultati

Ricerca avanzata: definite un intervallo IP per la ricerca di rete

Banda libera: banda in ingresso massima ancora disponibile sull'NVR.

> **Nota**
> Le prestazioni di un NVR HiLook sono definite, tra l'altro, dalla banda in **ingresso** e in **uscita**. La banda varia a seconda del modello di registratore, di norma in funzione del numero di canali telecamera supportati. Quando una telecamera di rete invia il proprio stream video all'NVR (di norma subito dopo l'aggiunta della telecamera; determinante a tal fine è il bitrate del main stream della telecamera IP), la banda in ingresso disponibile sull'NVR si riduce. Più telecamere vengono aggiunte e

maggiore è la risoluzione e quindi il bitrate, tanto più rapidamente le risorse dell'NVR si esauriscono e in determinate circostanze non è possibile integrare tutti i canali.

Confermate l'immissione con il pulsante **Avanti**.

[Figura: Schermata HiLookVision con HiLookVision, Stato connessione, Stato associazione, Sincronizzazione orario piattaforma, Crittografia stream, Sub-stream autoadattivo, Server-IP litedev.eu.hilookvision.com, codice di verifica e codice QR]

In questo passaggio attivate l'accesso Internet al vostro dispositivo tramite HiLookVision.

Nota
HiLookVision è sia un servizio di connessione P2P, sia un'app mobile per la visualizzazione di immagini live e registrazioni sul vostro smartphone. Per l'utilizzo dell'app/del servizio è necessario sia un consenso sul dispositivo, sia un consenso nell'app (sotto forma di registrazione utente). Il vantaggio del P2P consiste nel fatto che, senza ulteriori impostazioni sul router, viene consentita una connessione diretta tra app e dispositivo tramite Internet (Plug&Play).

HiLookVision: attivate/disattivate il servizio

Stato connessione: indica se il dispositivo è connesso al server HiLookVision

Stato associazione: indica se il dispositivo è collegato a un account utente HiLookVision

Nota
Per l'utilizzo dell'app HiLookVision è necessario un account utente personale, che viene creato nell'ambito della prima configurazione dell'app (al primo avvio). Scansionando il codice QR con un'app HiLookVision e un profilo utente HiLookVision attivo, viene creata un'associazione tra il numero di serie del dispositivo e il vostro profilo utente.

Sincronizzazione orario piattaforma: se attivata, il dispositivo allinea ora/data con il server HiLookVision (in alternativa a NTP)

Crittografia stream: protezione aggiuntiva per gli accessi agli stream (live e playback) mediante una password separata.

Sub-stream autoadattivo: se attivato, il bitrate dei sub-stream viene adattato automaticamente da HiLookVision, a seconda della qualità della connessione tra dispositivo mobile e NVR.

Server-IP: indirizzo server del server HiLookVision. Modificate questo indirizzo solo se vi viene richiesto.

Codice di verifica: questo codice è necessario per aggiungere il vostro dispositivo nell'app HiLookVision.

Codice QR: scansionate il codice con l'app fotocamera del vostro smartphone per accedere direttamente al download dell'app HiLookVision nell'App Store adatto al vostro dispositivo. Scansionate il codice QR

all'interno dell'app HiLookVision tramite la funzione **Scansiona codice QR**, per aggiungere il dispositivo.

[Figura: Schermata dell'app su smartphone con menu Scansiona codice QR, Aggiungi dispositivo manualmente, Dispositivo online, Aggiungi ai preferiti, Condividi dispositivo]

- QR-Code scannen (Scansiona codice QR)
- Aggiungi dispositivo manualmente
- Dispositivo online
- Aggiungi ai preferiti
- Condividi dispositivo
- Dispositivo, NVR-10..., Camera 01

Completate la prima configurazione tramite il pulsante **Avanti**.

9 Utilizzo del registratore

Sbloccare l'interfaccia utente

[Figura: Vista live con finestra di login, griglia 3x3 per la sequenza di sblocco dell'utente admin e finestra "Benvenuto" con selezione admin, campo password, checkbox Automatico, link Password dimenticata, pulsante Accedi, testi "Sequenza dimenticata..." e "Cambia utente"]

Se nell'assistente di configurazione (o manualmente nel menu di gestione utenti) è stata creata una sequenza di sblocco per l'utente admin, l'interfaccia utente locale può essere sbloccata tramite la sequenza di sblocco anziché con una password.

1. Eseguite un clic destro per aprire la finestra di accesso
2. Tracciate la sequenza di sblocco con il mouse

> **Nota**
>
> - Se avete dimenticato la sequenza, potete in alternativa eseguire un accesso utente tramite il pulsante **Cambia utente** indicando nome utente e password.
> - Se la sequenza è stata immessa in modo errato 5 volte consecutive, dovete accedere al sistema con nome utente/password.
> - Per impostazione predefinita, in caso di inattività (nessuna immissione sull'interfaccia utente) il dispositivo viene bloccato automaticamente dopo 5 minuti

Immagine live

[Figura: Interfaccia vista live NVR con aree contrassegnate A–I: barra menu (Vista live, Riproduzione, Cerca, Configurazione), finestra informativa, elenco canali, rilevamento target, overlay, comandi telecamera, menu contestuale, "Nessun video di rete", barra azioni pagina]

A Barra menu

Vista live: vista per la rappresentazione live delle immagini delle telecamere
Riproduzione: passaggio alla vista di riproduzione per riprodurre immagini/video registrati
Ricerca: ricerca specifica di eventi, persone e veicoli
Configurazione: adattare le impostazioni del registratore

B Finestra informativa

Area per la visualizzazione di informazioni di stato e di sistema

- *[Figura: icona informazioni]*

  Indicatore di manutenzione per reset di sistema

- *[Figura: icona codice QR]*

  Codice QR per l'aggiunta rapida in HiLookVision

- *[Figura: icona campanella]*

  Gestione degli eventi di allarme sul registratore

- *[Figura: icona download]*

  Verificare e installare aggiornamenti firmware

- *[Figura: icona accensione]*

  Spegnere o riavviare il dispositivo

C Elenco canali

Mostra tutte le telecamere collegate e il loro stato. A seconda della suddivisione dello schermo scelta per la finestra di visualizzazione, è possibile visualizzare la telecamera con un doppio clic sul nome della telecamera.

- *[Figura: icona telecamera verde]*

  Telecamera connessa

- *[Figura: icona telecamera grigia]*

  Telecamera offline oppure nessuna telecamera collegata

D Rilevamento target

[Figura: Pannello "Rilevamento target" con scheda Canale/Rilevamento target, filtri per persone, veicoli, scene intelligenti, link "Mostra altro", anteprima evento con D1 16:45:14 "Rilevamento movimento..."]

Il rilevamento target mostra l'andamento storico degli eventi di allarme delle telecamere in una vista compatta con funzione di riproduzione integrata. Vengono messe a disposizione le seguenti informazioni:

a	**Attivare/disattivare il filtro per tipo di target** *[Figura: icona persona]* Persone *[Figura: icona veicolo]* Veicoli *[Figura: icona AI]* Scene intelligenti Attivate un filtro per limitare l'elenco degli eventi in base al filtro stesso
b	**Mostra altro:** apre una vista aggiuntiva per visualizzare un numero maggiore di eventi *[Figura: Finestra "Elenco allarmi" con griglia di immagini evento "Rilevamento movimento", indicazione "Totale: 100" e pulsanti navigazione e Chiudi]* Fate clic su un'immagine evento per avviare la riproduzione immediata.
c	Visualizzazione dell'**evento scatenante**
d	Visualizzazione del **canale telecamera e marca temporale**
e	**Anteprima immagine evento:** fate clic sull'immagine di anteprima per avviare una riproduzione immediata della registrazione dell'evento in un popup. *[Figura: Popup di riproduzione con D2 06-08-2024 17:42:21, "Rilevamento movimento", barra di riproduzione 00:04 / 00:11 e checkbox "Continua..."]*

D Overlay immagine live (sovrapposizione immagine)

Data/ora/giorno della settimana e nome della telecamera vengono sovrapposti all'immagine live e anche registrati, al fine di avere un riferimento in caso di registrazione di eventi delle telecamere. Nelle impostazioni è possibile definire e modificare ulteriori parametri per l'overlay. Inoltre il registratore visualizza nell'immagine live lo stato di registrazione di base

- *[Figura: icona rossa di registrazione]*

Il canale esegue una registrazione continua

- *[Figura: icona gialla di evento]*

Il canale segnala un evento di allarme

E Comandi telecamera

Barra delle azioni per il controllo di comandi specifici relativi alla telecamera selezionata (la barra delle azioni viene visualizzata automaticamente al movimento del mouse)

- *[Figura: etichetta D1]*

Canale telecamera attuale

- *[Figura: icona fotocamera]*

Salvare istantanea

- *[Figura: icona riproduzione immediata]*

Riproduzione immediata (ultimi 5 minuti)

- *[Figura: icona lente di ingrandimento]*

Zoom digitale (zoom in/out mediante rotellina del mouse sulla posizione attuale del cursore)

- *[Figura: icona altoparlante]*

Attivare/disattivare l'uscita audio sulla telecamera (la telecamera deve supportare l'uscita audio)

- *[Figura: icona microfono]*

Attivare/disattivare la connessione audio bidirezionale dalla telecamera (la telecamera deve supportare microfono/altoparlante)

- *[Figura: icona strategia]*

Selezionare la strategia di vista live (Tempo reale = uscita diretta dello stream della telecamera; Bilanciato/Fluido: adattamento automatico di bitrate e frequenza immagini per uno streaming/movimento degli oggetti fluido)

- *[Figura: icona commutazione stream]*

Commutazione tra main stream e sub-stream della telecamera (visualizzazione delle informazioni di stream [frequenza immagini fps][bitrate kbps][risoluzione][codifica])

- *[Figura: icona risoluzione adattiva]*

  Attivare/disattivare la risoluzione adattiva (commutazione automatica su sub-stream)

F Menu contestuale

Eseguite un clic destro con il mouse su un'immagine telecamera per visualizzare il menu contestuale. Da qui potete utilizzare ulteriori comandi rapidi per controllare il registratore

Comando	Descrizione
Menu/Schermo intero	Mostra/nasconde la barra menu
Schermo singolo	Visualizzate la telecamera selezionata a schermo intero
Suddivisione finestre	Selezionate dall'elenco diversi layout della finestra di visualizzazione. La definizione delle posizioni delle telecamere può essere modificata nelle impostazioni per ciascuna vista
Menu precedente	Selezionate la pagina precedente del layout attuale (in alternativa rotellina di scorrimento verso l'alto)
Menu successivo	Selezionate la pagina successiva del layout attuale (in alternativa rotellina di scorrimento verso il basso)
Avviare la commutazione automatica	Commuta la vista (per pagina) ogni 5 secondi alla pagina successiva (avvio del sequenziatore).
Telecamera	Apre la pagina di gestione delle telecamere nel menu di configurazione
Riproduzione	Apre la riproduzione
PTZ	Apre il controllo PTZ

G Controllo PTZ

[Figura: Pad direzionale PTZ con frecce e tasto centrale]	Pulsanti per il controllo di una telecamera PTZ (Pan Tilt Zoom). Il pulsante centrale avvia il tour automatico. Le frecce ruotano la telecamera nella rispettiva direzione
[Figura: Slider Slow – Fast]	Modifica la velocità del motore passo-passo
[Figura: Pulsanti zoom - / +]	Zoom – (indietro) Zoom + (avanti)
[Figura: Pulsanti fuoco]	Fuoco +/-
[Figura: Pulsanti diaframma]	Diaframma +/-
[Figura: icona tergicristallo]	Attivare il tergicristallo (se la telecamera dispone di tergicristallo integrato)
[Figura: icona posizionamento 3D]	Attivare posizione 3D (la telecamera si posiziona sulla posizione del cursore nell'immagine)
[Figura: icona pattuglia one-touch]	Attivare la pattuglia one-touch
[Figura: icona posizione di parcheggio]	Attivare la posizione di parcheggio one-touch

Preset (preimpostazione)

[Figura: Schede "Preset...", "Tour", "Pattern" con voce di elenco "Preset 1"]

Un preset è una posizione della telecamera definita dall'utente, che contiene le coordinate X/Y/Z per posizionare la telecamera su comando.

Salvare un preset

1. Aprire il controllo PTZ tramite il menu contestuale

   [Figura: icona PTZ]

2. Selezionate la scheda "Preset" (preimpostazione)
3. Selezionate una voce dall'elenco dei preset
4. Adattate l'orientamento della telecamera con i tasti freccia e zoom
5. Salvate il preset premendo il pulsante

   [Figura: icona bandierina]

Richiamare un preset: selezionate la scheda Preset (preimpostazione) ed eseguite un doppio clic su una voce dell'elenco per spostare la telecamera nella rispettiva posizione.

Tour

[Figura: Schede "Voreinstell...", "Tour", "Muster" con voce "Tour 1" e icone start/stop e modifica]

Un tour è una sequenza di posizioni preset definita dall'utente, che vengono richiamate secondo il loro ordine. Per ciascuna telecamera possono essere gestiti fino a 4 tour.

Definire un tour:

1. Aprire il controllo PTZ tramite il menu contestuale

   [Figura: icona PTZ]

2. Selezionate la scheda Tour
3. Selezionate un tour dalla voce di elenco
4. Premete il pulsante

   [Figura: icona matita]

   per adattare un tour
5. Aggiungete al tour singole posizioni preset tramite

   [Figura: icona più]

   e selezionate per ciascuna posizione la relativa velocità e durata di permanenza.

   [Figura: Campi Preset (Preset1), Velocità (1), Durata (15)]

   Adattate l'ordine con i tasti freccia nell'elenco

   [Figura: frecce su/giù]

.
Eliminate le posizioni non necessarie mediante

[Figura: icona elimina]

6. L'elenco viene salvato automaticamente all'uscita

[Figura: icona freccia di uscita]

Avviare e arrestare un tour
Selezionate la scheda Tour e fate clic sull'icona Start/Stop nella voce di elenco per Tour1-4

[Figura: icone start/stop]

, per avviare il rispettivo tour. Un tour è un'operazione singola e deve essere riavviato al termine.

Pattern (sequenza)

[Figura: Schede "Voreinstell...", "Tour", "Muster" con voce "Muster 1" e icone di registrazione/riproduzione/stop]

Un pattern è una sequenza di posizioni della telecamera registrata dall'utente. A tal fine, all'avvio della registrazione

[Figura: icona registrazione]

viene registrato in tempo reale il movimento della telecamera (tramite i tasti PTZ nel pannello di controllo) e salvato premendo nuovamente il tasto. Mediante

[Figura: icone riproduzione/stop]

è possibile richiamare e arrestare il pattern.

H Nessun video di rete

Se sul riquadro di visualizzazione non è presente alcuna telecamera per la visualizzazione live, viene mostrata l'indicazione "Nessun video di rete" (le telecamere vengono assegnate nelle impostazioni alle singole pagine di visualizzazione).

I Barra azioni pagina

La barra delle azioni offre comandi per il controllo della vista live.

[Figura: Controllo di pagina < 1/2 >]	**<** : pagina precedente **X/X** : pagina attuale/pagine totali **>** : pagina successiva
[Figura: icona megafono]	Elenco di selezione per annuncio live (broadcast) da altoparlanti di rete collegati *[Figura: Elenco con [Speaker01]Network Spe..., [Speaker02], [Speaker03], [Speaker04] e pulsante "Starten"]* Selezionate uno o più altoparlanti IP per una trasmissione e avviate la trasmissione. Tutti gli altoparlanti selezionati trasmettono contemporaneamente l'annuncio *[Figura: Finestra Broadcast con icona altoparlante, 00:04, messaggio "Erfolgreich" e pulsante Stopp]* Mettete in pausa l'annuncio tramite il pulsante **Stop** e terminate l'annuncio tramite **X**
[Figura: icona risoluzione adattiva]	Attivare/disattivare la risoluzione adattiva (commutazione automatica su sub-stream)
[Figura: icona sequenziatore]	Attiva/disattiva il sequenziatore
[Figura: icona layout]	Apre la selezione pagina per diversi layout telecamera
[Figura: icona schermo intero]	Attiva/disattiva la vista a schermo intero

Disposizione delle telecamere e sequenziatore

[Figura: Schema con griglia D1–D8, indicazioni "Seite1 (D1-D4)", "Seite2 (D5-D8)" e "Layout (2x2)" con frecce di commutazione]

- Seite1 (D1-D4) – Pagina1 (D1-D4)
- Seite2 (D5-D8) – Pagina2 (D5-D8)
- Layout (2x2)
- D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8

Le telecamere vengono organizzate sull'NVR tramite una griglia di visualizzazione denominata **layout**. A tal fine sono disponibili diversi layout:

*[Figura: icone layout 1*1, 1+1, 2*2, 1+5, 1+7, 3*3]*	A ogni cella libera della griglia può essere assegnata un'immagine telecamera. Le telecamere vengono organizzate internamente nel registratore in canali e ricevono un ID da **D1-Dx** (a seconda del modello NVR 4,8,16,...). In funzione del **layout** selezionato e del numero complessivo di canali telecamera supportati, sono disponibili più **pagine di visualizzazione** per ciascun layout. Su ogni **pagina di visualizzazione** i canali telecamera possono essere assegnati liberamente. Se la pagina è piena, ulteriori canali possono essere collocati nelle **pagine successive**. Tramite l'interfaccia di comando nella vista live oppure con la **rotellina del mouse** è possibile passare rapidamente da una pagina all'altra. Se viene attivata la **commutazione automatica** (**sequenziatore**), la vista live passa ogni 5 secondi tra tutte le pagine del **layout** attualmente selezionato, fino a quando il sequenziatore non viene nuovamente terminato.

> **Nota**
> L'adattamento dei layout/delle pagine avviene nella configurazione **in Configurazione → Vista live → Visualizzazione**.

Riproduzione

[Figura: Interfaccia di riproduzione NVR con aree A–I: modalità di riproduzione (Normale, Evento, Segmento temporale), elenco canali D1–D8, calendario 2024 Ago, finestra immagine, barra azioni canale, timeline con 08:23:01, controlli di riproduzione, checkbox "Salta video normali"]

A Modalità di riproduzione

I dati registrati possono essere cercati e riprodotti mediante diverse modalità di riproduzione. In funzione del tipo di evento, del numero di telecamere simultanee e dell'intervallo temporale da esaminare, le modalità di riproduzione Normale / Evento / Intervallo temporale offrono vantaggi specifici.

La modalità di riproduzione Normale è la vista di riproduzione standard del registratore. Da qui tutti i dati registrati possono essere riprodotti lungo una timeline su base giornaliera.

La modalità di riproduzione Evento è focalizzata sugli eventi telecamera/allarme e riproduce esclusivamente le segnalazioni di evento lungo la timeline (le registrazioni continue vengono automaticamente saltate durante la riproduzione). Vedere a tal fine il punto H.

La modalità di riproduzione Intervallo temporale consente una rappresentazione rapida, orientata ai riquadri, di tutte le registrazioni telecamera di un singolo canale, che possono essere progressivamente circoscritte mediante calendario per data e ora. Vedere a tal fine il punto I.

B Selezione dei canali telecamera

1. Definite innanzitutto il raggruppamento delle telecamere tramite i pulsanti 1/4/8/9/16 (a seconda del modello di registratore). Il raggruppamento agevola l'analisi delle immagini, poiché nella vista di riproduzione le telecamere possono essere selezionate per gruppo.

2. Selezionate dalla barra laterale quali canali telecamera devono essere aggiunti alla riproduzione. Se la vostra selezione supera la dimensione del vostro gruppo di telecamere, il layout di pagina viene automaticamente ampliato/adattato.
3. Tutte le telecamere così selezionate vengono riprodotte contemporaneamente all'avvio della riproduzione.

C Selezione calendario

Selezionate l'istante iniziale della riproduzione tramite il calendario. Qui vengono inoltre visualizzate le seguenti informazioni utili

[Figura: icona giorno con marcatore]

Il giorno di calendario contiene almeno una registrazione di una o più telecamere selezionate per la riproduzione.

[Figura: icona giorno attuale con marcatore]

Il giorno di calendario contiene almeno una registrazione di una o più telecamere ed è il giorno corrente.

[Figura: icona giorno evidenziato]

Questo giorno viene utilizzato per la riproduzione. Per confermare la selezione, eseguite un doppio clic sul giorno di calendario. La riproduzione viene avviata immediatamente, a partire dalla prima registrazione (in caso di registrazione continua è sempre 00:00).

D Analizzare la timeline

La timeline mostra, in funzione del numero di telecamere selezionate e dell'intervallo temporale selezionato, tutte le registrazioni sotto forma di barre. A seconda della modalità di riproduzione, le registrazioni di eventi vengono valutate in modo diverso.

[Figura: Dettaglio della timeline con barre blu e rosse e marcatore 08:23:01]

Marcatura	**Significato**
Area blu	Registrazione continua di una telecamera
Area/linea rossa	Registrazione di evento di una telecamera
Simbolo di ancoraggio con ora	Istante di riproduzione attuale

- Spostate l'ancoraggio facendo clic su un'altra area della timeline oppure premendo e tenendo premuto il mouse mentre eseguite un movimento orizzontale con il mouse lungo la timeline, per adattare l'istante di riproduzione.
- Ruotando la rotellina del mouse mentre il cursore si trova sulla timeline è possibile ingrandire/ridurre l'intervallo temporale.

Nota
Nell'impostazione predefinita, per ogni telecamera aggiunta viene configurata automaticamente una registrazione continua (area blu nella riproduzione), al fine di garantire una registrazione senza interruzioni. Registrazione continua significa che la registrazione avviene in modo continuativo (24/7) in una memoria ad anello (i dati più vecchi vengono sovrascritti dopo un certo tempo). Se la telecamera rileva un evento (ad es.: rilevamento movimento), ciò viene contrassegnato nella riproduzione da una linea rossa. Il rilevamento eventi deve essere configurato/attivato manualmente. Maggiore è il numero di marcature rosse nella timeline, tanti più eventi sono stati rilevati dalle telecamere.

E Applicare filtri aggiuntivi

Le telecamere e/o i registratori HiLook (tramite il rilevamento movimento 2.0 integrato) sono in grado di eseguire in tempo reale una classificazione degli oggetti. Questa classificazione comprende la distinzione tra persona e veicolo, ma deve essere preventivamente attivata nella telecamera/nel registratore. Se vengono registrate immagini che contengono queste informazioni, nella timeline viene visualizzata una corrispondente marcatura di evento.

[Figura: icona persona]

Le persone vengono contrassegnate nella timeline come evento (rosso)

[Figura: icona veicolo]

I veicoli vengono contrassegnati nella timeline come evento (rosso)

Salta video normali: se l'opzione è attiva, vengono riprodotti solo gli eventi. La normale registrazione continua viene ignorata durante la riproduzione.

Questi filtri consentono una ricerca rapida e un'analisi efficiente dell'intero materiale video con pochi clic del mouse.

F Controllo di riproduzione

Controllate il comportamento di riproduzione durante la riproduzione tramite i pulsanti visualizzati.

- *[Figura: icone avanti/indietro 30 s]*

  Avanzare/riavvolgere la riproduzione di 30 secondi

- *[Figura: icone pausa/play]*

  Mettere in pausa / riprodurre

- *[Figura: icone velocità, X 1]*

Ridurre la velocità di riproduzione / velocità di riproduzione attuale / aumentare la velocità di riproduzione

- *[Figura: icona schermo intero]*

  Passare alla vista a schermo intero

- *[Figura: selettore 24 Std.]*

  Limitare l'intervallo temporale per la riproduzione (menu a tendina 24 h) e commutare l'intervallo temporale (< >) ad es.: 6h (0-6) → 6h (7-12) → 6h (13-18) → 6h (19-24)

G Barra azioni canale

Barra delle azioni per il controllo di comandi specifici relativi al canale di riproduzione selezionato (la barra delle azioni viene visualizzata automaticamente al movimento del mouse)

[Figura: etichetta D1]

Canale di riproduzione attuale (telecamera)

[Figura: icona fotocamera]

Salvare istantanea (sul disco rigido del registratore)

[Figura: icona lente]

Attivare lo zoom digitale (zoom in/out tramite rotellina del mouse)

[Figura: icona segnalibro]

Salva una marcatura all'istante della riproduzione attuale (posizione attuale dell'ancoraggio sulla timeline).

[Figura: Finestra "Aggiungi marcatura" con campo di testo e pulsanti Salv... / Annu...]

Assegnate successivamente un nome alla marcatura impostata. Nella voce di menu **Ricerca** è possibile successivamente cercare in modo specifico le marcature (ad es.: per eventi particolari).

[Figura: icona lucchetto]

Blocca il file di registrazione attuale contro la sovrascrittura automatica. Un file di registrazione corrisponde sempre a un blocco di 1GB e pertanto non contiene solo la scena attuale (posizione attuale dell'ancoraggio sulla timeline), ma l'intero materiale video del blocco di registrazione. Nella **Ricerca** è possibile cercare le registrazioni bloccate, esportarle e sbloccarle nuovamente.

[Figura: icona forbici]

Imposta un punto di taglio alla posizione attuale della riproduzione (posizione attuale dell'ancoraggio sulla timeline) con una durata di 10 minuti. L'istante iniziale e finale può essere ulteriormente adattato tramite il campo di selezione.

[Figura: Campi Ora di inizio 09:02:38, Ora di fine 09:12:38 e pulsanti Salv... / Annu...]

Premete infine su Salva per esportare direttamente l'intervallo temporale. Potete a scelta esportare solo il file video e di log oppure esportare il materiale video insieme a un player (applicazione Windows per la riproduzione dei video).

[Figura: Finestra "Esporta" con opzioni "Video and log" e "Player", pulsanti OK e Annulla]

Collegate ora un supporto dati USB al sistema e avviate l'esportazione dei dati in una directory di vostra scelta.

[Figura: icona adattamento stream]

Attivare l'adattamento automatico dello stream.

H Modalità di riproduzione Evento

Quando selezionate la modalità di riproduzione eventi, il sistema analizza e contrassegna i video che contengono informazioni relative al rilevamento movimento, al rilevamento di attraversamento linea o al rilevamento di intrusione.

> **Nota**
> Potete aumentare le prestazioni della riproduzione eventi attivando (se supportata dal rispettivo modello di telecamera) la funzione **Dual-VCA**. Ciò consente di esaminare successivamente sul registratore tutte le registrazioni secondo regole VCA proprie (ad es.: definizione di un attraversamento linea nel materiale video registrato, anche se non impostato lato telecamera). Attivate a tal fine le seguenti funzioni:
>
> - Assicuratevi che la telecamera abbia **Dual-VCA** attivato. Potete attivare questa funzione tramite il browser web della telecamera in **Configurazione→Video/Audio→ Visualizza info. su stream**
> - Accertatevi che il vostro videoregistratore abbia attivato l'opzione **Salva dati VCA**. Potete attivare questa opzione in **Configurazione→ Registrazione→ Avanzate**

Selezionate un canale di riproduzione e un giorno di calendario sul lato sinistro → la riproduzione eventi viene avviata immediatamente.

Oltre al controllo di riproduzione (vedere G) possono essere eseguiti i seguenti comandi aggiuntivi:

[Figura: icona Ω (Smart)] (Smart)	*[Figura: Menu con voci "Disegna regola di rilevamento movimento", "Disegna regola di rilevamento intrusione", "Disegna regola di attraversamento linea", "Cancella"]* Selezionate una regola che verrà applicata successivamente al materiale video registrato (presupposto vedere sopra Dual-VCA) **Regola di rilevamento movimento:** tracciate una griglia di movimento con il mouse. Maggiore è la superficie dell'immagine, maggiore è il contenuto dell'immagine in cui vengono ricercati dati di movimento **Regola di rilevamento intrusione:** tracciate un poligono quadrilatero sulla superficie dell'immagine per esaminare questa area alla ricerca di dati di movimento **Regola di attraversamento linea:** tracciate una linea per cercare oggetti in movimento che attraversano la linea. **Pulisci:** elimina tutte le regole
[Figura: icona lente]	Tracciate la regola ed eseguite successivamente una ricerca. Viene esaminata l'intera giornata
[Figura: icona cestino]	Elimina la regola attuale
[Figura: icona uscita]	Chiude la selezione delle regole
[Figura: icona ingranaggio]	Definite la strategia di riproduzione.

[Figura: Finestra "Strategia di riproduzione" con checkbox "Salta video normali", slider "Video normale" X 8 e slider "Velocità di riproduzione del video relativo all'even..." X 1, pulsanti OK e Annulla]

Salta video normali: l'opzione è impostata per impostazione predefinita. Se attiva, vengono riprodotti solo gli eventi e le registrazioni continue vengono saltate.

Video normale: se la funzione salta video normali non è attiva, il materiale video con registrazioni continue può essere riprodotto automaticamente a una velocità di riproduzione superiore.

Velocità di riproduzione degli eventi: selezionate la velocità di riproduzione con cui devono essere riprodotte le registrazioni di eventi.

I Modalità di riproduzione Intervallo temporale

Circoscrivete progressivamente il materiale video registrato aggiungendo ulteriori filtri di calendario.

[Figura: Pannello con schede Normale/Evento/Segmento temporale, elenco canali [D1] Parcheggio, [D2] Casa unifamiliare, [D3] IPCamera 03, [D4] IPCamera 04, selezione anno 2024 con mesi 1-12, Giorno 1-31, Ora 0-23]	Selezionate un canale telecamera. Selezionate **Anno+Mese**: vengono rappresentati **31 x 1440** blocchi di minuti per il mese selezionato. Selezionate inoltre **Giorno**: del giorno selezionato vengono rappresentati **24x60** blocchi di minuti. Selezionate inoltre **Ora**: dell'ora selezionata vengono rappresentati **60x60** blocchi di minuti.
[Figura: Riquadro di riproduzione con immagine telecamera, barra temporale 00:00 – 01:02 e icone di comando]	Riproduzione a riquadri *[Figura: icona play]* Avvio/arresto riproduzione *[Figura: icona esportazione]* Esportare dati (USB) *[Figura: icona stream]* Attivare/disattivare stream autoadattivo *[Figura: icona audio]* Uscita audio on/off

Ricerca

[Figura: Interfaccia di ricerca NVR con aree A–J: categorie (Video, Immagine, Evento, Persona, Veicolo), tipo video (Tutti, Tag, Bloccati), Ora inizio/fine, elenco canali D1–D8, pulsanti Cerca/Backup rapido/Reimposta – didascalia "Maschere di ricerca"]

[Figura: Elenco risultati con colonne Indice..., Canale, Ora inizio/fine, Dimensione file, Operazione; anteprima a destra con D1, Video, Ora inizio 11-08-2024 23:45:22, Ora fine 12-08-2024 00:32:58; indicazione "Totale: 13 P: 1/1" – didascalia "Elenchi dei risultati"]

A Categoria di ricerca

Scegliete tra diverse categorie per la ricerca.

Video: esamina il disco rigido alla ricerca di registrazioni continue. I risultati della ricerca vengono forniti in blocchi di registrazione (per gigabyte).

Immagine: esamina il disco rigido alla ricerca di istantanee registrate manualmente (

[Figura: icona fotocamera]

) o automaticamente.

Evento: cercate tutti gli eventi o eventi specifici (ad es.: rilevamento movimento, attraversamento linea, ecc.) nelle registrazioni sul registratore.

Persona: esamina tutte le registrazioni alla ricerca di persone (continua o evento). A tal fine la telecamera deve essere in grado di fornire i dati oppure l'NVR deve disporre di una VCA locale.

Veicolo: esamina tutte le registrazioni alla ricerca di veicoli (continua o evento). A tal fine la telecamera deve essere in grado di fornire i dati oppure l'NVR deve disporre di una VCA locale. Se l'opzione "Area di ricerca con targa" è attivata, è possibile cercare una targa, qualora la telecamera disponga di un riconoscimento targhe integrato.

B Tipo di video

Definite il tipo di video per la ricerca.

Tutti la ricerca viene effettuata in tutti i tipi di video

Tag (ingl.) la ricerca viene effettuata solo nelle marcature (tag)

Bloccati la ricerca viene effettuata solo nei videoclip/blocchi bloccati

C Ora di inizio/fine

Definite l'istante iniziale e finale per la ricerca. Per impostazione predefinita viene sempre selezionato il giorno corrente dalle 00:00 alle 23:59.

[Figura: Selettore data con selezione rapida (Oggi, Ieri, Ultimi 2 giorni, Ultimi 3 giorni, Ultimi 7 giorni, Ultimi 14 giorni), calendari Ora di inizio/Ora di fine 2024 Ago, campi 00:00:00 e 23:59:59, riga "12-08-2024 00:00:00 - 12-08-2024 23:59:59" e pulsante OK; marcatori a, b, c, d]

a	**Selezione rapida**
b	**Selezionare anno / mese**
c	**Definire il giorno (punto = giorno corrente)**
d	**Definire l'intervallo temporale**

D Definire l'elenco dei canali

Selezionate quali canali telecamera devono essere esaminati. Potete (a seconda della categoria di ricerca) selezionare contemporaneamente più canali.

E Eseguire la ricerca

Fate clic su **Cerca** per eseguire una ricerca in base ai criteri e ai filtri definiti. Il pulsante **Backup rapido** prepara i dati selezionati direttamente per l'esportazione su un supporto dati. Fate clic su **Reimposta** per rimuovere tutti i criteri di ricerca.

F Risultati della ricerca

In funzione dei criteri di ricerca precedentemente definiti e del numero di registrazioni presenti sul disco rigido, viene visualizzato un elenco con i risultati della ricerca.

G Risultati della ricerca

Selezionate una riga facendo clic sulla checkbox, per contrassegnare il risultato della ricerca per l'esportazione dei dati. Facendo clic sulla checkbox nell'intestazione di colonna vengono contrassegnati tutti i risultati della ricerca per l'esportazione dei dati.

H Esportazione dei dati

Fate clic sul simbolo

[Figura: icona esportazione]

nella colonna **Operazione** per eseguire un'esportazione dei dati del relativo risultato di ricerca. Se tramite il pulsante checkbox sono state selezionate più voci per l'esportazione dei dati, queste possono essere salvate congiuntamente tramite il pulsante **Esporta**. Il pulsante **Esporta tutto** esporta tutti i risultati della ricerca in un'unica operazione.

I Anteprima

Contrassegnate il risultato della ricerca facendo clic con il mouse sulla riga del risultato. Per assicurarvi che i dati cercati si trovino nel materiale registrato, potete riprodurre il contenuto tramite la funzione di anteprima.

J Navigazione tra le pagine

Navigate tra gli elenchi dei risultati di ricerca tramite i pulsanti avanti e indietro.

10 Configurazione del registratore

*[Figura: Interfaccia di configurazione NVR con menu laterale Sistema (Generale, Utente, Eccezione), Rete, Telecamera, Accesso dispositivo, Impostazioni PoE, Registrazione, pulsanti "Modalità esperto" ed "Modalità semplice" con freccia bidirezionale; finestra con schede Impostazioni generali, Impostazioni ora legale (DST), Altre impostazioni e campi Lingua Italiano, Fuso orario (GMT+01:00) Amsterdam, Formato data GG-MM-AAAA, Data 13-08-2024, Ora 12:35:16, Risoluzione VGA/HDMI 1920*1080/60Hz(1080P), Velocità del mou..., Accesso automatico locale..., Procedura guidata, Decodifica avanzata...]*

L'interfaccia di configurazione può essere commutata tra **Modalità semplice** e **Modalità esperto** (predefinita: **Modalità semplice attiva**). Questo manuale descrive tutte le impostazioni esperto, che comprendono anche tutti gli elementi di configurazione della modalità semplice.

> **Nota**
> Se utilizzate/configurate il registratore per la prima volta e desiderate concentrarvi sulle impostazioni di base, vi consigliamo di utilizzare la Modalità semplice. Tutte le funzioni strettamente necessarie al funzionamento sono disponibili o preimpostate nella modalità semplice.

Sistema > Generale

Impostazioni generali

*[Figura: Pannello impostazioni generali con Lingua Italiano, Fuso orario (GMT+01:00) Amsterdam, Formato data GG-MM-AAAA, Data 13-08-2024, Ora 12:35:16, Risoluzione VGA/HDMI 1920*1080/60Hz(1080P), slider velocità mouse Lent.../Vel..., interruttori Accesso automatico locale, Procedura guidata, Decodifica avanzata... e pulsante Applica]*

Lingua: selezionate la lingua di visualizzazione (vale solo per l'interfaccia utente locale)

Fuso orario: adattate il fuso orario al fuso attuale. Per la Germania l'impostazione corretta è GMT+1 Amsterdam, Berlino.

> **Nota**
> L'impostazione predefinita è GMT +8:00 Pechino; assicuratevi che il fuso orario sia impostato sul fuso orario locale effettivo, poiché tutti gli eventi sul registratore si basano su di esso.

Formato data: definire il formato di visualizzazione per la data (G = giorno, M = mese, A = anno)

Data: impostare la data attuale. Selezionate il giorno corrispondente nel calendario.

Ora: impostare l'ora attuale. Selezionate l'ora corrispondente tramite il campo a tendina.

> **Nota**
> Le impostazioni di ora e data (nonché del fuso orario) sono **fondamentali** per il funzionamento

sicuro del registratore. In caso di discrepanze delle marche temporali delle segnalazioni di evento delle telecamere collegate, può verificarsi una perdita di dati.

Consigliamo di attivare nella voce di menu **Rete** → **Accesso alla piattaforma** la **sincronizzazione oraria** automatica, affinché utilizziate sempre l'ora di sistema aggiornata.

Risoluzione VGA/HDMI Definite la risoluzione di visualizzazione per l'uscita HDMI/VGA del registratore.

Nota
Il registratore può essere configurato tramite diverse interfacce. Oltre all'uscita immagine locale per il comando con monitor e mouse, dispone anche di un server web integrato. Potete configurare il registratore in alternativa tramite un browser su PC, qualora abbiate effettuato impostazioni locali che rendano difficoltoso l'ulteriore utilizzo (ad es.: risoluzione errata del monitor HDMI).

Velocità del mouse Definite la velocità del puntatore (più è elevata, più il mouse si sposta a ogni movimento)

Accesso automatico locale Se l'opzione è attivata, dopo un singolo accesso non viene più richiesta la password/sequenza (fino al successivo riavvio o alla disconnessione manuale da parte dell'utente).

Assistente Se l'opzione è attivata, dopo ogni riavvio del dispositivo viene visualizzato l'assistente di configurazione.

Modalità di decodifica avanzata: attiva il supporto SVC sull'NVR. Scalable Video Coding (SVC) è un'estensione degli standard H.264 e H.265. Quando le risorse di decodifica del sistema non sono sufficienti, la modalità SVC avanzata estrae automaticamente immagini dal video originale con qualità inferiore, in modo che il video possa essere visualizzato. La modalità SVC avanzata è efficace solo con telecamere di rete che supportano SVC.

Nota
Utilizzate questa opzione soprattutto quando il registratore ha collegate più telecamere di quante possa decodificare localmente. La funzione è utile anche in caso di fluttuazioni di banda nella rete.

- La modalità SVC avanzata è efficace solo per telecamere di rete che supportano SVC.
- Su determinati modelli potete attivare la funzione SVC della telecamera di rete tramite **Configurazione** → **Telecamera** → **Altro** → **Configurazione batch**.

Impostazioni ora legale (DST)

[Figura: Pannello DST con interruttore "Attiva ora legale", Ora inizio Mar/ultima/Dom./2/00, Ora fine Ott/ultima/Dom./3/00, Scostamento ora legale 60 minuti e pulsante Applica]

Attivare ora legale Attivate la funzione per la commutazione tra ora legale e ora solare secondo le indicazioni riportate nella tabella.

> **Nota**
> In Germania l'ora viene cambiata due volte l'anno. L'ultima domenica di marzo avviene il passaggio dall'ora CET (ovvero ora solare) all'ora legale e l'ultima domenica di ottobre dall'ora legale all'ora CET (ovvero ora solare). Lo scostamento è in entrambi i casi di un'ora.

Altre impostazioni

[Figura: Pannello con Nome dispositivo "Network Video Recorder", N. 255, Menu registro 5 minuti e pulsante Applica]

Nome dispositivo Definite il nome del dispositivo per la visualizzazione in altre applicazioni (ad es.: software remoto o app mobile).

N. Il numero è necessario per la connessione con un telecomando RF o una tastiera di rete. Il numero del dispositivo va da 1 a 255, il valore predefinito è 255.

Menu di log Impostazione temporale per l'attivazione automatica della schermata di blocco in caso di inattività.

Sistema > Vista live

Generale

[Figura: Pannello con Menu di uscita VGA/HDMI/Canale zero, Divisione finestre 1 + 7, Commutazione automatica... Chiudi, Uscita pop-up allarme VGA/HDMI/Canale zero, Ritardo pop-up allarme... 10 sec., interruttore Audio, Volume 1–5 (3) e pulsante Applica]

Menu di uscita Selezionate su quale uscita monitor deve essere visualizzato il menu di configurazione (selezione in funzione del modello di registratore)

Suddivisione finestre Selezionate il layout di finestra predefinito per la vista live

Commutazione automatica Definite il tempo di commutazione per il sequenziatore (tempo di commutazione tra le singole pagine di un layout)

Uscita popup allarme Tempo di ritardo per la visualizzazione della telecamera attivata a schermo intero nella visualizzazione dell'immagine live.

Audio Attiva l'uscita audio (sull'NVR) quando viene selezionata una telecamera (purché la telecamera supporti l'audio e questo sia attivo).

Volume Adattate il livello di volume per immagine live/riproduzione/audio bidirezionale di una telecamera selezionata.

Visualizzazione

[Figura: Pannello di visualizzazione con Menu di uscita VGA/HDMI/Canale zero, elenco telecamere (N. telecamera D1 Parcheggio, D2 Casa unifamiliare, D3–D8 IPCamera 03–08), griglia di posizionamento e controlli di layout; marcatori a, b, c]

Menu di uscita Definite su quale uscita monitor viene emesso il menu di configurazione (in funzione del modello)

a	**Elenco di selezione telecamere**
b	**Finestra attiva (cornice blu)**
c	**Selezione di diversi layout telecamera**
d	**Controllo del layout** *[Figura: icona assegna tutti]* Assegna tutti i canali telecamera disponibili al layout attualmente selezionato in base alla loro numerazione. *[Figura: icona rimuovi tutti]* Rimuove tutti i canali telecamera dal layout attuale. *[Figura: icone frecce < >]* Passate tra pagina precedente/successiva nel layout attuale (se sono presenti più pagine)

Adattare il layout

1. Selezionate un layout telecamera adeguato c che desiderate adattare.
2. Contrassegnate una finestra telecamera b con il mouse e selezionate dall'elenco telecamere la telecamera desiderata con un clic. Il canale video selezionato dall'elenco (ad es.: D3) compare nella posizione di finestra precedentemente selezionata
3. Ripetete l'operazione fino ad aver adattato tutte le posizioni telecamera desiderate nel layout selezionato (nota: sfogliate tra le pagine di un layout con

   [Figura: icone frecce < >]

)
4. Salvate le impostazioni facendo clic su Applica

Canale zero

[Figura: Pannello Canale zero con interruttore Attiva, Frequenza fotogrammi "Frequenza fotogrammi piena", Modalità bitrate max. "Generale", Bitrate max. (Kbps) 1792 e pulsante Applica]

La codifica canale zero (Zero-Channel Encoding) è una funzione dell'NVR che consente un accesso remoto più agevole al numero complessivo di tutte le telecamere IP collegate all'NVR. In questo caso i segnali

video di tutte le telecamere collegate vengono inseriti in tempo reale in un unico canale (canale 0), in modo che per una panoramica debba essere trasmesso all'applicazione client (app, browser, software per PC) un solo canale. Ciò consente un notevole risparmio di banda di rete, tanto maggiore quante più telecamere sono collegate al vostro NVR.

Attivare Attivate/disattivate la funzione sul registratore

Frequenza immagini: definite la frequenza di aggiornamento delle immagini (più è elevata, maggiore è il carico di rete)

Modalità max. bitrate: non impostabile (Generale)

Max. bitrate (Kbps): più alto è il valore, migliore è la qualità dell'immagine e maggiore è il carico di rete

> **Nota**
> Per utilizzare il canale 0 nell'applicazione remota, dovete attivare la relativa impostazione, ad es.: **HiLook Vision → Io → Impostazioni → Mostra canale zero**
>
> La disposizione delle immagini telecamera nel canale 0 viene definita tramite il controllo del menu di uscita nelle impostazioni **Sistema→Vista live→Visualizzazione**.

Sistema > Utente

[Figura: Elenco utenti con colonne N., Nome utente (admin, Guardia), Operazione, Sicurezza (Weak), Livello (Admin, Operatore) e pulsanti +Aggiungi, E-mail per la reimpostazione della password]

Ogni dispositivo HiLook dispone come utente predefinito di un amministratore del dispositivo denominato "admin". Questo utente dispone di tutti i diritti di sistema per modificare le impostazioni del dispositivo e può anche aggiungere, modificare ed eliminare ulteriori utenti.

Ogni dispositivo può disporre di un solo utente admin. Tutti gli altri utenti possono essere creati con il ruolo utente Ospite oppure Operatore:

Ospite possiede le seguenti autorizzazioni predefinite:

- Vista live,
- Riproduzione
- Consultazione dei file di log
- Accesso solo all'utilizzo locale del dispositivo

Operatore possiede tutti i diritti dell'utente Ospite e inoltre i seguenti diritti predefiniti:

- Audio bidirezionale
- Configurazione del dispositivo
- Può eseguire tutti i comandi in locale e in remoto

Creare un nuovo utente Fate clic su **+Aggiungi** e autenticatevi sul dispositivo inserendo la password admin

[Figura: Finestra "Aggiungi utente" con campi Nome utente, Autorizzazione utente Ospite, Crea password, Conferma, schede Autorizzazione locale / Autorizzazione remota / Autorizzazione telecamera e checkbox Configurazione parametri locali, Ricerca registro locale, Aggiornamento locale/inizializzazione disco rigido/impostazioni video avanzate, Gestione locale telecamere, Spegnimento/riavvio locale; pulsanti OK e Annulla]

Nome utente inserite il nome utente

Autorizzazione selezionate il ruolo utente Ospite o Operatore
Crea password Definite la password utente
Conferma Inserite nuovamente la password utente

> **Nota**
> Vi consigliamo vivamente di creare una password sicura di vostra scelta (con almeno 8 caratteri, tra cui almeno tre delle seguenti categorie: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali), al fine di aumentare la sicurezza del vostro prodotto. E vi consigliamo di reimpostare regolarmente la vostra password, in particolare nei sistemi ad alta sicurezza. Una reimpostazione mensile o settimanale della password può proteggere meglio il vostro prodotto.

Autorizzazioni
A ogni utente sono assegnate autorizzazioni di sistema appartenenti ai seguenti ambiti:

- **Autorizzazione locale:** autorizzazioni per eseguire azioni sull'interfaccia utente locale (tramite monitor HDMI/mouse)
- **Autorizzazione remota** autorizzazioni per eseguire azioni tramite un accesso di rete (tramite browser o software per PC)
- **Autorizzazione telecamera** autorizzazione per l'accesso a singoli canali telecamera in relazione a diverse funzioni del registratore, sia in locale sia in remoto, ad es.: immagine live, riproduzione, controllo PTZ ecc....

I ruoli utente **Ospite** e **Operatore** possiedono già autorizzazioni di sistema predefinite. Adattate qui (se necessario) ulteriori impostazioni di autorizzazione in modo **individuale** per ciascun utente.

Altre azioni

Operazione	Spiegazione
[Figura: icona matita]	Modificare la password
[Figura: icona autorizzazioni]	Adattare le autorizzazioni
[Figura: icona cestino]	Eliminare l'utente

E-mail per la reimpostazione della password
Inserite qui il vostro indirizzo e-mail, al fine di poter reimpostare autonomamente la password in caso di perdita della password dell'account admin (nella finestra di dialogo "Password dimenticata" vi verrà richiesto di ricevere un codice di reset sulla vostra e-mail mediante HiLookVision + codice di verifica)

Rete > Generale

TCP/IP

[Figura: Pannello TCP/IP con Tipo NIC 10/100 Mbps autoadattativo, interruttore DHCP (IPv4), Indirizzo IP 192.168.188.196, Subnet mask 255.255.0.0, Gateway predefinito 192.168.188.1, Indirizzo MAC 3c:1b:f8:77:61:a9, MTU (byte) 1480, interruttore Indirizzo DNS autom..., Server DNS preferito 8.8.8.8, Server DNS alternativo, Indirizzo IPv4 interno 192.168.254.1]

Tipo NIC adattate l'impostazione se necessario (autoadattivo è l'impostazione consigliata)

DHCP Attivate l'impostazione per un'assegnazione IP automatica da parte del vostro server DHCP (router). Disattivate l'opzione per effettuare un'impostazione IP manuale.

> **Nota**
> Consigliamo il funzionamento con indirizzi IP statici, al fine di operare indipendentemente dal server/dalle impostazioni DHCP. Effettuate però le modifiche solo se avete familiarità con la configurazione di rete di dispositivi IT.

Ottieni automaticamente indirizzi DNS
Attivate l'opzione per utilizzare Google DNS (8.8.8.8). Disattivate l'opzione per definire manualmente i server DNS.

Indirizzo IPv4 interno Definite la configurazione IP interna per tutti i dispositivi collegati allo switch PoE integrato (in funzione del modello). Tutti i dispositivi collegati allo switch PoE ricevono indirizzi IP dal segmento indicato, dove l'indirizzo nel campo di immissione è l'interfaccia interna del registratore stesso

DDNS

[Figura: Pannello DDNS con interruttore Attiva, Tipo DDNS DynDNS, Indirizzo server, Nome dominio dispositivo, Nome utente, Password, Stato "DDNS disattivato."]

Il DDNS consente di effettuare un accesso remoto al registratore tramite una connessione Internet mediante un indirizzo IP pubblico e dinamico, attraverso un fornitore di servizi DDNS.

> **Nota**
> Utilizzate questa funzione solo se conoscete il principio di funzionamento e siete consapevoli che, eventualmente a causa del port forwarding, parti della vostra infrastruttura di rete sono raggiungibili da Internet. Vi consigliamo di utilizzare HiLook-Vision per l'accesso remoto oppure di creare una connessione VPN tra gli endpoint.

[Figura: Schema con NVR in alto, Router/Firewall e Browser in basso con frecce]

- NVR
- Router Firewall
- Browser

Attivare Attivate il supporto DDNS

Tipo DDNS Selezionate il fornitore del servizio DDNS. HiLook supporta DynDNS, PeanutHull e NO-IP.

Indirizzo server Inserite l'indirizzo per l'allineamento automatico dell'indirizzo IP con il fornitore del servizio

Nome dominio dispositivo Hostname con cui il dispositivo è raggiungibile

Nome utente Account utente del fornitore del servizio DDNS

Password Password dell'account utente DDNS

Stato Visualizzazione della sincronizzazione DDNS con il fornitore del servizio

NAT

[Figura: Pannello NAT con interruttore Attiva, Tipo di mappatura e tabella con colonne Tipo (Porta HTTP, Porta RTSP, Porta server, Porta RTSPs, Canale di ritorno HIK Cloud P2P, Cloud P2P frontale), Operazione, Porta esterna, Indirizzo IP esterno, Porta interna, Stato UPnP]

NAT (Network Address Translation) descrive la funzione del router di tradurre le richieste di rete locali verso endpoint remoti in tutto il mondo e viceversa. Le richieste esterne devono a tal fine puntare, tramite una regola di port forwarding nel router, all'indirizzo interno del registratore, affinché la trasmissione di rete possa essere stabilita. Tramite la funzione NAT nel registratore, le regole necessarie possono essere trasmesse direttamente al router mediante il protocollo UPnP™, per non doverle impostare manualmente.

> **Nota**
> Questa funzione presuppone che il produttore del router supporti UPnP e che tale funzione sia anche attivata. Il NAT è necessario solo in combinazione con DDNS oppure in caso di accesso diretto all'indirizzo IP del dispositivo tramite Internet (quando non vengono utilizzati altri servizi per l'accesso remoto).
>
> Consigliamo di lasciare l'opzione disattivata e di stabilire invece l'accesso remoto tramite HiLookVision oppure tramite una connessione VPN tra i due endpoint.

Attivare Attiva l'apertura delle porte UPnP

Tipo di assegnazione

- **Auto** Il port mapping tra router e registratore viene negoziato automaticamente e le porte esterne vengono impostate automaticamente dal router. Potete fare clic su Aggiorna per ottenere lo stato più

recente dell'assegnazione delle porte.

- **Manuale** Selezionate tramite il pulsante

  [Figura: icona matita]

  la porta di connessione esterna. L'indirizzo IP esterno viene determinato automaticamente dal dispositivo. Internamente utilizzate le porte standard per il rispettivo servizio di rete. Se desiderate modificare questa impostazione, adattate la configurazione nella voce di menu "**Altre impostazioni**". Il valore per il numero di porta RTSP dovrebbe essere 554 oppure compreso tra 1024 e 65535, mentre il valore delle altre porte deve essere compreso tra 1 e 65535 e devono differire tra loro. Se più dispositivi sono configurati per le impostazioni UPnP™ sotto lo stesso router, il valore del numero di porta per ciascun dispositivo deve essere univoco.

NTP

[Figura: Pannello NTP con interruttore Attiva, Intervallo (min.) 60, Server NTP time1.google.com, Porta server NTP 123]

NTP (Network Time Protocol) serve alla sincronizzazione oraria automatica del dispositivo rispetto all'ora zero NTP del 01.01.1900. A tal fine è necessario un server che fornisca l'ora NTP attuale.

> **Nota**
> NTP non contiene tutte le informazioni temporali necessarie per il funzionamento del registratore (mancano: data, fuso orario e informazioni DST). Consigliamo di attivare la sincronizzazione oraria automatica con la piattaforma (server HiLookVision) e di disattivare NTP:
> **Rete→Accesso alla piattaforma→Sincronizzazione orario piattaforma**

Attivare Attiva la sincronizzazione oraria NTP

Intervallo (min) Intervallo di aggiornamento dell'ora in minuti

Server NTP URL/indirizzo IP del server NTP

Porta server NTP: porta di rete del server NTP

Impostazioni server di log

[Figura: Pannello con interruttore Attiva, Intervallo di caricamento (h) 1, Indirizzo IP server, Porta 514 e pulsanti Applica e Test]

Questa funzione attiva il client Syslog nell'NVR, al fine di trasmettere i dati di log a un server Syslog nella rete. Syslog è un protocollo standardizzato, sviluppato originariamente per sistemi Unix, ma oggi supportato in molti sistemi operativi e dispositivi di rete diversi.

Attivare Attiva la funzione Syslog nel dispositivo
Intervallo di upload Intervallo per l'upload dei dati di log

Indirizzo IP del server Indirizzo di rete del server Syslog
Porta Porta di rete del server Syslog

Altre impostazioni

[Figura: Pannello con IP host allarme, Porta host allarme 0, Porta server 8000, Porta HTTP 80, IP multicast, Porta RTSP 554, Uscita monitoraggio IoT... 30999 e pulsante Applica]

Impostazioni per la trasmissione di segnalazioni di allarme a software remoto e applicazioni di terze parti.

IP host allarme Il dispositivo invia il messaggio di evento di allarme o di eccezione all'host di allarme quando viene attivato un allarme. Sull'host di allarme remoto deve essere installato un software di sistema di gestione client (CMS) oppure un software di terze parti che, tramite integrazione SDK, sia compatibile con il dispositivo

Porta host allarme Porta di rete TCP socket del server host remoto di allarme

Porta server Porta di comunicazione centrale del registratore per lo scambio di dati attraverso la rete con applicazioni remote. Deve essere compresa tra 2000 e 65535.

Porta HTTP Porta di comunicazione del server web per l'utilizzo del dispositivo tramite un browser.

IP multicast Impostate qui l'IP multicast del registratore. Consigliamo di utilizzare l'intervallo di indirizzi IP 239.252.0.0. Se il dispositivo viene aggiunto al software iVMS, l'indirizzo multicast deve essere identico a quello del dispositivo.

> **Nota**
> L'impiego del multicast offre vantaggi quando sono necessari molti accessi paralleli contemporanei a un dispositivo. Per poter utilizzare il multicast è necessaria un'infrastruttura di rete compatibile con il multicast. La realizzazione e l'impiego di reti multicast vanno oltre lo scopo del presente manuale.

Porta RTSP Porta di rete Real Time Streaming Protocol per la trasmissione di stream telecamera in applicazioni compatibili RTSP (ad es.: programmi di terze parti come VLC).

Uscita monitoraggio IoT Porta di rete per informazioni IoT

Accesso alla piattaforma

HiLookVison

[Figura: Pannello HiLookVision con Tipo HiLookVision, interruttore Attiva, Stato connessione Online, Stato associazione Sì/Disconnetti, Sincronizzazione ora piattaforma..., Crittografia stream, Sub-stream autoadattativo..., IP server litedev.eu.hilookvision.com, codice di verifica e codice QR]

HiLookVision offre un'applicazione per smartphone e un servizio di piattaforma per l'accesso e la gestione dei vostri dispositivi collegati tramite Internet, il che vi consente un comodo accesso remoto al sistema di sicurezza. Utilizzate a tal fine l'app mobile HiLookVision disponibile nell'App Store iOS/Android.

[Figura: Schema con HiLook Vision Cloud in alto, NVR e Smart Phone in basso con frecce]

- HiLook Vision Cloud
- NVR
- Smart Phone

Attivare Attiva la comunicazione del dispositivo con il servizio cloud HiLookVision

Stato connessione Mostra lo stato di connessione attuale con il servizio HiLookVision. Assicuratevi che il vostro dispositivo disponga di accesso a Internet.

Stato associazione mostra lo stato di associazione del dispositivo (numero di serie) con l'account utente HiLookVision. Un accesso al dispositivo tramite HiLookVision è possibile solo con un dispositivo associato. Se l'associazione è annullata, non è possibile alcun accesso tramite HiLookVision.

Sincronizzazione orario piattaforma Se l'opzione è attiva, il dispositivo sincronizza le impostazioni orarie con l'infrastruttura cloud HiLookVision (consigliato).

Crittografia stream Se questa opzione è attiva, tutti gli accessi alle immagini delle telecamere tramite il protocollo HiLookVision vengono crittografati anche con il codice di verifica. Per l'accesso l'utente deve inserire il codice nell'applicazione client.

Bitrate sub-stream autoadattivo
Attivate questa opzione per adattare dinamicamente il bitrate per il sub-stream in funzione della qualità della connessione dei due endpoint.

Server-IP Endpoint dell'infrastruttura cloud HiLookVision.

> **Nota**
> Modificate questa impostazione solo se vi viene richiesto dal produttore/dal supporto.

Configurare l'accesso HiLookVision

1. Selezionate HiLookVision nel campo a tendina
2. Attivate la funzione e assicuratevi che il vostro dispositivo disponga di accesso a Internet
3. Scansionate il codice QR visualizzato per scaricare l'app HiLookVision dallo store
4. Assegnate un codice di verifica
5. Aprite l'app HiLookVision e seguite le istruzioni per la creazione di un account utente
6. Aggiungete il dispositivo tramite la funzione "Scansiona codice QR"

ISUP

[Figura: Pannello ISUP con Tipo ISUP, interruttore Attiva, Indirizzo server, Porta server 7660, Stato online Offline, ID dispositivo FC8065690, Versione ISUP5.0, Password di crittografia]

ISUP sta per **Intelligent Security Uplink Protocol** e viene utilizzato per consentire una comunicazione diretta tra due dispositivi di rete, come ad es. registratore e telecamera, tramite Internet senza l'impiego di

una piattaforma cloud. Entrambi gli endpoint devono supportare ISUP per consentire uno scambio di dati. Il vantaggio di ISUP rispetto ad es. a DDNS consiste nel fatto che il flusso di dati non viene avviato dal server, bensì tutti gli endpoint collegati contattano autonomamente il server e pertanto sono necessarie modifiche a firewall/router/DNS solo lato server e il numero di porte è ridotto a una sola porta server. ISUP viene spesso utilizzato per l'integrazione e l'accesso ai dati da piattaforme di terze parti.

[Figura: Schema con Server (Hik-Central) in alto, NVR1 e NVR2 in basso con frecce]

- Server (Hik-Central)
- NVR1
- NVR2

Attivare Attiva la funzione ISUP nel dispositivo

> **Nota**
> Con l'attivazione di ISUP vengono disattivati tutti gli altri protocolli di piattaforma.

Indirizzo server Inserite l'indirizzo del server.

> **Nota**
> Con ISUP il server deve essere permanentemente raggiungibile da Internet. A tal fine è necessario un hostname DDNS oppure un indirizzo IPv4 fisso, per garantire la raggiungibilità del server.

Porta server Porta di rete per lo scambio di dati tramite ISUP. Deve essere compresa tra 1024 e 65535
Stato online Indicazione dello stato della connessione al server
ID dispositivo ID specifico del dispositivo per l'accesso del dispositivo al server
Versione Selezione della versione del protocollo
Password di crittografia Immissione della password per una connessione sicura. L'immissione di una password di crittografia è obbligatoria con la versione di protocollo 5.0 (la password non deve essere vuota né essere composta da ABCDEF)

OTAP

[Figura: Pannello OTAP con Tipo OTAP Service, interruttore Attiva, Indirizzo server, Porta 7800, ID dispositivo FC8065690, Chiave, Stato registrazione Offline e pulsante Applica]

L'**Open Things Access Protocol** (OTAP) è un protocollo sviluppato da Hikvision per consentire l'integrazione e la comunicazione tra diversi dispositivi IoT (Internet of Things) e le piattaforme Hikvision. Funge da interfaccia attraverso la quale diversi dispositivi, come sensori, telecamere o altri componenti IoT, possono essere integrati in una rete di videosorveglianza o di sicurezza Hikvision. OTAP è il successore di ISUP e utilizza pertanto un principio di funzionamento analogo.

[Figura: Schema con Server (Hik-Central) in alto, NVR1 e NVR2 in basso con frecce]

- Server (Hik-Central)
- NVR1
- NVR2

Attivare Attiva la funzione OTAP nel dispositivo

> **Nota**
> Con l'attivazione di OTAP vengono disattivati tutti gli altri protocolli di piattaforma.

Indirizzo server Inserite l'indirizzo del server.

> **Nota**
> Con OTAP il server deve essere permanentemente raggiungibile da Internet. A tal fine è necessario un hostname DDNS oppure un indirizzo IPv4 fisso, per garantire la raggiungibilità del server.

Porta server Porta di rete per lo scambio di dati tramite OTAP. Deve essere compresa tra 1024 e 65535
Stato online Indicazione dello stato della connessione al server
ID dispositivo ID specifico del dispositivo per l'accesso del dispositivo al server
Versione Selezione della versione del protocollo
Password di crittografia Immissione della password per una connessione sicura.

E-Mail

Configurazione NVR

[Figura: Pannello e-mail con interruttore Autenticazione server, Nome utente, Password, Server SMTP, Porta SMTP 25, interruttori SSL/TLS e Immagine allegata, Mittente, Indirizzo mittente, Seleziona destinatario (Destinatario 1), Destinatario, Indirizzo destinatario e pulsanti Applica e Test]

Attivate la funzione per ricevere una notifica di allarme via e-mail in caso di eventi.

> **Nota**
> Verificate le impostazioni di sicurezza del vostro fornitore di servizi e-mail per l'utilizzo in un dispositivo IoT. In caso di impiego di provider di posta gratuita potrebbe essere necessario effettuare impostazioni aggiuntive (vedere configurazione Gmail). Il provider e-mail deve supportare SMTP.

Autenticazione server Attiva l'autenticazione del server SMTP mediante nome utente e password

Nome utente Inserite il vostro nome utente SMTP (spesso il vostro indirizzo e-mail del mittente corrisponde al nome utente)
Password Password dell'utente SMTP
Server SMTP Indirizzo IP o hostname del server SMTP
Porta SMTP Porta del servizio SMTP del server

SSL/TLS Attivate l'opzione se il server richiede una connessione crittografata (nota: ciò comporta spesso una modifica dell'impostazione della porta SMTP sul server)
Immagine allegata Se questa opzione è attiva, la notifica e-mail (in caso di evento telecamera) contiene una o più immagini di allarme.
Mittente Nome del mittente (NVR)
Indirizzo mittente Indirizzo e-mail del mittente (NVR)
Destinatario Scegliete tra 1-3 destinatari
Destinatario Nome del destinatario
Indirizzo destinatario Indirizzo e-mail del destinatario

Test Fate clic sul pulsante per creare un'e-mail di prova con i parametri inseriti. A tal fine non è necessaria alcuna configurazione di eventi nella telecamera.

Configurazione Google Mail

[Figura: Avviso Google su sfondo rosso chiaro relativo alla cessazione, dal 30 settembre 2024, dell'accesso da app meno sicure, dispositivi o app di terze parti che richiedono solo nome utente e password, con riferimenti a Google Workspace Updates e alla funzione "Accedi con Google"]

Google, a partire dalla fine di settembre 2024, non consente più accessi da applicazioni o dispositivi di terze parti alla propria piattaforma; pertanto un login con nome utente e password Google per l'autenticazione SMTP non è più possibile. Per continuare a essere compatibili, all'interno dell'account Google deve essere creata una cosiddetta "password per le app", che viene utilizzata per il login ai servizi Google.

1. Create un account Google
2. Attivate l'autenticazione a due fattori per l'account Google
3. Create una password per le app
4. Inserite le credenziali di accesso nell'NVR

[Figura: Finestra "Password per le app generata" con password di esempio "jrmz ffys bftx euay", sezione "Utilizzo" e pulsante "Fine"]

[Figura: Tabella con parametri Gmail: Incoming Mail (IMAP) Server imap.gmail.com, Requires SSL: Yes, Port: 993; Outgoing Mail (SMTP) Server smtp.gmail.com, Requires SSL: Yes, Requires TLS: Yes (if available), Requires Authentication: Yes, Port for SSL: 465, Port for TLS/STARTTLS: 587; Full Name or Display Name: Your name; Account Name, User name, or Email address: Your full email address; Password: Your Gmail password]

Telecamera > Telecamera

Gestione telecamere

[Figura: Pannello di gestione telecamere con elenco dispositivi aggiunti (colonne N. telecamera, Indirizzo IP, Nome telecamera, Stato, Protocollo, Operazione, Sicurezza) ed elenco dispositivi online, pulsanti +Aggiungi personalizzato, Mostra password, Altro, Aggiorna, Ricerca avanzata, indicazione "Banda disponibile: 72Mbps"; marcatori a, b, c, d]

Gestione centralizzata per aggiungere/modificare ed eliminare tutte le telecamere sul registratore.

a	**Elenco dispositivi di tutte le telecamere aggiunte** L'elenco mostra tutte le telecamere aggiunte manualmente al registratore. Anche le telecamere collegate direttamente allo switch PoE integrato dell'NVR vengono visualizzate nell'elenco.
b	**Elenco dispositivi online** L'elenco mostra tutte le telecamere trovate nella rete tramite l'interfaccia LAN.
c	**Aggiorna** Eseguite una nuova ricerca in rete
d	**Banda libera** Mostra la banda residua ancora disponibile del registratore (in funzione del modello). Trovate le prestazioni complessive nella scheda tecnica del dispositivo (di norma 10 Mbit per canale). Ogni telecamera aggiunta occupa a tal fine un valore compreso tra 1-40 Mbit (in funzione del modello di telecamera e delle impostazioni del main stream). Se la banda complessiva supera le prestazioni dell'NVR, non è possibile aggiungere ulteriori telecamere, anche se il numero massimo di canali non è ancora stato raggiunto.

Indicazioni generali per l'aggiunta di telecamere al registratore

- Le telecamere IP nella rete possono essere trovate solo se anche l'interfaccia LAN dell'NVR è collegata alla rete
- Le telecamere IP dovrebbero trovarsi nella stessa sottorete del registratore
- Le telecamere collegate direttamente allo switch PoE vengono integrate nel modo più semplice se sono impostate sui valori di fabbrica
- In caso di aggiunta rapida di telecamere, il registratore utilizza una password di attivazione predefinita.
- Se il numero complessivo dei canali telecamera supportati dal registratore corrisponde al numero di canali dello switch PoE integrato, è necessario disattivare manualmente singoli canali PoE per poter aggiungere ulteriori telecamere tramite l'interfaccia LAN.
- Qualora

Aggiungere una telecamera tramite ricerca online

[Figura: Elenco dispositivi online con colonne N., Indirizzo IP, Stato, Operazione, Protocollo, Porta di gestione, Modello dispositivo, Numero di serie e indicazione "Banda disponibile: 72Mbps"]

L'elenco dei risultati mostra tutte le telecamere trovate nella rete (LAN). Potete scorrere l'elenco verso l'alto/il basso con il mouse. Eseguite una nuova ricerca tramite il pulsante **Aggiorna**, qualora non tutte le telecamere vengano visualizzate nell'elenco dei risultati. Tramite la **Ricerca avanzata** potete ampliare l'area di ricerca nella rete.

> **Nota**
> Se l'area di ricerca si trova al di fuori della sottorete del registratore, durante l'aggiunta non è possibile stabilire una connessione diretta e l'aggiunta di conseguenza non riesce.

1. Contrassegnate una o più voci di elenco che desiderate aggiungere
2. Premete il pulsante **+Aggiungi** per aggiungere le telecamere con la password di attivazione predefinita

3. Le telecamere selezionate vengono spostate dall'**Elenco dispositivi online** alla vista **Aggiunto all'elenco dispositivi**
4. Se l'indicazione nella colonna Stato è verde, la telecamera è stata aggiunta con successo.
5. Se l'indicazione nella colonna Stato è rossa, l'indirizzo IP della telecamera non si trova nella stessa sottorete del registratore oppure la **password** della telecamera non corrisponde alla password di attivazione nel registratore. Premete il pulsante

   [Figura: icona matita]

   nella **colonna Operazione** per adattare manualmente l'impostazione di connessione della telecamera.

Adattare i parametri della telecamera / aggiunta personalizzata

[Figura: Finestra "Modifica telecamera di rete" con N. canale D8, Indirizzo canale 192.168.1.64, Protocollo HIKVISION, Porta di gestione 8000, Porta canale 1, Protocollo di trasmissione Auto, Nome utente admin, Password telecamera, checkbox Password di attivazione telec... e pulsanti OK/Annulla]

Adattate qui le impostazioni di connessione della telecamera oppure aggiungete manualmente una telecamera indicando tutti i parametri.

N. canale Numero di canale della telecamera attualmente selezionata (D1-D265, in funzione del modello)

Metodo di aggiunta Con l'impostazione **Plug&Play** il registratore determina tutte le impostazioni per la telecamera. Ciò presuppone che la telecamera sia collegata alla porta PoE e che sia stata precedentemente riportata ai valori di fabbrica. Modificate l'impostazione su **Manuale** per adattare autonomamente tutti gli ulteriori parametri.

Indirizzo canale Indirizzo IP della telecamera

Protocollo Selezione: in funzione del produttore della telecamera, le interfacce software e i parametri del dispositivo differiscono in modo sostanziale; pertanto deve essere selezionato il produttore adeguato per la telecamera scelta.

Porta di gestione Porta server ovvero di management della telecamera (solo con Hikvision/HiLook)

Porta canale Di norma le telecamere dispongono di un solo canale video (utilizzate pertanto l'impostazione 1). Nei modelli particolari come ad esempio le telecamere termiche, la telecamera dispone di un canale RGB e di un canale termico. Selezionate quale canale deve essere utilizzato per la rappresentazione dell'immagine sul n. canale selezionato.

Protocollo di trasmissione Salvo diverse richieste, utilizzate l'impostazione Auto.

Nome utente Nelle telecamere HiLook/Hikvision di norma sempre admin

Password Inserite qui la password admin della telecamera

Password di attivazione telecamera Se l'opzione è attiva, il registratore utilizza una password standard per l'attivazione/integrazione delle telecamere. Questa password viene assegnata nell'ambito dell'assistente di configurazione e può essere successivamente modificata nel **menu Telecamera → Altro**

Altre impostazioni della telecamera

[Figura: Menu "Altro" con voci Configurazione commutazione automatica H.265, Aggiornamento, Esporta, Importa, Registro, Impostazioni password di attivazione telecamera, Configurazione batch, Plug-and-Play, Configurazione dell'uscita rapida immagine]

Ottenete tramite il pulsante **...Altro** ulteriori impostazioni (opzionali) della telecamera

Configurazione di commutazione automatica H.265
Attivate l'opzione per utilizzare H.265 come codec video durante l'aggiunta di telecamere (se supportato dalla telecamera) (H.265 consente una qualità dell'immagine superiore con un bitrate inferiore rispetto a H.264)

Aggiornamento Consente di caricare aggiornamenti firmware online e offline delle telecamere collegate.

> **Nota**
> La funzione di aggiornamento online è disponibile solo per aggiornamenti di sicurezza critici dei modelli interessati. Gli aggiornamenti firmware regolari devono essere installati manualmente ovvero tramite la funzione di aggiornamento locale.

Esporta Esporta tutte le telecamere contrassegnate, comprese le impostazioni di indirizzo IP, porta, password e nome utente, in un elenco XLS su un supporto dati USB collegato. Potete utilizzare questo file non solo come backup, ma anche come modello per l'importazione di telecamere.

Importa Aggiunge telecamere di rete al registratore sulla base di una tabella XLS predefinita (vedere Esporta).

Protocollo Create un profilo RTSP

[Figura: Finestra "Gestione protocolli" con Protocollo personalizzato 1, Nome protocollo HIKVISION_RTSP, Tipo di stream Stream principale/Sub-stream, Tipo RTSP/RTSP, Protocollo di trasmissione Auto/Auto, Porta 554/554, Percorso ch1/main/av_stream e ch1/sub/av_stream, esempio "[Tipo] :// [Indirizzo IP]: [Porta] / [Percorso]" e "rtsp://192.168.0.1:554/ch1/main/av_stream"]

Potete definire per qualsiasi sorgente RTSP nella rete un protocollo personalizzato con l'indicazione dei percorsi dell'URL di streaming. Questo protocollo può essere assegnato di conseguenza a telecamere personalizzate. Ricavate le indicazioni relative al percorso di streaming dal produttore del dispositivo. Qualora il dispositivo non metta a disposizione alcun sub-stream, disattivate questa opzione.

Impostazioni password di attivazione telecamera
Memorizzate qui la password che viene utilizzata automaticamente dall'NVR quando aggiungete telecamere tramite la funzione **+Aggiungi** oppure tramite **Plug-and-Play**.

Configurazione batch

[Figura: Finestra "Configurazione batch" con colonne Nome telecamera, Sincr. ora autom..., SVC e righe [D1] Parcheggio, [D2] Casa unifamiliare, [D3]–[D8] IPCamera 03–08; pulsanti OK/Annulla]

Attivate la sincronizzazione oraria automatica tra telecamera e registratore, nonché SVC per le telecamere collegate.

Plug-and-Play Attiva l'aggiunta automatica di telecamere di rete inattive o di telecamere compatibili ONVIF su canali telecamera liberi

> **Nota**
> Se l'opzione Plug-and-Play viene disattivata e viene rilevata una telecamera inattiva / telecamera ONVIF, il registratore emette un messaggio informativo.

Configurazione dell'uscita rapida immagine Se questa opzione è attiva, durante l'aggiunta delle telecamere vengono impostate automaticamente sulla telecamera (dal registratore) le impostazioni immagine

Telecamera > Visualizzazione

[Figura: Pannello di visualizzazione telecamera con Telecamera [D1] Parcheggio, Nome telecamera Parcheggio, anteprima immagine con overlay data/ora, sezioni Impostazioni OSD (Mostra nome, Mostra data, Mostra settimana, Formato data GG-MM-AAAA, Formato ora 24 ore, Modalità di visualizzazione "Non trasparente e non..."), Impostazioni immagine, Esposizione, Commutazione giorno/notte, Retroilluminazione, Miglioramento immagine]

In questo menu è possibile adattare tutte le impostazioni immagine di base delle telecamere collegate. Fattori determinanti per la qualità dell'immagine di una telecamera sono il luogo di installazione, la scena scelta, nonché l'ora del giorno e le prestazioni della telecamera stessa. Di norma le impostazioni di fabbrica offrono già un buon compromesso tra prestazioni e qualità dell'immagine.

> **Nota**
> Il registratore legge le impostazioni immagine direttamente dalla memoria della rispettiva telecamera e, dopo una modifica, riscrive tali impostazioni nella telecamera. A seconda del livello di integrazione, eventualmente non tutte le voci di menu che la telecamera offre nella propria interfaccia web interna sono configurabili tramite il registratore (ciò si verifica in particolare quando come produttore/protocollo avete selezionato telecamere di produttori diversi da Hikvision/HiLook).

Telecamera Selezionate il canale telecamera da configurare

Nome telecamera Adattate il nome del canale della telecamera

> **Nota**
> Consigliamo vivamente di adattare il nome del canale, poiché nell'impostazione predefinita è inserito

il nome **Camera 01**. Per una chiara identificazione della telecamera in immagine live/riproduzione e anche nell'esportazione dei dati è necessario un nome telecamera univoco.

Impostazione OSD

[Figura: Anteprima immagine con posizioni OSD contrassegnate a (data) e b (nome telecamera) e pannello Impostazioni OSD]

Adattate la posizione dell'OSD (On-Screen-Display) per la visualizzazione della data a e il nome della telecamera b mediante drag&drop direttamente nella finestra di anteprima.

Mostra nome Nasconde il nome nell'immagine della telecamera

Mostra data Nasconde il campo data nell'immagine della telecamera

Mostra settimana Nasconde il nome del giorno della settimana nel campo data

Formato data Definite il formato di visualizzazione per la data

Formato ora Definite il formato di visualizzazione dell'ora del giorno su 12 ore o 24 ore

Modalità di visualizzazione Definisce come deve comportarsi la sovrapposizione del testo nell'OSD

Tipo	Descrizione
Trasparente	Il carattere è trasparente/translucido. Questa impostazione riduce il contrasto del colore del carattere.
Lampeggiante	Il testo lampeggia a cadenza di un secondo
Non trasparente	Il carattere è sempre bianco/nero
Non lampeggiante	Il testo è visualizzato in modo permanente.

Nota
La telecamera può distinguere autonomamente e dinamicamente (in qualsiasi ora del giorno) tra un'area dell'immagine chiara e una scura e colorare di conseguenza ogni singola lettera in chiaro o in scuro, al fine di garantire un contrasto ottimale

Impostazione immagine

[Figura: Pannello "Impostazioni immagine" con Modalità Personalizzata, Luminosità 0–100 (50), Contrasto 0–100 (50), Saturazione 0–100 (50), Tipo di rotazione OFF, Modalità specchio OFF]

Adattate l'impostazione dell'immagine secondo le vostre esigenze.

Modalità Qualora la telecamera disponga di più profili, potete selezionarli qui

Luminosità / Contrasto / Saturazione Adattate i valori secondo i vostri desideri

Tipo di rotazione Rotazione digitale dell'immagine della telecamera

Modalità specchio Specchia l'immagine della telecamera in base all'impostazione

Esposizione

[Figura: Pannello "Esposizione" con Tempo di esposizione 1/25]

Impostazione fondamentale della telecamera relativa al comportamento di esposizione del sensore di immagine. In funzione della scena ripresa, l'impostazione predefinita può non essere ottimale.

[Figura: Schema con nove figure umane e tempi di esposizione 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 con crescente sfocatura da movimento]

Se la quantità di luce disponibile nella scena si riduce (per il passaggio giorno/notte o per motivi strutturali), in funzione del parametro **tempo di esposizione** può insorgere un effetto di sfocatura dell'immagine in presenza di oggetti in movimento nell'inquadratura. Come contromisura è possibile adattare il tempo di esposizione della telecamera, il che comporta che l'immagine perda luminosità oppure che la frequenza immagini diminuisca.

Tempo di esposizione più breve:

- 1/25 → 1/50 → 1/100 ...
- Più grande è il numero, più breve è l'esposizione
- La luminosità dell'immagine diminuisce
- Gli oggetti in movimento vengono rappresentati in modo più nitido

Tempo di esposizione più lungo

- 1/100 → 1/50 → 1/25,...
- Più piccolo è il numero, più luce raggiunge il sensore
- La luminosità dell'immagine aumenta, la frequenza immagini può diminuire
- Può insorgere sfocatura da movimento

> **Nota**
> Gli effetti indicati si verificano sempre quando lo scenario di esposizione è sfavorevole per la telecamera. Con la luce diurna è sempre disponibile una quantità di luce sufficiente. Un tempo di esposizione più breve è vantaggioso, purché l'illuminazione presso la telecamera (in funzione della scena) sia sufficiente.

Commutazione giorno/notte

[Figura: Pannello "Commutazione giorno/notte" con Commutazione giorno/notte Auto, Sensibilità 4, Tempo di commutazione 5–120 (5), Modalità luce supplementare Intelligente, Controllo luminosità luce... Auto, Luce bianca 0–100 (100), Luce IR 0–100 (100)]

Le telecamere moderne commutano autonomamente, mediante sensore di luce integrato e filtro Infrared-Cut, tra modalità giorno (colore) e modalità notte (bianco/nero + luce IR). Adattate qui manualmente le impostazioni.

Commutazione giorno/notte Impostare il comportamento per la commutazione giorno/notte.

Impostazione	Descrizione
Giorno	La telecamera rimane permanentemente in modalità giorno
Notte	La telecamera rimane permanentemente in modalità notte
Auto **(impostazione consigliata)**	La telecamera regola autonomamente la commutazione
Commutazione automatica	Commutazione automatica sulla base di orari di commutazione predefiniti

Sensibilità (Auto) Più alto è il valore, più rapidamente la telecamera commuta nell'altra modalità

Tempo di commutazione Tempo di filtro in secondi per la commutazione tra le modalità. Funge da isteresi per evitare commutazioni frequenti in caso di variazioni di luce di breve durata

Modalità luce supplementare Controlla l'illuminazione supplementare della telecamera.

Impostazione	Descrizione
OFF	Qualsiasi illuminazione supplementare sulla telecamera è disattivata
Luce bianca	Se la telecamera si trova in modalità notte, viene attivata esclusivamente la luce bianca della telecamera
Luce IR supplementare	Se la telecamera si trova in modalità notte, viene attivata esclusivamente la luce IR della telecamera
Intelligente	Se la telecamera si trova in modalità notte viene attivata la luce IR; in caso di rilevamento di un evento vengono attivati la luce bianca + modalità giorno.

Controllo luminosità luce In caso di selezione manuale è possibile utilizzare parametri individuali da 0-100% per IR e luce bianca.

Retroilluminazione

[Figura: Pannello "Retroilluminazione" con Ampia gamma dinamica OFF]

Attivate la funzione WDR (Wide Dynamic Range) della telecamera e impostate l'incremento di luminosità da 0-100%. Utilizzate il WDR sempre quando nella scena sono presenti rapporti di contrasto troppo elevati (ad es.: irradiazione luminosa attraverso finestre nell'immagine della telecamera).

Miglioramento dell'immagine

[Figura: Pannello "Miglioramento immagine" con Riduzione digitale del rumore... Modalità normale, Livello DNR 0–100 (50)]

Impostate il comportamento della riduzione digitale del rumore (Digital Noise Reduction) nell'immagine della telecamera. Il rumore dell'immagine si manifesta tipicamente in scene con illuminazione scarsa/insufficiente. Mediante la sfocatura dell'immagine il rumore viene soppresso, ma ciò può comportare la perdita di dettagli dell'immagine.

Telecamera > Zona privacy

[Figura: Pannello Zona privacy con Telecamera [D1] Parcheggio, interruttore Attiva, anteprima con due rettangoli neri di mascheratura, pulsante "Canc..." e checkbox Area 1, Area 2, Area 3, Area 4]

Attivate questa funzione per impostare fino a 4 zone privacy per telecamera nell'immagine di anteprima. Le aree dell'immagine così mascherate (ad es. per motivi di protezione dei dati) vengono oscurate in modo permanente da un rettangolo nero.

Attivare Attivate la zona privacy

Pulisci Elimina tutte le zone privacy

Area 1-4 Fate clic sul pulsante per tracciare la relativa mascheratura nell'immagine di anteprima.

Accesso al dispositivo > Switch

[Figura: Pannello Switch con elenco dispositivi aggiunti (colonne Dispositivi, Indirizzo IP, Stato, Modello dispositivo, Nome dispositivo, Protocollo, Operazione), messaggio "Nessun dispositivo aggiunto. Fare clic su '+' per aggiungere", elenco dispositivi online con colonne N., Indirizzo IP, Stato, Operazione, Protocollo, Porta di gestione, Modello dispositivo, Numero di serie]

Aggiungete al registratore switch Smart-Managed di Hikvision. Potete così ricevere le segnalazioni di evento degli switch e gestirle tramite il registratore.

Aggiungere uno switch tramite ricerca online

[Figura: Elenco dispositivi online con switch trovati e pulsante Aggiorna]

L'elenco dei risultati mostra tutti gli **smart switch** trovati nella rete (LAN). Potete scorrere l'elenco verso l'alto/il basso con il mouse. Eseguite una nuova ricerca tramite il pulsante **Aggiorna**, qualora non tutti gli switch vengano visualizzati nell'elenco dei risultati. Tramite la **Ricerca avanzata** potete ampliare l'area di ricerca nella rete.

> **Nota**
> Se l'area di ricerca si trova al di fuori della sottorete del registratore, durante l'aggiunta non è possibile stabilire una connessione diretta e l'aggiunta di conseguenza non riesce.

1. Contrassegnate una o più voci di elenco che desiderate aggiungere
2. Premete il pulsante **+Aggiungi** per aggiungere gli switch con la password di attivazione predefinita
3. Gli switch selezionati vengono spostati dall'**Elenco dispositivi online** alla vista **Aggiunto all'elenco dispositivi**
4. Se l'indicazione nella colonna Stato è verde, lo switch è stato aggiunto con successo.
5. Se l'indicazione nella colonna Stato è rossa, l'indirizzo IP dello switch non si trova nella stessa sottorete del registratore oppure la **password** non corrisponde alla password di attivazione nel registratore. Premete il pulsante

   [Figura: icona matita]

   nella **colonna Operazione** per adattare manualmente l'impostazione di connessione dello switch.

Accesso al dispositivo > Altoparlante IP

[Figura: Pannello Altoparlante IP con elenco dispositivi aggiunti (colonne Dispositivi, Indirizzo IP, Nome dispositivo, Stato, Protocollo, Associa canale, Operazione, Sicurezza) ed elenco dispositivi online con Speaker01, pulsanti +Aggiungi, Mostra password, Sincr. ora batch]

Aggiungete al registratore altoparlanti IP Hikvision. Gli altoparlanti IP consentono annunci live verso i malintenzionati, la riproduzione di registrazioni audio predefinite in caso di evento e la riproduzione di contenuti secondo pianificazione oraria.

Controllo audio bidirezionale (immagine live)

[Figura: Vista live NVR con evidenziate l'icona microfono (Telecamera) e l'icona megafono (Broadcast)]

Broadcast

[Figura: Icona megafono → elenco Speaker01–04 con pulsante "Starten" → finestra Broadcast con 00:04, messaggio "Erfolgreich" e pulsante Stopp]

Il broadcast viene utilizzato esclusivamente per annunci verso i malintenzionati e non offre alcun canale di ritorno (audio monodirezionale). In compenso è possibile utilizzare più altoparlanti in parallelo per l'annuncio.

> **Nota**
> Per poter effettuare un annuncio tramite l'interfaccia locale sull'NVR, un microfono deve essere collegato all'interfaccia Audio IN

Telecamera

[Figura: Icona microfono → pulsante verde "Speaker1"]

Apre il canale audio della telecamera per una connessione audio bidirezionale. Se alla telecamera è associato un altoparlante IP (vedere Impostazioni altoparlante IP), questo può essere attivato per la comunicazione bidirezionale.

> **Nota**
> A seconda del modello di altoparlante IP, nell'altoparlante è presente anche un microfono, in modo che sia possibile una reale comunicazione bidirezionale.
>
> Tenete presente anche in questo caso che sull'NVR, per l'audio bidirezionale, devono essere collegati sia un microfono sia un altoparlante.

Aggiungere un altoparlante IP tramite ricerca online

[Figura: Elenco dispositivi online con altoparlanti IP trovati, colonne N., Indirizzo IP, Stato, Operazione, Protocollo, Porta di gestione, Modello dispositivo, Numero di serie]

L'elenco dei risultati mostra tutti gli **altoparlanti IP** trovati nella rete (LAN). Potete scorrere l'elenco verso l'alto/il basso con il mouse. Eseguite una nuova ricerca tramite il pulsante **Aggiorna**, qualora non tutti gli altoparlanti IP vengano visualizzati nell'elenco dei risultati. Tramite la **Ricerca avanzata** potete ampliare l'area di ricerca nella rete.

> **Nota**
> Se l'area di ricerca si trova al di fuori della sottorete del registratore, durante l'aggiunta non è possibile stabilire una connessione diretta e l'aggiunta di conseguenza non riesce.

1. Contrassegnate una o più voci di elenco che desiderate aggiungere
2. Premete il pulsante **+Aggiungi** per aggiungere gli altoparlanti IP con la password di attivazione predefinita
3. Gli altoparlanti IP selezionati vengono spostati dall'**Elenco dispositivi online** alla vista **Aggiunto all'elenco dispositivi**
4. Se l'indicazione nella colonna Stato è verde, l'altoparlante IP è stato aggiunto con successo.
5. Se l'indicazione nella colonna Stato è rossa, l'indirizzo IP dell'altoparlante IP non si trova nella stessa sottorete del registratore oppure la **password** non corrisponde alla password di attivazione nel registratore. Premete il pulsante

   [Figura: icona matita]

   nella **colonna Operazione** per adattare manualmente l'impostazione di connessione dell'altoparlante IP. Premete il pulsante

   [Figura: icona associazione]

   per configurare l'associazione dell'altoparlante con i canali delle telecamere IP.

Impostazione di connessione dell'altoparlante IP

[Figura: Finestra "Modifica dispositivo" con N. dispositivo Speaker 1, Indirizzo IP 192.168.189.189, Protocollo HIKVISION, Porta di gestione 80, Nome utente admin, Password, checkbox Usa password di attivazione telecamera... e pulsanti OK/Annulla]

Adattate qui le impostazioni di connessione dell'altoparlante oppure aggiungete manualmente un altoparlante IP indicando tutti i parametri.

N. dispositivo Viene definito automaticamente dal registratore

Indirizzo IP Indirizzo IP dell'altoparlante

Protocollo Selezione: in funzione del produttore, le interfacce software e i parametri del dispositivo differiscono in modo sostanziale; pertanto deve essere selezionato il produttore adeguato per il dispositivo.

Porta di gestione Porta di accesso dell'altoparlante (porta HTTP con Hikvision/HiLook)

Nome utente Nei dispositivi HiLook/Hikvision di norma sempre admin

Password Inserite qui la password admin del dispositivo

Password di attivazione telecamera Se l'opzione è attiva, il registratore utilizza una password standard per l'attivazione/integrazione dei dispositivi. Questa password viene assegnata nell'ambito dell'assistente di configurazione e può essere successivamente modificata nel menu **Telecamera → Altro**

Associazione altoparlante IP – telecamera

[Figura: Finestra "Associa canale" con checkbox Tutti e pulsanti [D1]Parcheggio, [D2]Casa unifam..., [D3]IPCamera 03, [D4]IPCamera 04, [D5]IPCamera 05, [D6]IPCamera 06, [D8]Camera 01; pulsanti OK/Annulla]

Definite qui, contrassegnando singoli canali / tutti i canali, quali telecamere ricevono un'associazione con l'altoparlante. Le telecamere associate possono effettuare tramite l'immagine live una comunicazione audio bidirezionale.

Altri comandi per l'altoparlante IP

[Figura: Barra con pulsanti +Aggiungi, Mostra password, Sincr. ora batch..., Parametri audio..., Libreria multim... e elenco con Speaker01, 192.168.189.189, Network Speaker, HIKVISION, 0.1.20.2B, colonne Operazione e Sicurezza "Network Passw..."]

Sincronizzazione oraria batch

[Figura: Finestra "Sincronizzazione ora batch" con interruttore "Abilita sincronizzazione ora", "Intervallo sincr. ora" 5 min. e pulsanti OK/Annulla]

Attiva l'allineamento orario automatico tra registratore e altoparlante

Attivare sincronizzazione oraria Attiva l'allineamento
Intervallo sincronizzazione oraria Intervallo di tempo per l'allineamento

Impostare i parametri audio

[Figura: Finestra "Parametri audio" con Seleziona canale [Speaker1]Network Speaker, Ingresso... Volume microfono 60, Uscita... Volume di uscita del canale 1, Altri... Modalità qualità audio (Fluido, bilanciato, tempo reale) e pulsanti OK/Annulla]

Selezionare canale Selezionate l'altoparlante da configurare

Volume microfono Adattate la sensibilità da 0-100

Volume di uscita Adattate il volume da 0-100

Altra configurazione Definite l'impostazione di qualità per la trasmissione dei contenuti audio.

Gestire la libreria multimediale

[Figura: Finestra "Libreria multimediale" con nota sui formati file MP3/WAV e dimensione max. 1MB, elenco Speaker01 con colonne N., Nome file (DanceDanceAwt.mp3, Alarm.mp3, test1.mp3), Formato (mp3), Dimensione (8.95M, 0.29M, 0.53M), Durata (4s, 7s, 22s), Operazione; pulsanti "Importa audio in batch...", Importa, Chiudi]

L'altoparlante può riprodurre file audio dalla memoria interna del dispositivo in associazione a eventi della telecamera o del registratore. Caricate a tal fine i dati audio su una chiavetta USB e trasferiteli quindi sul dispositivo.

Importa Preparate un supporto dati USB con dati audio da riprodurre sull'altoparlante. I dati devono soddisfare le seguenti specifiche di formato:

- MP3 o WAV
- Dimensione file massima 1MB

Premete il pulsante **Importa** e selezionate uno o più file audio. I dati vengono copiati sul registratore e caricati in parallelo sull'altoparlante.

[Figura: icona matita]

Adattare il nome del clip audio

[Figura: icona play]

Riprodurre i clip audio

[Figura: icona cestino]

Eliminare il clip audio

Importazione audio in batch Caricate i dati audio contemporaneamente su più altoparlanti IP

Impostazioni PoE

Impostazioni per la configurazione dello switch PoE interno del dispositivo. Rilevanti solo per i modelli di registratore dotati di switch PoE.

Alimentazione PoE

[Figura: Tabella con "Potenza attuale: 5.1W", "Potenza rimanente: 80.9W", barra di carico 8%, colonne Canali (PoE1–PoE8), Trasmissione a lunga distanza, Trasmissione a breve distanza, Stato canale (Connesso/Disconnesso), Potenza attuale (2.4, 2.4, 0.0 ...)]

Panoramica del carico delle singole porte PoE del registratore

Trasmissione a lunga distanza 100-300 metri
Trasmissione a breve distanza < 100 metri

> **Nota**
>
> - La trasmissione a breve distanza è l'impostazione predefinita per tutte le interfacce PoE
> - La banda massima possibile con l'impostazione a lunga distanza è di 6 Mbit/s. Adattate di conseguenza la risoluzione/lo stream/la qualità dell'immagine della telecamera
> - In funzione del modello di telecamera e della qualità della linea di rete, le distanze massime nella trasmissione a lunga distanza possono essere inferiori a 300 metri
> - Per realizzare distanze di trasmissione tra 100 e 250 metri è necessario utilizzare almeno CAT5e o CAT6. Distanze di trasmissione tra 250 metri e 300 metri richiedono almeno CAT6.

Impostazioni di associazione PoE

[Figura: Tabella con colonne Attiva, Tipo di dispositivo a cui accedere (Telecamera), Canali (PoE1–PoE8) e checkbox]

Attivate e disattivate singoli canali PoE.

> **Nota**
> Questa impostazione è importante, poiché in funzione del modello di registratore e del numero di porte PoE vengono creati canali IP liberi per telecamere nella rete locale.
>
> Nell'impostazione di fabbrica tutte le porte PoE del registratore sono attivate, il che in determinate circostanze comporta che non siano disponibili canali liberi per telecamere nella rete.

Configurazione eventi

Nella configurazione eventi vengono attivate e gestite le funzioni di sorveglianza del registratore e delle telecamere IP collegate. La configurazione segue sempre la seguente logica

[Figura: Schema a blocchi: Dispositivo → Evento → Pianificazione → Associazione; esempio D1 → Movimento → Lun-Ven → E-mail]

- Dispositivo → Evento → Pianificazione oraria → Associazione
- D1 → Movimento → Lun-Ven → E-mail

Eventi

Categoria di evento	Descrizione
Evento normale	Comprende rilevamenti semplici come il rilevamento movimento o la sorveglianza dell'ingresso allarme. Questi eventi di base sono sempre disponibili indipendentemente dal modello di telecamera o di registratore utilizzato
Protezione perimetrale	Comprende funzioni di analisi video specifiche per la protezione dell'involucro esterno. La funzione deve essere messa a disposizione dalla telecamera
Scena intelligente	Funzioni di analisi speciali. Richiedono telecamere specifiche. Nessuna ulteriore descrizione nell'ambito del manuale
Evento non video	Monitoraggio dello stato dei dispositivi di rete collegati
Altri eventi	In funzione del modello di registratore. Nessuna ulteriore descrizione nell'ambito del manuale

> **Nota**
> Il concetto fondamentale del rilevamento eventi in HiLook si basa sul fatto che il rilevamento avviene "on-the-edge" sul rispettivo dispositivo terminale (ad es.: telecamera). Ciò porta a risultati migliori, poiché i dati possono essere valutati nel punto in cui vengono rilevati per la prima volta. Questo significa però anche che il dispositivo terminale deve avere integrato il rispettivo supporto per le funzioni di analisi (ad es.: attraversamento linea).
>
> I registratori HiLook possono in parte integrare successivamente queste funzionalità VCA mediante un motore AI integrato, ricalcolando localmente il materiale video tramite processori dedicati (ad es.: rilevamento movimento 2.0 con classificazione persona/veicolo). L'estensione e le prestazioni dipendono dal modello di registratore (ad es.: rilevamento movimento 2.0 su 4 canali)

Pianificazioni orarie

[Figura: Pannello pianificazione oraria con schede Area, Abilita pianificazione, Azione di associazione, pulsanti Attiva/Cancella, pulsanti Modifica e Elimina tutto, griglia settimanale Lun–Dom con barre blu e icone gomma, matita, cestino]

La maggior parte degli eventi è associata a una pianificazione oraria. Ciò consente di limitare l'attivazione degli eventi a determinati intervalli temporali (ad es.: solo la sera dalle 18:00). Nell'impostazione predefinita la pianificazione oraria è sempre attiva 24/7 (tutti i campi contrassegnati in blu). Le pianificazioni orarie possono essere adattate in 2 modi:

Graficamente:

- Fate clic su

  [Figura: icona gomma]

  e contrassegnate con il mouse l'area da rimuovere.
- Fate clic su

  [Figura: icona blu]

  e contrassegnate con il mouse l'area da aggiungere
- La marcatura può essere impostata anche attraverso più righe

In forma tabellare

- Fate clic su

  [Figura: icona matita]

  e modificate al minuto la pianificazione oraria in forma tabellare

  [Figura: Finestra "Modifica" con Giorno della settimana Lun., 8 campi Ora inizio/fine (00:00-08.00, 18:00-24.00, 00:00-00:00 ...), pulsanti "Copia in", OK, Annulla]
- Definite fino a 8 istanti di inizio e fine individuali al giorno

Eliminate tutte le pianificazioni orarie tramite il pulsante

[Figura: icona cestino]

Elimina tutto

> **Nota**
> Un evento con una pianificazione oraria vuota non attiverà mai un allarme.

Associazione

[Figura: Pannello "Azione di associazione" con schede Area, Abilita pianificazione, Azione di associazione; colonne Associazione norm... (Finestra pop-up allarme..., Avviso acustico, Notifica CMS, Invia e-mail), Associazione uscita allarme, Canale di attivazione (D1–D8), Associazione di audio e... (Speaker01 alarm.mp3, 192.168.254.9 →Luc..., 192.168.254.9 Sire...); nota "Nota: assicurarsi che l'uscita di visualizzazione dell'allarme nella vista live corrisponda all'uscita video del dispositivo"]

Nell'azione di associazione viene impostato il comportamento ovvero la reazione che deve essere attivata dall'evento.

- Il numero delle azioni di associazione dipende dal modello di registratore e dal tipo di evento selezionato (ad es.: evento normale o protezione perimetrale).
- Tutte le azioni selezionabili possono essere eseguite anche contemporaneamente.
- Un clic sull'intestazione di colonna seleziona / deseleziona tutti i sottoelementi
- Gli elementi Associazione normale e Canale di attivazione sono sempre presenti

Associazione normale

- **Finestra popup di allarme** Se attiva, il canale attivato viene visualizzato a schermo intero (1x1) sul display locale (HDMI/VGA). La durata di visualizzazione viene impostata nella voce di menu **Sistema→Vista live→Generale**
- **Segnale acustico** Attiva il buzzer integrato (cicalino) all'attivazione dell'evento. Adatto per testare i rilevamenti di eventi
- **Notifica CMS** Invia le segnalazioni di evento al sistema di gestione centrale. Ciò comprende qualsiasi tipo di software per PC nella LAN (ad es.: iVMS) e applicazioni cloud di HiLook (ad es.: servizio cloud HiLook).
- **Invia e-mail** Invia una notifica e-mail (con immagine) ai destinatari selezionati

Associazione uscita allarme

- Selezionate Locale→1, Locale→2 → Locale→3 (in funzione del modello) per attivare le uscite allarme locali sul registratore
- Selezionate D1→xxx.xxx.xxx.xxx, D2→xxx.xxx.xxx.xxx, D3→xxx.xxx.xxx.xxx per attivare le uscite allarme delle telecamere di rete collegate (in funzione del modello)

Canale di attivazione

- Selezionate quale canale telecamera (D1, D2,...) deve essere registrato in caso di evento
- Il canale della telecamera che attiva l'evento è in questo caso sempre preselezionato, ma è possibile attivare contestualmente anche la registrazione di ulteriori telecamere

Associazione di allarme audio e luminoso

- Vengono visualizzati qui tutti i dispositivi e le telecamere che supportano un'associazione audio
- Un allarme audio è un file audio personalizzato (ad es.: **file MP3 di un altoparlante IP**) oppure un messaggio di avviso acustico memorizzato in modo fisso nella telecamera (ad es.: **Allontanatevi dall'area**)
- Tutte le telecamere selezionate nell'elenco con l'azione **xxx.xxx.xxx.xxx → Luce** possono, se attivate, azionare la funzione luce lampeggiante. A seconda del modello di telecamera (e dell'impostazione individuale nell'interfaccia web della telecamera) ciò può comportare un'accensione o un lampeggio della telecamera

Evento > Evento normale

Rilevamento movimento

[Figura: Pannello rilevamento movimento con schede Rilevamento movimento, Rilevamento manomissione, Perdita video, Ingresso allarme, Uscita allarme, Uscita allarme luce flash; Telecamera [D1] Parcheggio, interruttore Attiva, Modalità VCA "Tramite telecamera", schede Area/Abilita pianificazione/Configurazione associazione, anteprima con griglia di movimento, Sensibilità 60, Obiettivo di rilevamento Persona/Veicolo, pulsanti Schermo intero e Cancella]

Il rilevamento movimento si basa sulle variazioni di pixel nell'immagine. Gli oggetti in movimento modificano i valori di luminosità nei pixel e, in funzione di un'impostazione di sensibilità, provocano un allarme.

> **Nota**
> Come rilevamento movimento normale si intende il semplice riconoscimento di variazioni di pixel nell'immagine. Le telecamere e/o i registratori HiLook offrono inoltre la funzione **rilevamento movimento 2.0**. In questo caso vengono inoltre riconosciute e trasmesse le informazioni persona e veicolo nell'immagine. In questo modo, nell'analisi successiva è possibile risparmiare molto tempo, poiché si può filtrare in modo specifico per persone o veicoli.

1. Selezionate il **canale telecamera**
2. **Attivate** la funzione
3. Definite la **modalità VCA**
   a. **Tramite telecamera** Compare solo se la telecamera supporta il rilevamento movimento 2.0
   b. **Tramite NVR** Il registratore si occupa del rilevamento movimento 2.0 per il canale mediante la propria potenza di calcolo
4. Tracciate le **aree di rilevamento** con il mouse nell'immagine di anteprima.
   a. **Schermo intero** Traccia una mascheratura sull'intera immagine della telecamera
   b. **Pulisci** Elimina tutte le aree
5. Impostate la **sensibilità** da 0-100 in percentuale. Più alto è il valore impostato, meno pixel devono variare in un'area delimitata per generare un allarme. Sensibilità 60 significa: deve variare il 40% del contenuto dell'immagine nell'area di rilevamento per attivare un allarme
6. **Target di rilevamento:**
   a. **Persona** Vengono riconosciute le persone e contrassegnate nella registrazione/notifica di allarme
   b. **Veicolo** Vengono riconosciuti i veicoli e contrassegnati nella registrazione/notifica di allarme
7. Definite la pianificazione oraria e l'azione di associazione

Monitoraggio antimanomissione

[Figura: Pannello Rilevamento manomissione con Telecamera [D1] Parcheggio, interruttore Attiva, schede Area/Abilita pianificazione/Azione di associazione, anteprima immagine, Sensibilità 1 e pulsante Cancella]

La funzione sorveglia la scena attuale contro la rotazione della telecamera e l'oscuramento.

1. Selezionate il **canale telecamera**
2. **Attivate** la funzione
3. Impostate l'area dell'immagine tracciando una superficie **nell'immagine di anteprima**
4. Impostate la **sensibilità** tramite lo slider (più grande è il numero, più facilmente scatta il monitoraggio antimanomissione)

5. Definite la pianificazione oraria e l'azione di associazione

Perdita video

[Figura: Pannello Perdita video con Telecamera [D1] Parcheggio, interruttore Attiva, schede Abilita pianificazione/Azione di associazione, pulsanti Attiva/Cancella, Modifica, Elimina tutto e griglia settimanale Lun–Dom con barre blu]

Se il monitoraggio della perdita video è attivato, il registratore rileva il guasto della telecamera (ad es.: cavo di rete scollegato) e può attivare di conseguenza una reazione di allarme (ad es.: invio e-mail)

1. Selezionate il **canale telecamera**
2. **Attivate** la funzione
3. Definite la pianificazione oraria e l'azione di associazione

Uscita allarme luce lampeggiante

[Figura: Tabella con colonne Nome telecamera (D1 Parcheggio, D2 Casa unifamiliare), Tempo lampeggio (s) 15, Frequenza lampeggio (Media, Medio), Operazione con icona matita]

Nelle telecamere con luce lampeggiante e allarme audio integrati (in funzione del modello), impostate il comportamento della luce lampeggiante all'attivazione dell'azione di associazione **Allarme audio e luminoso**. Fate clic su

[Figura: icona matita]

per modificare le impostazioni di dettaglio.

[Figura: Finestra "Modifica" con Canale [D1] Parcheggio, Tempo lampeggio (s) 15, Frequenza lampeggio Media, scheda Abilita pianificazione, griglia settimanale Lun–Dom, pulsanti "Copia in", Applica, Annulla]

1. Selezionate il **canale telecamera**
2. Definite il **tempo di lampeggio** (in secondi)
3. Impostate la **frequenza di lampeggio** che viene utilizzata all'interno del tempo di lampeggio
4. Definite la **pianificazione oraria**

Uscita allarme audio

[Figura: Tabella con colonne Nome telecamera (D1 Parcheggio, D2 Casa unifamiliare), Tipo audio (Suono di allarme), Audio (Siren), Volume telecamera (5, 6), Operazione con icona matita]

Nelle telecamere con luce lampeggiante e allarme audio integrati (in funzione del modello), impostate il comportamento dell'allarme audio all'attivazione dell'azione di associazione **Allarme audio e luminoso**. Fate clic su

[Figura: icona matita]

per modificare le impostazioni di dettaglio.

[Figura: Finestra "Modifica" con Canale [D1] Parcheggio, Tempi di allarme 5, Tipo audio Suono di allarme, Volume audio 0, Suono di allarme Siren, scheda Abilita pianificazione, griglia settimanale Lun–Dom, pulsanti "Copia in", Applica, Annulla]

1. Selezionate il **canale telecamera**
2. Selezionate il **tipo audio**
   a. **Tono di allarme** annunci memorizzati in modo fisso nella telecamera
   b. **Tono di avvertimento** segnale di avviso memorizzato in modo fisso nella telecamera
   c. **Audio personalizzato** selezione di un file audio (WAV) sulla telecamera
3. Impostate il **volume del tono** per l'uscita audio sulla telecamera
4. Definite la **pianificazione oraria**

Eccezione

[Figura: Pannello Eccezione con interruttore Avviso evento, "Imposta avviso evento" con icona ingranaggio, Tipo di eccezione "HDD pieno", checkbox Associazione normale, Attiva uscita allarme, Avviso acustico, Notifica CMS, Invia e-mail]

Definite qui le associazioni di evento per gli errori di sistema fondamentali (errori di eccezione) durante il funzionamento, nonché la visualizzazione di segnalazioni di evento mediante il simbolo

[Figura: icona gialla di evento]

nella visualizzazione dell'immagine live del registratore

Configurare gli avvisi di evento

1. Attivate la funzione tramite il pulsante **Avviso evento**
2. Impostate tramite **Imposta avviso evento** le segnalazioni di evento che devono essere visualizzate sotto forma del simbolo

   [Figura: icona gialla di evento]

   nella vista telecamera.

Configurare il comportamento degli eventi

1. Selezionate il **tipo di eccezione** dall'elenco a tendina
2. Definite tramite quale tipo di associazione si deve generare l'allarme al verificarsi dell'eccezione

Evento > Protezione perimetrale

> **Nota**
> Tutte le funzioni nell'ambito della protezione perimetrale si basano su **VCA (Video Content Analyse)** e devono essere supportate dal registratore mediante un'AI locale oppure direttamente dalla telecamera stessa. In assenza di supporto, le relative voci di menu risultano inattive.

Come funziona una VCA?

Nella VCA viene eseguito, mediante algoritmi software, un riconoscimento degli oggetti sullo stream video della telecamera. Una volta identificato un oggetto (**bounding box**), esso può essere sorvegliato nella scena in relazione a diverse **regole comportamentali** (ad es.: **attraversamento linea**), al fine di attivare una reazione a evento (**azione di associazione**) in caso di superamento di parametri definiti (A→B).

[Figura: Immagine con persona, riquadro "Bounding Box", etichette Objekt, A, B, Regel e linea rossa di analisi]

- Objekt (Oggetto)
- Bounding Box
- A
- B
- Regel (Regola)

Se un oggetto viene riconosciuto, esso riceve una bounding box (funzione attiva solo nella finestra di anteprima della configurazione). La bounding box è il riferimento per la dimensione dell'oggetto e la sensibilità.

- Solo un oggetto con **bounding box** può attivare un allarme.
- **B** Porzione di oggetto al di fuori dell'area di rilevamento
- **A** Porzione di oggetto all'interno dell'area di rilevamento
- **Linea rossa:** regola di analisi

Sensibilità

- Se la sensibilità è impostata al **100%**, l'oggetto attiverà un allarme già al **contatto** con la regola di analisi
- Se la sensibilità è impostata all'80% (**B**), un allarme viene attivato solo quando il **20%** dell'oggetto (**A**) attraversa la regola comportamentale (**linea**) ovvero si trova nell'area di rilevamento.

Attraversamento linea

[Figura: Pannello Attraversamento linea con Telecamera [D8] DS-2CD5586G2-IS, checkbox Salva immagine VCA, schede Attraversamento linea/Intrusione/Ingresso nell'area/Uscita dall'area, interruttore Attiva, schede Area/Abilita pianificazione/Azione di associazione, anteprima con linea rossa e etichette A/B, Area di attivazione 1, Direzione A↔B, Sensibilità 85, Obiettivo di rilevamento Persona/Veicolo, Affidabilità obiettivo Base, pulsanti Dim. max., Dim. min., Area di disegno, Cancella]

L'attraversamento linea rileva oggetti che attraversano una o più linee virtuali da direzioni diverse. Il rilevamento funziona in modo bidirezionale: è possibile impostare un rilevamento da sinistra (A) verso destra (B) oppure da destra (B) verso sinistra (A).

1. Selezionate il **canale telecamera**
2. Definite mediante **Salva immagine VCA** se, oltre alla registrazione video, all'attivazione dell'evento deve essere salvata nel registratore anche l'immagine di allarme (immagine VCA = immagine Video Content Analyse).
3. **Attivate** la funzione per avviare la sorveglianza dell'attraversamento linea sulla telecamera
4. Fate clic con il mouse nella **finestra di anteprima** per impostare il **punto iniziale** dell'attraversamento linea. Impostate con un ulteriore clic un **punto finale** per creare la linea.

5. Selezionate la linea (clic su una posizione qualsiasi della linea oppure su uno dei campi di etichettatura nell'immagine di anteprima) per spostare la **linea in orizzontale o in verticale**. Fate clic e tenete premuto il tasto del mouse direttamente sul punto iniziale o finale per spostare i punti e **adattarne la dimensione**.
6. Se vengono generati troppi (falsi) allarmi, l'analisi può essere limitata tramite **dimensione min/max**, in modo che vengano valutati dall'**algoritmo** solo gli oggetti a partire da una determinata dimensione / fino a una dimensione massima. Tracciate a tal fine una corrispondente dimensione di riferimento **Max / Min** tramite i relativi pulsanti nell'immagine di anteprima
7. Selezionate nel menu a tendina sotto **Area di inserimento** la linea attuale. È possibile creare fino a 4 linee. Eliminate la linea attuale tramite il pulsante **Pulisci**
8. Definite il **rilevamento della direzione** per l'attraversamento linea.
   A←→B Il rilevamento avviene da ogni direzione.
   A→B Il rilevamento avviene solo quando l'oggetto, proveniente dalla direzione A, attraversa la linea verso la direzione B
   B→A Il rilevamento avviene solo quando l'oggetto, proveniente dalla direzione B, attraversa la linea verso la direzione A
9. **Sensibilità** definite un valore da 10-100%.
10. Impostate opzionalmente un **target di rilevamento** (se supportato dalla telecamera) per limitare gli eventi a persone e/o veicoli.

> **Nota**
> Se non è attivata alcuna checkbox in Target di rilevamento, nell'ambito dell'analisi viene valutato qualsiasi oggetto in movimento (ad es.: animali od oggetti).

11. **Affidabilità target** (Target Confidence) parametro per l'adattamento del riconoscimento persona/veicolo. Più alto è il livello selezionato, più rigoroso e affidabile è il riconoscimento, ma ciò può comportare che, a causa dell'angolo della telecamera e della scena, alcune persone/veicoli non vengano riconosciuti
12. Definite la pianificazione oraria e l'azione di associazione

Intrusione

[Figura: Pannello Intrusione con Telecamera [D8] DS-2CD5586G2-IS, checkbox Salva immagine VCA, schede Attraversamento linea/Intrusione/Ingresso nell'area/Uscita dall'area, interruttore Attiva, schede Area/Abilita pianificazione/Azione di associazione, anteprima con poligono, Area di attivazione 1, Valore soglia 0, Sensibilità 50, Obiettivo di rilevamento Persona/Veicolo, Affidabilità obiettivo Base, pulsanti Dim. max., Dim. min., Area di disegno, Cancella]

Il rilevamento di intrusione riconosce oggetti che entrano in una o più aree virtuali e vi si trattengono per un tempo prolungato.

1. Selezionate il **canale telecamera**
2. Definite mediante **Salva immagine VCA** se, oltre alla registrazione video, all'attivazione dell'evento deve essere salvata nel registratore anche l'immagine di allarme (immagine VCA = immagine Video Content Analyse).
3. **Attivate** la funzione per avviare il rilevamento di intrusione sulla telecamera

4. Fate clic con il mouse nella **finestra di anteprima** per tracciare un **poligono quadrilatero**. Con il primo clic del mouse impostate il **primo vertice**, ogni ulteriore clic aggiunge un **ulteriore vertice**, fino a quando il poligono è completo.
5. Selezionate il poligono (clic su una posizione qualsiasi all'interno del poligono) per **spostare l'area di rilevamento**. Fate clic e tenete premuto il tasto del mouse direttamente su un vertice per spostare i punti e **adattarne la dimensione**.
6. Se vengono generati troppi (falsi) allarmi, l'analisi può essere limitata tramite **dimensione min/max**, in modo che vengano valutati dall'**algoritmo** solo gli oggetti a partire da una determinata dimensione / fino a una dimensione massima. Tracciate a tal fine una corrispondente dimensione di riferimento **Max / Min** tramite i relativi pulsanti nell'immagine di anteprima
7. Selezionate nel menu a tendina sotto **Area di inserimento** l'**area** attuale. È possibile creare fino a 4 aree. Eliminate l'**area** attuale tramite il pulsante **Pulisci**
8. Definite con il **valore soglia** la durata massima di permanenza nell'area di rilevamento. Se un oggetto si trattiene all'interno dell'area di rilevamento più a lungo di quanto definito nel valore soglia, viene attivato un allarme.
9. **Sensibilità** definite un valore da 10-100%.
10. Impostate opzionalmente un **target di rilevamento** (se supportato dalla telecamera) per limitare gli eventi a persone e/o veicoli.

> **Nota**
> Se non è attivata alcuna checkbox in Target di rilevamento, nell'ambito dell'analisi viene valutato qualsiasi oggetto in movimento (ad es.: animali od oggetti).

11. **Affidabilità target** (Target Confidence) parametro per l'adattamento del riconoscimento persona/veicolo. Più alto è il livello selezionato, più rigoroso e affidabile è il riconoscimento, ma ciò può comportare che, a causa dell'angolo della telecamera e della scena, alcune persone/veicoli non vengano riconosciuti
12. Definite la pianificazione oraria e l'azione di associazione

Ingresso in area

[Figura: Pannello "Ingresso nell'area" con Telecamera [D8] DS-2CD5586G2-IS, checkbox Salva immagine VCA, interruttore Attiva, schede Area/Abilita pianificazione/Azione di associazione, anteprima con poligono, Area di attivazione 1, Sensibilità 50, Obiettivo di rilevamento Persona/Veicolo, Affidabilità obiettivo Base, pulsanti Dim. max., Dim. min., Area di disegno, Cancella]

Il rilevamento di ingresso in area riconosce oggetti che entrano in una o più aree virtuali.

1. Selezionate il **canale telecamera**
2. Definite mediante **Salva immagine VCA** se, oltre alla registrazione video, all'attivazione dell'evento deve essere salvata nel registratore anche l'immagine di allarme (immagine VCA = immagine Video Content Analyse).
3. **Attivate** la funzione per avviare la funzione di ingresso in area sulla telecamera
4. Fate clic con il mouse nella **finestra di anteprima** per tracciare un **poligono quadrilatero**. Con il primo clic del mouse impostate il **primo vertice**, ogni ulteriore clic aggiunge un **ulteriore vertice**, fino a quando il poligono è completo.

5. Selezionate il poligono (clic su una posizione qualsiasi all'interno del poligono) per **spostare l'area di rilevamento**. Fate clic e tenete premuto il tasto del mouse direttamente su un vertice per spostare i punti e **adattarne la dimensione**.
6. Se vengono generati troppi (falsi) allarmi, l'analisi può essere limitata tramite **dimensione min/max**, in modo che vengano valutati dall'**algoritmo** solo gli oggetti a partire da una determinata dimensione / fino a una dimensione massima. Tracciate a tal fine una corrispondente dimensione di riferimento **Max / Min** tramite i relativi pulsanti nell'immagine di anteprima
7. Selezionate nel menu a tendina sotto **Area di inserimento** l'area attuale. È possibile creare fino a 4 aree. Eliminate l'area attuale tramite il pulsante **Pulisci**
8. **Sensibilità** definite un valore da 1-100%.
9. Impostate opzionalmente un **target di rilevamento** (se supportato dalla telecamera) per limitare gli eventi a persone e/o veicoli.

> **Nota**
> Se non è attivata alcuna checkbox in Target di rilevamento, nell'ambito dell'analisi viene valutato qualsiasi oggetto in movimento (ad es.: animali od oggetti).

10. **Affidabilità target** (Target Confidence) parametro per l'adattamento del riconoscimento persona/veicolo. Più alto è il livello selezionato, più rigoroso e affidabile è il riconoscimento, ma ciò può comportare che, a causa dell'angolo della telecamera e della scena, alcune persone/veicoli non vengano riconosciuti
11. Definite la pianificazione oraria e l'azione di associazione

Uscita dall'area

[Figura: Pannello "Uscita dall'area" con Telecamera [D8] DS-2CD5586G2-IS, checkbox Salva immagine VCA, interruttore Attiva, schede Area/Abilita pianificazione/Azione di associazione, anteprima con poligono, Area di attivazione 1, Sensibilità 50, Obiettivo di rilevamento Persona/Veicolo, Affidabilità obiettivo Base, pulsanti Dim. max., Dim. min., Area di disegno, Cancella]

Il rilevamento di uscita dall'area riconosce oggetti che escono da una o più aree virtuali.

1. Selezionate il **canale telecamera**
2. Definite mediante **Salva immagine VCA** se, oltre alla registrazione video, all'attivazione dell'evento deve essere salvata nel registratore anche l'immagine di allarme (immagine VCA = immagine Video Content Analyse).
3. **Attivate** la funzione per avviare la funzione di uscita dall'area sulla telecamera
4. Fate clic con il mouse nella **finestra di anteprima** per tracciare un **poligono quadrilatero**. Con il primo clic del mouse impostate il **primo vertice**, ogni ulteriore clic aggiunge un **ulteriore vertice**, fino a quando il poligono è completo.
5. Selezionate il poligono (clic su una posizione qualsiasi all'interno del poligono) per **spostare l'area di rilevamento**. Fate clic e tenete premuto il tasto del mouse direttamente su un vertice per spostare i punti e **adattarne la dimensione**.
6. Se vengono generati troppi (falsi) allarmi, l'analisi può essere limitata tramite **dimensione min/max**, in modo che vengano valutati dall'**algoritmo** solo gli oggetti a partire da una determinata dimensione

/ fino a una dimensione massima. Tracciate a tal fine una corrispondente dimensione di riferimento **Max / Min** tramite i relativi pulsanti nell'immagine di anteprima
7. Selezionate nel menu a tendina sotto **Area di inserimento** l'area attuale. È possibile creare fino a 4 aree. Eliminate l'area attuale tramite il pulsante **Pulisci**
8. **Sensibilità** definite un valore da 1-100%.
9. Impostate opzionalmente un **target di rilevamento** (se supportato dalla telecamera) per limitare gli eventi a persone e/o veicoli.

> **Nota**
> Se non è attivata alcuna checkbox in Target di rilevamento, nell'ambito dell'analisi viene valutato qualsiasi oggetto in movimento (ad es.: animali od oggetti).

10. **Affidabilità target** (Target Confidence) parametro per l'adattamento del riconoscimento persona/veicolo. Più alto è il livello selezionato, più rigoroso e affidabile è il riconoscimento, ma ciò può comportare che, a causa dell'angolo della telecamera e della scena, alcune persone/veicoli non vengano riconosciuti
11. Definite la pianificazione oraria e l'azione di associazione

Evento > Evento non video

[Figura: Pannello "Evento non video" con "Seleziona dispositivo" [IOT2] DS-3E1326P-SI, "Contenuto allarme" Carica stato porta switch..., schede Abilita pianificazione/Azione di associazione, pulsanti Attiva/Cancella, Modifica, Elimina tutto e griglia settimanale Lun–Dom con barre blu]

Al livello di menu **Eventi non video**, il registratore offre funzioni di sorveglianza messe a disposizione da dispositivi aggiuntivi presenti nella rete.

> **Nota**
> La funzione dipende in misura determinante dall'integrazione dei dispositivi nel firmware/software del registratore. Potete consultare i dispositivi supportati tramite la funzione **Accesso al dispositivo**.

Il registratore offre la possibilità di monitorare **switch di rete** di Hikvision aggiunti al sistema e di programmare una reazione a evento per i seguenti **contenuti di allarme**

- **Caricamento stato porta switch** Se lo stato di una porta di rete dello switch cambia (Online→Offline oppure Offline→Online), viene attivato un evento
- **Potenza PoE supera il valore soglia** Se durante il funzionamento viene superata la potenza complessiva dello switch PoE, viene attivato un evento
- Definite la pianificazione oraria e l'azione di associazione

Configurazione di registrazione

La configurazione di registrazione comprende tutte le impostazioni rilevanti relative alla pianificazione delle registrazioni e all'archiviazione dei dati sul registratore

Concetti fondamentali

- Il metodo di registrazione standard di un sistema di videosicurezza è la **registrazione continua**, detta anche **memoria ad anello**. Quando il supporto dati viene riempito per la prima volta, per memorizzare tutti i dati successivi vengono sovrascritti i dati **più vecchi**.
- Nel caso di una registrazione continua, tutte le segnalazioni di evento all'interno della registrazione continua già esistente vengono contrassegnate ("taggate") come evento con la relativa marca temporale. Non viene quindi effettuata una doppia registrazione in caso di evento.
- Le registrazioni vengono scritte sul supporto dati a blocchi da **1GB**. Ciò significa che la lunghezza massima di un file di registrazione in caso di esportazione dei dati corrisponde alla dimensione di 1GB
- Il supporto dati viene scritto durante l'inizializzazione con un **file system proprietario**, che non può essere letto tramite un PC

[Figura: Schema temporale con 8:00 e 8:01 e tre righe ①②③: ① Durata registrazione con Marcatura evento, ② Nessuna registrazione con Registrazione evento, ③ Pre-allarme, Durata evento, Post-allarme]

- Marcatura evento
- Dauer Aufz. (Registrazione continua)
- Keine Aufz. (Nessuna registrazione)
- Registrazione evento
- Vor-Alarm (Pre-allarme)
- Durata evento
- Nach-Alarm (Post-allarme)

La situazione ① mostra una **registrazione continua** ininterrotta con un evento alle 8:01, che viene contrassegnato con il relativo colore nella riproduzione.

La stessa situazione è mostrata nella riga ②, dove però nella **pianificazione delle registrazioni** è stato impostato solo **Evento**, il che comporta che la registrazione avvenga solo in caso di reazione a evento sul registratore (**nessun dato prima o dopo**). Ciò consente un **notevole risparmio** di spazio di memoria ovvero prolunga il periodo prima che i dati vengano sovrascritti, ma esiste il rischio di **perdere** materiale video (a causa del rilevamento eventi / di una configurazione errata, ecc....).

Nell'esempio ① la registrazione avviene in modo continuativo, indipendentemente dal fatto che venga rilevato un evento o no. Se si verifica un rilevamento, viene semplicemente contrassegnato (taggato) il relativo intervallo temporale nella registrazione.

L'esempio ③ mostra la **durata effettiva** di registrazione dell'evento sul supporto dati. Una registrazione di evento è sempre composta dai seguenti elementi:

- **Pre-allarme** Intervallo temporale (in secondi) che precede l'evento effettivo e che può fornire informazioni importanti ovvero contesto relativo all'evento. A tal fine il materiale video deve essere mantenuto nella memoria limitata (RAM) del registratore fino a quando viene salvato. Pertanto (in funzione del modello di registratore, della risoluzione della telecamera e delle impostazioni di stream) il pre-allarme può anche risultare più breve di quanto impostato.
- **Registrazione evento** Evento scatenante. Durata in funzione del tipo di evento
- **Post-allarme** Durata di registrazione aggiuntiva, al fine di ottenere nella riproduzione maggiori contenuti e contesto relativi all'evento effettivo. L'impostazione può variare da alcuni secondi a minuti

Calcolare la durata di registrazione

[Figura: Schermata dello strumento con schede "Calcola tempo di archiviazione", "Calcola spazio su disco rigido", "Calcolo della banda", campo "Imposta spazio su disco rigido come 4 TB/GB", "Tempo di registrazione al giorno 24 h", "Conservare i file video per": Per giorno 11, Per settimana 1, Per mese 0]

Utilizzate lo strumento online HiTools Designer

[Figura: logo HiTools Designer]

per eseguire un calcolo rapido della durata di registrazione e del fabbisogno di spazio di memoria (numero e dimensione dei dischi rigidi): https://hitools.hikvision.com/HiToolsDesigner/#/toolBox

Fattori determinanti per il calcolo della durata di archiviazione sono:

- Dimensione del disco rigido
- Risoluzione della telecamera
- Bitrate della telecamera
- Numero delle telecamere registrate
- Impostazione della pianificazione oraria delle registrazioni

Pianificazione

[Figura: Pannello di pianificazione con N. telecamera [D1] Parcheggio, interruttore Attiva, legenda Continuo/Evento/Cancella, pulsanti Modifica e Elimina tutto, griglia settimanale Lun–Dom con barre blu, link "Avanzato>>", pulsanti Applica e "Copia in"]

Gestione delle pianificazioni orarie di registrazione e dei tipi di registrazione. Nell'**impostazione predefinita** tutti i canali sono preconfigurati per una registrazione continua.

1. Selezionate il **canale telecamera**
2. **Attivate** la funzione per avviare/arrestare la registrazione
3. Definite la pianificazione oraria (ulteriori dettagli sulla programmazione delle pianificazioni orarie si trovano nel paragrafo **Evento) graficamente** tracciando le aree con il mouse oppure in **forma tabellare** tramite il pulsante **Modifica**.
4. Definite durante la creazione della pianificazione oraria il tipo di registrazione (**Continua / Evento**).
5. Aprite il pulsante **Avanzate** per effettuare le impostazioni di dettaglio per la registrazione della telecamera selezionata:

[Figura: Finestra "Impostazioni avanzate" con interruttore Registra audio, Pre-registrazione 5 sec., Post-registrazione 30 sec., Tipo di stream Stream principale, Scadenza video/foto 0 e pulsanti OK/Annulla]

Registrare audio Attiva la registrazione audio della telecamera (purché sia presente un microfono integrato / un ingresso microfono e venga trasmesso Video&Audio nel main/sub-stream).

> **Nota**
> Le registrazioni audio non sono consentite in Germania in nessuna forma di videosorveglianza.

> Dovete pertanto disattivare eventuali funzioni audio della telecamera e del software. Se e quali eccezioni siano possibili dovrebbe essere chiarito preventivamente con un esperto o un'esperta legale. L'ascolto non autorizzato di conversazioni riservate è punibile ai sensi del § 201 del Codice penale tedesco (StGB).

Pre-registrazione Tempo di registrazione in secondi prima dell'evento scatenante
Post-registrazione Tempo di registrazione in secondi dopo l'evento scatenante
Tipo di stream Selezione del tipo di stream video per la registrazione. Di norma il main stream supporta risoluzioni dell'immagine superiori (rilevante in questo caso è l'impostazione main/sub-stream sulla telecamera)
Tempo di scadenza video/foto Protezione automatica dalla sovrascrittura delle registrazioni in giorni

Impostazioni

*[Figura: Pannello impostazioni con Telecamera [D1] Parcheggio, schede Stream principale/Sub-stream, colonne "Stream principale (continuo)" e "Stream principale (evento)", campi Tipo di stream Video, Risoluzione 3200*1800, Tipo di bitrate Variabile, Qualità video Media, Frequenza fotogrammi Piena, Modalità bitrate max. Personalizzato(32-16384), Bitrate max. (Kbps) 5120 / 2048, Bitrate max. consigliat... 10587~16384(Kbps), Codifica video H.265, interruttore Attiva H.265+, pulsanti Applica e "Copia in"]*

Adattate qui le impostazioni di qualità dello stream video della telecamera. Le impostazioni sono suddivise in **continua** ed **evento** per i rispettivi tipi di registrazione e lo streaming è suddiviso in **main stream** e **sub-stream.**

> **Nota**
> Le impostazioni modificate vengono trasmesse dal registratore direttamente alla telecamera IP e applicate di conseguenza. Le impostazioni vengono sempre salvate definitivamente lato telecamera.

Main stream Stream video ad alta risoluzione della telecamera.

Sub-stream Stream video a bassa risoluzione della telecamera. Viene utilizzato per la rappresentazione di panoramiche (ad es.: 3x3) nella visualizzazione dell'immagine live, al fine di ottimizzare potenza di calcolo e banda (per la decodifica).

Main stream (continuo) viene utilizzato per la registrazione continua e la visualizzazione live a schermo intero.

Main stream (evento) viene utilizzato per la registrazione di eventi. Qui possono essere adattati solo determinati parametri, poiché questi vengono rielaborati lato registratore solo per la durata dell'evento.

Tipo di stream Scegliete tra Video e Video+Audio (vedere nota sulla registrazione audio)

Risoluzione Definite la risoluzione della telecamera (in funzione del modello)

Tipo di bitrate Scegliete tra bitrate variabile e costante. Con l'impostazione variabile il bitrate aumenta con la complessità della scena. Con bitrate costante la qualità dell'immagine aumenta a costo di un bitrate permanentemente elevato. Entrambe le impostazioni dipendono dalla qualità video selezionata e dal

bitrate massimo. Utilizzate il bitrate costante nei progetti in cui la durata di archiviazione ha priorità assoluta, altrimenti è preferibile l'impostazione bitrate variabile.

[Figura: Diagramma con asse Bitrate e asse Complessità, curva "Variabile: qualità dell'immagine costante" e linea "Costante: la qualità dell'immagine diminuisce con l'aumentare della complessità"]

- Bitrate
- Variabile: qualità dell'immagine costante
- Costante: la qualità dell'immagine diminuisce con l'aumentare della complessità
- Complessità

Qualità video Determina il livello di compressione del codec video. Maggiore è la qualità, maggiore è la qualità visibile dell'immagine e maggiore è anche il bitrate che ne risulta.

Frequenza immagini Indica la frequenza di aggiornamento delle immagini in immagini al secondo (fps). Maggiore è la frequenza immagini, più fluido è il movimento, maggiore è anche il bitrate e quindi anche lo spazio di memoria necessario. Con l'impostazione **Frequenza immagini piena** il registratore utilizza la frequenza immagini massima possibile messa a disposizione dalla telecamera.

Modalità max. bitrate Impostate a scelta valori predefiniti (**Generale**) o specifici (**Personalizzato**) per il bitrate massimo (**Max. bitrate Kbps).** L'impostazione limita il bitrate a un valore massimo, al fine di garantire che lo spazio di memoria e la banda di rete di una telecamera non superino il valore selezionato. Ciò è importante per la pianificazione/il dimensionamento della rete e della durata di archiviazione

Max. bitrate (Kbps) valore massimo effettivo del bitrate consentito (in kilobit al secondo)

Codifica video Codec video utilizzato per la compressione dell'immagine. H.265 offre una compressione superiore rispetto a H.264 (risparmiando così spazio di memoria), ma richiede maggiore potenza per la decodifica (ad es.: su un software per PC).

Attivare H.265+ Attiva l'utilizzo del codec H.265+ per ottimizzare ulteriormente banda e spazio di memoria. Leggete maggiori informazioni qui: https://www.hikvision.com/de/core-technologies/storage-and-bandwidth/h-265-plus/

Memoria

[Figura: Pannello memoria con pulsanti +Aggiungi, Inizializza, indicazione "Spazio libero/totale: 696.00GB/1863.00GB", tabella con colonne N., Stato (Lettura/Scrittura), Tipo (Locale), Capacità 1863.02GB, Spazio disponibile 696.50GB, Gruppo, Operazione]

Mostra il numero dei supporti dati collegati per l'archiviazione dei dati sul registratore. In funzione del modello di registratore impiegato, è possibile collegare 1-8 HDD al registratore.

Il registratore necessita di **almeno un HDD** per registrare materiale video.

Per il primo utilizzo del disco rigido, questo deve essere configurato tramite il pulsante **Inizializza**.

Se durante il funzionamento compare un messaggio di errore relativo al database, questo può essere ripristinato mediante **Ripara database**.

Tramite il pulsante **+Aggiungi** è possibile integrare unità di rete in parallelo ai dischi rigidi SATA interni.

> **Nota**
> Il trasferimento ovvero l'integrazione di unità di rete per l'archiviazione dei dati può, a seconda della memoria di rete utilizzata e della banda di rete disponibile, comportare collic di bottiglia (in particolare durante la riproduzione). Per motivi prestazionali consigliamo di privilegiare sempre le memorie interne.

Aggiungere un'unità di rete

[Figura: Finestra "Impostazioni unità di rete" con N. unità di rete 17, Tipo NAS, IP unità di rete 192.168.188.188, Directory unità di rete /volume1/HiLook, Capacità HDD 3566.40GB e pulsanti Applica/Annulla]

1. Fate clic su **+Aggiungi**
2. Selezionate **Unità di rete 1-8**
3. Definite il tipo **NAS** o **IP SAN**.
4. Indicate l'**indirizzo IP** del dispositivo di archiviazione
5. Indicate la **directory condivisa**

> **Nota**
> Affinché i dati video possano essere scritti dall'NVR sull'unità di rete, la memoria di rete deve supportare uno dei seguenti protocolli di rete: NFS/SMB/CIFS

Modalità di memorizzazione

[Figura: Pannello "Modalità di archiviazione" con nota in alto, Modalità Quota, Telecamera [D1] Parcheggio, Capacità di archiviazione utilizzata 460.00GB, Capacità HDD 1863GB, Capacità di registrazione (GB) 0, avviso "Quota di spazio libero: 1863 GB, spazio utilizzato per le immagini:" e pulsanti Applica/"Copia in"]

In funzione del modello di registratore, nella modalità di memorizzazione sono supportate le modalità operative **Quota** e **Gruppo**.

Quota Tutti gli HDD vengono scritti **in sequenza**. A ciascun canale telecamera può essere assegnata una dimensione di archivio fissa (**capacità di registrazione**). L'impostazione **0** disattiva il limite e tutte le telecamere si suddividono in modo uniforme la memoria complessiva disponibile. Tramite il pulsante **Copia in** le impostazioni possono essere trasferite da una telecamera ad altre.

Esempio: la telecamera 1 è molto importante e deve avere una lunga durata di archiviazione. L'utente imposta la quota a 1.000GB. La memoria complessiva restante viene quindi suddivisa tra tutti i canali telecamera rimanenti con quota 0.

Gruppo (in funzione del modello, min. 2xHDD): le telecamere possono essere raggruppate e i gruppi possono essere distribuiti in modo specifico sui dischi rigidi interni. Sono disponibili le seguenti proprietà HDD per ciascun gruppo

- R/W: scrittura/lettura, i dati di tutte le telecamere del gruppo vengono salvati sull'HDD selezionato
- Read-Only: il supporto dati attualmente non viene scritto, può essere utilizzato solo per la riproduzione
- Backup/Ridondanza: il gruppo viene definito come backup di sicurezza di un gruppo R/W esistente, in modo che in caso di guasto dell'HDD il supporto dati ridondante resti disponibile

Esempio Le telecamere 1-4 vengono raggruppate nel Gruppo1 e scritte sull'HDD1. I canali 5-8 vengono raggruppati nel Gruppo2 e scritti sull'HDD2.

Impostazioni avanzate

[Figura: Pannello con interruttori Sovrascrittura, Memoria allarmi, Memoria immagini e pulsante Applica]

Sovrascrittura

- **Disattivata** Quando l'HDD è stato riempito una volta, la registrazione viene arrestata (nessuna memoria ad anello)
- **Attivata** Quando l'HDD è stato riempito, i dati più vecchi sul supporto dati vengono sovrascritti

Memoria allarmi Quando lo spazio di memoria dell'HDD non è sufficiente, è possibile disattivare il salvataggio delle informazioni di allarme (evento, istante, persona, ecc.). Finché questa opzione è disattivata, non vengono salvati allarmi.

Memoria immagini Quando lo spazio di memoria dell'HDD non è sufficiente, è possibile disattivare il salvataggio delle immagini di allarme (ad es.: immagine di anteprima in caso di rilevamento movimento). Finché questa opzione è disattivata, non vengono salvate immagini.

Finestra informativa

[Figura: Vista live NVR con etichetta "Hinweisfenster" e finestra "Systeminfo" contenente Network Video Recorder, Model NVR-108MH-C/8P, Seriennummer, Firmwareversion e pulsanti "Einfache Wiederhe...", "Standardvorgaben", "Als inaktiv wiederherstellen", "Mehr"]

L'area Finestra informativa fornisce informazioni utili sul sistema complessivo, supporta nella gestione degli allarmi, nonché nell'aggiornamento e nel reset del registratore.

Finestra informativa > Informazioni di sistema

Fate clic su

[Figura: icona informazioni]

per la visualizzazione del numero di modello, del numero di serie e della versione firmware attuale. Trasmettete queste informazioni al supporto tecnico in caso di problemi con il dispositivo.

Ripristino semplice Riporta tutti i parametri ai valori di fabbrica, eccetto le impostazioni utente (User) e la configurazione di rete generale. Il dispositivo rimane attivato.

Valori predefiniti Riporta il dispositivo ai valori di fabbrica, tutti i parametri nel dispositivo vengono eliminati. Il dispositivo deve essere riattivato.

Ripristina come inattivo Reimposta solo l'attivazione del dispositivo, in modo che possa essere impostata una nuova password admin.

Fate clic su MEHR (ALTRO) per effettuare ulteriori impostazioni sul dispositivo

Informazioni di log

[Figura: Pannello "Informazioni registro" con Ora 03-09-2024 00:00:00 - 03-09-2024 23:00:59, Filtro 1 Informazioni, Filtro 2 "Seleziona tutto", pulsanti Cerca e "Esporta tutto", elenco con voci Informazioni HDD, Disco rigido S.M.A.R.T, Avvia registrazione, Termina registrazione, Avvia istantanea, Termina conflitto HDD, Elimina registrazione scaduta, Informazioni registro di rete, Stato di funzionamento del sistema, Registrazione AMR avviata, Registrazione AMR arrestata, Aggiungi durata AMR telecamera IP, Cerca durata AMR telecamera IP, Inizializza ciclo temporale, Stato di funzionamento HiLookVision, Stato associazione HiLookVision]

Informazioni di log mostra tutte le voci di memoria eventi, avvisi ed errori che si verificano durante il funzionamento.

Ora Selezionate l'intervallo temporale (inizio/fine)

Filtro 1

- **Tutti** Mostra tutti i file di log (Allarme, Eccezione, Operazione, Informazioni)
- **Allarme** Mostra i file di log della categoria Allarme. A questa appartengono tutte le segnalazioni di evento programmate (Normale, Perimetro, ecc....)
- **Eccezione** Mostra i file di log della categoria Eccezione. A questa appartengono tutti i messaggi di avviso ed errore sul registratore e sui dispositivi collegati
- **Operazione** Mostra i file di log della categoria Operazione. A questa appartengono tutte le operazioni riconducibili all'utente derivanti dall'utilizzo del dispositivo in locale o tramite una connessione remota
- **Informazioni** Mostra i file di log della categoria Informazioni. A questa appartengono le segnalazioni di evento non critiche, che si generano abitualmente in caso di allineamento di stato (ad es.: sincronizzazione oraria)

Filtro 2

- Il contenuto del Filtro 2 dipende dalla selezione del Filtro 1.
- *[Figura: checkbox selezionata]*

  Contrassegnate ovvero deselezionate

  [Figura: checkbox vuota]

  le relative voci per circoscrivere ulteriormente la ricerca
- Fate clic su **Seleziona tutto,** per attivare tutti i parametri

Fate clic su **Cerca** per analizzare il log. Tramite il pulsante **Esporta tutto** i dati di log possono essere esportati come file TXT su un supporto dati USB.

Manutenzione del sistema

[Figura: Pannello "Manutenzione del sistema" con interruttori RTSP, ISAPI, HTTP, Aggiungi telecamera rilevata..., Monitoraggio IoT e campi Autenticazione RTSP Digest, Autenticazione HTTP Digest]

Impostazione di diversi parametri che possono essere disattivati opzionalmente.

> **Nota**
> Alcune impostazioni hanno conseguenze di ampia portata sul comportamento del sistema. Modificate le impostazioni solo se siete consapevoli delle conseguenze.

RTSP Disattiva il server RTSP sul registratore. L'accesso agli URL di streaming RTSP (ad es.: tramite VLC) del registratore non è quindi più possibile.

Autenticazione RTSP Definite come metodo di autenticazione Digest oppure Digest/Basic

ISAPI Disattiva l'interfaccia REST ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) per il controllo del dispositivo/l'interrogazione di stato sul registratore per l'impiego in applicazioni di terze parti.

HTTP Disattiva il server web sul dispositivo e tutti i servizi a esso collegati come per esempio: ISAPI, Web-UI, ONVIF

Autenticazione HTTP Definite come metodo di autenticazione Digest oppure Digest/Basic

Telecamera rilevata aggiunta Se l'impostazione è attiva, il registratore tenta di determinare lo stato "aggiunta" di una telecamera IP e lo visualizza mediante l'icona

[Figura: icona triangolare gialla]

nella gestione telecamere. Lo stato indica che la telecamera è già stata aggiunta a un altro sistema (registratore).

Monitoraggio IOT Lo stato dei dispositivi presenti nel menu Accesso al dispositivo viene monitorato e integrato nella catena di allarme (per le segnalazioni di evento).

Interruttore cicalino

[Figura: Pannello con interruttore Attiva e avviso "Dopo l'attivazione, il buzzer con associazione allarme o associazione eccezione viene disattivato." e pulsante Applica]

Disattiva il buzzer (avviso acustico tramite altoparlante onboard) sulla scheda del registratore.

Nota
Gli eventi di eccezione standard, come il guasto di un HDD o un conflitto IP, vengono segnalati tramite il buzzer, al fine di segnalare all'utente/gestore l'interruzione della sorveglianza. Non è pertanto consigliabile disattivare l'opzione.

Manutenzione del dispositivo

[Figura: Pannello con interruttore Attiva, Data di manutenzione "Ogni domenica", ora 00:00 e pulsante Applica]

Eseguire riavvio programmato Se attivato, esegue un riavvio del dispositivo nell'istante pianificato

Nota
Durante il riavvio del dispositivo non avviene alcuna registrazione. Le telecamere collegate allo switch PoE interno vengono scollegate brevemente dall'alimentazione a causa del riavvio e riavviate.

[Figura: Pannello "Impostazioni telecamera" con pulsanti "Cerca aggiornamenti" e "Aggiornamento rapido", tabella con colonne Canale (D1–D8), Versione attuale (V5.8.2 build 240306, V5.8.2 build 240306, V7.02 build 240106), Versione più recente, Stato aggiornamento ("Questa version...") e Operazione (Cerca)]

Aggiornare la telecamera Fate clic su **Cerca aggiornamento** per verificare online la presenza di aggiornamenti di sicurezza di tutte le telecamere collegate e sul pulsante **Aggiornamento rapido** per installare l'aggiornamento scaricato.

Nota
Tramite questa funzione vengono distribuiti solo aggiornamenti di sicurezza critici. Gli aggiornamenti firmware regolari devono essere installati manualmente.

[Figura: Tabella con colonne Canale (D1–D8) e "Disattiva audio e Non disturbare"]

Stato dispositivo Il canale telecamera selezionato viene silenziato.

Nota
Questa funzione è rilevante solo per telecamere dotate di un'uscita Audio-Line-Out o di un altoparlante integrato.

[Figura: Pannello con messaggio verde "La sincronizzazione dell'ora funziona correttamente" e sezione "Configurazione della sincronizzazione dell'ora" con colonne N., Origine per la sincr. ora..., Protocollo della sincr. ora..., Ora prima della sincronizzazione, Ora dopo la sincronizzazio..., Cambia fuso orario, Modifica commento...; riga 1 "Broker eu.hilookvisi...", "EZVIZ", "2024-09-03T12:00:52+02:00", "2024-09-03T12:00:52+02:00", "No", "No"]

Diagnosi della sincronizzazione oraria Visualizzazione della sincronizzazione oraria con la piattaforma mediante il servizio HiLook e avviso sullo stato della batteria RTC.

> **Nota**
> Qualora il dispositivo utilizzi server diversi per la sincronizzazione oraria, questi vengono visualizzati qui e possono anche essere gestiti ovvero eliminati in questa sede. Per un funzionamento affidabile il dispositivo deve utilizzare una sola sorgente per la sincronizzazione oraria.
>
> Per il mantenimento dell'ora di sistema interna il registratore dispone di una batteria tampone RTC. Qualora la batteria si scarichi, il registratore lo segnala mediante corrispondenti messaggi di eccezione e avvisi del buzzer. Inoltre viene visualizzato qui un messaggio relativo alla batteria RTC.

[Figura: Pannello con interruttore Attiva e pulsante Applica]

Miglioramento buffer immagini Se l'opzione è attivata, la ricezione e l'invio delle immagini di allarme vengono migliorati, il che può prevenire la perdita di immagini in caso di connessioni di rete scadenti.

> **Nota**
> Se l'opzione è attiva, l'uscita immagine di tutte le uscite (HDMI/VGA) viene limitata a 2K/1080p.

Finestra informativa > Informazioni di allarme

[Figura: Vista live NVR con campanella di allarme evidenziata, popup "04-09-2024 13:28:01 Rilevamento movimento" ed etichette "Evento" su due immagini telecamera]

La **campanella di allarme** nella finestra informativa mostra il numero delle segnalazioni di evento attuali come **contatore badge**

[Figura: badge numerico]

. Muovete il mouse sulla campanella per visualizzare l'ultimo messaggio.

Fate clic sulla **campanella di allarme** per aprire la finestra delle informazioni di allarme.

[Figura: Finestra "Informazioni allarme" con schede Evento di base, Evento intelligente, Allarme per evento non video, Altro evento; colonne "Ora dell'allarme" e "Allarme/Eccezione" con voci Rilevamento movimento del 13-08-2024 (13:43:48, 13:43:41, 11:48:15, 11:47:35, 11:47:33, 10:32:53, 10:32:50, 10:32:46, 10:30:35), colonna canali D1 192.168.254.9, D2 192.168.254.11 ecc.; etichette Chiudi, Cambia categoria, Filtro, Riproduzione]

Categoria Modificate la categoria di allarme facendo clic sui tasti freccia o sull'intestazione della rispettiva sezione. Le categorie corrispondono alle sezioni presenti nella configurazione eventi sul registratore.

Filtro Adattate il filtro degli allarmi per ciascuna categoria tramite l'ingranaggio. Un filtro inattivo impedisce solo la visualizzazione nella finestra delle informazioni di allarme (e nel badge); l'allarme continua a essere elaborato dal sistema.

Riproduzione Avviate immediatamente la riproduzione, se l'allarme è associato a una telecamera

Chiudete la finestra delle informazioni di allarme

Percorsi di streaming e snapshot

Percorso HTTP per acquisizione immagine fissa:

http://<Nome utente>:<Password><Indirizzo IP>:<Porta HTTP>/ISAPI/Streaming/channels/<N. canale>/picture

> **Nota**
> Se la porta HTTP è impostata su 80 (predefinita), l'indicazione della porta nel browser non è necessaria

Utente: inserite qui il nome utente e la password del registratore (Admin o altro utente con diritti di accesso remoto sul registratore)

Numero di canale Con il numero di canale è possibile selezionare il rispettivo stream di una telecamera. Ogni canale dispone di norma di uno stream ad alta e uno a bassa risoluzione. Questa informazione deve essere indicata insieme al numero di canale

101 Main stream del canale1
102 Sub-stream del canale1
201 Main stream del canale2
202 Sub-stream del canale2
301....

Esempio

http://admin:hilook12345@192.168.188.196/ISAPI/Streaming/channels/101/picture

Percorso RTSP per acquisizione stream:

http://<Nome utente>:<Password><Indirizzo IP>:<**Porta RTSP**>/ISAPI/Streaming/channels/<N. canale>

> **Nota**
> Il codec utilizzato corrisponde all'impostazione del canale della telecamera. Se lo stream viene utilizzato per applicazioni di terze parti, consigliamo di utilizzare H.264 come codec

Utente: inserite qui il nome utente e la password del registratore (Admin o altro utente con diritti di accesso remoto sul registratore)

Numero di canale Con il numero di canale è possibile selezionare il rispettivo stream di una telecamera. Ogni canale dispone di norma di uno stream ad alta e uno a bassa risoluzione. Questa informazione deve essere indicata insieme al numero di canale

101 Main stream del canale1
102 Sub-stream del canale1
201 Main stream del canale2
202 Sub-stream del canale2
301....

Esempio

rtsp://admin:hilook12345@192.168.188.196/ISAPI/Streaming/channels/101

11 Utilizzo tramite browser web

Introduzione

Il registratore mette a disposizione un server web integrato, che consente di utilizzare il dispositivo in remoto, via PC, tramite un browser web. Il concetto di sistema e i menu di configurazione sono equivalenti dal punto di vista dei contenuti all'interfaccia grafica del dispositivo locale; pertanto la descrizione nell'ambito del manuale si limita all'utilizzo per vista live, riproduzione ed esportazione dei dati nel browser web.

Requisiti di sistema

Sono supportati i seguenti browser

- Microsoft Internet Explorer 11.0 e successivi
- Microsoft Edge
- Apple Safari
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

La risoluzione minima dello schermo sul dispositivo di visualizzazione deve essere 1024x768px.

Sistemi operativi supportati:

- Microsoft Windows 10, 11 (completo
- Apple MacOS (limitato)

Una caratteristica essenziale per l'utilizzo del dispositivo nel browser web è la rappresentazione di più contenuti video paralleli in un'unica finestra applicativa. HiLook utilizza a tal fine un plug-in del browser dedicato, "Web-Plug-Ins", che si basa su un'installazione locale di librerie di programma per la visualizzazione/decodifica di contenuti audio e video.

È possibile anche un cosiddetto funzionamento "Plug-In-Free" (senza plug-in); in questo caso tutti i contenuti vengono emessi ottimizzati per HTML5, il che richiede potenza di calcolo aggiuntiva sul registratore. In questa modalità, in determinate circostanze, non tutti i contenuti possono essere riprodotti nel browser con la piena funzionalità (risoluzione massima della telecamera, SVAC, audio PCM).

> **Nota**
> Il plug-in è disponibile solo per sistemi operativi Windows. Sui sistemi operativi MacOS è possibile solo un funzionamento "Plug-In-Free" nel browser.

Aprire la pagina iniziale

Digitate l'indirizzo IP e la porta web del registratore nella barra degli indirizzi di un browser compatibile per aprire la pagina iniziale.

Esempio: http://192.168.0.5:80

> **Nota**
> L'indicazione della porta di rete con i due punti anteposti è necessaria solo se questa è stata impostata su un valore diverso da 80.

I seguenti metodi possono aiutarvi a determinare l'indirizzo IP del vostro dispositivo

1. Aprite sull'interfaccia di comando locale il menu **Configurazione** → **Rete** → **Generale** e annotate l'indirizzo IP
2. Installate il programma **iVMS-4200** e cercate in **Gestione dispositivi** il modello di registratore nella sezione **Dispositivi online**
3. Installate lo strumento di ricerca di rete **SADP** (https://www.hikvision.com/de/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/), per trovare il vostro dispositivo con il relativo indirizzo IP nella rete. Eseguite un doppio clic sull'**indirizzo IP nell'elenco dei risultati** per aprire la finestra del browser direttamente con l'indirizzo IP corretto.

Eseguire l'accesso

[Figura: Pagina di login HiLook con selettore lingua in alto a destra (etichetta "Lingua"), campi Nome utente e Password, link "Password dimenticata?", pulsante Accedi (etichetta "Accesso") e nota sul rispetto della privacy; piè di pagina "©2024 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved"]

Lingua Modificate l'impostazione della lingua per la visualizzazione della pagina web del dispositivo nella lingua del paese desiderata

Accesso Inserite nome utente e password per l'accesso e premete il pulsante **Accedi**

Vista live

[Figura: Interfaccia web vista live HiLook con aree A–G: barra menu (Vista live, Riproduzione, Immagine, Configurazione), area di manutenzione (Scarica plug-in, admin, Aiuto, Esci), elenco telecamere (Network Video Recorder, Parcheggio, Casa unifamiliare, IPCamera 03–06, Camera 01, DS-2CD3586G..., ZeroChannel 01), griglia immagini live, barra azioni, pannello PTZ con Preimpostazione1–14 ed etichetta "Nascondi barra"]

A Barra menu

Vista live: vista per la rappresentazione live delle immagini delle telecamere
Riproduzione: passaggio alla vista di riproduzione per riprodurre immagini/video registrati
Immagine: ricerca specifica di immagini di allarme relative a eventi
Configurazione: adattare le impostazioni del registratore

B Area di manutenzione

Area per il cambio utente/la disconnessione, nonché per la visualizzazione della guida online.

Scarica plug-in Scaricate e installate il plug-in sul vostro PC.

[Figura: icona utente]

Visualizzazione dell'utente attualmente connesso

[Figura: icona informazioni]

Guida Apre la guida online del registratore in una nuova scheda del browser

[Figura: icona logout]

Disconnetti Disconnette l'utente attuale dall'interfaccia web

C Elenco telecamere

[Figura: icona registratore]

Nome dispositivo del registratore

[Figura: icona telecamera verde]

La telecamera (nome) è online e viene attualmente visualizzata nell'immagine live

[Figura: icona telecamera nera]

La telecamera (nome) è online, nessuna visualizzazione dell'immagine

[Figura: icona telecamera grigia]

La telecamera (nome) è offline oppure canale libero

[Figura: icone registrazione]

/

[Figura: icona registrazione attiva]

Avviare/arrestare la registrazione manuale

[Figura: icone stream]

/

[Figura: icona stream alternativo]

Commutazione tra main stream e sub-stream

D Marcatura del canale

La marcatura gialla indica la selezione attuale del canale sulla griglia delle immagini live. Contrassegnate una cella con il mouse (clic sinistro) per selezionarla.

Riquadro con immagine telecamera selezionato:

- Controllate il canale tramite la barra delle azioni a destra sotto l'immagine live F
- Eseguite un doppio clic per visualizzare l'immagine live a schermo intero. Un ulteriore doppio clic ripristina la vista originale

Riquadro vuoto selezionato

- Selezionate una telecamera dall'elenco telecamere con un doppio clic sul nome, per assegnarla al riquadro.

E Impostazioni globali della vista

[Figura: icone di layout 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1+5, 1+7]

Impostazione di diversi layout per la rappresentazione delle immagini live. Le posizioni delle telecamere vengono salvate automaticamente. Sfogliate tramite i tasti freccia della barra delle azioni F le singole pagine del layout attuale.

[Figura: icone stream main/sub]

Imposta l'impostazione di streaming di tutte le telecamere su main stream (1) ovvero sub-stream (2).

[Figura: icone microfono 1,2,3]

/

[Figura: icona microfono attivo]

Apre il canale audio bidirezionale delle telecamere IP collegate (1,2) oppure dell'interfaccia NVR locale (1). Muovete il puntatore del mouse sull'icona per visualizzare il nome del dispositivo:

- **Audio bidirezionale 1,2,3,...** Microfono telecamera 1,2,3,..

- **Intercomunicazione 1** Microfono NVR
- *[Figura: icona microfono inattivo]*

  Ingresso microfono inattivo
- *[Figura: icona microfono attivo]*

  Ingresso microfono attivo

> **Nota**
> Vengono visualizzate qui solo le telecamere integrate dotate di ingresso audio o di un microfono integrato

[Figura: icone proporzioni]

/

[Figura: icona proporzioni disattivata]

Attiva / disattiva l'adattamento automatico dei contenuti in caso di proporzioni d'immagine discordanti (ad es.: visualizzazione di una risoluzione 4:3 su uno schermo 16:9)

F Barra delle azioni

[Figura: icona megafono]

Avvia l'annuncio verso i malintenzionati tramite un altoparlante IP collegato

[Figura: icona stop]

Arresta la visualizzazione dell'immagine live di tutti i canali

[Figura: icona fotocamera]

Acquisizione manuale di istantanea

[Figura: icona registrazione]

Avviare/arrestare la registrazione manuale

[Figura: icona lente]

Zoom digitale dell'immagine

[Figura: icone frecce]

Sfogliare pagina layout indietro / avanti

[Figura: icona volume]

Adattare il volume dell'uscita audio (telecamera attuale).

[Figura: icona schermo intero]

Attivare la visualizzazione a schermo intero

F Controllo PTZ

Eseguite tramite il menu il controllo PTZ di una telecamera (la telecamera deve supportare PTZ o parte di esso). Il controllo è attivo per la telecamera selezionata D. Ulteriori descrizioni relative al controllo PTZ si trovano nel paragrafo **Immagine live** dell'interfaccia di comando locale.

Riproduzione ed esportazione

[Figura: Interfaccia web di riproduzione HiLook con aree A–I: barra menu, area di manutenzione, elenco telecamere, griglia immagini, barra azioni, calendario Set 2024 con pulsante Cerca, campo "Imposta ora di riproduzione" 00:00:00, timeline 2024-09-05 00:00:03 con legenda "Attivato da comando, Commutazione automatica, Allarme, Manuale, Human body or vehicle", indicazione "N.: 2" e "Stato attuale: velocità 1", etichetta "Nascondi barra"]

A Barra menu

Vista live: vista per la rappresentazione live delle immagini delle telecamere
Riproduzione: passaggio alla vista di riproduzione per riprodurre immagini/video registrati
Immagine: ricerca specifica di immagini di allarme relative a eventi
Configurazione: adattare le impostazioni del registratore

B Area di manutenzione

Area per il cambio utente/la disconnessione, nonché per la visualizzazione della guida online.

Scarica plug-in Scaricate e installate il plug-in sul vostro PC.

[Figura: icona utente]

Visualizzazione dell'utente attualmente connesso

[Figura: icona informazioni]

Guida Apre la guida online del registratore in una nuova scheda del browser

[Figura: icona logout]

Disconnetti Disconnette l'utente attuale dall'interfaccia web

C Elenco telecamere

[Figura: icona registratore]

Nome dispositivo del registratore

[Figura: icona telecamera verde]

La telecamera (nome) è online e viene attualmente visualizzata nell'immagine live

[Figura: icona telecamera nera]

La telecamera (nome) è online, nessuna visualizzazione dell'immagine

[Figura: icona telecamera grigia]

La telecamera (nome) è offline oppure canale libero

[Figura: icone registrazione]

/

[Figura: icona registrazione attiva]

Avviare/arrestare la registrazione manuale

[Figura: icone stream]

/

[Figura: icona stream alternativo]

Commutazione tra main stream e sub-stream

D Marcatura del canale

La marcatura gialla indica la selezione attuale del canale sulla griglia delle immagini. Contrassegnate una cella con il mouse (clic sinistro) per selezionarla.

Riquadro con immagine telecamera selezionato:

- Controllate il canale tramite la barra delle azioni F e G sotto la finestra di riproduzione

- Eseguite un doppio clic per visualizzare l'immagine della telecamera a schermo intero. Un ulteriore doppio clic ripristina la vista originale

Riquadro vuoto selezionato

1. Selezionate una telecamera dall'elenco telecamere a sinistra (marcatura blu)
2. Premete il pulsante

   [Figura: icona play]

   per avviare la riproduzione

E Impostazioni globali della vista

[Figura: icone di layout 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1+5, 1+7]

Impostazione di diversi layout per la rappresentazione delle immagini. Le posizioni delle telecamere vengono salvate automaticamente.

[Figura: icone proporzioni]

/

[Figura: icona proporzioni disattivata]

Attiva / disattiva l'adattamento automatico dei contenuti in caso di proporzioni d'immagine discordanti (ad es.: visualizzazione di una risoluzione 4:3 su uno schermo 16:9)

[Figura: icone persona/veicolo grigie]

/

[Figura: icone persona/veicolo rosse]

Attiva / disattiva il filtro persona/veicolo per la riproduzione. Se il canale telecamera selezionato supporta il riconoscimento persona/veicolo, questo filtro mostra nella timeline della telecamera selezionata (marcatura gialla) tutti gli eventi persona/veicolo sotto forma di una barra rossa. La funzione non può essere attivata durante la riproduzione.

[Figura: Schermata di riproduzione con marcatori a–f: a finestra di riproduzione (marcatura gialla), b canale di riproduzione (marcatura blu), c giorno di calendario (marcatura rossa), d filtro persona/veicolo, e avvio riproduzione, f impostazione istante di riproduzione; dettaglio ingrandito della timeline con barre rosse]

a	Selezionare la finestra di riproduzione (marcatura gialla)
b	Selezionare il canale di riproduzione (marcatura blu)
c	Definire il giorno di riproduzione (marcatura rossa)
d	Attivare il filtro persona/veicolo (rosso = attivato)
e	Avviare la riproduzione
f	Definire l'istante di riproduzione

F Controllo di riproduzione

[Figura: icone play/pausa]

Avviare / mettere in pausa la riproduzione

[Figura: icona stop]

Terminare la riproduzione per il canale attuale

[Figura: icone velocità]

Aumentare/ridurre la velocità di riproduzione (visualizzazione della velocità attuale sopra la finestra di riproduzione)

[Figura: icona avanzamento fotogramma]

Riproduzione fotogramma per fotogramma (immagine per immagine) Fate clic più volte sul simbolo.

G Barra delle azioni

[Figura: icona stop globale]

Termina la riproduzione su tutti i canali telecamera

[Figura: icona fotocamera]

Acquisizione manuale di istantanea. L'istantanea viene esportata nel percorso di salvataggio del plug-in.

[Figura: icone forbici]

/

[Figura: icona forbici attiva]

Avvia il taglio di un videoclip durante una riproduzione in corso. Il clip viene esportato nel percorso di salvataggio del plug-in.

[Figura: icona lente]

Zoom digitale dell'immagine

[Figura: icona volume]

Adattare il volume dell'uscita audio (telecamera attuale).

[Figura: icona download]

Aprire l'esportazione dei dati

[Figura: Finestra di esportazione (Google Chrome) "Download su file" con Condizioni di ricerca (Telecamera [D1] Parcheggio, Tipo di file Tutti, Ora inizio 2024-09-04 00:00:00, Ora fine 2024-09-04 23:59:59, pulsante Cerca), pulsanti "Scarica sul PC" e "Scarica su chiavetta USB", tabella con colonne Ora inizio, Ora fine, Dimensione file, Categoria, Avanzamento e indicazione "Totale 10 Pagina 1/1"; marcatori a, b, c]

a	Selezione dei criteri di ricerca. Premete successivamente Cerca per analizzare le registrazioni nell'elenco dei risultati
b	Contrassegnate tramite le checkbox tutte le voci rilevanti per l'esportazione
c	Selezionate dove deve avvenire l'esportazione: **Scarica sul PC** Esporta la/le registrazione/i nel percorso di esportazione dati del plug-in **Scarica su chiavetta USB** Esporta le registrazioni su un supporto dati USB collegato al registratore

[Figura: icona schermo intero]

Attivare la visualizzazione a schermo intero

H Analizzare la timeline

[Figura: Timeline con marcatori a (istante di riproduzione attuale), b (marcatura evento), c (legenda tipo di registrazione), d (ingrandire/ridurre intervallo), e (modalità asincrona/sincrona) e cursore a forma di mano con frecce di spostamento]

1. Muovete il cursore del mouse sull'area di visualizzazione della barra di riproduzione
2. Il cursore cambia forma da

   [Figura: cursore freccia]

   a

   [Figura: cursore mano]

3. Finché il cursore ha questa forma

   [Figura: cursore mano]

   , potete, premendo e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, spostare l'intervallo temporale orizzontalmente in qualsiasi direzione.
4. **Spostamento verso sinistra** Modificate l'intervallo temporale in relazione all'istante di riproduzione ulteriormente verso il passato
5. **Spostamento verso destra** Modificate l'intervallo temporale in relazione all'istante di riproduzione ulteriormente verso il futuro

a	**Istante di riproduzione attuale** (relativo al canale telecamera attuale → marcatura gialla sulla cornice).
b	**Marcatura evento** (ad es.: persona/veicolo)
c	Legenda delle registrazioni per il **tipo di registrazione**
d	**Ingrandire / ridurre** l'intervallo temporale della timeline
e	Commutare la modalità di riproduzione tra **Asincrona** (predefinita) e **Sincrona**. Nella riproduzione **asincrona** ogni telecamera possiede un istante iniziale **individuale** durante la riproduzione. Nella riproduzione **sincrona** l'istante di riproduzione di tutte le telecamere all'interno della riproduzione viene sincronizzato (tutte le telecamere utilizzano lo stesso istante di riproduzione)

Nota
Il web plug-in (WebPlugins.exe) supporta, al momento della redazione del presente manuale, solo la modalità di riproduzione **Normale** (vedere Riproduzione interfaccia utente locale). In questa modalità eventi come per esempio rilevamento movimento o eventi VCA durante una registrazione continua **non vengono visualizzati**. Utilizzate in questo caso l'app mobile, il software iVMS oppure l'interfaccia utente locale del registratore.

I Calendario delle registrazioni

[Figura: Tre viste di calendario: selezione mesi 2024 (Gen–Dic, Set evidenziato), calendario Set 2024 con giorni e marcatori a, b, c, selezione anni 2017–2031 con 2024 evidenziato; pulsante Cerca con marcatore e e navigazione d (< > e << >>)]

a	Il giorno di calendario contiene almeno una registrazione di una o più telecamere
b	Giorno di calendario attualmente selezionato per la riproduzione
c	Il giorno di calendario non contiene dati di registrazione
d	< > Passaggio al mese successivo / precedente << >> Passaggio all'anno di calendario successivo / precedente
e	Selezionare il giorno di calendario e visualizzare la timeline

Configurazione

[Figura: Interfaccia web di configurazione HiLook con menu laterale (Locale, Sistema, Rete, Video e Audio, Immagine, Intelligente, Archiviazione, Rilevamento veicoli, VCA) ed etichette A e B; sezione "Parametri vista live" con Protocollo (TCP, UDP, MULTICAST, HTTP), Tipo di stream (Stream principale, Sub-stream), Prestazioni di riproduzione (Ritardo minimo, bilanciato, Fluidità), Regole (Attivato/Disattivato), Mostra traccia di movimento, Sovrimpressione POS/OSD, Dimensione immagine (Riempimento compl., 4:3, 16:9), Avvio autom. vista live (Sì/No), Formato immagine (JPEG/BMP), Chiave di codifica, Display Fire Source Info (Riquadro punto focale, Distanza punto focale..., Temperatura massima ...), Mostra info temperatura; sezione "Impostazioni del file di registrazione" con Dimensione file registr. (256M, 512M, 1G), "Salva registrazione in" C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\RecordFiles, "Salva file scaricato in..." C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\DownloadFiles; sezione "Impost. immagine/ritaglio" con "Salva istantanea live in" C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\CaptureFiles, "Salva istantanea in riproduzione..." C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\PlaybackPics, "Salva clip in" C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\PlaybackFiles; pulsanti Sfoglia e Salva]

Configurazione web generale

Gli elementi di menu nell'area Configurazione sono analoghi agli elementi dell'interfaccia di comando locale. Consultate pertanto, in caso di domande sulle funzioni in B, il relativo capitolo **Configurazione del registratore**.

Locale (plug-in del browser)

La voce di menu Locale viene visualizzata solo nella configurazione web nel browser. Si tratta delle impostazioni dei parametri specifici del web plug-in.

> **Nota**
> Se vi trovate nell'interfaccia web nella configurazione e la voce di menu **Locale** non viene visualizzata, ciò significa che il web plug-in non è stato caricato sul vostro PC. Le cause possono essere molteplici: il plug-in non è installato, mancano i diritti di amministratore oppure l'interfaccia web è stata richiamata da un sistema operativo non compatibile (MacOS, Linux).

Parametri vista live

Protocollo Definite il protocollo di trasmissione per l'utilizzo della trasmissione dati all'interno del plug-in. Il plug-in viene utilizzato principalmente per la rappresentazione dell'immagine live e la riproduzione.

- **TCP/UDP** Utilizzate preferibilmente questa impostazione nella rete locale. La trasmissione dati tra browser e registratore richiede in particolare le porte HTTP/Server/RTSP
- **Multicast** Utilizzate questa impostazione per il funzionamento in una rete multicast
- **HTTP** Utilizzate questa impostazione in caso di accesso remoto all'interfaccia web tramite Internet (ad es.: in uno scenario di port forwarding). **Tutti i dati vengono incapsulati (tunnel) tramite HTTP**

Tipo di stream Impostazione predefinita per il richiamo dello stream nell'immagine live (da tutte le sorgenti viene richiamato lo stream selezionato)

Prestazioni di riproduzione Impostazione per l'ottimizzazione della frequenza di aggiornamento delle immagini durante la riproduzione

Regole Visualizza le regole VCA (ad es.: attraversamento linea) nell'immagine live

Mostra percorso di movimento Mostra un percorso colorato degli oggetti in movimento nell'immagine

Sovrapposizione POS/OSD Visualizzazione di dati POS (Point of Sales) nell'immagine live (ad es.: da sistemi di casse collegati)

Dimensione immagine Ottimizzazione dei contenuti dell'immagine per le proporzioni della visualizzazione

Avvio automatico vista live Se attivato, all'apertura della vista live vengono sempre visualizzati tutti i canali nella vista live

Formato immagine Formato file delle istantanee generate

Chiave di codifica
La password di crittografia dello stream (vedere attivazione HiLook) deve essere memorizzata se HiLook è stato attivato.

Display Fire Source Info Visualizzazione dei parametri di temperatura in caso di utilizzo di telecamere termiche

Mostra info temperatura Visualizzare i dati di temperatura attuali delle telecamere termiche

Impostazioni del file di registrazione

Dimensione file di registrazione Dimensione massima del file in caso di registrazione manuale dall'immagine live o della funzione di taglio clip nella riproduzione

Salva registrazione in Percorso file per il salvataggio delle registrazioni manuali

Salva file scaricato in
Percorso file per l'esportazione dei dati

Impostazioni immagine/taglio

Salva istantanea live in Percorso file per le istantanee salvate dalla vista live

Salva istantanea da riproduzione in Percorso file per le istantanee salvate dalla riproduzione

Salva clip in Percorso file della funzione di taglio clip dalla riproduzione

> **Nota**
> Nell'impostazione predefinita tutti i percorsi di salvataggio sono impostati sull'utente Windows attuale (quello che ha installato il plug-in). Facendo clic sul pulsante Sfoglia è possibile modificare il percorso.

Manutenzione

[Figura: Pagina di manutenzione con schede "Aggiornamento e manutenzione", "Aggiornamento online", "Registro", "Diagnostica", "Diagnostica della sincronizzazione dell'ora"; sezione Riavvio con pulsante Riavvia "Riavvia il dispositivo"; sezione Predefinito con pulsanti "Ripr. semplice" ("Reimposta tutti i parametri ai valori predefiniti tranne i parametri IP") e "Predefinito" ("Ripristina il dispositivo allo stato inattivo e reimposta tutte le impostazioni, incluse le associazioni di rete e password"); sezione Esporta con pulsanti Parametri dispositivo e Param. telecam. IP...; sezione "Import. file config." con Parametri dispositivo, Stato, Parametri telecamera IP, Stato e pulsanti Sfoglia; sezione Aggiornamento con campo Firmware, pulsante Sfoglia (marcatore a), Stato e nota "Nota: il processo di aggiornamento dura da 1 a 10 minuti. Non spegnere il dispositivo. Successivamente si riavvierà automaticamente."; sezione "Funzione di manutenzione automatica del dispositivo" con checkbox "Attiva funzione di manutenzione autom.", Data di manutenzione "No" e 00:00]

Aprite la pagina di menu Configurazione → Sistema → Manutenzione per eseguire importanti funzioni di base per la manutenzione del dispositivo (come ad es.: **Riavvio** oppure **Ripristino delle impostazioni standard**).

L'onere per installare un aggiornamento del firmware del dispositivo tramite l'interfaccia di comando locale è elevato, poiché oltre a monitor e mouse deve essere presente anche un supporto dati USB. L'aggiornamento può pertanto essere installato in alternativa (senza periferiche collegate al registratore) tramite l'interfaccia web a.

1. Fate clic su Sfoglia e aprite la cartella sul PC locale che contiene il file di aggiornamento (digicap.dav)
2. Avviate la procedura di aggiornamento tramite il pulsante Update
3. Attendete fino al completamento della procedura (di norma il dispositivo si riavvia)

[Figura: Logo con elemento grafico rosso e claim "See Far, Go Further"]

[Figura: Logo con elemento grafico rosso e claim "See Far, Go Further"]

Seguiteci ...

- *[Figura: icona globo www]*

  www.hikvision.de

- *[Figura: icona Facebook]*

  Hikvision DACH

- *[Figura: icona LinkedIn]*

  Hikvision DACH

- *[Figura: icona XING]*

  Hikvision Deutschland GmbH

- *[Figura: icona YouTube]*

  Hikvision Europe (DACH Playlist)

[Figura: Logo con elemento grafico rosso e claim "See Far, Go Further"]

Traduzione del documento originale: HiLook_Anleitung_NVR_Lokal_Web_v1.0_C.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de