Notice

MT 1.0 / MT 2.0

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen

Matériel nécessaire

Pour remplacer la pile de l'unité émettrice de votre sonnette sans fil, vous avez besoin d'un petit tournevis et, selon le modèle, d'une pile du type suivant :

CR-2032	MT 1.0
A23	MT 2.0

Figure : pile bouton CR2032 et pile cylindrique A23

- CR2032 3V - pile bouton CR2032 3V (marquage « + » sur la pile)
- A23 - pile A23

Remplacement de la pile

1. Dégagez l'émetteur radio de votre sonnette sans fil. L'émetteur radio (petit boîtier plastique blanc) se trouve au dos de la sonnette de porte. Deux câbles vont de l'émetteur au bouton-poussoir. Vous pouvez détacher les câbles du bouton-poussoir si le lieu de montage n'offre pas suffisamment de place. Notez les contacts auxquels l'émetteur était raccordé sur le bouton-poussoir.
2. Ouvrez maintenant le boîtier plastique de l'émetteur. Pour cela, utilisez un petit tournevis plat que vous placez dans le petit creux du boîtier et faites levier en exerçant une légère pression (voir figure).
3. Vous voyez maintenant la platine de l'émetteur, sur laquelle une pile est insérée. Notez l'orientation de la pile et remplacez-la. Vous pouvez ensuite refermer le boîtier (faites attention aux câbles sortants) et raccorder de nouveau le récepteur au bouton-poussoir.
4. Si l'émetteur a perdu votre configuration, appairez de nouveau l'émetteur avec votre récepteur (voir la notice).

Figure : un tournevis plat est placé dans le creux du boîtier de l'émetteur ; une grande flèche courbe indique le mouvement de levier pour ouvrir le boîtier

Traduction du document original: Funkklingel-Vera-Batteriewechsel.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de