Telecamera di rete

Manuale utente
Versione 1.0 – 20.12.2024

[Illustrazione: copertina con logo HiLook e grafica a rombi con icona del globo terrestre]

- HiLook
- Telecamera di rete
- Manuale utente
- Versione 1.0 – 20.12.2024

Informazioni legali

Informazioni sul presente documento

- Il presente documento contiene le istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Immagini, diagrammi, schemi e tutte le altre informazioni riportate di seguito hanno esclusivamente scopo descrittivo ed esplicativo.
- Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri motivi. La versione più recente del documento è disponibile sul sito web Hikvision (*https://www.hikvision.com*). Salvo diverso accordo, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. o le sue società affiliate (di seguito denominate "Hikvision") non forniscono alcuna garanzia espressa o implicita.
- Si prega di utilizzare il documento sotto la guida e con il supporto di professionisti formati nell'assistenza del prodotto.

Informazioni sul prodotto

- Questo prodotto può essere assistito dal servizio clienti solo nel paese o nella regione in cui è stato acquistato.
- Se il prodotto da voi scelto è un prodotto video, si prega di scansionare il seguente codice QR per ottenere le "Istruzioni per l'uso dei prodotti video" e di leggerle attentamente.

[Illustrazione: codice QR per le "Istruzioni per l'uso dei prodotti video"]

Riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale

- Hikvision è proprietaria dei diritti d'autore e/o dei brevetti relativi alla tecnologia incorporata nei prodotti descritti nel presente documento, il che può comprendere anche licenze acquisite da terzi.
- Ogni parte del documento, compresi testo, immagini, grafici ecc., è di proprietà di Hikvision. Nessuna parte del presente documento può essere copiata, tradotta o modificata, in tutto o in parte, senza autorizzazione scritta.

- *[Illustrazione: logo HiLook]*

  e altri marchi e logo Hikvision sono di proprietà di Hikvision in diverse giurisdizioni.
- Altri marchi e logo menzionati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

- IL PRESENTE DOCUMENTO E IL PRODOTTO DESCRITTO, CON IL SUO HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SONO FORNITI, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, "COSÌ COME SONO" E "CON TUTTI I DIFETTI E GLI ERRORI". HIKVISION NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, IN PARTICOLARE DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. L'UTILIZZO DEI MATERIALI AVVIENE A VOSTRO RISCHIO. IN NESSUN CASO HIKVISION SARÀ RESPONSABILE PER DANNI SPECIALI, CONSEQUENZIALI, INCIDENTALI O INDIRETTI, COMPRESI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE O PERDITA DI DATI, CORRUZIONE DI SISTEMI O PERDITA DI DOCUMENTAZIONE, SIA CHE SIANO BASATI SU INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO O ALTRO, IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO, ANCHE QUALORA HIKVISION SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI O PERDITE.
- VOI RICONOSCETE CHE LA NATURA DI INTERNET COMPORTA RISCHI DI SICUREZZA INTRINSECI E HIKVISION NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER FUNZIONAMENTO ANOMALO, VIOLAZIONI DELLA PROTEZIONE DEI DATI O ALTRI DANNI DERIVANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, ATTACCHI DI HACKER, INFEZIONI DA VIRUS O ALTRI RISCHI DI SICUREZZA DI INTERNET; HIKVISION FORNIRÀ TUTTAVIA, IN CASO DI NECESSITÀ, TEMPESTIVO SUPPORTO TECNICO.
- VOI ACCONSENTITE A UTILIZZARE IL PRESENTE PRODOTTO IN CONFORMITÀ A TUTTE LE LEGGI APPLICABILI E SIETE I SOLI RESPONSABILI DI GARANTIRE CHE IL VOSTRO UTILIZZO SIA CONFORME AL DIRITTO VIGENTE. IN PARTICOLARE, SIETE RESPONSABILI DI UTILIZZARE IL PRESENTE PRODOTTO IN MODO DA NON VIOLARE I DIRITTI DI TERZI, COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, IL DIRITTO ALLA PUBBLICITÀ, LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE O LA PROTEZIONE DEI DATI E ALTRI DIRITTI ALLA RISERVATEZZA. NON POTETE UTILIZZARE IL PRESENTE PRODOTTO PER USI FINALI VIETATI, COMPRESI LO SVILUPPO O LA PRODUZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA, LO SVILUPPO O LA PRODUZIONE DI ARMI CHIMICHE O BIOLOGICHE, QUALSIASI ATTIVITÀ CONNESSA A ESPLOSIVI NUCLEARI O A CICLI DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE NON SICURI, OPPURE A SOSTEGNO DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI.
- IN CASO DI CONTRASTO TRA IL PRESENTE DOCUMENTO E IL DIRITTO VIGENTE, QUEST'ULTIMO PREVALE.

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Convenzioni dei simboli

I simboli presenti nel presente documento sono definiti come segue.

Simbolo	Descrizione
Pericolo	Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può provocare la morte o lesioni gravi.
Attenzione	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare danni all'apparecchiatura, perdita di dati, riduzione delle prestazioni o risultati inattesi.
Nota	Fornisce informazioni aggiuntive per evidenziare o integrare punti importanti del testo principale.

Istruzioni di sicurezza

Queste istruzioni hanno lo scopo di garantire che l'utente possa utilizzare correttamente il prodotto, al fine di evitare pericoli o perdite patrimoniali.

Leggi e regolamenti

- Il dispositivo deve essere utilizzato in conformità alle leggi locali, alle norme di sicurezza elettrica e alle disposizioni antincendio.

Elettricità

- Durante l'utilizzo del prodotto è necessario rispettare rigorosamente le norme di sicurezza elettrica del rispettivo paese e della regione.
- Il dispositivo non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e non devono essere collocati sul dispositivo oggetti contenenti liquidi, come ad es. vasi.
- Prevedere una protezione contro le sovratensioni sull'alimentazione del dispositivo in presenza di condizioni particolari, ad es. sulla cima di una montagna, su una torre metallica o nel bosco.
- ATTENZIONE: per ridurre il rischio di incendio, sostituire i fusibili solo con fusibili dello stesso tipo e dello stesso valore.
- Il dispositivo deve essere collegato a una presa dotata di messa a terra.
- All'esterno del dispositivo deve essere presente un dispositivo di sezionamento adeguato e facilmente accessibile.
- All'esterno del dispositivo deve essere presente un dispositivo di protezione da sovracorrente adeguato, che non deve superare le specifiche dell'edificio.
- Nell'installazione elettrica dell'edificio deve essere previsto un interruttore di rete onnipolare.
- Prestare attenzione al corretto cablaggio dei morsetti per il collegamento a una rete a corrente alternata.
- Il dispositivo è concepito per il collegamento a un sistema di distribuzione elettrica IT ed è stato modificato in caso di necessità.

Batteria

- Non ingerire la batteria. Pericolo di ustioni chimiche!
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingerita, può provocare in sole 2 ore gravi ustioni interne, che possono portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, cessare l'utilizzo del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

- Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o introdotte in una parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- ATTENZIONE: pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato. Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.
- ATTENZIONE! ESISTE UN RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA BATTERIA DI TIPO ERRATO.
- Una sostituzione impropria della batteria con un tipo errato può aggirare un dispositivo di protezione (ad es. in alcuni tipi di batterie al litio).
- Non smaltire la batteria nel fuoco o in un forno caldo, né schiacciare o tagliare meccanicamente la batteria, poiché ciò può provocare un'esplosione.
- Non conservare la batteria a temperature ambiente estremamente elevate, poiché ciò può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Non esporre la batteria a una pressione dell'aria estremamente bassa, che può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili.
- Il simbolo + contrassegna il/i polo/i positivo/i di apparecchi alimentati a corrente continua o che generano corrente continua. Il simbolo – contrassegna il/i polo/i negativo/i di apparecchi alimentati a corrente continua o che generano corrente continua.

Prevenzione incendi

- Non devono essere collocate sul dispositivo fiamme libere, come ad es. candele accese.
- L'interfaccia seriale del dispositivo viene utilizzata solo per la ricerca dei guasti.

Prevenzione delle superfici calde

- *[Illustrazione: etichetta di avvertimento giallo-nera "WARNING HOT SURFACE DO NOT TOUCH"]*

  ATTENZIONE! Parti calde! Rischio di ustioni alle dita durante la manipolazione delle parti. Dopo lo spegnimento attendere mezz'ora prima di toccare le parti. Questo adesivo indica che l'oggetto contrassegnato può essere caldo e non deve essere toccato con imprudenza. Nei dispositivi dotati di questo adesivo, l'apparecchio è previsto per l'installazione in un luogo ad accesso limitato, al quale hanno accesso solo personale di servizio o utenti che siano stati informati sui motivi delle limitazioni in tale luogo e sulle precauzioni da adottare.

Installazione

- Installare il dispositivo secondo le istruzioni contenute in questo manuale.
- Per evitare lesioni, questo dispositivo deve essere fissato in modo sicuro al pavimento/alla parete/al soffitto secondo le istruzioni di installazione.
- Non montare né collocare mai il dispositivo in un luogo instabile. Il dispositivo potrebbe cadere e provocare lesioni gravi o mortali.

Alimentazione

- La tensione d'ingresso deve essere conforme alla norma IEC60950-1: SELV (Safety Extra Low Voltage), così come l'alimentatore. Per informazioni dettagliate consultare la relativa documentazione.

- La fonte di alimentazione deve soddisfare i requisiti di una fonte di alimentazione limitata o PS2 secondo la norma IEC 60950-1 o IEC 62368-1.
- NON collegare più dispositivi a un unico adattatore di rete, per evitare surriscaldamento o rischio di incendio a causa di sovraccarico.
- Accertarsi che la spina sia correttamente collegata alla presa.

Illuminatore a luce bianca (se supportato)

- Radiazione ottica potenzialmente pericolosa emessa da questo prodotto.
- NON guardare la sorgente luminosa in funzione. Può essere dannoso per gli occhi.
- Indossare una protezione oculare adeguata oppure NON accendere la luce bianca durante il montaggio, l'installazione o la manutenzione della telecamera.

Trasporto

- Durante il trasporto conservare il dispositivo nella confezione originale o in un imballaggio simile.

Sicurezza del sistema

- L'installatore e l'utente sono responsabili della configurazione delle password e della sicurezza.

Manutenzione

- Se il dispositivo non funziona correttamente, rivolgersi al proprio rivenditore o al centro di assistenza più vicino.
- Non ci assumiamo alcuna responsabilità per problemi causati da riparazioni o manutenzioni non autorizzate.

Pulizia

- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire le superfici interne ed esterne della copertura del prodotto. Non utilizzare detergenti alcalini.

Utilizzo dell'ambiente

- Quando si utilizzano apparecchi laser, assicurarsi che la lente del dispositivo non sia esposta al raggio laser, altrimenti potrebbe bruciarsi.
- NON esporre il dispositivo a forti radiazioni elettromagnetiche o ad ambienti polverosi.
- Se si utilizza il dispositivo solo in ambienti interni, collocarlo in un ambiente asciutto e ben ventilato.
- NON puntare l'obiettivo verso il sole o verso un'altra luce intensa.
- Assicurarsi che l'ambiente operativo soddisfi i requisiti del dispositivo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra -30 °C e 60 °C (da -22 °F a 140 °F) e l'umidità di esercizio deve essere al massimo del 95 % (senza condensa).
- NON collocare la telecamera in luoghi estremamente caldi, freddi, polverosi o umidi e non esporla a forti radiazioni elettromagnetiche.

Emergenza

- Se dal dispositivo provengono fumo, odori o rumori, spegnerlo immediatamente, staccare il cavo di alimentazione e rivolgersi al servizio clienti.

Sincronizzazione dell'ora

- Al primo accesso impostare manualmente l'ora del dispositivo se l'ora locale non è sincronizzata con quella della rete. Accedere al dispositivo tramite browser web/software client e aprire la configurazione per le impostazioni dell'ora.

Riflessione

- Fare attenzione che non vi siano superfici riflettenti troppo vicine alla lente del dispositivo. La luce IR del dispositivo può essere rinviata nell'obiettivo e causare un riflesso.

Indice

Capitolo 1 Requisiti di sistema	11
Capitolo 2 Attivazione del dispositivo e accesso	12
2.1 Attivazione del dispositivo tramite SADP	12
2.2 Attivazione del dispositivo tramite il browser	13
2.3 Accesso	13
2.3.1 Installazione del plug-in	13
2.3.2 Ripristino della password dell'amministratore	14
2.3.3 Blocco per accesso non consentito	15
Capitolo 3 Vista live	16
3.1 Parametri della vista live	16
3.1.1 Avvio e arresto della vista live	16
3.1.2 Adattamento del formato immagine	16
3.1.3 Tipo di stream della vista live	16
3.1.4 Selezione del plug-in di terze parti	16
3.1.5 Luce	17
3.1.6 Conteggio pixel	17
3.1.7 Avvio dello zoom digitale	17
3.1.8 Messa a fuoco assistita	17
3.1.9 Inizializzazione dell'obiettivo	17
3.1.10 Impostazione rapida della vista live	18
3.1.11 Impostazione dei parametri dell'obiettivo	18
3.1.12 Esecuzione del posizionamento 3D	19
3.2 Impostazione dei parametri di trasmissione	19
3.3 Impostazione dello streaming fluido	20
Capitolo 4 Registrazione video e acquisizione immagini	23
4.1 Configurazione dell'acquisizione	23
4.1.1 Acquisizione automatica	23
4.1.2 Acquisizione manuale	23
4.1.3 Impostazione dell'ora di risveglio	24
4.1.4 Visualizzazione e download delle immagini	24

Capitolo 5 Impostazioni di rete	25
5.1 TCP/IP	25
5.1.1 Multicast	26
5.1.2 Rilevamento multicast	27
5.2 Accesso alla telecamera tramite HiLookVision	27
5.2.1 Attivazione del servizio HiLookVision sulla telecamera	28
5.2..2 Configurazione di HiLookVision	29
5.2..3 Aggiunta della telecamera a HiLookVision	30
Capitolo 6 Sistema e sicurezza	31
6.1 Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo	31
6.2 Ricerca e gestione del registro	31
6.3 Accesso simultaneo	31
6.4 Importazione ed esportazione del file di configurazione	31
6.5 Esportazione delle informazioni diagnostiche	32
6.6 Riavvio	32
6.7 Ripristino e valori predefiniti	32
6.8 Upgrade	33
6.9 Visualizzazione della licenza software open source	33
6.10 Ora e data	33
6.10.1 Sincronizzazione manuale dell'ora	33
6.10.2 Impostazione del server NTP	34
6.10.3 Sincronizzazione dell'ora via satellite	34
6.10.4 Impostazione dell'ora legale (DST = Day Saving Time)	34
6.11 Dispositivo esterno	35
6.11.1 Impostazioni della luce supplementare	35
6.12 Sicurezza	36
6.12.1 Autenticazione	36
6.12.2 Impostazione del filtro degli indirizzi IP	37
6.12.3 Impostazione di HTTPS	37
6.12.4 Impostazione del QoS	38
6.12.5 Impostazione di IEEE 802.1X	38

6.12.6 Impostazioni di timeout per il controllo	39
6.13 Utenti e account	39
6.13.1 Definizione dell'account utente e delle autorizzazioni	39
6.13.3 Utenti online	40

Capitolo 1 Requisiti di sistema

Il vostro computer deve soddisfare i requisiti per un utilizzo e un funzionamento corretti del prodotto.

Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP1 e versioni successive
CPU	2,0 GHz o superiore
RAM	1G o superiore
Display	Risoluzione 1024×768 o superiore
Browser web	Per i dettagli vedere *2.3.1 Installazione del plug-in*

Capitolo 2 Attivazione del dispositivo e accesso

Per proteggere la sicurezza e la riservatezza dell'account utente e dei dati, è necessario impostare una password di accesso per attivare il dispositivo quando si accede al dispositivo tramite la rete.

> **Nota**
> Per informazioni dettagliate sull'attivazione del software client, consultare il manuale utente del client software.

2.1 Attivazione del dispositivo tramite SADP

Cercare e attivare i dispositivi online tramite il software SADP.

Prima di iniziare
Accedere a www.hikvision.com per installare il software SADP.

Passaggi

1. Collegare il dispositivo alla rete tramite il cavo di rete. Se il vostro switch non supporta il PoE, è necessario anche un alimentatore adeguato per la telecamera.
2. Eseguire il software SADP per cercare i dispositivi presenti nella rete.
3. Controllare lo **stato del dispositivo** nell'elenco dei dispositivi e selezionare il dispositivo **inattivo**.
4. Creare una nuova password, inserirla nel campo della password e confermare la password.

> **Attenzione**
> Si raccomanda vivamente di creare una password sicura di propria scelta (con almeno 8 caratteri,

comprendenti lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali) per aumentare la sicurezza del prodotto. Si consiglia inoltre di reimpostare regolarmente la password, in particolare nei sistemi ad alta sicurezza. La reimpostazione mensile o settimanale della password può proteggere meglio il prodotto.

5. Fare clic su **OK**.
   Lo stato del dispositivo passa a **Active**.
6. Opzionale: modificare i parametri di rete del dispositivo in **Modify Network Parameters**.

2.2 Attivazione del dispositivo tramite il browser

È possibile richiamare e attivare il dispositivo tramite il browser.

Passaggi

1. Collegare il dispositivo al PC o alla rete tramite un cavo di rete. Se il vostro switch non supporta il PoE, è necessario anche un alimentatore adeguato per la telecamera.
2. Modificare l'indirizzo IP del PC e del dispositivo nello stesso segmento.

Nota
L'indirizzo IP predefinito del dispositivo è 192.168.1.64. È possibile impostare l'indirizzo IP del PC da 192.168.1.2 a 192.168.1.253 (eccetto 192.168.1.64). Ad esempio, è possibile impostare l'indirizzo IP del PC su 192.168.1.100.

3. Inserire *192.168.1.64* nel browser.
4. Definire la password per l'attivazione del dispositivo.

Attenzione
Si raccomanda vivamente di creare una password sicura di propria scelta (con almeno 8 caratteri, comprendenti almeno tre delle seguenti categorie: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali) per aumentare la sicurezza del prodotto. Si consiglia inoltre di reimpostare regolarmente la password, in particolare nei sistemi ad alta sicurezza. La reimpostazione mensile o settimanale della password può proteggere meglio il prodotto.

5. Fare clic su **OK**.
6. Inserire la password di attivazione per accedere al dispositivo.
7. Opzionale: andare su **Configurazione** → **Rete** → **Impostazioni di base** → **TCP/IP** per modificare l'indirizzo IP del dispositivo nello stesso segmento della vostra rete.

2.3 Accesso

Accedere al dispositivo tramite un browser web.

2.3.1 Installazione del plug-in

Determinati sistemi operativi e browser web possono limitare la visualizzazione e l'uso delle funzioni della telecamera. È necessario installare un plug-in o effettuare determinate impostazioni per garantire una visualizzazione e un funzionamento normali. Informazioni dettagliate sulle funzioni limitate sono disponibili nel rispettivo dispositivo.

Sistema operativo	Browser web	Operazione
Windows	• Internet Explorer 8+ • Google Chrome 57 e versioni precedenti • Mozilla Firefox 52 e versioni precedenti	Seguire le istruzioni pop-up per completare l'installazione del plug-in.
	• Google Chrome 57+ • Mozilla Firefox 52+	Fare clic su *[Illustrazione: pulsante "Download Plug-in"]* per scaricare e installare il plug-in.
Mac OS	• Google Chrome 57+ • Mozilla Firefox 52+ • Mac Safari 16+	Non è necessaria l'installazione di un plug-in. Andare su **Configurazione** → **Rete** → **Impostazioni avanzate** → **Servizio di rete** per attivare WebSocket o Websockets per una visualizzazione normale. La visualizzazione e l'uso di determinate funzioni sono limitati. Ad esempio, le funzioni Riproduzione e Immagine non sono disponibili. Informazioni dettagliate sulle funzioni limitate sono disponibili nel rispettivo dispositivo.

Nota
La telecamera supporta solo i sistemi Windows e Mac OS e non i sistemi Linux.

2.3.2 Ripristino della password dell'amministratore

Se avete dimenticato la password admin, potete reimpostare la password facendo clic su **Password dimenticata** nella pagina di accesso, dopo aver completato le impostazioni di sicurezza dell'account.

È possibile reimpostare la password inserendo la domanda di sicurezza o l'e-mail.

Nota
Se è necessario reimpostare la password, assicurarsi che il dispositivo e il PC si trovino nello stesso segmento di rete.

Domanda di sicurezza

È possibile impostare la sicurezza dell'account durante l'attivazione. Oppure andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Gestione utenti**, fare clic su **Impostazioni di sicurezza dell'account**, selezionare la domanda di sicurezza e inserire la propria risposta.

È possibile fare clic su **Password dimenticata** e rispondere alla domanda di sicurezza per reimpostare la password admin quando si accede al dispositivo tramite il browser.

E-mail

È possibile impostare la sicurezza dell'account durante l'attivazione. Oppure andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Gestione utenti**, fare clic su **Impostazioni di sicurezza dell'account**, inserire il proprio indirizzo e-mail per ricevere il codice di verifica durante la procedura di ripristino.

2.3.3 Blocco per accesso non consentito

Aiuta a migliorare la sicurezza durante l'accesso al dispositivo tramite Internet.

Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Sicurezza** → **Servizio di sicurezza** e attivare **Attiva blocco per accesso illegale**. **Tentativo di accesso illegale** e **Durata del blocco** sono configurabili.

Tentativo di accesso non consentito

Se i vostri tentativi di accesso con la password errata raggiungono il numero impostato, il dispositivo viene bloccato.

Durata del blocco

Il dispositivo rilascia nuovamente il blocco dopo la durata impostata.

Capitolo 3 Vista live

Qui vengono presentati i parametri della vista live, le icone delle funzioni e le impostazioni dei parametri di trasmissione.

3.1 Parametri della vista live

Le funzioni supportate variano in base al modello.

3.1.1 Avvio e arresto della vista live

Con questa funzione è possibile attivare o disattivare rapidamente la vista live del canale.

- Fare clic su

  [Illustrazione: icona di avvio (triangolo)]

  per avviare la vista live.
- Fare clic su

[Illustrazione: icona di arresto (quadrato)]

per terminare la vista live.

3.1.2 Adattamento del formato immagine

Passaggi

1. Fare clic su **Live View**.
2. Fare clic su

   [Illustrazione: icona per la selezione del formato immagine]

   per selezionare il formato immagine.

   - *[Illustrazione: icona 4:3]*

     si riferisce alla dimensione della finestra 4:3.

   - *[Illustrazione: icona 16:9]*

     si riferisce alla dimensione della finestra 16:9.

   - *[Illustrazione: icona dimensione originale]*

     si riferisce alla dimensione originale della finestra.

   - *[Illustrazione: icona adattamento automatico]*

     si riferisce alla dimensione della finestra autoadattante.

   - *[Illustrazione: icona rapporto originale]*

     si riferisce alla dimensione originale della finestra del rapporto.

3.1.3 Tipo di stream della vista live

Selezionare il tipo di stream della vista live in base alle proprie esigenze. Per informazioni dettagliate sulla selezione del tipo di stream vedere *Stream Type*.

3.1.4 Selezione del plug-in di terze parti

Se la vista live non può essere visualizzata in determinati browser, è possibile modificare il plug-in per la vista live in base al browser.

Passaggi

1. Fare clic su **Live View**.

2. Fare clic su

   [Illustrazione: icona per la selezione del plug-in]

   per selezionare il plug-in.

Se si accede al dispositivo tramite Internet Explorer, è possibile selezionare Webcomponents o QuickTime. Se si accede al dispositivo tramite gli altri browser, è possibile selezionare Webcomponents, QuickTime, VLC o MJPEG.

3.1.5 Luce

Fare clic su

[Illustrazione: icona del faro/illuminatore]

per accendere o spegnere il faro.

3.1.6 Conteggio pixel

Con questa funzione è possibile determinare l'altezza e la larghezza dell'area selezionata nella vista live.

Passaggi

1. Fare clic su

   [Illustrazione: icona conteggio pixel]

   per attivare la funzione.
2. Trascinare il mouse sull'immagine per selezionare l'area rettangolare desiderata.
   I pixel di larghezza e altezza vengono visualizzati nella parte inferiore dell'immagine live.

3.1.7 Avvio dello zoom digitale

Aiuta a ottenere informazioni dettagliate su qualsiasi area dell'immagine.

Passaggi

1. Fare clic su

   [Illustrazione: icona zoom digitale (lente di ingrandimento)]

   per attivare lo zoom digitale.
2. Trascinare il mouse nella vista live per selezionare l'area desiderata.
3. Fare clic sull'immagine nella vista live per tornare all'immagine originale.

3.1.8 Messa a fuoco assistita

Viene utilizzata per dispositivi motorizzati. Può migliorare l'immagine quando il dispositivo non riesce a mettere a fuoco con chiarezza.

Nei dispositivi che supportano ABF, regolare l'angolo dell'obiettivo, quindi mettere a fuoco e fare clic sul pulsante ABF sul dispositivo. Il dispositivo può mettere a fuoco con chiarezza.

Fare clic su

[Illustrazione: icona di messa a fuoco automatica]

per mettere a fuoco automaticamente.

> **Nota**
>
> - Se il dispositivo non riesce a mettere a fuoco con la messa a fuoco assistita, è possibile utilizzare *Lens Initialization* e poi utilizzare nuovamente la messa a fuoco assistita per rendere nitida l'immagine.
> - Se la messa a fuoco assistita non è sufficiente per mettere a fuoco chiaramente il dispositivo, è possibile utilizzare la messa a fuoco manuale.

3.1.9 Inizializzazione dell'obiettivo

L'inizializzazione dell'obiettivo viene utilizzata in un dispositivo con obiettivo motorizzato. Con questa funzione l'obiettivo può essere reimpostato quando uno zoom o una messa a fuoco prolungati producono un'immagine sfocata. Questa funzione varia in base al modello.

Inizializzazione manuale dell'obiettivo

Fare clic su

[Illustrazione: icona di inizializzazione dell'obiettivo]

per inizializzare l'obiettivo.

Inizializzazione automatica dell'obiettivo

Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Manutenzione** → **Correzione dell'obiettivo** per attivare questa funzione. È possibile definire un programma di attivazione e il dispositivo correggerà automaticamente l'obiettivo durante i periodi configurati.

3.1.10 Impostazione rapida della vista live

Offre una configurazione rapida di PTZ, impostazioni di visualizzazione, OSD, video/audio e impostazioni delle risorse VCA nella pagina della vista live.

Passaggi

1. Fare clic su

   [Illustrazione: icona della configurazione rapida]

per visualizzare la pagina della configurazione rapida.

2. Impostare i parametri PTZ, impostazioni di visualizzazione, OSD, video/audio e risorse VCA.
   - Per le impostazioni PTZ vedere *Lens Parameters Adjustment*.
   - Per le impostazioni di visualizzazione vedere *Display Settings*.
   - Per informazioni sulle impostazioni OSD vedere *OSD*.
   - Per informazioni sulle impostazioni audio e video vedere *Video and Audio*.

> **Nota**
> Questa funzione è supportata solo da determinati modelli.

3.1.11 Impostazione dei parametri dell'obiettivo

Serve per l'impostazione di messa a fuoco, zoom e diaframma dell'obiettivo.

Ingrandimento

- Fare clic su

  [Illustrazione: icona zoom +]

  e l'obiettivo ingrandisce.
- Fare clic su

  [Illustrazione: icona zoom −]

  e l'obiettivo ingrandisce.

Messa a fuoco

- Fare clic su

  [Illustrazione: icona messa a fuoco lontano]

  , l'obiettivo mette a fuoco in lontananza e l'oggetto distante diventa nitido.
- Fare clic su

  [Illustrazione: icona messa a fuoco vicino]

  , l'obiettivo mette a fuoco da vicino e l'oggetto vicino diventa nitido.

Velocità PTZ

Spostare

[Illustrazione: cursore di regolazione della velocità]

per impostare la velocità del movimento di panoramica/inclinazione.

Iris

- Se l'immagine è troppo scura, fare clic su

  [Illustrazione: icona apertura diaframma +]

  per aumentare il diaframma.
- Se l'immagine è troppo luminosa, fare clic su

  [Illustrazione: icona apertura diaframma −]

  per ridurre il diaframma.

Blocco PTZ

Il blocco PTZ significa che le funzioni di zoom, messa a fuoco e rotazione PTZ del canale corrispondente vengono disattivate, al fine di ridurre il mancato centramento del bersaglio causato dall'impostazione PTZ.

Andare su **Configurazione** → **PTZ**, attivare **Attiva blocco PTZ** e fare clic su **Salva**.

3.1.12 Esecuzione del posizionamento 3D

Il posizionamento 3D serve a spostare l'area selezionata al centro dell'immagine.

Passaggi

1. Fare clic su

   [Illustrazione: icona posizionamento 3D]

   per attivare la funzione.
2. Selezionare un'area di destinazione nell'immagine live.
   - Fare clic con il pulsante sinistro del mouse su un punto dell'immagine live: il punto viene spostato al centro dell'immagine live. Senza effetto di ingrandimento o riduzione.
   - Tenere premuto il mouse e trascinarlo verso la posizione in basso a destra per inquadrare un'area sull'immagine live: l'area inquadrata viene ingrandita e spostata al centro dell'immagine live.
   - Tenere premuto il mouse e trascinarlo verso la posizione in alto a sinistra per inquadrare un'area nell'immagine live: l'area inquadrata viene rimpicciolita e spostata al centro dell'immagine live.
3. Fare nuovamente clic sul pulsante per disattivare la funzione.

3.2 Impostazione dei parametri di trasmissione

La vista live può essere visualizzata in modo anomalo a seconda delle condizioni di rete. In diversi ambienti di rete è possibile adattare i parametri di trasmissione per risolvere il problema.

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Locale**.

2. Impostare i parametri di trasmissione secondo necessità.

   Protocollo

   TCP

   TCP garantisce una trasmissione completa dei dati in streaming e una migliore qualità video, ma compromette la trasmissione in tempo reale. È adatto a un ambiente di rete stabile.

   UDP

   UDP è adatto ad ambienti di rete instabili che non pongono requisiti elevati alla frequenza video.

   MULTICAST

   MULTICAST è adatto al caso in cui siano presenti più client. È necessario definire in precedenza l'indirizzo multicast per essi prima della selezione.

   > **Nota**
   > Per informazioni dettagliate su multicast vedere *Multicast*.

   HTTP

   HTTP è adatto al caso in cui una terza parte debba prelevare lo stream dal dispositivo.

   Prestazioni di riproduzione

   Ritardo minimo

   Per il dispositivo, l'immagine video in tempo reale ha la priorità sulla riproduzione video.

   Bilanciata

   Il dispositivo garantisce sia l'immagine video in tempo reale sia l'intelligibilità del parlato.

   Fluido

   Il dispositivo dà priorità alla frequenza video rispetto al tempo di latenza. In un ambiente di rete scadente il dispositivo non può garantire una trasmissione video fluida, anche se la trasmissione fluida è attivata.

   Personalizzato

   È possibile impostare manualmente la frequenza dei fotogrammi. In caso di condizioni di rete scadenti è possibile ridurre la frequenza dei fotogrammi per ottenere una vista live fluida. Le informazioni sulle regole non possono tuttavia essere visualizzate.

3. Fare clic su **OK**.

3.3 Impostazione dello streaming fluido

Con questa funzione vengono eliminati i tempi di latenza e le congestioni di rete causati da condizioni di rete instabili, in modo da mantenere il più fluido possibile lo stream della vista live nel browser web o nel software client.

Prima di iniziare
Aggiungere il dispositivo al vostro software client e selezionare il protocollo NPQ nel software client prima di configurare la funzione Smooth Streaming.

Accertarsi che per **Bitrate Type** sia selezionata l'opzione **Constant** e per **SVC** l'opzione **OFF** prima di attivare la funzione. Andare su **Configurazione** → **Video/Audio** → **Video** per impostare i parametri.

Passaggi

1. Richiamare la pagina con le impostazioni: **Configurazione** → **Rete** → **Impostazioni avanzate** → **Smooth Streaming**.
2. Selezionare **Attiva Smooth Streaming**.
3. Selezionare la modalità per lo streaming fluido.

Auto	La risoluzione e il bitrate vengono adattati automaticamente, con priorità alla risoluzione. I limiti superiori di questi due parametri non superano i valori impostati nella pagina **Video**. Andare su **Configurazione** → **Video/Audio** → **Video**, impostare la **Risoluzione** e il **Max. Bitrate** prima di attivare la funzione Smooth Streaming. In questa modalità la frequenza dei fotogrammi viene impostata automaticamente sul valore massimo.
Priorità della risoluzione	La risoluzione rimane identica al valore impostato nella pagina **Video** e il bitrate viene adattato automaticamente. Andare su **Configurazione** → **Video/Audio** → **Video**, impostare il **Max. Bitrate** prima di attivare la funzione Smooth Streaming. In questa modalità il frame rate viene impostato automaticamente sul valore massimo.
Correzione degli errori	La risoluzione e il bitrate rimangono identici ai valori impostati nella pagina **Video**. Questa modalità viene utilizzata per correggere gli errori nei dati durante la trasmissione, al fine di garantire la qualità dell'immagine. È possibile impostare la **Proporzione** di correzione degli errori nell'intervallo 0-100. Se la proporzione è 0, l'errore nei dati viene corretto mediante una ritrasmissione dei dati. Se la proporzione è maggiore di 0, i dati errati vengono corretti mediante dati ridondanti aggiunti al flusso di dati e una ritrasmissione dei dati. Quanto più alto è il valore, tanti più dati ridondanti vengono generati, tanti più errori nei dati vengono corretti, ma tanta più banda è necessaria. Se la proporzione è 100, i dati ridondanti sono della stessa dimensione dei dati originali e la banda è doppia. **Nota** Accertarsi che la banda disponibile nella modalità di correzione degli errori sia sufficiente.

4. Salvare le impostazioni.

Capitolo 4 Registrazione video e acquisizione immagini

In questa parte vengono illustrate le procedure per la registrazione di videoclip e istantanee, la riproduzione e il download dei file registrati.

4.1 Configurazione dell'acquisizione

Il dispositivo può acquisire immagini manualmente o automaticamente e salvarle in un percorso di memoria configurato. È possibile visualizzare e scaricare le istantanee.

4.1.1 Acquisizione automatica

Con questa funzione è possibile acquisire automaticamente immagini durante i periodi impostati.

Prima di iniziare
Se è necessaria un'acquisizione attivata da eventi, è necessario configurare i relativi metodi di collegamento nelle impostazioni degli eventi. Per informazioni sulle impostazioni degli eventi vedere *Event and Alarm*.

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Archiviazione** → **Impostazioni del programma** → **Acquisizione** → **Parametri di acquisizione**.
2. Definire il tipo di acquisizione.

   Timing

   Acquisire un'immagine nell'intervallo di tempo configurato.

   Attivata da eventi

   Acquisire un'immagine quando viene attivato un evento.

3. Definire **Formato**, **Risoluzione**, **Qualità**, **Intervallo** e **Numero di registrazione**.
4. Vedere *Set Arming Schedule* per la configurazione dei programmi.
5. Fare clic su **Salva**.

4.1.2 Acquisizione manuale

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Locale**.
2. Definire il **formato immagine** e il percorso di memoria per le istantanee.

   JPEG

   La dimensione dell'immagine di questo formato è relativamente piccola, il che è migliore per la trasmissione in rete.

   BMP

   L'immagine è compressa e di buona qualità.

3. Fare clic su **Salva**.
4. Fare clic su

   [Illustrazione: icona fotocamera per l'istantanea]

   vicino alla vista live o alla finestra di riproduzione per acquisire manualmente un'immagine.

4.1.3 Impostazione dell'ora di risveglio

Quando il dispositivo si trova in stato di riposo, si risveglia dopo l'intervallo di tempo impostato, acquisisce immagini e le carica.

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Impostazioni di sistema** → **Modalità di consumo energetico**, in **Programma di riposo**, fare clic sul programma per impostare l'**Intervallo dell'acquisizione in riposo**.
2. Accedere a **Configurazione** → **Evento** → **Evento di base** → **Timing Wake**.
3. Fare clic su **Attiva**.
4. Selezionare i **tipi di acquisizione**.
5. Per le impostazioni del metodo di collegamento vedere *Linkage Method Settings*.
6. Fare clic su **Salva**.

Risultato
Il dispositivo si risveglia dopo l'intervallo impostato per l'acquisizione in riposo, acquisisce immagini e le carica.

4.1.4 Visualizzazione e download delle immagini

È possibile cercare, visualizzare e scaricare le immagini salvate nella memoria locale o nella memoria di rete.

Passaggi

1. Fare clic su **Immagine**.
2. Definire le condizioni di ricerca e fare clic su **Search**.
   Le immagini corrispondenti vengono visualizzate nell'elenco dei file.
3. Selezionare le immagini e fare clic su **Download** per scaricarle.

> **Nota**
> Andare su **Configurazione** → **Locale**, fare clic su **Salva istantanee durante la riproduzione** per modificare il percorso di memoria delle immagini.

Capitolo 5 Impostazioni di rete

5.1 TCP/IP

Le impostazioni TCP/IP devono essere configurate correttamente prima di utilizzare il dispositivo tramite la rete. Sono supportati sia IPv4 sia IPv6. Entrambe le versioni possono essere configurate contemporaneamente senza ostacolarsi reciprocamente.

Andare su **Configurazione** → **Rete** → **Impostazioni di base** → **TCP/IP** per le impostazioni dei parametri.

Tipo NIC

Selezionare un tipo di NIC (Network Interface Card) corrispondente alle vostre condizioni di rete.

IPv4

Sono disponibili due modalità IPv4.

DHCP

Il dispositivo ottiene automaticamente i parametri IPv4 dalla rete quando si attiva **DHCP**. L'indirizzo IP del dispositivo viene modificato dopo l'attivazione della funzione. È possibile utilizzare SADP per ottenere l'indirizzo IP del dispositivo.

> **Nota**
> La rete a cui è collegato il dispositivo deve supportare il DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Manuale

È possibile impostare manualmente i parametri IPv4 del dispositivo. Inserire **Indirizzo IPv4**, **Subnet mask IPv4** e **Gateway predefinito IPv4** e fare clic su **Test** per verificare se l'indirizzo IP è disponibile.

IPv6

Sono disponibili tre modalità IPv6.

Route Advertisement

L'indirizzo IPv6 viene generato combinando il route advertisement e l'indirizzo MAC del dispositivo.

> **Nota**
> La modalità "Route Advertisement" richiede il supporto da parte del router a cui è collegato il dispositivo.

DHCP

L'indirizzo IPv6 viene assegnato dal server, dal router o dal gateway.

Manuale

Inserire **Indirizzo IPv6**, **Subnet IPv6**, **Gateway predefinito IPv6**. Rivolgersi all'amministratore di rete per ottenere le informazioni necessarie.

MTU

Sta per unità massima di trasmissione. È la dimensione della più grande unità di dati di protocollo che può essere trasmessa in una singola transazione a livello di rete.

L'intervallo di valori valido per MTU è da 1280 a 1500.

DNS

Sta per Domain Name Server. È necessario se si deve accedere al dispositivo con il nome di dominio. È inoltre necessario per alcune applicazioni (ad es. per l'invio di e-mail). Impostare correttamente **Server DNS preferito** e **Server DNS alternativo**, se necessario.

Nome di dominio dinamico

Attivare **Enable Dynamic Domain Name** e inserire **Register Domain Name**. Il dispositivo verrà registrato con il nome di dominio di registrazione per una gestione più semplice all'interno della rete locale.

> **Nota**
> **DHCP** deve essere attivato affinché il nome di dominio dinamico diventi effettivo.

5.1.1 Multicast

Multicast è una comunicazione di gruppo in cui la trasmissione dei dati è diretta contemporaneamente a un gruppo di dispositivi di destinazione. Dopo aver impostato il multicast, è possibile inviare i dati di origine in modo efficiente e parallelo a più destinatari contemporaneamente.

In **Configurazione** → **Rete** → **Impostazioni di base** → **Multicast** si trovano le impostazioni multicast.

Indirizzo IP

Indica l'indirizzo dell'host multicast.

Tipo di stream

Il tipo di stream della sorgente multicast.

Porta video

La porta video dello stream selezionato.

Porta audio

La porta audio dello stream selezionato.

Porta FEC

La porta FEC dello stream selezionato.

Rapporto FEC

Il rapporto della correzione d'errore in avanti.

5.1.2 Rilevamento multicast

Attivare **Attiva rilevamento multicast**; la telecamera di rete online potrà quindi essere rilevata automaticamente dal software client tramite il protocollo multicast privato nella LAN.

5.2 Accesso alla telecamera tramite HiLookVision

HiLookVision è un'applicazione per dispositivi mobili. Con l'app è possibile visualizzare immagini live, ricevere notifiche di allarme e così via.

Prima di iniziare
Collegare la telecamera alla rete con cavi di rete.

Passaggi

1. Ottenere e installare l'applicazione HiLookVision nei modi seguenti.
   - Visitare *https://appstore.hikvision.com* per scaricare l'applicazione per il sistema del vostro telefono cellulare.
   - Visitare il sito web ufficiale della nostra azienda. Andare quindi su **Support** → **Tools** → **Hikvision App Store**.
   - Scansionare il codice QR sottostante per scaricare l'applicazione.

   [Illustrazione: codice QR per il download dell'applicazione]

   > **Nota**
   > Se durante l'installazione si verificano errori come "Applicazione sconosciuta", è possibile risolvere il problema in due modi.
   >
   > 1. Visitare *https://appstore.hikvision.com/static/help/index.html* per informarsi sulla ricerca dei guasti.
   > 2. Richiamare *https://appstore.hikvision.com/* e fare clic su **Aiuto all'installazione** nell'angolo superiore destro dell'interfaccia utente per informarsi sulla risoluzione dei problemi.

2. Avviare l'applicazione e registrarsi per un account utente HiLookVision.
3. Dopo la registrazione, effettuare l'accesso.
4. Nell'app toccare "+" nell'angolo superiore destro e poi scansionare il codice QR della telecamera per aggiungere la telecamera. Il codice QR si trova sulla telecamera o sulla copertina della guida di avvio rapido della telecamera presente nella confezione.
5. Seguire le istruzioni per stabilire la connessione di rete e aggiungere la telecamera al vostro account HiLookVision.
6. Per informazioni dettagliate consultare il manuale utente dell'app HiLookVision.

5.2.1 Attivazione del servizio HiLookVision sulla telecamera

Il servizio HiLookVision deve essere attivato sulla vostra telecamera prima di poter utilizzare il servizio. È possibile attivare il servizio tramite il software SADP o il browser web.

Attivare il servizio HiLookVision tramite il browser web

Seguire i passaggi indicati di seguito per attivare il servizio HiLookVision tramite il browser web.

Prima di iniziare
È necessario attivare la telecamera prima di attivare il servizio.

Passaggi

1. Accedere alla telecamera tramite un browser web.
2. Accedere all'interfaccia di configurazione per l'accesso alla piattaforma. **Configurazione** → **Rete** → **Impostazioni avanzate** → **Accesso alla piattaforma**
3. Selezionare HiLookVision come **Platform Access Mode**.
4. Fare clic su **Attiva**.
5. Fare clic su e leggere le "Condizioni di utilizzo" e l'"Informativa sulla privacy" nella finestra pop-up.
6. Creare un codice di verifica o modificare il vecchio codice di verifica per la telecamera.

> **Nota**
> Il codice di verifica è necessario quando si aggiunge la telecamera al servizio HiLookVision. È necessario anche al primo accesso all'app su un altro dispositivo.

7. Salvare le impostazioni.

Attivare il servizio HiLookVision tramite il software SADP

Questa parte illustra come attivare il servizio HiLookVision di una telecamera attivata tramite il software SADP.

Passaggi

1. Eseguire il software SADP.
2. Selezionare una telecamera e richiamare la pagina **Modify Network Parameters**.
3. Selezionare **Attiva HiLookVision.**
4. Creare un codice di verifica o modificare il vecchio codice di verifica.

> **Nota**
> Il codice di verifica è necessario quando si aggiunge la telecamera al servizio HiLookVision. È necessario anche al primo accesso all'app su un altro dispositivo.

5. Fare clic su e leggere le "Condizioni di utilizzo" e l'"Informativa sulla privacy".
6. Confermare le impostazioni.

5.2..2 Configurazione di HiLookVision

Passaggi

1. Ottenere e installare l'applicazione HiLookVision nei modi seguenti.
   - Visitare *https://appstore.hikvision.com* per scaricare l'applicazione per il sistema del vostro telefono cellulare.
   - Visitare il sito web ufficiale della nostra azienda. Andare quindi su **Support** → **Tools** → **Hikvision App Store**.
   - Scansionare il codice QR sottostante per scaricare l'applicazione.

   [Illustrazione: codice QR per il download dell'applicazione]

   > **Nota**
   > Se durante l'installazione si verificano errori come "Applicazione sconosciuta", è possibile risolvere il problema in due modi.
   >
   > 1. Visitare *https://appstore.hikvision.com/static/help/index.html* per informarsi sulla ricerca dei guasti.
   > 2. Richiamare *https://appstore.hikvision.com/* e fare clic su **Aiuto all'installazione** nell'angolo superiore destro dell'interfaccia utente per informarsi sulla risoluzione dei problemi.

2. Avviare l'applicazione e registrarsi per un account utente HiLookVision.
3. Dopo la registrazione, effettuare l'accesso.

5.2..3 Aggiunta della telecamera a HiLookVision

Passaggi

1. Collegare il vostro dispositivo mobile a una rete Wi-Fi.
2. Accedere all'app HiLookVision.
3. Nella pagina iniziale toccare "+" nell'angolo superiore destro per aggiungere una telecamera.
4. Scansionare il codice QR presente sul corpo della telecamera o sulla copertina della *Quick Start Guide*.

> **Nota**
> Se il codice QR manca o è troppo sfocato per essere riconosciuto, è possibile aggiungere la telecamera anche inserendo il numero di serie della telecamera.

5. Inserire il codice di verifica della vostra telecamera.

> **Nota**
>
> - Il codice di verifica richiesto è il codice creato o modificato durante l'attivazione del servizio HiLookVision sulla telecamera.

- Se avete dimenticato il codice di verifica, potete controllare il codice di verifica attuale nella pagina di configurazione **Platform Access** tramite un browser web.

6. Toccare il pulsante **Connetti a una rete** nell'interfaccia pop-up.
7. Selezionare **Connessione cablata** o **Connessione wireless** in base alla funzione della vostra telecamera.

Connessione wireless	Inserire la password del Wi-Fi a cui è connesso il vostro telefono cellulare e toccare **Next** per avviare la procedura di connessione Wi-Fi. (Durante la configurazione del Wi-Fi non collocare la telecamera a più di 3 metri di distanza dal router).
Connessione cablata	Collegare la telecamera al router con un cavo di rete e toccare **Connected** nella schermata dei risultati.

Nota
Il router deve essere lo stesso a cui è connesso anche il vostro telefono cellulare.

8. Nella schermata successiva toccare **Aggiungi** per completare l'aggiunta.
9. Per informazioni dettagliate consultare il manuale utente dell'app HiLookVision.

Capitolo 6 Sistema e sicurezza

Introduce la manutenzione del sistema, le impostazioni di sistema e la gestione della sicurezza e spiega come configurare i relativi parametri.

6.1 Visualizzazione delle informazioni sul dispositivo

È possibile visualizzare informazioni sul dispositivo come n. dispositivo, modello, n. di serie e versione firmware.

Accedere a **Configurazione** → **Sistema** → **Impostazioni di sistema** → **Informazioni di base** per visualizzare le informazioni sul dispositivo.

6.2 Ricerca e gestione del registro

Il registro aiuta a localizzare e risolvere i problemi.

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Manutenzione** → **Registro**.
2. Definire le condizioni di ricerca **Tipo principale**, **Tipo secondario**, **Ora di inizio** e **Ora di fine**.
3. Fare clic su **Cerca**.
   I file di registro corrispondenti vengono visualizzati nell'elenco dei registri.
4. Opzionale: fare clic su **Esporta** per salvare i file di registro sul vostro computer.

6.3 Accesso simultaneo

L'amministratore può definire il numero massimo di utenti che possono accedere contemporaneamente al sistema tramite il browser web.

Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Gestione utenti**, fare clic su **Generale** e impostare **Accesso simultaneo**.

6.4 Importazione ed esportazione del file di configurazione

Aiuta ad accelerare la configurazione in batch su altri dispositivi con gli stessi parametri.

Accedere a **Configurazione** → **Sistema** → **Manutenzione** → **Upgrade e manutenzione**. Selezionare i parametri del dispositivo da importare o esportare e seguire le istruzioni nell'interfaccia utente per importare o esportare il file di configurazione.

6.5 Esportazione delle informazioni diagnostiche

Le informazioni diagnostiche comprendono il registro di funzionamento, le informazioni di sistema e hardware.

Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Manutenzione** → **Upgrade e manutenzione**. Contrassegnare le informazioni diagnostiche desiderate e fare clic su **Informazioni diagnostiche** per esportare le relative informazioni diagnostiche del dispositivo.

6.6 Riavvio

È possibile riavviare il dispositivo tramite il browser.

Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Manutenzione** → **Upgrade e manutenzione** e fare clic su **Riavvio**.

6.7 Ripristino e valori predefiniti

Ripristino e valori predefiniti aiutano a riportare i parametri del dispositivo alle impostazioni predefinite.

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Manutenzione** → **Upgrade e manutenzione**.
2. Fare clic su **Ripristina** o **Predefinito** in base alle proprie esigenze.

Ripristina	Riporta i parametri del dispositivo alle impostazioni predefinite, ad eccezione delle informazioni utente, dei parametri IP e del formato video.
Predefinito	Riporta tutti i parametri alle impostazioni di fabbrica. **Nota** Prestare attenzione nell'utilizzo di questa funzione. Dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica, tutti i parametri vengono riportati alle impostazioni predefinite. Dopo il riavvio il dispositivo è di nuovo inattivo.

6.8 Upgrade

Prima di iniziare

È necessario procurarsi il pacchetto di upgrade corretto.

Attenzione

NON interrompere l'alimentazione durante la procedura. Il dispositivo viene riavviato automaticamente dopo l'aggiornamento.

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Manutenzione** → **Upgrade e manutenzione**.
2. Selezionare un metodo per l'upgrade.

Firmware	Cercare il percorso esatto del file di upgrade.
Directory del firmware	Cercare la directory a cui appartiene il file di upgrade.

3. Fare clic su **Sfoglia** per selezionare il file di upgrade.
4. Fare clic su **Upgrade**.

6.9 Visualizzazione della licenza software open source

Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Impostazioni di sistema** → **Informazioni sul dispositivo** e fare clic su **Visualizza licenze**.

6.10 Ora e data

È possibile configurare l'ora e la data del dispositivo impostando il fuso orario, la sincronizzazione dell'ora e l'ora legale (DST).

6.10.1 Sincronizzazione manuale dell'ora

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Impostazioni di sistema** → **Impostazioni dell'ora**.

2. Selezionare **Fuso orario**.
3. Fare clic su **Sincronizzazione manuale dell'ora.**.
4. Selezionare un metodo di sincronizzazione dell'ora.
    - Selezionare **Imposta ora** e inserire manualmente data e ora oppure selezionarle dal calendario pop-up.

Attivare **Sincr. con l'ora del computer** per sincronizzare l'ora del dispositivo con quella del PC locale.

5. Fare clic su **Salva**.

6.10.2 Impostazione del server NTP

È possibile utilizzare server NTP quando è necessaria una fonte temporale precisa e affidabile.

Prima di iniziare
Configurare un server NTP oppure procurarsi le informazioni sul server NTP.

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Impostazioni di sistema** → **Impostazioni dell'ora**.
2. Selezionare **Fuso orario**.
3. Fare clic su **NTP**.
4. Impostare **Indirizzo del server**, **Porta NTP** e **Intervallo**.

> **Nota**
> L'indirizzo del server è l'indirizzo IP o il dominio del server NTP, ad es. de.pool.ntp.org

5. Fare clic su **Test** per testare la connessione al server.
6. Fare clic su **Salva**.

6.10.3 Sincronizzazione dell'ora via satellite

> **Nota**
> Questa funzione dipende dal modello del dispositivo e richiede un ricevitore GPS.

Passaggi

1. Accedere a **Configurazione** → **Sistema** → **Impostazioni di sistema** → **Impostazioni dell'ora**.
2. Selezionare **Satellite Time Sync.**.
3. **Impostare l'intervallo**.
4. Fare clic su **Salva**.

6.10.4 Impostazione dell'ora legale (DST = Day Saving Time)

Se la regione in cui si trova il dispositivo adotta l'ora legale, è possibile impostare questa funzione.

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Impostazioni di sistema** → **Ora legale**.
2. Attivare l'opzione **Attiva DST**.
3. Selezionare **Ora di inizio**, **Ora di fine** e **Scostamento temporale DST**.
4. Fare clic su **Salva**.

6.11 Dispositivo esterno

Per il dispositivo che supporta dispositivi esterni, compresi la luce supplementare, il tergicristallo sulla custodia e la luce LED, è possibile comandarli tramite il browser web quando vengono utilizzati con la custodia. I dispositivi esterni variano in base al modello.

Luminosità

Impostare **Luminosità degli anabbaglianti** e **Luminosità degli abbaglianti** in base alla scena reale.

Timing

La luce LED viene accesa secondo il programma impostato dall'utente. È necessario impostare **Ora di inizio** e **Ora di fine**.

Automatico

La luce LED viene accesa in base all'illuminazione ambientale.

6.11.1 Impostazioni della luce supplementare

È possibile impostare l'illuminazione supplementare e consultare i relativi parametri direttamente sul dispositivo.

Luce supplementare intelligente

La luce supplementare intelligente impedisce una sovraesposizione quando la luce supplementare è accesa.

Modalità luce supplementare

Se il dispositivo supporta la luce supplementare, è possibile selezionare la modalità della luce supplementare.

Modalità IR Luce IR attivata.

Modalità luce bianca

Luce bianca attivata.

Modalità mista (modalità Smart)

Sono attivate sia la luce IR sia la luce bianca.

Off

La luce supplementare è disattivata.

Modalità di regolazione della luminosità

Automatico

La luminosità si adatta automaticamente al rispettivo ambiente.

Manuale

È possibile trascinare il cursore o impostare un valore per regolare la luminosità.

6.12 Sicurezza

È possibile migliorare la sicurezza del sistema definendo i parametri di sicurezza.

6.12.1 Autenticazione

È possibile migliorare la sicurezza dell'accesso alla rete impostando l'autenticazione RTSP e WEB.

Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Sicurezza** → **Autenticazione** per selezionare il protocollo e il metodo di autenticazione in base alle proprie esigenze.

Autenticazione RTSP

Sono supportati Digest e Digest/Basic, ossia sono necessarie informazioni di autenticazione quando viene inviata una richiesta RTSP al dispositivo. Se si seleziona **digest/basic**, ciò significa che il dispositivo supporta l'autenticazione Digest o Basic. Se si seleziona **digest**, il dispositivo supporta solo l'autenticazione Digest.

Algoritmo di cifratura RTSP

Algoritmo cifrato MD5, SHA256 e MD5/SHA256 nell'autenticazione RTSP. Se si attiva l'algoritmo digest diverso da MD5, per motivi di compatibilità la piattaforma di terze parti potrebbe non riuscire ad accedere al dispositivo o ad attivare la vista live. Si raccomanda un algoritmo cifrato di elevata robustezza.

Autenticazione WEB

Sono supportati Digest e Digest/Basic, ossia sono necessarie informazioni di autenticazione quando viene inviata una richiesta WEB al dispositivo. Se si seleziona **digest/basic**, ciò significa che il dispositivo supporta l'autenticazione Digest o Basic. Se si seleziona **digest**, il dispositivo supporta solo l'autenticazione Digest.

Algoritmo digest WEB

Algoritmi cifrati MD5, SHA256 e MD5/SHA256 nell'autenticazione WEB. Se si attiva l'algoritmo digest diverso da MD5, per motivi di compatibilità la piattaforma di terze parti potrebbe non riuscire ad accedere al dispositivo o ad attivare la vista live. Si raccomanda un algoritmo cifrato di elevata robustezza.

> **Nota**
> I requisiti di autenticazione sono riportati nel contenuto specifico del protocollo.

6.12.2 Impostazione del filtro degli indirizzi IP

Il filtro degli indirizzi IP è uno strumento per il controllo degli accessi. È possibile attivare il filtro degli indirizzi IP per consentire o vietare gli accessi da determinati indirizzi IP.

L'indirizzo IP si riferisce a IPv4.

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Sicurezza** → **Filtro degli indirizzi IP**.
2. Selezionare **Attiva il filtro degli indirizzi IP**.
3. Selezionare il tipo di filtro degli indirizzi IP.

Vietati	Gli indirizzi IP presenti nell'elenco non possono accedere al dispositivo.
Consentiti	Solo gli indirizzi IP elencati possono accedere al dispositivo.

4. Modificare l'elenco del filtro degli indirizzi IP.

aggiungere	Aggiungere all'elenco un nuovo indirizzo IP o un intervallo di indirizzi IP.
Modificare	Modificare l'indirizzo IP selezionato o l'intervallo di indirizzi IP nell'elenco.
Eliminare	Eliminare dall'elenco l'indirizzo IP selezionato o l'intervallo di indirizzi IP.

5. Fare clic su **Salva**.

6.12.3 Impostazione di HTTPS

HTTPS è un protocollo di rete che consente una trasmissione cifrata e l'autenticazione dell'identità, migliorando la sicurezza dell'accesso remoto.

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Rete** → **Impostazioni avanzate** → **HTTPS**.
2. Contrassegnare **Attiva** per l'accesso alla telecamera tramite il protocollo HTTP o HTTPS.
3. Contrassegnare **Attiva navigazione HTTPS** per accedere alla telecamera solo tramite il protocollo HTTPS.
4. Selezionare il **certificato del server**.
5. Fare clic su **Salva**.

> **Nota**
> Se la funzione indica "anomalo", verificare se il certificato selezionato in **Certificate Management**.

6.12.4 Impostazione del QoS

Il QoS (Quality of Service) può contribuire a migliorare il ritardo di rete e il carico di rete, definendo la priorità dei pacchetti di dati.

> **Nota**
> Il QoS deve essere supportato dagli altri dispositivi di rete, come router e switch.

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Rete** → **Configurazione avanzata** → **QoS**.
2. Impostare **Video/Audio DSCP**, **Alarm DSCP** e **Management DSCP**.

> **Nota**
> La rete può determinare la priorità della trasmissione dei dati. Quanto maggiore è il valore DSCP, tanto più alta è la priorità. Durante la configurazione del router o degli switch è necessario impostare lo stesso valore.

3. Fare clic su **Salva**.

6.12.5 Impostazione di IEEE 802.1X

IEEE 802.1x è un controllo degli accessi alla rete basato sulle porte. Aumenta il livello di sicurezza della rete / WLAN. Quando i dispositivi stabiliscono una connessione alla rete con lo standard IEEE 802.1x, è necessaria un'autenticazione.

Andare su **Configurazione** → **Rete** → **Impostazioni avanzate** → **802.1X** e attivare la funzione.

Impostare **Protocollo** e **EAPOL Version** in base alle specifiche del router.

Protocollo

Sono selezionabili EAP-LEAP, EAP-TLS e EAP-MD5

EAP-LEAP e EAP-MD5

Se si utilizza EAP-LEAP o EAP-MD5, è necessario configurare il server di autenticazione. Registrare preventivamente sul server un nome utente e una password per 802.1X. Inserire il nome utente e la password per l'autenticazione.

EAP-TLS

Se si utilizza EAP-TLS, inserire Identify e Private Key Password e caricare il certificato CA, il certificato utente e la chiave privata.

Versione EAPOL

La versione EAPOL deve essere identica a quella del router o dello switch.

6.12.6 Impostazioni di timeout per il controllo

Se questa funzione è attivata, l'utente viene disconnesso se entro l'intervallo di tempo impostato non effettua alcun intervento sul dispositivo tramite il browser web (compresa la visualizzazione delle immagini

live).

Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Sicurezza** → **Sicurezza avanzata** per completare le impostazioni.

6.13 Utenti e account

6.13.1 Definizione dell'account utente e delle autorizzazioni

L'amministratore può aggiungere, modificare o eliminare altri account e concedere autorizzazioni diverse ai vari livelli utente.

> **Attenzione**
> Per aumentare la sicurezza durante l'utilizzo del dispositivo in rete, si prega di modificare regolarmente la password del proprio account. Si raccomanda di modificare la password ogni 3 mesi. Se il dispositivo viene impiegato in un ambiente a rischio elevato, si raccomanda di modificare la password ogni mese o ogni settimana. Scegliere sempre una password sicura composta da numeri, lettere e caratteri speciali.

Passaggi

1. Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Gestione utenti** → **Gestione utenti**.
2. Fare clic su **Aggiungi**. Inserire **Nome utente**, selezionare **Livello** e inserire **Password**. Assegnare agli utenti i diritti di accesso remoto secondo necessità.

   Amministratore

   L'amministratore ha l'autorizzazione per tutte le operazioni e può aggiungere utenti e operatori e assegnare autorizzazioni.

   Utente

   Agli utenti può essere concessa l'autorizzazione a visualizzare video live, a impostare i parametri PTZ e a modificare le proprie password, ma nessuna autorizzazione per altre operazioni.

   Operatore

   Agli operatori possono essere assegnati tutti i diritti, ad eccezione delle operazioni sull'amministratore e della creazione di account.

Modificare	Selezionare un utente e fare clic su **Modifica** per modificare la password e l'autorizzazione.
Eliminare	Selezionare un utente e fare clic su **Elimina**.

> **Nota**
> L'amministratore può aggiungere fino a 31 account utente. L'amministratore non può essere eliminato né rinominato

3. Fare clic su **OK**.

6.13.2 Accesso simultaneo

L'amministratore può definire il numero massimo di utenti che possono accedere contemporaneamente al sistema tramite il browser web.

Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Gestione utenti**, fare clic su **Generale** e impostare **Accesso simultaneo**.

6.13.3 Utenti online

Vengono visualizzate le informazioni degli utenti che accedono al dispositivo.

Andare su **Configurazione** → **Sistema** → **Gestione utenti** → **Utenti online** per visualizzare l'elenco degli utenti online.

C.Schmidt, Hikvision Deutschland GmbH

REV 1.0 20141220

UD22027B-E

[Illustrazione: elemento grafico astratto con rettangoli blu e grigio chiaro]

Traduzione del documento originale: GL_UD22027B-E_HiLook_Network_Camera_User_Manual_5.5.111_20241220_DE.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de