Interphones vidéo
Enregistreur vidéo en réseau (NVR)
Manuel interface locale / Web GUI

Version 1.0 – 18.09.2024

[Illustration : page de couverture avec logo HiLook et graphisme en losanges bleus et gris avec icône de globe terrestre]

- HiLook
- *Enregistreur vidéo réseau (NVR)* – Enregistreur vidéo en réseau (NVR)
- *Notice interface locale / GUI Web* – Manuel interface locale / Web GUI
- Version 1.0 – 18.09.2024

À propos de ce document

- Ce document contient des instructions relatives à l'utilisation et à la gestion du produit. Les images, schémas, illustrations et toutes les autres informations servent uniquement à la description et à l'explication.
- Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version du document sur le site Internet de Hikvision (https://www.hikvision.com). Sauf accord contraire, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. ou ses filiales (ci-après dénommées « Hikvision ») ne donnent aucune garantie expresse ou implicite.
- Veuillez utiliser ce document sous la conduite et avec l'assistance de professionnels connaissant le produit et formés à son utilisation.

À propos de ce produit

- Ce produit ne peut bénéficier de l'assistance du service clientèle que dans le pays ou la région où il a été acheté.
- Si le produit que vous avez choisi est un produit vidéo, veuillez scanner le code QR suivant afin d'obtenir les « Initiatives relatives à l'utilisation des produits vidéo » et lisez-les attentivement.

[Figure : code QR permettant d'accéder aux « Initiatives relatives à l'utilisation des produits vidéo »]

Reconnaissance des droits de propriété intellectuelle

- Hikvision est propriétaire des droits d'auteur et/ou des brevets relatifs aux produits ou technologies décrits dans ce document, lesquels peuvent éventuellement renvoyer à des licences de fabricants tiers.
- Toute partie du document, y compris le texte, les images, les graphiques, etc., est la propriété de Hikvision. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, traduite ou modifiée, en tout ou en partie, sans autorisation écrite.

- *[Figure : logo HiLook]*

  et les autres marques et logos de Hikvision sont la propriété de Hikvision dans différentes juridictions.
- Les autres marques et logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

- *[Figure : logo HDMI]*

  Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Clause de non-responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CE MANUEL AINSI QUE LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, SON LOGICIEL ET SON MICROLOGICIEL, SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « AVEC TOUS LES DÉFAUTS ET ERREURS ». HIKVISION NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. L'UTILISATION DU PRODUIT PAR VOUS-MÊME SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES. EN AUCUN CAS HIKVISION NE SERA TENUE RESPONSABLE ENVERS VOUS DE DOMMAGES PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU PERTE DE DONNÉES, ENDOMMAGEMENT DU SYSTÈME OU PERTE DE DOCUMENTATION, QUE CEUX-CI SOIENT FONDÉS SUR UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN ACTE DÉLICTUEL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS OU AUTREMENT EN RELATION AVEC L'UTILISATION DU PRODUIT, MÊME SI HIKVISION A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU PERTES.

VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D'INTERNET COMPORTE DES RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET HIKVISION N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES FONCTIONNEMENTS ANORMAUX, LES VIOLATIONS DE LA PROTECTION DES DONNÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UNE ATTAQUE DE PIRATE INFORMATIQUE, D'UNE INSPECTION DE VIRUS OU D'AUTRES RISQUES DE SÉCURITÉ INTERNET ; HIKVISION FOURNIRA TOUTEFOIS UN SOUTIEN TECHNIQUE EN TEMPS UTILE EN CAS DE BESOIN.

VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À TOUTES LES LOIS APPLICABLES, ET VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ DE VOTRE UTILISATION AVEC LA LOI APPLICABLE. EN PARTICULIER, VOUS ÊTES RESPONSABLE DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DROITS DE PUBLICITÉ, LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE OU LA PROTECTION DES DONNÉES ET AUTRES DROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR DES USAGES FINAUX INTERDITS, Y COMPRIS LE DÉVELOPPEMENT OU LA FABRICATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LE DÉVELOPPEMENT OU LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITÉS LIÉES AUX EXPLOSIFS NUCLÉAIRES OU AUX CYCLES DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE NON SÛRS, OU LE SOUTIEN À DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.

EN CAS DE CONTRADICTION ENTRE CE MANUEL ET LE DROIT APPLICABLE, CE DERNIER PRÉVAUT.

Informations juridiques

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tous droits réservés.

À propos de ce manuel

Le manuel contient des instructions relatives à l'utilisation et à la gestion du produit. Les images, schémas, illustrations et toutes les autres informations servent uniquement à la description et à l'explication. Les informations contenues dans le guide rapide peuvent être modifiées sans préavis en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet de Hikvision (https://www.hikvision.de/).

Veuillez utiliser ce guide rapide sous la conduite et avec l'assistance de professionnels formés à l'assistance du produit.

Marques déposées

[Figure : logo HiLook]

et les autres marques et logos de Hikvision sont la propriété de Hikvision dans différentes juridictions. Les autres marques et logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

[Figure : logo HDMI]

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées

Clause de non-responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CE MANUEL AINSI QUE LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, SON LOGICIEL ET SON MICROLOGICIEL, SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « AVEC TOUS LES DÉFAUTS ET ERREURS ». HIKVISION NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. L'UTILISATION DU PRODUIT PAR VOUS-MÊME SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES. EN AUCUN CAS HIKVISION NE SERA TENUE RESPONSABLE ENVERS VOUS DE DOMMAGES PARTICULIERS, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU PERTE DE DONNÉES, ENDOMMAGEMENT DU SYSTÈME OU PERTE DE DOCUMENTATION, QUE CEUX-CI SOIENT FONDÉS SUR UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN ACTE DÉLICTUEL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS OU AUTREMENT EN RELATION AVEC L'UTILISATION DU PRODUIT, MÊME SI HIKVISION A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU PERTES.

VOUS RECONNAISSEZ QUE LA NATURE D'INTERNET COMPORTE DES RISQUES DE SÉCURITÉ INHÉRENTS, ET HIKVISION N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES FONCTIONNEMENTS ANORMAUX, LES VIOLATIONS DE LA PROTECTION DES DONNÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UNE ATTAQUE DE PIRATE INFORMATIQUE, D'UNE INSPECTION DE VIRUS OU D'AUTRES

RISQUES DE SÉCURITÉ INTERNET ; HIKVISION FOURNIRA TOUTEFOIS UN SOUTIEN TECHNIQUE EN TEMPS UTILE EN CAS DE BESOIN.

VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER CE PRODUIT CONFORMÉMENT À TOUTES LES LOIS APPLICABLES, ET VOUS ÊTES SEUL RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ DE VOTRE UTILISATION AVEC LA LOI APPLICABLE. EN PARTICULIER, VOUS ÊTES RESPONSABLE DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT D'UNE MANIÈRE QUI NE PORTE PAS ATTEINTE AUX DROITS DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DROITS DE PUBLICITÉ, LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE OU LA PROTECTION DES DONNÉES ET AUTRES DROITS À LA VIE PRIVÉE. VOUS NE DEVEZ PAS UTILISER CE PRODUIT POUR DES USAGES FINAUX INTERDITS, Y COMPRIS LE DÉVELOPPEMENT OU LA FABRICATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE, LE DÉVELOPPEMENT OU LA FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES, LES ACTIVITÉS LIÉES AUX EXPLOSIFS NUCLÉAIRES OU AUX CYCLES DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE NON SÛRS, OU LE SOUTIEN À DES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME.

EN CAS DE CONTRADICTION ENTRE CE MANUEL ET LE DROIT APPLICABLE, CE DERNIER PRÉVAUT.

Regulatory Information

FCC Information

Veuillez noter que des changements ou des modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par l'organisme responsable de la conformité peuvent entraîner la perte du droit d'exploiter l'appareil.

Conformité FCC : cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lors d'une installation en zone résidentielle. Cet appareil produit et utilise de l'énergie haute fréquence et peut également la rayonner et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il ne peut cependant pas être garanti qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences de la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil.

L'utilisateur devrait essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant qui n'est pas raccordée au circuit du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Conditions FCC

Cet appareil satisfait aux exigences de la partie 15 des règles de la FCC. Son exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

EU Conformity Statement

[Figure : marquage CE]	Ce produit et – le cas échéant – également les accessoires fournis portent le marquage « CE » et sont donc conformes aux normes européennes harmonisées applicables au titre de la directive CEM 2014/30/UE, de la directive LVD 2014/35/UE, de la directive RoHS 2011/65/UE.
[Figure : symbole poubelle barrée DEEE]	2012/19/UE (directive DEEE) : les produits portant ce symbole ne doivent pas être éliminés comme déchets municipaux non triés dans l'Union européenne. Pour un recyclage approprié, rapportez ce produit à votre fournisseur local chez qui vous avez acheté l'appareil ou éliminez-le dans des points de collecte désignés. Pour plus d'informations, voir : http://www.recyclethis.info.
[Figure : symbole poubelle barrée pour piles]	2006/66/CE (directive relative aux piles) : ce produit contient une pile qui ne doit pas être éliminée comme déchet municipal non trié dans l'Union européenne. Consultez la documentation du produit pour des informations spécifiques sur la pile. La pile est marquée de ce symbole, qui peut également comporter des lettres indiquant la présence de cadmium (Cd), de plomb (Pb) ou de mercure (Hg). Pour un recyclage approprié, rapportez la pile à votre fournisseur ou à un point de collecte désigné. Pour plus d'informations, voir : http://www.recyclethis.info.

Industry Canada ICES-003 Compliance

Cet appareil satisfait aux exigences des normes CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

Conventions des symboles

Les symboles pouvant apparaître dans ce document sont définis comme suit.

Symbole	Description
Danger	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne ou peut entraîner la mort ou des blessures graves.
Attention	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels, une perte de données, une baisse de performance ou des résultats inattendus.
Remarque	Fournit des informations complémentaires destinées à souligner ou à compléter des points importants du texte principal.

Sommaire

1. Avant-propos 2
2. Historique des modifications 2
3. Présentation de l'enregistreur vidéo en réseau (NVR) 2
4. Topologie système 4
5. Accès à l'appareil et utilisation 6
    - Interface de commande locale 6

- Accès au serveur Web 6
- Logiciel PC 6
- Accès via l'application HiLook Vision ... 6

6. Interfaces et raccordements 8
   - NVR-104MH-C 8
     - Raccordements ... 8
     - Dimensions du boîtier ... 8
     - Points forts ... 8
   - NVR-104MH-C/4P 9
     - Raccordements ... 9
     - Dimensions du boîtier ... 9
     - Points forts ... 9
   - NVR-108MH-C 10
     - Raccordements ... 10
     - Dimensions du boîtier ... 10
     - Points forts ... 10
   - NVR-108MH-C/8P 11
     - Raccordements ... 11
     - Dimensions du boîtier ... 11
     - Points forts ... 11
   - NVR-216MH-C 12
     - Vue d'ensemble ... 12
     - Dimensions du boîtier ... 12
     - Points forts ... 12
   - NVR-216-MH-C/16P 12
     - Vue d'ensemble ... 12
     - Dimensions du boîtier ... 13
     - Points forts ... 13
   - Interfaces externes 13
     - Interface PoE ... 13
     - Interface LAN ... 13
     - Audio IN/OUT ... 14
     - HDMI / VGA ... 14
     - Interface USB ... 14
     - Alimentation / interrupteur secteur ... 14
   - Interfaces internes 15
     - Montage du disque dur ... 15
   - Montage mural 15

7. Installation 16
   - Liste de contrôle 16
     - Réseau ... 16
     - Caméra ... 16
     - Enregistreur ... 16

8. Première mise en service 17
   - Première configuration via moniteur HDMI ... 17
     - Démarrer la première configuration ... 17

        - Définir la langue ... 17
        - Activer l'appareil ... 17
        - Terminer l'activation manuelle ... 18
9. Utilisation de l'enregistreur 23
    - Déverrouiller l'interface utilisateur 23
    - Image en direct 24
        - Disposition des caméras et séquenceur ... 27
    - Lecture 29
    - Recherche 33
10. Configuration de l'enregistreur 35
    - Système > Général 36
        - Paramètres généraux ... 36
        - Paramètres DST ... 37
        - Autres paramètres ... 37
    - Système > Vue en direct 37
        - Général ... 37
        - Affichages ... 38
        - Canal zéro ... 38
    - Système > Utilisateur 39
    - Réseau > Général 40
        - TCP/IP ... 40
        - DDNS ... 40
        - NAT ... 41
        - NTP ... 41
        - Paramètres du serveur de journalisation ... 42
        - Autres paramètres ... 42
    - Accès à la plateforme 43
        - HiLookVison ... 43
        - ISUP ... 44
        - OTAP ... 45
    - E-Mail 45
        - Configuration NVR ... 45
        - Configuration Google Mail ... 46
    - Caméra > Caméra 46
        - Gestion des caméras ... 46
        - Ajouter une caméra via la recherche en ligne ... 47
        - Adapter les paramètres de caméra / Ajout personnalisé ... 48
        - Autres réglages de caméra ... 48
    - Caméra > Affichage 49
        - Réglage OSD ... 50
        - Réglage de l'image ... 50
        - Exposition ... 50
        - Commutation jour/nuit ... 51
        - Rétroéclairage ... 52
        - Amélioration de l'image ... 52
    - Caméra > Zone privée 52

- Accès aux appareils > Switch (commutateur) ... 52
  - Ajouter un switch via la recherche en ligne ... 52
- Accès aux appareils > Haut-parleur IP ... 53
  - Commande audio bidirectionnelle (image en direct) ... 53
  - Ajouter un haut-parleur IP via la recherche en ligne ... 53
  - Paramètres de connexion du haut-parleur IP ... 54
  - Association du haut-parleur IP à une caméra ... 54
  - Autres commandes du haut-parleur IP ... 55
- Paramètres PoE 55
  - Alimentation PoE ... 55
  - Paramètres d'association PoE ... 56
- Configuration des événements 56
  - Événements ... 56
  - Plannings ... 57
  - Association ... 57
- Événement > Événement normal 58
  - Détection de mouvement ... 58
  - Surveillance anti-sabotage ... 59
  - Perte vidéo ... 59
  - Sortie d'alarme lumineuse (flash) ... 59
  - Sortie d'alarme audio ... 60
  - Exception ... 60
- Événement > Protection périmétrique ... 60
  - Comment fonctionne une VCA ? ... 60
  - Franchissement de ligne ... 61
  - Intrusion ... 62
  - Entrée dans une région ... 62
  - Sortie d'une région ... 63
- Événement > Événement non vidéo 64
- Configuration de l'enregistrement 64
  - Concepts fondamentaux ... 64
  - Calculer la durée d'enregistrement ... 65
  - Planification ... 65
  - Paramètres ... 66
  - Stockage ... 67
  - Mode de stockage ... 68
  - Paramètres avancés ... 68
- Fenêtre d'information 69
- Fenêtre d'information > Informations système ... 69
  - Informations de journal ... 69
  - Maintenance du système ... 70
  - Interrupteur du buzzer ... 70
  - Maintenance de l'appareil ... 70
- Fenêtre d'information > Informations d'alarme ... 71
- Chemins de streaming et de capture d'image ... 72
  - Chemin HTTP pour la récupération d'images fixes : ... 72

        - Chemin RTSP pour la récupération de flux : ... 72
11. Utilisation via navigateur Web 73
    - Introduction 73
        - Configuration système requise ... 73
        - Ouvrir la page d'accueil ... 73
        - Effectuer la connexion ... 73
    - Vue en direct 74
    - Lecture et exportation 76
    - Configuration 79
        - Configuration Web Général ... 79
        - Local (plug-in du navigateur) ... 79
        - Maintenance ... 80

1 Avant-propos

Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. Beaucoup des fonctions décrites se rapportent à des caractéristiques logicielles de produits individuels, lesquelles peuvent toutefois évoluer au cours du cycle de vie du produit en raison de mises à jour logicielles et micrologicielles et diverger ainsi du présent manuel. Nous nous efforçons en permanence de maintenir ce manuel à jour.

Ce manuel se rapporte à l'étendue fonctionnelle des versions logicielles suivantes :

Produit	**Version micrologiciel/logiciel**	**Remarque**
NVR-104MH-C(D) NVR-104MH-C/4P(D) NVR-108MH-C(D) NVR-108MH-C/8P(D) NVR-216MH-C(D) NVR-216MH-C/16P(D)	V4.82.100_240606	
iVMS-4200	V3.11.1.7 Build 20240612	
SADP	V3.1.0.3 Build 20240711	
HiLookVision	V6.2.51.20240424	

Vérifiez les notes de version des mises à jour de micrologiciel plus récentes afin de détecter d'éventuelles modifications fonctionnelles lorsque vous travaillez avec ce manuel.

Vous obtenez généralement les mises à jour logicielles et micrologicielles sur notre page d'accueil https://www.hikvision.com/de/ ou sur le portail de téléchargement européen à l'adresse : https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal

2 Historique des modifications

Version	Date	Modification
1.0	18.09.2024	Version initiale

3 Présentation de l'enregistreur vidéo en réseau (NVR)

[Figure : enregistreur NVR HiLook en boîtier noir, vue de face en perspective, entouré d'un cercle bleu]

Un NVR (**N**etwork **V**ideo **R**ecorder – enregistreur vidéo en réseau) est un appareil dédié qui enregistre et gère des caméras de vidéosurveillance dans un réseau.

- En raison de l'architecture embarquée de l'appareil, les efforts de maintenance et d'assistance en fonctionnement courant sont minimes.
- Selon le niveau d'équipement de l'enregistreur (dépendant du modèle), un nombre différent de canaux caméra (= caméras IP) est pris en charge.
- Comme les caméras IP sont en règle générale alimentées via PoE (Power over Ethernet), tous les modèles NVR sont également disponibles en version PoE et disposent ainsi d'un switch PoE intégré dans l'appareil, qui permet d'alimenter les caméras IP directement en données et en courant via un câble réseau (sans devoir utiliser un switch supplémentaire).
- Les fonctions intelligentes sont analysées « on-the-Edge » du côté caméra puis transmises à l'enregistreur sous forme de message d'événement, celui-ci se chargeant ensuite du traitement ultérieur sur cette base.
- Le stockage régulier des données s'effectue dans l'appareil via les interfaces SATA internes sur des disques durs (HDD). Nous vous recommandons d'utiliser pour l'enregistrement des disques durs CCTV 24/7 appropriés.
- La commande principale de l'appareil s'effectue sur l'affichage local via la sortie HDMI de l'appareil. Utilisez pour cela un appareil d'affichage HDMI du commerce et une souris USB (incluse dans la livraison).
- Pour la représentation d'images en direct numériques sur la sortie HDMI, le flux vidéo des caméras IP doit être décodé, ce qui est limité par la performance système du NVR.
    - Selon le niveau d'équipement de l'enregistreur (dépendant du modèle) et les fonctions d'analyse activées, seul un nombre déterminé d'images de caméra peut être affiché (décodé) simultanément.
    - Exemple NVR-104MH-C à NVR-216MH-C/16P
        - **Avec détection de mouvement 2.0 activée** : il est possible d'afficher au maximum 4 flux 1080p
        - **Avec détection de mouvement 2.0 désactivée** : il est possible d'afficher jusqu'à 6 flux 1080p

Le manuel ci-après vous accompagne lors de la première installation, de la configuration et de l'exploitation d'un enregistreur vidéo en réseau HiLook. Les principales caractéristiques du NVR comprennent les domaines fonctionnels suivants :

- **Vue en direct et lecture :** la vue en direct et la lecture des données enregistrées constituent le cœur du NVR.

- **Configuration des événements :** selon les modèles de caméra connectés, différents événements d'alarme, tels que la détection de mouvement, sont disponibles sur le NVR.
- **Stockage et exportation des données :** réglage de la stratégie d'enregistrement ainsi que différentes possibilités d'exportation des données en cas d'incident
- **Gestion des caméras :** intégration de caméras Plug&Play, ainsi que programmation manuelle de caméras IP jusqu'à des sources RTSP individuelles
- **Télémaintenance via l'interface Web :** utilisation de l'enregistreur via le serveur Web intégré
- **Commande à distance via iVMS et HiLookVision :** commande optionnelle via un logiciel VMS dédié ou une application smartphone

4 Topologie système

[Figure : schéma de topologie avec variante 1 « NVR sans switch PoE » et variante 2 « NVR avec switch PoE », routeurs, switches PoE, caméras dôme et bullet, alimentation 12V]

- NVR ohne PoE-Switch (NVR sans switch PoE)
- NVR avec switch PoE
- Router (routeur)
- PoE-Switch
- Optional (en option)
- Alternativ (en alternative)
- 12V Power (alimentation 12 V)
- Switch PoE ou routeur

La topologie système est déterminée pour l'essentiel par le switch PoE, qui est nécessaire pour le raccordement des caméras réseau. Les enregistreurs réseau portant l'identifiant « /P » dans la désignation du modèle possèdent un switch PoE **intégré** auquel les caméras IP peuvent également être raccordées directement.

Variante ① « NVR sans switch PoE (intégré) »

- Vous avez besoin d'un switch réseau compatible PoE (non inclus dans la livraison) auquel vous raccordez les caméras IP.
- Raccordez également votre NVR au switch PoE. Attention : l'enregistreur nécessite toujours une alimentation séparée, seules les caméras IP peuvent être alimentées en tension via le câble réseau en PoE.
- Raccordez également votre routeur au switch PoE si vous souhaitez un accès réseau via navigateur/application/PC.
- **En option :** montez d'autres switches PoE en cascade afin de raccorder d'autres caméras IP. Veillez à ce que cela corresponde au nombre maximal de canaux caméra pris en charge dans le NVR.
- **En alternative :** vous pouvez également alimenter les caméras réseau via un bloc d'alimentation 12 V (non inclus dans la livraison) afin de les exploiter via un switch réseau sans fonction PoE.

Variante ② « NVR avec switch PoE (intégré) »

- Raccordez toutes les caméras réseau directement au NVR sur les interfaces prévues à cet effet (selon le modèle, p. ex. 1-8 ports PoE) à l'arrière du NVR.

- Raccordez le NVR à votre routeur pour l'accès réseau via navigateur/application/PC.
- **En option :** s'il n'est pas possible, en raison des cheminements de câbles (p. ex. pour des raisons de construction), de raccorder toutes les caméras directement à l'enregistreur, vous pouvez le réaliser via un switch PoE séparé. Celui-ci doit toutefois être relié à l'interface LAN du NVR (et non à un port PoE de l'appareil). Les interfaces PoE de l'enregistreur ne conviennent pas pour la liaison montante d'autres switches PoE, elles sont exclusivement prévues pour le raccordement de caméras réseau.
- **En alternative :** vous pouvez également alimenter les caméras réseau via un bloc d'alimentation 12 V (non inclus dans la livraison) afin de les exploiter via un switch réseau sans fonction PoE.

> **Remarque**
> Utilisez pour la première configuration un appareil d'affichage HDMI et raccordez une souris USB afin de piloter l'assistant de configuration localement sur l'enregistreur.

5 Accès à l'appareil et utilisation

Interface de commande locale

Les enregistreurs embarqués HiLook disposent d'une sortie HDMI/VGA intégrée permettant de raccorder l'appareil à un moniteur/téléviseur du commerce. L'interface utilisateur peut être pilotée au moyen d'une souris USB raccordée.

Accès au serveur Web

L'enregistreur possède également un serveur Web intégré. Cela signifie qu'en indiquant l'adresse IP dans la barre d'adresse de votre navigateur, vous pouvez commander et gérer l'appareil à distance.

[Figure : capture d'écran de l'interface Web HiLook, menu Configuration avec les informations de base de l'appareil]

- HiLook – Live View – Playback – Picture – Configuration
- Local, System, System Settings, Maintenance, Security, Camera Management, Device Management, User Management, Network, Video/Audio, Image, Event, Storage, Vehicle Detection, VCA
- Basic Information, Time Settings, RS-485, Menu Output, About
- Device Name : Network Video Recorder ; Device No. : 255 ; Device Model : NVR-108MH-C / 8P ; Serial No. ; Firmware Version : V4.82.100 build 240606 ; Encoding Version : V5.0 build 240524 ; Hardware Version : B-B-K2182-00 ; Web Version : V4.0.1 build 240514 ; Plugin Version : 4.0.0.5 ; Number of Channels : 8 ; Number of HDDs : 1 ; Number of Alarm Input : 4 ; Number of Alarm Output : 4 ; Save

> **Remarque**
> Pour un accès Web à distance (Internet), une adresse IP statique ou un service DDNS est nécessaire. Nous vous recommandons à cet effet d'utiliser le service DDNS de votre routeur et de configurer en conséquence la redirection de port (port forwarding) dans le routeur. Cette méthode de gestion à distance via Internet au moyen du DDNS est problématique, car des ports réseau doivent être ouverts en permanence sur votre routeur ; utilisez donc HiLookVision pour l'accès à distance.

Remarque
Pour l'affichage et la lecture de contenus multimédias (flux de caméras IP), il est nécessaire d'installer un plug-in de navigateur, dont l'installation est proposée automatiquement à l'ouverture de l'interface Web. Vous avez besoin pour cela de droits d'administrateur sur votre PC.

Logiciel PC

Lors de l'utilisation de plusieurs appareils HiLook (y compris sur différents sites), le logiciel PC iVMS-4200 permet de commander et de gérer confortablement tous les appareils via un seul programme.

Le programme est gratuit et peut être téléchargé dans sa version la plus récente à l'adresse suivante :

https://www.hikvision.com/de/support/download/software/ivms4200-series/

[Figure : capture d'écran du logiciel iVMS-4200 avec les modules Video Application, Access Control, General Application, Maintenance and Management, Operation Wizard]

Remarque
Ce logiciel prend en charge l'accès à distance via le service P2P HiLookVision, qui permet un accès Internet sans configuration du routeur, sans redirection de port et sans IP fixe/DDNS sur un raccordement client final avec un routeur du commerce. Pour des raisons de sécurité, privilégiez ce type de connexion, car la transmission des données via le service P2P est en outre intégralement chiffrée.

Accès via l'application HiLook Vision

Un accès à distance simple et rapide aux appareils HiLook via smartphone (iOS/Android) est possible grâce à l'application HiLook Vision. Pour cela, un compte utilisateur côté cloud doit être créé, avec l'identité duquel tous les numéros de série des appareils sont couplés pour l'accès à distance.

L'application vous donne accès aux images en direct, aux enregistrements, aux notifications push et à la commande audio bidirectionnelle. En outre, des réglages de base de l'appareil peuvent être définis via l'application.

[Figure : deux captures d'écran de smartphone montrant l'application HiLookVision avec liste d'appareils et vues en direct]

Scannez le code QR suivant directement depuis l'appareil terminal sur lequel vous souhaitez charger HiLookVision

[Figure : code QR HiLookVision – « Scan QR Code to Download »]

- HiLookVision
- Scan QR Code to Download

Remarque
Ce logiciel prend en charge l'accès à distance via le service P2P HiLookVision, qui permet un accès Internet sans configuration du routeur, sans redirection de port et sans IP fixe/DDNS sur un raccordement client final avec un routeur du commerce. Le service P2P utilisé dans l'application ne stocke aucune donnée dans le cloud et n'est nécessaire que pour la connexion des deux points terminaux.

6 Interfaces et raccordements

Les raccordements et interfaces des enregistreurs vidéo en réseau HiLook diffèrent légèrement d'un modèle à l'autre. Veuillez utiliser exclusivement les accessoires prévus pour l'appareil concerné et inclus dans la livraison.

Si l'enregistreur fait partie d'un kit, l'appareil est déjà équipé d'un support de données et la première configuration peut être effectuée.

Remarque
Si vous avez acheté l'enregistreur séparément, un disque dur doit encore être ajouté au NVR pour l'enregistrement avant que vous puissiez commencer la première configuration.

NVR-104MH-C

Raccordements

[Figure : face arrière du NVR-104MH-C avec repères numérotés 1 à 7]

Numéro	Description
1	Interface LAN (réseau)
2	Entrée et sortie audio
3	Sortie HDMI
4	Sortie VGA (connecteur DB9)
5	Interfaces USB (souris/exportation)
6	Alimentation
7	Mise à la terre

[Figure : face avant du boîtier, hauteur 48 mm, avec LED]

Numéro	Description
1	Voyant LED d'alimentation
2	Activité du support de stockage (HDD)
3	Activité réseau

Dimensions du boîtier

[Figure : plans cotés du boîtier – vues de dessus, de côté et arrière ; 265 mm, 229 mm, 225 mm, 48 mm ; échelle 1:1 ; unité mm]

- scale/1:1;Unit/mm

Points forts

Key-Features :

- Jusqu'à 4 entrées de caméras IP
- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal@8 MP / 3 canaux@4 MP / 6 canaux@1080p
- Jusqu'à 40 Mbps de bande passante entrante

Professionnel et fiable
La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %.

Sortie vidéo HD

- Offre une utilisation simultanée des sorties HDMI et VGA
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à une résolution 4K

Stockage et lecture

- 1x interface SATA pour le raccordement d'un disque dur (jusqu'à 8 To de capacité par disque dur)
- Recherche intelligente / Smart Playback pour améliorer l'efficacité de la lecture

Fonction intelligente

- Détection de mouvement 2.0 sur 1 canal
- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)
- Fonctions de caméra intelligentes spéciales configurables, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.)

Réseau et accès Ethernet

- 1 x interface Ethernet 10/100 Mbps
- HiLookVision pour une gestion réseau simple

NVR-104MH-C/4P

Raccordements

[Figure : face arrière du NVR-104MH-C/4P avec repères numérotés 1 à 10]

Numéro	Description
1	Interfaces PoE (caméras IP)
2	Interface LAN (réseau)
3	Sortie audio
4	Entrée audio
5	Interface HDMI
6	Sortie VGA (connecteur DB9)
7	Interface USB (souris/exportation)
8	Alimentation
9	Interrupteur secteur
10	Mise à la terre

[Figure : face avant du boîtier, hauteur 48 mm, avec LED]

Numéro	Description
1	Voyant LED d'alimentation
2	Activité du support de stockage (HDD)
3	Activité réseau

Dimensions du boîtier

[Figure : plans cotés du boîtier – 265 mm, 229 mm, 225 mm, 48 mm ; échelle 1:1 ; unité mm]

Points forts

Key-Features :

- Jusqu'à 4 entrées de caméras IP
- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal@8 MP / 3 canaux@4 MP / 6 canaux@1080p
- Jusqu'à 40 Mbps de bande passante entrante

Professionnel et fiable
La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %.

Sortie vidéo HD

- Offre une utilisation simultanée des sorties HDMI et VGA

- Sortie vidéo HDMI jusqu'à une résolution 4K

Stockage et lecture

- 1x interface SATA pour le raccordement d'un disque dur (jusqu'à 8 To de capacité par disque dur)
- Recherche intelligente / Smart Playback pour améliorer l'efficacité de la lecture

Fonction intelligente

- Détection de mouvement 2.0 sur 1 canal
- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)
- Fonctions de caméra intelligentes spéciales configurables, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.)

Réseau et accès Ethernet

- 4x interfaces PoE indépendantes pour caméras IP
- 1 x interface Ethernet 10/100 Mbps
- HiLookVision pour une gestion réseau simple

NVR-108MH-C

Raccordements

[Figure : face arrière du NVR-108MH-C avec repères numérotés 1 à 7]

Numéro	Description
1	Interface LAN (réseau)
2	Entrée et sortie audio
3	Sortie HDMI
4	Sortie VGA (connecteur DB9)
5	Interfaces USB (souris/exportation)
6	Alimentation
7	Mise à la terre

[Figure : face avant du boîtier, hauteur 48 mm, avec LED]

Numéro	Description
1	Voyant LED d'alimentation
2	Activité du support de stockage (HDD)
3	Activité réseau

Dimensions du boîtier

[Figure : plans cotés du boîtier – 265 mm, 229 mm, 225 mm, 48 mm ; échelle 1:1 ; unité mm]

Points forts

Key-Features :

- Jusqu'à 8 entrées de caméras IP
- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal@8 MP / 3 canaux@4 MP / 6 canaux@1080p
- Jusqu'à 80 Mbps de bande passante entrante

Professionnel et fiable
La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %.

Sortie vidéo HD

- Offre une utilisation simultanée des sorties HDMI et VGA
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à une résolution 4K

Stockage et lecture

- 1x interface SATA pour le raccordement d'un disque dur (jusqu'à 8 To de capacité par disque dur)
- Recherche intelligente / Smart Playback pour améliorer l'efficacité de la lecture

Fonction intelligente

- Détection de mouvement 2.0 sur 1 canal
- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)
- Fonctions de caméra intelligentes spéciales configurables, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.)

Réseau et accès Ethernet

- 1 x interface Ethernet 10/100 Mbps
- HiLookVision pour une gestion réseau simple

NVR-108MH-C/8P

Raccordements

[Figure : face arrière du NVR-108MH-C/8P avec 8 ports PoE et repères numérotés 1 à 9]

Numéro	Description
1	Interfaces PoE (caméras IP)
2	Interface LAN (réseau)
3	Sortie audio
4	Entrée audio
5	Interface HDMI
6	Sortie VGA (connecteur DB9)
7	Interfaces USB (souris/exportation)
8	Alimentation
9	Mise à la terre

[Figure : face avant du boîtier, hauteur 48 mm, avec LED]

Numéro	Description
1	Voyant LED d'alimentation
2	Activité du support de stockage (HDD)
3	Activité réseau

Dimensions du boîtier

[Figure : plans cotés du boîtier – 265 mm, 229 mm, 225 mm, 48 mm ; échelle 1:1 ; unité mm]

Points forts

Key-Features :

- Jusqu'à 4 entrées de caméras IP
- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal@8 MP / 3 canaux@4 MP / 6 canaux@1080p
- Jusqu'à 80 Mbps de bande passante entrante

Professionnel et fiable
La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %.

Sortie vidéo HD

- Offre une utilisation simultanée des sorties HDMI et VGA
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à une résolution 4K

Stockage et lecture

- 1x interface SATA pour le raccordement d'un disque dur (jusqu'à 8 To de capacité par disque dur)

- Recherche intelligente / Smart Playback pour améliorer l'efficacité de la lecture

Fonction intelligente

- Détection de mouvement 2.0 sur 1 canal
- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)
- Fonctions de caméra intelligentes spéciales configurables, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.)

Réseau et accès Ethernet

- 8x interfaces PoE indépendantes pour caméras IP
- 1 x interface Ethernet 10/100 Mbps
- HiLookVision pour une gestion réseau simple

NVR-216MH-C

Vue d'ensemble

[Figure : face arrière du NVR-216MH-C avec repères numérotés 1 à 9]

Numéro	Description
1	Interface LAN (réseau)
2	Sortie audio
3	Entrée audio
4	Sortie HDMI
5	Sortie VGA (connecteur DB9)
6	Interface USB (souris/exportation)
7	Alimentation
8	Mise à la terre
9	Interrupteur secteur

[Figure : face avant du boîtier, hauteur 52 mm, avec LED]

Numéro	Description
1	Voyant LED d'alimentation
2	Activité du support de stockage (HDD)
3	Activité réseau

Dimensions du boîtier

[Figure : plans cotés du boîtier 19" – 385 mm, 315 mm, 310 mm, 52 mm ; mention « Mounting ear: Optional accessory for rack-mounting » ; échelle 1:1 ; unité mm]

- Mounting ear: Optional accessory for rack-mounting (équerre de montage : accessoire optionnel pour le montage en rack)
- scale/1:1;Unit/mm

Points forts

Key-Features :

- Jusqu'à 16 entrées de caméras IP
- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal@8 MP / 3 canaux@4 MP / 6 canaux@1080p
- Jusqu'à 160 Mbps de bande passante entrante

Professionnel et fiable
La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %.

Sortie vidéo HD

- Offre une utilisation simultanée des sorties HDMI et VGA
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à une résolution 4K

Stockage et lecture

- 2x interfaces SATA pour le raccordement de disques durs (jusqu'à 8 To de capacité par disque dur)
- Recherche intelligente / Smart Playback pour améliorer l'efficacité de la lecture

Fonction intelligente

- Détection de mouvement 2.0 sur 4 canaux
- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)
- Fonctions de caméra intelligentes spéciales configurables, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.)

Réseau et accès Ethernet

- 1 x interface Ethernet 10/100/1000 Mbps
  HiLookVision pour une gestion réseau simple

NVR-216-MH-C/16P

Vue d'ensemble

[Figure : face arrière du NVR-216-MH-C/16P avec 16 ports PoE et repères numérotés 1 à 10]

Numéro	Description
1	Interfaces PoE (caméra IP)
2	Interface LAN (réseau)
3	Sortie audio
4	Entrée audio
5	Sortie HDMI
6	Sortie VGA (connecteur DB9)
7	Interface USB (souris/exportation)
8	Mise à la terre
9	Alimentation
10	Interrupteur secteur

[Figure : face avant du boîtier, hauteur 52 mm, avec LED]

Numéro	Description
1	Voyant LED d'alimentation
2	Activité du support de stockage (HDD)
3	Activité réseau
4	Interface USB (souris/exportation)

Dimensions du boîtier

[Figure : plans cotés du boîtier 19" – 385 mm, 315 mm, 310 mm, 52 mm ; mention « Mounting ear: Optional accessory for rack-mounting » ; échelle 1:1 ; unité mm]

Points forts

Key-Features :

- Jusqu'à 4 entrées de caméras IP
- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacité de décodage jusqu'à 1 canal@8 MP / 3 canaux@4 MP / 6 canaux@1080p
- Jusqu'à 80 Mbps de bande passante entrante

Professionnel et fiable
La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %.

Sortie vidéo HD

- Offre une utilisation simultanée des sorties HDMI et VGA
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à une résolution 4K

Stockage et lecture

- 1x interface SATA pour le raccordement d'un disque dur (jusqu'à 8 To de capacité par disque dur)
- Recherche intelligente / Smart Playback pour améliorer l'efficacité de la lecture

Fonction intelligente

- Détection de mouvement 2.0 sur 1 canal
- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)
- Fonctions de caméra intelligentes spéciales configurables, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.)

Réseau et accès Ethernet

- 16x interfaces PoE indépendantes pour caméras IP
- HiLookVision pour une gestion réseau simple

Interfaces externes

Interface PoE

Les interfaces PoE sont prévues pour le raccordement de caméras IP. Les NVR PoE HiLook prennent en charge le PoE selon la norme IEEE 802.3af Mode B (Type1 / 15,4 W). Dans le réglage par défaut, les caméras IP raccordées sont automatiquement détectées et configurées via un mode Plug/Play.

> **Remarque**
> Afin que la configuration Plug&Play des caméras IP raccordées fonctionne sans problème, veuillez vous assurer que celles-ci ont préalablement été réinitialisées aux réglages d'usine.

Utilisez pour la liaison entre la caméra et le NVR des câbles réseau du commerce (Cat5 minimum recommandé)

Interface LAN

Raccordez l'interface LAN du NVR directement à votre routeur ou à un autre répartiteur réseau (switch) permettant l'accès aux caméras IP et au routeur (serveur DHCP/passerelle).

Utilisez pour la liaison entre le répartiteur réseau/routeur et le NVR des câbles réseau du commerce (Cat5 minimum recommandé).

> **Remarque**
> Si le NVR se met à émettre un bip immédiatement après le raccordement du câble LAN à votre réseau, c'est qu'il existe un conflit d'adresses IP entre le NVR et un autre appareil réseau.

Audio IN/OUT

Le NVR peut, en fonctionnement local (directement sur l'appareil), établir une liaison vocale bidirectionnelle avec une caméra. Le microphone et le haut-parleur externes nécessaires à cet effet doivent être reliés à l'interface Audio-IN/OUT correspondante.

[Figure : schéma de raccordement audio – NVR avec INPUT (microphone) et OUTPUT (amplificateur et haut-parleur), caméra avec alimentation externe « ext. Power »]

- OUTPUT
- INPUT
- ext. Power

> **Remarque**
> Le niveau de signal à la sortie audio de l'enregistreur doit être amplifié afin d'obtenir un volume suffisant. Veuillez pour cela raccorder un amplificateur entre le NVR et le haut-parleur.
>
> Utilisez un microphone à condensateur avec alimentation externe pour l'utilisation sur le NVR afin de pouvoir également fournir ici un niveau de signal suffisant pour l'enregistreur.

HDMI / VGA

Raccordez un appareil d'affichage HDMI et/ou VGA aux interfaces correspondantes. Les résolutions suivantes sont prises en charge :

Résolution	Fréquence d'images
4K (4096 x 2160)	30hz
4K (3840 x 2160)	30hz
2K (2560 x 1440)	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz

> **Remarque**
> Les sorties HDMI et VGA peuvent être pilotées simultanément. Dans ce mode double moniteur, la sortie image s'effectue séparément pour chaque moniteur, la commande par souris et le menu de commande restant toujours sur le moniteur principal.

Interface USB

Selon votre modèle d'enregistreur, une ou plusieurs interfaces USB se trouvent sur l'appareil (face avant ou arrière du boîtier). Vous pouvez y raccorder soit une souris USB pour la commande locale via HDMI/VGA, soit un support de données externe pour l'exportation de données vidéo enregistrées (depuis le disque dur interne).

Alimentation / interrupteur secteur

Raccordez le bloc d'alimentation de table fourni à l'enregistreur. Selon le modèle d'enregistreur, un interrupteur marche/arrêt se trouve en outre à l'arrière de l'appareil, qui doit être placé dans la position correspondante pour allumer et éteindre l'appareil.

> **Remarque**
> L'enregistreur peut en principe être débranché du secteur à tout moment, même sans l'avoir explicitement arrêté via l'interface logicielle. Cela peut toutefois entraîner une perte de données des enregistrements de caméras.
>
> Dès que la tension secteur est présente sur le bloc d'alimentation branché (et que l'interrupteur secteur du boîtier du NVR est sur ON, s'il existe), le NVR démarre automatiquement.

Interfaces internes

Montage du disque dur

Installation	Description
Desserrer les vis du boîtier *[Figure : enregistreur vu de côté, vis du boîtier indiquées]*	Desserrez les vis du boîtier de l'enregistreur. Le nombre de vis varie selon le modèle d'enregistreur. Des vis se trouvent sur les parties latérales (à proximité de la face avant du boîtier) et à l'arrière du boîtier.
Raccorder le disque dur *[Figure : intérieur de l'appareil avec câbles SATA, repères ①, ②, ③, ④]*	Reliez le câble de données SATA au connecteur de la carte mère du NVR ① et au connecteur du disque dur ②. Le connecteur est détrompé de sorte qu'il ne s'insère que dans un seul sens dans la prise SATA. Reliez ensuite le câble d'alimentation SATA au disque dur en position ③ et à la carte mère en position ④. Posez le disque dur avec précaution, face inférieure vers le bas, dans le boîtier de sorte que les points de vissage reposent sur les bossages légèrement surélevés du fond du boîtier.
Visser le disque dur *[Figure : vue de dessous du boîtier avec emplacements de vissage du disque dur]*	Vissez le disque dur depuis le dessous du boîtier à l'aide des 4 vis fournies.
Remettre les vis du boîtier *[Figure : fermeture du boîtier, vissage du couvercle]*	Vissez la partie inférieure du boîtier avec le couvercle du boîtier afin de terminer le montage.

Montage mural

Le NVR peut en option être fixé au mur au moyen de deux supports muraux situés sur la face inférieure de l'appareil. La distance entre les deux trous de perçage est de 160 mm.

Utilisez une vis à tête bombée M4 d'une longueur minimale de 15 mm afin de garantir une capacité de charge suffisante pour l'enregistreur.

[Figure : schéma de montage mural avec cote 160 mm, vis M4, longueur ≥15 mm]

- 160mm
- ≥15mm
- M4

7 Installation

Liste de contrôle

[Figure : schéma de topologie avec variantes 1 et 2, routeurs, switches PoE, caméras, alimentation 12V]

Préparez votre installation pour la première mise en service. Nous mettons à cet effet à votre disposition une courte liste de contrôle :

Réseau

- Un serveur DHCP ou un routeur avec serveur DHCP intégré est-il disponible dans le réseau ?
- Disposez-vous de tous les paramètres pour une configuration réseau manuelle, si vous choisissez cette méthode ?
- Avez-vous raccordé le câble réseau entre le routeur et le NVR aux bonnes sorties ?

Caméra

- Toutes les caméras sont-elles reliées au switch PoE de l'enregistreur ?
- Les caméras supplémentaires sont-elles également reliées à un switch réseau PoE ?
- Toutes les caméras sont-elles réinitialisées aux réglages d'usine ?

Enregistreur

- Tous les câbles sont-ils raccordés à l'enregistreur ?
- Un écran HDMI est-il raccordé ?
- Un disque dur est-il installé ?
- Une souris est-elle raccordée ?

> **Remarque**
> Lorsque tous les appareils et câbles sont raccordés, démarrez le NVR et suivez les étapes de première configuration dans l'assistant de configuration.

8 Première mise en service

Première configuration via moniteur HDMI

Démarrer la première configuration

[Figure : écran de démarrage bleu avec le logo HiLook]

Démarrez le NVR et attendez que l'assistant de première configuration soit chargé.

Définir la langue

[Figure : écran de sélection de la langue avec le champ « Language » réglé sur « English » et le bouton « Apply »]

Sélectionnez la langue souhaitée dans le champ de sélection.

Validez la saisie à l'aide du bouton **Apply**.

Activer l'appareil

[Figure : écran d'activation avec les champs Nom d'utilisateur « admin », Mot de passe, Confirmer le mot de passe, Indice de mot de passe, Modèle de déverrouillage, boutons « Activer » et « Auto »]

Chaque appareil HiLook doit être **activé** dans le cadre de la première configuration. L'utilisation de l'appareil n'est possible qu'avec un appareil activé. Lors de l'activation, le mot de passe de l'appareil est créé pour le compte administrateur « admin ».

> **Remarque**
> Nous vous recommandons de définir un mot de passe aussi sûr que possible, comportant au moins 8 caractères et remplissant les critères supplémentaires suivants : majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Nous recommandons en outre de changer le mot de passe régulièrement (chaque semaine/chaque mois), en particulier en cas d'utilisation dans des applications critiques pour la sécurité.

Notez un indice dans le champ **Indice de mot de passe** afin de disposer d'un aide-mémoire en cas de doute, lorsque vous serez invité à saisir le mot de passe admin.

> **Remarque**
> La réinitialisation du mot de passe (si aucune méthode de réinitialisation n'a été configurée) est fastidieuse en cas de perte complète et ne peut pas être effectuée par vous-même. Veillez donc à l'accessibilité de votre mot de passe en cas d'urgence.

Activez le **modèle de déverrouillage** afin d'obtenir un accès plus facile aux paramètres système locaux. Si l'option est activée, vous pouvez ouvrir les paramètres en dessinant un modèle avec la souris USB sur le moniteur.

[Figure : écran de saisie du modèle de déverrouillage avec grille de 9 points, utilisateur « admin », texte « Dessinez le modèle de déverrouillage »]

Après une double saisie du modèle de déverrouillage, le modèle est enregistré dans l'enregistreur et l'assistant d'activation s'affiche à nouveau.

> **Remarque**
>
> - Le modèle doit comporter au moins 4 points

- Chaque point ne peut être relié qu'une seule fois

[Figure : écran d'activation avec les boutons « Activer » et « Auto » encadrés en rouge]

L'attribution du mot de passe est maintenant terminée. En appuyant sur la touche **Activer**, les réglages de base restants sont saisis manuellement. En appuyant sur le bouton **Auto**, les réglages de base restants sont déterminés et définis automatiquement par l'appareil.

Terminer l'activation manuelle

[Figure : écran de réglage de l'heure avec les champs Fuseau horaire (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Format de date TT-MM-JJJJ, Date 26-07-2024, Heure 16:09:47, Synchronisation de l'heure NTP]

Définissez les réglages horaires de l'appareil.

Fuseau horaire : sélection du fuseau horaire actuel (pour l'Allemagne « Amsterdam, Berlin »)

Format de date : définir le format d'affichage pour l'année (AAAA), le mois (MM) et le jour (JJ)

Date : saisie de la date actuelle

Heure : saisie de l'heure actuelle

Synchroniser l'heure NTP : activez cette option afin de synchroniser automatiquement l'heure avec un serveur de temps NTP. À l'état de livraison, un serveur est déjà enregistré. Vous pouvez modifier les réglages manuellement.

[Figure : écran avec synchronisation NTP activée – champs Intervalle (Min.) 60, Serveur NTP time1.google.com, Port serveur NTP 123]

Remarque
Pour des appareils de sécurité comme le NVR, le réglage correct de la date/heure/fuseau horaire est critique, car les événements d'alarme ne peuvent être traités et enregistrés correctement que si les réglages horaires sont corrects. Une synchronisation horaire automatique est possible soit via NTP, soit via le service HiLookVision intégré. Les deux services s'excluent mutuellement pour la synchronisation horaire.

Validez la saisie à l'aide du bouton **Suivant**.

[Figure : écran des paramètres réseau avec DHCP (IPv4), Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut, Obtenir l'adresse DNS automatiquement, Serveur DNS préféré, Serveur DNS alternatif]

DHCP (IPv4) : activez l'attribution automatique d'adresse IP par un serveur DHCP (en règle générale, un routeur du réseau fournit cette fonction).

> **Remarque**
> Si l'option DHCP est activée alors qu'aucun serveur DHCP n'est joignable sur le réseau, l'enregistreur attribue une adresse IP locale au format 192.168.0.xxx

Désactivez l'option DHCP afin d'attribuer manuellement les paramètres d'adresse IP :

Adresse IP : saisir l'adresse IP
Masque de sous-réseau : saisir le masque de sous-réseau
Passerelle par défaut : saisir l'adresse de la passerelle (en règle générale votre routeur)
Obtenir l'adresse DNS automatiquement : si l'option est activée, les paramètres DNS sont repris dans le cadre du DHCP. Désactivez l'option afin de définir manuellement le serveur DNS primaire et secondaire.

> **Remarque**
> Si des problèmes d'accès Internet à l'appareil se produisent, nous vous recommandons d'utiliser le serveur DNS de Google (8.8.8.8 ou 8.8.4.4)

Validez la saisie à l'aide du bouton **Suivant**.

[Figure : écran de gestion des disques durs avec bouton « Initialiser », affichage « Espace de stockage libre/total : 1340,00GB/1883,52GB », liste avec désignation, état, type, capacité, espace restant]

Le menu suivant affiche le nombre de disques durs raccordés à l'enregistreur. Marquez tous les supports de données via le **bouton de case à cocher** dans l'entrée de liste et appuyez sur la touche « **Initialiser** » afin de créer le système de fichiers sur le support de données.

> **Remarque**
> Le NVR utilise un système de fichiers propriétaire afin de sécuriser l'accès aux données et de garantir des conditions optimales pour l'enregistrement vidéo. C'est pourquoi vous ne pouvez pas lire le contenu du disque dur sur un PC du commerce.

Validez la saisie à l'aide du bouton **Suivant**.

[Figure : écran d'ajout de caméras IP avec les sections « Ajouté à la liste des appareils » et « Liste des appareils en ligne », colonnes N° de caméra, Adresse IP, Nom de la caméra, État, Protocole, Opération, Sécurité ; indication « Bande passante disponible : 6 Mbit/s »]

Ajoutez des caméras IP à l'enregistreur lors de cette étape de configuration.

Ajouté à la liste des appareils : ce tableau affiche toutes les caméras qui ont déjà été ajoutées à l'enregistreur. En cas d'utilisation d'un NVR compatible PoE, tous les raccordements PoE sont listés à partir de D1-Dxx conformément à la prise RJ45 située à l'arrière de l'enregistreur. L'enregistreur essaie automatiquement d'activer et d'ajouter les caméras réseau PoE raccordées sur D1-Dxx.

État	Remarque
[Figure : symbole rouge avec croix]	Aucune caméra raccordée ou caméra inaccessible (nom d'utilisateur et mot de passe erronés ou adresse IP statique au lieu de DHCP)
[Figure : symbole vert avec coche]	Ajout de la caméra réussi
[Figure : symbole d'avertissement orange]	Caméra déjà utilisée par un autre appareil.
[Figure : symbole de lecture]	Bouton permettant de tester l'image en direct de la caméra
[Figure : symbole de crayon]	Modifier les paramètres de connexion de la caméra

Remarque
L'ajout automatique d'une caméra IP sur le port PoE du NVR suppose que la caméra se trouve à l'état d'usine ou que cette caméra se soit déjà trouvée auparavant sur ce même NVR, car l'enregistreur essaie d'activer la caméra IP avec son propre mot de passe admin. La caméra IP obtient son adresse IP via un serveur DHCP intégré dans l'enregistreur (uniquement pour les interfaces PoE).

Modifier la caméra réseau

[Figure : boîte de dialogue « Modifier la caméra réseau » avec les champs N° de canal D2, Méthode d'ajout Plug-and-Play, Adresse du canal 192.168.254.3, Protocole HIKVISION, Port de gestion 8000, Port du canal 1, Protocole de transmission Auto, Nom d'utilisateur admin, Mot de passe de la caméra, case « Mot de passe d'activation de la camé… », boutons OK et Annuler]

N° de canal : canal caméra actuellement sélectionné

Méthode d'ajout : choisissez entre Plug-and-Play et Manuel. Dans le réglage par défaut « Plug-and-Play », le NVR essaie d'activer et d'intégrer la caméra au moyen du DHCP et du mot de passe d'activation du NVR. Modifiez le réglage sur Manuel si vous disposez des paramètres de la caméra. Le serveur DHCP interne ne peut pas être modifié à cette occasion, il est toujours réglé sur 192.168.254.x.

Adresse de canal : saisissez l'adresse IP de la caméra.

Protocole : sélectionnez le fabricant de la caméra IP

> **Remarque**
> Sélectionnez Hikvision pour les caméras de la marque HiLook.

Port de gestion : les caméras IP Hikvision sont intégrées via le port serveur 8000.

Port de canal : sélectionnez le canal de la caméra. En règle générale, chaque caméra dispose d'au moins un canal. Les caméras thermiques bi-spectrales disposent par exemple de 2 canaux (RGB+thermique)

Protocole de transmission : utilisez, sauf indication contraire, le réglage Auto

Nom d'utilisateur : nom d'utilisateur administrateur de la caméra

Mot de passe : mot de passe de l'utilisateur administrateur

Mot de passe d'activation de la caméra : activez ce réglage afin d'utiliser le mot de passe admin du NVR au lieu d'un mot de passe de caméra séparé.

[Figure : écran avec la liste des appareils en ligne, colonnes N°, Adresse IP, État, Opération, Protocole, Port de gestion, Modèle d'appareil ; entrées 192.168.189.185, 192.168.189.186, 192.168.189.172, 192.168.189.190, etc. ; modèles DS-2CD5826SDG, DS-2CD2T26G2-I, iDS-2CD7547G0F, iDS-2CD3D46G2T]

Liste des appareils en ligne : ce tableau affiche toutes les caméras IP trouvées sur le réseau via l'interface LAN conventionnelle du NVR. Sélectionnez via la case à cocher les caméras qui doivent être ajoutées, puis appuyez sur le bouton **Ajouter**. Adaptez auparavant les paramètres de la caméra via le symbole

[Figure : symbole de crayon]

.

Tout ajouter : ajoute toutes les caméras IP de la liste de recherche au NVR

Activer : effectue une activation de la caméra

Actualiser : effectuer à nouveau la recherche de caméras sur le réseau afin d'actualiser la liste de recherche

Recherche avancée : définissez une plage IP pour la recherche réseau

Bande passante libre : bande passante entrante maximale encore disponible sur le NVR.

> **Remarque**
> La performance d'un NVR HiLook est définie entre autres par la bande passante **entrante** et **sortante**. La bande passante diffère selon le modèle d'enregistreur, en règle générale en fonction du nombre de canaux caméra pris en charge. Lorsqu'une caméra réseau envoie son flux vidéo au NVR (en règle générale, directement lorsque la caméra est ajoutée, l'élément déterminant étant le débit du flux principal de la caméra IP), la bande passante entrante disponible sur le NVR diminue. Plus de caméras

sont ajoutées et plus la résolution et donc le débit sont élevés, plus les ressources du NVR sont rapidement épuisées et il n'est éventuellement pas possible d'intégrer tous les canaux.

Validez la saisie à l'aide du bouton **Suivant**.

[Figure : écran HiLookVision avec les options HiLookVision, État de connexion, État d'association, Synchro. de l'heure de la plateforme, Chiffrement du flux, Sous-flux auto-adaptatif..., IP du serveur litedev.hilookvision.com, code de vérification et code QR]

Activez lors de cette étape l'accès Internet à votre appareil via HiLookVision.

Remarque
HiLookVision est à la fois un service de connexion P2P et une application mobile pour l'affichage d'images en direct et d'enregistrements sur votre smartphone. L'utilisation de l'application/du service nécessite à la fois un consentement sur l'appareil et un consentement dans l'application (sous la forme de l'enregistrement de l'utilisateur). L'avantage du P2P réside dans le fait qu'une connexion directe entre l'application et l'appareil via Internet (Plug&Play) est possible sans autres réglages sur le routeur.

HiLookVision : activez/désactivez le service

État de connexion : indique si l'appareil est connecté au serveur HiLookVision

État d'association : indique si l'appareil est relié à un compte utilisateur HiLookVision

Remarque
L'utilisation de l'application HiLookVision nécessite un compte utilisateur personnel, qui est créé lors de la première configuration de l'application (au premier démarrage). En scannant le code QR avec une application HiLookVision et un profil utilisateur HiLookVision actif, une association est créée entre le numéro de série de l'appareil et votre profil utilisateur.

Synchronisation horaire de la plateforme : si activée, l'appareil synchronise l'heure/la date avec le serveur HiLookVision (alternative au NTP)

Chiffrement du flux : protection supplémentaire des accès aux flux (direct et lecture) via un mot de passe séparé.

Sous-flux auto-adaptatif : si activé, le débit des sous-flux est automatiquement adapté par HiLookVision, selon la qualité de la connexion entre l'appareil mobile et le NVR.

IP du serveur : adresse serveur du serveur HiLookVision. Ne modifiez cette adresse que si vous y êtes invité.

Code de vérification : vous avez besoin de ce code pour ajouter votre appareil dans l'application HiLookVision.

Code QR : scannez le code avec l'application photo de votre smartphone afin d'accéder directement au téléchargement de l'application HiLookVision dans l'App Store correspondant à votre appareil. Scannez le code QR au sein de l'application HiLookVision via la fonction **Scanner le code QR** afin d'ajouter l'appareil.

[Figure : capture d'écran de smartphone de l'application HiLookVision, heure 11:18, menu déroulant avec les entrées « Scanner le code QR », « Ajouter l'appareil manuellement », « Appareil en ligne », « Ajouter aux favoris », « Partager l'appareil », appareil « NVR-108 », caméra « Camera 01 »]

- Appareil
- QR-Code scannen (Scanner le code QR)
- Ajouter l'appareil manuellement
- Appareil en ligne
- Ajouter aux favoris
- Partager l'appareil
- Camera 01

Terminez la première configuration à l'aide du bouton **Suivant**.

9 Utilisation de l'enregistreur

Déverrouiller l'interface utilisateur

[Figure : vue en direct avec plusieurs images de caméras et deux fenêtres de connexion superposées : grille de 9 points pour le modèle de déverrouillage avec utilisateur « admin » et liens « Schéma oublié… » / « Changer d'utilis… », ainsi que la fenêtre « Bienvenue » avec champs admin, Mot de passe, case « Automatiquement… », lien « Mot de passe oublié… » et bouton « Connexion » ; mention « Lors de l'utilisation du produit, respectez la vie privée… » ; horodatage 06-08-2024 Mar 08:23:01]

- Willkommen (Bienvenue)
- Muster vergessen… (Modèle oublié…)
- Changer d'utilisateur
- Mot de passe oublié
- Anmelden (Se connecter)

Si un modèle de déverrouillage a été créé dans l'assistant de configuration (ou manuellement dans le menu de gestion des utilisateurs) pour l'utilisateur admin, l'interface utilisateur locale peut être déverrouillée via le modèle de déverrouillage au lieu d'un mot de passe.

1. Effectuez un clic droit afin d'ouvrir la fenêtre de connexion
2. Dessinez le modèle de déverrouillage avec la souris

> **Remarque**
>
> - Si vous avez oublié le modèle, vous pouvez également effectuer une connexion utilisateur via le bouton **Changer d'utilisateur** en indiquant le nom d'utilisateur et le mot de passe.
> - Si le modèle a été saisi 5 fois de suite de manière erronée, vous devez vous connecter au système avec un nom d'utilisateur/mot de passe.

- Par défaut, l'appareil est automatiquement verrouillé après 5 minutes d'inactivité (aucune saisie sur l'interface utilisateur)

Image en direct

[Figure : interface de la vue en direct du NVR avec repères A à I : ruban de menu (Vue en direct, Lecture, Rechercher, Configuration), fenêtre d'information en haut à droite, liste des canaux à gauche ([D1] Parking, [D2] Maison individuelle, [D3]-[D8] IPCamera), images de caméras avec barre d'actions, menu contextuel et barre d'actions de page]

- NVR
- Vue en direct – Lecture – Rechercher – Configuration
- Canal / Détection de cible
- [D1] Parkplatz, [D2] Einfamilienhaus, [D3] IPCamera 03 … [D8] IPCamera 08
- Menu : Écran unique, Division de fenêtre, Menu précédent, Menu suivant, Démarrer la commutation automatique, Caméra, Lecture, PTZ
- Pas de vidéo réseau
- Camera 01

A Ruban de menu

Vue en direct : vue pour la représentation en direct des images de caméras
Lecture : passage à la vue de lecture afin de lire des images/vidéos enregistrées
Recherche : recherche ciblée d'événements, de personnes et de véhicules
Configuration : adapter les réglages de l'enregistreur

B Fenêtre d'information
Zone d'affichage des informations d'état et système

- *[Figure : icône d'information]*

  Affichage de maintenance pour la réinitialisation du système

- *[Figure : icône de code QR rouge]*

  Code QR pour un ajout rapide dans HiLookVision

- *[Figure : icône de cloche]*

  Gestion des événements d'alarme sur l'enregistreur

- *[Figure : icône de téléchargement]*

  Vérifier et installer les mises à jour du micrologiciel

- *[Figure : icône d'alimentation]*

Éteindre l'appareil ou redémarrer

C Liste des canaux

Affiche toutes les caméras raccordées et leur état. Selon la répartition d'écran choisie pour la fenêtre d'affichage, la caméra peut être affichée par un double clic sur le nom de la caméra.

- *[Figure : icône de caméra verte]*

  Caméra connectée

- *[Figure : icône de caméra grise]*

  Caméra hors ligne ou aucune caméra raccordée

D Détection de cible

[Figure : panneau « Détection de cible » avec onglets Canal/Détection de cible, filtres (personne, véhicule, IA), lien « Afficher plus », vignette d'événement D1 16:45:14 « Détection de mouvement… », repères a à e]

La détection de cible affiche l'historique des événements d'alarme de caméra dans une vue compacte avec fonction de lecture intégrée. Les informations suivantes sont mises à disposition :

a	**Activer/désactiver le filtre de type de cible** *[Figure : icône de personne]* Personnes *[Figure : icône de véhicule]* Véhicules *[Figure : icône IA]* Scènes intelligentes Activez un filtre afin de restreindre la liste des événements conformément aux filtres
b	**Afficher plus :** ouvre une vue supplémentaire afin d'afficher un plus grand nombre d'événements *[Figure : fenêtre « Liste des alarmes » avec grille de vignettes d'événements « Détection de mouvement » avec horodatages, mention « Les données d'alarme les plus récentes peuvent être affichées. Jusqu'à 100 alarmes peuvent être affichées », indication « Total : 100 P : 1/9 », boutons « Démarrer » et « Fermer »]* Cliquez sur une image d'événement afin de démarrer la lecture instantanée.
c	Affichage de l'**événement déclencheur**
d	Affichage du **canal caméra et de l'horodatage**
e	**Aperçu de l'image d'événement :** cliquez sur l'image d'aperçu afin de démarrer une lecture instantanée de l'enregistrement de l'événement dans une fenêtre contextuelle. *[Figure : fenêtre contextuelle de lecture « D2 06-08-2024 17:42:21 » avec image d'un magasin, mention « Détection de mouvement », case « Continu », commandes de lecture et horodatage 00:04 / 00:11]*

D Superposition de l'image en direct (incrustation)
La date/l'heure/le jour de la semaine et le nom de la caméra sont incrustés dans l'image en direct et également enregistrés, afin de disposer d'une référence lors de l'enregistrement d'événements de caméra. D'autres paramètres pour l'incrustation peuvent être définis et modifiés dans les réglages. En outre, l'enregistreur affiche l'état d'enregistrement de base dans l'image en direct

- *[Figure : icône rouge]*

  Le canal effectue un enregistrement continu

- *[Figure : icône jaune]*

  Le canal signale un événement d'alarme

E Commandes de caméra

Barre d'actions pour la commande de fonctions spécifiques à la caméra sélectionnée (la barre d'actions s'affiche automatiquement lors d'un mouvement de la souris)

- *[Figure : icône D1]*

  Canal caméra actuel

- *[Figure : icône d'appareil photo]*

  Enregistrer un instantané

- *[Figure : icône de lecture instantanée]*

  Lecture instantanée (5 dernières minutes)

- *[Figure : icône de loupe]*

  Zoom numérique (zoom avant/arrière au moyen de la molette de la souris à la position actuelle du curseur)

- *[Figure : icône de haut-parleur]*

  Activer/désactiver la sortie audio sur la caméra (la caméra doit prendre en charge la sortie audio)

- *[Figure : icône de microphone barré]*

  Activer/désactiver la liaison audio bidirectionnelle depuis la caméra (la caméra doit prendre en charge microphone/haut-parleur)

- *[Figure : icône de stratégie]*

  Sélectionner la stratégie de vue en direct (Temps réel = sortie directe du flux de la caméra, Équilibré/Fluidité : adaptation automatique du débit et de la fréquence d'images pour un streaming fluide/un mouvement fluide des objets)

- *[Figure : icône de commutation de flux]*

  Commutation entre le flux principal et le sous-flux de la caméra (affichage des informations de flux [fréquence d'images fps][débit kbps][résolution][codage])

- *[Figure : icône de résolution adaptative]*

  Activer/désactiver la résolution adaptative (commutation automatique sur le sous-flux)

F Menu contextuel

Effectuez un clic droit avec la souris sur une image de caméra afin d'afficher le menu contextuel. De là, vous pouvez utiliser d'autres commandes rapides pour piloter l'enregistreur

Commande	Description
Menu/Plein écran	Affiche/masque le ruban de menu
Écran unique	Affichez la caméra sélectionnée en vue plein écran
Répartition des fenêtres	Sélectionnez différentes dispositions de fenêtres d'affichage dans la liste. La définition des positions de caméra peut être modifiée dans les réglages pour chaque vue
Menu précédent	Sélectionnez la page précédente de la disposition actuelle (ou molette de défilement vers le haut)
Menu suivant	Sélectionnez la page suivante de la disposition actuelle (ou molette de défilement vers le bas)
Démarrer la commutation automatique	Fait passer la vue (page par page) à la page suivante toutes les 5 secondes (démarrer le séquenceur).
Caméra	Ouvre la page de gestion des caméras dans le menu de configuration
Lecture	Ouvre la lecture
PTZ	Ouvre la commande PTZ

G Commande PTZ

[Figure : pavé directionnel circulaire avec flèches et bouton central]	Boutons pour la commande d'une caméra PTZ (Pan Tilt Zoom). Le bouton central déclenche la tournée automatique. Les flèches orientent la caméra dans la direction correspondante
[Figure : curseur Slow – Fast]	Modifie la vitesse du moteur pas à pas
[Figure : boutons zoom - / zoom +]	Zoom – (arrière) Zoom + (avant)
[Figure : boutons de mise au point]	Mise au point +/-
[Figure : boutons de diaphragme]	Diaphragme +/-
[Figure : icône d'essuie-glace]	Activer l'essuie-glace (si la caméra possède un essuie-glace intégré)
[Figure : icône 3D]	Activer le positionnement 3D (la caméra se positionne à la position du curseur dans l'image)
[Figure : icône de patrouille]	Activer la patrouille One-Touch
[Figure : icône de position de repos]	Activer la position de parking One-Touch

Preset (préréglage)

[Figure : onglets « Prérégla… », « Tour », « Modèle » avec l'entrée « Préréglage 1 » et icône de drapeau]

Un preset est une position de caméra définie par l'utilisateur, qui contient les coordonnées X/Y/Z afin de positionner la caméra sur commande.

Enregistrer un preset

1. Ouvrir la commande PTZ via le menu contextuel

   [Figure : icône PTZ]

2. Sélectionnez l'onglet « Preset » (préréglage)
3. Sélectionnez une entrée dans la liste des presets
4. Adaptez l'orientation de la caméra avec les touches fléchées et de zoom
5. Enregistrez le preset en appuyant sur le bouton

   [Figure : icône de drapeau]

Appeler un preset : sélectionnez l'onglet Preset (préréglage) et effectuez un double clic sur une entrée de la liste afin de déplacer la caméra vers la position correspondante.

Tour

[Figure : onglets « Voreinstell… », « Tour », « Muster » avec l'entrée « Tour 1 » et icônes de démarrage/arrêt et de modification]

Une tournée (Tour) est une séquence de positions preset définie par l'utilisateur, qui sont appelées selon leur ordre. Jusqu'à 4 tournées peuvent être gérées par caméra.

Définir une tournée :

1. Ouvrir la commande PTZ via le menu contextuel

   [Figure : icône PTZ]

2. Sélectionnez l'onglet Tour
3. Sélectionnez une tournée dans l'entrée de liste
4. Appuyez sur le bouton

   [Figure : icône de crayon]

   afin d'adapter une tournée
5. Ajoutez à la tournée des positions preset individuelles via

   [Figure : icône plus]

   et sélectionnez pour chaque position la vitesse et la durée de maintien correspondantes.

   [Figure : champs « Préréglage : Préréglage1 », « Vitesse : 1 », « Durée : 15 »]

   Adaptez l'ordre avec les touches fléchées dans la liste

[Figure : flèches haut/bas]

.
Supprimez les positions non nécessaires au moyen de

[Figure : icône de corbeille]

6. La liste est automatiquement enregistrée en quittant

[Figure : icône de flèche]

Démarrer et arrêter une tournée
Sélectionnez l'onglet Tour et cliquez sur le symbole Marche/Arrêt dans l'entrée de liste pour Tour1-4

[Figure : icônes marche/arrêt]

afin de démarrer la tournée correspondante.
Une tournée est une opération unique et doit être redémarrée après son achèvement.

Modèle (Muster)

[Figure : onglets « Voreinstell... », « Tour », « Muster » avec l'entrée « Muster 1 » et trois icônes de commande]

Un modèle est une séquence de positions de caméra enregistrée par l'utilisateur. Pour cela, au démarrage de l'enregistrement

[Figure : icône d'enregistrement]

, le mouvement de la caméra (via les touches PTZ du panneau de commande) est enregistré en temps réel et sauvegardé par une nouvelle pression sur la touche. Au moyen de

[Figure : icônes lecture/arrêt]

, le modèle peut être appelé et arrêté.

H Pas de vidéo réseau
Si aucune caméra n'est présente pour l'affichage en direct sur la tuile de visualisation, le message « Pas de vidéo réseau » s'affiche (les caméras sont affectées aux différentes pages d'affichage dans les réglages).

I Barre d'actions de page
La barre d'actions offre des commandes pour le pilotage de la vue en direct.

[Figure : indicateur de page « ‹ 1/2 › »]	**<** : page précédente **X/X** : page actuelle/total des pages **>** : page suivante
[Figure : icône de haut-parleur d'annonce]	Liste de sélection pour l'annonce en direct (broadcast) via les haut-parleurs réseau raccordés *[Figure : liste avec cases à cocher : [Speaker01]Network Spe..., [Speaker02], [Speaker03], [Speaker04], bouton « Starten »]* Sélectionnez un ou plusieurs haut-parleurs IP pour une diffusion et démarrez la diffusion. Tous les haut-parleurs sélectionnés diffusent l'annonce simultanément *[Figure : fenêtre « Broadcast » avec icône de microphone, minuterie 00:04, message « Erfolgreich » et bouton « Stopp »]* Mettez l'annonce en pause via le bouton **Stopp** et terminez l'annonce via **X**
[Figure : icône de résolution adaptative]	Activer/désactiver la résolution adaptative (commutation automatique sur le sous-flux)
[Figure : icône de rotation]	Active/désactive le séquenceur
[Figure : icône de grille]	Ouvre la sélection de page pour différentes dispositions de caméras
[Figure : icône de plein écran]	Active/désactive la vue plein écran

Disposition des caméras et séquenceur

[Figure : schéma d'une grille 2x2 avec les canaux D1, D3, D5, D7 / D2, D4, D6, D8, annotations « Seite1 (D1-D4) », « Seite2 (D5-D8) », « Layout (2x2) » et flèches de circulation]

- Seite1 (D1-D4) – Page 1 (D1-D4)
- Seite2 (D5-D8) – Page 2 (D5-D8)
- Layout (2x2) – Disposition (2x2)

Les caméras sont organisées sur le NVR via une grille d'affichage appelée **Layout** (disposition). Différentes dispositions sont disponibles à cet effet :

*[Figure : icônes de disposition 1*1, 1+1, 2*2, 1+5, 1+7, 3*3]*	Une image de caméra peut être affectée à chaque cellule libre de la grille. Les caméras sont organisées en interne dans l'enregistreur en canaux et reçoivent un identifiant de **D1-Dx** (selon le modèle de NVR 4, 8, 16, ...). Selon la **disposition** choisie et le nombre total de canaux caméra pris en charge, plusieurs **pages d'affichage** sont disponibles par **disposition**. Sur chaque **page d'affichage**, les canaux caméra peuvent être librement affectés. Lorsque la page est remplie, d'autres canaux peuvent être enregistrés sur les **pages suivantes**. Via l'interface de commande dans la vue en direct ou avec la **molette de la souris**, il est possible de passer rapidement d'une page à l'autre. Si la **commutation automatique** (**séquenceur**) est activée, la vue en direct passe toutes les 5 secondes d'une page à l'autre de la **disposition** actuellement sélectionnée, jusqu'à ce que le séquenceur soit à nouveau arrêté.

Remarque
L'adaptation des dispositions/pages s'effectue dans la configuration sous **Configuration → Vue en direct → Affichages**.

Lecture

[Figure : interface de lecture du NVR avec repères A à I : onglets Normal/Événement/Plage horaire, liste des canaux [D1] Parking à [D8] IPCamera 08, calendrier août 2024, image de caméra avec barre d'actions de canal, barre temporelle et commandes de lecture, case « Ignorer les vidéos normales », menu déroulant « 24 h »]

- NVR
- Vue en direct – Lecture – Rechercher – Configuration
- Normal / Événement / Plage horaire
- Ignorer les vidéos normales
- 24 Std. (24 h)

A Mode de lecture
Les données enregistrées peuvent être recherchées et lues via différents modes de lecture. Selon le type d'événement, le nombre de caméras simultanées et la plage temporelle à parcourir, les modes de lecture Normal / Événement / Plage horaire offrent des avantages spécifiques.

Le mode de lecture Normal est la vue de lecture par défaut de l'enregistreur. De là, toutes les données enregistrées peuvent être lues le long d'un axe temporel sur une base journalière.

Le mode de lecture Événement est axé sur les événements de caméra/d'alarme et ne restitue exclusivement que les messages d'événement le long de l'axe temporel (les enregistrements continus sont automatiquement ignorés pendant la lecture). Voir à ce sujet le point H.

Le mode de lecture Plage horaire permet une représentation rapide, orientée tuiles, de tous les enregistrements de caméra d'un seul canal, lesquels peuvent être restreints de plus en plus au moyen du calendrier pour la date et l'heure. Voir à ce sujet le point I.

B Sélection des canaux caméra

1. Définissez d'abord le groupement de caméras via les boutons 1/4/8/9/16 (selon le modèle d'enregistreur). Le groupement aide à l'analyse des images, car les caméras peuvent être sélectionnées par groupe dans la vue de lecture.
2. Sélectionnez dans la barre latérale quels canaux caméra doivent être ajoutés à la lecture. Si votre sélection dépasse la taille de votre groupe de caméras, la disposition de page est automatiquement étendue/adaptée.
3. Toutes les caméras ainsi sélectionnées sont lues simultanément au démarrage de la lecture.

C Sélection par calendrier
Sélectionnez l'instant de départ de la lecture via le calendrier. Les informations utiles suivantes sont en outre affichées ici

[Figure : jour du calendrier avec marquage « 1 »]

Le jour du calendrier contient au moins un enregistrement d'une ou plusieurs caméras qui ont été sélectionnées pour la lecture.

[Figure : jour du calendrier avec marquage « 8 »]

Le jour du calendrier contient au moins un enregistrement d'une ou plusieurs caméras et correspond au jour actuel.

[Figure : jour du calendrier marqué en bleu « 6 »]

Ce jour est utilisé pour la lecture. Pour confirmer la sélection, effectuez un double clic sur le jour du calendrier. La lecture démarre immédiatement, en commençant par le premier enregistrement (en cas d'enregistrement continu, il s'agit toujours de 00:00).

D Analyser l'axe temporel
L'axe temporel affiche, en fonction du nombre de caméras sélectionnées et de la plage temporelle sélectionnée, tous les enregistrements sous forme de barres. Selon le mode de lecture, les enregistrements d'événements sont analysés différemment.

[Figure : extrait de l'axe temporel avec zones bleues et rouges et ancre horaire « 08:23:01 »]

Marquage	Signification
Zone bleue	Enregistrement continu d'une caméra
Zone/ligne rouge	Enregistrement d'événement d'une caméra
Symbole d'ancre avec heure	Instant de lecture actuel

- Déplacez l'ancre en cliquant sur une autre zone de la barre temporelle ou en appuyant et maintenant le bouton de la souris tout en effectuant un mouvement horizontal avec la souris le long de la barre temporelle, afin d'adapter l'instant de lecture.

- En tournant la molette de la souris pendant que le curseur se trouve au-dessus de l'axe temporel, vous pouvez agrandir/réduire la plage temporelle.

> **Remarque**
> Dans le réglage par défaut, un enregistrement continu (zone bleue dans la lecture) est automatiquement configuré pour chaque caméra ajoutée, afin d'assurer un enregistrement sans interruption. Enregistrement continu signifie que l'enregistrement se fait en continu (24/7) dans une mémoire circulaire (les données plus anciennes sont écrasées après un certain temps). Si la caméra détecte un événement (p. ex. détection de mouvement), celui-ci est marqué dans la lecture par une ligne rouge. La détection d'événement doit être configurée/activée manuellement. Plus le nombre de marquages rouges dans l'axe temporel est important, plus d'événements ont été détectés par les caméras.

E Appliquer des filtres supplémentaires
Les caméras HiLook et/ou les enregistreurs (via la détection de mouvement 2.0 intégrée) sont en mesure d'effectuer une classification d'objets en temps réel. Cette classification comprend la distinction entre humain et véhicule, mais doit préalablement être activée dans la caméra/l'enregistreur. Si des images contenant ces informations sont enregistrées, un marquage d'événement correspondant est affiché dans l'axe temporel.

[Figure : icône de personne bleue]

Les personnes sont marquées dans l'axe temporel comme événement (rouge)

[Figure : icône de véhicule bleue]

Les véhicules sont marqués dans l'axe temporel comme événement (rouge)

Ignorer les vidéos normales si l'option est active, seuls les événements sont lus. L'enregistrement continu normal est ignoré lors de la lecture.

Ces filtres permettent une recherche rapide et une analyse efficace de l'ensemble des images en quelques clics de souris seulement.

F Commande de lecture
Contrôlez le comportement de lecture pendant la lecture via les boutons affichés.

[Figure : icônes de recul/avance de 30 secondes]

Avancer/reculer la lecture de 30 secondes

[Figure : icônes pause/lecture]

Mettre la lecture en pause / lire

[Figure : icônes de ralentissement, « X 1 », accélération]

Ralentir la vitesse de lecture / vitesse de lecture actuelle / augmenter la vitesse de lecture

[Figure : icône de plein écran]

Passer en vue plein écran

[Figure : menu déroulant « 24 Std. » avec flèches]

Restreindre la plage temporelle pour la lecture (menu déroulant 24 h) et commuter la plage temporelle (< >) p. ex. : 6h (0-6) → 6h (7-12) → 6h (13-18) → 6h (19-24)

G Barre d'actions de canal
Barre d'actions pour la commande de fonctions spécifiques au canal de lecture sélectionné (la barre d'actions s'affiche automatiquement lors d'un mouvement de la souris)

[Figure : icône D1]

Canal de lecture actuel (caméra)

[Figure : icône d'appareil photo]

Enregistrer un instantané (sur le disque dur de l'enregistreur)

[Figure : icône de loupe]

Activer le zoom numérique (zoom avant/arrière via la molette de la souris)

[Figure : icône de marque-page]

Enregistre un marquage à l'instant de la lecture actuelle (position actuelle de l'ancre sur la barre temporelle).

[Figure : boîte de dialogue « Ajouter un marquage » avec champ de saisie et boutons « Enre… » / « Annul… »]

Attribuez ensuite un nom au marquage défini. Dans le point de menu **Recherche**, il sera possible ultérieurement de rechercher spécifiquement des marquages (p. ex. pour des événements particuliers).

[Figure : icône de cadenas]

Verrouille le fichier d'enregistrement actuel contre l'écrasement automatique. Un fichier d'enregistrement correspond toujours à un bloc de 1 Go, il ne contient donc pas seulement la scène actuelle (position actuelle de l'ancre sur la barre temporelle), mais l'ensemble des images du bloc d'enregistrement. Dans la

Recherche, il est possible de rechercher, d'exporter et de déverrouiller à nouveau les enregistrements verrouillés.

[Figure : icône de ciseaux]

Place un repère de découpe à la position actuelle de la lecture (position actuelle de l'ancre sur la barre temporelle) avec une durée de 10 minutes.

[Figure : champs « Heure de début 09:02:38 » et « Heure de fin 09:12:38 » avec boutons « Enr... » / « Annu... »]

L'instant de début et de fin peut être adapté plus précisément via le champ de sélection. Appuyez enfin sur Enregistrer afin d'exporter directement la plage temporelle. Vous pouvez au choix n'exporter que le fichier vidéo et le fichier journal ou exporter en plus les images vidéo avec un lecteur (application Windows pour la lecture des vidéos).

[Figure : boîte de dialogue « Exporter » avec les options « Video and log » et « Player », boutons OK et Annuler]

Raccordez maintenant un support de données USB au système et démarrez l'exportation des données vers un répertoire de votre choix.

[Figure : icône d'adaptation de flux]

Activer l'adaptation automatique du flux.

H Mode de lecture Événement
Lorsque vous sélectionnez le mode de lecture d'événements, le système analyse et marque les vidéos contenant des informations relatives à la détection de mouvement, à la détection de franchissement de ligne ou à la détection d'intrusion.

> **Remarque**
> Vous pouvez augmenter la performance de la lecture d'événements en activant (si le modèle de caméra concerné le prend en charge) la fonction **Dual-VCA**. Cela permet de parcourir ultérieurement tous les enregistrements sur l'enregistreur selon vos propres règles VCA (p. ex. définition d'un franchissement de ligne dans les images enregistrées, bien qu'il n'ait pas été défini côté caméra). Activez pour cela les fonctions suivantes :
>
> - Assurez-vous que la caméra a activé **Dual-VCA**. Vous pouvez activer cette fonction via le navigateur Web de la caméra sous **Configuration→Vidéo/Audio→ Afficher les informations sur le flux**
> - Assurez-vous que votre enregistreur vidéo a activé l'option **Enregistrer les données VCA**. Vous pouvez activer cette option sous **Configuration→ Enregistrement→ Avancé**

Sélectionnez un canal de lecture et un jour du calendrier sur le côté gauche → la lecture d'événements démarre immédiatement.

Outre la commande de lecture (voir G), les commandes supplémentaires suivantes peuvent être exécutées :

[Figure : icône Smart (Ω)] (Smart)	*[Figure : menu avec les entrées « Dessiner la règle de détection de mouvement », « Dessiner la règle de détection d'intrusion », « Dessiner la règle de franchissement de ligne », « Effacer »]* Sélectionnez une règle qui sera appliquée ultérieurement aux images enregistrées (condition préalable voir ci-dessus Dual-VCA) **Règle de détection de mouvement :** dessinez une grille de mouvement avec la souris. Plus la surface d'image est grande, plus de contenu d'image est parcouru à la recherche de données de mouvement **Règle de détection d'intrusion :** dessinez un polygone à 4 côtés sur la surface d'image afin de parcourir cette zone à la recherche de données de mouvement **Règle de franchissement de ligne :** dessinez une ligne afin de rechercher les objets en mouvement qui franchissent la ligne. **Nettoyer :** supprime toutes les règles
[Figure : icône de loupe]	Dessinez la règle puis effectuez une recherche. La journée complète est parcourue
[Figure : icône de corbeille]	Supprime la règle actuelle
[Figure : icône de sortie]	Ferme la sélection de règles
[Figure : icône d'engrenage]	Définissez la stratégie de lecture.

[Figure : boîte de dialogue « Stratégie de lecture » avec case « Ignorer les vidéos normales », curseur « Vidéo normale » réglé sur X 8, curseur « Vitesse de lecture de la vidéo liée à l'évé… » réglé sur X 1, boutons OK et Annuler]

Ignorer les vidéos normales : option activée par défaut. Si active, seuls les événements sont restitués et les enregistrements continus sont ignorés.

Vidéo normale : si « Ignorer les vidéos normales » n'est pas actif, les images avec enregistrements continus peuvent être lues automatiquement à une vitesse de lecture supérieure.

Vitesse de lecture des événements : sélectionnez la vitesse de lecture à laquelle les enregistrements d'événements doivent être lus.

I Mode de lecture Plage horaire
Restreignez de plus en plus les images enregistrées en ajoutant d'autres filtres calendaires.

[Figure : panneau avec onglets Normal/Événement/Plage horaire, liste [D1] Parking, [D2] Maison individuelle, [D3] IPCamera 03, [D4] IPCamera 04, grille de mois 2024 (1-12), grille Jour (1-31), grille Heure (0-23)]	Sélectionnez un canal caméra. Sélectionnez l'**année+mois** : **31 x 1440** blocs de minutes sont représentés pour le **mois** sélectionné. Sélectionnez en plus le **jour** : **24x60** blocs de minutes du jour sélectionné sont représentés. Sélectionnez en plus l'**heure** : **60x60** blocs de minutes de l'heure sélectionnée sont représentés.
[Figure : tuile de lecture avec image de parking et barre de lecture 00:00 – 01:02]	Lecture par tuiles *[Figure : icône de lecture]* Lecture démarrage/arrêt *[Figure : icône d'exportation]* Exporter les données (USB) *[Figure : icône de flux auto-adaptatif]* Activer/désactiver le flux auto-adaptatif *[Figure : icône de haut-parleur barré]* Sortie audio marche/arrêt

Recherche

*[Figure : interface de recherche du NVR avec repères A à E : catégories Vidéo, Image, Événement, Humain, Véhicule ; champs *Type de vidéo (Tous / Marquage / Verrouillé), *Heure de début/de fin 12-08-2024 00:00:00 - 12-08-2024 23:59:59, *Canal (Tous, D1-D8), boutons Rechercher / Sauvegarde rapide / Réinitialiser – légende « Masques de recherche »]*

Masques de recherche

[Figure : liste de résultats avec colonnes Index..., Canal, Heure de début/de fin, Taille du fichier, Opération ; 13 entrées pour le canal D1 avec tailles de fichier 1,015MB / 1,014MB / 422MB ; boutons « Exporter » et « Tout exporter » ; panneau d'aperçu à droite avec Heure de début 11-08-2024 23:45:22 et Heure de fin 12-08-2024 00:32:58 ; indication « Total : 13 P : 1/1 » – légende « Listes de résultats »]

Listes de résultats

A Catégorie de recherche
Choisissez entre différentes catégories pour la recherche.

Vidéo : parcourt le disque dur à la recherche d'enregistrements continus. Les résultats de recherche sont affichés par blocs d'enregistrement (par gigaoctet).

Image : parcourt le disque dur à la recherche d'instantanés enregistrés manuellement (

[Figure : icône d'appareil photo]

) ou automatiquement.

Événement : recherchez tous les événements ou des événements spécifiques (p. ex. détection de mouvement, franchissement de ligne, etc.) dans les enregistrements de l'enregistreur.

Humain : parcourt tous les enregistrements à la recherche de personnes (continu ou événement). Pour cela, la caméra doit pouvoir fournir les données ou le NVR doit disposer d'une VCA locale.

Véhicule : parcourt tous les enregistrements à la recherche de véhicules (continu ou événement). Pour cela, la caméra doit pouvoir fournir les données ou le NVR doit disposer d'une VCA locale. Si l'option « Zone de recherche avec plaque d'immatriculation » est activée, il est possible de rechercher une plaque si la caméra dispose d'une reconnaissance de plaques d'immatriculation intégrée.

B Type de vidéo
Définissez le type de vidéo pour la recherche.

Tout la recherche s'effectue dans tous les types de vidéo

Tag (angl.) la recherche ne s'effectue que dans les marquages (tags)

Verrouillés la recherche ne s'effectue que dans les clips/blocs vidéo verrouillés

C Heure de début/fin
Définissez l'instant de début et de fin pour la recherche. Par défaut, le jour actuel de 00:00 à 23:59 est

toujours sélectionné.

[Figure : sélecteur de date avec raccourcis « Aujourd'hui », « Hier », « 2 derniers jours », « 3 derniers jours », « 7 derniers jours », « 14 derniers jours », deux calendriers « 2024 Août » pour Heure de début et Heure de fin, champs horaires 00:00:00 et 23:59:59, indication « 12-08-2024 00:00:00 - 12-08-2024 23:59:59 », bouton OK, repères a à d]

a	**Sélection rapide**
b	**Sélectionner l'année / le mois**
c	**Définir le jour (point = jour actuel)**
d	**Définir la plage horaire**

D Définir la liste des canaux
Sélectionnez quels canaux caméra doivent être parcourus. Vous pouvez (selon la catégorie de recherche) sélectionner plusieurs canaux simultanément.

E Effectuer la recherche
Cliquez sur **Rechercher** afin d'effectuer une recherche sur la base des critères et filtres définis. Le bouton **Sauvegarde rapide** prépare les données marquées directement pour l'exportation sur un support de données. Cliquez sur **Réinitialiser** afin de supprimer tous les critères de recherche.

F Résultats de recherche
Selon les critères de recherche préalablement définis et le nombre d'enregistrements sur le disque dur, une liste de résultats de recherche est affichée.

G Résultats de recherche
Marquez une ligne en cliquant sur la case à cocher afin de marquer le résultat de recherche pour l'exportation de données. En cliquant sur la case à cocher dans l'en-tête de colonne, tous les résultats de recherche sont marqués pour l'exportation de données.

H Exportation de données
Cliquez sur le symbole

[Figure : icône d'exportation]

dans la colonne **Opération** afin d'effectuer une exportation de données du résultat de recherche correspondant. Si plusieurs entrées sont sélectionnées pour l'exportation de données via le bouton de case à cocher, celles-ci peuvent être sauvegardées ensemble via le bouton **Exporter**. Le bouton **Tout exporter** exporte tous les résultats de recherche en une seule fois.

I Aperçu
Marquez le résultat de recherche en cliquant sur la ligne du résultat avec la souris. Afin de vous assurer que les données recherchées se trouvent bien dans les images enregistrées, vous pouvez restituer le contenu via la fonction d'aperçu.

J Navigation par pages
Naviguez dans les listes de résultats via les boutons Suivant et Précédent.

10 Configuration de l'enregistreur

*[Figure : interface de configuration du NVR en mode Expert et mode Simple : menus Système (Général, Utilisateur, Exception), Réseau, Caméra, Accès aux appareils, Réglages PoE, Enregistrement ; onglets Réglages généraux / Réglages DST / Autres réglages avec Langue Français, Fuseau horaire (GMT+01:00) Amsterdam, Format de date JJ-MM-AAAA, Date 13-08-2024, Heure 12:35:16, Résolution VGA/HDMI 1920*1080/60Hz(1080P), Vitesse de la sour..., Connexion autom. locale..., Assistant, Décodage avancé... ; boutons « Mode expert » et « Mode simple »]*

L'interface de configuration peut être basculée entre **Mode simple** et **Mode expert** (par défaut : **Mode simple actif**). Ce manuel décrit tous les réglages experts, qui comprennent également tous les éléments de configuration du mode simple.

> **Remarque**
> Si vous utilisez/configurez l'enregistreur pour la première fois et que vous souhaitez vous concentrer sur les réglages de base, nous vous recommandons d'utiliser le mode simple. Toutes les fonctions impérativement nécessaires au fonctionnement sont disponibles ou préréglées dans le mode simple.

Système > Général

Paramètres généraux

*[Figure : panneau de paramètres généraux avec Langue Français, Fuseau horaire (GMT+01:00) Amsterdam, Format de date JJ-MM-AAAA, Date 13-08-2024, Heure 12:35:16, Résolution VGA/HDMI 1920*1080/60Hz(1080P), curseur Vitesse de la sour... (Len.../Rap...), interrupteurs Connexion autom. locale..., Assistant, Décodage avancé..., bouton « Appliquer »]*

Langue : sélectionnez la langue d'affichage (ne s'applique qu'à l'interface utilisateur locale)

Fuseau horaire : adaptez le fuseau horaire au fuseau actuel. Pour l'Allemagne, le réglage correct est GMT+1 Amsterdam, Berlin.

> **Remarque**
> Le réglage par défaut est défini sur GMT +8:00 Pékin ; veuillez vous assurer que le fuseau horaire est réglé sur le fuseau horaire local réel, car tous les événements de l'enregistreur s'y réfèrent.

Format de date : définir le format d'affichage de la date (T = jour, M = mois, J = année)

Date : régler la date actuelle. Sélectionnez le jour approprié dans le calendrier**.**

Heure : régler l'heure actuelle. Sélectionnez l'heure appropriée via le champ déroulant.

> **Remarque**
> Les réglages de l'heure et de la date (ainsi que du fuseau horaire) sont **fondamentaux** pour un

fonctionnement sûr de l'enregistreur. En cas d'écarts des horodatages des messages d'événement des caméras connectées, une perte de données peut se produire.

Nous recommandons d'activer la **synchronisation horaire** automatique sous le point de menu **Réseau → Accès à la plateforme**, afin d'utiliser toujours l'heure système actuelle.

Résolution VGA/HDMI définissez la résolution d'affichage pour la sortie HDMI/VGA de l'enregistreur.

Remarque
L'enregistreur peut être configuré via différentes interfaces. Outre la sortie image locale pour la commande avec moniteur et souris, il dispose en plus d'un serveur Web intégré. Vous pouvez également configurer l'enregistreur via un navigateur sur le PC, si vous avez effectué des réglages locaux qui rendent difficile une utilisation ultérieure (p. ex. résolution erronée du moniteur HDMI).

Vitesse de la souris définissez la vitesse du pointeur (plus elle est rapide, plus la souris se déplace loin lors d'un mouvement)

Connexion automatique locale si l'option est activée, aucune nouvelle demande de mot de passe/modèle n'est effectuée après une connexion unique (jusqu'au prochain redémarrage ou à une déconnexion manuelle par l'utilisateur).

Assistant si l'option est activée, l'assistant de configuration s'affiche après chaque redémarrage de l'appareil.

Mode de décodage avancé : active la prise en charge SVC sur le NVR. Scalable Video Coding (SVC) est une extension des normes H.264 et H.265. Lorsque les ressources de décodage du système ne suffisent pas, le mode SVC avancé extrait automatiquement des images de la vidéo d'origine avec une qualité inférieure, de sorte que la vidéo puisse être affichée. Le mode SVC avancé ne prend effet que pour les caméras réseau qui prennent en charge le SVC.

Remarque
Utilisez cette option surtout lorsque l'enregistreur a plus de caméras connectées qu'il ne peut en décoder localement. La fonction aide également en cas de fluctuations de la bande passante sur le réseau.

- Le mode SVC avancé ne prend effet que pour les caméras réseau qui prennent en charge le SVC.
- Sur certains modèles, vous pouvez activer la fonction SVC de la caméra réseau via **Configuration → Caméra → Plus → Configuration par lot**.

Paramètres DST

[Figure : panneau DST avec interrupteur « Activer l'heure d'été », Heure de début Mars / dernier / Dim. / 2 / 00, Heure de fin Oct. / dernier / Dim. / 3 / 00, Décalage de l'heure d'été 60 minutes, bouton « Appliquer »]

Activer l'heure d'été activez la fonction pour une commutation entre l'heure d'été et l'heure d'hiver conformément aux indications du tableau.

> **Remarque**
> En Allemagne, l'heure est changée deux fois par an. Le dernier dimanche de mars a lieu le passage de l'heure CET (ou heure d'hiver) à l'heure d'été, et le dernier dimanche d'octobre le passage de l'heure d'été à l'heure CET (ou heure d'hiver). Le décalage est à chaque fois d'une heure.

Autres paramètres

[Figure : panneau avec Nom de l'appareil « Network Video Recorder », N° 255, Menu du journal « 5 minutes », bouton « Appliquer »]

Nom de l'appareil définissez le nom de l'appareil pour l'affichage dans d'autres applications (p. ex. logiciel distant ou application mobile).

N° le numéro est nécessaire pour la connexion avec une télécommande RF ou un clavier réseau. Le numéro d'appareil va de 1 à 255, la valeur par défaut est 255.

Menu de journal réglage du temps pour l'activation automatique de l'écran de verrouillage en cas d'inactivité.

Système > Vue en direct

Général

[Figure : panneau avec Menu de sortie VGA/HDMI/Canal zéro, Division de fenêtre 1 + 7, Commutation automatiqu… Fermer, Sortie pop-up d'alarme VGA/HDMI/Canal zéro, Temporisation du pop-up d'ala… 10 s, interrupteur Audio, curseur Volume 1–5 (valeur 3), bouton « Appliquer »]

Menu de sortie sélectionnez sur quelle sortie moniteur le menu de configuration doit être affiché (sélection dépendant du modèle d'enregistreur)

Répartition des fenêtres sélectionnez la disposition de fenêtre par défaut pour la vue en direct

Commutation automatique définissez le temps de commutation pour le séquenceur (temps de commutation entre les différentes pages d'une disposition)

Sortie de fenêtre contextuelle d'alarme temps de retard pour l'affichage de la caméra déclenchée en plein écran dans l'affichage de l'image en direct.

Audio active la sortie audio (sur le NVR) lorsqu'une caméra est sélectionnée (dans la mesure où la caméra prend en charge l'audio et que celui-ci est actif).

Volume adaptez le niveau de volume pour l'image en direct/la lecture/l'audio bidirectionnel d'une caméra sélectionnée.

Affichages

[Figure : panneau d'affichage avec Menu de sortie VGA/HDMI/Canal zéro, liste de caméras (N° de caméra / Nom de la caméra : D1 Parking, D2 Maison individuelle, D3-D8 IPCamera), grille d'aperçu avec positions de canaux, barre de sélection de dispositions, repères a, b, c, a]

Menu de sortie définissez sur quelle sortie moniteur le menu de configuration est affiché (dépendant du modèle)

a	**Liste de sélection des caméras**
b	**Fenêtre active (cadre bleu)**
c	**Sélection de différentes dispositions de caméras**
d	**Commande de disposition** *[Figure : icône d'affectation]* Affecte tous les canaux caméra disponibles à la disposition actuellement sélectionnée en fonction de leur numérotation. *[Figure : icône de suppression]* Supprime tous les canaux caméra de la disposition actuelle. *[Figure : icônes de flèches gauche/droite]* Passez d'une page à l'autre (précédente/suivante) dans la disposition actuelle (si plusieurs pages existent)

Adapter la disposition

1. Sélectionnez une disposition de caméras appropriée c que vous souhaitez adapter.
2. Marquez une fenêtre de caméra b avec la souris et sélectionnez d'un clic la caméra souhaitée dans la liste des caméras. Le canal vidéo sélectionné dans la liste (p. ex. D3) apparaît à la position de fenêtre préalablement sélectionnée
3. Répétez l'opération jusqu'à ce que toutes les positions de caméra souhaitées dans la disposition sélectionnée soient adaptées (Remarque : feuilletez entre les pages d'une disposition avec

   [Figure : icônes de flèches]

)
4. Enregistrez les réglages en cliquant sur Appliquer

Canal zéro

[Figure : panneau Canal zéro avec interrupteur « Activer », Fréquence d'images « Fréquence d'images complète », Mode débit max. « Général », Débit max. (Kbps) 1792, bouton « Appliquer »]

Le codage canal zéro (Zero-Channel Encoding) est une fonction du NVR permettant de faciliter l'accès à distance à l'ensemble des caméras IP du NVR. Les signaux d'image de toutes les caméras raccordées sont alors incrustés en temps réel dans un seul canal (canal 0), de sorte qu'un seul canal ne doit plus être transmis à l'application cliente (application, navigateur, logiciel PC) pour obtenir une vue d'ensemble. Cela permet d'économiser considérablement de la bande passante réseau, d'autant plus que davantage de caméras sont raccordées à votre NVR.

Activer activez/désactivez la fonction sur l'enregistreur

Fréquence d'images : définissez la fréquence de rafraîchissement (plus elle est élevée, plus la charge réseau est importante)

Mode débit max. : non réglable (Général)

Débit max. (Kbps) : plus la valeur est élevée, meilleure est la qualité d'image et plus la charge réseau est importante

> **Remarque**
> Pour utiliser le canal 0 dans l'application distante, vous devez activer le réglage correspondant, p. ex. : **HiLook Vision → Moi → Réglages → Afficher le canal zéro**
>
> La disposition des images de caméras dans le canal 0 est définie via la commande du menu de sortie dans les réglages **Système→Vue en direct→Affichages**.

Système > Utilisateur

[Figure : liste des utilisateurs avec boutons « +Ajouter » et « E-mail de réinitialisation du mot de passe », colonnes N°, Nom d'utilisateur, Opération, Sécurité, Niveau ; entrées : 1 admin / Fort / Admin, 2 Gardien / Fort / Opérateur]

Chaque appareil HiLook dispose comme utilisateur par défaut d'un administrateur d'appareil portant le nom « admin ». Cet utilisateur dispose de tous les droits système pour modifier les réglages de l'appareil et peut également ajouter, modifier et supprimer d'autres utilisateurs.

Chaque appareil ne peut disposer que d'un seul utilisateur admin. Tous les autres utilisateurs peuvent être créés soit avec le rôle utilisateur Invité, soit avec le rôle Opérateur :

Invité possède les autorisations prédéfinies suivantes :

- Vue en direct,
- Lecture
- Recherche dans les fichiers journaux
- Accès uniquement à l'utilisation locale de l'appareil

Opérateur possède tous les droits de l'utilisateur Invité et en plus les droits prédéfinis suivants :

- Audio bidirectionnel
- Configuration de l'appareil

- Peut exécuter toutes les commandes localement et à distance

Créer un nouvel utilisateur cliquez sur **+Ajouter** et légitimez-vous sur l'appareil en saisissant le mot de passe admin

[Figure : boîte de dialogue « Ajouter un utilisateur » avec champs Nom d'utilisateur, Autorisation de l'utilisateur « Invité », Créer un mot de passe, Confirmer ; onglets « Autorisation locale », « Autorisation à distance », « Autorisation caméra » ; cases « Configuration des paramètres locaux », « Recherche de journaux locale » (cochée), « Mise à jour locale / initialisation du disque dur / réglages vidéo avancés », « Gestion locale des caméras », « Arrêt / redémarrage local » ; boutons OK et Annuler]

Nom d'utilisateur saisissez le nom d'utilisateur

Autorisation sélectionnez le rôle utilisateur Invité ou Opérateur
Créer le mot de passe définissez le mot de passe de l'utilisateur
Confirmer saisissez à nouveau le mot de passe de l'utilisateur

> **Remarque**
> Nous vous recommandons vivement de créer un mot de passe sûr de votre choix (avec au moins 8 caractères, dont au moins trois des catégories suivantes : majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.), afin d'accroître la sécurité de votre produit. Et nous vous recommandons de réinitialiser régulièrement votre mot de passe, en particulier dans les systèmes de haute sécurité. Une réinitialisation mensuelle ou hebdomadaire du mot de passe peut mieux protéger votre produit.

Autorisations
Des autorisations système des domaines suivants sont attribuées à chaque utilisateur :

- **Autorisation locale :** autorisations pour l'exécution d'actions sur l'interface utilisateur locale (via moniteur HDMI/souris)
- **Autorisation distante** autorisations pour l'exécution d'actions via un accès réseau (via navigateur ou logiciel PC)
- **Autorisation caméra** autorisation d'accès à des canaux caméra individuels en relation avec différentes fonctions de l'enregistreur, aussi bien localement qu'à distance, p. ex. : image en direct, lecture, commande PTZ, etc.

Les rôles utilisateur **Invité** et **Opérateur** possèdent déjà des autorisations système prédéfinies. Adaptez ici (si nécessaire) d'autres réglages d'autorisation **individuellement** pour chaque utilisateur.

Autres actions

Opération	Explication
[Figure : icône de crayon]	Modifier le mot de passe
[Figure : icône d'autorisation]	Adapter l'autorisation
[Figure : icône de corbeille]	Supprimer l'utilisateur

E-mail pour la réinitialisation du mot de passe
Saisissez ici votre adresse e-mail afin de pouvoir réinitialiser vous-même le mot de passe du compte admin en cas de perte de celui-ci (dans la boîte de dialogue « Mot de passe oublié », vous serez invité à recevoir un code de réinitialisation par e-mail au moyen de HiLookVision + code de vérification)

Réseau > Général

TCP/IP

[Figure : panneau TCP/IP avec Type de NIC « 10/100 Mbps auto-adaptat… », interrupteur DHCP (IPv4), Adresse IP 192.168.188.196, Masque de sous-réseau 255.255.0.0, Passerelle par défaut 192.168.188.1, Adresse MAC 3c:1b:f8:77:61:a9, MTU (octets) 1480, interrupteur Adresse DNS automati…, Serveur DNS préféré 8.8.8.8, Serveur DNS alternatif, Adresse IPv4 interne 192.168.254.1]

Type de NIC adaptez le réglage si nécessaire (auto-adaptatif est le réglage recommandé)

DHCP activez ce réglage pour une attribution automatique d'adresse IP par votre serveur DHCP (routeur). Désactivez l'option afin d'effectuer un réglage IP manuel.

> **Remarque**
> Nous recommandons l'exploitation avec des adresses IP statiques, afin de travailler indépendamment du serveur DHCP et de ses réglages. N'effectuez toutefois les modifications que si vous êtes familiarisé avec la configuration réseau d'appareils informatiques.

Obtenir les adresses DNS automatiquement
Activez l'option afin d'utiliser le DNS de Google (8.8.8.8). Désactivez l'option afin de définir manuellement les serveurs DNS.

Adresse IPv4 interne définissez la configuration d'adresse IP interne pour tous les appareils sur le switch PoE intégré (dépendant du modèle). Tous les appareils raccordés au switch PoE reçoivent des adresses IP du segment indiqué, l'adresse figurant dans le champ de saisie étant l'interface interne de l'enregistreur lui-même

DDNS

[Figure : panneau DDNS avec interrupteur « Activer », Type DDNS « DynDNS », Adresse du serveur, Nom de domaine de l'appareil, Nom d'utilisateur, Mot de passe, État « Le DDNS a été désactivé. »]

Le DDNS permet d'effectuer un accès à distance à l'enregistreur via une connexion Internet au moyen d'une adresse IP publique et dynamique, par l'intermédiaire d'un prestataire de services DDNS.

> **Remarque**
> N'utilisez cette fonctionnalité que si vous connaissez son principe de fonctionnement et que vous êtes également conscient du fait que, le cas échéant, en raison de la redirection de port, des parties de votre infrastructure réseau sont accessibles depuis Internet. Nous vous recommandons d'utiliser HiLook-Vision pour l'accès à distance ou d'établir une connexion VPN entre les points terminaux.

[Figure : schéma avec NVR en haut, flèche depuis « Router Firewall » et « Browser » en bas]

- NVR
- Router Firewall (pare-feu du routeur)
- Browser (navigateur)

Activer activez la prise en charge du DDNS

Type de DDNS sélectionnez le prestataire de services DDNS. HiLook prend en charge DynDNS, PeanutHull et NO-IP.

Adresse du serveur saisissez l'adresse pour la synchronisation automatique de l'adresse IP avec le prestataire de services

Nom de domaine de l'appareil nom d'hôte sous lequel l'appareil est accessible

Nom d'utilisateur compte utilisateur du prestataire de services DDNS

Mot de passe mot de passe du compte utilisateur DDNS

État affichage de la synchronisation DDNS avec le prestataire de services

NAT

[Figure : panneau NAT avec interrupteur « Activer », « Type de mappage », tableau avec colonnes Type, Opération, Port externe, Adresse IP externe, Port interne, État UPnP ; entrées Port HTTP, Port RTSP, Port serveur, Port HTTPS, Port de contrôle HIK Cloud P2P, Port de données Cloud P2P]

Le NAT (Network Address Translation) décrit la fonction du routeur consistant à traduire les requêtes du réseau local vers des points terminaux distants dans le monde entier et inversement. Les requêtes externes doivent alors pointer vers l'adresse interne de l'enregistreur via une règle de redirection de port dans le routeur, afin que la transmission réseau puisse être établie. Via la fonction NAT de l'enregistreur, les règles

nécessaires peuvent être transmises directement au routeur au moyen du protocole UPnP™, afin de ne pas avoir à les définir manuellement.

> **Remarque**
> Cette fonction suppose que le fabricant du routeur prenne en charge l'UPnP et que cette fonction soit également activée. Le NAT n'est nécessaire qu'en combinaison avec le DDNS ou en cas d'accès direct à l'adresse IP de l'appareil via Internet (lorsqu'aucun autre service n'est utilisé pour l'accès à distance).
>
> Nous recommandons de laisser l'option désactivée et d'établir à la place l'accès à distance via HiLookVision ou via une connexion VPN entre les deux points terminaux.

Activer active l'ouverture de ports UPnP

Type d'attribution

- **Auto** le mappage de ports entre le routeur et l'enregistreur est négocié automatiquement et les ports externes sont réglés automatiquement par le routeur. Vous pouvez cliquer sur Actualiser afin d'obtenir l'état le plus récent de l'attribution des ports.
- **Manuel** sélectionnez le port de connexion externe via le bouton

  [Figure : icône de crayon]

  . L'adresse IP externe est déterminée automatiquement par l'appareil. Utilisez en interne les ports standard pour le service réseau concerné. Si vous souhaitez modifier ce réglage, adaptez la configuration dans le point de menu « **Autres paramètres** ». La valeur du numéro de port RTSP doit être 554 ou comprise entre 1024 et 65535, tandis que la valeur des autres ports doit être comprise entre 1 et 65535 et doit être différente l'une de l'autre. Si plusieurs appareils sont configurés pour les réglages UPnP™ sous le même routeur, la valeur du numéro de port doit être unique pour chaque appareil.

NTP

[Figure : panneau NTP avec interrupteur « Activer », Intervalle (min) 60, Serveur NTP time1.google.com, Port du serveur NTP 123]

Le NTP (Network Time Protocol) sert à la synchronisation horaire automatique de l'appareil par rapport à l'heure zéro NTP du 01.01.1900. Un serveur fournissant l'heure NTP actuelle est nécessaire à cet effet.

> **Remarque**
> Le NTP ne contient pas toutes les informations horaires nécessaires au fonctionnement de l'enregistreur (il manque : la date, le fuseau horaire et les informations DST). Nous recommandons d'activer la synchronisation horaire automatique avec la plateforme (serveur HiLookVision) et de désactiver le NTP :
> **Réseau→Accès à la plateforme→Synchronisation horaire de la plateforme**

Activer active la synchronisation horaire NTP

Intervalle (Min) intervalle d'actualisation de l'heure en minutes

Serveur NTP URL/adresse IP du serveur NTP

Port du serveur NTP : port réseau sur le serveur NTP

Paramètres du serveur de journalisation

[Figure : panneau avec interrupteur « Activer », Intervalle de téléversement (h) 1, Adresse IP du serveur, Port 514, boutons « Appliquer » et « Test »]

Cette fonction active le client Syslog dans le NVR afin de transmettre des données de journalisation (logs) à un serveur Syslog du réseau. Syslog est un protocole normalisé, développé à l'origine pour les systèmes Unix, mais qui est aujourd'hui pris en charge par de nombreux systèmes d'exploitation et équipements réseau différents.

Activer active la fonction Syslog dans l'appareil
Intervalle de téléchargement intervalle de téléchargement des données de journalisation
Adresse IP du serveur adresse réseau du serveur Syslog
Port port réseau du serveur Syslog

Autres paramètres

[Figure : panneau avec IP de l'hôte d'alarme, Port de l'hôte d'alarme 0, Port serveur 8000, Port HTTP 80, IP multicast, Port RTSP 554, Sortie de surveillance IoT... 30999, bouton « Appliquer »]

Réglages pour la transmission des messages d'alarme vers des logiciels distants et des applications de fabricants tiers.

IP de l'hôte d'alarme l'appareil envoie le message d'événement d'alarme ou d'exception à l'hôte d'alarme lorsqu'une alarme est déclenchée. Sur l'hôte d'alarme distant doit être installé un logiciel de système de gestion client (CMS) ou un logiciel de fabricant tiers qui est compatible avec l'appareil par intégration SDK

Port de l'hôte d'alarme port réseau socket TCP du serveur hôte d'alarme distant

Port serveur port de communication central de l'enregistreur pour l'échange de données via le réseau avec des applications distantes. Doit être compris entre 2000 et 65535.

Port HTTP port de communication du serveur Web pour l'utilisation de l'appareil via un navigateur.

IP multicast réglez ici l'IP multicast de l'enregistreur. Nous recommandons d'utiliser la plage d'adresses IP 239.252.0.0. Si l'appareil est ajouté dans le logiciel iVMS, l'adresse multicast doit être identique à celle de l'appareil.

> **Remarque**
> L'utilisation du multicast offre des avantages lorsque de nombreux accès parallèles simultanés à un appareil sont nécessaires. Pour pouvoir utiliser le multicast, vous avez besoin d'une infrastructure réseau compatible multicast. La mise en place et l'utilisation de réseaux multicast dépassent le cadre de ce manuel.

Port RTSP port réseau Real Time Streaming Protocol pour la transmission de flux de caméras vers des applications compatibles RTSP (p. ex. programmes de fabricants tiers comme VLC).

Sortie de surveillance IoT port réseau pour les informations IoT

Accès à la plateforme

HiLookVison

[Figure : panneau avec Type « HiLookVision », interrupteur « Activer », État de la connexion « En ligne » (vert), État de l'association « Oui » avec lien « Déconnecter », interrupteurs Synchronisation de l'heure de la plate..., Chiffrement du flux, Sous-flux auto-adaptatif..., IP du serveur litedev.eu.hilookvision.com, Code de vérification masqué, code QR avec mention « Scannez le code QR pour télécharger l'application HiLookVision et ajouter un appareil », bouton « Appliquer »]

HiLookVision offre une application pour smartphone et un service de plateforme pour l'accès et la gestion de vos appareils connectés via Internet, ce qui vous permet un accès à distance confortable au système de sécurité. Utilisez à cet effet l'application mobile HiLookVision disponible sur l'App Store iOS/Android.

[Figure : schéma avec « HiLook Vision Cloud » en haut, flèches bidirectionnelles vers « NVR » et « Smart Phone » en bas]

- HiLook Vision Cloud
- NVR
- Smart Phone

Activer active la communication de l'appareil avec le service cloud HiLookVision

État de connexion affiche l'état de connexion actuel avec le service HiLookVision. Assurez-vous que votre appareil dispose d'un accès Internet.

État d'association affiche l'état d'association de l'appareil (numéro de série) avec le compte utilisateur HiLookVision. Un accès à l'appareil via HiLookVision n'est possible qu'avec un appareil associé. Si l'association est rompue, aucun accès via HiLookVision n'est possible.

Synchroniser l'heure de la plateforme si l'option est active, l'appareil synchronise les réglages horaires avec l'infrastructure cloud HiLookVision (recommandé).

Chiffrement du flux si cette option est active, tous les accès aux images de caméras via le protocole HiLookVision sont en outre chiffrés avec le code de vérification. L'utilisateur doit saisir le code dans l'application cliente pour l'accès.

Débit auto-adaptatif du sous-flux
Activez cette option afin d'adapter dynamiquement le débit du sous-flux en fonction de la qualité de connexion des deux points terminaux.

IP du serveur point terminal de l'infrastructure cloud HiLookVision.

> **Remarque**
> Ne modifiez ce réglage que si vous y êtes invité par le fabricant/le support.

Configurer l'accès HiLookVision

1. Sélectionnez HiLookVision dans le champ déroulant
2. Activez la fonction et assurez-vous que votre appareil dispose d'un accès Internet
3. Scannez le code QR affiché afin de télécharger l'application HiLookVision depuis le store
4. Attribuez un code de vérification
5. Ouvrez l'application HiLookVision et suivez les instructions pour la création d'un compte utilisateur
6. Ajoutez l'appareil via la fonction « Scanner le code QR »

ISUP

[Figure : panneau avec Type « ISUP », interrupteur « Activer », Adresse du serveur, Port serveur 7660, État en ligne « Hors ligne », ID de l'appareil FC8065690, Version ISUP5.0, Mot de passe de chiffrement masqué]

ISUP signifie **Intelligent Security Uplink Protocol** et est utilisé pour permettre une communication directe entre deux appareils réseau tels qu'un enregistreur et une caméra via Internet sans recourir à une plateforme cloud. Les deux points terminaux doivent prendre en charge l'ISUP afin de permettre un échange de données. L'avantage de l'ISUP par rapport au DDNS, par exemple, réside dans le fait que le flux de données n'est pas initié par le serveur, mais que tous les points terminaux connectés contactent eux-mêmes le serveur, et qu'ainsi des adaptations de pare-feu/routeur/DNS ne sont nécessaires que côté serveur et que le nombre de ports est réduit à un seul port serveur. L'ISUP est fréquemment utilisé pour l'intégration et l'accès aux données depuis des plateformes de fournisseurs tiers.

[Figure : schéma avec « Server (Hik-Central) » en haut, flèches depuis « NVR1 » et « NVR2 » en bas]

- Server (Hik-Central)
- NVR1
- NVR2

Activer active la fonction ISUP dans l'appareil

> **Remarque**
> L'activation de l'ISUP désactive tous les autres protocoles de plateforme.

Adresse du serveur saisissez l'adresse du serveur.

> **Remarque**
> Avec l'ISUP, le serveur doit être accessible en permanence depuis Internet. Pour cela, vous avez besoin soit d'un nom d'hôte DDNS, soit d'une adresse IPv4 fixe, afin de garantir l'accessibilité du serveur.

Port serveur port réseau pour l'échange de données via ISUP. Doit être compris entre 1024 et 65535
État en ligne affichage de l'état de la connexion serveur
ID de l'appareil ID spécifique à l'appareil pour la connexion de l'appareil au serveur
Version sélection de la version du protocole
Mot de passe de chiffrement saisie d'un mot de passe pour une connexion sécurisée. La saisie d'un mot de passe de chiffrement est obligatoire avec la version de protocole 5.0 (le mot de passe ne doit pas être vide ni composé de ABCDEF)

OTAP

[Figure : panneau avec Type « OTAP Service », interrupteur « Activer », Adresse du serveur, Port 7800, ID de l'appareil FC8065690, Clé masquée, État d'enregistrement « Hors ligne » (rouge), bouton « Appliquer »]

L'**Open Things Access Protocol** (OTAP) est un protocole développé par Hikvision afin de permettre l'intégration et la communication entre différents appareils IoT (Internet of Things) et les plateformes Hikvision. Il sert d'interface permettant d'intégrer différents appareils, tels que des capteurs, des caméras ou d'autres composants IoT, dans un réseau de surveillance ou de sécurité Hikvision. L'OTAP est le successeur de l'ISUP et utilise donc un principe de fonctionnement similaire.

[Figure : schéma avec « Server (Hik-Central) » en haut, flèches depuis « NVR1 » et « NVR2 » en bas]

- Server (Hik-Central)
- NVR1
- NVR2

Activer active la fonction OTAP dans l'appareil

> **Remarque**
> L'activation de l'OTAP désactive tous les autres protocoles de plateforme.

Adresse du serveur saisissez l'adresse du serveur.

> **Remarque**
> Avec l'OTAP, le serveur doit être accessible en permanence depuis Internet. Pour cela, vous avez besoin soit d'un nom d'hôte DDNS, soit d'une adresse IPv4 fixe, afin de garantir l'accessibilité du serveur.

Port serveur port réseau pour l'échange de données via OTAP. Doit être compris entre 1024 et 65535
État en ligne affichage de l'état de la connexion serveur
ID de l'appareil ID spécifique à l'appareil pour la connexion de l'appareil au serveur
Version sélection de la version du protocole
Mot de passe de chiffrement saisie d'un mot de passe pour une connexion sécurisée.

E-Mail

Configuration NVR

[Figure : panneau e-mail avec interrupteur « Authentification du serveur », Nom d'utilisateur, Mot de passe, Serveur SMTP, Port SMTP 25, interrupteurs SSL/TLS et « Image jointe », Expéditeur, Adresse de l'expéditeur, Sélectionner le destinataire « Destinataire 1 », Destinataire, Adresse du destinataire, boutons « Appliquer » et « Test »]

Activez la fonction afin de recevoir une notification d'alarme par e-mail en cas d'événement.

> **Remarque**
> Vérifiez les paramètres de sécurité de votre fournisseur de services de messagerie pour l'utilisation dans un appareil IoT. En cas d'utilisation de fournisseurs de messagerie gratuite, des réglages supplémentaires doivent éventuellement être effectués (voir configuration Gmail). Le fournisseur de messagerie doit prendre en charge le SMTP.

Authentification du serveur active l'authentification du serveur SMTP au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe

Nom d'utilisateur saisissez votre nom d'utilisateur SMTP (souvent, votre adresse e-mail d'expéditeur correspond au nom d'utilisateur)
Mot de passe mot de passe de l'utilisateur SMTP
Serveur SMTP adresse IP ou nom d'hôte du serveur SMTP
Port SMTP port du service SMTP du serveur
SSL/TLS activez l'option si le serveur exige une connexion chiffrée (remarque : cela modifie souvent le réglage du port SMTP sur le serveur)
Image jointe si cette option est active, la notification par e-mail (en cas d'événement de caméra) contient une ou plusieurs images d'alarme.
Expéditeur nom de l'expéditeur (NVR)
Adresse de l'expéditeur adresse e-mail de l'expéditeur (NVR)
Destinataire choisissez entre 1 et 3 destinataires
Destinataire nom du destinataire
Adresse du destinataire adresse e-mail du destinataire

Test cliquez sur le bouton afin de créer un e-mail de test avec les paramètres saisis. Aucune configuration d'événement ne doit être réglée dans la caméra à cet effet.

Configuration Google Mail

[Figure : encadré rouge d'avertissement Google : « À partir du 30 septembre 2024, vous ne pourrez plus accéder à votre compte Google Workspace depuis des applications moins sécurisées, des applications tierces ou des appareils qui ne demandent que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe lors de la connexion. … Informations sur la fonction "Se connecter avec Google" »]

Depuis fin septembre 2024, Google n'autorise plus les accès d'applications ou d'appareils de fournisseurs tiers à sa plateforme ; par conséquent, une connexion avec un nom d'utilisateur et un mot de passe Google pour l'authentification SMTP n'est plus possible. Pour rester compatible, un « mot de passe d'application » doit être créé au sein du compte Google, lequel est utilisé pour la connexion aux services Google.

1. Créez un compte Google
2. Activez l'authentification à deux facteurs pour le compte Google
3. Créez un mot de passe d'application

   [Figure : écran « Mot de passe d'application généré » avec « Votre mot de passe d'application pour votre appareil : jrmz ffys bftx euay », section « Utilisation » et bouton « Terminé »]

4. Saisissez les données d'accès dans le NVR

   [Figure : tableau des paramètres Gmail – Incoming Mail (IMAP) Server : imap.gmail.com, Requires SSL: Yes, Port: 993 ; Outgoing Mail (SMTP) Server : smtp.gmail.com, Requires SSL: Yes, Requires TLS: Yes (if available), Requires Authentication: Yes, Port for SSL: 465, Port for TLS/STARTTLS: 587 ; Full Name or Display Name : Your name ; Account Name, User name, or Email address : Your full email address ; Password : Your Gmail password]

Caméra > Caméra

Gestion des caméras

[Figure : interface de gestion des caméras avec sections « Ajouté à la liste des appareils » (colonnes N° de caméra, Adresse IP, Nom de la caméra, État, Protocole, Opération, Sécurité) et « Liste des appareils en ligne » (colonnes N°, Adresse IP, État, Opération, Protocole, Port de gestion, Modèle d'appareil, Numéro de série), boutons « +Ajouter », « Afficher le mot de passe », « Plus », « Actualiser », « Recherche avancée », indication « Bande passante libre : 728 Mbps », repères a à d]

Gestion centralisée pour l'ajout/la modification et la suppression de toutes les caméras sur l'enregistreur.

a	**Liste des appareils de toutes les caméras ajoutées** La liste affiche toutes les caméras ajoutées manuellement sur l'enregistreur. Les caméras qui sont directement raccordées au switch PoE intégré du NVR sont également affichées dans la liste.
b	**Liste des appareils en ligne** La liste affiche toutes les caméras trouvées sur le réseau via l'interface LAN.
c	**Actualiser** Effectuez une nouvelle recherche réseau
d	**Bande passante libre** Affiche la bande passante restante encore disponible de l'enregistreur (dépendant du modèle). Vous trouverez la performance totale dans la fiche technique de l'appareil (en règle générale 10 Mbit par canal). Chaque caméra ajoutée occupe à cette occasion une valeur comprise entre 1 et 40 Mbit (selon le modèle de caméra et les réglages du flux principal). Si la bande passante totale dépasse la performance du NVR, aucune autre caméra ne peut être ajoutée, même si le nombre maximal de canaux n'est pas encore atteint.

Remarques générales concernant l'ajout de caméras sur l'enregistreur

- Les caméras IP du réseau ne peuvent être trouvées que si l'interface LAN du NVR est également reliée au réseau
- Les caméras IP devraient se trouver dans le même sous-réseau que l'enregistreur
- Les caméras qui sont directement raccordées au switch PoE s'intègrent le plus facilement lorsqu'elles sont réinitialisées aux réglages d'usine
- Lors de l'ajout rapide de caméras, l'enregistreur utilise un mot de passe d'activation prédéfini.
- Si le nombre total de canaux caméra pris en charge sur l'enregistreur correspond au nombre de canaux du switch PoE intégré, certains canaux PoE doivent être désactivés manuellement afin de pouvoir ajouter d'autres caméras via l'interface LAN.
- Dans la mesure où

Ajouter une caméra via la recherche en ligne

[Figure : liste des appareils en ligne avec colonnes N°, Adresse IP, État, Opération, Protocole, Port de gestion, Modèle d'appareil, Numéro de série ; entrées 192.168.189.223, 192.168.189.183, 192.168.189.181, 192.168.189.187 ; modèles DS-2CD2T26G2-I, iDS-2CD7547G0F ; indication « Bande passante libre : 728 Mbps »]

La liste de résultats affiche toutes les caméras trouvées sur le réseau (LAN). Vous pouvez faire défiler la liste vers le haut/vers le bas avec la souris. Effectuez une nouvelle recherche via le bouton **Actualiser** si toutes les caméras ne sont pas affichées dans la liste de résultats. Vous pouvez agrandir la zone de recherche dans le réseau via la **Recherche avancée**.

> **Remarque**
> Si la zone de recherche se trouve en dehors du sous-réseau de l'enregistreur, aucune connexion directe ne peut être établie lors de l'ajout et l'ajout échoue par conséquent.

1. Marquez une ou plusieurs entrées de liste qui doivent être ajoutées

2. Appuyez sur le bouton **+Ajouter** afin d'ajouter les caméras avec le mot de passe d'activation par défaut
3. Les caméras sélectionnées sont déplacées de la **Liste des appareils en ligne** vers la vue **Ajouté à la liste des appareils**
4. Si l'affichage dans la colonne **État est vert**, la caméra a été ajoutée avec succès.
5. Si l'affichage dans la colonne **État est rouge**, soit l'adresse IP de la caméra n'est pas dans le même sous-réseau que l'enregistreur, soit le **mot de passe** de la caméra ne correspond pas au mot de passe d'activation de l'enregistreur. Appuyez sur le bouton

   [Figure : icône de crayon]

   dans la **colonne Opération** afin d'adapter manuellement les paramètres de connexion de la caméra.

Adapter les paramètres de caméra / Ajout personnalisé

[Figure : boîte de dialogue « Modifier la caméra réseau » avec N° de canal D8, Adresse du canal 192.168.1.64, Protocole HIKVISION, Port de gestion 8000, Port du canal 1, Protocole de transmission Auto, Nom d'utilisateur admin, Mot de passe de la caméra, case « Mot de passe d'activation de la camé... », boutons OK et Annuler]

Adaptez ici les paramètres de connexion de la caméra ou ajoutez manuellement une caméra en indiquant tous les paramètres.

N° de canal numéro de canal de la caméra actuellement sélectionnée (D1-D265, dépendant du modèle)

Méthode d'ajout avec le réglage **Plug&Play**, l'enregistreur détermine tous les réglages pour la caméra. Cela suppose que la caméra soit raccordée au port PoE et qu'elle ait préalablement été réinitialisée aux réglages d'usine. Modifiez le réglage sur **Manuel** afin d'adapter vous-même tous les autres paramètres.

Adresse de canal adresse IP de la caméra

Protocole Les interfaces logicielles et les paramètres d'appareil diffèrent fondamentalement selon le fabricant de la caméra ; c'est pourquoi le fabricant approprié doit être sélectionné pour la caméra choisie.

Port de gestion port serveur ou port de gestion de la caméra (uniquement chez Hikvision/HiLook)

Port de canal en règle générale, les caméras ne possèdent qu'un seul canal vidéo (utilisez donc le réglage 1). Pour des modèles particuliers comme par exemple les caméras thermiques, la caméra possède un canal RGB et un canal thermique. Sélectionnez quel canal doit être utilisé pour la représentation de l'image sur le n° de canal sélectionné.

Protocole de transmission sauf exigence contraire, utilisez le réglage Auto.

Nom d'utilisateur pour les caméras HiLook/Hikvision, en règle générale toujours admin

Mot de passe saisissez ici le mot de passe admin de la caméra

Mot de passe d'activation de la caméra si l'option est active, l'enregistreur utilise un mot de passe par défaut pour l'activation/l'intégration de caméras. Ce mot de passe est attribué dans le cadre de l'assistant de configuration et peut être adapté ultérieurement dans le **menu Caméra → Plus**

Autres réglages de caméra

[Figure : menu « Plus » avec les entrées : Configuration de la commutation automatique H.265, Mise à jour, Exporter, Importer, Journal, Réglages du mot de passe d'activation de la caméra, Configuration par lots, Plug-and-Play, Configuration de la sortie rapide d'image]

Obtenez d'autres réglages de caméra (optionnels) via le bouton **...Plus**

Configuration de commutation automatique H.265
Activez l'option lors de l'ajout de caméras (si pris en charge par la caméra) afin d'utiliser le H.265 comme codec vidéo (le H.265 obtient une qualité d'image supérieure avec un débit inférieur par rapport au H.264)

Mise à jour permet d'installer des mises à jour de micrologiciel en ligne et hors ligne des caméras raccordées.

> **Remarque**
> La fonction de mise à jour en ligne n'est disponible que pour les mises à jour de sécurité critiques des modèles concernés. Les mises à jour de micrologiciel régulières doivent être installées manuellement ou via la fonction de mise à jour locale.

Exporter exporte toutes les caméras marquées, y compris les réglages d'adresse IP, de port, de mot de passe et de nom d'utilisateur, dans une liste XLS sur un support de données USB raccordé. Vous pouvez utiliser ce fichier non seulement comme sauvegarde, mais aussi comme modèle pour l'importation de caméras.

Importer ajoute des caméras réseau à l'enregistreur à partir d'un tableau XLS prédéfini (voir Exporter).

Protocole créez un profil RTSP

[Figure : boîte de dialogue « Gestion des protocoles » avec protocole personnalisé « protocole personnalisé 1 », Nom du protocole HIKVISION_RTSP, Type de flux (Flux principal / Sous-flux cochés), Type RTSP/RTSP, Protocole de transmission Auto/Auto, Port 554/554, Chemin ch1/main/av_stream et ch1/sub/av_stream, exemple « [Type] :// [Adresse IP] : [Port] / [Chemin] », « rtsp://192.168.0.1:554/ch1/main/av_stream », boutons OK et Annuler]

Vous pouvez définir, pour n'importe quelle source RTSP du réseau, un protocole propre avec des indications de chemin vers l'URL de streaming. Ce protocole peut être attribué en conséquence pour des caméras personnalisées. Prenez les indications relatives au chemin de streaming auprès du fabricant de l'appareil. Si l'appareil ne fournit pas de sous-flux, désactivez cette option.

Réglages du mot de passe d'activation de la caméra
Enregistrez ici le mot de passe qui est utilisé automatiquement par le NVR lorsque vous ajoutez des caméras via la fonction **+Ajouter** ou via **Plug-and-Play**.

Configuration par lot

[Figure : boîte de dialogue « Configuration par lots » avec liste Nom de la caméra, case « Synchro auto de l'heure… » et colonne SVC ; entrées [D1] Parking (SVC activé), [D2] Maison individuelle (SVC activé), [D3]-[D8] IPCamera 03-08 (SVC désactivé), boutons OK et Annuler]

Activez la synchronisation horaire automatique entre la caméra et l'enregistreur, ainsi que le SVC pour les caméras raccordées.

Plug-and-Play active l'ajout automatique de caméras réseau inactives ou de caméras compatibles ONVIF sur des canaux caméra libres

> **Remarque**
> Si l'option Plug-and-Play est désactivée et qu'une caméra inactive / une caméra ONVIF est détectée, l'enregistreur émet un message d'information.

Configuration de la sortie rapide d'image si cette option est active, des réglages d'image sont automatiquement définis sur la caméra (depuis l'enregistreur) lors de l'ajout de caméras

Caméra > Affichage

[Figure : interface d'affichage caméra avec Caméra [D1] Parking, Nom de la caméra Parking, aperçu d'image avec horodatage 06-08-2024 Tue 08:23:01, section Réglages OSD (Afficher le nom, Afficher la date, Afficher la semaine, Format de date JJ-MM-AAAA, Format de l'heure 24 heures, Mode d'affichage « Non transparent & non c… »), sections repliées Réglages d'image, Exposition, Commutation jour/nuit, Contre-jour, Amélioration de l'image]

Dans ce menu, tous les réglages d'image fondamentaux des caméras connectées peuvent être adaptés. Les facteurs déterminants pour la qualité d'image d'une caméra sont le lieu d'installation, la scène choisie, ainsi que l'heure de la journée et la performance de la caméra elle-même. En règle générale, les réglages d'usine offrent déjà un bon compromis entre performance et qualité d'image.

> **Remarque**
> L'enregistreur lit les réglages d'image directement depuis la mémoire de la caméra concernée et réécrit ce ou ces réglages dans la caméra après modification. Selon le niveau d'intégration, il est possible que tous les points de menu que la caméra propose dans son interface Web interne ne soient pas configurables via l'enregistreur (c'est particulièrement le cas lorsque vous avez sélectionné, comme fabricant/protocole, des caméras de fabricants autres que Hikvision/HiLook).

Caméra sélectionnez le canal caméra à configurer

Nom de la caméra adaptez le nom de canal de la caméra

> **Remarque**
> Nous recommandons vivement d'adapter le nom de canal, car dans le réglage par défaut, le nom

Camera 01 est enregistré. Pour une identification claire de la caméra dans l'image en direct/la lecture et également lors de l'exportation de données, un nom de caméra univoque est nécessaire.

Réglage OSD

[Figure : aperçu d'image avec repères a (affichage de la date) et b (nom de la caméra) et panneau Réglages OSD]

Adaptez la position de l'OSD (On-Screen-Display) pour l'affichage de la date a et le nom de la caméra b par glisser-déposer directement dans la fenêtre d'aperçu.

Afficher le nom masque le nom dans l'image de la caméra

Afficher la date masque le champ de date dans l'image de la caméra

Afficher la semaine masque le nom du jour de la semaine dans le champ de date

Format de date définissez le format d'affichage de la date

Format d'heure définissez le format d'affichage de l'heure en 12 heures ou 24 heures

Mode d'affichage définit le comportement de l'incrustation de texte dans l'OSD

Type	Description
Transparent	La police est transparente. Ce réglage réduit le contraste de la couleur de police.
Clignotant	Le texte clignote au rythme de la seconde
Non transparent	La police est toujours blanche/noire
Non clignotant	Le texte est affiché en permanence.

Remarque
La caméra peut distinguer de manière autonome et dynamique (à toute heure de la journée) entre une zone d'image claire et sombre et colorer en conséquence chaque lettre en clair ou en foncé, afin de garantir un contraste optimal

Réglage de l'image

[Figure : panneau « Réglages d'image » avec Mode « Personnalisé », curseurs Luminosité 0-100 (50), Contraste 0-100 (50), Saturation 0-100 (50), Type de rotation DÉSACTIVÉ, Mode miroir DÉSACTIVÉ]

Adaptez le réglage de l'image selon vos exigences.

Mode dans la mesure où la caméra dispose de plusieurs profils, vous pouvez les sélectionner ici

Luminosité / Contraste / Saturation adaptez les valeurs selon vos souhaits

Type de rotation rotation numérique de l'image de la caméra

Mode miroir met en miroir l'image de la caméra conformément au réglage

Exposition

[Figure : panneau « Exposition » avec Temps d'exposition 1/25]

Réglage fondamental de la caméra concernant le comportement de l'exposition du capteur d'image. Selon la scène présente, le réglage par défaut peut ne pas être optimal.

[Figure : série de 9 pictogrammes de silhouette avec temps d'exposition 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 illustrant l'augmentation du flou de mouvement]

Si la quantité de lumière disponible dans la scène diminue (par un changement jour/nuit ou pour des raisons de construction), un effet de flou d'image peut apparaître sur les objets en mouvement dans l'image, en fonction du paramètre **Temps d'exposition**. Comme contre-mesure, le temps d'exposition de la caméra peut être adapté, ce qui conduit à ce que l'image perde en intensité lumineuse ou que la fréquence d'images diminue.

Temps d'exposition plus court :

- 1/25 → 1/50 → 1/100 ...
- Plus le chiffre est grand, plus l'exposition est courte
- La luminosité de l'image diminue
- Les objets en mouvement sont représentés plus nettement

Temps d'exposition plus long

- 1/100 → 1/50 → 1/25, ...
- Plus le chiffre est petit, plus de lumière atteint le capteur
- La luminosité de l'image augmente, la fréquence d'images peut diminuer
- Un flou de mouvement peut apparaître

> **Remarque**
> Les effets mentionnés se produisent toujours lorsque le scénario d'exposition est défavorable pour la caméra. En lumière du jour, une quantité de lumière suffisante est toujours disponible. Un temps d'exposition plus court est avantageux dans la mesure où l'éclairage au niveau de la caméra (selon la scène) est suffisant.

Commutation jour/nuit

[Figure : panneau « Commutation jour/nuit » avec Commutation jour/nuit Auto, Sensibilité 4, curseur Durée de commutation 5 (0-120), Mode de lumière d'appoint « Intelligent », Contrôle de la luminosité... Auto, curseurs Lumière blanche 0-100 (100) et Lumière IR 0-100 (100)]

Les caméras modernes commutent de manière autonome entre le mode jour (couleur) et le mode nuit (noir/blanc + lumière IR) au moyen d'un capteur de lumière intégré et d'un filtre infrarouge (IR-Cut). Adaptez ici les réglages manuellement.

Commutation jour/nuit régler le comportement pour la commutation jour/nuit.

Réglage	Description
Jour	La caméra reste en permanence en mode jour
Nuit	La caméra reste en permanence en mode nuit
Auto **(réglage recommandé)**	La caméra règle la commutation de manière autonome
Commutation automatique	Commutation automatique sur la base d'horaires de commutation prédéfinis

Sensibilité (Auto) plus la valeur est élevée, plus la caméra commute rapidement dans l'autre mode

Temps de commutation temps de filtrage en secondes pour la commutation entre les modes. Fonctionne comme une hystérésis afin d'éviter des commutations fréquentes en cas de changement de lumière de courte durée

Mode d'éclairage additionnel commande l'éclairage additionnel de la caméra.

Réglage	Description
ARRÊT	Tout éclairage additionnel sur la caméra est désactivé
Lumière blanche	Si la caméra se trouve en mode nuit, seule la lumière blanche de la caméra est activée
Éclairage IR additionnel	Si la caméra se trouve en mode nuit, seule la lumière IR de la caméra est activée
Intelligent	Si la caméra se trouve en mode nuit, la lumière IR est activée ; en cas de détection d'événement, la lumière blanche + le mode jour sont activés.

Commande de la luminosité de l'éclairage en cas de sélection manuelle, des paramètres individuels de 0 à 100 % peuvent être utilisés pour l'IR et la lumière blanche.

Rétroéclairage

[Figure : panneau « Contre-jour » avec « Plage dynamique étendue » DÉSACTIVÉ]

Activez la fonction WDR (Wide Dynamic Range) de la caméra et réglez l'amplification de la luminosité de 0 à 100 %. Utilisez le WDR dès lors que des rapports de contraste trop importants sont présents dans la scène (p. ex. incidence de lumière par une fenêtre dans l'image de la caméra).

Amélioration de l'image

[Figure : panneau « Amélioration de l'image » avec Réduction numérique du bru… « Mode normal », curseur Niveau DNR 0-100 (50)]

Réglez le comportement de la réduction numérique du bruit (Digital Noise Reduction) dans l'image de la caméra. Le bruit d'image apparaît typiquement dans des scènes avec un éclairage faible/mauvais. Le bruit est supprimé par un adoucissement de l'image, ce qui peut toutefois entraîner une perte de détails de l'image.

Caméra > Zone privée

[Figure : panneau zone privée avec Caméra [D1] Parking, interrupteur « Activer », aperçu « Aperçu » avec deux rectangles noirs de masquage sur l'image du parking, horodatage 06-08-2024 Tue 08:23:01, boutons « Effa… » (effacer), Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4]

Activez cette fonction afin de définir jusqu'à 4 zones privées par caméra dans l'image d'aperçu. Les zones d'image ainsi masquées (p. ex. pour des raisons de protection des données) sont masquées en permanence par un rectangle noir.

Activer activez la zone privée

Nettoyer supprime toutes les zones privées

Zone 1-4 cliquez sur le bouton afin de dessiner le masque correspondant dans l'image d'aperçu.

Accès aux appareils > Switch (commutateur)

[Figure : interface d'accès aux appareils avec sections « Ajouté à la liste des appareils » (colonnes N° d'appareil, Adresse IP, État, Modèle d'appareil, Nom de l'appareil, Protocole, Opération) avec mention « Aucune donnée. Cliquez sur « + » pour ajouter » et « Liste des appareils en ligne » (colonnes N°, Adresse IP, État, Opération, Protocole, Port de gestion, Modèle d'appareil, Numéro de série) avec entrées 192.168.1.64, 192.168.1.84, 192.168.188.44, modèles DS-3E1309P-EI]

Ajoutez des switches Smart-Managed de Hikvision à l'enregistreur. Vous pouvez ainsi recevoir les messages d'événement des switches et les gérer via l'enregistreur.

Ajouter un switch via la recherche en ligne

[Figure : liste des appareils en ligne avec entrées de switches, colonnes N°, Adresse IP, État, Opération, Protocole, Port de gestion, Modèle d'appareil, Numéro de série, modèles DS-3E1309P-EI]

La liste de résultats affiche tous les **Smart-Switches** trouvés sur le réseau (LAN). Vous pouvez faire défiler la liste vers le haut/vers le bas avec la souris. Effectuez une nouvelle recherche via le bouton **Actualiser** si tous les switches ne sont pas affichés dans la liste de résultats. Vous pouvez agrandir la zone de recherche dans le réseau via la **Recherche avancée**.

> **Remarque**
> Si la zone de recherche se trouve en dehors du sous-réseau de l'enregistreur, aucune connexion directe ne peut être établie lors de l'ajout et l'ajout échoue par conséquent.

1. Marquez une ou plusieurs entrées de liste qui doivent être ajoutées
2. Appuyez sur le bouton **+Ajouter** afin d'ajouter les switches avec le mot de passe d'activation par défaut
3. Les switches sélectionnés sont déplacés de la **Liste des appareils en ligne** vers la vue **Ajouté à la liste des appareils**
4. Si l'affichage dans la colonne **État est vert**, le switch a été ajouté avec succès.
5. Si l'affichage dans la colonne **État est rouge**, soit l'adresse IP du switch n'est pas dans le même sous-réseau que l'enregistreur, soit le **mot de passe** ne correspond pas au mot de passe d'activation de l'enregistreur.
   Appuyez sur le bouton

   > *[Figure : icône de crayon]*

   dans la **colonne Opération** afin d'adapter manuellement les paramètres de connexion du switch.

Accès aux appareils > Haut-parleur IP

> *[Figure : interface d'accès aux haut-parleurs IP avec sections « Ajouté à la liste des appareils » (colonnes N° d'appareil, Adresse IP, Nom de l'appareil, État, Protocole, Associer le canal, Opération, Sécurité) et « Liste des appareils en ligne » avec entrée Speaker01 192.168.189.189, protocole HIKVISION, port 8000, modèle DS-QAZ1025G17]*

Ajoutez des haut-parleurs IP Hikvision à l'enregistreur. Les haut-parleurs IP permettent des annonces en direct aux intrus, la lecture d'enregistrements audio prédéfinis en cas d'événement et la diffusion de contenus selon un planning.

Commande audio bidirectionnelle (image en direct)

> *[Figure : vue en direct du NVR avec deux icônes mises en évidence : microphone (audio bidirectionnel) et haut-parleur d'annonce (broadcast)]*

Broadcast

> *[Figure : icône de haut-parleur d'annonce → liste avec cases Speaker01 à Speaker04 et bouton « Starten » → fenêtre « Broadcast » avec icône de microphone, minuterie 00:04, message « Erfolgreich » et bouton « Stopp »]*

Le broadcast est exclusivement utilisé pour les annonces aux intrus et n'offre pas de canal de retour (audio unidirectionnel). En revanche, plusieurs haut-parleurs peuvent être utilisés en parallèle pour l'annonce.

> **Remarque**
> Pour pouvoir effectuer une annonce via l'interface locale du NVR, un microphone doit être raccordé à l'interface Audio IN

Caméra

[Figure : icône de microphone → bouton vert « Speaker1 »]

Ouvre le canal audio de la caméra pour une liaison audio bidirectionnelle. Si un haut-parleur IP est associé à la caméra (voir Réglages du haut-parleur IP), il peut être activé pour la communication bidirectionnelle.

> **Remarque**
> Selon le modèle de haut-parleur IP, un microphone est également présent dans le haut-parleur, de sorte qu'une véritable communication bidirectionnelle est possible.
>
> Notez également ici que, pour l'audio bidirectionnel, un microphone ainsi qu'un haut-parleur doivent être raccordés au NVR.

Ajouter un haut-parleur IP via la recherche en ligne

[Figure : liste des appareils en ligne avec entrées de haut-parleurs IP, colonnes N°, Adresse IP, État, Opération, Protocole, Port de gestion, Modèle d'appareil, Numéro de série]

La liste de résultats affiche tous les **haut-parleurs IP** trouvés sur le réseau (LAN). Vous pouvez faire défiler la liste vers le haut/vers le bas avec la souris. Effectuez une nouvelle recherche via le bouton **Actualiser** si tous les haut-parleurs IP ne sont pas affichés dans la liste de résultats. Vous pouvez agrandir la zone de recherche dans le réseau via la **Recherche avancée**.

> **Remarque**
> Si la zone de recherche se trouve en dehors du sous-réseau de l'enregistreur, aucune connexion directe ne peut être établie lors de l'ajout et l'ajout échoue par conséquent.

1. Marquez une ou plusieurs entrées de liste qui doivent être ajoutées
2. Appuyez sur le bouton **+Ajouter** afin d'ajouter les haut-parleurs IP avec le mot de passe d'activation par défaut
3. Les haut-parleurs IP sélectionnés sont déplacés de la **Liste des appareils en ligne** vers la vue **Ajouté à la liste des appareils**
4. Si l'affichage dans la colonne **État est vert**, le haut-parleur IP a été ajouté avec succès.
5. Si l'affichage dans la colonne **État est rouge**, soit l'adresse IP du haut-parleur IP n'est pas dans le même sous-réseau que l'enregistreur, soit le **mot de passe** ne correspond pas au mot de passe d'activation de l'enregistreur. Appuyez sur le bouton

   [Figure : icône de crayon]

   dans la **colonne Opération** afin d'adapter manuellement les paramètres de connexion du haut-parleur IP. Appuyez sur le bouton

   [Figure : icône d'association]

afin de configurer l'association du haut-parleur avec des canaux de caméras IP.

Paramètres de connexion du haut-parleur IP

[Figure : boîte de dialogue « Modifier l'appareil » avec N° d'appareil « Speaker 1 », Adresse IP 192.168.189.189, Protocole HIKVISION, Port de gestion 80, Nom d'utilisateur admin, Mot de passe, case « Utiliser le mot de passe d'activation de la camé… », boutons OK et Annuler]

Adaptez ici les paramètres de connexion du haut-parleur ou ajoutez manuellement un haut-parleur IP en indiquant tous les paramètres.

N° d'appareil est défini automatiquement par l'enregistreur

Adresse IP adresse IP du haut-parleur

Protocole Les interfaces logicielles et les paramètres d'appareil diffèrent fondamentalement selon le fabricant ; c'est pourquoi le fabricant approprié doit être sélectionné pour l'appareil.

Port de gestion port d'accès du haut-parleur (port HTTP chez Hikvision/HiLook)

Nom d'utilisateur pour les appareils HiLook/Hikvision, en règle générale toujours admin

Mot de passe saisissez ici le mot de passe admin de l'appareil

Mot de passe d'activation de la caméra si l'option est active, l'enregistreur utilise un mot de passe par défaut pour l'activation/l'intégration d'appareils. Ce mot de passe est attribué dans le cadre de l'assistant de configuration et peut être adapté ultérieurement dans le menu **Caméra → Plus**

Association du haut-parleur IP à une caméra

[Figure : boîte de dialogue « Associer le canal » avec case « Tous » et boutons de canaux [D1]Parking, [D2]Maison indiv…, [D3]IPCamera 03, [D4]IPCamera 04, [D5]IPCamera 05, [D6]IPCamera 06, [D8]Camera 01 ; boutons OK et Annuler]

Définissez ici, en marquant des canaux individuels / tous les canaux, quelles caméras reçoivent une association avec le haut-parleur. Les caméras associées peuvent effectuer une communication audio bidirectionnelle via l'image en direct.

Autres commandes du haut-parleur IP

[Figure : barre d'outils avec les boutons « +Ajouter », « Afficher le mot… », « Synchro. horaire p… », « Paramètres audio… », « Bibliothèque mult… » et liste avec entrée Speaker01, 192.168.189.189, Network Speaker, protocole HIKVISION, canal D1/D2 2B, colonnes Opération/Sécurité]

Synchronisation horaire par lot

[Figure : boîte de dialogue « Synchronisation de l'heure par lots » avec interrupteur « Activer la synchro. de l'heure », champ « Intervalle de synchro. de l'heure » 5 min, boutons OK et Annuler]

Active la synchronisation horaire automatique entre l'enregistreur et le haut-parleur

Activer la synchro horaire active la synchronisation
Intervalle de synchro horaire intervalle de temps pour la synchronisation

Régler les paramètres audio

[Figure : boîte de dialogue « Paramètres audio » avec Sélectionner le canal [Speaker1]Network Speaker, section Réglages d'ent… avec curseur Volume du microphone (60), section Canal de sort… avec curseur « Volume de sortie du canal 1 », section Autres ré. avec options Mode de qualité sonore : Fluide / équilibré / Temps réel, boutons OK et Annuler]

Sélectionner le canal sélectionnez le haut-parleur à configurer

Volume du microphone adaptez la sensibilité de 0 à 100

Volume de sortie adaptez le volume de 0 à 100

Autre configuration définissez le réglage de qualité pour la transmission des contenus audio.

Gérer la médiathèque

[Figure : boîte de dialogue « Bibliothèque multimédia » avec mention « Les formats de fichier MP3, WAV / les fichiers WAV d'une taille max. de 1 Mo sont… », bouton « Importer l'audio par l… », bouton « Importer », liste Speaker01 avec colonnes N°, Nom de fichier, Format, Taille, Durée, Opération ; entrées 1 DieseGerateheit.mp3 (mp3, 0,15M, 4 s), 2 Alarm.mp3 (mp3, 0,20M, 7 s), 3 test1.mp3 (mp3, 0,53M, 22 s) ; bouton « Fermer »]

Le haut-parleur peut, en association avec des événements de caméra ou d'enregistreur, lire des fichiers audio depuis la mémoire interne de l'appareil. Chargez pour cela des données audio sur une clé USB afin de les transférer ainsi sur l'appareil.

Importer préparez un support de données USB avec des données audio destinées à être lues sur le haut-parleur. Les données doivent satisfaire aux exigences de format suivantes :

- MP3 ou WAV
- Taille de fichier maximale 1 Mo

Appuyez sur le bouton **Importer** et sélectionnez un ou plusieurs fichiers audio. Les données sont copiées sur l'enregistreur et chargées en parallèle sur le haut-parleur.

[Figure : icône de crayon]

Adapter le nom du clip audio

[Figure : icône de lecture]

Lire les clips audio

[Figure : icône de corbeille]

Supprimer le clip audio

Importer des fichiers audio par lot chargez des données audio simultanément sur plusieurs haut-parleurs IP

Paramètres PoE

Réglages pour la configuration du switch PoE interne de l'appareil. Pertinent uniquement pour les modèles d'enregistreur qui possèdent un switch PoE.

Alimentation PoE

[Figure : tableau de charge PoE avec indications « Puissance actuelle : 5 1W », « Puissance restante : 60,0 W », barre de progression 8%, colonnes Canaux, Transmission longue distance, Transmission courte distance, État du canal, Puissance actuelle ; lignes PoE1 à PoE8 avec états « Connecté » (2,4) et « Déconnecté » (0,0)]

Vue d'ensemble de la charge des différents ports PoE de l'enregistreur

Transmission longue distance 100-300 mètres
Transmission courte distance < 100 mètres

> **Remarque**
>
> - La transmission courte distance est le réglage par défaut pour toutes les interfaces PoE
> - La bande passante maximale possible avec le réglage longue distance est de 6 Mbit/s. Adaptez en conséquence la résolution/le flux/la qualité d'image de la caméra
> - Selon le modèle de caméra et la qualité de la ligne réseau, les distances maximales en transmission longue distance peuvent être inférieures à 300 mètres
> - Pour réaliser des distances de transmission comprises entre 100 et 250 mètres, au moins du CAT5e ou du CAT6 doit être utilisé. Les distances de transmission comprises entre 250 mètres et 300 mètres nécessitent au moins du CAT6.

Paramètres d'association PoE

[Figure : tableau avec colonnes Activer, Accéder au type d'appareil, Canaux ; lignes Caméra PoE1 à PoE8, cases cochées sauf PoE7]

Activez et désactivez des canaux PoE individuels.

> **Remarque**
> Ce réglage est important car, selon le modèle d'enregistreur et le nombre de ports PoE, des canaux IP libres sont créés pour des caméras du réseau local.
>
> Dans le réglage d'usine, tous les ports PoE de l'enregistreur sont activés, ce qui peut dans certaines circonstances avoir pour conséquence qu'aucun canal libre ne soit disponible pour des caméras du réseau.

Configuration des événements

Dans la configuration des événements, les fonctions de surveillance de l'enregistreur et des caméras IP raccordées sont activées et gérées. La configuration suit toujours la logique suivante

[Figure : schéma en quatre étapes : Appareil → Événement → Planning → Association]

- Appareil → Événement → Planning → Association
- D1 → Mouvement → Lun-Ven → E-mail

Événements

Catégorie d'événement	Description
Événement normal	Comprend des détections simples telles que la détection de mouvement ou la surveillance de l'entrée d'alarme. Ces événements de base sont toujours disponibles indépendamment du modèle de caméra ou d'enregistreur utilisé
Protection périmétrique	Comprend des fonctions d'analyse vidéo spécialement destinées à la protection de l'enveloppe extérieure. La fonction doit être fournie par la caméra
Scène intelligente	Fonctions d'analyse spéciales. Nécessitent une caméra spéciale. Aucune autre description dans le cadre de ce manuel
Événement non vidéo	Surveillance de l'état des appareils réseau raccordés
Autres événements	Dépend du modèle d'enregistreur. Aucune autre description dans le cadre de ce manuel

> **Remarque**
> Le concept fondamental de la détection d'événements chez HiLook repose sur le fait que la détection a lieu « on-the-edge » sur l'appareil terminal concerné (p. ex. la caméra). Cela conduit à de meilleurs résultats, car les données peuvent être analysées là où elles sont détectées pour la première fois. Mais cela signifie également que l'appareil terminal doit avoir intégré la prise en charge correspondante des fonctions d'analyse (p. ex. franchissement de ligne).
>
> Les enregistreurs HiLook peuvent partiellement ajouter ces fonctionnalités VCA via un moteur d'IA intégré, en recalculant localement les images via des processeurs dédiés (p. ex. détection de mouvement 2.0 avec classification personne/véhicule). L'étendue et la performance dépendent à cette occasion du modèle d'enregistreur (p. ex. 4x canaux de détection de mouvement 2.0)

Plannings

[Figure : éditeur de planning avec onglets Zone / Activer le planning / Action d'association, boutons « Armement » et « Effacer », grille hebdomadaire Lun-Dim avec échelle horaire 0-24 en bleu, boutons « Modifier » et « Tout supprimer », repères carré bleu, gomme, crayon, corbeille]

Une grande partie des événements sont associés à un planning. Cela permet de restreindre le déclenchement des événements à certaines plages horaires (p. ex. uniquement le soir à partir de 18h00). Dans le réglage par défaut, le planning est toujours actif 24/7 (tous les champs marqués en bleu). Les plannings peuvent être adaptés de 2 manières :

Graphiquement :

- Cliquez sur

  [Figure : icône de gomme]

  et marquez avec la souris la zone qui doit être supprimée.
- Cliquez sur

  [Figure : icône de carré bleu]

  et marquez avec la souris la zone qui doit être ajoutée
- Le marquage peut également être effectué sur plusieurs lignes

Sous forme de tableau

- Cliquez sur

  [Figure : icône de crayon]

  et éditez le planning tabulaire à la minute près

  [Figure : boîte de dialogue « Modifier » avec Jour de la semaine Lun., huit champs Heure de début/de fin : 00:00-08:00, 18:00-24:00, 00:00-00:00 (x6), boutons « Copier vers », OK et Annuler]
- Définissez jusqu'à 8 instants de début et de fin individuels par jour

Supprimez tous les plannings via le bouton

[Figure : icône de corbeille]

Tout supprimer

> **Remarque**
> Un événement avec un planning vide ne déclenchera jamais d'alarme.

Association

[Figure : panneau d'association avec onglets Zone / Activer le planning / Action d'association ; colonnes « Association normale… » (cases Fenêtre pop-up d'al…, Signal d'alerte, Notifier le CMS…, Envoyer un e-mail), « Association de sortie d'alarme », « Canal de déclenchement » (D1-D8), « Association audio et… » (Speaker01 alarm.mp3, 192.168.254.9:8000->Li…, 192.168.254.9:8000->Son…, 192.168.254.11:8000->Li…, 192.168.254.11:8000->…, 192.168.188.198:192.8000->…, 192.168.188.198:192.8000->…) ; mention « Remarque : assurez-vous que la sortie d'alarme dans la vue en direct correspond à la sortie vidéo de l'appareil »]

Dans l'action d'association, on règle le comportement ou la réaction qui doit être déclenché par l'événement.

- Le nombre d'actions d'association dépend à cette occasion du modèle d'enregistreur et du type d'événement sélectionné (p. ex. événement normal ou protection périmétrique).
- Toutes les actions qui sont sélectionnables peuvent également être exécutées simultanément.
- Un clic sur l'en-tête de colonne sélectionne / désélectionne tous les sous-éléments
- Les éléments Association normale et Canal de déclenchement sont toujours présents

Association normale

- **Fenêtre contextuelle d'alarme** si active, le canal déclenché est affiché en plein écran (1x1) sur l'affichage local (HDMI/VGA). La durée d'affichage est réglée dans le point de menu **Système→Vue en direct→Général**
- **Signal sonore** active le buzzer intégré (avertisseur) lors du déclenchement de l'événement. Convient bien pour tester les détections d'événements
- **Notifier le CMS** envoie les messages d'événement au système de gestion centralisé. Cela comprend tout type de logiciel PC sur le LAN (p. ex. iVMS) et les applications cloud de HiLook (p. ex. service cloud HiLook).
- **Envoyer un e-mail** envoie une notification par e-mail (avec image) aux destinataires sélectionnés

Association de sortie d'alarme

- Sélectionnez Local→1, Local→2, Local→3 (dépendant du modèle) afin de déclencher les sorties d'alarme locales de l'enregistreur
- Sélectionnez D1→xxx.xxx.xxx.xxx, D2→xxx.xxx.xxx.xxx, D3→xxx.xxx.xxx.xxx afin de déclencher les sorties d'alarme des caméras réseau connectées (dépendant du modèle)

Canal de déclenchement

- Sélectionnez quel canal caméra (D1, D2, …) doit être enregistré lors de l'événement
- Le canal de la caméra déclenchante est à cette occasion toujours présélectionné, mais l'enregistrement d'autres caméras peut en outre être déclenché simultanément

Association d'alarme audio et lumineuse

- Tous les appareils et caméras qui prennent en charge une association audio sont affichés ici
- Une alarme audio est soit un fichier audio personnalisé (p. ex. **fichier MP3 d'un haut-parleur IP**), soit un message d'avertissement acoustique enregistré de manière fixe dans la caméra (p. ex. **Quittez les lieux**)

- Toutes les caméras sélectionnées dans la liste avec l'action **xxx.xxx.xxx.xxx → Lumière** peuvent déclencher la fonction flash lors de l'activation. Selon le modèle de caméra (et le réglage individuel dans l'interface Web de la caméra), cela peut conduire à un allumage ou à un clignotement de la caméra

Événement > Événement normal

Détection de mouvement

[Figure : panneau de détection de mouvement avec onglets Détection de mouvement, Surveillance anti-sabotage, Perte vidéo, Entrée d'alarme, Sortie d'alarme, Sortie d'alarme flash ; Caméra [D1] Parking, interrupteur « Activer », Mode VCA « Par la caméra » ; onglets Zone / Activer le planning / Configuration de l'association ; aperçu d'image avec grille de détection, curseur Sensibilité (60), cases Cible de détection Humain / Véhicule, boutons « Plein écran » et « Effacer »]

La détection de mouvement repose sur les modifications de pixels dans l'image. Les objets en mouvement modifient les valeurs de luminosité dans les pixels et conduisent, en fonction d'un réglage de sensibilité, à une alarme.

> **Remarque**
> On appelle détection de mouvement normale la simple détection de modifications de pixels dans l'image. Les caméras HiLook et/ou les enregistreurs offrent en outre la fonction **Détection de mouvement 2.0**. Ici, les informations personne et véhicule dans l'image sont en outre détectées et transmises. Ainsi, beaucoup de temps peut être économisé lors de l'analyse ultérieure, en pouvant filtrer concrètement les personnes ou les véhicules.

1. Sélectionnez le **canal caméra**
2. **Activez** la fonction
3. Définissez le **mode VCA**
   a. **Par la caméra** N'apparaît que si la caméra prend en charge la détection de mouvement 2.0
   b. **Par le NVR** L'enregistreur assure pour le canal la détection de mouvement 2.0 au moyen de sa propre puissance de calcul
4. Dessinez la ou les **zones de détection** avec la souris dans l'image d'aperçu.
   a. **Plein écran** Dessine un masque sur l'ensemble de l'image de la caméra
   b. **Nettoyer** Supprime toutes les zones
5. Réglez la **sensibilité** de 0 à 100 en pourcentage. Plus la valeur réglée est élevée, moins de pixels doivent changer dans une zone délimitée pour générer une alarme. Sensibilité 60 signifie : 40 % du contenu de l'image dans la zone de détection doivent changer pour déclencher une alarme
6. **Cible de détection :**
   a. **Humain** Les personnes sont détectées et marquées dans l'enregistrement/la notification d'alarme
   b. **Véhicule** Les véhicules sont détectés et marqués dans l'enregistrement/la notification d'alarme
7. Définissez le planning et l'action d'association

Surveillance anti-sabotage

[Figure : panneau de surveillance anti-sabotage avec Caméra [D1] Parking, interrupteur « Activer », onglets Zone / Activer le planning / Action d'association, aperçu d'image du parking, curseur Sensibilité (1), bouton « Effacer »]

La fonction surveille la scène actuelle contre la rotation et le masquage de la caméra.

1. Sélectionnez le **canal caméra**
2. **Activez** la fonction
3. Réglez la zone d'image en dessinant une surface **dans l'image d'aperçu**
4. Réglez la **sensibilité** via le curseur (plus le chiffre est grand, plus la surveillance anti-sabotage se déclenche facilement)
5. Définissez le planning et l'action d'association

Perte vidéo

[Figure : panneau de perte vidéo avec Caméra [D1] Parking, interrupteur « Activer », onglets Activer le planning / Action d'association, boutons « Armer » / « Effacer », grille hebdomadaire Lun-Dim en bleu, boutons « Modifier » / « Tout supprimer »]

Si la surveillance de perte vidéo est activée, l'enregistreur détecte la défaillance de la caméra (p. ex. câble réseau débranché) et peut déclencher en conséquence une réaction d'alarme (p. ex. envoyer un e-mail)

1. Sélectionnez le **canal caméra**
2. **Activez** la fonction
3. Définissez le planning et l'action d'association

Sortie d'alarme lumineuse (flash)

[Figure : tableau avec colonnes Nom de la caméra, Durée de clignotement (s), Fréquence de clignotement, Modifier ; lignes D1 Parking (15, Moyen) et D2 Maison individuelle (15, Moyen)]

Réglez, pour les caméras avec flash intégré et alarme audio (dépendant du modèle), le comportement du flash lors du déclenchement de l'action d'association **Alarme audio et lumineuse**. Cliquez sur

[Figure : icône de crayon]

afin d'éditer les réglages détaillés.

[Figure : boîte de dialogue « Modifier » avec Canal [D1] Parking, Durée de clignotement (s) 15, Fréquence de clignotement Moyenne, onglet « Activer le planning » avec boutons « Armer » / « Effacer », grille hebdomadaire Lun-Dim en bleu, boutons « Modifier » / « Tout supprimer », « Copier vers », « Appliquer » et « Annuler »]

1. Sélectionnez le **canal caméra**
2. Définissez la **durée de clignotement** (en secondes)
3. Réglez la **fréquence de flash** qui est utilisée pendant la durée de clignotement
4. Définissez le **planning**

Sortie d'alarme audio

[Figure : tableau avec colonnes Nom de la caméra, Type audio, Audio, Index de la caméra, Opération ; lignes D1 Parking (Son d'alarme, Siren, 3) et D2 Maison individuelle (Son d'alarme, Siren, 6)]

Réglez, pour les caméras avec flash intégré et alarme audio (dépendant du modèle), le comportement de l'alarme audio lors du déclenchement de l'action d'association **Alarme audio et lumineuse**. Cliquez sur

[Figure : icône de crayon]

afin d'éditer les réglages détaillés.

[Figure : boîte de dialogue « Modifier » avec Canal [D1] Parking, Nombre d'alarmes 5, Type audio Son d'alarme, curseur Volume du son (0), Son d'alarme Siren ; onglet « Activer le planning » avec boutons « Armer » / « Effacer », grille hebdomadaire Lun-Dim en bleu, boutons « Modifier » / « Tout supprimer », « Copier vers », « Appliquer » et « Annuler »]

1. Sélectionnez le **canal caméra**
2. Sélectionnez le **type audio**
   a. **Son d'alarme** annonces enregistrées de manière fixe dans la caméra
   b. **Son d'invitation** signal d'avertissement enregistré de manière fixe dans la caméra
   c. **Audio personnalisé** sélection d'un fichier audio (WAV) sur la caméra
3. Réglez le **volume sonore** pour la sortie audio sur la caméra
4. Définissez le **planning**

Exception

[Figure : panneau « Exception » avec interrupteur « Notification d'événement », bouton « Configurer la notification d'événement » (engrenage), Type d'exception « HDD plein », cases « Association normale », « Déclencher la sortie d'alarme », « Signal d'alerte », « Notifier le CMS », « Envoyer un e-mail »]

Définissez ici les associations d'événements pour les erreurs système fondamentales (erreurs d'exception) pendant le fonctionnement, ainsi que l'affichage des messages d'événement via le symbole

[Figure : icône jaune]

dans l'affichage de l'image en direct de l'enregistreur

Configurer les notifications d'événement

1. Activez la fonction via le bouton **Notification d'événement**
2. Réglez via **Configurer la notification d'événement** les messages d'événement qui doivent être affichés sous la forme du symbole

   [Figure : icône jaune]

   dans la vue caméra.

Configurer le comportement en cas d'événement

1. Sélectionnez le type d'exception dans la liste déroulante
2. Définissez par quel type d'association l'alerte doit être donnée lors de la survenue de l'exception

Événement > Protection périmétrique

> **Remarque**
> Toutes les fonctions du domaine Protection périmétrique reposent sur la **VCA (Video Content Analyse)** et doivent être prises en charge soit par l'enregistreur via une IA locale, soit directement par la caméra elle-même. Sans prise en charge, les points de menu correspondants sont inactifs.

Comment fonctionne une VCA ?

Avec la VCA, une **détection d'objet** est effectuée au moyen d'algorithmes logiciels sur le flux vidéo de la caméra. Si un objet est identifié (**Bounding-Box**), il peut être surveillé dans la scène au regard de différentes **règles de comportement** (p. ex. **franchissement de ligne**), afin de déclencher une réaction d'événement (**action d'association**) lors du dépassement de paramètres définis (A→B).

[Figure : image d'une personne franchissant une ligne rouge, avec annotations « Objekt » (objet), « Bounding Box », « B », « A », « Regel » (règle)]

- Objekt (Objet)
- Bounding Box
- A / B
- Regel (Règle)

Lorsqu'un objet est détecté, il reçoit une Bounding-Box (fonction active uniquement dans la fenêtre d'aperçu de la configuration). La Bounding-Box est la référence pour la taille de l'objet et la sensibilité.

- Seul un objet avec **Bounding-Box** peut déclencher une alarme.
- **B** Partie de l'objet située en dehors de la zone de détection
- **A** Partie de l'objet située à l'intérieur de la zone de détection
- **Ligne rouge :** règle d'analyse

Sensibilité

- Si la sensibilité est réglée sur **100 %**, l'objet déclenchera une alarme dès qu'il **touche** la règle d'analyse
- Si la sensibilité est réglée sur 80 % (**B**), une alarme n'est déclenchée que lorsque **20 %** de l'objet (**A**) franchissent la règle de comportement (**ligne**) ou se trouvent dans la zone de détection.

Franchissement de ligne

[Figure : panneau de franchissement de ligne avec Caméra [D8] DS-2CD3586G2-IS, case « Enregistrer l'image VCA » ; onglets Franchissement de ligne / Intrusion / Entrée dans la région / Sortie de la région ; interrupteur « Activer » ; onglets Zone / Activer le planning / Action d'association ; aperçu d'image avec ligne rouge A/B et cadres Max/Min ; champs Zone d'armement 1, Orientation A<->B, curseur Sensibilité (85), cases Cible de détection Humain / Véhicule, Fiabilité de la cible « Base » ; boutons « Taille max. », « Taille min. », « Zone de dessin », « Effacer »]

Le franchissement de ligne détecte les objets qui franchissent une ou plusieurs lignes virtuelles depuis différentes directions. La détection fonctionne de manière bidirectionnelle : une détection de gauche (A) vers la droite (B) ou de droite (B) vers la gauche (A) peut être réglée.

1. Sélectionnez le **canal caméra**
2. Définissez au moyen de **Enregistrer l'image VCA** si, outre l'enregistrement vidéo, l'image d'alarme (image VCA = image Video Content Analyse) doit en plus être enregistrée dans l'enregistreur lors du déclenchement de l'événement.
3. **Activez** la fonction afin de démarrer la surveillance de franchissement de ligne sur la caméra
4. Cliquez avec la souris dans la **fenêtre d'aperçu** afin de définir le **point de départ** du franchissement de ligne. Définissez par un nouveau clic un **point final** afin de créer la ligne.
5. Sélectionnez la ligne (clic sur une position quelconque de la ligne ou sur l'un des champs d'étiquetage dans l'image d'aperçu) afin de déplacer la **ligne horizontalement ou verticalement**. Cliquez et maintenez le bouton de la souris directement sur le point de départ ou le point final afin de déplacer les points et de les **adapter en taille**.
6. Si trop de (fausses) alarmes sont générées, l'analyse peut être restreinte via **Taille min/max**, de sorte que seuls les objets à partir d'une certaine taille / jusqu'à une taille maximale soient analysés par l'**algorithme**. Dessinez à cet effet une taille de référence correspondante **Max / Min** via les boutons correspondants dans l'image d'aperçu
7. Sélectionnez dans la liste déroulante sous **Zone d'armement** la ligne actuelle. Jusqu'à 4 lignes peuvent être créées. Supprimez la ligne actuelle via le bouton **Nettoyer**
8. Définissez la **détection d'orientation** pour le franchissement de ligne.
   A↔B La détection se fait depuis chaque direction.
   A→B La détection ne se fait que lorsque l'objet, venant de la direction A, franchit la ligne vers la direction B
   B→A La détection ne se fait que lorsque l'objet, venant de la direction B, franchit la ligne vers la direction A
9. **Sensibilité** définissez une valeur de 10 à 100 %.
10. Définissez en option une **cible de détection** (dans la mesure où la caméra le prend en charge) afin de restreindre les événements aux personnes et/ou aux véhicules.

> **Remarque**
> Si aucune case n'est activée pour Cible de détection, tout objet en mouvement (p. ex. animaux ou objets) est analysé dans le cadre de l'analyse.

11. **Confiance de la cible** (Target Confidence) paramètre d'adaptation de la détection humain/véhicule. Plus le niveau sélectionné est élevé, plus la détection est stricte et fiable, mais cela peut avoir pour

conséquence que, en raison de l'angle de caméra et de la scène, certaines personnes/véhicules ne soient pas détectés
12. Définissez le planning et l'action d'association

Intrusion

[Figure : panneau d'intrusion avec Caméra [D8] DS-2CD3586G2-IS, case « Enregistrer l'image VCA » ; onglets Franchissement de ligne / Intrusion / Entrée dans la région / Sortie de la région ; interrupteur « Activer » ; onglets Zone / Activer le planning / Action d'association ; aperçu d'image avec polygone rouge et cadres Max/Min ; champs Zone d'armement 1, Valeur seuil 0, curseur Sensibilité (50), cases Cible de détection Humain / Véhicule, Fiabilité de la cible « Base » ; boutons « Taille max. », « Taille min. », « Zone de dessin », « Effacer »]

La détection d'intrusion détecte les objets qui pénètrent dans une ou plusieurs zones virtuelles et y séjournent pendant un temps prolongé.

1. Sélectionnez le **canal caméra**
2. Définissez au moyen de **Enregistrer l'image VCA** si, outre l'enregistrement vidéo, l'image d'alarme (image VCA = image Video Content Analyse) doit en plus être enregistrée dans l'enregistreur lors du déclenchement de l'événement.
3. **Activez** la fonction afin de démarrer la détection d'intrusion sur la caméra
4. Cliquez avec la souris dans la **fenêtre d'aperçu** afin de dessiner un **polygone quadrangulaire**. Avec le premier clic de souris, vous définissez le **premier point d'angle**, chaque clic supplémentaire ajoute un **angle supplémentaire**, jusqu'à ce que le polygone soit complet.
5. Sélectionnez le polygone (clic sur une position quelconque à l'intérieur du polygone) afin de **déplacer la zone de détection**. Cliquez et maintenez le bouton de la souris directement sur un point d'angle afin de déplacer les points et de les **adapter en taille**.
6. Si trop de (fausses) alarmes sont générées, l'analyse peut être restreinte via **Taille min/max**, de sorte que seuls les objets à partir d'une certaine taille / jusqu'à une taille maximale soient analysés par l'**algorithme**. Dessinez à cet effet une taille de référence correspondante **Max / Min** via les boutons correspondants dans l'image d'aperçu
7. Sélectionnez dans la liste déroulante sous **Zone d'armement** la **zone** actuelle. Jusqu'à 4 zones peuvent être créées. Supprimez la **zone** actuelle via le bouton **Nettoyer**
8. Définissez la **valeur seuil**, soit la durée de séjour maximale dans la zone de détection. Si un objet séjourne plus longtemps à l'intérieur de la zone de détection que défini dans la valeur seuil, une alarme est déclenchée.
9. **Sensibilité** définissez une valeur de 10 à 100 %.
10. Définissez en option une **cible de détection** (dans la mesure où la caméra le prend en charge) afin de restreindre les événements aux personnes et/ou aux véhicules.

> **Remarque**
> Si aucune case n'est activée pour Cible de détection, tout objet en mouvement (p. ex. animaux ou objets) est analysé dans le cadre de l'analyse.

11. **Confiance de la cible** (Target Confidence) paramètre d'adaptation de la détection humain/véhicule. Plus le niveau sélectionné est élevé, plus la détection est stricte et fiable, mais cela peut avoir pour

conséquence que, en raison de l'angle de caméra et de la scène, certaines personnes/véhicules ne soient pas détectés
12. Définissez le planning et l'action d'association

Entrée dans une région

[Figure : panneau « Entrée dans la région » avec Caméra [D8] DS-2CD3586G2-IS, case « Enregistrer l'image VCA », interrupteur « Activer », onglets Zone / Activer le planning / Action d'association, aperçu d'image avec polygone et cadres Max/Min, champs Zone d'armement 1, curseur Sensibilité (50), cases Cible de détection Humain / Véhicule, Fiabilité de la cible « Base » ; boutons « Taille max. », « Taille min. », « Zone de dessin », « Effacer »]

La détection d'entrée dans une région détecte les objets qui pénètrent dans une ou plusieurs zones virtuelles.

1. Sélectionnez le **canal caméra**
2. Définissez au moyen de **Enregistrer l'image VCA** si, outre l'enregistrement vidéo, l'image d'alarme (image VCA = image Video Content Analyse) doit en plus être enregistrée dans l'enregistreur lors du déclenchement de l'événement.
3. **Activez** la fonction afin de démarrer la fonction d'entrée dans une région sur la caméra
4. Cliquez avec la souris dans la **fenêtre d'aperçu** afin de dessiner un **polygone quadrangulaire**. Avec le premier clic de souris, vous définissez le **premier point d'angle**, chaque clic supplémentaire ajoute un **angle supplémentaire**, jusqu'à ce que le polygone soit complet.
5. Sélectionnez le polygone (clic sur une position quelconque à l'intérieur du polygone) afin de **déplacer la zone de détection**. Cliquez et maintenez le bouton de la souris directement sur un point d'angle afin de déplacer les points et de les **adapter en taille**.
6. Si trop de (fausses) alarmes sont générées, l'analyse peut être restreinte via **Taille min/max**, de sorte que seuls les objets à partir d'une certaine taille / jusqu'à une taille maximale soient analysés par l'**algorithme**. Dessinez à cet effet une taille de référence correspondante **Max / Min** via les boutons correspondants dans l'image d'aperçu
7. Sélectionnez dans la liste déroulante sous **Zone d'armement** la zone actuelle. Jusqu'à 4 zones peuvent être créées. Supprimez la zone actuelle via le bouton **Nettoyer**
8. **Sensibilité** définissez une valeur de 1 à 100 %.
9. Définissez en option une **cible de détection** (dans la mesure où la caméra le prend en charge) afin de restreindre les événements aux personnes et/ou aux véhicules.

> **Remarque**
> Si aucune case n'est activée pour Cible de détection, tout objet en mouvement (p. ex. animaux ou objets) est analysé dans le cadre de l'analyse.

10. **Confiance de la cible** (Target Confidence) paramètre d'adaptation de la détection humain/véhicule. Plus le niveau sélectionné est élevé, plus la détection est stricte et fiable, mais cela peut avoir pour conséquence que, en raison de l'angle de caméra et de la scène, certaines personnes/véhicules ne soient pas détectés
11. Définissez le planning et l'action d'association

Sortie d'une région

[Figure : panneau « Sortie de la région » avec Caméra [D8] DS-2CD3586G2-IS, case « Enregistrer l'image VCA », interrupteur « Activer », onglets Zone / Activer le planning / Action d'association, aperçu d'image avec polygone et cadres Max/Min, champs Zone d'armement, curseur Sensibilité, cases Cible de détection Humain / Véhicule, Fiabilité de la cible « Base » ; boutons « Taille max. », « Taille min. », « Zone de dessin », « Effacer »]

La détection de sortie d'une région détecte les objets qui quittent une ou plusieurs zones virtuelles.

1. Sélectionnez le **canal caméra**
2. Définissez au moyen de **Enregistrer l'image VCA** si, outre l'enregistrement vidéo, l'image d'alarme (image VCA = image Video Content Analyse) doit en plus être enregistrée dans l'enregistreur lors du déclenchement de l'événement.
3. **Activez** la fonction afin de démarrer la fonction de sortie d'une région sur la caméra
4. Cliquez avec la souris dans la **fenêtre d'aperçu** afin de dessiner un **polygone quadrangulaire**. Avec le premier clic de souris, vous définissez le **premier point d'angle**, chaque clic supplémentaire ajoute un **angle supplémentaire**, jusqu'à ce que le polygone soit complet.
5. Sélectionnez le polygone (clic sur une position quelconque à l'intérieur du polygone) afin de **déplacer la zone de détection**. Cliquez et maintenez le bouton de la souris directement sur un point d'angle afin de déplacer les points et de les **adapter en taille**.
6. Si trop de (fausses) alarmes sont générées, l'analyse peut être restreinte via **Taille min/max**, de sorte que seuls les objets à partir d'une certaine taille / jusqu'à une taille maximale soient analysés par l'**algorithme**. Dessinez à cet effet une taille de référence correspondante **Max / Min** via les boutons correspondants dans l'image d'aperçu
7. Sélectionnez dans la liste déroulante sous **Zone d'armement** la zone actuelle. Jusqu'à 4 zones peuvent être créées. Supprimez la zone actuelle via le bouton **Nettoyer**
8. **Sensibilité** définissez une valeur de 1 à 100 %.
9. Définissez en option une **cible de détection** (dans la mesure où la caméra le prend en charge) afin de restreindre les événements aux personnes et/ou aux véhicules.

> **Remarque**
> Si aucune case n'est activée pour Cible de détection, tout objet en mouvement (p. ex. animaux ou objets) est analysé dans le cadre de l'analyse.

10. **Confiance de la cible** (Target Confidence) paramètre d'adaptation de la détection humain/véhicule. Plus le niveau sélectionné est élevé, plus la détection est stricte et fiable, mais cela peut avoir pour conséquence que, en raison de l'angle de caméra et de la scène, certaines personnes/véhicules ne soient pas détectés
11. Définissez le planning et l'action d'association

Événement > Événement non vidéo

[Figure : panneau « Événement non vidéo » avec Sélectionner l'appareil [S1T2] DS-3E1526P-SI, Contenu de l'alarme « Téléversement de l'état du port du switch… », onglets Activer le planning / Action d'association, boutons « Armer » / « Effacer », grille hebdomadaire Lun-Dim en bleu, boutons « Modifier » / « Tout supprimer »]

Au niveau de menu **Événements non vidéo**, l'enregistreur propose des fonctions de surveillance qui sont offertes par des appareils supplémentaires du réseau.

> **Remarque**
> La fonction dépend de manière déterminante de l'intégration des appareils dans le micrologiciel/logiciel de l'enregistreur. Vous pouvez consulter les appareils pris en charge via la fonction **Accès aux appareils**.

L'enregistreur offre la possibilité de surveiller les **switches réseau** de Hikvision qui ont été ajoutés au système et de programmer une réaction d'événement pour les **contenus d'alarme** suivants

- **Téléverser l'état du port du switch** Si l'état d'un port réseau du switch change (En ligne→Hors ligne ou Hors ligne→En ligne), un événement est déclenché
- **La puissance PoE dépasse la valeur seuil** Si la puissance totale du switch PoE est dépassée pendant le fonctionnement, un événement est déclenché
- Définissez le planning et l'action d'association

Configuration de l'enregistrement

La configuration de l'enregistrement comprend tous les réglages pertinents pour la planification de l'enregistrement et le stockage des données sur l'enregistreur

Concepts fondamentaux

- La méthode d'enregistrement par défaut d'un système de vidéosécurité est l'**enregistrement continu**, également appelé **mémoire circulaire**. Lorsque le support de données est entièrement écrit pour la première fois, les données **les plus anciennes** sont écrasées afin de stocker toutes les données suivantes.
- En cas d'enregistrement continu, tous les messages d'événement au sein de l'enregistrement continu déjà existant sont « tagués » (marqués) en conséquence comme événement avec horodatage. Il n'y a donc pas de double enregistrement lors d'un événement.
- Les enregistrements sont écrits sur le support de données par blocs de **1 Go**. Cela signifie que la longueur maximale d'un fichier d'enregistrement lors d'une exportation de données correspond à la taille de 1 Go
- Le support de données est écrit lors de l'initialisation avec un **système de fichiers propriétaire**, qui ne peut pas être lu via un PC

[Figure : schéma temporel avec trois lignes ①, ②et ③entre 8:00 et 8:01 ; annotations « Marquage d'événement », « Enregistrement continu », « Pas d'enregistrement », « Enregistrement d'événement », « Pré-alarme », « Durée de l'événement », « Post-alarme »]

- 8:00 / 8:01
- Marquage d'événement
- Dauer Aufz. (Enregistrement continu)
- Keine Aufz. (Pas d'enregistrement)
- Enregistrement d'événement
- Vor-Alarm (Pré-alarme)
- Durée de l'événement
- Nach-Alarm (Post-alarme)

La situation ① montre un **enregistrement continu** ininterrompu avec un événement à 8h01, lequel est marqué en couleur correspondante dans la lecture.

La ligne ② montre la même situation, mais ici la **planification de l'enregistrement** a été réglée uniquement sur **Événement**, ce qui a pour conséquence que l'enregistrement sur l'enregistreur n'a lieu qu'en cas de réaction d'événement (**aucune donnée avant ou après**). Cela **économise considérablement** de l'espace de stockage et prolonge la période avant que les données soient écrasées ; il existe toutefois le risque **de perdre** du matériel vidéo (en raison de la détection d'événements / d'une configuration erronée, etc.).

Dans l'exemple ①, l'enregistrement se fait en continu, qu'un événement soit détecté ou non. Si une détection a lieu, seule la plage temporelle correspondante est marquée (taguée) dans l'enregistrement.

L'exemple ③ montre la **longueur réelle d'enregistrement** de l'événement sur le support de données. Un enregistrement d'événement est toujours composé des éléments suivants :

- **Pré-alarme** Plage temporelle (en secondes) qui précède l'événement proprement dit et qui peut fournir des informations importantes ou un contexte sur l'événement. Les images doivent pour cela être conservées dans la mémoire limitée (RAM) de l'enregistreur jusqu'à leur enregistrement. C'est pourquoi la pré-alarme peut également (en fonction du modèle d'enregistreur, de la résolution de la caméra et du réglage du flux) être plus courte que réglée.
- **Enregistrement d'événement** Événement déclencheur. Durée dépendant du type d'événement
- **Post-alarme** Durée d'enregistrement supplémentaire afin d'obtenir davantage de contenu et de contexte sur l'événement réel lors de la lecture. Le réglage peut varier de plusieurs secondes à des minutes

Calculer la durée d'enregistrement

[Figure : capture d'écran de l'outil de calcul avec onglets « Calculer la durée de stockage », « Calculer l'espace disque », « Calcul de la bande passante » ; champs « Définir l'espace disque sur 4 TB/GB », « Durée d'enregistrement par jour 24 h », résultats « Conserver les fichiers vidéo pendant : Par jour 11 / Par semaine 1 / Par mois 0 »]

Utilisez l'outil en ligne HiTools-Designer

[Figure : logo HiTools Designer]

afin d'effectuer un calcul rapide de la durée d'enregistrement et du besoin en espace de stockage (nombre et taille des disques durs) :
https://hitools.hikvision.com/HiToolsDesigner/#/toolBox

Les facteurs déterminants pour le calcul de la durée de stockage sont :

- Taille du disque dur
- Résolution de la caméra
- Débit de la caméra
- Nombre de caméras qui sont enregistrées
- Réglage du planning d'enregistrement

Planification

[Figure : panneau de planification avec N° de caméra [D1] Parking, interrupteur « Activer », légende « Continu » (bleu) / « Événement » (rouge) / « Effacer », grille hebdomadaire Lun-Dim avec échelle horaire 0-24 en bleu, boutons « Modifier » / « Tout supprimer », lien « Avancé>> », boutons « Appliquer » et « Copier vers »]

Gestion des plannings d'enregistrement et des types d'enregistrement. Dans le **réglage par défaut**, tous les canaux sont préconfigurés pour un enregistrement continu.

1. Sélectionnez le **canal caméra**
2. **Activez** la fonction afin de démarrer/arrêter l'enregistrement
3. Définissez le planning (vous trouverez davantage de détails sur la programmation des plannings dans la section **Événement) graphiquement** en dessinant les zones avec la souris ou **sous forme de tableau** via le bouton **Éditer**.
4. Définissez lors de la création du planning le type d'enregistrement (**Continu / Événement**).
5. Ouvrez le bouton **Avancé** afin d'effectuer les réglages détaillés pour l'enregistrement de la caméra sélectionnée :

[Figure : boîte de dialogue « Réglages avancés » avec interrupteur « Enregistrer l'audio », Pré-enregistrement 5 s, Post-enregistrement 30 s, Type de flux Flux principal, Durée d'expiration vidéo/photo 0, boutons OK et Annuler]

Enregistrer l'audio active l'enregistrement audio de la caméra (dans la mesure où un microphone intégré / une entrée microphone est présent et que vidéo et audio sont transmis dans le flux principal/sous-flux).

> **Remarque**
> Les enregistrements audio ne sont pas autorisés en Allemagne dans toute forme de vidéosurveillance. Vous devez donc désactiver les éventuelles fonctions audio de la caméra et du logiciel. La question de savoir si et quelles exceptions sont possibles devrait être clarifiée au préalable avec un expert juridique. L'écoute non autorisée de paroles prononcées confidentiellement est punissable en vertu du § 201 du Code pénal allemand (StGB).

Pré-enregistrement temps d'enregistrement en secondes avant l'événement déclencheur
Post-enregistrement temps d'enregistrement en secondes après l'événement déclencheur
Type de flux sélection du type de flux vidéo pour l'enregistrement. En règle générale, le flux principal (Main-Stream) prend en charge des résolutions d'image supérieures (l'élément pertinent ici est le réglage flux principal/sous-flux sur la caméra)
Délai d'expiration vidéo/photo protection automatique contre l'écrasement des enregistrements, en jours

Paramètres

*[Figure : panneau de paramètres avec Caméra [D1] Parking, onglets Flux principal / Sous-flux, colonnes « Flux principal (continu) » et « Flux principal (événement) » ; champs Type de flux Vidéo, Résolution 3200*1800, Type de débit Variable, Qualité vidéo Moyenne, Fréquence d'images Fréquence d'images complète, Mode débit max. Personnalisé(32-16384)/Général, Débit max. (Kbps) 5120/2048, Débit max. recommand... 10587~16384(Kbps), Codage vidéo H.265, interrupteur « Activer H.265+ » ; boutons « Appliquer » et « Copier vers »]*

Adaptez ici les réglages de qualité du flux vidéo de la caméra. Les réglages sont divisés en **continu** et **événement** pour les types d'enregistrement respectifs, et le streaming est divisé en **flux principal** et **sous-flux**.

> **Remarque**
> Les réglages modifiés sont transmis directement par l'enregistreur à la caméra IP et appliqués en conséquence. Les réglages sont finalement toujours enregistrés du côté de la caméra.

Flux principal flux vidéo haute résolution de la caméra.

Sous-flux flux vidéo basse résolution de la caméra. Il est utilisé lors de la représentation de vues d'ensemble (p. ex. 3x3) dans l'affichage de l'image en direct, afin d'optimiser la puissance de calcul et la bande passante (pour le décodage).

Flux principal (continu) est utilisé pour l'enregistrement continu et l'affichage en direct en vue plein écran.

Flux principal (événement) est utilisé pour l'enregistrement d'événements. Seuls certains paramètres peuvent être adaptés ici, car ceux-ci sont retraités côté enregistreur uniquement pendant la durée de l'événement.

Type de flux choisissez entre Vidéo et Vidéo+Audio (voir la remarque relative à l'enregistrement audio)

Résolution définissez la résolution de la caméra (dépendant du modèle)

Type de débit choisissez entre débit variable et constant. Avec le réglage variable, le débit augmente avec la complexité de la scène. Avec un débit constant, la qualité d'image augmente au prix d'un débit élevé en permanence. Les deux réglages dépendent de la qualité vidéo et du débit maximal sélectionnés. Utilisez le débit constant dans les projets où la durée de stockage est la priorité absolue, sinon le réglage débit variable est à privilégier.

[Figure : graphique avec axe « Bitrate » (débit) et axe « Complexité », courbe bleue « Variable : qualité d'image constante » et ligne rouge « Constant : la qualité d'image diminue lorsque la complexité augmente »]

Qualité vidéo détermine le niveau de compression du codec vidéo. Plus la qualité est élevée, plus la qualité d'image visible est élevée, et plus le débit qui en résulte est élevé également.

Fréquence d'images indique la fréquence de rafraîchissement en images par seconde (fps). Plus la fréquence d'images est élevée, plus le mouvement est fluide, et plus le débit est élevé également, et donc l'espace de stockage nécessaire. Avec le réglage **Fréquence d'images pleine**, l'enregistreur utilise la fréquence d'images maximale possible, qui est fournie par la caméra.

Mode débit max. définissez au choix des valeurs prédéfinies (**Général**) ou spécifiques (**Personnalisé**) pour le débit maximal (**Débit max. Kbps).** Ce réglage limite le débit à une valeur maximale afin de garantir que l'espace de stockage et la bande passante réseau d'une caméra ne dépassent pas la valeur sélectionnée. Cela est important pour la planification/le dimensionnement du réseau et de la durée de stockage

Débit max. (Kbps) valeur maximale réelle du débit autorisé (en kilobits par seconde)

Codage vidéo codec vidéo utilisé pour la compression de l'image. Le H.265 offre une compression supérieure au H.264 (économise ainsi de l'espace de stockage), mais nécessite davantage de puissance pour le décodage (p. ex. sur un logiciel PC).

Activer H.265+ active l'utilisation du codec H.265+ afin d'optimiser encore davantage la bande passante et l'espace de stockage. Pour en savoir plus : https://www.hikvision.com/de/core-technologies/storage-and-bandwidth/h-265-plus/

Stockage

[Figure : panneau de stockage avec bouton « +Ajouter », indication « Espace libre/total : 686,00GB/1883,52GB », tableau avec colonnes N°, État, Type, Capacité, Espace disp., Groupe, Opération ; entrée 1 « Lecture/Écriture », Local, 1883,52GB, 686,50GB]

Affiche le nombre de supports de données raccordés pour le stockage des données sur l'enregistreur. Selon le modèle d'enregistreur utilisé, 1 à 8 disques durs peuvent être raccordés à l'enregistreur.

L'enregistreur nécessite **au moins un disque dur** pour enregistrer des images.

Pour la première mise en service du disque dur, celui-ci doit être configuré via le bouton **Initialiser**.

Si un message d'erreur relatif à la base de données apparaît pendant le fonctionnement, celle-ci peut être restaurée au moyen de **Réparer la base de données**.

Via le bouton **+Ajouter**, des lecteurs réseau peuvent être intégrés parallèlement aux disques durs SATA internes.

> **Remarque**
> L'externalisation ou l'intégration de lecteurs réseau pour le stockage de données peut, selon le

stockage réseau utilisé et la bande passante réseau disponible, conduire à des goulets d'étranglement (en particulier pendant la lecture). Pour des raisons de performance, nous recommandons de toujours privilégier les stockages internes.

Ajouter un lecteur réseau

[Figure : boîte de dialogue « Réglages du lecteur réseau » avec N° du lecteur réseau 17, Type NAS, IP du lecteur réseau 192.168.188.188, Répertoire du lecteur réseau /volume1/HiLook, Capacité HDD 3566.40GB, boutons « Appliquer » et « Annuler »]

1. Cliquez sur **+Ajouter**
2. Sélectionnez **Lecteur réseau 1-8**
3. Définissez le type **NAS** ou **IP SAN**.
4. Indiquez l'**adresse IP** de l'appareil de stockage
5. Indiquez le **répertoire partagé**

Remarque
Afin que les données vidéo puissent être écrites depuis le NVR sur le lecteur réseau, le stockage réseau doit prendre en charge l'un des protocoles réseau suivants : NFS/SMB/CIFS

Mode de stockage

[Figure : panneau de mode de stockage avec mention « En mode quota, le quota des vidéos des partages de canaux ne se chevauche pas. Vous devez attribuer un quota valide au canal ou passer en mode groupe », Mode « Quota », Caméra [D1] Parking, Capacité de stockage utilisée 469,00GB, Capacité HDD 1883GB, Capacité d'enregistrement (GB) 0, avertissement « Quota d'espace libre : 1883 GB, espace utilisé pour les images : », boutons « Appliquer » et « Copier vers »]

Selon le modèle d'enregistreur, les modes de fonctionnement **Quota** et **Groupe** sont pris en charge dans le mode de stockage.

Quota Tous les disques durs sont écrits **séquentiellement**. Une taille d'archive fixe (**capacité d'enregistrement**) peut à cette occasion être attribuée à chaque canal caméra. Le réglage **0** désactive la limite et toutes les caméras se partagent uniformément la mémoire totale disponible. Via le bouton **Copier vers**, les réglages peuvent être transférés d'une caméra à d'autres.

Exemple : la caméra 1 est très importante et doit disposer d'une longue durée de stockage. L'utilisateur fixe le quota à 1 000 Go. La mémoire totale restante est ensuite répartie entre tous les canaux caméra restants ayant un quota de 0.

Groupe (dépendant du modèle, min. 2 disques durs) : les caméras peuvent être regroupées en groupes et les groupes peuvent être répartis de manière ciblée sur les disques durs internes. Les propriétés de disque dur suivantes sont alors disponibles pour chaque groupe

- R/W : écriture/lecture, les données de toutes les caméras du groupe sont enregistrées sur le disque dur sélectionné

- Read-Only : le support de données n'est actuellement pas écrit, il ne peut être utilisé que pour la lecture
- Backup/Redondance : le groupe est défini comme sauvegarde de secours d'un groupe R/W existant, de sorte qu'en cas de défaillance d'un disque dur, le support de données redondant reste disponible

Exemple les caméras 1-4 sont regroupées dans le groupe 1 et écrites sur le HDD1. Les canaux 5-8 sont regroupés dans le groupe 2 et écrits sur le HDD2.

Paramètres avancés

[Figure : panneau avec interrupteurs « Écraser », « Stockage des alarmes », « Stockage des images », bouton « Appliquer »]

Écrasement

- **Désactivé** Lorsque le disque dur a été entièrement écrit une fois, l'enregistrement est arrêté (pas de mémoire circulaire)
- **Activé** Lorsque le disque dur a été entièrement écrit, les données les plus anciennes sur le support de données sont écrasées

Mémoire d'alarme Lorsque l'espace de stockage du disque dur n'est pas suffisant, l'enregistrement des informations d'alarme (événement, instant, personne, etc.) peut être désactivé. Tant que cette option est désactivée, aucune alarme n'est enregistrée.

Mémoire d'images Lorsque l'espace de stockage du disque dur n'est pas suffisant, l'enregistrement des images d'alarme (p. ex. image d'aperçu lors d'une détection de mouvement) peut être désactivé. Tant que cette option est désactivée, aucune image n'est enregistrée.

Fenêtre d'information

[Figure : vue en direct du NVR avec fenêtre « Systeminfo » ouverte affichant « Network Video Recorder », numéro de série, firmware V4.82.100 build 240606, boutons « Einfache Wiederhe… », « Standardvorgaben », « Als inaktiv wiederherstellen » et lien « Mehr » ; encadré « Hinweisfenster »]

La zone Fenêtre d'information fournit des informations utiles sur l'ensemble du système, assiste la gestion des alarmes, ainsi que la mise à jour et la réinitialisation de l'enregistreur.

Fenêtre d'information > Informations système

Cliquez sur

[Figure : icône d'information]

pour l'affichage du numéro de modèle, du numéro de série et de la version actuelle du micrologiciel. Transmettez ces informations au support technique en cas de problèmes sur l'appareil.

Restauration simple réinitialise tous les paramètres aux réglages d'usine, à l'exception des réglages utilisateur (User) et de la configuration réseau générale. L'appareil reste activé.

Valeurs par défaut réinitialise l'appareil aux réglages d'usine, tous les paramètres de l'appareil sont supprimés. L'appareil doit être réactivé.

Restaurer comme inactif réinitialise uniquement l'activation de l'appareil, de sorte qu'un nouveau mot de passe admin puisse être défini.

Cliquez sur PLUS afin d'effectuer d'autres réglages sur l'appareil

Informations de journal

[Figure : panneau d'informations de journal avec Heure 03-09-2024 00:00:00 - 03-09-2024 23:59:59, Filtre 1 « Informations », Filtre 2 avec case « Tout sélectionner », liste de cases : Informations HDD, Disque dur S.M.A.R.T, Démarrage/Enregistrement, Enregistrement illégal, Démarrer l'instantané, Terminer le conflit HDD, Supprimer l'enregistrement expiré, Informations sur l'état du réseau, Démarrage du système détecté, Enregistrement AMR démarré, Enregistrement AMR arrêté, Ajouter la durée AMR de la caméra IP, Rechercher la durée AMR de la caméra IP, Initialiser la ligne temporelle, État de fonctionnement HiLookVision, État d'association HiLookVision ; boutons « Rechercher » et « Tout exporter »]

Les informations de journal affichent toutes les entrées de mémoire d'événements, de messages et d'erreurs qui surviennent pendant le fonctionnement.

Heure sélectionnez la plage temporelle (début/fin)

Filtre 1

- **Tout** Affiche tous les fichiers journaux (Alarme, Exception, Opération, Informations)
- **Alarme** Affiche les fichiers journaux de la catégorie Alarme. En font partie tous les messages d'événement programmés (Normal, Périmètre, etc.)
- **Exception** Affiche les fichiers journaux de la catégorie Exception. En font partie tous les messages d'avertissement et d'erreur de l'enregistreur et des appareils connectés
- **Opération** Affiche les fichiers journaux de la catégorie Opération. En font partie toutes les opérations liées à l'utilisateur résultant de l'utilisation de l'appareil localement ou via une connexion distante
- **Informations** Affiche les fichiers journaux de la catégorie Informations. En font partie les messages d'événement non critiques, qui apparaissent habituellement lors de la synchronisation d'état (p. ex. synchronisation horaire)

Filtre 2

- Le contenu du filtre 2 dépend de la sélection du filtre 1.
- *[Figure : case cochée]*

  Marquez ou désélectionnez

  [Figure : case non cochée]

  les entrées correspondantes afin de restreindre davantage la recherche
- Cliquez sur **Tout sélectionner** afin d'activer tous les paramètres

Cliquez sur **Rechercher** afin d'analyser le journal. Via le bouton **Tout exporter**, les données de journalisation peuvent être exportées sous forme de fichier TXT sur un support de données USB.

Maintenance du système

[Figure : panneau de maintenance système avec interrupteurs RTSP, ISAPI, HTTP, « Ajouter la caméra détect… », « Surveillance IOT » et listes déroulantes Authentification RTSP « Digest » et Authentification HTTP « Digest »]

Réglage de divers paramètres qui peuvent être désactivés en option.

> **Remarque**
> Certains réglages ont des répercussions considérables sur le comportement du système. Ne modifiez les réglages que si vous êtes conscient des conséquences.

RTSP Désactive le serveur RTSP sur l'enregistreur. L'accès aux URL de streaming RTSP (p. ex. via VLC) de l'enregistreur n'est ainsi plus possible.

Authentification RTSP Définissez comme méthode d'authentification Digest ou Digest/Basic

ISAPI Désactive l'interface REST ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) de commande de l'appareil/d'interrogation de l'état sur l'enregistreur pour l'utilisation dans des applications de fournisseurs tiers.

HTTP Désactive le serveur Web de l'appareil et tous les services qui y sont liés, comme par exemple : ISAPI, interface utilisateur Web, ONVIF

Authentification HTTP Définissez comme méthode d'authentification Digest ou Digest/Basic

Caméra détectée ajoutée Lorsque le réglage est actif, l'enregistreur essaie de déterminer l'« état d'ajout » d'une caméra IP et l'affiche via l'icône

[Figure : icône d'avertissement orange]

dans la gestion des caméras. L'état indique que la caméra a déjà été ajoutée à un autre système (enregistreur).

Surveillance IOT L'état des appareils figurant dans le menu Accès aux appareils est surveillé et intégré dans la chaîne d'alarme (pour les messages d'événement).

Interrupteur du buzzer

[Figure : panneau avec interrupteur « Activer » et avertissement « Après l'activation, l'avertisseur sonore avec association d'alarme ou association d'exception sera désactivé », bouton « Appliquer »]

Désactive le buzzer (avertissement acoustique via le haut-parleur embarqué) sur la carte électronique de l'enregistreur.

> **Remarque**
> Les événements d'exception standard, tels que la défaillance d'un disque dur ou un conflit IP, sont signalés via le buzzer afin d'attirer l'attention de l'utilisateur/de l'exploitant sur la défaillance de la surveillance. Il n'est donc pas recommandé de désactiver cette option.

Maintenance de l'appareil

[Figure : panneau avec interrupteur « Activer », Date de maintenance « Chaque dimanche », heure 00:00, bouton « Appliquer »]

Exécuter un redémarrage programmé Exécute, en cas d'activation, un redémarrage de l'appareil à l'instant planifié

> **Remarque**
> Pendant que l'appareil effectue un redémarrage, aucun enregistrement n'a lieu. Les caméras qui sont connectées au switch PoE interne sont brièvement coupées de l'alimentation par le redémarrage et redémarrées.

[Figure : tableau « Infos de version de la caméra » avec boutons « Rechercher des mises à jour » et « Mise à niveau rapide », colonnes Canal, Version actuelle, Dernière version, État de la mise à niveau, Opération ; lignes D1 V5.8.2 build 240306 « Cette versio… », D2 V5.8.2 build 240306 « Cette versio… », D3-D7 vides, D8 V5.7.02 build 240106 « Cette versio… »]

Mettre à jour la caméra Cliquez sur **Rechercher des mises à jour** afin de vérifier en ligne les mises à jour de sécurité de toutes les caméras raccordées et sur le bouton **Mise à jour rapide** afin d'installer la mise à jour téléchargée.

> **Remarque**
> Seules les mises à jour de sécurité critiques sont distribuées via cette fonction. Les mises à jour de micrologiciel régulières doivent être installées manuellement.

[Figure : tableau avec colonnes Canal et « Muet et Ne pas déranger » ; lignes D1 à D8 avec interrupteurs]

État de l'appareil Le canal caméra sélectionné est mis en sourdine.

> **Remarque**
> Cette fonction n'est pertinente que pour les caméras qui disposent d'une sortie Audio-Line-Out ou d'un haut-parleur intégré.

[Figure : bandeau vert « La synchronisation de l'heure fonctionne correctement », lien « Configuration de la synchronisation de l'heure », tableau avec colonnes N°, Source de synchro. de l'heure, Protocole de synchro. de l'heure, Heure avant la synchronisation, Heure après la synchronisati..., Modifier le fuseau horaire, Modifier le commentai... ; entrée « Mode : hw.hilookvision... 2,2503 2024-09-05T22:55:52+02:00 2024-09-05T22:55:52+02:00 Non Non »]

Diagnostic de la synchronisation horaire Affichage de la synchronisation horaire de la plateforme avec le service HiLook et avertissement d'état de la pile RTC.

> **Remarque**
> Si l'appareil utilise différents serveurs pour la synchronisation horaire, ceux-ci sont affichés ici et peuvent également être gérés ou supprimés ici. Pour un fonctionnement fiable, l'appareil ne doit utiliser qu'une seule source de synchronisation horaire.
>
> Pour la sauvegarde de l'heure système interne, l'enregistreur possède une pile tampon RTC. Si la pile vient à se décharger, l'enregistreur le signale via des messages d'exception correspondants et des avertissements du buzzer. En outre, un message relatif à la pile RTC est affiché ici.

[Figure : panneau avec interrupteur « Activer » et bouton « Appliquer »]

Amélioration du tampon d'images Lorsque l'option est activée, la réception et l'envoi d'images d'alarme sont améliorés, ce qui peut empêcher la perte d'images en cas de mauvaises connexions réseau.

> **Remarque**
> Si l'option est active, la sortie image de toutes les sorties (HDMI/VGA) est limitée à 2K/1080p.

Fenêtre d'information > Informations d'alarme

[Figure : vue en direct du NVR avec cloche d'alarme et compteur de badge, infobulle « 04-09-2024 15:28:01 Détection de mouvement », annotations « Événement » (deux fois)]

La cloche d'alarme dans la fenêtre d'information affiche le nombre de messages d'événement actuels sous forme de **compteur de badge**

[Figure : badge rouge]

. Déplacez la souris sur la cloche afin d'afficher le dernier message.

Cliquez sur la **cloche d'alarme** afin d'ouvrir la fenêtre d'informations d'alarme.

[Figure : fenêtre « Informations d'alarme » avec onglets « Événement de base », « Événement intelligent », « Alarme sur événement non vidéo », « Autre événement », case « Act… », colonnes « Heure de l'alarme » et « Alarme/Exception » ; entrées 13-08-2024 13:43:48 à 13-08-2024 10:30:35 « Détection de mouvement » avec canaux D1/D2 192.168.254.9 / 192.168.254.11 ; annotations « Fermer », « Modifier la catégorie », « Filtre », « Lecture »]

Catégorie Modifiez la catégorie d'alarme en cliquant sur les touches fléchées ou sur le titre de la section concernée. Les catégories correspondent aux sections qui se trouvent dans la configuration des événements de l'enregistreur.

Filtre Adaptez le filtre d'alarme pour chaque catégorie via la roue dentée. Un filtre inactif n'empêche que l'affichage dans la fenêtre d'informations d'alarme (et dans le badge) ; l'alarme continue d'être traitée par le système.

Lecture Démarrez immédiatement la lecture si l'alarme est associée à une caméra

Fermez la fenêtre d'informations d'alarme

Chemins de streaming et de capture d'image

Chemin HTTP pour la récupération d'images fixes :

http://<Nom d'utilisateur>:<Mot de passe><Adresse IP>:<Port HTTP>/ISAPI/Streaming/channels/<N° de canal>/picture

> **Remarque**
> Si le port HTTP est réglé sur 80 (par défaut), l'indication du port dans le navigateur n'est pas nécessaire

Utilisateur : saisissez ici le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'enregistreur (Admin ou autre utilisateur disposant de droits d'accès à distance sur l'enregistreur)

Numéro de canal Le numéro de canal permet de sélectionner le flux respectif d'une caméra. Chaque canal possède en règle générale un flux haute résolution et un flux basse résolution. Cette information doit être indiquée conjointement avec le numéro de canal

101 Flux principal du canal 1
102 Sous-flux du canal 1
201 Flux principal du canal 2
202 Sous-flux du canal 2
301….

Exemple

http://admin:hilook12345@192.168.188.196/ISAPI/Streaming/channels/101/picture

Chemin RTSP pour la récupération de flux :

http://<Nom d'utilisateur>:<Mot de passe><Adresse IP>:<**Port RTSP**>/ISAPI/Streaming/channels/<N° de canal>

> **Remarque**
> Le codec utilisé correspond au réglage de canal de la caméra. Si le flux est utilisé pour des applications de fabricants tiers, nous recommandons d'utiliser le H.264 comme codec.

Utilisateur : saisissez ici le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'enregistreur (Admin ou autre utilisateur disposant de droits d'accès à distance sur l'enregistreur)

Numéro de canal Le numéro de canal permet de sélectionner le flux respectif d'une caméra. Chaque canal possède en règle générale un flux haute résolution et un flux basse résolution. Cette information doit être indiquée conjointement avec le numéro de canal

101 Flux principal du canal 1
102 Sous-flux du canal 1
201 Flux principal du canal 2
202 Sous-flux du canal 2
301....

Exemple

rtsp://admin:hilook12345@192.168.188.196/ISAPI/Streaming/channels/101

11 Utilisation via navigateur Web

Introduction

L'enregistreur met à disposition un serveur Web intégré, qui permet de commander l'appareil à distance, via un PC, au moyen d'un navigateur Web. Le concept système et les menus de configuration sont équivalents, sur le fond, à l'interface graphique de l'appareil local ; c'est pourquoi la description dans le cadre de ce manuel se limite à l'utilisation pour la vue en direct, la lecture et l'exportation de données dans le navigateur Web.

Configuration système requise

Les navigateurs suivants sont pris en charge

- Microsoft Internet Explorer 11.0 et supérieur
- Microsoft Edge
- Apple Safari
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

La résolution d'écran minimale sur l'appareil d'affichage doit être de 1024x768 px.

Systèmes d'exploitation pris en charge :

- Microsoft Windows 10, 11 (complet)
- Apple MacOS (limité)

Une caractéristique essentielle pour l'utilisation de l'appareil dans le navigateur Web est la représentation de plusieurs contenus vidéo parallèles dans une seule fenêtre d'application. HiLook utilise à cet effet un plug-in de navigateur autonome « Web-Plug-Ins » qui repose sur une installation locale de bibliothèques de programmes pour l'affichage/le décodage de contenus audio et vidéo.

Un fonctionnement dit « Plug-In-Free » (sans plug-in) est également possible ; dans ce cas, tous les contenus sont restitués de manière optimisée pour le HTML5, ce qui nécessite une puissance de calcul supplémentaire sur l'enregistreur. Dans ce mode, il est possible que tous les contenus ne puissent pas être restitués dans le navigateur avec l'intégralité de leurs performances (résolution de caméra max., SVAC, audio PCM).

> **Remarque**
> Le plug-in n'est disponible que pour les systèmes d'exploitation Windows. Sur les systèmes d'exploitation MacOS, seul un fonctionnement « Plug-In-Free » dans le navigateur est possible.

Ouvrir la page d'accueil

Saisissez l'adresse IP et le port Web de l'enregistreur dans la barre d'adresse d'un navigateur compatible afin d'ouvrir la page d'accueil.

Exemple : http://192.168.0.5:80

> **Remarque**
> L'indication du port réseau avec un deux-points précédent n'est nécessaire que si celui-ci a été réglé sur une valeur autre que 80.

Les méthodes suivantes peuvent vous aider à déterminer l'adresse IP de votre appareil

1. Ouvrez sur l'interface de commande locale le menu **Configuration** → **Réseau** → **Général** et notez l'adresse IP
2. Installez le programme **iVMS-4200** et recherchez sous **Gestion des appareils** le modèle d'enregistreur dans la section **Appareils en ligne**
3. Installez l'outil de recherche réseau **SADP** (https://www.hikvision.com/de/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/), afin de trouver votre appareil avec son adresse IP sur le réseau. Effectuez un double clic sur l'**adresse IP dans la liste de résultats** afin d'ouvrir directement la fenêtre du navigateur avec l'adresse IP appropriée.

Effectuer la connexion

[Figure : page de connexion HiLook avec graphisme bleu, champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, lien « Mot de passe oublié ? », bouton « Connexion », sélecteur de langue en haut à droite, mention « ©2024 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved », annotations « Langue » et « Connexion »]

Langue Modifiez le réglage de langue pour l'affichage de la page Web de l'appareil dans la langue de votre pays souhaitée

Connexion Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour la connexion et appuyez sur le bouton **Se connecter**

Vue en direct

[Figure : interface Web de la vue en direct avec repères A à G : ruban de menu (Vue en direct, Lecture, Image, Configuration), zone de maintenance (Télécharger le plug-in, admin, Aide, Déconnexion), liste de caméras (Network Video Recorder, Parking, Maison individuelle, IPCamera 03-06, Camera 01, DS-2CD3586G..., ZeroChannel 01), grille d'images, panneau PTZ avec presets Préréglage 1-14, barre d'actions, annotation « Masquer la barre »]

A Ruban de menu
Vue en direct : vue pour la représentation en direct des images de caméras
Lecture : passage à la vue de lecture afin de lire des images/vidéos enregistrées
Image : recherche ciblée d'images d'alarme d'événements
Configuration : adapter les réglages de l'enregistreur

B Zone de maintenance
Zone permettant de changer d'utilisateur/de se déconnecter ainsi que d'afficher l'aide en ligne.

Télécharger le plug-in Téléchargez et installez le plug-in sur votre PC.

[Figure : icône d'utilisateur]

Affichage de l'utilisateur actuellement connecté

[Figure : icône d'information]

Aide Ouvre l'aide en ligne de l'enregistreur dans un nouvel onglet du navigateur

[Figure : icône de déconnexion]

Déconnexion Déconnecte l'utilisateur actuel de l'interface Web

C Liste des caméras

[Figure : icône d'enregistreur]

Nom d'appareil de l'enregistreur

[Figure : icône de caméra verte]

La caméra (nom) est en ligne et est actuellement affichée dans l'image en direct

[Figure : icône de caméra noire]

La caméra (nom) est en ligne, pas d'affichage d'image

[Figure : icône de caméra grise]

La caméra (nom) est hors ligne ou canal libre

[Figure : icônes d'enregistrement manuel]

/

[Figure : icône d'enregistrement manuel actif]

Démarrer/arrêter l'enregistrement manuel

[Figure : icône de flux]

/

[Figure : icône de flux alternatif]

Commutation entre flux principal et sous-flux

D Marquage de canal
Le marquage jaune indique la sélection de canal actuelle sur la grille de l'image en direct. Marquez une cellule avec la souris (clic gauche) afin de la sélectionner.

Tuile avec image de caméra sélectionnée :

- Pilotez le canal via la barre d'actions à droite sous l'image en direct F
- Effectuez un double clic afin d'afficher l'image en direct en plein écran. Un nouveau double clic rétablit la vue initiale

Tuile vide sélectionnée

- Sélectionnez une caméra dans la liste des caméras par un double clic sur le nom afin de l'affecter à la tuile.

E Réglages globaux d'affichage

[Figure : icônes de dispositions 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1+5, 1+7]

Réglage de différentes dispositions pour la représentation de l'image en direct. Les positions de caméra sont enregistrées automatiquement. Feuilletez via les touches fléchées de la barre d'actions F vers les différentes pages de la disposition actuelle.

[Figure : icônes de flux principal / sous-flux]

Règle le paramètre de streaming de toutes les caméras sur le flux principal (1) ou le sous-flux (2).

[Figure : icônes de microphone 1, 2, 3]

/

[Figure : icône de microphone actif]

Ouvre le canal audio bidirectionnel des caméras IP raccordées (1,2) ou de l'interface locale du NVR (1). Déplacez le pointeur de la souris sur l'icône afin d'afficher le nom de l'appareil :

- **Audio bidirectionnel 1,2,3,...** Microphone caméra 1,2,3,..
- **Interphonie 1** Microphone NVR
- *[Figure : icône de microphone inactif]*

  Entrée microphone inactive
- *[Figure : icône de microphone actif]*

  Entrée microphone active

> **Remarque**
> Seules les caméras intégrées disposant d'une entrée audio ou d'un microphone intégré sont affichées ici

[Figure : icône d'adaptation d'image activée]

/

[Figure : icône d'adaptation d'image désactivée]

Active / désactive l'adaptation automatique des contenus en cas de rapports d'image divergents (p. ex. affichage d'une résolution 4:3 sur un écran 16:9)

F Barre d'actions

[Figure : icône de haut-parleur d'annonce]

Démarre l'annonce aux intrus via un haut-parleur IP raccordé

[Figure : icône d'arrêt d'affichage]

Arrête l'affichage de l'image en direct de tous les canaux

[Figure : icône d'appareil photo]

Capture manuelle d'instantané

[Figure : icône d'enregistrement manuel]

Démarrer/arrêter l'enregistrement manuel

[Figure : icône de loupe]

Zoom numérique de l'image

[Figure : icônes flèches gauche/droite]

Feuilleter la page de disposition précédente / suivante

[Figure : icône de volume]

Adapter le volume de la sortie audio (caméra actuelle).

[Figure : icône de plein écran]

Activer l'affichage plein écran

F Commande PTZ

Effectuez via le menu la commande PTZ d'une caméra (la caméra doit prendre en charge le PTZ ou une partie de celui-ci). La commande est active pour la caméra respectivement sélectionnée D. Vous trouverez une description plus détaillée de la commande PTZ dans la section **Image en direct** de l'interface de commande locale.

Lecture et exportation

[Figure : interface Web de lecture avec repères A à I : ruban de menu, zone de maintenance, liste de caméras, grille d'images, commandes de lecture, barre d'actions, barre temporelle 2024-09-06 00:00:03 avec légende « Déclenché par commande », « Commutation automatique », « Alarme », « Manuel », « Human body or vehicle », calendrier Sep 2024 avec bouton « Rechercher », champ « Régler l'heure de lecture » 00:00:00, indications « N° : 2 » et « État actuel : vitesse 1 », annotation « Masquer la barre »]

A Ruban de menu

Vue en direct : vue pour la représentation en direct des images de caméras
Lecture : passage à la vue de lecture afin de lire des images/vidéos enregistrées
Image : recherche ciblée d'images d'alarme d'événements
Configuration : adapter les réglages de l'enregistreur

B Zone de maintenance
Zone permettant de changer d'utilisateur/de se déconnecter ainsi que d'afficher l'aide en ligne.

Télécharger le plug-in Téléchargez et installez le plug-in sur votre PC.

[Figure : icône d'utilisateur]

Affichage de l'utilisateur actuellement connecté

[Figure : icône d'information]

Aide Ouvre l'aide en ligne de l'enregistreur dans un nouvel onglet du navigateur

[Figure : icône de déconnexion]

Déconnexion Déconnecte l'utilisateur actuel de l'interface Web

C Liste des caméras

[Figure : icône d'enregistreur]

Nom d'appareil de l'enregistreur

[Figure : icône de caméra verte]

La caméra (nom) est en ligne et est actuellement affichée dans l'image en direct

[Figure : icône de caméra noire]

La caméra (nom) est en ligne, pas d'affichage d'image

[Figure : icône de caméra grise]

La caméra (nom) est hors ligne ou canal libre

[Figure : icônes d'enregistrement manuel]

/

[Figure : icône d'enregistrement manuel actif]

Démarrer/arrêter l'enregistrement manuel

[Figure : icône de flux]

/

[Figure : icône de flux alternatif]

Commutation entre flux principal et sous-flux

D Marquage de canal

Le marquage jaune indique la sélection de canal actuelle sur la grille d'images. Marquez une cellule avec la souris (clic gauche) afin de la sélectionner.

Tuile avec image de caméra sélectionnée :

- Pilotez le canal via la barre d'actions F et G sous la fenêtre de lecture
- Effectuez un double clic afin d'afficher l'image de la caméra en plein écran. Un nouveau double clic rétablit la vue initiale

Tuile vide sélectionnée

1. Sélectionnez une caméra dans la liste des caméras de gauche (marquage bleu)
2. Appuyez sur le bouton

   [Figure : icône de lecture]

   afin de démarrer la lecture

E Réglages globaux d'affichage

[Figure : icônes de dispositions 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1+5, 1+7]

Réglage de différentes dispositions pour la représentation de l'image. Les positions de caméra sont enregistrées automatiquement.

[Figure : icône d'adaptation d'image activée]

/

[Figure : icône d'adaptation d'image désactivée]

Active / désactive l'adaptation automatique des contenus en cas de rapports d'image divergents (p. ex. affichage d'une résolution 4:3 sur un écran 16:9)

[Figure : icônes personne/véhicule grises]

/

[Figure : icônes personne/véhicule rouges]

Active / désactive le filtre personne/véhicule pour la lecture. Si le canal caméra sélectionné prend en charge la détection personne/véhicule, ce filtre affiche dans l'axe temporel de la caméra sélectionnée (marquage jaune) tous les événements personne/véhicule sous la forme d'une barre rouge. La fonction ne peut pas être activée pendant la lecture.

[Figure : capture d'écran de l'interface Web de lecture avec repères a à f : sélection de la fenêtre de lecture (a), sélection du canal de lecture (b), sélection du jour dans le calendrier (c), filtre personne/véhicule (d), démarrage de la lecture (e), définition de l'instant de lecture (f) ; détail agrandi de la barre temporelle avec marquages colorés]

a	Sélectionner la fenêtre de lecture (marquage jaune)
b	Sélectionner le canal de lecture (marquage bleu)
c	Définir le jour de lecture (marquage rouge)
d	Activer le filtre personne/véhicule (rouge = activé)
e	Démarrer la lecture
f	Définir l'instant de lecture

F Commande de lecture

[Figure : icônes lecture / pause]

Démarrer / mettre en pause la lecture

[Figure : icône d'arrêt]

Terminer la lecture pour le canal actuel

[Figure : icônes de ralentissement / accélération]

Augmenter/réduire la vitesse de lecture (affichage de la vitesse actuelle au-dessus de la fenêtre de lecture)

[Figure : icône de lecture image par image]

Lecture image par image (image après image) Cliquez pour cela plusieurs fois sur le symbole.

G Barre d'actions

[Figure : icône d'arrêt de toutes les lectures]

Termine la lecture sur tous les canaux caméra

[Figure : icône d'appareil photo]

Capture manuelle d'instantané. L'instantané est exporté dans le chemin de sauvegarde du plug-in.

[Figure : icônes de ciseaux inactif/actif]

/

[Figure : icône de ciseaux bleu]

Démarre la découpe d'un clip vidéo à partir d'une lecture en cours. Le clip est exporté dans le chemin de sauvegarde du plug-in.

[Figure : icône de loupe]

Zoom numérique de l'image

[Figure : icône de volume]

Adapter le volume de la sortie audio (caméra actuelle).

[Figure : icône de téléchargement]

Ouvrir l'exportation de données

[Figure : fenêtre « Télécharger – Google Chrome » avec URL http://192.168.188.196/doc/page/download.asp?fileType=record&date=2024-09-04, onglets « Téléchargement par fichier », « Conditions de recherche », boutons « Télécharger sur le PC » et « Télécharger sur clé USB » ; champs Caméra [D1] Parking, Type de fichier Tous, Heure de début 2024-09-04 00:00:00, Heure de fin 2024-09-04 23:59:59, bouton « Rechercher » ; tableau avec colonnes Heure de début, Heure de fin, Taille du fichier et entrées 2024-09-03 23:57:49 à 2024-09-04 21:36:30, tailles 1010 MB / 1015 MB / 74 MB / 928 MB / 22 MB ; indication « Total 10 Page 1/1 » ; repères a, b, c]

a	Sélection des critères de recherche. Appuyez ensuite sur Rechercher afin d'analyser les enregistrements dans la liste de résultats
b	Marquez toutes les entrées pertinentes pour l'exportation via les cases à cocher
c	Sélectionnez la destination de l'exportation : **Télécharger sur le PC** Exporte le ou les enregistrements dans le chemin d'exportation de données du plug-in **Télécharger sur clé USB** Exporte les enregistrements sur un support de données USB raccordé à l'enregistreur

[Figure : icône de plein écran]

Activer l'affichage plein écran

H Analyser l'axe temporel

[Figure : barre temporelle avec horodatage 2024-09-06 12:19:22, légende colorée « Déclenché par commande », « Commutation automatique », « Alarme », « Manuel », « Human body or vehicle », curseur en forme de main avec flèches de déplacement gauche/droite, repères a à e]

1. Déplacez le curseur de la souris sur la zone d'affichage de la barre de lecture
2. Le curseur change de forme, passant de

   [Figure : curseur flèche]

   à

   [Figure : curseur main]

3. Tant que le curseur possède cette forme

   [Figure : curseur main]

   , vous pouvez, en appuyant et en maintenant le bouton gauche de la souris, déplacer la plage temporelle horizontalement dans n'importe quelle direction.
4. **Déplacement vers la gauche** Modifiez la plage temporelle par rapport à l'instant de lecture davantage vers le passé
5. **Déplacement vers la droite** Modifiez la plage temporelle par rapport à l'instant de lecture davantage vers le futur

a	**Instant de lecture actuel** (relatif au canal caméra actuel → marquage jaune sur le cadre).
b	**Marquage d'événement** (p. ex. personne/véhicule)
c	Légende d'enregistrement pour le **type d'enregistrement**
d	**Agrandir / réduire** la plage temporelle de la barre temporelle
e	Basculer le mode de lecture entre **Asynchrone** (par défaut) et **Synchrone**. En lecture **asynchrone**, chaque caméra possède un instant de départ **individuel** pendant la lecture. En lecture **synchrone**, l'instant de lecture de toutes les caméras est synchronisé au sein de la lecture (toutes les caméras utilisent le même instant de lecture)

Remarque
Le plug-in Web (WebPlugins.exe) ne prend en charge, au moment de la rédaction de ce manuel, que le mode de lecture **Normal** (voir Lecture interface utilisateur locale). Dans ce mode, les événements tels que la détection de mouvement ou les événements VCA **ne sont pas visualisés** pendant un enregistrement continu. Dans ce cas, utilisez l'application mobile, le logiciel iVMS ou l'interface utilisateur locale de l'enregistreur.

I Calendrier des enregistrements

[Figure : trois vues de calendrier – sélection de mois (janv. à déc., 2024), calendrier mensuel « sept. 2024 » avec jours Dim-Sam et jour 4 marqué en rouge, sélection d'années (2017-2031, 2024 marqué) ; bouton « Rechercher » ; repères a à e]

a	Le jour du calendrier contient au moins un enregistrement d'une ou plusieurs caméras
b	Jour du calendrier actuellement sélectionné pour la lecture
c	Le jour du calendrier ne contient aucune donnée d'enregistrement
d	**< >** Passage au mois suivant / précédent **<< >>** Passage à l'année civile suivante / précédente
e	Sélectionner le jour du calendrier et afficher l'axe temporel

Configuration

[Figure : interface Web de configuration avec repères A et B : menu latéral (Local, Système, Réseau, Vidéo & Audio, Image, Intelligent, Stockage, Détection de véhicule, VCA) ; section « Paramètres de vue en direct » avec Protocole (TCP / UDP / MULTICAST / HTTP), Type de flux (Flux principal / Sous-flux), Performance de lecture (Délai le plus faible / équilibré / Fluidité), Règles (Activé / Désactivé), Afficher la trajectoire de mouvement (Activé / Désactivé), Superposition POS/OSD (Activé / Désactivé), Taille d'image (Remplissage complet / 4:3 / 16:9), Démarrage auto de la vue en direct (Oui / Non), Format d'image (JPEG / BMP), Clé de codage, Display Fire Source Info (cases Frame Foyer / Distance du foyer… / Température max. … / Température max…), Afficher les infos de température (Activé / Désactivé) ; section « Réglages du fichier d'enregistrement » avec Taille du fichier d'enreg. (256M / 512M / 1G), Enregistrer l'enregistrement sous C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\RecordFiles, Enregistrer le fichier téléchargé s… C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\DownloadFiles, boutons « Parcourir » ; section « Réglages image/découpe » avec Enregistrer l'instantané en direct sous C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\CaptureFiles, Instantané lors de la lecture s… C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\PlaybackPics, Enregistrer les clips sous C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\PlaybackFiles ; bouton « Enregistrer »]

Configuration Web Général

Les éléments de menu de la zone Configuration ressemblent aux éléments de l'interface de commande locale. En cas de questions sur les fonctions dans B, reportez-vous donc au chapitre **Configuration de l'enregistreur**.

Local (plug-in du navigateur)

Le point de menu Local n'est affiché que dans la configuration Web du navigateur. Il s'agit du réglage des paramètres spécifiques du plug-in Web.

> **Remarque**
> Si vous vous trouvez dans la configuration sur l'interface Web et que l'entrée de menu **Local** n'est pas affichée, cela signifie que le plug-in Web n'a pas été chargé sur votre PC. Les causes peuvent en être multiples : le plug-in n'est pas installé, absence de droits d'administrateur ou appel de l'interface Web depuis un système d'exploitation non compatible (MacOS, Linux).

Paramètres de la vue en direct

Protocole Définissez le protocole de transmission pour l'utilisation de la transmission de données au sein du plug-in. Le plug-in est principalement utilisé pour la représentation de l'image en direct et la lecture.

- **TCP/UDP** Utilisez ce réglage de préférence dans le réseau local. La transmission de données entre le navigateur et l'enregistreur nécessite avant tout les ports HTTP/Serveur/RTSP
- **Multicast** Utilisez ce réglage pour le fonctionnement dans un réseau multicast
- **HTTP** Utilisez ce réglage en cas d'accès à distance via Internet (p. ex. dans un scénario de redirection de port) à l'interface Web. **Toutes les données sont tunnelisées via HTTP**

Type de flux Réglage par défaut pour la récupération du flux dans l'image en direct (le flux sélectionné est récupéré depuis toutes les sources)

Performance de lecture Réglage pour l'optimisation de la fréquence de rafraîchissement pendant la lecture

Règles Affiche les règles VCA (p. ex. franchissement de ligne) dans l'image en direct

Afficher le tracé de mouvement Affiche un tracé coloré des objets en mouvement dans l'image

Incrustation POS/OSD Affichage de données POS (Point of Sales) dans l'image en direct (p. ex. de systèmes de caisse raccordés)

Taille d'image Optimisation des contenus d'image pour le rapport d'aspect de l'affichage

Démarrage auto. vue en direct Lorsque activé, tous les canaux sont toujours affichés dans la vue en direct lors de l'ouverture de celle-ci

Format d'image Format de fichier des instantanés générés

Clé de codage
Le mot de passe de chiffrement du flux (voir activer HiLook) doit être enregistré si HiLook a été activé.

Display Fire Source Info Affichage de paramètres de température en cas d'utilisation de caméras thermiques

Afficher les informations de température Afficher les données de température actuelles des caméras thermiques

Paramètres du fichier d'enregistrement

Taille du fichier d'enregistrement Taille de fichier maximale lors d'un enregistrement manuel depuis l'image en direct ou de la fonction de découpe de clip dans la lecture

Enregistrer l'enregistrement sous Chemin de fichier pour l'enregistrement des enregistrements manuels

Enregistrer le fichier téléchargé sous
Chemin de fichier pour l'exportation de données

Paramètres image/découpe

Sauvegarder l'instantané en direct sous Chemin de fichier pour les instantanés lors de l'enregistrement depuis la vue en direct

Enregistrer l'instantané lors de la lecture sous Chemin de fichier pour les instantanés lors de l'enregistrement depuis la lecture

Enregistrer les clips sous Chemin de fichier de la fonction de découpe de clip depuis la lecture

> **Remarque**
> Dans le réglage par défaut, tous les chemins de sauvegarde sont réglés sur l'utilisateur Windows actuel (celui qui a installé le plug-in). En cliquant sur le bouton Parcourir, le chemin peut être modifié.

Maintenance

[Figure : page de maintenance Web avec onglets « Mise à niveau et maintenance », « Mise à jour en ligne », « Journal », « Diagnostic », « Diagnostic de la synchronisation de l'heure » ; section « Redémarrage » avec bouton « Redémarrer » et mention « Redémarrer l'appareil » ; section « Par défaut » avec boutons « Restauration simp… » (« Réinitialiser tous les paramètres aux valeurs par défaut, à l'exception des paramètres IP ») et « Par défaut » (« Réinitialiser l'appareil à l'état inactif et tous les réglages, y compris les réglages réseau et de mot de passe ») ; section « Exporter » avec boutons « Paramètres de l'appareil » et « Param. caméra IP… » ; section « Import. fichier config. » avec champs Paramètres de l'appareil et Paramètres de la caméra IP, boutons « Parcourir » et champs État ; section « Mise à jour » avec champ Firmware, bouton « Parcourir » (repère a), champ État et remarque « Remarque : le processus de mise à niveau dure de 1 à 10 minutes. Ne mettez pas l'appareil hors tension. Il redémarrera ensuite automatiquement. » ; section « Heures de maintenance automatique de l'appareil » avec case « Activer les heures de maintenance autom. », Date de maintenance « No » et heure 00:00]

Ouvrez la page de menu Configuration → Système → Maintenance afin d'exécuter des fonctions de base importantes pour la maintenance de l'appareil (telles que p. ex. : **Redémarrage** ou **Réinitialisation aux réglages par défaut**).

L'effort nécessaire pour installer une mise à jour du micrologiciel de l'appareil via l'interface de commande locale est élevé, car outre un moniteur et une souris, un support de données USB doit également être présent. La mise à jour peut donc également être installée (sans périphériques raccordés à l'enregistreur) via l'interface Web a.

1. Cliquez sur Parcourir et ouvrez le dossier sur le PC local qui contient le fichier de mise à jour (digicap.dav)
2. Démarrez le processus de mise à jour via le bouton Update
3. Attendez que l'opération soit terminée (en règle générale, l'appareil redémarre)

[Figure : page blanche avec logo rouge et gris et slogan « See Far, Go Further »]

- See Far, Go Further

[Figure : page blanche avec logo rouge et gris et slogan « See Far, Go Further »]

- See Far, Go Further

Suivez-nous …

[Figure : icône de globe « www »]

www.hikvision.de

[Figure : icône Facebook]

Hikvision DACH

[Figure : icône LinkedIn]

Hikvision DACH

[Figure : icône Xing]

Hikvision Deutschland GmbH

[Figure : icône YouTube]

Hikvision Europe (DACH Playlist)

[Figure : logo rouge et gris avec slogan « See Far, Go Further »]

- See Far, Go Further

Traduction du document original: HiLook_Anleitung_NVR_Lokal_Web_v1.0_C.pdf · Metzler GmbH · edelstahl-tuerklingel.de