Notice d'utilisation

Gong sans fil à prise WA878-AC

Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9
72770 Reutlingen

1. **Réglage du volume**
   En appuyant sur la touche de réglage du volume, il est possible de basculer entre le mode silencieux et 4 niveaux de volume.
2. **Sélection de la mélodie**
   Choisissez parmi 58 mélodies variées.

Figure : vue détaillée du côté du gong avec deux touches, la touche du haut pour le réglage du volume et la touche du bas pour la sélection de la mélodie

- Réglage du volume
- Sélection de la mélodie

Apprentissage de l'émetteur radio sur le gong sans fil

Figure : un doigt appuie sur la touche de sélection de la mélodie du gong

Sélectionner la mélodie

Figure : un doigt appuie sur la touche de réglage du volume pendant 5 secondes

- 5 s

Maintenir la touche de réglage du volume enfoncée pendant 5 secondes, jusqu'à ce qu'un « Ding-Dong » retentisse et que l'anneau LED commence à clignoter.

Figure : un doigt appuie sur le bouton de sonnette d'une plaque portant l'inscription « Klingel »

- Sonnette

Actionner le bouton de sonnette dans un délai de 5 secondes pour effectuer l'apprentissage sur le gong sans fil.

Connecter plusieurs émetteurs (sonnettes) à un gong sans fil

Plusieurs sonnettes (émetteurs radio) avec des mélodies différentes peuvent être enregistrées sur le gong sans fil / récepteur. Pour cela, répétez plusieurs fois de suite la section « Apprentissage de l'émetteur radio sur le gong sans fil ».

Rétablir les réglages d'usine

Maintenez la touche de sélection de la mélodie enfoncée pendant 5 secondes afin de réinitialiser le gong sans fil. Après la réinitialisation, un « Ding-Dong » retentit.

Consignes de sécurité
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation inappropriée ou par le non-respect de la présente notice d'utilisation. Dans de tels cas, tout droit à la garantie est annulé !

Limitation de responsabilité
Le fabricant ne saurait être tenu responsable de la perte ou de dommages de quelque nature que ce soit, y compris les dommages accessoires ou consécutifs, résultant directement ou indirectement du dysfonctionnement de ce produit.

03.03.2023 / V1.3 / PW

INFORMATIONS POUR LES MÉNAGES PRIVÉS

1. Collecte séparée des appareils usagés :

Les appareils électriques et électroniques devenus des déchets sont désignés comme appareils usagés. Les détenteurs d'appareils usagés doivent les remettre à une collecte séparée des déchets municipaux non triés. Les appareils usagés ne doivent notamment pas être jetés dans les ordures ménagères, mais déposés dans des systèmes spécifiques de collecte et de reprise.

2. Piles, accumulateurs et lampes :

Les détenteurs d'appareils usagés doivent, en règle générale, séparer de l'appareil usagé, avant sa remise à un point de collecte, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé et qui peuvent en être retirés sans les détruire. Cela ne s'applique pas lorsque les appareils usagés sont confiés à une préparation en vue du réemploi avec la participation d'un organisme public d'élimination des déchets.

3. Possibilités de restitution des appareils usagés :

Les détenteurs d'appareils usagés issus de ménages privés peuvent les remettre gratuitement aux points de collecte des organismes publics d'élimination des déchets ou aux points de reprise mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de la loi ElektroG. Sont soumis à l'obligation de reprise les commerces disposant d'une surface de vente d'au moins 400 m² pour les appareils électriques et électroniques, ainsi que les commerces alimentaires disposant d'une surface de vente totale d'au moins 800 m², qui proposent et mettent sur le marché des appareils électriques et électroniques plusieurs fois par an ou de manière permanente. Cela s'applique également en cas de distribution par des moyens de communication à distance, lorsque les surfaces de stockage et d'expédition destinées aux appareils électriques et électroniques s'élèvent à au moins 400 m² ou que l'ensemble des surfaces de stockage et d'expédition s'élève à au moins 800 m². Les distributeurs doivent en principe garantir la reprise par des possibilités de restitution appropriées, situées à une distance raisonnable de l'utilisateur final concerné. La possibilité de restituer gratuitement un appareil usagé existe, chez les distributeurs soumis à l'obligation de reprise, notamment lorsqu'un nouvel appareil de même type, remplissant pour l'essentiel les mêmes fonctions, est remis à un utilisateur final.

4. Remarque relative à la protection des données :

Les appareils usagés contiennent souvent des données personnelles sensibles. Cela vaut en particulier pour les appareils des technologies de l'information et des télécommunications tels que les ordinateurs et les smartphones. Veuillez noter, dans votre propre intérêt, que chaque utilisateur final est lui-même responsable de la suppression des données présentes sur les appareils usagés à éliminer.

5. Signification du symbole « poubelle barrée » :

Le symbole de la poubelle barrée, régulièrement apposé sur les appareils électriques et électroniques, indique que l'appareil concerné doit, à la fin de sa durée de vie, faire l'objet d'une collecte séparée des déchets municipaux non triés.

Figure : symbole de la poubelle barrée d'une croix et symbole de recyclage (trois flèches formant un cycle)

Conformité

Metzler GmbH déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique mentionné ci-dessus est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible en ligne à l'adresse https://metzlergmbh.de/konformitaet/wa878-ac.pdf.

Figure : marquage CE

Importateur

Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9
72770 Reutlingen
Allemagne
Enregistrement WEEE : WEEE DE 63539391

03.03.2023 / V1.3 / PW