Instrucciones

Montaje

Tacos de enchufe

1. Atornille los tacos de enchufe en las roscas existentes.
2. Introduzca los tacos en la pared con una broca de Ø 6mm, a una profundidad mínima de 4,5cm.
3. Coloque la placa de timbre o el número de casa en su posición ejerciendo algo de presión.

Ilustración: montaje de la placa de timbre con tacos de enchufe (atornillar los tacos, taladrar la pared, colocar la placa)

Adhesivo de silicona

1. Aplique el adhesivo de silicona en la parte posterior de la placa de timbre.
2. Presione la placa de timbre contra la pared de la casa ejerciendo algo de presión hasta que quede en la posición deseada.
3. Fije la placa de timbre con algo de cinta adhesiva. A continuación, deje secar el adhesivo de silicona durante un mínimo de 2 h.

Ilustración: aplicación del adhesivo de silicona en la parte posterior de la placa de timbre

1. Comprima ligeramente el muelle tensor y fíjelo en la caja de empotrar.
2. Lleve la placa de timbre a la posición deseada girándola ligeramente.

Ilustración: placa de timbre con muelle tensor en la caja de empotrar y giro hasta la posición deseada

Pulsador

Según el modelo, recibirá un pulsador con 4 conexiones de tornillo o con conexiones de 5/6/10 PIN. En el caso de un pulsador de 5/6/10 PIN, utilice los terminales de cable suministrados.

Capacidad de conmutación	máx. 5 A - 250 V
LED máx.	24V / 1A
Tensión de red	8 - 24 V AC/DC
Clase de protección	IP67

Modelos SM

Si ha adquirido un modelo con iluminación (serie SM) y no dispone en el lugar de montaje de un cable separado de 8-24V con corriente, conecte los cables de la iluminación LED a los contactos (1 y 2) del pulsador LED.

Ilustración: pulsador SM visto desde arriba con los contactos 1 y 2 señalados

- 1 - Contacto 1
- 2 - Contacto 2

4PIN

Ilustración: esquema de conexiones y vista del pulsador de 4PIN

- Contacto normalmente abierto
- 4 = C
- 3 = NO
- LED
- 2 = +
- 1 = -
- Posiciones 1, 2, 3, 4 - contactos del pulsador

5PIN

Ilustración: esquema de conexiones y vista del pulsador de 5PIN

- Contacto normalmente abierto
- 4 = C
- 3 = NO
- LED
- 2 = +
- 1 = -
- Posiciones 1, 2, 3, 4 - contactos del pulsador

6PIN

Ilustración: esquema de conexiones y vista del pulsador de 6PIN

- Contacto normalmente abierto
- 4 = C
- 3 = NO
- LED
- 2 = +
- 1 = -
- Posiciones 1, 2, 3, 4 - contactos del pulsador

10PIN

Ilustración: esquema de conexiones y vista del pulsador de 10PIN

- Contacto normalmente abierto
- 4 = C
- 3 = NO
- LED
- 2 = +
- 1 = -
- Posiciones 1, 2, 3, 4 - contactos del pulsador

Conexión

Al pulsador de timbre se pueden conectar casi todos los timbres y gongs convencionales. Compruebe la conexión del pulsador de timbre en el manual de su gong o zumbador, ya que en algunos modelos pueden existir diferencias. Para la iluminación y el pulsador de timbre se necesita una alimentación de 8-24V (transformador de timbre). Normalmente ya existe y se puede utilizar sin problemas. Si para la conexión se dispone de varios cables cuya función se desconoce, mida los cables con un multímetro para averiguar cuáles conducen al

gong/zumbador. Los cables del gong se conectan a los contactos 3 y 4 del pulsador. Conecte la iluminación LED a un cable separado (contactos 1 y 2 del pulsador); de este modo el LED permanece iluminado de forma continua y no se apaga al accionar el pulsador. Si no dispone de un cable separado para la iluminación, oriéntese por los esquemas A-D.

Indicaciones de seguridad
Si se producen daños materiales o personales causados por una manipulación inadecuada o por el incumplimiento de estas instrucciones de uso, no asumimos ninguna responsabilidad. En tales casos se extingue cualquier derecho de garantía.

¡Atención, PELIGRO DE MUERTE!
¡No conecte nunca directamente la tensión de red de 230V AC al pulsador de timbre!

Limitación de responsabilidad
El fabricante no se hace responsable de la pérdida o el daño de ningún tipo, incluidos los daños accidentales o consecuentes, que resulten directa o indirectamente del fallo de este producto.

¡No desmonte el producto! Existe peligro de descarga eléctrica mortal.

Conecte el cable de conexión según sea necesario, véase el esquema A-D

Ilustración: esquemas de conexión A a D del pulsador de timbre con transformador y gong/timbre

- A - Conexión a un timbre electrónico (230V AC, 8V)
- B - Conexión a un timbre con pilas (230V AC, 8V)
- C - Conexión a un timbre electromecánico (230V AC, 8V)
- D - Conexión a un timbre electrónico con varios canales (230V, DC, 8V; bornes + C -)
- N - Neutro
- Transformador
- Pulsador
- Gong
- Contactos del pulsador 1, 2, 3, 4

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
72770 Reutlingen