## Wave player 요구조건

- 가정 : SD card내의 root directory에 wave file 만을 위치함. root directory 아래에는 file 만 있고 다른 directory는 없도록 할 것
- Rotary encoder를 회전시켜 play 할 곡을 변경할 수 있도록 INT3를 활용
- Rotary encoder의 push button을 눌러서 play/stop을 선택할 수 있도록 INT1 활용
- 음악이 play 되는 동안 rotary encoder의 회전을 통한 곡 변경은 비활성화
- 음악이 정지되어 있는 동안만 rotary encoder를 통한 선곡 가능
- LCD 첫번째 줄: 곡명 표시, LCD 두번째 줄: STOPPED/PLAYING 표시
- Stereo/mono, 16-bit, 8-bit, 44.1 KHz, 22.05Hz 등 다른 정보를 가진 곡의 연주 가능 [주] 최소한의 경우 16-bit stereo 44.1 KHz의 음악을 play 할 수 있어야 함.
- 8-bit PWM은 Timer/Counter 2와 Timer/Counter 4를 이용하여 생성
- 44.1 KHz 또는 22.05 KHz로 PWM을 갱신하는 것은 Timer/Counter 1의 timer interrrupt를 활용
- [주] 음악 data가 소리가 큰 data를 가질 경우 USB로 speaker를 구동할 경우 충분한 전류를 제공못함. wave file 로 export 할 때 소리를 좀 줄여서 export 해볼 것.
- [주] Microcontroller에서 음악소리를 줄이려고 할 때는 16-bit data에 right shift 연산을 사용해 볼 수 있음. 하지만 시간이 많이 소모되 실시간 성질을 깨트릴 수 있으니 주의할 것


## 결선 정보 (1)


Arduino Pin	Peripheral Board	
12	RS	
11	E	
5	D4	LCD
4	D5	LCD
3	D6	
2	D7	
18(PD3, INT3)	PH_A	
19 (PD2)	PH_B	Rotary Encoder
20 (PD1, INT1)	ENC_SW	
50 (PB3, MISO)	MISO	
51(PB2, MOSI)	MOSI	CDI
52 (PB1, SCK)	SCK	SPI
53 (PB0, SS)	SD_CS	

## 결선 정보 (2)

Arduino Pin	Amp Board		
5V	5V		
GND	GND		
10 (PB4, OC2A)	PWM_H (LEFT)	A CH 74	
9 (PH6, OC2B)	PWM_L (LEFT)	Amp 연결	
6 (PH3, OC4A)	PWM_H (RIGHT)		
7 (PH4, OC4B)	PWM_L (RIGHT)		

Amp Board	Speaker	
Left speaker	Speaker #1	Speaker 연결
Right speaker	Speaker #2	







## 개발 방법 및 Tip

- Divide and conquer
  - 기능들을 분할 해서 각각의 기능들을 먼저 구현해 볼 것.
    - (Ex) Rotary encoder를 이용한 interface (음악 연주와 별개로 구현)
    - (Ex) SD card에서 file 이름 알아내고, wave file일 경우 configuration 정보 알아내기.
    - (Ex) 이름을 알고 있는 특정 wave file (stereo, 16-bit, 44.1 KHz 기준)을 play
- 합치기
  - 각각의 기능들을 합쳐서 전체 application이 동작되도록 세부 작업 수행
- SD card로부터 data를 대량으로 받아와 buffer에 쌓아둘 것.
  - buffer는 1개가 아니라 2개 사용.
  - buffer 하나의 size : 3000 개.
  - buffer의 data type은 unsigned char.
  - 즉, unsinged char buf[2][3000]; 으로 선언