## FR5080 MCU Jlink 调试说明


Bluetooth dual mode SOC

2020-08 v1.0 www.freqchip.com




目前基于 Jlink 的程序下载还未支持,所以在进行 Jlink 调试之前需要将已经编译好的程序(注意程序中不要修改 PC6 和 PC7 的复用,这两个引脚默认功能为调试口;程序中不要开启睡眠,进入睡眠后 Jlink 目前不能唤醒系统)通过串口下载工具下载到开发板上。然后将 Keil 进行如下设置就可以进行调试:


- 1. 将 Jlink 的 SWCLK (PC6)、SWO (PC7)、GND 与开发板连接好;
- 2. 配置调试工具用 Jlink, 勾选下面的两个选项:



3. 点击 settings 按钮进入下一级界面进行如下配置:



4. 返回上一级配置界面选在进入 Utilities 选项卡,进行如下配置,去掉 Update Target before Debugging 选项:



5. 之后就可以进行调试了:

