BEARSOFT 44

LA BOMBE

Mode d'emploi

4 modes de jeu · 3 boutons · 0 prise de tête

Les 4 modes de jeu

💣 BOMBE

Une équipe arme la bombe avec un code secret, l'autre doit la désamorcer avant le **BOOM**.

🚩 C.T.F. (capture de zone)

Prenez la zone et gardez-la. L'équipe qui l'a tenue **le plus longtemps** gagne.

🥔 PATATE CHAUDE

La bombe explose à un moment **surprise**. Ne l'ayez pas entre les mains à ce moment-là !

💎 MINE

Des diamants apparaissent régulièrement. Capturez-en **le plus possible** avant la fin.

Les 3 boutons

< GAUCHE	OK	DROITE >
Équipe **ROUGE**	Appui court : valider	Équipe **BLEUE**
Diminuer / mode précédent	Appui **long (2 s)** : réglages / menu	Augmenter / mode suivant

> **À retenir**
>
> Pendant les modes en équipe (C.T.F. et MINE), **ROUGE appuie toujours à GAUCHE** et **BLEU toujours à DROITE**.
>
> Un **appui long sur OK** = on maintient le bouton **2 secondes**.

Démarrer en 30 secondes

1. **Allumez la bombe.** Le logo BEARSOFT 44 s'affiche 3 secondes, puis l'écran **SELECT. MODE** apparaît.
2. **Choisissez le mode** avec < GAUCHE et DROITE > (BOMBE → C.T.F. → P. CHAUDE → MINE).
3. **Envie de changer les réglages ?** Appui long sur OK (2 s). Sinon, passez directement à l'étape 4.
4. **Lancez la partie** : appui court sur OK.
5. **À la fin**, l'écran FIN DE PARTIE affiche le résultat. Appui long sur OK pour revenir au menu.

Changer les réglages

Depuis le menu, sélectionnez le mode puis faites un appui long sur OK. L'écran SETTINGS du mode s'affiche, avec un réglage à la fois (le compteur en haut à droite, par exemple 2/5, indique où vous en êtes).

Je veux…	J'appuie sur…
Changer la valeur	< GAUCHE pour diminuer, DROITE > pour augmenter (pour OUI/NON, l'un ou l'autre inverse le choix)
Passer au réglage suivant	OK (appui court). Après le dernier, on revient au premier.
Revenir au menu	OK (appui long, 2 s)

> ⚠️ **Bon à savoir**
>
> Les réglages sont **gardés tant que la bombe reste allumée**. Si on l'éteint, tout revient aux **valeurs par défaut** indiquées dans ce guide.
>
> Une fois une partie lancée, **on ne peut pas revenir au menu avant la fin**. Pour arrêter une partie en cours, il faut éteindre et rallumer la bombe (et refaire les réglages).

💣 MODE BOMBE

Armez. Défendez. Désamorcez… ou BOOM.

Le principe

Une équipe arme la bombe, puis la défend. L'autre équipe doit la désamorcer avant la fin du compte à rebours. Deux façons de jouer, au choix dans les réglages : avec un code secret ou sans code (on maintient OK).

Version avec code (par défaut)

1. Au lancement, l'écran affiche **CODE ARMEMENT** et 4 chiffres. Le chiffre souligné est celui en cours.
2. Réglez le chiffre avec < / >, puis **OK** pour passer au suivant. Erreur ? **Appui long sur OK** pour revenir au chiffre précédent.
3. Au 4e OK, la bombe est **armée** : un bip d'une seconde retentit et le compte à rebours démarre. **Retenez bien le code !**
4. Pour désamorcer, l'équipe adverse tape le code de la même façon (les chiffres s'affichent sous le compte à rebours) et valide le 4e chiffre avec OK.

5. **Bon code** : la bombe est désamorcée. **Mauvais code** : des secondes de pénalité sont retirées du compte à rebours, et on peut réessayer.

Version sans code

1. Au lancement, l'écran affiche **BOMBE A ARMER**. Un appui sur **OK** arme la bombe (bip d'une seconde).
2. Pour désamorcer, **maintenez OK** pendant toute la durée de désamorçage (30 s par défaut). L'écran passe de « Maintenir OK » à « Desamorcage… ».
3. Si on lâche le bouton, **le désamorçage repart de zéro**.

Les réglages

N°	Réglage (à l'écran)	Par défaut	Valeurs possibles / à quoi ça sert
1	Timer bombe	**15 min**	De 5 à 60 min, par pas de 5. Durée du compte à rebours.
2	Timer desamorcage	**30 s**	De 10 à 120 s, par pas de 10. Temps à maintenir OK (version sans code uniquement).
3	Rearmable	**NON**	OUI : après un désamorçage, OK relance une nouvelle manche. NON : la partie s'arrête.
4	Penalite faux code	**10 s**	De 0 à 60 s, par pas de 5. Temps retiré à chaque mauvais code.
5	Bip bombe	**OUI**	Bips du compte à rebours et bip d'armement.
6	Besoin d'un code?	**OUI**	OUI : version avec code. NON : version « maintenir OK ».

Ce que vous voyez et entendez

Signal	Ce que ça veut dire
Bip toutes les 15 s	Plus de 10 minutes restantes.
Bip toutes les 5 s	Entre 5 et 10 minutes restantes.
Bips de plus en plus rapides	Moins de 5 minutes : ça devient chaud !
« BOOM », LEDs rouges qui clignotent, sirène 5 s	La bombe a explosé. Puis l'écran affiche FIN DE PARTIE.
« Desamorcee ! » + temps restant	Bombe désamorcée, partie terminée.
« BOMBE DESAMORCEE » + « OK: reamorcer »	Mode réarmable : OK pour une nouvelle manche, appui long sur OK pour revenir au menu.

🚩 MODE C.T.F.

Prenez la zone. Tenez la zone. Gagnez.

Le principe

La bombe est une zone à contrôler. Chaque seconde où votre équipe tient la zone compte. À la fin du temps, l'équipe qui l'a contrôlée le plus longtemps gagne.

Comment jouer

1. Appui court sur **OK** pour lancer. S'il y a un délai de début, l'écran affiche **DEBUT DANS** avec les secondes restantes : c'est le moment de se mettre en place.
2. Un **long bip** annonce le vrai départ. La zone est **NEUTRE** (LEDs blanches).
3. Pour prendre la zone : **ROUGE maintient GAUCHE**, **BLEU maintient DROITE**, pendant le temps de capture (20 s par défaut). Les LEDs clignotent pendant la capture.
4. Zone tenue par l'adversaire ? Il faut la **neutraliser d'abord** : en gardant le bouton appuyé, la zone repasse NEUTRE au bout du temps de capture, puis passe à votre couleur au bout d'un deuxième temps de capture.
5. Si on lâche le bouton avant la fin, **la capture est annulée**.
6. À la fin du temps, un **bip de 2 secondes** retentit et l'écran affiche le score.

> 💡 **Astuces**
>
> Une seule capture à la fois : tant qu'une équipe appuie, l'autre ne peut pas lancer la sienne.
>
> L'équipe qui tient déjà la zone n'a rien à faire : son bouton ne sert à rien tant qu'elle a le contrôle.

Les réglages

N°	Réglage (à l'écran)	Par défaut	Valeurs possibles / à quoi ça sert
1	Timer partie	**30 min**	De 5 à 60 min, par pas de 5. Durée de la partie.
2	Timer capture	**20 s**	De 10 à 120 s, par pas de 10. Temps à maintenir le bouton pour capturer.
3	Delai debut	**5 min**	De 0 à 30 min. Temps de mise en place avant le départ. 0 = départ immédiat.

Ce que vous voyez

À l'écran / sur les LEDs	Ce que ça veut dire
Tps: 1200 s	Temps restant, en secondes.
ZONE: NEUTRE / ROUGE / BLEU	Qui tient la zone en ce moment.
Capture ROUGE… / Capture BLEU…	Une capture est en cours.
LEDs blanches / rouges / bleues	Zone neutre / tenue par ROUGE / tenue par BLEU.
LEDs qui clignotent	Une équipe est en train de capturer.

À l'écran / sur les LEDs	Ce que ça veut dire
FIN DE PARTIE : RGE et BLU	Secondes de contrôle de chaque équipe, une barre de comparaison et le gagnant (>> ROUGE, >> BLEU ou EGALITE).

🥔 MODE PATATE CHAUDE

Elle va exploser. Personne ne sait quand.

Le principe

La bombe explose à un moment tiré au hasard, autour de la durée choisie. Aucun compte à rebours n'est affiché. L'idée : se débarrasser de la bombe avant qu'elle n'explose. Celui (ou l'équipe) qui l'a au moment du BOOM a perdu.

Comment jouer

1. Appui court sur **OK** pour lancer. L'écran affiche **SURVIE…**
2. Passez-vous la bombe selon les règles que vous avez fixées.
3. Si les bips sont activés, ils **s'accélèrent** à l'approche de l'explosion.
4. BOOM : écran **BOOM**, LEDs **jaunes** qui clignotent et sirène pendant 5 secondes, puis FIN DE PARTIE.

> 🎲 **Comment est choisi le moment de l'explosion ?**
>
> Avec 30 min de partie et une latitude de ±5 min, la bombe explose **au hasard entre 25 et 35 minutes**. Le tirage change à chaque partie.
>
> La partie dure toujours au moins 1 minute, même si la latitude est plus grande que la durée.

Les réglages

N°	Réglage (à l'écran)	Par défaut	Valeurs possibles / à quoi ça sert
1	Timer partie	**30 min**	De 5 à 60 min, par pas de 5. Durée « moyenne » de la partie.
2	Latitude random	**± 5 min**	De 0 à 15 min. Plus c'est grand, plus c'est imprévisible. 0 = explosion pile à l'heure.
3	Bip patate	**OUI**	Bips qui s'accélèrent avant l'explosion (toutes les 30 s, puis 10 s, puis de plus en plus vite).

💎 MODE MINE

Des diamants apparaissent. Soyez le plus rapide.

Le principe

À intervalles réguliers, un diamant apparaît sur la bombe. La première équipe qui réussit à le capturer marque un point. À la fin du temps, l'équipe qui a le plus de diamants gagne.

Comment jouer

1. Appui court sur **OK** pour lancer. S'il y a un délai de début, l'écran affiche **DEBUT DANS** avec les secondes restantes.
2. Un **long bip** annonce le vrai départ. L'écran affiche le temps restant, le score (R: et B:) et « Prochain diamant » avec un compte à rebours.
3. Quand un diamant apparaît : **bip court**, LEDs **blanches qui clignotent**, l'écran affiche **DIAMANT**.
4. Pour le capturer : **ROUGE maintient GAUCHE**, **BLEU maintient DROITE**, pendant le temps de capture (15 s par défaut). Une barre de progression se remplit à l'écran.
5. Si on lâche le bouton avant la fin, **la capture est annulée** et le diamant reste disponible.
6. À la fin du temps, un **bip de 2 secondes** retentit et l'écran affiche le score final.

> 💡 **Astuces**
>
> Un diamant non capturé **reste disponible** : aucun nouveau diamant n'apparaît tant que le précédent n'est pas pris.
>
> Les diamants apparaissent à intervalle fixe à partir du départ, même si le précédent a été capturé tard.
>
> Entre deux diamants, les LEDs montrent le score : la part de rouge et de bleu suit le nombre de diamants de chaque équipe.

Les réglages

N°	Réglage (à l'écran)	Par défaut	Valeurs possibles / à quoi ça sert
1	Timer partie	**30 min**	De 5 à 60 min, par pas de 5. Durée de la partie.
2	Interv. diamant	**3 min**	De 1 à 10 min. Temps entre deux apparitions de diamant.
3	Timer capture	**15 s**	De 5 à 60 s, par pas de 5. Temps à maintenir le bouton pour capturer.
4	Delai debut	**5 min**	De 0 à 30 min. Temps de mise en place avant le départ. 0 = départ immédiat.
5	Bip mine	**OUI**	Bip au départ (1 s), à chaque diamant (court) et à la fin (2 s).

En cas de souci

Problème	Solution
Je veux arrêter une partie en cours	Éteignez puis rallumez la bombe. Attention, les réglages reviennent aux valeurs par défaut.
Je me suis trompé de mode	Même chose : on ne peut pas revenir au menu pendant une partie. Éteindre et rallumer.
Mon bouton ne fait rien en C.T.F.	Normal si votre équipe tient déjà la zone, si l'autre équipe est en train d'appuyer, ou si la partie n'a pas encore commencé (DEBUT DANS).
Pas de bip du tout	Vérifiez le réglage « Bip » du mode (Bip bombe, Bip patate ou Bip mine). En CTF, les bips de départ et de fin sonnent toujours.
J'ai oublié le code de la bombe	Impossible de le retrouver : il faut attendre l'explosion ou éteindre et rallumer.
Comment revenir au menu à la fin ?	Appui long sur OK (2 s) sur l'écran FIN DE PARTIE.

Fiche réflexe

Où je suis	Ce que font les boutons
Menu (SELECT. MODE)	< > changer de mode · OK lancer · OK long : réglages
Réglages (SETTINGS)	< > changer la valeur · OK réglage suivant · OK long : retour menu
BOMBE, saisie du code	< > changer le chiffre · OK chiffre suivant · OK long : chiffre précédent
BOMBE sans code	OK pour armer · maintenir OK pour désamorcer
C.T.F. et MINE	ROUGE maintient < GAUCHE · BLEU maintient DROITE >
FIN DE PARTIE	OK long : retour menu · OK : nouvelle manche (BOMBE réarmable)