Project

环境部署 (noetic)

项目结构

导航

move_base_flex

- 1. Task Manual
- 2. Teching Path

使用方法:

3. Prohibition Layer

使用方法:

4. Coverage Path Planning

使用方法:

state_machine中coverage_path的逻辑

- 5. LIO_SAM
- 6. StateMcahine

环境部署 (noetic)

项目仓库位置: https://github.com/zzzzzzzjx/myproject.git

```
▼ install

# Download code

2 git clone https://github.com/zzzzzzzzjx/myproject.git

3 git submodule init && git submodule update

4

5 # Install dependencies

6 bash install_dependencies.sh

Plain Text

Plain Text
```

▼ terminal Plain Text

- 1 # Basic example of how to build and run
- 2 # Open one terminal
- 3 cd xju-robot && source devel/setup.bash
- 4 roslaunch xju_simu simple_world.launch
- 5 # Open another terminal
- 6 roslaunch xju_pnc move_base_flex.launch

项目结构

这是一个集成式的导航项目,核心内容主要由以下几个部分组成:

- 1. sim: 仿真环境 & 机器人模型 (URDF & World)
- 2. pnc: 导航项目 (move_base, move_base_flex)
- 3. slam: 建图项目 (amcl, carto_localization, localiazation, lio_sam, etc)
- 4. explore: 自主建图 (cartographer)
- 5. coverage_path_planner: 全覆盖路径算法 (path_planning)

导航

move_base_flex

简介: move_base_flex.launch主要由以下四个部分组成(接下来的关于割草区域的全路径生成、路径跟随均集成至该launch文件中):

- 1. Global planner:move_base
- 2. Local planner:TEB
- 3. Localization:carto (amcl)
- 4. Structure:FSM

move_base_flex提供四个action,这些动作可以被外部执行者用来执行各种导航任务:

- a. 获取路径get_path
- b. 执行路径exe path
- c. 脱困recovery

d. 原始move_base

```
▼ terminal


1 roslaunch xju_pnc move_base_flex.launch
```

1. Task Manual

```
uint8 EXECUTE = 0
uint8 RECORD = 1
uint8 LOAD TRAFFIC ROUTE = 2
uint8 QR NAV = 3
uint8 START = 0
uint8 PAUSE = 1
uint8 STOP = 2
uint8 KEEP TEACH = 1
uint8 KEEP COVER ZZ = 2
uint8 KEEP COVER BS = 3
uint8 DISCARD = 4
uint8 KEEP TRAFFIC ROUTE = 5 # only support two points for now
uint8 type #EXECUTE RECORD LOAD TRAFFIC ROUTE QR NAV
uint8 command #START PAUSE STOP KEEP TEACH KEEP COVER DISCARD KEEP TRAF
string dir
string path_name
string map
string message
```

```
▼ 服务调用:

1 rosrun rqt_service_caller rqt_service_caller
```



2. Teching Path

简介: 示教路径是通过人工操作(如遥控或物理引导)让机器人移动,同时记录其运动轨迹(位置、方向)生成的路径,通过记录机器人的位姿(geometry_msgs/Pose)序列实现。调用xju_task服务开启录制功能,通过Rviz中的Pubilish Point/移动机器人进行路径点的生成,再次调用服务对生成的路径进行抓取并存入path中。后续可用于割草区域全覆盖路径的外围边框设置。

使用方法:

1. 调用服务,选择xju_task

2. 开始录制: type: 1 command: 0

3. 设置路径:以下使用其中一个控制器运行举例

▼ terminal

1 rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py

示教路径跟随: type: 0 command: 0 (复制路径名字)

3. Prohibition Layer

简介: 为满足割草区域的分离与筛选,通过对无需割草区域设置为虚拟墙而进行隔离。对虚拟墙设置costmap_params.yaml (plugin: keepout layer)

使用方法:

1. 调用服务,选择/xju_zone(brigde同时调用了global和local的zone)

2. 开始记录: command: 3

3. 设置虚拟墙: Publish Point选择线、区域

4. 结束录制: command: 4

4. Coverage Path Planning

简介:参考市面上目前较为成熟的两种全覆盖路径算法,一种面向于割草区域为矩形的Z字型全覆盖路径,另一种则面向于割草区域为不规则形状的回字型全覆盖路径。故采用Zigzag和Backshape两种成熟的策略生成Coverage path,其中加入了贝塞尔做路径平滑优化。状态机通过get_path获得路径切换至execute进入exe_path进行路径跟随。同时通过状态机接入move_base进行Navigation & 动态避障。

使用方法:

全覆盖路径规划器算法: CoverPathPlanner.cpp

服务文件(已接入到xju_task.srv): Zigzag/Backshape

1. 调用服务,选择xju task

2. 开始录制: type: 1 command: 0


3. 设置边框: Publish Point划线/示教路径Teching Path

4. 生成路径: type: 1 command: 2 (Z字型: 2, 回字型: 3)

5. 执行路径: type: 0 command: 0 (复制路径名字)

state_machine中coverage_path的逻辑

简介:跟示教路径逻辑无差别,但是添加了一个EOP作为两个路径的分割,并且通过EOP判断读进来的路点是不是属于两点路径,若是两点路径,则将其分开存入routes_(是一个存储多条路径的队列);其中在子状态running_state()里面在走完第一条路径后不会直接结束,而会判断如果routes_.empty()为真,说明所有路径均已完成,调用reset()重置状态机回到Idle,未完成则切换第二条路径的front点作为cur route。




- **路径完成检测**: 当exe_ctrl_(路径执行动作)的状态为SUCCEEDED时,表示当前路径(cur route)已成功执行完毕。
- 路径队列检查: routes_是一个存储多条路径的队列(例如,从文件读取的多条全覆盖路径)。如果 routes_.empty()为真,说明所有路径均已完成,调用reset()重置状态机。
- 切换至下一条路径: 取出新路径: cur route = routes .front()将下一条路径设为当前路径。
- 移除已处理路径: routes .pop front()从队列中移除已完成的路径。
- **重置索引**: cur index = 0将路径点索引重置为0, 即从新路径的起点开始。
- 切换至Goto状态: running state = RunStateValue::Goto进入点对点导航状态。
- 送Goto目标: send goto(cur index)向导航系统发送新路径起点的目标。

5. LIO_SAM

简介:基于割草区域存在着坡度变化,采取三维的激光建图;同时考虑到后续在户外场景需融合RTK提高定位精度,选用了LIO_SAM的三维点云建图算法。相较于其他算法,LIO_SAM提供了扩展卡尔曼滤波(EKF)的转换节点navsat_transform进行GPS的融合,无需自行进行额外融合。

配置文件: xju_robot/src/slam/param/lio_config.yaml(包含话题设置、不同型号的传感器(雷达)的设置、IMU参数设置以及GPS的设置)

注意: odom由lio_sam中的lio_sam_mapOptmization发布,注意是否与urdf中的gazebo重合发布,若重复发布会影响tf,需关闭gazebo中的odom发布。(具体修改参考原作者fork的lio_sam: https://github.com/Mr-Tony921/LIO-SAM.git)下图为整个tf的关系:



数据集测试:

数据集: https://drive.google.com/drive/folders/1gJHwfdHCRdjP7vuT556pv8atqrCJPbUq

▼ 数据集测试LIO_SAM

1 cd ~/bag的路径/bag
2 rosbag play campus_small_dataset.bag --clock -r 0.5 # 降速播放便于调试

6. StateMcahine

简介:以下是关于项目中的决策架构分层有限状态机(FSM)的源代码解读。

基于ROS框架:命名空间是xju::pnc,类名为StateMachine。这个类处理机器人的状态,比如空闲、记录、运行、暂停等。状态机的run()方法在一个循环中处理不同的状态,比如Idle、Record、Run,然后

Run中拥有三个子状态Follow、Wait、Goto等。

关键点:

- a. 状态机管理(StateMachine)
 - i. 主要状态包括Idle、Record、Run、Pause
 - ii. Run的三个子状态: Follow、Wait、Goto
- b. 路径安全检测(Wait)
 - i. is_free, is_danger
- c. 动作客户端(Action Clients)
 - i. mbf_msgs::MoveBaseGoal, mbf_msgs::ExePathGoal

StateMachine的构造函数: 初始化了一些ROS相关的组件,比如TF缓冲区和监听器,动作客户端(GotoCtrl和ExeCtrl),以及半结构化路径规划器。这里还初始化了成本转换表,将百分比转换为代价地图的值,范围是0-254。

init()函数:里面设置了各种发布器和订阅器,比如速度发布器、路径发布器、服务客户端等。服务包括任务服务(task_srv_)和覆盖路径服务(coverage_srv_)。动作客户端连接到 move base flex的move base和exe path动作服务器。

主循环run():以10Hz的频率运行,根据当前状态执行相应的操作。比如在Record状态时,调用 record_path()方法记录路径,并发布记录的路径。在Run状态时,处理运行时的子状态,如 Follow、Wait、Goto。

running_state():处理运行状态下的三个子状态。

- Follow状态处理路径跟随、检查执行结果、失败则切换到Goto状态。
- Wait状态等待障碍清除, 超时则切换至Goto。
- Goto状态处理点对点导航,成功后回到Follow状态。

send_goto和send_exe方法:分别发送目标点和执行路径的动作。这些动作使用ROS的actionlib库,发送目标并设置回调函数。例如,当Goto动作完成时,调用goto_done回调。

任务服务(task_service):处理不同类型的请求,例如,当接收到执行任务请求时,读取路径文件, 启动运行状态。记录路径时,根据命令保存或丢弃数据。

状态机的逻辑和核心算法:

- 状态机的主要状态包括Idle、Record、Run、Pause
- 在Run状态下,有三个子状态: Follow、Wait、Goto
- 状态之间的转换由动作结果或障碍检测触发

路径的记录record_path():通过获取机器人当前位姿,并检查距离和角度变化,决定是否记录新的路径点。记录的路径点会被保存到文件,或者用于覆盖路径生成。

执行路径move_base_flex: 使用move_base_flex的动作客户端进行导航。路径跟随(Follow)使用ExeCtrl执行路径,而点对点导航(Goto)使用GotoCtrl。状态机根据执行结果调整当前路径点和状态。

核心避障算法(is_free, is_danger):路径点的安全检查,这些方法基于代价地图的代价值判断路径点是否可行。动态障碍处理通过等待或重新规划路径点来实现。

动作客户端(Action Clients):通过mbf_msgs::MoveBaseGoal和mbf_msgs::ExePathGoal发送目标,利用actionlib的客户端与服务器通信。回调函数处理完成状态,如goto_done和exe_done。