

BananaPi 使用 DVK-511 LCD2.2 吋彩色屏

By Justin Chen


- 1. 先至網站 http://www.bananapi.com/index.php/download?layout=edit&id=42
 http://www.bananapi.com/index.php/download?layout=edit&id=42
- 2. 燒入SD卡後的 images 本身就預載了針對 Bananapi 客製化過的 WiringPi Lib,若是自行上網下載 WiringPi Lib 需要修改不然是無法使用的(WiringPi Lib 所放的位子於/opt/gpio-lib。



3. 至 BananaPi 接上 DVK511 的轉接版




4. 至 DVK511 第七個插孔(Character LCD interface: for connecting character LCDs like LCD1602)接上 LCD2.2 吋彩色顯示屏;需要把第 19 插孔的 jump 移除。





上圖需要移除第 19 插孔的 Jump

5. 觀看 LCD2.2 吋彩色顯示屏與 WiringPi Lib PIN 腳對應圖來了解每個 PIN 角的對應。



上圖為 LCD2.2 吋彩色顯示屏 PIN 腳對應圖


6. 開啟 LXTerminal 軟體,先 check 是否有掛載 SPI 模組;執行 lsmod 指令來 觀看目前系統所掛載的模組。

```
pi@bananapi:
<u>File Edit Tabs Help</u>
pi@bananapi ~ $ lsmod
                                     Used by
Module
                              Size
mali_drm
                              2608
                                     0
drm
                           209350
                                     1 mali_drm
mali
                           111523
                                     0
                            52535
                                     1 mali
ump
8188eu
                           497473
                                     0
```

由上圖可得知目前並沒有掛載 SPI 模組;使用 modprobe spi-sun7i 指令來掛模組。



執行完再使用 Ismod 指令來觀看目前系統所掛載的模組。



7. 此用 LCD2.2 吋彩色顯示屏 Sample Code 來驗證其功能性, 開啟 File Manager 軟體, 先複製 LCD22_SampleCode 資料夾至家目錄。




接下來開啟 LXTerminal 切換至 LCD22_SampleCode 路徑:

```
pi@bananapi: ~

<u>File Edit Tabs Help</u>

pi@bananapi ~ $ cd /home/pi/LCD22_SampleCode
```

來對此文件編譯




Run 執行檔;先讓 LCD2.2 吋彩色顯示屏初始化所以輸入:

```
pi@bananapi: ~/LCD22_SampleCode

File Edit Tabs Help

pi@bananapi ~/LCD22_SampleCode $ sudo ./LCD22_Test -I
```

再輸入相對指令使 LCD2.2 吋彩色顯示屏顯示字串:



8. 察看 DVK-511上的 LCD2.2 吋彩色顯示屏可以看到輸出的字幕。

