


# 第十一章 转向系统

# 第一节 转向管柱及转向盘


1.1 组成 机械转向管柱



机械转向管柱结构图

# 1.2 检查

# 1.2.1转向盘自由行程检查



# 转向盘自由行程

- 1.2.1.1 停车并使车轮保持在直行状态。
- 1.2.1.2 向左右两个方向轻转方向盘,测量转向盘自由行程。

最大自由行程: 30mm

如果测得自由行程超出最大自由行程,更换下转 向轴或转向器。

# 1.2.2 检查转向力矩

#### 注意:

这项维修操作可能影响 SRS 安全气囊。确保维修前阅读关于 SRS 的注意事项。

1.2.2.1 把车停在平整的路面上,车轮处于直线




#### 行驶位置。

- 1.2.2.2 脱离电池负极电缆。
- 1.2.2.3 拆卸安全气囊总成(标准型)或转向盘 饰盖(基本型)电喇叭接插件。
  - 1.2.2.4 连接电池负极电缆。
- 1.2.2.5 使用力矩扳手,检查转向盘安装螺母的力矩。

力矩: 50 N\*m

1.2.2.6 打着发动机,使转向泵工作(HPS 系统 检查)。



测量转向盘转动力矩

1.2.2.7 向右旋转转向盘 90 度,检查旋转时的转向力矩大小。用相同方法检查反方向转向力矩大小。

力矩: 5.5 N\*m

- 1.2.2.8 使前轮处于直线行驶状态。
- 1.2.2.9 脱离电池负极电缆。
- 1.2.2.10 安装安全气囊总成(标准型)或转向盘 饰盖(基本型)电喇叭接插件。
  - 1.2.2.11 连接电池负极电缆。
  - 1.2.2.12 清除 DTCS。
  - 1.2.2.13 检查安全气囊报警开关。


# 1.3 预防

- 1.3.1 使用转向管柱时应注意以下方面:
- 1.3.1.1 避免碰撞到转向管柱总成。如果将转向管柱总成掉落或者发生剧烈碰撞,更换新的转向管柱。
  - 1.3.1.2 当移动转向管柱总成时,不要拉扯线束。

# 1.4 拆卸

- 1.4.1 保持前轮直行状态
- 1.4.2 从蓄电池负极断开整车电源

# 1.4.3 拆除安全气囊总成(标准型)或转向盘饰 盖(基本型)




拆除安全气囊及饰盖总成

- 1.4.3.1 保持前车轮直行状态。
- 1.4.3.2 用螺丝刀松开两侧的螺栓。
- 1.4.3.3 如图所示,将转安全气囊总成(标准型)或转向盘饰盖(基本型)从转向盘中拉出,并用手支撑。

**注意:** 在移动安全气囊总成(标准型)时,不要拉扯安全气囊线束保护装置。

- 1.4.3.4 分离喇叭线束接插件。
- 1.4.3.5 如图所示, 分离安全气囊线束接插件。



分离安全气囊线束接插件


**注意:** 当分离安全气囊线束接插件时,不要伤害到安全气囊线束保护装置。

1.4.3.6 移走安全气囊总成(标准型)或转向盘



饰盖(基本型)。


# 1.4.4 拆除转向盘本体总成



拆除转向盘本体总成

- 1.4.4.1 拆除转向盘安装螺母,并在转向盘和转向轴上做标记。
  - 1.4.4.2 拆下转向盘。


# 1.4.5 拆除万向节上防尘罩



拆除万向节上防尘罩

掀开地毯,将万向节上防尘罩从两个固定螺栓 上取出。

# 1.4.6 分离下转向轴十字轴万向节




拆除十字轴万向节

1.4.6.1 如图示在下转向轴、万向节及小齿轮轴

# 上做标记。


1.4.6.2 拆下螺栓,并将下转向轴总成从小齿轮轴上分离。

#### 1.4.7 拆除转向管柱总成




拆开接插件

### 1.4.7.1 分离两处接插件。



拆下线束


1.4.7.2 拆下 3 个螺栓以及转向管柱。



机械转向管柱的拆卸



# 1.4.8 分离下转向轴




分离下转向轴

- 1.4.8.1 如图中所示做下标记。
- 1.4.8.2 拆除螺栓,并将下转向轴从转向管柱总成中分离出来。

# 1.5 安装

# 1.5.1 安装下转向轴




安装下转向轴

- 1.5.1.1 把下转向管柱和上转向管柱上所做的标记对准。
- 1.5.1.2 用螺栓把下转向管柱和上转向管柱连接好。

力矩: 28 N\*m

# 1.5.2 安装转向管柱总成




安装机械转向管柱

1.5.2.1 用 3 个螺栓将转向管柱总成安装在管梁


力矩: 25 N\*m

上。



安装线束


1.5.2.2 用 3 个卡扣固定线束。



连接接插件

1.5.2.3 连接好两个接插件。





安装十字轴万向节


1.5.2.4 将万向节另一端套在齿轮轴上,对齐标

记。

1.5.2.5 打紧螺栓。

力矩: 35 N\*m

# 1.5.3 安装万向节防尘罩




安装万向节上防尘罩 将万向节上防尘罩固定在车身的两螺栓上。




# 第二节 机械转向器和动力转向器

- 2.1组成
- 2.1.1 动力转向器




动力转向器






动力转向器组成

# 2.1.2 转向泵及其他液压转向装置






# 2.1.3 转向油管及储液壶 (液压助力转向系统)



转向油管及储液壶




# 2.1.4 机械转向器



机械转向器





机械转向器组成



## 2.2 检查

#### 2.2.1 动力转向器油量的检查

- 2.2.1.1 将车停在平坦的地方,起动发动机之后, 反复原地转向数次,将油温提高到 50~60℃。
- 2.2.1.2 在发动机运转状态,将转向盘左右满舵旋转数次。
- 2.2.1.3 转向贮油罐内的液体不允许有起泡、絮状沉淀物等存在。
- 2.2.1.4 在发动机停机状态, 检查液位与发动机运转时是否相同。液位变化超过 5mm 时要排气。

## 2.2.2 动力转向油液的更换

如果动力转向装置出现故障,需要拆检,就应更 换动力转向液;若发现油液变质,也应及时更换动力 转向液。其步骤如下:

- 2.2.2.1 将前轮用千斤顶顶起或者整车用举升机举起。
- 2.2.2.2 卸下回油软管与转向储液罐的连接。将塑料管接到回油软管上,用适当容器接油液。油液不能溅到车身或零部件上,如果不小心溅上应立即擦干净。
- 2.2.2.3 使发动机怠速运转,同时反复满舵旋转转向盘,排出油液;断续启动数次发动机,确认油液排干。
  - 2.2.2.4 连接回油软管,用夹子固定。
- 2.2.2.5 将指定油液装到动力转向器贮油罐的最大和最小刻度线之间。

#### 油液: ATF DEXRON III

- 2.2.2.6 怠速下左右满舵转动方向盘数次,以排除 转向系统中的空气。
- 2.2.2.7 重新检查油位,必要时可以加注规定的转向油,使油位升至储液罐上限。


#### 2.2.3 动力转向系统的排气

- 2.2.3.1 用千斤顶将前轮顶起。
- 2.2.3.2 断续启动发动机数次,同时左右满舵旋转 方向盘 5~8次,使油温升高,然后将方向盘放在直行 状态,记录储液罐中液面高度。
- 2.2.3.3 使发动机熄火后,停止 3~5 分钟,再次记录储液罐中液面的高度,并与(2)中液面高度比较,若两次差值在 5mm 以下,而且油液中无气泡或乳化现象,说明系统内空气已排净。否则,仍需重复 2.2.3.2、

- 2.2.3.3步骤,直至空气被排净为止。
- 2.2.3.4 检查液位,根据需要可向储液罐中加注油液至规定油位。
  - 2.2.3.5 注意事项
- 2.2.3.5.1 在排气中,液体要位于转向储液罐的最小位置以上,否则要补充液体。
- 2.2.3.5.2 在发动机运转过程中进行排气,空气就会微粒化,溶于液体中,所以必须一边起动发动机,一边排气。
- 2.2.3.5.3 发动机停机后,液位急剧上升,是排气 不彻底。
- 2.2.3.5.4 如果系统排气不够彻底,会产生来自泵的震动声和从流量控制阀传来的异常声音,会影响油泵及其他部件的寿命。

# 2.3 转向油管及储液壶的拆卸


## 2.3.1 拆卸转向储液壶




拆除转向储液壶


- 2.3.1.1 松开回油软管及吸油管与储液壶连接的卡箍 A 和卡箍 B,将油管从储液壶的进出油口中拔出,排净储液壶和油管中的转向油。
  - 2.3.1.2 拆下储液壶安装螺栓,取下储液壶。
  - 2.3.2 拆卸吸油管,分离高压油管与转向泵






- 2.3.2.1 松开吸油管与转向泵连接卡箍,拔出吸油管。
- 2.3.2.2 松开高压油管总成与转向泵连接空心螺栓,将高压油管分离。






- 2.3.3.1 拆下油管支架与车身纵梁的连接螺栓, 分离回油硬管与车身纵梁。
- 2.3.3.2 特前副车架拆下之后(方法参照"副车架的拆卸"),拆卸转向高压油管总成及回油硬管



2.3.3.2.1 拆下空心螺栓 A 和空心螺栓 B, 分离油管与转向器。




2.3.3.2.2 拆下油管支架在副车架上的固定螺栓,即可拆下高压油管总成及回油硬管。

**注意**: 在整个油管拆卸过程中,用容器盛接转向油,排好转向油后用棉布擦拭发动机舱内的其他零件。

# 2.4 转向油管及储液壶的安装


2.4.1 待转向器装到副车架上后(参照"转向器的安装"),在副车架上安装转向高压油管总成及回油硬管,并连接到转向器上。





2.4.1.1 用螺栓将高压油管总成及回油硬管先固定在副车架上。

力矩: 25 N\*m




2.4.1.2 用空心螺栓 A 及紫铜垫片,连接高压油管总成与转向器进油口。

2.4.1.3 用空心螺栓 B 及紫铜垫片,连接回油硬管与转向器出油口。

力矩: 70 N\*m

注意: 使用新的紫铜垫片

2.4.2 待安装好副车架后(参照"副车架的安装"),将回油硬管固定在车身纵梁上




固定回油硬管


用螺栓将回油硬管固定在车身纵梁上。

力矩: 25 N\*m

# 2.4.3 连接吸油管及高压油管总成



#### 2.4.4 安装转向储液壶



拆除转向储液壶




#### 2.4.4.1将储液壶用螺栓安装在车身上。

力矩: 25 N\*m


2.4.4.2 把回油软管及吸油管分别套在储液壶的 进出油口,卡紧卡箍 A 和卡箍 B。

# 2.5 转向泵的拆卸

分离转向油管后(方法参照"转向油管的拆卸"), 拆卸转向泵




转向泵的拆卸(1)




转向泵的拆卸(2)

- 2.5.1 松开螺栓 A 和螺栓 B, 但不要拆下。
- 2.5.2 慢慢拧松调节螺栓,至皮带松动后取下皮带。
  - 2.5.3 拆下螺栓 C。
  - 2.5.4 拆下螺栓 A, 把转向泵从发动机上拆下来。

# 2.6 转向泵的安装



转向泵的安装(1)



转向泵的安装(2)

- 2.6.1 把转向泵带支架卡紧发动机的安装凸台, 孔位对齐,穿过螺栓 A, 先不拧紧。
- 2.6.2 将调节支架安装孔与发动机上凸台上的螺纹孔对齐,拧上螺栓 C,不拧紧。
- 2.6.3 穿过调节块与转向泵上的安装孔, 拧上螺栓 B, 不拧紧。
- 2.6.4 套上皮带后,慢慢拧紧调节螺栓,至皮带松紧合适。

皮带张紧力: 450±50N

2.6.5 将螺栓 A、螺栓 B 和螺栓 C 拧紧。

力矩: 35 N\*m

2.6.6 将高压油管和吸油管连接在转向泵上(方 法参照"转向油管的安装")。


# 2.7 转向器的拆卸

# 2.7.1 保持前轮直行状态



# 2.7.2 从蓄电池负极断开整车电源


#### 2.7.3 拆除万向节上防尘罩



拆除万向节上防尘罩

掀开地毯,将万向节上防尘罩从两个固定螺栓上 取出。


#### 2.7.4 分离下转向轴十字轴万向节



拆除十字轴万向节

- 2.7.4.1 如图示在万向节及小齿轮轴上做标记。
- 2.7.4.2 拆下螺栓,并将下转向轴总成从小齿轮轴上分离。

# 2.7.5 拆除万向节下防尘罩总成




拆除万向节下防尘罩 按住卡子 A, 使下防尘罩从转向管柱安装孔中分

离。

#### 注意: 不要破坏卡子 B

# 2.7.6 分离转向横拉杆外部接头球销总成




断开横拉杆外部接头

- 2.7.6.1 拆卸开口销和开槽螺母。
- 2.7.6.2 从转向节上分离转向横拉杆外部接头球销。

#### 注意:


不要破坏转向节。 不要破坏球销防尘罩。

2.7.7 特前副车架拆下(方法参照"副车架的拆卸"),拆除转向油管之后(液压助力转向系统,方法参照"转向油管的拆卸"),拆卸转向器总成



分离万向节下防尘罩与转向器壳体

2.7.7.1 从转向器壳体上, 拆卸万向节下防尘罩总成。






#### 拆卸转向器

2.7.7.2 拆掉 2 个安装螺栓和螺母, 把转向器总成从前副车架上拆下来。

# 2.8 检查

#### 2.8.1 检查左侧外部接头球销



检查外部接头球销

2.8.1.1 侧外部接头球销在虎钳中,两侧各夹住一片铝板。

#### 注意:

不要夹紧过度


- 2.8.1.2 在全螺纹螺栓上安装螺母套筒。
- 2.8.1.3 前后摇动球头销 5 次以上。
- 2.8.1.4 在螺母上安装力矩扳手,以每次3到5秒的频率转动球头销,记录第5次转动的力矩数值。力矩:2.0 N\*m

如果转动力矩超出制定的范围,更换一个横拉杆末端总成重新安装。

#### 2.8.2 检查右侧外部接头球销

提示: 使用与左侧相同的拆卸步骤

# 2.8.3 检查预加载荷




检查预加载荷

使用专用工具,检查预加载荷标准的预加载荷(扭动): 0.6~1.2 N\*m注意:

检查齿条中间位置附近的力矩 如果预加载荷超出制定的范围,更换一个转向

器总成重新安装


#### 2.8.4 检查转向器总成



检查转向器总成

使用专用工具,转动小齿轮,检查左右防尘罩平 稳地的膨胀和收缩。如果齿条防尘罩没有平稳地的膨 胀和收缩,更换安装新的齿条防尘罩卡箍。

## 2.9 转向器的分解




固定转向器

#### 2.9.1 固定转向器总成

使用保护带包装好的专用工具,保护在虎钳中的转向器。

提示: 必要时,多次拆卸重新安装专用工具。



拆卸转向横拉杆外部接头

## 2.9.2 拆卸左转向横拉杆外部接头总成

- 2.9.2.1 在转向横拉杆外部接头和转向横拉杆做上标记。
  - 2.9.2.2 拆卸转向横拉杆外部接头和锁紧螺母。




# 2.9.3 **拆卸右转向横拉杆外部接头总成 提示:** 采用和左端相同的拆卸步骤。

#### 2.9.4 拆卸防尘罩

2.9.4.1 使用老虎钳拆卸拉杆两侧的单耳无级卡

箍

2.9.4.2 拆卸转向器壳体两端的钢带型弹性卡箍




拆卸防尘罩卡箍

注意:不要破坏左侧齿条防尘罩。

2.9.4.3 拆卸齿条两端的防尘罩


#### 2.9.5 转向横拉杆



拆卸左侧横拉杆

2.9.5.1 使用专用工具,拆卸左侧横拉杆总成。 注意,

使用专用工具时方向应正确,像图例所示。 转向齿条应保持良好。




拆卸右侧横拉杆

2.9.5.2 使用专用工具,夹持住转向齿条左侧,拆卸右侧横拉杆总成。

#### 注意:

使用专用工具时方向应正确,像图例所示 转向齿条应保持良好


#### 2.9.6 拆卸转向器壳体安装衬套



拆卸壳体安装衬套

使用夹子拆卸工具和螺丝起子,拆卸 4 个壳体安 装衬套。

# 2.10 转向器的组装




安装壳体安装衬套

2.10.1 **安装转向器壳体安装衬套** 使用专用工具,安装 4 个壳体安装衬套。


2.10.2 安装横拉杆总成





涂抹锂基油脂

2.10.2.1 在左右侧横拉杆球销上涂上锂基油脂。



安装右侧横拉杆

2.10.2.2 使用专用工具,夹持左侧转向齿条,安装右侧横拉杆。

力矩:

不使用专用工具,60 N\*m 使用专用工具,43 N\*m

#### 注意:

使用力矩扳手杠杆力臂长度为 345mm 正确地方向使用专用工具,像图例所示 转向齿条保持安全

2.10.2.3 使用专用工具,安装左侧横拉杆。 力矩:

不使用专用工具,60 N\*m 使用专用工具,43 N\*m


#### 注意:

使用力矩扳手杠杆力臂长度为 345mm。 正确地方向使用专用工具,像图例所

示。

转向齿条保持安全。

2.10.3 安装齿条左右两侧的防尘罩




涂抹硅油脂

- 2.10.3.1 给齿条防尘罩小口内侧涂上硅油脂。
- 2.10.3.2 把齿条防尘罩安装到转向器壳体的凹槽内。

#### 注意:

不要旋转齿条防尘罩

2.10.3.3 在两侧的防尘罩上各安装一个新的钢带型弹性卡输。



安装齿条防尘罩卡箍

# 注意:

不要破坏防尘罩

使用专用工具, 掐紧防尘罩卡箍使其间隙在制定的范围内。


间隙: ≤3.0mm

#### 注意:

不要旋转防尘罩

- 2.10.3.4 使用老虎钳,在左右齿条防尘罩上安装 2个单耳无级卡箍。
  - 2.10.4 安装左侧横拉杆外部接头总成





安装横拉杆外部接头

转动缩紧螺母和横拉杆外部接头总成, 使标记线 重合, 并预紧缩紧螺母。

提示:

母。


在调整标记线重合后再完全拧紧缩紧螺

# 2.10.5 **安装右侧横拉杆末端总成** 提示:

使用和左侧相同的安装步骤。

# 2.11 安装

# 2.11.1 安装转向器总成



安装转向器


2.11.1.1 用 2 个螺栓和 2 个螺母,转向器安装到前副车架上。

力矩: 89 N\*m

2.11.1.2 把万向节下防尘罩安装到转向器上。 注意:

安全地安装万向节下防尘罩。

2.11.2 待转向油管安装到副车架上(方法参照"转向油管的安装"),并将副车架安装到车身上后(方法参照"副车架的安装"),固定万向节下防尘罩




固定万向节下防尘罩

卡子 B 卡在车身上,用卡子 A 把防尘罩安装在车身上

注意:

防尘罩的金属支撑应和前护板配合良好

#### 2.11.3 连接横拉杆外部接头




连接横拉杆外部接头

将外部接头插入转向节中, 拧上开槽螺母和新的 开口销。

力矩:33 N\*m

#### 2.11.4 连接小齿轮轴和下转向轴



连接小齿轮轴和下转向轴

2.11.4.1 将万向节另一端套在齿轮轴上,对齐标记。


2.11.4.2 打紧螺栓。

力矩:35 N\*m



# 2.11.5 安装万向节防尘罩

# 限,排除系统内空气。



安装万向节上防尘罩 将万向节上防尘罩固定在车身的两螺栓上。

# 2.11.6 加注转向油液

待液压转向系统装配连接完成后,在储液壶中加入 ATF DEXRON Ⅲ转向油液,左右转动转向盘至极