	编号	BYD-WX-127	
	共 115 页 版本号/修改号		第 106 页
			A/1

第六节 VDS1000 系统故障诊断使用说明

本文以比亚迪自主开发的VDS1000汽车故障诊断系统为例,说明如何利用该系统进行故障诊断分析。随着新车型的不断推出以及程序更新的影响,显示内容和功能方面可能存在差异,请用户特别注意。

本章中出现的数值及相关内容仅供参考,实际情况请以实际诊断程序为准。

6.1 标准整车诊断

■简要介绍

操作: 单击"标准整车诊断"进



图 6.1 标准整车诊断

■进入诊断

操作:单击"进入诊断"进入。



图 6.2 进入诊断

6.1.1 车辆诊断(此过程需先连接 VDCI)



图 6.3 车辆诊断

注意: 必须先连接 VDCI。

连接 VDCI 可遵循如下步骤:将 VDCI 诊断设备与整车诊断口通过线 束连接,然后在电脑中如上图,单击 右上角连接 VDCI 图标,等待连接 VDCI 成功。也可以通过配有的 USB 数据线进行有线连接 VDCI。(具体请查看"章节3")

6.1.2 车辆诊断示例介绍

1 选择车型



图 6.4 选择车型

编号	BYD-WX-127	
共 115 页		第 107 页
版本号	号/修改号	A/1

2 读取车辆 VIN 码




图 6.5 读取车辆 VIN 码

说明:

当选择车型进入此界面时, 本系 统会自动读取车辆的 VIN 码, 如果发 现此 VIN 码与该车车身上的具体 VIN 码不同,请检查VIN码读取是否有误。

注意

如果出现读取失败的情况,可以 手动输入 VIN 码, 但是请务必确保所 输入的与该车车身 VIN 码是一致的。

3 整车扫描



图 6.6 整车扫描

4 模块诊断

说明:

选择需要具体查看的 ECU 模块。



图 6.7 模块诊断

部分快捷键介绍:

1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		
用途		
快速移动到模块诊断顶		
部		
快速移动到模块诊断低		
部		
按组方式快速向上移动		
按组方式快速向下移动		

5 ECM 模块 (发动机控制模块) 故障码读取、清除和解决方案 操作:

单击左侧按钮即可读取系统故障 码了,如下图5所示。



图 6.8 ECM 模块



图 6.9 相关故障码解决方案

6 数据流采集



图 6.10 数据流采集

编号	BYD-W	X-127
共 115 页		第 108 页
版本号/修改号		A/1

7 模块更新



图 6.11 选择模块更新



图 6.12 下一步



图 6.13 进行模块更新



图 6.14 正在进行模块更新

注意

烧写过程中,请勿进行其他操作或者断开 VDCI 连接,以免对 ECU模块造成损坏。

8 动作控制




图 6.15 动作控制

9 保存历史记录




图 6.16 保存历史记录

6.1.3 通用车辆诊断示例介绍

通用车辆诊断主要是在不清楚 所需要诊断的汽车为哪一款车型时 使用,通用车辆诊断会对所有可能存 在的 ECU 模块进行尝试时扫描,以 确定当前车辆存在的 ECU 模块。

通用诊断模式和以上的"车辆诊断示例介绍"相似,可以参照以上示例进行操作。(部分重复内容,本节将不做重复介绍,请参照以上示例。)

1 选择"通用款"车型



图 6.17 选择"通用款"车型

编号	BYD-WX-127	
共 115 页		第 109 页
版本号	号/修改号	A/1

2 读取车辆 VIN 码



图 6.18 读取车辆 VIN 码 3 进入整车 ECU 分布扫描



图 6.19 进入整车 ECU 分布扫描

4 整车 ECU 分布扫描过程中



图 6.20 整车 ECU 分布扫描过程中

5 整车 ECU 分布扫描完成



图 6.21 整车 ECU 分布扫描完成

6 进入整车扫描



图 6.22 进入整车扫描

7 切换至模块诊断说明:

呈灰色并显示"不存在"的模块为扫描时发现不存在的模块,不能对这些模块进行诊断。

显色显示的 ECU 模块为扫描时 发现存在的模块,可以对这些模块进 行诊断。直接单击相应 ECU 模块图 标进入相关 ECU 模块诊断。



图 6.23 切换至模块诊断

6.1.4ECU 模块烧写示例介绍

当前 ECU 模块版本过久,或者 当前 ECU 模块存在问题时可以通过 ECU 模块烧写更新到最新的 ECU 程 序版本。(部分重复内容,本节将不 做重复介绍,具体请参照以上的"车 辆诊断示例介绍"。)

编号	BYD-W	X-127
共 115 页		第 110 页
版本号/修改号		A/1

1 提示存在更新

(1) 途径1:




图 6.24 提示存在更新

(2) 途径 2:



图 6.25 提示存在更新

2 进入更新

(1) 途径1:



图 6.26 点击更新按钮进入更新

(2) 途径 2:



图 6.27 在模块更新中进入更新

3 开始烧写




图 6.28 开始烧写

4 烧写过程中



图 6.29 烧写过程中

注意

烧写过程中,请勿进行其他操作 或者断开 VDCI 连接,以免对 ECU 模块造成损坏。

5 烧写结束

(1)如果烧写成功,则界面上会提示烧写成功,此时可以关闭烧写界面进行其他操作。



图 6.30 烧写成功

(2)如果烧写失败,将显示以下界面。此时请重新进行烧写。

	编号	BYD-W	X-127
	共 115 页		第 111 页
ĺ	版本号/修改号		A/1

6.1.5 诊断记录查询

说明:

主要获取已经进行过的诊断记录,可通过时间段或车辆 VIN 进行搜索。

操作:

- 1. 在右侧选择需要检索的时间
- 段, 然后单击搜索按钮即可。
- 2. 在 VIN 下方输入正确的 VIN 码, 然后单击搜索按钮即可。



图 6.31 诊断记录查询

6.2 诊断管理中心

■简要介绍

在主界面中单击"诊断管理中



图 6.32 诊断管理中心

■维修帮助

单击"维修帮助"进入。



图 6.33 维修帮助

6.2.1 维修手册查询

主要是针对对一些车型的维修 手册 PDF 文档进行查阅。

- (1) 首先在右侧选择你需要的 车型,展开该目录;然后选择你所需 要查看的功能模块手册。
- (2)除此之外,还可以在在上 方搜索框内输入你所需要查找的部 分名称,然后单击搜索按钮,进行筛 选搜索。



图 6.34 维修手册查询

6.2.2 故障码查询

主要查询故障码的具体含义。可以通过两种方式来进行查询,如下:

- (1)先选择车型,然后选择 ECU 模块,并单击搜索按键即可。
- (2)也可以在文本输入框中输入故障码或部分故障码,然后单击搜索按键即可。

编号	BYD-WX-127	
共 115 页		第 112 页
版本号	号/修改号	A/1



图 6.35 故障码查询

详细说明:

 		
名 称	说明	
故障描述:	对故障现象的详细叙	
	述。	
维修方法:	可以采用的维修方法。	
故障码清除	可以采用的清除故障	
途径:	码的方法。	
故障检测使	能够进行故障检测前	
能条件:	必须满足的条件。	
相关维修案	与此故障码相关的一	
例:	些维修例子。	
故障码信	对此故障码的详细描	
息:	述信息。	
诊断流程:	进行诊断的详细步骤。	
维修须知:	维修前必须知道的信	
	息。	
拆装指引:	拆卸和安装方法的说	
	明。	
位置图:	相关部件在整车上的	
	位置。	
原理图:	与该故障有关的相关	
	原理图,如电路图等。	

表 6.1 故障码解决方案详细说明

6.2.3 案例库查询(需联网)

说明:

查阅相关远程服务器上的案例 库信息,可通过筛选条件进行筛选查 询。

操作:

在上方的任何一个筛选条件中 指定一个筛选条件,或指定多个筛选 条件,然后单击右侧搜索按钮,则下 方区域即会显示所查询到的案例信 息。



图 6.36 案例库查询

6.2.4 信息统计

单击"信息统计"进入。




图 6.37 信息统计

6.2.5 维修量统计

操作:

先在左侧统计条件限定框内选 择一个或多个限定条件,然后单击统 计按钮即可显示统计结果。




图 6.38 维修量统计

6.2.6 故障关联统计

操作:

编号	BYD-W	X-127
共 115 页		第 113 页
版本号/修改号		A/1

选择一个或多个统计条件,并选择使用何种统计方式,如下图选择"车故障量统计"。完成之后单击统计按钮即可进行故障关联统计。



图 6.39 故障关联统计-车故障量统计

6.2.7 车辆诊断记录查询统计操作:

在上方文本框中输入车辆 VIN码,然后单击搜索按钮即可。



图 6.40 车辆诊断记录查询统计

6.3 诊断服务中心

■简要介绍

在主界面中单击"诊断服务中心"。




图 6.41 诊断服务中心

■WeTalk 在线服务

单击"WeTalk 在线服务"进入。




图 6.42 WeTalk 在线服务

■维修技术支持

单击"维修技术支持"进入。




图 6.43 维修技术支持

- 面板左侧为一个液晶显示器,用于显示各种诊断信息。
- 面板右侧为操作按键部分,分步如下图: