

## 电路图册说明

- ●本手册中的线束零部件明细编号、接插件命名、配电盒接口命名、电路维修图中保险,继电器等参照比亚迪标准制定。
- ●本手册中的电路维修图配置舒适型、豪华型、尊贵型。
- ●本手册中的电路图中的线色说明如下:

## 线色标准

代码	В	L	Br	G	Gr	Lg	0	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	浅绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

## ●申路图编码举例

- 1、电路图中线束接插件编码举例:
- 1.1、申路图中编码 G2X, G 表示仪表板线束,2 表示仪表板主配电盒,X 表示仪表板主配电盒 X 口的接插件;
- 1.2、电路图中编码 KTG02, K表示地板线束, T表示线束间对接接插件, G表示仪表板线束, 02表示有地板接仪表板线束排序代码为 02。
- 1.2、电路图中编码 B68, B 表示前舱线束,第二位为空表示一般类接插件,68 表示前舱线束排序代码为68。
- 2、电路图中保险编码举例:
- 2.2.1、电路图中编码 F1/15 的保险, F 表示保险, 1 表示前舱主配电盒, /表示分隔代码, 15 表示排序代码为 15 号保险。
- 2.2.1、电路图中编码 FG/8, F 表示保险, G 表示仪表板线束里外挂独立保险, /表示分隔代码, 8表示排序代码为 8 号保险。
- 3、电路图中继电器编码举例:
- 3.3.1、电路图中编码为 K1/5 的继电器, K 表示外置继电器, 1 表示
- 前舱主配电盒,/表示分隔代码,5表示排序代码为5号继电器。
- 3.3.2、电路图中编码为 KM/3 的继电器,K 表示外置继电器,K 表示地板线束,/表示分隔代码,3 表示排序代码为 3 号继电器



## 目录

电路	图册说明1		
目录	2	3. 2、RCM (2)	9′
第一	节 电器件位置分布图5	4. 1、1. 5T+DCT(1)	98
第二	节 继电器、保险丝位置分布图9	4. 2、1. 5T+DCT(2)	9
	一、仪表板配电盒9	4. 3、1. 5T+DCT(3)	. 10
	二、前舱配电盒12	4. 4、1. 5T+DCT(4)	. 10
	三、正极保险盒16	4. 5、1. 5T+DCT(5)	. 10
	四、后舱配电盒17	5、低压油泵控制模块	. 10
第三	节 整车线束图19	6、换挡机构	. 10
	L 、左前门线束 A19	7、无刷电机控制器	. 10
	2、左前门线束22	8、室外灯系统	
:	3、左后门线束	9、转向/告警灯控制系统/副驾安全带提醒灯	. 10
	4、右前门线束 A28	10、制动灯系统	. 10
	5. 右前门线束31	11.1、室内灯系统(全景天窗)(1)	. 109
(	<ol> <li>右后门线東34</li> </ol>	11.2、室内灯系统(全景天窗)(2)	. 11
,	7. 蓄电池正极线束37	12、室内灯系统(普通天窗)	. 11
8	3. 后保险杠线束40	13、后行李箱灯	. 11:
9	9. 发动机线束43		
	10. 项棚线束52	15.1、空调系统(1)	. 11
	11. 仪表板线束 I55	15.2、空调系统(2)	
	.2. 仪表板线束 II65	15.3、空调系统(3)	. 11
	L3. 地板线束68	15.4、空调系统(4)	. 11
	14. 前舱线束82	16、空调控制面板	. 118
第四	节 电器原理图92	17、安全气囊系统(两接插件式、低配)	. 119
	L 、电源、启动、发电92	18、安全气囊(两接插件式、高配)	. 12
4	2.1、多路集成控制模块(1)93	19、ESP 系统、转角传感器	. 12
	2.2、多路集成控制模块(2)94	20、REPS	. 12
	2.3、多路集成控制模块(3)95	21、螺旋线圈	. 12



22、EPB124
23、天窗系统(全景)125
24、天窗系统(普通)126
25.1、窗控系统(四门防夹标配)(1)127
25.2、窗控系统(四门防夹标配)(2)128
26、点烟器、喇叭、报警系统129
27、充电口盖执行器130
28、大灯调节系统131
29、里程切换开关(3#开关组)132
30、组合开关133
31、4#开关组134
32、USB&220V 插座135
33、电动转向管柱136
34、左前门控制系统&记忆开关137
35、右前门控制系统
36、电子风扇 (无极)
37、洗涤、雨刮系统140
38、多媒体系统(旗舰)141
39、多媒体系统(尊贵)142
40、外置功放143
41、全景影像系统144
42、组合仪表145
43、智能钥匙系统146
44、转向轴锁147
45、驻车辅助系统148
46、二代信息站149
47、4G 模块150
48、高配外后视镜控制系统151
49、低配外后视镜及调节开关152

50、除霜系统	153
51、内后视镜(低配,无行车记录仪)	154
52、内后视镜(高配,带行车记录仪)	155
53、主驾座椅调节开关(高配)	156
54、主驾座椅调节开关(低配)	157
55、副驾座椅调节开关(高配)	158
56、副驾座椅调节开关(低配)	159
57. 、主驾、副驾座椅控制系统(电动低配)	160
57.1、主驾、副驾座椅控制系统(电动中配)(1)	161
57.2、主驾、副驾座椅控制系统(电动中配)(2)	162
57.3 € 主驾、副驾座椅控制系统(电动中配)(3)	163
58.1、主驾、副驾电动座椅控制系统(电动高配)(1)	164
58.2、主驾、副驾电动座椅控制系统(电动高配)(2)	165
58.3、主驾、副驾电动座椅控制系统(电动高配)(3)	166
59、五路网关	167
60、诊断接口(DLC3)1	168
61、胎压监测模块	169
62、电池水冷控制器	170
63、整车控制器	171
64、车载充电器	
65、前电机控制器	173
66、后电机控制器	174
67、电池管理器&漏电传感器&电池包	175
68、高压配电箱	176
69、IG3 继电器	177
70.1、网络拓扑(1)	178
70.2、网络拓扑(2)	179
70.3、网络拓扑(3)	180
70.4、网络拓扑(4)	181