

## 目 录

第一章	发动机	1
<u> </u>	tor '42	
	概述主要技术参数	
涂胶部位	及规格名称	4
第二节	皮带传动装置	5
—, <u>I</u>	驱动皮带	5
3、皮	· 带的安装	6
=, 1	· 支带轮及传动附件	6
第三节	曲轴后油封组件	7
	曲轴后油封组件的拆卸	7
=,	曲轴后油封组件的安装	7
第四节	正时链条	9
	正时链条的拆卸	
二、	正时链条的安装	10
第五节	火花塞和气缸压缩压力的检测	11
-,	火花塞的拆卸和安装	11
Ξ,	火花塞的检查	12
Ξ,	压缩压力的检查	13
第六节	发动机	14
-,	发动机的拆卸	14
二、	发动机的检查	28
三、	发动机的安装	34
第二章	润滑系统	1
第一节	发动机润滑油路示意图	1
100000 Dec.	机油压力检查	
TOWNS THE THE	发动机机油	
第四节	27 St. 12	4
第五节	机油泵	
<b>第二</b> 草	冷却系统	6
第一节	发动机冷却系统示意图	6
第二节	调温器	7
第三节	水泵	7
第四章	飞轮	9
: <del></del>	飞轮的拆卸	O
	飞轮的安装	
	飞轮的检查	