

目 次

第一章	发动机	1
第一节	概述	1
-,	主要技术参数	1
涂胶部位及规格名称4		
	皮帯传动装置	
	驱动皮带	
	Z带的安装	
_	支带轮及传动附件	
第二节	曲轴后油封组件	
_,	曲轴后油封组件的拆卸	
	曲轴后油封组件的安装	
第四节	正时链条	
—,	正时链条的拆卸	
	正时链条的安装	
第五节	火花塞和气缸压缩压力的检测	
—,	火花塞的拆卸和安装	
	火花塞的检查	
三、	压缩压力的检查	
第六节	发动机	
—,	发动机的拆卸	
二、	发动机的检查	
三、	发动机的安装	39
第二章	润滑系统	1
第一节	发动机润滑油路示意图	1
	机油压力检查	
第三节	发动机机油	
214 — T	油底壳	
	加油泵	
第三章	冷却系统	6
第一节	发动机冷却系统示意图	6
第二节	调温器	7
第三节	水泵	7
第四章	飞轮	Q
	飞轮的拆卸	
Ξ,	飞轮的安装	
=	飞 轮 的 检 各	0

-Klystell mann. Carlo Columnia.