### 电路图

## F3/F3R 轿车维修手册

# 34.1、保险、继电器(机械钥匙)

线色标准

代码	В	L	Br	G	Gr	Lg	0	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	嫩绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

#### 保险

F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
10A	1 0 A	1 0 A	1 0 A	**A	**A	4 0 A	**A	30A	15A	30A	**A
左前远光	右前远光	右前近光	左前近光	预留	预留	大灯	预留	电喷	室内灯	点火开关2#	预留
F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21			
10A	1 0 A	20A/30A	5 A	100A	40A	30A	25A	4 0 A			
电喇叭	告警灯	CVT-TCU/DCT-TCU	电池传感器	主保险	DC	电子风扇	ABS-ECU	ABS-ECU			

F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
10A	1 0 A	1 0 A	25A	**	**	7.5A	2 0 A	15A	15A	25A	30A
ABS	车载ECU	组合仪表	电动椅	预留	预留	DLC	雨刮	小灯	制动灯	车门	2#门窗
F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
25A	15A	1 0 A	7.5A	10A	2 0 A	1 0 A	5A	15A	30A	30A	4 0 A
点火开关1#	前雾灯	后雾灯	启动电源	空调	点火开关2#	后除霜	大灯调节	点烟器	1#门窗	后除霜	鼓风机

### 继电器

K1/1	K1/2	K1/3	K1/4	K1/5	K1/6	K1/7	K1/8	K1/9	K1/10
A/C离合	大灯	风扇 3#	预留	电喇叭	风扇2#	预留	风扇1#	预留	电喷主继电器

KG/1	KG/2	KG/3	KG/4	KG/5
小灯	启动	前雾灯	鼓风机	倒车灯

K2/1	K2/2	K2/3	K2/4	K2/5
油泵	门窗	起停	后除霜	IG1

### 电路图

### F3/F3R 轿车维修手册

#### 线色标准

代码	В	L	Br	G	Gr	Lg	0	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	嫩绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

#### 保险

F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
1 0 A	1 0 A	1 0 A	10A	15A	**A	40A	25A	30A	15A	30A	5 A
左前远光	右前远光	右前近光	左前近光	转向轴锁	预留	大灯	BCM E	电喷主继电器	室内灯	点火开关2#	Keyless
F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21			
1 0 A	1 0 A	20A/30A	5A	100A	40A	30A	25A	4 0 A			
电喇叭	告警灯	CVT-TCU/DCT-TCU	电池传感器	主保险	DC	电子风扇	ABS-ECU	ABS-ECU			

F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
1 0 A	15A	10A	15A	15A	1 0 A	7.5A	20A	15A	15A	25A	30A
ABS	SRS	组合仪表	电喷常电	油泵	行李箱锁	DLC	雨刮	小灯	制动灯	车门	2#门窗
F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
20A	10A	15A	7. 5A	1 0 A	15A	1 0 A	5 A	15A	30A	30A	40A
点火开关1#	后雾灯	前雾灯	启动电源	空调	TCU	后除霜	大灯调节	点烟器	1#门窗	后除霜	鼓风机

#### 继电器

K1/1	K1/2	K1/3	K1/4	K1/5	K1/6	K1/7	K1/8	K1/9	K1/10
A/C离合	大灯	风扇 3#	IG2或远光灯	电喇叭	风扇2#	ACC	风扇1#	预留	电喷主继电器

KG/1	KG/2	KG/3	KG/4	KG/5
小灯	启动	前雾灯	鼓风机	倒车灯

K2/1	K2/2	K2/3	K2/4	K2/5
油泵	门窗	起停	后除霜	IG1