


第十二章 悬架系统


第十二章 悬架系统

第一节 前减振器总成

1.1 前减振器总成组成









1.2 拆卸

- 1.2.1、断开电池负极端的电线
- 1.2.2、拆除前雨刮臂头罩
- 1.2.2.1 用有保护罩包装的螺丝起子的前端将前雨刮器臂头罩拆除。




1.2.2.2 拆除螺母和前雨刮主臂。



1.2.2.3 将第二臂从前雨刮电动机及链接总成的铰合处脱离。






注意:

在拆除的时候不要把第二臂弄弯。


1.2.3、拆除发动机罩密封条

拆除八个卡扣并移除发动机罩密封条。




1.2.4、拆除左通风盖板

- 1.2.4.1 拆除卡扣。
- 1.2.4.2 分离九个卡扣并拆除左通风盖板。
- 1.2.4.3 拆开软管垫圈。




1.2.5、拆除右通风盖板

- 1.2.5.1 拆除夹子。
- 1.2.5.2 分离九个卡扣并拆除右通风盖板。
- 1.2.5.3 拆开软管垫圈。




1.2.6、拆除前雨刮电动机及链接总成

- 1.2.6.1 拆除两个螺母。
- 1.2.6.2 断开连接器并移除前雨刮电动机及链接总成。




1.2.7、拆除流水槽

1.2.7.1 移除线束夹子。



1.2.7.2 移除线束扣。


1.2.7.3 移除十个螺钉和流水槽。



1.2.8、拆除前轮




- 1.2.9、拆卸下前传动轴锁紧螺母
- 1.2.9.1 使用专用工具将开口销取下。
- 1.2.9.2 踩下制动踏板使前轮制动, 拆下锁紧螺母。




1.2.10、分离前轮速传感器

1.2.10.1 从减振器支架上分离轮速传感器金属线。



1.2.10.2 拆掉螺母并将轮速传感器从转向节上分离。




注意:


将轮速传感器从转向节上分离,不要转动传感 器。

1.2.11、分离前盘式制动器卡钳总成

1.2.11.1 拆除螺母并将制动软管从前减振器总成上分离。




1.2.11.2 拆除两个螺母并将盘式制动器卡钳从转向节上分离。



注意:

用线或相应装置悬挂卡钳。

- 1.2.12、分离转向器末端拉杆
- 1.2.12.1 拆除开口销和开槽螺母。
- 1.2.12.2 使用专用工具, 使连杆末端与转向节分离。




注意:

不要破坏球头防尘罩。


- 1.2.13、分离前稳定杆
- 1.2.13.1 用扳手(10mm)止动螺栓拆除螺母。
- 1.2.13.2 拆除两个支撑衬垫和两个衬垫, 然后分离前稳定杆。





1.2.14、分离前悬下摆臂

- 1.2.14.1 拆除开口销和开槽螺母。
- 1.2.14.2 使用专用工具将前悬臂总成从转向节上分离。



1.2.15、分离传动轴球笼总成端

1.2.15.1 使用橡胶锤子轻轻敲击传动轴组件的末端,使传动轴组件与传动轴轮毂总成分离。

提示:

如果拆卸困难,可以使用黄铜棒和锤子轻轻敲 击传动轴组件的末端。

1.2.15.2 把传动轴轮毂总成从车上推出一点, 从而将传动轴轮毂与传动轴分离。

注意:

在不必要的情况下,千万不要把前传动轴轮毂 总成推离车身太远。

不要损坏前轮轴外侧球笼万向节防尘套。

不要损坏轮速传感器齿圈。


用细绳子或其他东西将传动轴悬起。

拆卸传动轴的时,不要让传动轴碰到轮速传感 器。

1.2.16、固定前轮毂总成


注意:

如果轮毂轴承承受了车辆的全部重量,那么他 很容易损坏,像在没有驱动轴的情况下移动车辆一 样。如果必须使车辆的全部质量都加在轮毂轴承上, 那么必须使用专用工具支撑。




1.2.17、移除转向节


1.2.17.1 松开螺母。



1.2.17.2 使用线或相当设备悬挂转向节,防止跌落。



1.2.17.3 使用起子,加宽引导槽,使转向节从前减振器处脱离。




注意:

不要使引导槽增大的宽度超过 10mm。


1.2.18、移除带螺旋弹簧的前减振器



- 1.2.18.1 使用内六角扳手固定减振器杆,移除螺母和带螺旋弹簧的前减振器。
 - 1.2.18.2 移除上支撑总成。




- 1.3、分解
- 1.3.1、拆除前支撑总成
- 1.3.2、拆除前支撑的前减震螺母
- 1.3.2.1 使用专用工具压紧螺旋弹簧。



注意:

不要使用套筒扳手硬扭,这会破坏专用工具。 1.3.2.2使用内六角扳手固定减振器支柱,拆 下螺母。




- 1.3.3、拆除轴承
- 1.3.4、拆除前螺旋弹簧上支座
- 1.3.5、拆除防尘罩
- 1.3.6、拆除限位块
- 1.3.7、拆除螺旋弹簧

1.4、检查与处理

1.4.1、检查前减振器总成


压缩和伸展减振器杆,检查在操作时是否有异 常阻力或异声。如果有任何异常需把前减振器用新 的更换。



注意:

处理前减振器时

- 1.4.1.1 完全伸展减振器活塞杆,并用虎钳或相当的工具固定在一个角度上。
- 1.4.1.2 使用钻孔机或相当工具,慢慢在图示的黑色区域钻一个孔,以放出里面的气体。



警告:

气体是无色,无味,而且无害的 因为放出的气体可能导致碎片的飞散,当钻孔 时用车间抹布或一块布盖住钻孔机。

1.5、重新组装


1.5.1、安装前螺旋弹簧

1.5.1.1 使用专用工具压紧前螺旋弹簧。

注意:

不要使用套筒扳手硬扭,这会破坏专用工具。





1.5.1.2 把螺旋弹簧装配到前减振器上。

注意:

大直径的弹簧装在向上的方向上。


提示:

将螺旋弹簧的下部末端匹配到减振器下支座的缺口上。

- 1.5.2、安装限位块
- 1.5.3、安装防尘罩
- 1.5.4、安装前螺旋弹簧上支座
- 1.5.5、安装轴承
- 1.5.6、安装减振器螺母到减震上
- 1.5.6.1 暂时压紧螺母。
- 1.5.6.2 使用内六角扳手固定减振器杆并压紧 螺母。

拧紧力矩: 33.3 N*m


1.5.6.3 将专用工具从前螺旋弹簧上移除。



1.5.7、安装前悬支柱总成

1.6、安装

- 1.6.1、安装带螺旋弹簧的前减振器
- 1.6.1.1 安装前减振器上支撑总成。
- 1.6.1.2 使用内六角扳手固定减振器杆,并拧紧螺母。




拧紧力矩: 55 N*m

1.6.2、安装转向节

1.6.2.1 用老虎钳固定转向节,临时安装螺栓和螺母,然后使用起子和锤子撬宽转向节缝隙。

注意:


不要使引导槽增大的宽度超过 10mm。 不要破坏转向节缝隙部分。



1.6.2.2 将减振器的凸起部分插入转向节的缝隙,此外,使支架边缘接触到缝隙部分。


注意:

使螺母位于车辆的前方。



1.6.2.3 松开起子,拧紧螺母以绷紧减振器转向节。

拧紧力矩: 52 N*m



1.6.3、安装传动轴球笼组件端

1.6.3.1 将三球销端向车辆外侧推出从而使球 笼端花键与三球销端花键对齐,之后将传动轴三球 销端安装进去。

注意:

在不必要的情况下,千万不要把前传动轴轮毂 总成推离车身太远。

不要损坏油封。

不要损坏传动轴球笼端防尘罩。

不要损坏轮速传感器。

检查轮速传感器与齿圈之间有无杂质。

1.6.4、安装前悬下摆臂

1.6.4.1 降低前悬下摆臂, 安装球头总成并用 开槽螺母和新的开口销拧紧。

拧紧力矩: 98 N*m

注意:

开槽螺母槽与开口销的插孔对齐后,再拧紧螺母 60°。

1.6.5、安装前稳定杆


1.6.5.1 用两个衬垫,两个衬垫座圈 I 和一个螺母安装前稳定杆,如图所示。

注意:

确定衬垫和衬垫座圈安装在正确的位置。

1.6.5.2 用力矩扳手拧紧螺母(10mm)。

拧紧力矩: 18 N*m



1.6.6、安装横拉杆末端总成


1.6.6.1将横拉杆末端连接到转向节上并用开

槽螺母和新的开口销安装。

拧紧力矩: 33 N*m


注意:

在 60°转角范围内,重新拧紧开槽螺母和开口销直到开口销孔与开槽螺母对齐为止。



1.6.7、安装前盘式制动器卡钳总成

1.6.7.1 用两个螺栓将前盘式制动器卡钳安装 到转向节上。



拧紧力矩: 88 N*m

1.6.7.2 用螺栓将制动软管安装到前减振器总成上。


拧紧力矩: 29 N*m



1.6.8、安装前速度传感器

1.6.8.1 将速度传感器电线连接到前减振器上。





1.6.8.2 将螺栓和速度传感器安装到转向节


上。 **拧紧力矩:** 8.0 N*m

注意:

不要破坏速度传感器。


保持速度传感器不受杂质干扰。

当安装时不要扭弯速度传感器电线。



1.6.9、安装传动轴球笼端

1.6.9.1 安装新的传动轴锁紧螺母及开口销。 **拧紧力矩:** 216 N*m



注意:


在 60° 转角范围内,重新拧紧开槽螺母和开口销直到开口销孔与开槽螺母对齐为止。

1.6.10、安装前轮

拧紧力矩: 103 N*m

1.6.11、安装流水槽


1.6.11.1 安装十个螺钉和流水槽。



拧紧力矩: 9.2 N*m

1.6.11.2 安装线束扣。

1.6.11.3 安装线束夹子。




1.6.12、安装前雨刮电动机及链接总成

1.6.12.1 连上连接器。


1.6.12.2 用两个螺母安装前雨刮电动机及链接总成。






拧紧力矩: 13 N*m

- 1.6.13、安装右通风盖板
- 1.6.13.1 连上软管垫圈。
- 1.6.13.2 啮合九个卡扣并安装右通风盖板。
- 1.6.13.3 安装夹子。




1.6.14、安装左通风盖板

- 1.6.14.1 连上软管垫圈。
- 1.6.14.2 啮合九个卡扣并安装左通风盖板。
- 1.6.14.3 安装夹子。



1.6.15、安装发动机罩密封条

1.6.15.1 啮合八个卡扣并安装发动机罩密封



1.6.16、安装前雨刮臂

- 1.6.16.1 用锉刀或者其他的代替物刮掉雨刷 臂上的金属粉末。
 - 1.6.16.2 用金属刷清理雨刷支点。




- 1.6.16.3 启动雨刮电动机,在雨刮自动停止位置止动。
 - 1.6.16.4 用螺母预紧前雨刮主臂。
- 1.6.16.5 将第二雨刮臂安装到前雨刮电动机和连接总成上。
- 1.6.16.6 如图所示的位置拧紧螺母垫圈组件, 拧紧的过程中用手扶住雨刮臂。

拧紧力矩: 21 N*m


第十二章 悬架系统





1.6.17、安装前雨刮臂头罩

1.6.17.1 啮合卡钳并安装前雨刮器臂头帽。



1.6.18、连接蓄电池负极电缆

拧紧力矩: 5.4 N*m

1.6.19、检查 ABS 传感器信号

1.6.20、检查前轮定位


1.6.20.1 检查轮胎

a. 检查胎面磨损和合适的胎压。

1.6.20.2 测量车辆高度

车辆高度:

A—B	C—D
88 mm	22 mm



测量点:

A: 前轮中心离地距离

B: 下摆臂前螺栓中心离地距离

C: 后轮中心离地距离

D: 后扭力梁固定螺栓中心

注意:

检查前轮定位前,按给定值调整车辆高度。


提示:

为使悬架稳定,请在检查车辆各点高度之前在 一定角度内使车辆上下跳动。

1.6.20.3 检查前束

前東:

A+B	C—D
-0° 06′ ~0° 21	-0.9mm∼3.1mm



提示:

只有当 A+B 不符合时再测量 C-D 当前束不在指定范围内时,调整拉杆末端。

1.6.20.4 调整前束



a. 放松横拉杆末端缩紧螺母。

b. 均一地旋转左右横拉杆末端来调整前束。

前東: 0.1~2.1mm

提示:

尽量调整到指定行程的中间位置。





d. 确定左右横拉杆末端的长度是相同的。 横拉杆末端的长度范围: 1.5mm 或更小。

e. 拧紧转向横拉杆锁紧螺母。


拧紧力矩: 47 N*m

f. 将外部接头插入转向节中, 装上开口销。

提示:

确定外部接头没有被扭转。

1.6.20.5 检查车轮旋转角



a. 将车轮向左和向右完全打倒极限位置,确定 车轮的转角。

车轮转角:


内侧车轮	外侧车轮
36° 55′ ∼40° 55	32° 23′

第二节 前悬下摆臂

2.1、组成

如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内, 检查左右横拉杆末端的长度。

(6) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角



a. 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾 角-主销内倾角检测仪,并把前轮放置到定位器上。

b. 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角:

外倾角	后倾角	主销内倾角
-1° 32′ ~-0° 02	2° 02′ ~3° 32	9° 33′

注意:


检查的时候保持车辆空载状态(备胎和随车工 具在车上)。

左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在30′或更少。

提示:


没有外倾角、后倾角与主销内倾角的调节装置。 如果检测的数值不在制定的范围内,需要检查 一下悬架各部件,必要时更换各部件。






2.2、拆卸

- 2.2.1、拆掉前轮
- 2.2.2、拆掉前稳定杆螺栓
- 2.2.2.1 用扳手固定前稳定杆螺栓,同时拆除两个螺母。
- 2.2.2.2 拆掉四个衬垫,四个衬垫座圈 I ,两个衬垫座圈 I 以及稳定杆螺栓。




2.2.3、拆掉前悬下摆臂

2.2.3.1 拆掉开口销和开槽螺母。




2.2.3.2 使用专用工具分离前悬下摆臂。



2.2.3.3 拆除两个螺栓和下摆臂。






2.3、检查

2.3.1、检查前悬下摆臂

- 2.3.1.1 如图所示,在安装螺母前来回转动球销5次。
- 2.3.1.2 使用力矩扳手,使螺母以 2 至 4 转每秒的速度转动然后读出第五转的力矩。


力矩: 0.78~3.43 N*m




2.4、安装

2.4.1、预紧前悬下摆臂

2.4.1.1 预紧前悬下摆臂的两个螺栓。



2.4.1.2 用开槽螺母把前悬下摆臂安装到转向节上。



拧紧力矩: 98 N*m

注意:

在 60° 转角范围内重新拧紧开槽螺母和开口销,直到开口销孔与开槽螺母对齐为止。

2.4.1.3 安装新的开口销。


2.4.2、安装前稳定杆螺栓

- 2.4.2.1 安装四个衬垫,四个衬垫座圈 I ,两个衬垫座圈 II 以及稳定杆螺栓。
- 2.4.2.2 用扳手固定前稳定杆螺栓,同时安装两个螺母。

拧紧力矩: 18 N*m

提示:

可用举升机支撑前悬下摆臂。



2.4.3、安装前轮


拧紧力矩: 103N*m

- 2.4.4、稳定悬架
- 2.4.4.1 降下车辆。
- 2.4.4.2 重新反复升起和降下车辆几次,使悬架稳定。

2.4.5、完全上紧前悬下摆臂

2.4.5.1 完全拧紧两个螺栓。






拧紧力矩:

螺栓 A 110N*m 螺栓 B 128N*m 2.4.6、检查前轮定位 参见第一节第六部分。


第三节 前稳定杆

3.1、组成


1,








- 3.2、拆卸
- 3.2.1、拆除前轮
- 3.2.2、拆除排气管前端总成
- 3.2.2.1、松开螺栓,打开金属卡带。
- 3.2.2.2、移除2个螺栓,2个弹簧和碗形密封垫。
- 3.2.2.3、移除编号为 4 的吊耳,取下前段排气管总成。




- 3.2.3、拆除转向轴孔盖板
- 3.2.4、拆除转向下轴总成
- 3.2.4.1 用安全带控制住转向盘,防止其转动而造成对时钟弹簧的破坏。




3.2.4.2 分离下转向轴十字轴万向节。





- 3.2.4.2.1 如图示在万向节及小齿轮轴上做标记。
- 3.2.4.2.2 拆下螺栓,并将下转向轴总成从小齿轮轴上分离。
 - 3.2.5、拆除万向节下防尘罩总成




3.2.5.1 按住卡子 A, 使下防尘罩从转向管柱 安装孔中分离。

注意:

不要破坏卡子 B。

- 3.2.6、分离横拉杆总成左末端
- 3.2.6.1 摘下开口销和开槽螺母。
- 3.2.6.2 使用专用工具,使转向拉杆末端与转向节分离。




注意:

不要破坏球头防尘罩。


3.2.7、分离横拉杆总成右末端

提示: 右边的分离步骤和左边的相同

- 3.2.8、分离前稳定杆螺栓
- 3.2.8.1 用扳手固定前稳定杆螺栓,同时拆除两个螺母。
- 3.2.8.2 拆下四个衬垫,四个衬垫座圈 I ,两个衬垫座圈 II 以及稳定杆螺栓。
 - 3.2.8.3 按以上步骤拆卸另一边。



- 3.2.9、分离左端前悬下摆臂
- 3.2.9.1 摘下开口销和开槽螺母。
- 3.2.9.2 使用专用工具,使前悬下摆臂从转向节分离。
 - 3.2.10、分离右端前悬下摆臂




提示:


右边的分离步骤和左边的相同

- 3.2.11、分离后悬置总成
- 3.2.11.1 拆下螺栓, 使前副车架与发动机脱离。






3.2.11.2使用举升机支撑住前副车架总成。




3.2.11.3 拆下六个螺栓和前副车架总成。



3.2.12**、拆除转向器总成** 方法参照转向系统转向器的拆卸一节。


3.2.13、拆除前稳定杆左端支架

3.2.13.1 拆除两个螺栓和支架。



3.2.14、拆除前稳定杆右端支架

3.2.14.1 拆除两个螺栓和支架。



3.2.15、拆除前稳定杆衬套

3.2.16、拆除前稳定杆

3.3、安装

- 3.3.1、安装前稳定杆
- 3.3.2、安装前稳定杆衬套
- 3.3.2.1 将两个衬套安装到稳定杆上。




提示:

将衬套安装在稳定杆限位环的内侧。 安装衬套时切开的口朝向前方。

3.3.3、安装前稳定杆左支架

3.3.3.1 用两个螺栓安装支架。

拧紧力矩: 35 N*m



3.3.4、安装前稳定杆右支架

3.3.4.1 用两个螺栓安装支架。


拧紧力矩: 35 N*m

3.3.5、安装转向器总成


方法参照转向系统转向器的组装一节



- 3.3.6、安装副车架总成
- 3.3.6.1 使用千斤顶支撑住副车架。



3.3.6.2 安装六个螺栓和副车架总成。




拧紧力矩:

螺栓 A: 85 N*m 螺栓 B: 128 N*m

螺栓 C: 48 N*m

3.3.6.3 使用螺栓将悬置安装到支架上。




3.3.7、安装前悬左下摆臂

3.3.7.1 从下方推进前悬下摆臂, 安装球头并拧紧开槽螺母和新的开口销。

拧紧力矩: 98 N*m

注意:

在 60° 转角范围内重新拧紧开槽螺母和开口销,直到开口销孔与开槽螺母对齐为止。



3.3.8、安装前悬右下摆臂

提示:

右边的安装步骤和左边的相同。

3.3.9、安装前摆臂螺栓


- 3.3.9.1 安装四个衬垫,四个衬垫座圈 I ,两个衬垫座圈 II 以及稳定杆螺栓。
- 3.3.9.2 用扳手固定前稳定杆螺栓,同时安装两个螺母。

拧紧力矩: 18 N*m

提示:

用千斤顶支撑住前悬下摆臂。

3.3.9.3 按以上步骤安装另一边。




3.3.10、安装左横拉杆总成末端

3.3.10.1 将横拉杆末端连接到转向节上并用开槽螺母和新的开口销安装。

拧紧力矩: 33 N*m

注意:

在 60°转角范围内重新拧紧开槽螺母和开口销,直到开口销孔与开槽螺母对齐为止。






3.3.11、安装右横拉杆总成末端提示:

右边的安装步骤和左边的相同。

- 3.3.12、安装转向下防尘罩总成
- 3.3.12.1 将卡子 B 安装到车身上, 然后用卡子 将转向管柱孔盖安装到车身上。

注意:


转向管柱孔盖边缘要与冲击板连接良好。




3.3.13、连接小齿轮轴和下转向轴

3.3.13.1 将万向节另一端套在齿轮轴上,对齐标记。


拧紧力矩: 35N*m



- 3.3.13.2 松开转向盘上的安全带。
- 3.3.14、安装转向孔盖面板
- 3.3.15、安装前段排气管总成
- 3.3.15.1 用游标卡尺测量弹簧自由长度。 最小自由长度: 40.5 mm 如果长度不够,更换弹簧。



3.3.15.2换一个全新的碗形密封垫,用塑料锤和小木块将碗形密封垫轻敲套进三元催化器出管。



注意:

确保碗形密封垫安装方向正确。

不要损坏碗形密封垫外表面。

碗形密封垫不能重复使用。

不要用前段排气管推碗形密封垫进入三元催化 器出管。


3.3.15.3 用 2 个螺栓和 2 个弹簧安装好前段排气管总成。

拧紧力矩: 45 N*m

- 3.3.15.4 安装好编号为4的吊耳。
- 3.3.15.5 装好螺栓和卡带。


拧紧力矩: 32 N*m

注意: 卡带上的标记点跟管上的冲压凹槽成线。



3.3.16、安装前轮


参见第一节第六部分。



- 3.3.17、检查排气是否泄漏
- 3.3.18、检查前轮定位

第四节 后螺旋弹簧

4.1 组成




4.2、拆卸

- 4.2.1、分离左后减振器总成
- 4.2.1.1 用千斤顶支撑住后扭力梁的两端,并

在千斤顶与后扭力梁弹簧座中间插入一个木块以防 止其被破坏。

4.2.1.2 拆除螺栓并分离后减振器。





4.2.2、分离左后减振器总成提示:

左边的拆卸步骤与右边相同。


- 4.2.3、拆除左后螺旋弹簧
- 4.2.3.1 缓缓地降下千斤顶。
- 4.2.3.2 摘下螺旋弹簧,以及螺旋弹簧上下缓冲垫。

4.2.4、拆除右后螺旋弹簧提示:

右边的拆卸步骤与左边相同。

4.3、安装

- 4.3.1、安装左后螺旋弹簧
- 4.3.1.1 将螺旋弹簧下缓冲垫安装到后扭力梁上。
- 4.3.1.2 安装螺旋弹簧上缓冲垫并使其缺口与弹簧末端相配合。



4.3.1.3 将螺旋弹簧安装到后扭力梁上。



注意:


必须将螺旋弹簧油漆标注部分安装在下部及车 辆前方。

4.3.2、安装右后螺旋弹簧

提示:

右边的安装步骤与左边相同。

- 4.3.3、预紧左后减振器总成
- 4.3.3.1 缓慢托起后扭力梁总成,将减振器下端安装到扭力梁上。
 - 4.3.3.2 预紧螺栓。



4.3.4、预紧右后减振器总成提示:

右边的安装步骤与左边相同。

- 4.3.5、完全拧紧后扭力梁总成
- 4.3.5.1 固定后减振器。

提示:


如果在此位置不能拧紧螺栓,可用千斤顶撑住 后扭力梁螺旋弹簧座。

减振器长度: 230mm

4.3.5.2 完全拧紧两个螺栓。

拧紧力矩: 123 N*m





4.3.6、充分拧紧左后减振器总成

4.3.6.1 充分拧紧两个螺栓。

拧紧力矩: 48 N*m

4.3.7、充分拧紧右后减振器总成提示:

右边的安装步骤与左边相同。

4.3.8、安装后车轮

拧紧力矩: 103 N*m

4.3.9、检查后轮定位


4.3.9.1 检查轮胎

a. 检查胎面磨损和合适的胎压

4.3.9.2 测量车辆高度

车辆高度:

А—В	C—D
88 mm	22 mm



测量点:

A: 前轮中心离地距离

B: 下摆臂前螺栓中心离地距离

C: 后轮中心离地距离

D: 后扭力梁固定螺栓中心

注意:

检查车轮定位前,按给定值调整车辆高度。


提示:

检查车辆高度前在偏僻处完全升起并降下车辆以稳定悬架。

4.3.9.3 检查前束

前束:

A+B	C—D
-0° 06′ ~0° 21	-0.9mm∼3.1mm



如果前東不在指定的范围内, 检查悬架部分并 在需要时重新定位。

4.3.9.4 检查外倾角

a. 安装外倾角-内倾角-主销检测仪并将后轮 放到定位仪上。

b. 检查外倾角。

外倾角:

 $-1^{\circ}~26'~\sim -0^{\circ}~26'$

注意:


左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 30′或更少。

如果检测的数值不在制定的范围内,需要检查 一下悬架各部件,必要时更换各部件。



第五节 后减振器


5.1 组成



5.2、拆卸


5.2.1、拆除后座垫总成

取下四个卡扣就可以卸下后座垫。




5.2.2、拆后靠背总成

取下如图的两个搭扣,两个螺栓及两个螺母。




5.2.3、移开后行李箱面板







5.2.4、拆除后座安全带总成




5.2.5、**拆除后门挡雨密封条** 拆除后门挡雨密封条。



5.2.6、拆除后座边部件




5.2.7、拆除地板边装饰板



5.2.8、拆除后轮


- 5.2.9、拆除后减振器盖
- 5.2.10、拆除后减振器总成
- 5.2.10.1 用千斤顶支撑后扭力梁,并在后梁弹 簧座与千斤顶间插入一块木板以防其被破坏。

5.2.10.2 固定活塞杆并拆除两个螺母。



5.2.10.3 拆除后减振器垫片及上支撑垫总成。

5.2.10.4 拆除螺栓和后减振器。




5.3、检查与处理

5.3.1、检查后减振器总成

5.3.1.1 检查后减振器总成

压缩和拉伸减振器杆,检查在操作时是否有异 常阻力或异声。如果有任何异常需把后减振器用新 的更换。






注意:

当处理后减振器时:

- 5.3.1.1.1 完全的伸展减振器活塞杆。
- 5.3.1.1.2 使用钻孔机在 A 与 B 间任意位置钻一个孔,如图所示,以放出里面的气体。



注意:

- 气体是无色,无味,而且无害的。
- 因为放出的气体可能导致碎片的飞散,当 钻孔时用车间抹布或一块布盖住钻孔机。

5.4、安装


5.4.1、安装后减振器总成

- 5.4.1.1将限位块和支撑垫安装到减振器上。
- 5.4.1.2 将减振器,限位块和支撑垫安装到车 身上。
 - 5.4.1.3 固定活塞杆并安装两个螺母。

拧紧力矩: 24.5 N*m


注意:

如图所示,将螺母扭紧到露出3-5个螺纹为止。



5.4.1.4 在后梁弹簧座与千斤顶间插入一块木板。

5.4.1.5 慢慢升起后扭力梁,并用螺栓将后减振器安装上去。




拧紧力矩: 48 N*m

5.4.2、安装后减振器盖

5.4.3、安装后轮


拧紧力矩: 103 N*m

5.4.4、安装地板边装饰板







5.4.5、安装后座边部件




5.4.6、安装后门挡雨密封条




5.4.7、安装后座安全带总成




拧紧力矩: 42 N*m 5.4.8、安装后行李箱面板总成



5.4.9、安装后座靠背总成



5.4.10、安装后座垫总成




5.4.11、**检查后轮定位** 参照第四节第三部分。



第六节 后扭力梁

6.1 组成



6.2、拆卸

- 6.2.1、分离蓄电池负极端电缆
- 6.2.2、拆除后轮
- 6.2.3、排除制动液


注意:

迅速清洗掉任何粘在任何涂漆面上的制动液。

- 6.2.4、拆除后制动鼓
- 6.2.4.1 松开驻车控制杆。
- 6.2.4.2 使用扳手, 拆下螺栓和后制动鼓。

提示:


右边的拆卸步骤与左边相同。



6.2.5、分离后轮速传感器

6.2.5.1 拆下 3 个夹子。





6.2.5.2 使用扳手, 拆下螺栓并分离轮速传感器。

- 6.2.6、分离左后制动软管
- 6.2.6.1 使用专用工具,拆下制动管。
- 6.2.6.2 拆除螺栓并从后扭力梁上分离柔性软

管。


注意:

不要破坏后制动管路和制动软管。

6.2.7、分离右后制动软管提示:


右边的拆卸步骤与左边相同。

- 6.2.8、拆除左后制动管
- 6.2.8.1 使用专用工具拆除制动管。



6.2.8.2 从夹子上拆除制动管。

6.2.8.3 从后扭力梁上拆除制动管路夹子。




6.2.9、**拆除右后制动管** 提示:

右边的拆卸步骤与左边相同。

6.2.10、分离左驻车拉索总成

6.2.10.1 拆除螺栓和螺母并分离驻车制动拉


索。



6.2.11、分离右驻车拉索总成 提示:

右边的拆卸步骤与左边相同。

- 6.2.12、拆除左后轮毂和轴承组合总成
- 6.2.12.1 拆除四个螺栓。
- 6.2.12.2 拆除后轮毂和轴承并分离后支撑板。 注意:
- 不要扭弯驻车制动拉索。
- 用绳索吊起后支撑板。




6.2.13、拆除右后轮毂和轴承组合总成提示:

右边的拆卸步骤与左边相同。

- 6.2.14、放松后扭力梁总成
- 6.2.14.1 放松两个螺母。




注意:不要拆下。



6.2.15、分离左后减振器总成

6.2.15.1 用千斤顶支撑住后扭力梁左右两端, 在千斤顶与后扭力梁弹簧座之间放入木块以防止被 破坏。

6.2.15.2 拆除螺栓并分离后减振器。




6.2.16、分离右后减振器总成 提示:

右边的拆卸步骤与左边相同。

- 6.2.17、拆除左后螺旋弹簧
- 6.2.17.1 缓慢放下千斤顶。
- 6.2.17.2 拆除后螺旋弹簧及上下支撑垫。
- 6.2.18、拆除右后螺旋弹簧 提示:

右边的拆卸步骤与左边相同。

- 6.2.19、拆除后扭力梁总成
- 6.2.19.1 拆除两个螺栓和后扭力梁总成。



6.3、复位


6.3.1、拆除左后支架衬套

- 6.3.1.1 在后扭力梁上标记一个记号使其与衬 套上的标记对齐。
- 6.3.1.2 使用凿子和锤子弯曲衬套肋骨上的两 个部分。

弯曲衬套肋骨直到专用工具的脚爪悬空为止。 6.3.1.3 使用专用工具从后扭力梁上拆下衬 套。

注意:

后扭力梁上的任何刮痕都要用漆修补。




6.3.2、拆除右后支架衬套 提示:

右边的拆卸步骤与左边相同。

6.3.3、安装左后扭力梁支架衬套

6.3.3.1 按照新衬套与后扭力梁的标志对齐安 装后支架衬套,如图所示。




6.3.3.2 使用专用工具将衬套安装到后扭力梁 上。

注意:



- 不要划伤衬套的橡胶部分。
- 不要让衬套肋骨变形。




6.3.4、安装右后扭力梁支架衬套提示:

右边的安装步骤与左边相同。

6.4、安装


6.4.1、暂时预紧后扭力梁总成

- 6.4.1.1 用千斤点顶支撑住后扭力梁。
- 6.4.1.2 将后扭力梁安装到车辆上并暂时预紧 两个螺栓。




6.4.2、安装左后螺旋弹簧

- 6.4.2.1 将螺旋弹簧下缓冲垫安装到后扭力梁上。
- 6.4.2.2 安装螺旋弹簧上缓冲垫并使其缺口与 弹簧末端相配合。



6.4.2.3将螺旋弹簧安装到后扭力梁上。



注意:

必须将螺旋弹簧油漆标注部分安装在下部及车 辆前方。


6.4.3、安装右后螺旋弹簧提示:

右边的安装步骤与左边相同。

6.4.4、预紧左后减振器总成

6.4.4.1 缓慢托起后扭力梁总成,将减振器下端安装到扭力梁上。

6.4.4.2 预紧螺栓。




6.4.5、预紧右后减振器总成 提示:

右边的安装步骤与左边相同。

- 6.4.6、安装左后轮毂和轴承组合总成
- 6.4.6.1 用四个螺栓将后轮毂、轴承和后支撑 板安装到后扭力梁上。

拧紧力矩: 60 N*m



6.4.7、安装右后轮毂和轴承组合总成提示:

右边的安装步骤与左边相同。

- 6.4.8、安装左驻车拉索总成
- 6.4.8.1 用螺栓和螺母安装驻车拉索。




拧紧力矩: 6.0 N*m

6.4.9、安装右驻车拉索总成


提示:

右边的安装步骤与左边相同。

- 6.4.10、安装左后制动管
- 6.4.10.1 将一个新的制动管路夹子安装到后扭力梁上。
 - 6.4.10.2将制动管安装到夹子上。



6.4.10.3 使用专用工具安装制动管。




拧紧力矩: 5.2 N*m

6.4.11、安装右后制动管 提示:

右边的安装步骤与左边相同。

- 6.4.12、连接左后制动软管
- 6.4.12.1 用一个新的夹子将软管连接到后扭力梁上。
 - 6.4.12.2 使用专用工具 安装刹车管。




拧紧力矩: 15.2 N*m 6.4.13、连接右后制动软管

提示:


右边的安装步骤与左边相同。

- 6.4.14、安装后轮速传感器
- 6.4.14.1 使用扳手用螺栓安装轮速传感器。





6.4.14.2 安装 3 个夹子。




提示:

右边的安装步骤与左边相同。

6.4.15、安装后制动鼓

6.4.15.1 使用扳手用螺栓安装后制动鼓。

拧紧力矩: 5.0N*m



6.4.16、完全拧紧后扭力梁总成

6.4.16.1 固定后减振器。


提示:

如果在此位置不能拧紧螺栓,可用千斤顶撑住 后扭力梁螺旋弹簧座。

减振器长度: 230 mm

6.4.16.2 完全拧紧两个螺栓。

拧紧力矩: 123 N*m



6.4.17、**充分拧紧左后减振器总成** 充分拧紧两个螺栓。

拧紧力矩: 48 N*m

6.4.18、充分拧紧右后减振器总成提示:

右边的安装步骤与左边相同。

6.4.19、**装满制动液壶** 制动液规格:

SAE J1703 或者 FMVSS NO. 116 DOT3

6.4.20、排空制动主缸

提示: 如果制动主缸被拆过或者储液罐是空的,先排空主缸内的空气。

6.4.20.1 用专用工具,将管路在制动主缸上拆下。

6.4.20.2 慢慢踩下制动踏板,保持位置(步骤

A) 。

6.4.20.3 用手堵住主缸的孔, 松开踏板(步骤


B)。


6.4.20.4 重复步骤 A 和 B 3-4 次。


6.4.20.5 用专用工具装好制动管路。

拧紧力矩: 15.2 N*m









6.4.21、检查蓄液罐内液体高度

6.4.21.1 检查液面高度并在需要时添加制动

液

制动液规格:

SAE J1703 或者 FMVSS NO. 116 D0T3

6.4.22、安装后车轮

拧紧力矩: 103 N*m

6.4.23、连接电线到电池的负极端

拧紧力矩: 5.4 N*m

6.4.24、检查制动液是否泄漏

6.4.25、检查后轮参数

参照第四节第三部分。