







图 5.9.2					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description 中文 Chinese	英 文 English	数 量 Qt	备注 Rem
01	UJ02	接仪表板线束 GJ09	Engusii	y	
02	UJ01	接仪表板线束 GJ10			
03	U03	接右前高音扬 声器			
04	U06	接玻璃升降器 开关			
05	U05	接右前门外后 视镜			
06	U07	接右前中低音 扬声器			
07	UJ03	接左前门车外 磁卡探测天线 引线			
08	U02	接左前门锁电机			
09	U01	接玻璃升降器 开关			
10	U04	接门灯			