

空调系统

目录

组	1件位置	5
系	《 统框图	8
	《统概述	
衫	》断流程	12
故	文 障症状表	
	空调 ECU 故障诊断码	14
	空调压缩机故障诊断码	
	PTC 故障诊断码	
	PM2.5 测试仪自诊断故障码列表	
	电池冷却故障码列表	17
经	S端诊断	18
	检查空调控制模块	18
	2. 检查后空调控制模块	19
	三上检查	
全	≧面诊断流程	23
	车外温度传感器故障	23
	前车内温度传感器故障	
	蒸发器温度传感器故障	
	出风模式电机故障	29
	主驾冷暖电机故障	32
	副驾冷暖电机故障	
	除霜电机故障	38
	内外循环电机故障	41
	压力故障	44
	鼓风机故障	47
	制冷系统不工作	51
	后除霜加热电路	55
	PTC 制热系统故障	58



源电路检查
泵检查 74 胀阀检查 76 检查 80
胀阀检查 76 检查 80
检查
80