ESP 左前轮速传感器 仪配 G2H-10 组合仪表 GO1-21 仪表接地 Eg02-1 网关G19-12 制助开关 BG28-3 EPB开关 GK32-5 1/SP 122 J 44/新BJG01 ABS/ESP ABS/ESP 0.35 0.35 R/G 0.22 CVT && SFJ B/R 0.22 CVT && SFJ 0.5 CVT && SFJ 回流泵电机电源 ECU电源 动力同 CANH 动力网 CAN-L Broke Auto Hold开关 FL-Signol IG1 FL-Vcc 信号输出 ESP/ABS ECU FR-Signol RR-Signal 电机电源地 13 B03 RR-Vcc 1 627 17 B03 31 V B03 背光-ESP OFF ESP OFF1 2 7 627 新BJK01 新KJB01 6 新8JK01 6 新KJB01 Br /Y0.35 ! EPB KJZc01 ZcJK01 KJZ801 Z6JK01 0.5 CVT && SFJ 1/Eb06-2 2 ZdK08 1 B01(A) 2 ZcK 08 1 K08(A) 1 K08(B) FR-Signol FR-Vcc 前舱搭铁 前舱搭铁 右前轮速传感器 右后轮速传感器1 左后轮速传感器2 左后轮速传感器1 右后轮速传感器2