维修手册说明

- ●本手册中的线束零部件明细编号规则参照 BYDXS-SG-001-2008 中的要求。
- ●本手册中的接插件命名、配电盒接口命名、电路维修图中保险,继电器等回路元素编码规则参照 BYDXS-SG-001-2008 中的要求。
- ●本手册中的接插件孔位定义按照比亚迪汽车工程研究院电器部线束科默认数法来原则来定义,但对于特殊接插件的孔位定义规则参照BYDXS-SG-008-2008 中的要求来。
- ●本手册中的电路维修图配置包括 SC19, S2。
- ●本手册中的电路维修除电路图外还包括用电器接地网络图。
- ●本手册中的电路图中的线色说明如下: 线色标准

代码	В	L	Br	G	Gr	Lg	0	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	浅绿	橙黄	粉红	红	紫		黄

原理配置代码表

配置代码	LED	PSRF	PAD-8	PAD-2	PAD-1	DYN	S-TYRE	EA3	EA4	RWP	RCAM1	SV1	4G	4GB	6SPKS	ABS	AHV AC	ALL	BDEU
配置名称	LED灯	全景天窗	非旋转PAD	DILINK2,0	1代PAD	王朝系列	后背门备胎	耐斯特EA3管柱	耐斯特EA4管柱	后雨刮	1代倒车摄像头	1代全景影像	4G模块	4G备用电源	6扬声器	制动防抱死系统	自动空调	标配	后背门电动解锁

配置代码	BLP	BP	CAB	CCS	DRAT	DRL	DSBR	BI	B0	EF	ERMO	RADIO	FDAT	FDNAT	F-RADAR	HP-MOTOR	HUSB	JRCS.	VDR
配置名称	后倒率灯	备用电源	安全气帘	定速巡航	主驾防夹	昼行灯	主驾带扣	电池包乘员舱出线	电池包前舱出线	外后视镜电动折叠	外后视镜除霜	收音机	四门防夹	四门非防夹	前雷达	120KW电机	后排USB接口	后窗加热除霜	行车记录仪

配置代码	L-FSAB	LP-MOTOR	MSL	PSBR	RF OG	R-FSAB	RMFL	R-RADAR	TLLP	TRW	ESP				
配置名称	左前排侧气囊	70KW电机	高位制动灯	副驾带扣	后雾灯	右前排侧气囊	照腳灯	后雷达	行李箱照明灯	天合管柱	车身稳定系统				