

53.2、电动外后视镜开关

电动外后视镜开关 原理图 B CM G 2 Q - 2 2 BCM G2R-24 BCM G2Q-24 BCM G2R-12 BCM G 2 Q - 2 3 和油箱口盖执行器继电器拉低脚 G/Y5 微片调节信号 AUTO 信 号 左右外后视镜选择信号 <u> 泰 空</u> 1 OK ────○ 右选择 R1 10K 连选择 变选择 **₩**681 15 681 ESP OFF 开关 信号 电动后 4 切后 背门开 关信号 輸出 唐楠英尊荣旗规