



第七章 排气系统



排气系统的拆卸与安装

- (1) 拆下中段所有六角法兰面螺栓、六角法兰面螺母,取下中段两头的平面密封圈;
- (2) 将后段排气管从吊耳中取出,拆下后段排气管;
- (3) 将中段排气管从吊耳中取出,拆下中段排气管;
- (4) 拆前副车架,将动力总成落下,拆下前氧传感器和后氧传感器;
- (5) 拆下前段排气管 Ⅰ和前段排气管 Ⅱ的安装螺母和螺栓;
- (6) 将前段排气管Ⅱ从前吊耳安装支架总成的吊耳中卸下;
- (7) 卸下前段排气管固定支架Ⅰ、前段排气管固定支架Ⅱ安装螺栓,拆下前段 排气管固定支架Ⅰ、前段排气管固定支架Ⅱ;
- (8) 卸下前段排气管总成 I 和涡轮增压器的安装螺栓和安装螺母,拆下前段排 气管总成 I 的前三元催化剂总成;
- (9) 把中段排气管总成吊耳杆从吊耳中取出;
- (10) 拆下前吊耳安装支架总成安装螺栓,卸下前吊耳安装支架总成;
- (11) 拆下车身挂钩的吊耳从车身上取下;
- (12) 按与拆卸相反的顺序安装各零件;

*注意:





- 1) 每次拆下重新安装各段排气管总成时,都要更换对应排气管的四孔平面密封垫两孔 平面密封垫和平面密封圈,以保证排气系统的气密性符合要求;
- 2) 每次拆装排气管时,都需更换吊耳,以保证吊耳的耐久性;
- 3) 密封垫和吊耳属于易损件,6年或15万公里以后需更换;
- 4) 氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂;
- 5) 拆卸除电池包隔热板的其他隔热板时,需先拆除各段对应的排气管