变速箱穿缸接插件1、2

IG1

F2/54
EMS/TCU
10A

17 B2B
PIN1/SP2626

换挡机构 G39(B)-2 | 2/G39(B) | Br 0.35 6AT | 11 GJB01 11 BJG01 | Br 0.35 6AT
换挡机构 G39(B)-3 | 5/G39(B) | L/B 0.35 6AT | 10 GJB01 10 BJG01 | L/B 0.35 6AT
换挡机构 G39(B)-1 | 1/G39(B) | Y 0.35 6AT | 6 GJB01 6 BJG01 | Y 0.35 6AT
换挡机构 G39(B)-7 | 7/G39(B) | B 0.35 6AT | 3 GJB01 3 BJG01 | B 0.35 6AT
网关控制器 G19-6 | PIN1/SP1273 | P 0.35 6AT
网关控制器 G19-12 | PIN1/SP1505 | V 0.35 6AT

R/Y 0.35 6AT

| 5 | Y/L 0.5 6AT
| 4 BA33(B) | B 0.5 6AT
| 26 | Y/L 0.5 6AT
| 25 BA33(A) | B 0.5 6AT
| 12 BA33(A) | Y/B 0.5 6AT
| 8 BA33(A) | B 0.5 6AT
| 13 BA33(A) | B/Y 0.5 6AT
| 9 BA33(A) | V/W 0.5 6AT

16 BA2B(A) IG1
4 熔位控制信号
10 BA2B(B) 熔位控制使能信号
9 P档锁止
15 开关地
10 动力网 CAN.H
20 动力网 CAN.L
7 换挡杆信号
17 换挡杆信号地
8 油温信号
18 BA2B(C) 油温信号反馈
4 BA2B(C) 存储器模块数据
12 BA2B(C) 存储器及轴速传感器地
14 BA2B(C) 存储器模块好件信号
2 BA2B(C) 存储器及轴速传感器电源

AT TCU

换向阀9 | 1 | L/Y 0.5 6AT | 6
换向阀10 | 2 | Gr/G 0.5 6AT | 7
换向阀7 | 3 | B/R 0.5 6AT | 4
换向阀8 | 4 | L/W 0.5 6AT | 5
换向阀5 | 5 | Sb 0.5 6AT | 2
换向阀6 | 6 | O 0.5 6AT | 3
换向阀反馈信号 | 7 | R/W 0.5 6AT | 22
开关电磁阀2 | 9 | Gr/L 0.5 6AT | 21
开关电磁阀1 | 10 | Gr/B 0.5 6AT | 24
开关电磁阀4 | 11 | B/L 0.5 6AT | 24
开关电磁阀3 | 12 | L/R 0.3 6AT | 23
开关电磁阀反馈信号 | 15 BA2B(A) | Br 0.5 6AT | 20
轴速输出 | 1 | W 0.5 6AT | 10
轴速输入 | 3 BA2B(C) | P/L 0.5 6AT | 11 BA33(A)
GND | 8 BA2B(C) | B 0.5 6AT → EH05

变速箱穿缸接插件1、2