



图						
序号		零件编号	名 称 Description		数量	备注 Rem
No.		Part No.	中文 Chinese	英 文 English	Qty	д д тем
01		DB10(A)	接前摄像头			
02		DB11(B)	接前右角间隙传 感器			
03		DB06(B)	接右前转向灯			
04		DB11(A)	接前左角间隙传 感器			
05		DB06(A)	接左前转向灯			
06		DB05(B)	接左前雾灯			
07		DB10(B)	接仪表摄像头			
08		DJB01	接 前 舱 线 束 BJD01			1
09		DB09(B)	接右前雾灯			
				6.		2
				7.//		

