换挡机构/档位传感器/时钟弹簧 舒适同2 CAN-L PIN1/SP3298 舒适阿2 CAN-H PIN1/SP3299 ▽ 重動力网CAN-H PIN1/SP2029 ▽ BCM-19/G2K BCM-21/G21 BCN-22/G21 至动力同CANHL 舒适网2CAN-L 舒适网2CAN-H 21/621 PIN1/SP2028 PIN1/SP2003 PIN1/SP2004 F2/46 F2/46 F2/34 [F2/42 | 阿美/I-KEY 模块常电1 网关/I-KEY 档位传感器 PIN1/SP1917 PIN1/SP1935 1 G2E R 0.35 ALL 3 G40 17 GK32(B) 24 GK32(B) AUTO HOLD 按键信号 动力阿CAN_H 启动按钮背光 启动按钮开关信号1 启动按钮开关信号2 舒适网2CAN-H 舒适网2CANHL 幼力网CAN_L 舒适网2 CAN-L 舒适网2 CAN-H 换挡操纵机构面板总成 档位传感器 (SCU) 时钟弹簧 5 GK32(B)

14/G2J BCM-14/G2J MMM. Careo.