6、 ABS

ABS

常电　常电　IG1电

多路集成
控制模块
B2H-20

F1/19
ABS
40A

F1/17
ABS
25A

F2/11
ABS
5A

1　B1C　　2　B1C　　12　B2H

R
4.0

W
2.5

R/B
0.5

W/B
0.5

1　B03　　25　B03　　28　B03　　　30　B03
+B-MR　　+B-VR　　IG1　　　　BRAKE
VCC　　　VCC

ESC9 ECU

M-GND　GND　FL-Signal　FL-Vcc　FR-Signal　FR-Vcc　RL-Signal　RL-Vcc　RR-Signal　RR-Vcc　F-CAN-L　F-CAN-H
13　B03　38　B03　8　B03　19　B03　4　B03　16　B03　18　B03　31　B03　29　B03　17　B03　14　B03　26　B03

B
4.0

B
2.5

Br/W
0.5

L/W
0.5

G/B
0.5

P
0.5

G/Y
0.3

L/Y
0.5

V
0.5

P
0.5

Y/R
0.5

R
0.5

仪表板配电盒

9　B2H　10　B2H
2H　　2H

7　B2B　6　B2B
K2B　　K2B

Y/R
0.3

R
0.3

G/Y
0.3

L/Y
0.5

7　BJK01　8　BJK01
7　KJB01　8　KJB01

16　BJG05　15　BJG05
16　GJB05　15　GJB05

V
0.3

P
0.3

Eb02
2#搭铁

Eb02
2#搭铁

2　B01(A)　1　B01(A)　2　B01(B)　1　B01(B)　2　K08(A)　1　K08(A)　2　K08(B)　1　K08(B)

FL　　FR　　RL　　RR

左前速传感器　右前速传感器　左后轮速传感器　右后轮速传感器

G08(D)-12　G08(D)-2

转接头Ⅳ