3、手动座椅、外后视镜

手动座椅 外后视镜 BCM外后视镜 左前窗控 左前窗控 左前窗控 105(B)-2 T05(B)-6 T05(B)-3 外 向 代 镜除 都 10A 26 B44 G64 (A) -5 F2/14 室内灯 10A BCM G64 (C) -19 闪光继电器 14 G82 G74-2 10A 14 G82 15 GJK01 14 GJK01 15 KJG01 14 KJG01 12 KJU01 11 KJU01 10 KJU01 12 UJK01 11 UJK01 9 KIU01 13 KIU01 13 KIU01 UJK01 20 KJT01 7 KJT01 20 TJK01 7 TJK01 13 KJT01 9 KJT01 13 TJK01 9 TJK01 左前门外后视镜 除霜电加热丝 例 外后 视镜 向 灯 灯 外后 视镜 照脚 灯 $\underline{\underline{\mathbb{H}}}$ M 副驾座 主驾座 椅小线 椅小线 8 TJK01 更正, 更 8 KJT01 正之前为 UJK01/KJU 16 TJK01 16 KJT01 22 KJU01 22 UJK01 豪华、尊贵 48,802 尊贵 尊贵+选装 尊贵+选装 BCM外后视镜 Ek05 展开驱动 G64(C)-1 Ek05 更改前为Ek06 BCM G64 (C) -3