18、SRS

侧气囊走24pin
侧气帘走32pin

F2/32 SRS 15A

1 G2S

R 0.75

1 G52

右侧碰撞传感器 1- K16 2+ K16 P 0.5 G/B 0.5

左侧碰撞传感器 1- K15 2+ K15 Y/R 0.5 R 0.5

左侧帘式安全气囊 1 K19 2 K19 L/R 0.5 L/B 0.5

L-CAB

R-CAB

右侧帘式安全气囊 1 K20 2 K20 Y/R 0.5 Y/B 0.5

R-PSB 1 K36 2 K36 O/R 0.5 O/B 0.5 右前安全带预紧器

L-PSB 1 K39 2 K39 V/R 0.5 V/B 0.5 左前安全带预紧器

右后侧碰撞传感器 1- K18 2+ K18 L/Y 0.5 Lg/Y 0.5

左后侧碰撞传感器 1- K17 2+ K17 L/Y 0.5 G/Y 0.5

18 17 20 19 15 16 14 13 11 12 10 9 27 26 25 24 K21
负 正 负 正

SRS-ECU

系统GND 信号GND 高 低 低 高 高 低 高 低

12 11 10 23 24 21 22 14 3 13 2 9 8 18 17 19 20 G52

W/B 0.5 W/B 0.5 Y/G 0.5 Y/R 0.5 Y/B 0.5 G/B 0.5 G/R 0.5

碰撞解锁信号输出+

8 G66 G77

W/R 0.5

G63

多路集成控制模块 G2P-5

P 0.5 G/B 0.5 Br/W 0.5 L/W 0.5

1 G20 2 G20 时钟弹簧

GJ13 BJ03 1 2 3 4

P 0.5 G/B 0.5 Br/W 0.5 L/W 0.5

1+ G46 驾驶员安全气囊 DAB 2- G46

副驾驶安全气囊 PAB 1+ G46

右前碰撞传感器 2+ B11 1- B11

左前碰撞传感器 1+ B16 2- B16

P 0.5 V 0.5

CAN H CAN L

G2K-1 G2K-2

多路集成控制模块

L/R 0.5 L/B 0.5 Y/R 0.5 Y/B 0.5

GJ03 KJ03 1 2 3 4

L/R 0.5 L/B 0.5 Y/R 0.5 Y/B 0.5

左前座椅侧安全气囊 1+ K13 L-SAB 2- K13

右前座椅侧安全气囊 1+ K14 R-SAB 2- K14