5、KEYLESS(2)

KEYLESS系统

常电

F4/14
10A
I-key
BCM
网关

14 G84

启动按钮电源输入

无电池模式数据输入

信号地

无电池模式时钟输出

高频接收模块

| RCV_VC | RFDA | GND | RSSI |
| 5 K12 | 3 K12 | 1 K12 | 2 K12 |

网关

G19-9   G19-8
B-CAN   B-CAN
L   H
V   P
0.5   0.5

后背门微动开关

2 YK30

左前门微动开关

6 T08

右前门微动开关

6 U08

Br/Y 0.5	Sb 0.5	Br/W 0.5	Br/B 0.5	R/W 0.5
18 GJK05 18 KJG05	19 GJK05 19 KJG05	21 GJK05 21 KJG05	20 GJK05 20 KJG05	17 GJK04 17 KJG04
Br/Y 0.5	Sb 0.5	Br/W 0.5	Br/B 0.5	R/W 0.5

23 GJK04 23 KJG04   20 GJK04 20 KJG04

3 KJY01 3 YJK01   4 KJY01 4 YJK01

25 TJK01 25 KJT01   26 TJK01 26 KJT01

25 UJK01 25 KJU01   26 UJK01 26 KJU01

| 7 KG25(A) SCLK | 8 KG25(A) GND | 3 KG25(A) DATA | 5 KG25(A) VCC | 1 KG25(A) 常电 | 12 KG25(A) RCV_VC | 5 KG25(B) RFDA | 7 KG25(B) GND | 11 KG25(B) RSSI | 6 KG25(B) B-CAN L | 12 KG25(B) B-CAN H | 3 KG25(B) | 10 KG25(B) | 1 KG25(B) | KG25(B) | 2 KG25(B) | 9 KG25(B) |

| G 0.5 | G/L 0.5 | Sb 0.5 | L/W 0.5 | V 0.5 | P 0.5 | R 0.5 | Gr 0.5 | G/W 0.5 | R/G 0.5 | G/W 0.5 | R/G 0.5 |

Keyless-ECU

| 19 KG25(A) | 20 KG25(A) | 13 KG25(A) | 18 KG25(A) | 14 KG25(A) | 4 KG25(A) | 15 KG25(A) | 5 KG25(A) | 11 KG25(A) | 16 KG25(A) | 6 KG25(A) | 17 KG25(A) | 9 KG25(A) | 10 KG25(A) |

| Y/L 0.5 | R 0.5 | Y 0.5 | L 0.5 | 0 0.5 | W 0.5 | G/Y 0.5 | Gr 0.5 | L/W 0.5 | V/B 0.5 | L/W 0.5 | V/B 0.5 | B 0.5 | B 0.5 |

23 KJT01 23 UJK01   24 KJT01 24 TJK01

23 UJK01 23 KJU01   24 KJU01 24 UJK01

2 KJR01 2 RJK01   3 KJR01 3 RJK01

| 1 RK26 | 2 RK26 | 1 KG32 | 2 KG32 | 1 KG33 | 2 KG33 | 1 K25 | 2 K25 | 1 T08 | 2 T08 | 1 U08 | 2 U08 |

Ek05

| 车外磁卡探测天线-行李箱 | 车内磁卡探测天线-前部 | 车内磁卡探测天线-中部 | 车内磁卡探测天线-后部 | 车外磁卡探测天线-左前门 | 车外磁卡探测天线-右前门 |