


F3 发动机 ECM 引脚定义图

F3 UAES M7.9 发动机电控系统



端子序号	配线 颜 色	端子定义	测试条件	标准值
	颜 色	空位		
1				
2	W/G	2#点火线圈控制	发动机运行	小于 1V 有效
3	W/B	点火地	点火开关 ACC→ON	小于 1V
4		空位		
5	L/B	1#点火线圈控制	发动机运行	小于 1V 有效
6	R/B	2 缸喷油嘴	发动机运行	小于 1V 有效
7	О	3 缸喷油嘴	发动机运行	小于 1V 有效
8	В	转速信号输出	发动机运行	_
9		空位		
10		空位		
11		空位		
12	R/W	蓄电池电源	始终	10-14V
13	B/O	点火开关 ON 电源输入	点火开关 ACC→ON	10-14V
14	B/W	电喷主继电器控制信号	点火开关 ACC→ON	小于 1V
15	W	发动机转速信号负	始终	_
16	P/W	节气门位置传感器信号	点火开关 ACC→ON	0-5V
17	B/W	传感器地1	点火开关 ACC→ON	小于 1V
18	Y	前氧传感器信号	发动机运行	0—1V
19	L	爆震传感器信号	发动机运行	_
20	B/W	爆震传感器信号	发动机运行	_
21		空位		
22		空位		
23		空位		
24		空位		
,				




25		空位			
26		空位			
27	R/Y	1 缸喷油嘴	发动机运行	小于 1V 有效	
28		空位			
29	R/Y	故障指示灯	发动机运行	小于 1V 有效	
30		空位			
31		空位			
32	G/V	5V 电源 2	点火开关 ACC→0N	5V	
33	G	5V 电源 1	点火开关 ACC→0N	5V	
34	В	发动机转速信号	发动机运行	_	
35	Br/W	传感器地3	点火开关 ACC→0N	小于 1V	
36	P/L	传感器地 2	点火开关 ACC→0N	小于 1V	
37	B/R	进气压力传感器信号	点火开关 ACC→0N	_	
38		空位			
39	W	发动机冷却水温度信号	点火开关 ACC→0N	_	
40	R/Y	进气温度信号	点火开关 ACC→ON	_	
41		空位			
42		空位			
43		空位			
44	В	非持续电源	点火开关 ACC→0N	10-14V	
45	В	非持续电源	点火开关 ACC→0N	10-14V	
46	R/Y	碳罐控制阀控制信号	发动机运行	小于 1V 有效	
47	Gr/Y	4 缸喷油嘴	发动机运行	小于 1V 有效	
48	P	前氧传感器加热控制	发动机运行	小于 1V 有效	
50	G	低速风扇控制信号	发动机运行	小于 1V 有效	
51	W/B	电子地 2	点火开关 ACC→0N	小于 1V	
53	W/B	电子地 1	点火开关 ACC→0N	小于 1V	
57	G/B	空调中压压力信号	点火开关 ACC→0N	小于 1V	
59	V/W	车速信号输入	点火开关 ACC→0N	_	
61	W/B	功率地 1	点火开关 ACC→ON	小于 1V	
63	В	非持续电源	点火开关 ACC→0N	10-14V	
64	P/W	步进电机相位 D	发动机运行	_	
65	G/Y	步进电机相位 A	发动机运行	_	
66	P/B	步进电机相位 B	发动机运行	_	
67	Gr/L	步进电机相位 C	发动机运行	_	
68	G/B	高速风扇控制	发动机运行	小于 1V 有效	
69	G/R	油泵继电器控制	发动机运行	小于 1V	
70	R/L	空调压缩机继电器	发动机运行	_	
71	P/B	诊断 K 线	发动机运行	输出数据	
72		空位			
73		空位			
74		空位			
75	Y/R	空调请求信号	发动机运行	_	



76	G/Y	助力转向开关信号	发动机运行	_
77	В	鼓风机补偿	发动机运行	
78		空位		
79	Br/B	凸轮轴位置传感器信号	发动机运行	_
80	W/B	功率地 2	发动机运行	小于 1V
81		空位		

F3 UAES M7.8 发动机电控系统



EUII / EUIII 简

端子	配线	端子定义	测试条件	标准值
序号	颜色			
1		空位		
2	P	前氧传感器加热控制	发动机运行	小于 1V
3	L/B	1#点火线圈控制	发动机运行	小于 1V 有效
4		空位		
5	W/B	点火地	点火开关 ACC→0N	与地电阻小于1Ω
6		空位		
7	W/G	2#点火线圈控制	发动机运行	小于 1V 有效
8	В	非持续电源	点火开关 ACC→0N	10-14V
9	В	发动机转速输出	发动机运行	_
10	G/B	空调中压压力信号	点火开关 ACC→0N	_
11		空位		
12	G/Y	助力转向开关信号	发动机运行	_
13		空位		
14		空位		
15	P/B	诊断K线	发动机运行	输出数据



F3 发动机 ECM 引脚定义

16	R/W	蓄电池电源	始终	10-14V
17	B/O	点火开关 ON 电源输入	点火开关 ACC→ON	_
18	G	5V 电源 2	点火开关 ACC→0N	5V
19	G/V	5V 电源 1	点火开关 ACC→ON	5V
20		故障指示灯	发动机运行	小于 1V 有效
21	P/B	步进电机相位 B	发动机运行	_
22	G/Y	步进电机相位 A	发动机运行	_
23	G/B	高速风扇控制	发动机运行	小于 1V 有效
24	В	鼓风机补偿	发动机运行	_
25	R/Y	进气温度信号	点火开关 ACC→ON	_
26	P/W	节气门位置传感器信号	点火开关 ACC→0N	0-5V
27		空位		
28		空位		
29		空位		
30	L	爆震传感器 A 端	发动机运行	_
31	B/W	爆震传感器 B 端	发动机运行	_
32	B/W	电喷主继电器控制信号	点火开关 ACC→0N	小于 1V
33		空位		
34		空位		
35	Gr/L	步进电机相位 C	发动机运行	_
36	P/W	步进电机相位 D	发动机运行	_
37	R/Y	碳罐控制阀控制信号	发动机运行	小于 1V 有效
38		空位		
39	P/L	传感器地1	点火开关 ACC→0N	与地电阻小于1Ω
40	B/W	传感器地 2	点火开关 ACC→0N	与地电阻小于1Ω
41	W	发动机冷却水温度信号	点火开关 ACC→0N	_
42	Br/B	凸轮轴位置传感器信号	发动机运行	_
43	W/B	电子地 1	点火开关 ACC→0N	与地电阻小于1Ω
44	Y/R	空调请求信号	发动机运行	_
45	Y	前氧传感器信号	发动机运行	0—1V
46	В	发动机转速信号负	始终	_
47	W	发动机转速信号	发动机运行	_
48	W/B	非持续电源	点火开关 ACC→0N	10-14V
49	О	3 缸喷油嘴	发动机运行	小于 1V 有效
50	R/Y	1 缸喷油嘴	发动机运行	小于 1V 有效
51	В	非持续电源	点火开关 ACC→ON	10-14V
52		空位		
53		空位		
54		空位		
55		空位		
56		空位		
57	V/W	车速信号输入	点火开关 ACC→ON	_
58		空位		
		<u> </u>		4



F3 发动机 ECM 引脚定义

59	B/R	进气温度信号	点火开关 ACC→ON	_
60	G/R	油泵继电器控制	发动机运行	小于 1V
61	R/L	空调压缩机继电器	发动机运行	_
62	G	低速风扇控制信号	发动机运行	小于 1V 有效
63	R/B	2 缸喷油嘴	发动机运行	小于 1V 有效
64	Gr/Y	4 缸喷油嘴	发动机运行	小于 1V 有效


加一	4A Fix					
端子 序号	配线 颜 色	端子定义	测试条件	标准值		
1		空位				
2	P	前氧传感器加热控制	发动机运行	小于 1V		
3	L/B	1#点火线圈控制	发动机运行	小于 1V 有效		
4	O	后氧传感器加热控制	发动机运行	小于 1V		
5	W/B	点火地	点火开关 ACC→ON	与地电阻小于1Ω		
7	W/G	2#点火线圈控制	发动机运行	小于 1V 有效		
8	В	非持续电源	点火开关 ACC→ON	10-14V		
9	В	发动机转速输出	发动机运行			
10	G/B	空调中压压力信号	点火开关 ACC→ON	_		
11		空位				
12	G/Y	助力转向开关信号	发动机运行	_		
13		空位				
14		空位				
15	P/B	诊断K线	发动机运行	输出数据		
16	R/W	蓄电池电源	始终	10-14V		
17	B/O	点火开关 ON 电源输入	点火开关 ACC→ON	_		
18	G	5V 电源 2	点火开关 ACC→ON	5V		
19	G/V	5V 电源 1	点火开关 ACC→ON	5V		
20		空位				
21	P/B	步进电机相位 B	发动机运行	_		
22	G/Y	步进电机相位 A	发动机运行	_		
23	G/B	高速风扇控制	发动机运行	小于 1V 有效		
24	В	鼓风机补偿	发动机运行	_		
25	R/Y	进气温度信号	点火开关 ACC→ON	_		
26	P/W	节气门位置传感器信号	点火开关 ACC→ON	0-5V		
27		空位				
28		空位				
29	V	后氧传感器信号	发动机运行	0—1V		
30	L	爆震传感器 A 端	发动机运行	_		
31	B/W	爆震传感器 B 端	发动机运行	_		
32	B/W	电喷主继电器控制信号	点火开关 ACC→ON	小于 1V		
3		空位				
34		空位				





Gr/L	步进电机相位 C	发动机运行	_
P/W	步进电机相位 D	发动机运行	_
R/Y	碳罐控制阀控制信号	发动机运行	小于 1V 有效
	空位		
P/L	传感器地 1	点火开关 ACC→ON	与地电阻小于1Ω
B/W	传感器地 2	点火开关 ACC→ON	与地电阻小于1Ω
W	发动机冷却水温度信号	点火开关 ACC→ON	_
Br/B	凸轮轴位置传感器信号	发动机运行	_
W/B	电子地 1	点火开关 ACC→ON	与地电阻小于1Ω
Y/R	空调请求信号	发动机运行	_
Y	前氧传感器信号	发动机运行	0—1V
В	发动机转速信号负	始终	_
W	发动机转速信号	发动机运行	_
W/B	非持续电源	点火开关 ACC→ON	10-14V
О	3 缸喷油嘴	发动机运行	小于 1V 有效
R/Y	1 缸喷油嘴	发动机运行	小于 1V 有效
В	非持续电源	点火开关 ACC→ON	10-14V
	空位		
R/Y	故障指示灯	发动机运行	小于 1V 有效
V/W	车速信号输入	点火开关 ACC→ON	脉冲信号
	空位		
B/R	进气温度信号	点火开关 ACC→ON	_
G/R	油泵继电器控制	发动机运行	小于 1V
R/L	空调压缩机继电器	发动机运行	_
G	低速风扇控制信号	发动机运行	小于 1V 有效
R/B	2 缸喷油嘴	发动机运行	小于 1V 有效
Gr/Y	4 缸喷油嘴	发动机运行	小于 1V 有效
	P/W R/Y P/L B/W W Br/B W/B Y/R Y B W W/B O R/Y B R/Y V/W B/R G/R R/L G R/B	P/W 步进电机相位 D R/Y 碳罐控制阀控制信号 空位 P/L 传感器地 1 B/W 传感器地 2 W 发动机冷却水温度信号 Br/B 凸轮轴位置传感器信号 W/B 电子地 1 Y/R 空调请求信号 Y 前氧传感器信号 B 发动机转速信号 W/B 非持续电源 O 3 缸喷油嘴 R/Y 1 缸喷油嘴 B 非持续电源 空位 空位 空位 空位 R/Y 故障指示灯 V/W 车速信号输入 空位 进气温度信号 B/R 进气温度信号 G/R 油泵继电器控制 R/L 空调压缩机继电器 G 低速风扇控制信号 R/B 2 缸喷油嘴	P/W 步进电机相位 D 发动机运行 R/Y 碳罐控制阀控制信号 发动机运行 空位 点火开关 ACC→0N P/L 传感器地 1 点火开关 ACC→0N B/W 传感器地 2 点火开关 ACC→0N W 发动机冷却水温度信号 点火开关 ACC→0N Br/B 凸轮轴位置传感器信号 发动机运行 W/B 电子地 1 点火开关 ACC→0N Y 前氧传感器信号 发动机运行 Y 前氧传感器信号 发动机运行 W 发动机转速信号负 始终 W/B 非持续电源 点火开关 ACC→0N O 3 缸喷油嘴 发动机运行 R/Y 1 缸喷油嘴 发动机运行 R/Y 1 缸喷油嘴 发动机运行 P 空位 空位 P 空位 空位 P 上气温度信号 点火开关 ACC→0N 空位 空位 空位 B/R 进气温度信号 点火开关 ACC→0N 空位 空位 空位 B/R 进气温度信号 点火开关 ACC→0N B/R 进气温度信号 点火开关 ACC→0N B/R <

F3 DELPHI 发动机电控系统(MT20U/MT20U2)






端子序	配线颜	沖マウツ	41 첫 4-기교	1=\n\h\-f=
号	色	端子定义	测试条件	标准值
1	B/0	点火开关ON电源输入	点火开关ACC→ON, 始终	小于1V→10-14V
2		空位		
3	V/W	车速信号输入	点火开关ACC→ON,	脉冲信号
4	R/Y	ECM 5V电源输出	发动机运行,始终	5V
5	B/W	ECM 接地处理	发动机运行,始终	小于1V
6	P/L	氧传感器低信号	发动机闭环运行	_
7				
8	Y/R	空调请求信号	空调制冷运行,始终	小于1V
9	G/B	空调中压信号	空调压力至于中压	小于1V
10	Br/B	凸轮轴位置传感器(霍尔型)	发动机运行	_
11	P/B	串行通讯数据	外接故障诊断仪	输出数据流
12	W	58X 高信号	发动机运行	_
13		空位		
14		空位		
15		空位		
1		空位		
17	R/W	蓄电池电源1	始终	10-14V
18	R/W	蓄电池电源2	始终	10-14V
		空位		
20	O/W	5V电源	发动机运行,始终	5V
21	B/R	5V接地	发动机运行,始终	小于1V
23	Y/B	油位信号	点火开关ACC→ON	小于5V
24	G/V	节气门位置传感器信号	发动机运行	_
25		空位		
26		空位		
27	G	歧管进气温度传感器信号	发动机运行	_
28	В	58X 低信号	发动机运行	_
29		空位		
30	L/R	故障诊断请求信号	进行故障诊断请求, 始终	小于1V
31	R/Y	检查发动机故障灯	组合仪表故障灯亮, 始终	小于1V
32	L/B	点火线圈A驱动	发动机运行	小于1V有效
33	P/B	怠速空气控制电机B高	发动机运行	_
34	G/Y	怠速空气控制电机B低	发动机运行	
35		空位		
36	G/Y	转向助力开关信号	转向助力,始终	小于1V
37		空位		



38	W	氧传感器B信号	发动机闭环运行	0—1V
39		空位		
40		空位		
41		空位		
42	L/R	进气歧管压力传感器	发动机运行	_
43	W	冷却水温传感器	发动机运行	_
44		空位		
45	В	发动机转速输出信号	发动机运行	_
46	R/L	空调允许信号	空调制冷运行,始终	小于1V
47	G/R	燃油泵继电器控制信号	燃油泵运行,始终	小于1V
48		空位		
49		空位		
50	G/B	散热器高速风扇	风扇高速运行,始终	小于1V
51		空位		
52	W/G	点火线圈B驱动	发动机运行	小于1V有效
53	Gr/L	怠速空气控制电机A低	发动机运行	
54	P/W	怠速空气控制电机A高	发动机运行	
55	R/Y	1缸喷油器	发动机运行	小于1V有效
56	0	3缸喷油器	发动机运行	小于1V有效
57	В	电气负荷1(高有效)	鼓风机运行,始终	10-14V
58	B/W	主继电器控制信号	主继电器闭合,始终	小于1V
59		空位		
60		空位		
61	P	氧传感器A加热控制	发动机运行	小于1V有效
62	Y	氧传感器A信号	发动机闭环运行	0—1V
63	R/Y	碳罐清洗电磁阀控制信号	发动机运行	小于1V有效
64	Br	氧传感器B加热控制	发动机运行	小于1V有效
65		空位		
66		空位		
67	G	散热器低速风扇控制信号	风扇低速运行,始终	小于1V有效
68		空位		
69	L	爆震传感器信号	发动机运行	_
70	R/B	2缸喷油器	发动机运行	小于 1V 有效
71	Gr/Y	4缸喷油器	发动机运行	小于 1V 有效
72		空位		
73	W/B	电源地	始终	与地电阻小于1Ω



F3 MESAC 发动机电控系统



					/	/			1					
1	2		3	4				<u></u>		5	6		7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25		26	27	28	29		30	31	32	33		34	35

A

端子序号	配线颜色	端子定义	测试条件	标准值
A01	L/W	接发电机G端	发动机运行	_
A02		空位		
A03	Br	EGR 阀控制端	发动机运行	小于 1V 有效
A04		空位		
A05		空位		
A06	R	前氧传感器加热控制端	发动机运行	小于 1V 有效
A07	G/W	4#喷嘴控制端	发动机运行	小于 1V 有效
A08	Y/L	1#喷嘴控制端	发动机运行	小于 1V 有效
A09		空位		
A10	R/Y	发动机故障灯指示	点火开关 ACC→ON	小于 1V 有效
A11	G/W	A/C 允许	发动机运行	
A12	G/R	油泵继电器控制端	发动机运行	小于 1V 有效
A13		空位		
A14	G	低速风扇继电器控制端	发动机运行	小于 1V 有效
A15	G/B	高速风扇继电器控制端	发动机运行	小于 1V 有效
A16		空位		
A17	W	怠速步进电机	发动机运行	_
A18	L/Y	怠速步进电机	发动机运行	_
A19		空位		
A20	B/G	1#点火线圈	发动机运行	10—14V 有效





A21	B/Y	2#点火线圈	发动机运行	10-14V 有效
A22		空位		
A23	Y/B	2#喷嘴	发动机运行	小于 1V 有效
A24		空位		
A25	Y/G	碳罐控制阀控制端	发动机运行	小于 1V 有效
A26		空位		
A27		空位		
A28		空位		
A29		空位		
A30	G	怠速步进电机	发动机运行	
A31	Y	怠速步进电机	发动机运行	_
A32		空位		
A33	Y	后氧传感器加热控制端	发动机运行	小于 1V 有效
A34		空位		
A35	L/G	3#喷嘴	发动机运行	小于 1V 有效

					<u></u>					
1	2	3						4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20		21	22	23	24		25	26

В

端子 序号	配线 颜色	端子定义	测试条件	标准值
B01	G/L	节气门位置传感器及进气温度 压力传感器	发动机运行	_
B02	Br/G	曲轴位置传感器信号	发动机运行	_
B03	Y/G	冷却液温度传感器信号	发动机运行	_
B04	В	发动机转速信号输出	发动机运行	_
B05	В	地线	始终	与地电阻小于1Ω
B06	R/Y	传感器电源	点火开关 ACC→ ON	
B07		空位		
B08	L/R	凸轮轴位置传感器信号	发动机运行	
B09	W/R	进气温度压力传感器信号	发动机运行	
B10	W	发电机 FR 端	发动机运行	
B11		空位		
B12	Y/G	助力转向开关信号	发动机运行	
B13		空位		
B14	G/W	A/T 继电器控制端	发动机运行	10—14V
B15	R	电喷主继电器控制端	点火开关 ACC→ ON	小于 1V



B16	В	地线	始终	与地电阻小于1Ω
B17	R/Y	传感器电源	点火开关 ACC→ ON	5V
B18	R/B	电源端	点火开关 ACC→ ON	10—14V
B19		空位		
B20	R/L	进气温度压力传感器信号	发动机运行	_
B21		空位		
B22		空位		
B23		空位		
B24		空位		
B25	G/B	空调系统中压信号	发动机运行	
B26	B/Y	7.5A 启动电源	发动机运行	小于 1V

1	2	3			><			4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21		22	23		24	25	26		27	28

C

端子序号	配线颜色	端子定义	测试条件	标准值
C01	R/L	A/T 控制电磁阀控制	发动机运行	10—14V
C02	В	地线	始终	小于 1V
C03		空位		
C04		空位		
C05	W	后氧传感器信号	发动机运行	0—1V
C06		空位		
C07	W	前氧传感器信号	发动机运行	0—1V
C08	R/L	A/T 控制电磁阀控制	发动机运行	10—14V
C09	В	地线	始终	小于 1V
C10		空位		
C11		空位		
C12	P/B	诊断接口线	点火开关 ACC→ON	输出数据
C13		空位		
C14	G/B	A/C 请求	发动机运行	_
C15		空位		
C16		空位		
C17	Y	车速信号输出	发动机运行	
C18		空位		
C19	G/W	节气门位置传感器信号	发动机运行	0—5V



C20	B/O	ECM 电源	点火开关 ACC→ON	10—14V
C21	В	地线	始终	与地电阻 小于1Ω
C22		空位		
C23		空位		
C24		空位		
C25		空位		
C26		空位		
C27		空位		
C28	G/L	爆震传感器信号	发动机运行	小于 1V

1	2	3			>><			4	5		6	7
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22		23	24	25		26	27		28	29	30

D

端子序号	配线颜色	端子定义	测试条件	标准值
D01	Y	A/T 控制电磁阀	发动机运行	_
D02	R/Y	A/T 控制电磁阀	发动机运行	
D03		空位		
D04	В	输出速度传感器信号	发动机运行	_
D05	W	输入速度传感器信号	发动机运行	_
D06	B/W	A/T 档位开关	发动机运行	_
D07	B/R	A/T 档位开关	发动机运行	_
D08	R	A/T 控制电磁阀	发动机运行	_
D09		空位		
D10		空位		
D11		空位		
D12		空位		
D13		空位		
D14		空位		
D15		空位		
D16		空位		
D17		空位		
D18	G	A/T 档位开关	发动机运行	_
D19	L	A/T 档位开关	发动机运行	
D20	R/Y	A/T 档位开关	发动机运行	
D21	L	A/T 控制电磁阀	发动机运行	_
D22	Y/L	A/T 控制电磁阀	发动机运行	
D23		空位		

F3 发动机 ECM 引脚定义

F3/F3R 轿车维修手册

D24		空位		
D25		空位		
D26		空位		
D27	Y	A/T 控制电磁阀	发动机运行	
D28	G	制动信号输入	始终	小于 1V
D29	Y	A/T 档位开关	发动机运行	_
D30	Y/G	A/T 档位开关	发动机运行	_