

## 第四节 电器原理图

1、	启动/电源	. 83
2,	BCM (1)	. 84
	BCM (2)	
	BCM (3)	
	BCM (4)	
	RCM (1)	
	RCM (2)	
	RCM (3)	
	Keyless 系统(1)	
	Keyless 系统(2)	
	DLC 网关	
	ABS	
	SRS (1)	
	SRS (2) 制动灯控制系统	
	点烟器	
	多功能显示屏	
	高压电控总成(1)	
	高压电控总成(2)	
	高压电控总成(3)	
	P 档电机及控制器	
	充电口	
	主控制器	
	空调(1)	
	空调(2)	
	组合仪表 (1)	
	组合仪表(2)	
	转向/告警灯控制系统	
	室外灯系统	
	室内灯系统	
	电池管理器(1)	
-	电池管理器 (2)   车载终端	
	换档机构	
33、	EPB	118



34	R-EPS	电子风扇	119
35、	双路电		120
36、	ECO、组合	7开关	121
37、	窗控系统	(1)	122
38、	窗控系统	(2)	123
		(3)	
40、	电动外后袖	视镜控制系统	125
41、	CD+收音机	1	126
42,	舒适网		127
	启动网	动力网	130
44、	ESC 网	时钟弹簧	131
45、	车速传感	器 出租车配电	132
46、	熔断器		133
47、	继电器	1	138