

		7.6.6 拆卸充配电总成安装脚	54
		7. 6. 7 装配说明	
八、		充电口	
	8. 1	· - 市置位置	55
		低压引脚定义	
	8. 3	故障诊断	56
	8.	4 更换充电口	58
		8.4.1 拆卸接插件	58
		8.4.2 拆卸搭铁及扎带	58
		8. 4. 3 拆卸电子锁	59
		8. 4. 4 拆卸车辆插座	60
		8.4.5 装配说明	61

一、VBEI 高压系统简介

VBEI 作为一款纯电动汽车,其有车身、底盘、内外饰、低压系统和高压系统等部分组成。其中的高压系统需要完成以下几项功能:来自电网电能的存储,同时合理对存储的电能进行分配管理,存储的电能通过转化给动力总成提供能量来源,对低压系统提供低压电,管理整个高压系统的通断等功能。由此高压系统包括存储电能的电力电池包,管理存储电能的电池管理器,电能转化设备电机控制器,对低压系统进行供电的 DC-DC 控制器,对高压系统通断管理的配电箱。通过图 1,详细介绍了高压系统各组成部件的分布。






图 1 中各零部件通过高压线束连接,在此提示 VBEI 高压系统部件外表为橙色或贴有"高压请注意"标签,请配戴高压安全设备,否则请小心触碰。除了图中标示的主要零部件外,高压系统还包括电池管理器、档位控制器等部件。通过组成高压系统的零部件串联组合,实现了存储电网电能,保证动力组成的动力输出,实现 VBEI 的安全行驶。以下是 VBEI 高压系统原理框图,图中能量和控制两条流线说明了整个高压系统的运行原理。






图2 VBEI高压系统原理图