


第十章 排气系统


第一节 组成






第二节 拆除

- 一、拆除氧传感器
- 1、分离氧传感器支座
- 2、移除氧传感器




- 二、拆除前段排气管总成
- 1、松开螺栓,打开金属卡带
- 2、移除2个螺栓,2个弹簧和碗形密封垫
- 3、移除编号为4的吊耳,取下前段排气管总成



三、拆除消声器带排气管总成

1、移除2个编号为4的吊耳,取下消声器带排气管总


成



第三节 安装

1、安装消声器带排气管总成


(1)安装2个编号为4的吊耳和消声器带排气管总成。




2、安装前段排气管总成

(1) 用游标卡尺测量弹簧自由长度。

最小自由长度: 40.5 mm 如果长度不够,更换弹簧。



(2)换一个全新的碗形密封垫,用塑料锤和小木块将 碗形密封垫轻敲套进三元催化器出管。



注意: 确保碗形密封垫安装方向正确。 不要损坏碗形密封垫外表面。

碗形密封垫不能重复使用。

不要用前段排气管推碗形密封垫进入三元催化

器出管。


- (3) 用 2 个螺栓和 2 个弹簧安装好前段排气管总成。 力矩: 45 N*m
- (4) 安装好编号为 4 的吊耳。



(5) 装好螺栓和卡带。

力矩: 32 N*m

注意:卡带上的标记点跟管上的冲压凹槽成线。




3、安装氧传感器

(1) 安装氧传感器。

力矩: 44 N*m

(2) 连接好氧传感器支座。



4、检查排气泄露情况