

电路图册说明

- ●本手册中的线束零部件明细编号、接插件命名、配电盒接口命名、电路维修图中保险,继电器等参照比亚迪标准制定。
- ●本手册中的电路维修图配置舒适型、豪华型、尊贵型、旗舰型。
- ●本手册中的电路图中的线色说明如下:

线色标准

代码	В	L	Br	G	Gr	Lg	0	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	浅绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

●电路图编码举例

- 1、电路图中线束接插件编码举例:
- 1.1、电路图中编码 G2X, G 表示仪表板线束, 2 表示仪表板主配电盒, X 表示仪表板主配电盒 X 口的接插件;
- 1.2、电路图中编码 KJG02, K 表示地板线束, J 表示线束间对接接插件, G 表示仪表板线束, 02 表示有地板接仪表板线束排序代码为 02。
- 1.2、电路图中编码 B68, B 表示前舱线束,第二位为空表示一般类接插件,68 表示前舱线束排序代码为 68。
- 2、电路图中保险编码举例:
- 2.2.1、电路图中编码 F1/15 的保险, F 表示保险, 1 表示前舱主配电盒, /表示分隔代码, 15 表示排序代码为 15 号保险。
- 2.2.1、电路图中编码 FG/8, F表示保险, G表示仪表板线束里外挂独立保险,/表示分隔代码,8表示排序代码为8号保险。
- 3、电路图中继电器编码举例:
- 3.3.1、电路图中编码为 K1/5 的继电器, K 表示外置继电器, 1 表示

前舱主配电盒,/表示分隔代码,5表示排序代码为5号继电器。

3.3.2、电路图中编码为 KM/3 的继电器, K 表示外置继电器, K 表示地板线束, /表示分隔代码, 3 表示排序代码为 3 号继电器

目录



电路图册说明1	4.9
目录1	4. 1
第一节 电器件位置分布图	4. 1
第二节 继电器、保险丝位置分布图5	4. 1
一、仪表板配电盒	4. 1
二、前舱配电盒9	4. 1
三、后舱配电盒	4. 1
第三节 整车线束图	4. 1
····· / — · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.1 左前门线束	4. 1
3.2 左后门线束	4. 1
3.3 右前门线束24	4. 1
3.4 右后门线束30	4. 2
3.5 仪表板线束 33	4. 2
3.6 前舱线束44	4. 2
3.7 后背门线束54	4. 2
3.8 顶棚线束 57	4. 2
3.9 地板线束	4. 2
3.10 后保险杆线束	4. 2
3. 11PTC 搭铁线束	4. 2
3.12 前电机控制器外壳搭铁线束80	4. 2
3.13 前电机搭铁线束	4. 3
3. 14DC 控制器外壳搭铁线束	4. 3
3.15 SAEV 蓄电池负极线束线束89	4. 3
第四节 电器原理图92	4. 3
4.1 BCM 92	4. 3
4.2 RCM94	4. 3
4.3 空调控制器96	4. 3
4.4 电动压缩机,PTC,PM2.5100	4. 3
4.5 I-key 控制器101	4. 3
4.6 室外灯103	4.4
4.7 转向/告警灯104	4. 4
4.8 制动灯系统105	4. 4
== ***********************************	
•	

4.9 室内灯(全景天窗)106
4.10室内灯(普通天窗)107
4.11 后行李箱灯、背光灯108
4.12 换挡、引擎模拟器110
4.13 时钟弹簧11
4.14 4#/5#开关组112
4.15 安全气囊(低配)
4.16 安全气囊(高配)
4.17 ESP 转角传感器115
4. 18 R-EPS
4.19 天窗系统(全景)117
4.20 天窗系统(普通)118
4.21 驻车辅助
4.23 主控制器122
4.24 充电口
4.25 BMS (三接插件)
4. 26 高压电控
4.27 电池加热器、电动后背门按键127
4.28 电动后背门
4.29 盲区监测系统、车道偏离系统
4.30 外置功放、脚踢 ECU130
4.31 影像集成+右前倒车133
4.33 PAD 总成、旋转电机
4.34 USB 总成
4.35 兩刮洗涤
4.36 前除霜、电子风扇、喇叭报警系统136
4.37 胎压监测模块、诊断口、点烟器137
4.38 网关、大灯调节138
4.39 组合开关
4.40 组合仪表
4.41 220V 总成142



	4.47 低配外后视镜 148 4.48 高压互锁 149 4.49 CAN 网络 150
--	---

