## 比亚迪汽车

# 比亚迪 G3 轿车维修图册 104

31、保险、继电器

F31

保险、继电器

#### 配置表

配置	4G15发动机	483+CVT	标准型配置	旗舰型配置
代号	1*	2*	3*	4*

#### 线色标准

代码	В	L	Br	G	Gr	Lg	0	P	R	V	W	Y
颜色	黑	蓝	棕	绿	灰	嫩绿	橙黄	粉红	红	紫	白	黄

#### 保险

F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
10A	10A	10A	10A	15A	**A	40A	25A	30A	15A	30A	5A
左前远光	右前远光	右前近光	左前近光	转向轴锁	预留	大灯	BCM	电喷主继电器	室内灯	点火开关2#	Keyless
F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21			
10A	10A	20A	5A	100A	**A	30A	25A	40A			
电喇叭	告警灯	CVT-TCU	发电机	主保险	预留	电子风扇	ABS-ECU	ABS-ECU			

F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
10A	15A	10A	15A	15A	10A	7.5A	2 0 A	15A	15A	25A	30A
ABS	SRS	组合仪表	电喷常电	油泵	行李箱锁	DLC	雨刮	小灯	制动灯	车门	2#门窗
F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
20A	15A	10A	7. 5A	10A	15A	** A	5A	15A	30A	30A	40A
点火开关1#	前雾灯	后雾灯	启动电源	空调	TCU	预留	大灯调节	点烟器	1#门窗	后除霜	鼓风机

### 继电器

K1/1	K1/2	K1/3	K1/4	K1/5	K1/6	K1/7	K1/8	K1/9	K1/10
A/C离合继电器	大灯继电器	风扇3#继电器	IG2继电器	电喇叭继电器	风扇2#继电器	ACC继电器	风扇1#继电器	制动灯继电器	电喷主继电器

KG/1	KG/2	KG/3	KG/4	KG/5	KG/6
小灯继电器	启动继电器	前雾灯继电器	鼓风机继电器	倒车灯继电器	START LOCK 继电器

K2/1	K2/2	K2/3	K2/4	K2/5
油泵继电器	门窗继电器	预留	后除霜继电器	IG1继电器